


大判プリンター



17)

iPF9400

ユーザーズガイド



本プリンタのマニュアル
セットアップガイド
基本操作ガイド
ユーザーズガイド) 電子マニュアル
用紙リファレンスガイド電子マニュアル

さまざまな印刷方法	31
拡大/縮小して印刷する	74 84 95 107
Windows ソフトウエア	151
プリンタドライバ Previewフリーレイアウト	183 193 214 223 277
Mac OS X ソフトウエア	319
プリンタドライバ	341 366 393 408
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

印刷の流れ

メモ

本書は、プリンタに同梱の「User Manuals CD-ROM」に収録されている HTML 形式の製品マニュアルを、簡単に印刷できるよう PDF 形式にしたものです。そのため、一部 HTML 形式にのみ適用される説明文や、使用できない機能(動画表示機能など)があります。あらかじめご了承ください。

印刷	印刷の流れ	17
印刷の流れ	印刷の手順	18
れ	ロール紙印刷とカット紙印刷でできること	18
	電源をオン/オフにする	19
	ロール紙をセットして印刷する	
	カット紙をセットして印刷する	
	Windows から印刷する	
	Mac OS X から印刷する	. 25
	印刷の中止	26
	操作パネルから印刷を中止する	
	Windows から印刷を中止する	
	Mac OS X から印刷を中止する	
	印刷の一時停止	29
	印刷を一時停止状態にする	29
さまざまな印刷方法	さまざまな印刷方法	31
さま	用紙を選択する	32
な fi	用紙の種類を選択して印刷する	
副	プリンタドライバで用紙を指定する	. 32
法	写真やオフィス文書を印刷する	33
	写真やイラストを印刷する	33
	写真やイラストを印刷する (Windows)	
	写真やイラストを印刷する (Mac OS X)	
	Photoshop で印刷する	
	Adobe RGB 画像を印刷する (Mac OS X)	
	オフィスの文書を印刷する	
	オフィスの文書を印刷する (Windows)	
	オフィスの文書を印刷する (Mac OS X)	
	PosterArtist で編集して印刷する	. 46
	画像を調整する	49
	プリンタドライバで色を調整して印刷する	
	写真やイラストの色を微調整して印刷する (Windows) 写真やイラストの色を微調整して印刷する (Mac OS X)	
	毎具や1 フストの巴を城調金して印刷する (Mac OS X)	
	印刷の種類や印刷の条件を選択して印刷する (Windows)	
	印刷の種類や印刷の条件を選択して印刷する (Mac OS X)	58
	拡大/縮小して印刷する	61
	用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する	. 61
	用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する(Windows)	
	用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する (Mac OS X)	
	ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する	
	ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する (Windows)	
	指定した倍率で拡大/縮小して印刷する	
	指定した倍率で拡大/縮小して印刷する (Windows)	
	指定した倍率で拡大/縮小して印刷する (Mac OS X)	71
	原寸で印刷する	74
	オーバーサイズの用紙サイズに印刷する	
	原稿サイズの全面を原寸で印刷する (Windows)	
	原稿サイズの全面を原寸で印刷する (Mac OS X)	
	原寸大のフチなしで印刷する	78

原寸大のフチなしで印刷する (Mac OS X)	81
フチなしで印刷する	84
用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する	
垂れ幕など定形外の用紙に印刷する	95
垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷) 垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)(Windows) 垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)(Mac OS X) 定形外の用紙に印刷する で形外の用紙に印刷する(Windows) 定形外の用紙に印刷する(Mac OS X)	95 99 102
分割して印刷する/まとめて印刷する	107
複数の原稿を並べて印刷する	
用紙の中央に印刷する	122
原稿をロール紙の中央に印刷する	
ロール紙を節約して印刷する	131
原稿を 90 度回転してロール紙を節約する	
印刷前に確認する	140
印刷前にプレビューでレイアウトを確認する	140
その他の便利な設定	141
スタンプを押して印刷する	
印刷後にロール紙をカットする	147
印刷後にロール紙をカットする (Windows) 印刷後にロール紙をカットする (Mac OS X)	

Windows ソフトウエア

コピーまたは切り取ったオブジェクトを貼り付ける 折り返し両面ウィンドウ 仕上りサイズ設定ダイアログボックス とじしろ設定ダイアログボックス	210 . 211
折り返し両面で印刷する	
Color imageRUNNER 連携拡大コピー	214
Color imageRUNNER 連携拡大コピーの特長	
Color imageRUNNER 連携拡大コピーの起動方法	
ホットフォルダ	. 216
ホットフォルダを新規作成する	
既存の共有フォルダをホットフォルダに指定する 印刷について設定する	
Color imageRUNNER でスキャンした原稿を拡大印刷する	
Print Plug-In for Photoshop / Digital Photo Professional	223
Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional の特長	
インストール手順アンインストール手順	
アンインスト ルチ順	
Digital Photo Professional からの起動方法	
Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional メインウィンドウ	
プレビューエリア 基本設定シート	
色設定シート(カラー)	
色設定シート(モノクロ)	
印刷履歴シート	
サポートシート	
用紙の詳細設定ダイアログボックス	
環境設定ダイアログボックス	
ICC 変換オプションダイアログボックス	
ロール紙オプションダイアログボックス	
トーンカーブダイアログボックス	
印刷履歴の詳細ダイアログボックス	249
3種類のプレビューを活用する	
印刷範囲レイアウトで画像を確認する 画像で元画像を確認する	
ロール紙プレビューで画像を確認する	
お好みの画質で印刷する	
色を調整して印刷する	
プレビュー表示で確認しなから色を調整する(T)プーの場合)	
カラーマッチングで色を調整する	
Adobe RGB16bit 画像をきれいに印刷する	
高品質なモノクロの写真を印刷する	
Adobe CMM を使用する	
黒点補正を行う	
印刷機のシミュレーション印刷を行う	
拡大/縮小して印刷する	
出力用紙サイズに合わせて拡大/縮小印刷する ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する	
日	
フチなしで印刷する	. 265
用紙の設定をカスタマイズする	
印刷履歴を活用する 印刷履歴の詳細を確認する	
印刷履歴の詳細を確認する	
印刷履歴をお気に入りに登録する	
印刷履歴を削除する	. 270

お気に入りに印刷履歴を読み込む お気に入りから印刷履歴を削除する 情報を画像とともに印刷するよう設定する	274
Layout Plug-In for Photoshop	277
Layout Plug-In について Layout Plug-In メインウィンドウ フレームサイズの追加ダイアログボックス フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する	277 279
Print Plug-In for Office	281
Print Plug-In for Office の特長 インストール手順 アンインストール手順 Print Plug-In for Office が表示されないときには Microsoft Word からの起動方法 ロール紙幅に合わせて印刷する(Word) 割り付け印刷する(Word) 設定を登録する(Word) 登録した設定で印刷する(Word) 垂れ幕を印刷する/横断幕を印刷する(Word) Microsoft PowerPoint からの起動方法 ロール紙幅に合わせて印刷する(PowerPoint) フチなし印刷する(PowerPoint) 割り付け印刷する(PowerPoint) 艶定を登録する(PowerPoint) 艶でき登録する(PowerPoint) 艶でき登録する(PowerPoint) 登録した設定で印刷する(PowerPoint) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	281 284 284 287 289 291 293 294 295 296 300 301 304 305 306 307 309 310 313
処理オプションを設定するMac OS X ソフトウエア	319
処理オプションを設定する	316 319 320
Mac OS X ソフトウエア プリンタドライバ プリンタドライバの設定項目 プリンタドライバで用紙を指定する 印刷の設定を確認する 印刷前にプレビューでレイアウトを確認する お気に入りの設定で印刷する アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く 基本設定パネル ブリンタの用紙情報ダイアログボックス 用紙の詳細設定ダイアログボックス 印刷目的の設定確認ダイアログボックス の刷目的の設定確認ダイアログボックス にの計画設定がイアログボックス の別まがイアログボックス の別まがイアログボックス マッチングパネル 色設定パネル(カラー) 調整の対象ダイアログボックス (カラー) 色設定パネル(モノクロ) 調整の対象ダイアログボックス (モノクロ) グレー調整パネル ページ加エパネル ユーティリティパネル 付加設定パネル	319 320 320 320 321 323 323 324 325 325 328 331 331 334 335 335 336 337 338 339 340 340
Mac OS X ソフトウエア プリンタドライバ プリンタドライバの設定項目 プリンタドライバで用紙を指定する 印刷の設定を確認する 印刷前にプレビューでレイアウトを確認する お気に入りの設定で印刷する アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く 基本設定パネル プリンタの用紙情報ダイアログボックス 用紙の詳細設定ダイアログボックス 印刷目的の設定確認ダイアログボックス でッチングパネル 色設定パネル(カラー) 調整の対象ダイアログボックス(カラー) 色設定パネル(モノクロ) 調整の対象ダイアログボックス(モノクロ) グレー調整パネル ページ加エパネル ユーティリティパネル 付加設定パネル 付加設定パネル	319 320 320 320 321 323 323 324 325 325 328 329 331 334 335 335 336 337 338 339 340 341

用紙設定パネル 345

出力設定パネル 403

用紙の取り扱いと活用	467
用紙について	468
用紙の種類	
用紙のサイズ 純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する	
概止紙/出力確認紙以外の用紙を使用する	
用紙の種類を追加して純正紙/出力確認紙以外の用紙に印刷する	
用紙リファレンスガイドを表示する	
最新の用紙情報に更新する	
ロール紙の取り扱い	475
ロール紙にロールホルダーをセットする	
ロール紙をプリンタにセットする	
用紙の種類を変更する	
用紙の長さを設定する	
ロール紙をノリングから取り外す	
ロール紙を手動で送る	
ロール紙の残量を管理する	
ロール紙のインク乾燥時間を設定する	487
ロール紙のカット方法を設定する	
ロール紙の先端を自動でカットする	
ロール紙のカット屑を軽減する	496
カット紙の取り扱い	498
カット紙をプリンタにセットする	
任意の位置から印刷を開始する	
カット紙を取り外す	503
バスケット	505
バスケット	
バスケットの各部	
バスケットを使用する	
巻き取り装置	513
巻き取り装置について	
巻き取り装置を使用する	
巻き取り機能をオフにする	
巻き取り用スプールを巻き取り装置にセットする	
印刷した用紙を巻き取り装置から取り外す	520
Media Configuration Tool (Windows)	524
Media Configuration Tool の特長	
インストール手順	
起動方法	
Media Configuration Tool メインウィンドウ	
純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する	
用紙種類の追加	
追加した用紙種類の削除	
用紙種類の表示/非表示を切り替える	
用紙種類の表示順序を変更する	
純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する	
使用できる用紙	539
カスタム用紙の追加	
カスタム用紙の削除	
カスタム用紙の編集	
カスタム用紙の書き出しカスタム用紙の読み込み	
ガスダム用紙の読み込み	547 548

	ハードディスク	625
	プリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスクの空き容量を確認する	
	ハードディスク内のデータを消去する	627
	オプション	629
	ロールホルダーセット	629
ネッ	ネットワークの設定	631
7	ネットワーク環境	632
 	ネットワーク環境について	632
	リモート UI を使用する	635
È	リモート UI を使う	635

用	Media Configuration Tool (Mac OS X)	550
用紙の取	Media Configuration Tool の特長	550
取	インストール手順	
ij	アンインストール手順	
扱	起動方法	
り扱いと活用	Media Configuration Tool メインウィンドウ	
活	純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する	
用		
	用紙名称の変更	
	追加した用紙種類の削除	563
	用紙種類の表示/非表示を切り替える	564
	用紙種類の表示順序を変更する	566
	純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する	567
	使用できる用紙	569
	カスタム用紙の追加	569
	カスタム用紙の削除	
	カスタム用紙の編集	
	カスタム用紙の書き出し	
	カスタム用紙の読み込み	
	注意事項	579
操	操作パネル	581
作。	JXTF7 V 1-71	301
操作パネル	操作とディスプレイ	582
ル	操作パネル	582
	操作パネルのディスプレイ	
	ナビの見かた	587
	ガイダンスを見ながら操作する	588
	プリンタのメニュー	590
	プリンタのメニューでできること	
	メニューを操作する	
	メニューの階層	
	メニューの階層 メニューの設定値	594
	メニューの設定値	594 599
	メニューの設定値 ステータスプリントについて	594 599 608
G	メニューの設定値 ステータスプリントについてインタフェース設定プリントについて	594 599 608
プリ	メニューの設定値 ステータスプリントについてインタフェース設定プリントについて	594 599 608
プリンタ	メニューの設定値 ステータスプリントについてインタフェース設定プリントについて	594 599 608
プリンタの	メニューの設定値 ステータスプリントについてインタフェース設定プリントについて	594 599 608 610 615
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明	594 599 608 610 615 616
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面	594 599 608 610 615 616 616
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面	594 599 608 610 615 616 616 618
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置 ハードディスク	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 623
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 623
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 ・ 背面 ・ 上カバー内部 ・ キャリッジ ・ インクタンクカバー内部 ・ スタンド ・ 巻き取り装置 ハードディスク プリンタのハードディスク関連の機能一覧	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 625 625
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置 ハードディスク プリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスクの空き容量を確認する ハードディスク内のデータを消去する	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 625 625 626 627
プリンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置 ハードディスク ブリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスク内のデータを消去する オプション	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 623 625 625 626 627
ンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置 ハードディスク プリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスクの空き容量を確認する ハードディスク内のデータを消去する オプション ロールホルダーセット	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 623 625 625 626 627
ンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置 ハードディスク ブリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスク内のデータを消去する オプション	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 623 625 625 626 627
ンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置 ハードディスク プリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスク プリンタのハードディスク内のデータを消去する オプション ロールホルダーセット ネットワークの設定	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 623 625 625 626 627
ンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 ネタント 巻き取り装置 ハードディスク プリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスクの空き容量を確認する ハードディスク内のデータを消去する オプション ロールホルダーセット ネットワークの設定 ネットワーク環境	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 621 622 623 625 625 626 627 629 629
ンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 背面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 スタンド 巻き取り装置 ハードディスク ブリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスクの空き容量を確認する ハードディスク内のデータを消去する オプション ロールホルダーセット ネットワークの設定 ネットワーク環境 ネットワーク環境について	594 599 608 610 615 616 616 618 620 621 622 623 625 625 626 627 629 629 631
ンタの各部	メニューの設定値 ステータスプリントについて インタフェース設定プリントについて プリンタの各部 各部の説明 前面 上カバー内部 キャリッジ インクタンクカバー内部 ネタント 巻き取り装置 ハードディスク プリンタのハードディスク関連の機能一覧 ハードディスクの空き容量を確認する ハードディスク内のデータを消去する オプション ロールホルダーセット ネットワークの設定 ネットワーク環境	594 599 608 610 615 616 616 618 619 620 623 625 625 626 627 629 631 632 632

	最初の設定	637
	プリンタに IP アドレスを設定する	
7	プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定する	
,	ARP/PING コマンドで IP アドレスを設定する	
) L	プリンタドライバの接続先を設定する (Windows)	
2	プリンタドライバの接続先を設定する (Mac OS X)	
	リモート UI でプリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする	641
	NetWare の設定	644
	NetWare ネットワークを設定する	644
	プリンタのフレームタイプを設定する	
	NetWare プリントサービスを設定するリモート UI でプリンタに NetWare ネットワークの設定をする	
	Mac OS X の設定	652
	TCP/IP ネットワークで接続先を設定する Bonjour ネットワークで接続先を設定する	
	Borijour ネットワークで接続先を設定する	
	プリンタに AppleTalk ネットワークの設定をする	
	その他の設定	658
	プリンタの情報を設定する	658
	- March - Ma	
	印刷の終了やエラーの発生を電子メールで通知する	
	ネットワークの設定を初期化する	660
	Device Setup Utility (Windows)	662
	imagePROGRAF Device Setup Utility	
	imagePROGRAF Device Setup Utility をインストールするimagePROGRAF Device Setup Utility で IP アドレスを設定する	
	印刷ジョブの管理 6	65
	Status Monitor (Windows)	666
	imagePROGRAF Status Monitor の特長	666
		666
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X)	666 667 668
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長	666 667 668
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理	666 667 668
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows)	666 667 668 668 669 670
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティングについて	666 667 668 668 669 670
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティングについて アカウンティングの起動方法	666 667 668 668 669 670 670
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティングについて	666 667 668 668 669 670 670 670 671
))	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティングについて アカウンティングの起動方法 アカウンティング メインウィンドウ ジョブリストエリア アカウンティングの基本的な手順	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティングについて アカウンティングの起動方法 アカウンティングメインウィンドウ ジョブリストエリア アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティング メインウィンドウ ジョブリストエリア アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティングについて アカウンティングの起動方法 アカウンティングメインウィンドウ ジョブリストエリア アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティングの記動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティング メインウィンドウ ジョブリストエリア アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する 用紙の単価を設定する 用紙の単価を設定する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティング メインウィンドウ ジョブリストエリア アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する 用紙の単価を設定する インクと用紙以外の価格を設定する アカウンティングの表示と単位の設定をする ジョブ履歴を定期的に自動取得する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677 678
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングを表すのま手順 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する 用紙の単価を設定する 用紙の単価を設定する アカウンティングの表示と単位の設定をする ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴の定期取得を解除する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677 678 678 679
\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する 用紙の単価を設定する 用紙の単価を設定する アカウンティングの表示と単位の設定をする ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴の定期取得を解除する ブリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677 678 679 679
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングを表すのま手順 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する 用紙の単価を設定する 用紙の単価を設定する アカウンティングの表示と単位の設定をする ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴の定期取得を解除する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677 678 678 679 679
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する インクの単価を設定する インクの単価を設定する インクと用紙以外の価格を設定する アカウンティングの表示と単位の設定をする ジョブ履歴の定期取得を解除する ジョブ履歴の定期取得を解除する ブリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える ジョブ情報を CSV ファイルに出力する ジョブ情報を CSV ファイルに出力する ジョブのプロパティまたは期間のプロパティを表示する 設定した単価情報の表示、保存、読み込みをする	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677 678 679 679 680 681
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する 用紙の単価を設定する 用紙の単価を設定する アカウンティングの表示と単位の設定をする ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴の定期取得を解除する ブリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える ジョブ情報を CSV ファイルに出力する ジョブ情報を CSV ファイルに出力する ジョブのプロパティまたは期間のプロパティを表示する 設定した単価情報の表示、保存、読み込みをする インクと用紙の総使用量を表示する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677 678 679 679 680 681
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの基体的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する 用紙の単価を設定する 用紙の単価を設定する カンクと用紙以外の価格を設定する アカウンティングの表示と単位の設定をする ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴の定期取得を解除する ブリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える ジョブ情報を CSV ファイルに出力する ジョブのプロパティまたは期間のプロパティを表示する 設定した単価情報の表示、保存、読み込みをする インクと用紙の総使用量を表示する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677 678 679 679 680 681 681
	imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理 Printmonitor (Mac OS X) imagePROGRAF Printmonitor の特長 imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理 アカウンティング (Windows) アカウンティング (Windows) アカウンティングの起動方法 アカウンティングの起動方法 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの基本的な手順 アカウンティングの単価を設定する インクの単価を設定する 用紙の単価を設定する 用紙の単価を設定する アカウンティングの表示と単位の設定をする ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴を定期的に自動取得する ジョブ履歴の定期取得を解除する ブリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える ジョブ情報を CSV ファイルに出力する ジョブ情報を CSV ファイルに出力する ジョブのプロパティまたは期間のプロパティを表示する 設定した単価情報の表示、保存、読み込みをする インクと用紙の総使用量を表示する	666 667 668 668 669 670 670 671 673 674 675 675 676 677 678 679 679 680 681 681

印刷ジョブの管理	ジョブキューを操作する (削除、追い越し印刷)保留ジョブを操作する (印刷、削除) 保存したジョブを印刷する保存したジョブを削除する	
ブの	保存したジョブを移動する	
管理	印刷ジョブのさまざまな操作	701
	プリンタドライバ以外から送信された印刷ジョブを保存する	
	保存したジョブの一覧を印刷する保存したジョブの詳細を表示する	711 712
画	保存したジョブの名前を変更する	719
画質の調整と改善		
調整	高画質印刷の調整 印刷品質を向上させる	720 720
と改業	プリントヘッドの調整	722
哲	プリントヘッドを調整する 縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する 縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する プリントヘッドの設置時調整 用紙のこすれや画像のぼやけを改善する	
	用紙送りの調整	728
	用紙の送り量を調整する	
色の	色の管理	735
管理	モニタマッチング	736
	画像をモニタと同じ色味で出力する	
	カラーキャリブレーション	741
	色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)カラーキャリブレーションに使用できる用紙	
メン	メンテナンスと消耗品	747
テナ	インクタンク	748
メンテナンスと消耗品	インクタンクインクタンクを交換するインクタンクの残量を確認するインクタンクの残量を確認するインクタンクの交換時期について	
	プリントヘッド	760
	プリントヘッド	
	カッターユニット	769
	カッターユニットカッターユニットを交換する	

×	メンテナンスカートリッジ	773
<u> </u>	メンテナンスカートリッジ	773
ر ا	メンテナンスカートリッジを交換する	
ン	メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する	779
E	メンテナンスカートリッジの交換時期について	780
メンテナンスと消耗品	プリンタの清掃	781
梠品	プリンタの外装を清掃する	
	上力バー内部を清掃する	
	その他のメンテナンス	784
	プリンタの輸送の準備をする	
	ファームウェアをアップデートする	790
	消耗品	791
困	困ったときには 7	793
困った		
たときには	よくある質問	794
きに	よくある質問	. 794
は	用紙に関連するトラブル	795
	ロール紙のつまりを取り除く	
	カット紙のつまりを取り除く	
	ロール紙が給紙口に入らない	
	カット紙をセットできない	
	用紙をきれいにカットできない	
	用紙がカットされない	
	巻き取り装置が回転し続ける	
	クリアフィルムのサイズを検知できない	
	余白が多い	
	薄いロール紙に印刷すると印刷面に傷がつく	802
	印刷が開始されない	803
	操作パネルのデータ受信ランプが点灯しない	803
	印刷データを送信してもプリンタが動かない	803
	ディスプレイにインク充填中です。と表示された	803
	ディスプレイにインク攪拌中ですと表示された	803
	プリンタが途中で停止する	804
	ディスプレイにエラーメッセージが表示される	804
	用紙が白紙で排紙される	804
	印刷品質のトラブル	805
	印刷がかすれる	805
	プリントヘッドが用紙にこすれる	
	用紙の端が汚れる	806
	用紙の表面が汚れる	807
	用紙の裏面が汚れる	807
	フチなし印刷の直後のフチあり印刷で後端余白部が汚れる	
	色味が違って印刷される	
	色味の違うスジが入る	
	色ムラが発生する	
	画像の端部がぼやけたり、白スジが入る	
	フラテンエの育いスイッチを設定する	
	印刷物の用紙送り方向の長さが正確でない	
	用紙に対して斜めに印刷される	
	モノクロで印刷される	
	線の太さが均一に印刷されない	
		813
	フチなし印刷でフチが出る	

 831			
 831			
 831			
 831			
 832			
 832			
 832			
 833			
833			
 833			
 833			
 834			
 834			
 834			
836			
 836			
 837		15	
 837			
 837			
 837			
838			
 838			

困っ	ネットワーク環境で印刷できない	815
	プリンタをネットワークに接続できない	815
ار ک	TCP/IP ネットワークで印刷できない	
たときには	NetWare ネットワークで印刷できない	
に	AppleTalk や Bonjour ネットワークで印刷できない	816
14	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	817
	インストールしたプリンタドライバを削除したい	
	その他のトラブル	819
	電源がオンにならない	
	起動に時間がかかる	
	英吊ョかなと思ったとさにはメンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない	
	インクが異常に消費される	
	インクが実帯に消費されるインク残量検知機能について	
		820
エララ	エラーメッセージ	323
× (エラーメッセージ一覧	824
ッセ	用紙関連のメッセージ	826
	用紙が違います	826
ジ	円紙を建いるす	
	用紙が小さいです	
	用紙が小さいです。	
	用紙幅が違います	
	用紙サイズを検知できません。	
	このデータを印刷するには用紙が足りません。	
	この用紙は、対応していないサイズのため使用できません。	
	ロール紙印刷が指定されています。	
	ロール紙印刷が指定されましたが、カット紙がセットされています。	
	ロール紙がなくなりました。	
	カット紙がありません。	
	カット紙印刷が指定されています。	
	カット紙印刷が指定されましたが、ロール紙がセットされています。	
	用紙がつまりました。	
	用紙が斜めにセットされています。	
	用紙を送ることができません。	
	この用紙はカットできません。	
	- X - X - X - X - X - X - X - X - X - X	
	リリースレバーの位置が不正です 。	
	巻き取りエラー	
	巻き取り装置の電源を入れてください。	
	フチなし印刷ができません。	
	用紙のセット位置がフチなし印刷に適していません。	834
	インク関連のメッセージ	836
	インクが不足しています。	836
	インクがありません。	836
	インクの残量を正しく検知できません。	836
	インクタンクカバーを閉じてください。	836
	インクタンクが空です。	. 837
	インク残量が少ないです。	837
	インクタンクが装着されていません。	837
	下記のインクタンクが、認識できません。	837
	印刷/調整関連のメッセージ	838
	この用紙では実行できません。	. 838
	キャリブレーションできません。	
	キャリブレーション 温度・湿度が適応範囲を超えています。	
	共通キャリブ実行をお勧めします。	

	上記用紙で共通キャリブ実行をお勧めします 上記用紙でキャリブレーション実行をお勧めします 用紙サイズが伸縮したため、フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) 紙送り調整できません。 印刷された出力物を確認してください。	. 839 . 839 . 839 . 839 . 839
	プリントヘッド関連のメッセージ	841
	ヘッド調整できません プリントヘッドの装着位置(L/R)が違います。 プリントヘッド x が違います。(x は L, R または表示なし) プリントヘッド x が異常です。(x は L, R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x は L, R または表示なし) ヘッドクリーニングを行ってください。	. 841 . 841 . 841 . 842
	メンテナンスカートリッジ関連のメッセージ	843
	メンテナンスカートリッジが装着されていません。 メンテナンスカートリッジが違います。 メンテナンスカートリッジ 残り容量が少ないです。 メンテナンスカートリッジの残り容量がありません メンテナンスカートリッジがいっぱいです。 メンテナンスカートリッジが異常です。	. 843 . 843 . 843
	ハードディスク関連のメッセージ	844
	ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ボックスの空き容量がありません。 ボックスに空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。 ボックスの空き容量が少ないです。 保存ジョブの数が最大です。 ボックスの保存可能数が最大です。	. 844 . 844 . 844 . 844
	その他のメッセージ	846
	GARO Wxxxx(x は数字) エラー Exxx-xxxx(x は英数字) ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) 上カバーが開いています。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 ファイルを認識できませんでした。 キャリブレーション マルチセンサが異常です。 マルチセンサが異常です。	. 846 . 846 . 846 . 847 . 847 . 847
	71 124	849
ξ	プリンタの仕様	850
		. 850
ţ	付録	853
	安全にお使いいただくために	854
	安全にお使いいただくために 規制について	
	本プリンタのマニュアル	857
	本プリンタのマニュアル この製品マニュアルについて	
	このマニュアルの使い方	859
	トピック検索について	. 859 860

ユーザーズガイド

印刷の流れ

印刷の手順	18
印刷の中止	26
印刷の一時停止	29

さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

印刷の手順

ロール紙印刷とカット紙印刷でできること	18
電源をオン/オフにする	19
ロール紙をセットして印刷する	20
カット紙をセットして印刷する	23
プリンタドライバで用紙を指定する(Windows)	153
プリンタドライバで用紙を指定する(Mac OS X)	321
Windows から印刷する	24
Mac OS X から印刷する	25

ロール紙印刷とカット紙印刷でできること

このプリンタでは、ロール紙とカット紙に印刷できます。

ここでは、ロール紙印刷、カット紙印刷の特徴と設定できる主な印刷方法を紹介します。目的に応じて用紙を選択し てください。



- プリンタに対応する用紙の種類については、「用紙の種類」を参照してください。→P.468
- メモ ここで紹介している印刷方法以外にも、さまざまな印刷方法があります。詳しくは、「さまざまな印刷方法」を参照してくだ さい。→P.31

ロール紙印刷

ロール紙とは、ロール状に巻かれている用紙のことです。ロールホルダーにセットし、プリンタに取り付けます。 大判サイズの写真や、通常のカット紙では印刷できないポスターや横断幕などを印刷することができます。

Microsoft Office などのアプリケーションソフトから、垂れ幕や横断幕を簡単に印刷できます。 (「垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)」参照) →P.95

ポスターや写真などの周囲に余白(フチ)を入れずに印刷できます。

(「用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する」参照) →P.84

(「ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する」参照)→P.89

(「原寸大のフチなしで印刷する」参照) →P.78

バナー印刷

複数ページのデータを、ページ間の余白を無くして一枚のつながった用紙として印刷できます。 (「複数ページをつなげて印刷する」参照) →P.111

90 度回転印刷

縦長の原稿を印刷するとき、原稿を90度回転し、余白を減らして印刷できます。 (「原稿を90 度回転してロール紙を節約する」参照) →P.131

• 拡大/縮小印刷

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、サイズを自由に調整して印刷できます。

(「用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する」参照) →P.61

(「ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する」参照)→P.65

(「指定した倍率で拡大/縮小して印刷する」参照) →P.69

フリーレイアウト(Windows) / imagePROGRAF Free Layout(Macintosh) ワープロソフトや表計算ソフトなど、複数のアプリケーションソフトの原稿を、並べて印刷できます。 (「複数の原稿を並べて印刷する」参照) →P.107

カット紙印刷

18

カット紙とは、一枚ずつ裁断されている用紙です。単票紙ともいいます。 カット紙はプラテンと用紙押さえの間にセットします。

• 拡大/縮小印刷

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、サイズを自由に調整して印刷できます。 (「用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する」参照) →P.61 (「指定した倍率で拡大/縮小して印刷する」参照)→P.69

19

 フリーレイアウト(Windows) / imagePROGRAF Free Layout (Macintosh)
 ワープロソフトや表計算ソフトなど、複数のアプリケーションソフトの原稿を、並べて印刷できます。 (「複数の原稿を並べて印刷する」参照) →P.107

電源をオン/オフにする

電源をオンにする

1 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。

プリンタが起動します。

ディスプレイにキヤノンのロゴが表示され、続いて [起動中です。しばらくお待ちください。]と表示されます。



2 起動が完了すると、[電源ランプ]が点灯し、[スタンバイ]になります。

以下の場合は、[スタンバイ]になりません。必要な処置を行ってください。





- 上カバーが開いている場合 トカバーを閉じてください。
- インクタンクカバーが開いている場合 インクタンクカバーを閉じてください。
- プリントヘッドがセットされていない場合
 「プリントヘッドを交換する」を参照してください。→P.762
- インクタンクがセットされていない場合 「インクタンクを交換する」を参照してください。→P.748
- ディスプレイに[エラー]が表示された場合 「エラーメッセージー覧」を参照してください。→P.824
- [電源ランプ]や[メッセージランプ]が一度も点灯しなかったり、ディスプレイに何も表示されない場合電源コードやコンセントの接続を確認してください。
- 用紙がセットされていない場合
 用紙をセットしてください。(「ロール紙をセットして印刷する」参照) →P.20 (「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23
- 重要

• プリンタと Macintosh を USB ケーブルで接続している場合、プリンタの電源をオンにすると、シャットダウンしていた Macintosh も同時に起動することがあります。同時に起動させたくない場合は、USB ケーブルを取り外してからプリンタの電源をオンにしてください。なお、USB ハブを使用してプリンタと Macintosh を接続すると、この問題が解決される場合があります。

電源をオフにする



• プリンタの動作中は、絶対に電源を切ったり、電源コードを抜かないでください。プリンタの故障や破損の原因になります。

1 プリンタが動作中でないことを確認します。 [メッセージランプ]が点滅している場合は、ディスプレイのメッセージを確認して必要な処置を行ってください。(「エラーメッセージー覧」参照) →P.824



[データ受信ランプ]が点滅している場合は、印刷ジョブを受信中です。印刷が終了してから電源をオフにしてください。



2 [電源] キーを 1 秒以上押し続けます。

ディスプレイに[終了します。しばらくお待ちください。]と表示され、電源がオフになります。



ロール紙をセットして印刷する

ここでは、ロール紙をセットしてから印刷するまでの基本的な操作を説明します。 ロール紙をセットして印刷する場合は以下の手順を行ってください。

- バスケットの使い方は、「バスケットを使用する」を参照してください。 →P.507
- 巻き取り装置の使い方は、「巻き取り装置」を参照してください。→P.513



• 巻き取り装置を使用しないで、バナー印刷など長いサイズの印刷を行うときは、床にきれいな布または紙を敷きます。大きいサイズの印刷を行うと、印刷後の用紙が床に触れて印刷面が汚れる可能性があるため、バスケットを使用します。(「バスケットを使用する」参照) →P.507




- セットできるロール紙のサイズと種類については、[用紙のサイズ]、または用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙のサイズ」参照) →P.468 (「用紙の種類」参照) →P.468
- 印刷後にインクの乾燥を待ってロール紙をカットしたい場合は、プリンタドライバで[インク乾燥時間]を設定してください。(「ロール紙のインク乾燥時間を設定する」参照) →P.487
- ロール紙を1本使い切った場合は、プラテンを清掃してください。上カバー内部のプラテンが汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。(「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781


1 プリンタの電源をオンにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19




2 ロール紙にロールホルダーをセットします。(「ロール紙 にロールホルダーをセットする」参照) →P.475



3 ロール紙をプリンタにセットします。(「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477






- 重要
- フチなしで印刷する場合は、プラテン上の青いスイッチを必ず●側に設定してください。スイッチが正しく設定されていないと、印刷品質が低下します。(「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810
- 4 用紙の種類を選択します。(「用紙の種類を変更する」参 照) →P.481





- ロール紙にバーコードが印刷されていなくて、[ロール紙残量管理]が[オン]に設定されている場合は、用紙の種類を選択した後、続けて、用紙の長さを選択してください。(「用紙の長さを設定する」参照) →P.482
- 5 プリンタドライバで用紙の種類などを選択します。
 - プリンタドライバで用紙を指定する(Windows) →P.153
 - プリンタドライバで用紙を指定する(Mac OS X) →P.321



- 22
- 6 印刷ジョブを送信します。
 - Windows から印刷する →P.24
 - Mac OS X から印刷する →P.25

印刷が開始されます。

カット紙をセットして印刷する

ここでは、カット紙をセットしてから印刷するまでの基本的な操作を説明します。 カット紙をセットして印刷する場合は以下の手順を行ってください。



- セットできる用紙のサイズと種類については、[用紙のサイズ]、または用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙のサイズ」参照) →P.468 (「用紙の種類」参照) →P.468
- カット紙はフチなし印刷できません。カット紙印刷の特徴と設定できる主な印刷方法は、「ロール紙印刷とカット紙印刷でできること」を参照してください。 →P.18
- **1** プリンタの電源をオンにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19



- 2 プリンタドライバで用紙の種類などを選択します。
 - プリンタドライバで用紙を指定する(Windows) →P.153
 - プリンタドライバで用紙を指定する(Mac OS X) →P.321




- 3 印刷ジョブを送信します。
 - Windows から印刷する →P.24
 - Mac OS X から印刷する →P.25

24

4 カット紙をセットします。(「カット紙をプリンタにセ ットする」参照) →P.498

印刷が開始されます。



Windows から印刷する

アプリケーションソフトのメニューから印刷します。



- 印刷するときは、印刷に必要のないアプリケーションソフトを終了することをお勧めします。印刷するときに多くのアプ リケーションソフトを起動していると、コンピュータに負荷がかかるため、プリンタへの印刷ジョブの送信が途切れて印 刷品質が低下する場合があります。
- アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷](プリント)を選択し、印刷条件を設定するダイア ログボックスを開きます。
- 表示されるダイアログボックスで、プリンタが選択されていることを確認し、「印刷〕や「OK」をクリックして 印刷を開始します。



🥟 • 表示されるダイアログボックスはアプリケーションソ フトによって異なります。多くのアプリケーションソフ トでは、このダイアログボックスで、印刷に使用するプ リンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの 基本的な印刷条件を設定できます。

アプリケーションソフトから表示される[印刷]ダイア ログボックスの例



• 他のプリンタが選択されている場合は、[プリンタの選択]の一覧や[プリンタ設定]をクリックして表示されるダ イアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択します。

拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷の設定は、プリンタドライバのダイアログボックスで行います。 プリンタドライバのダイアログボックスを開くには、以下の2種類の方法があります。

- アプリケーションソフトから開く (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く」参照) → P.158
- システムのメニューから開く (「システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを開く」参照) →P.159

Mac OS X から印刷する

Mac OS X から印刷する

コンピュータでプリンタを登録し、アプリケーションソフトのメニューから印刷します。



🕕 • 印刷するときは、印刷に必要のないアプリケーションソフトを終了することをお勧めします。印刷するときに多くのアプ リケーションソフトを起動していると、コンピュータに負荷がかかるため、プリンタへの印刷ジョブの送信が途切れて印 刷品質が低下する場合があります。

プリンタを登録する

印刷する前に、[imagePROGRAF PrinterSetup.app]でプリンタを登録しておく必要があります。 プリンタを登録する方法については、「プリンタドライバの接続先を設定する」を参照してください。 →P.640



• プリンタを登録するときに、プリンタの電源がオフになっていたり、ケーブルが外れていると、プリンタの一覧にプリンタ が表示されません。

アプリケーションソフトから印刷する

アプリケーションソフトの「ファイル」メニューから「プリント」を選択し、印刷条件を設定するダイアログボ ックスを開きます。



- 🥟 このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な 印刷条件を設定できます。
- [プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。



[プリント]をクリックして印刷を開始します。 拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷 の設定は、図のように、ダイアログボックスのパネル を切り替えて行います。



25

印刷の中止

操作パネルから印刷を中止する	26
Windows から印刷を中止する	27
Mac OS X から印刷を中止する	27

操作パネルから印刷を中止する


操作パネルの[ストップ]キーを押すと、プリンタで受信中、または印刷中のジョブを中止できます。



印刷時に[ストップ]キーを押した場合、そのときの状況によってプリンタの動作が異なります。


• 印刷が開始される前に[ストップ]キーを押した場合

印刷の開始前に[ストップ]キーを押すと、確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、印刷ジョブがキャンセルされます。



• 印刷中に[ストップ]キーを押した場合

印刷中に[ストップ]キーを押すと、確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、すぐに印刷が中止されます。




Windows から印刷を中止する

プリンタに送信中のジョブは、プリンタのウィンドウで中止できます。 プリンタで受信したジョブおよび印刷中のジョブは、imagePROGRAF Status Monitorから中止できます。

タスクバーに表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリンタのウィンドウを開きます。



- Windows の[スタート]メニューの[プリンタと FAX](または[プリンタ])から、プリンタのアイコンをダブルク リックして開くこともできます。
- 中止するドキュメントを選択し、右クリックして表示 されるメニューから[キャンセル]を選択します。



- プリンタのウィンドウに中止対象のジョブが無い場合(プリンタへの印刷データの送信が終了した場合)は、 タスクバーのアイコンをダブルクリックし、imagePROGRAF Status Monitor を開きます。
- 「プリンタ状態]シートの「印刷中止]をクリックしま す。





お使いの機種によっては画面が多少異なります。

Mac OS X から印刷を中止する


プリンタに送信中のジョブは、プリンタのウィンドウで中止できます。 プリンタで受信したジョブおよび印刷中のジョブは、imagePROGRAF Printmonitor から中止できます。



- 🥟 プリンタのウィンドウにジョブが表示されるのは、コンピュータからプリンタに印刷データが送信されている間です。プ リンタへの印刷データの送信が終了した場合は、印刷中でもジョブは表示されません。
 - imagePROGRAF Printmonitor のウィンドウにジョブが表示されるのは、プリンタがコンピュータからの印刷データを受 信してから印刷が終了するまでの間です。コンピュータで印刷データを作成中でも、プリンタへの送信が開始されていな ければ、ジョブは表示されません。
- デスクトップの[Dock]に表示されているプリンタのアイコンをクリックし、プリンタのウィンドウを開き ます。

2 [プリンタを一時停止]をクリックし、印刷を停止します。






3 プリンタのウィンドウに中止対象のジョブが無い場合(プリンタへの印刷データの送信が終了した場合)は、[ユーティリティ]をクリックし、imagePROGRAF Printmonitor を開きます。








4 印刷を中止するジョブを選択して し、ジョブを削除します。







• お使いの機種によっては画面が多少異なります。

プリンタに送信されたジョブが中止されます。

imagePROGRAF Printmonitor を閉じ、プリンタのウィンドウで[プリンタを再開]をクリックします。



• imagePROGRAF Printmonitor から印刷を中止した場合は、必ずこの手順を行ってください。ジョブを開始しないと、次のジョブを印刷できません。

印刷の一時停止

印刷を一時停止状態にする

印刷中に、操作パネルのメニューで、[印刷の一時停止]を[オン]に設定すると、設定した時点での印刷が終了後、プリ ンタは印刷停止状態になります。(「操作パネルのディスプレイ」参照) →P.583

印刷停止状態では、ジョブキューの印刷が実行されません。

印刷停止状態を解除するには[印刷の一時停止]を[オフ]に設定します。



- 🥟 以下の場合は、[印刷の一時停止]を[オフ]に設定しなくても印刷停止状態が解除され、ジョブキューの印刷が実行されま す。
 - 給紙した場合
 - [用紙メニュー]から[用紙種類の変更]を実行した場合
- 印刷中に、操作パネルの[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押し て、 (ジョブタブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK]キーを押します。 [ジョブメニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷の一時停止]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[オン]または[オフ]を選択し、[OK]キーを押します。

Memo

ユーザーズガイド

印刷の流れ

17

さまざまな印刷方法

用紙を選択する
写真やオフィス文書を印刷する
画像を調整する49
拡大/縮小して印刷する 61
原寸で印刷する74
フチなしで印刷する84
垂れ幕など定形外の用紙に印刷する95
分割して印刷する/まとめて印刷する107
用紙の中央に印刷する122
ロール紙を節約して印刷する13
印刷前に確認する 140
その他の便利な設定14

Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

Solls Ello

用紙を選択する

用紙の種類を選択して印刷する	32
用紙の種類を変更する	
プリンタドライバで用紙を指定する	32
プリンタドライバで用紙を指定する(Windows)	
プリンタドライバで用紙を指定する(Mac OS X)	321

用紙の種類を選択して印刷する

プリンタにセットした用紙に合わせて、プリンタの操作パネル及びプリンタドライバから適切な用紙の種類を選択してください。適切な用紙の種類は、キヤノン純正紙またはキヤノン出力確認紙の場合と、キヤノン出力確認紙以外の用紙の場合で異なります。以下の説明に従って用紙の種類を選択してください。

用紙の種類をプリンタの操作パネルで選択する方法は「用紙の種類を変更する」 $\longrightarrow P.481$ を、プリンタドライバで選択する方法は「プリンタドライバで用紙を指定する (Windows)」 $\longrightarrow P.153$ または「プリンタドライバで用紙を指定する (Mac OS X)」を参照してください。 $\longrightarrow P.321$



• キヤノン出力確認紙以外の用紙の使用については、印刷品位および紙搬送性について、キヤノンは一切保証いたしません



- キヤノン純正紙またはキヤノン出力確認紙は、「用紙リファレンスガイド」に記載されている用紙です。
- メモ プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類が合っていない場合、プリンタの操作パネルにエラーメッセージが表示される場合があります。印刷を実行することはできますが、正しい印刷結果を得られない可能性があります。
- キヤノン純正紙またはキヤノン出力確認紙

キヤノン純正紙またはキヤノン出力確認紙では、用紙ごとに最適化された設定を選択してください。キヤノン純正紙またはキヤノン出力確認紙の設定については、「用紙リファレンスガイド」を参照してください。

キヤノン出力確認紙以外の用紙

キヤノン出力確認紙以外の用紙については、既存の設定から選択する方法と、新たに用紙の種類を作成してプリンタの操作パネル及びプリンタドライバに追加する方法があります。詳しくは「純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する」を参照してください。→P.470

プリンタドライバで用紙を指定する

用紙を交換したときは、プリンタドライバで用紙の種類やサイズを設定します。 プリンタドライバでの用紙の設定方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- プリンタドライバで用紙を指定する(Windows) →P.153
- プリンタドライバで用紙を指定する(Mac OS X) →P.321

33

写真やオフィス文書を印刷する

写真やイラストを印刷する	33
写直やイラストを印刷する(Windows)	34
写真やイラストを印刷する(Mac OS X)	35
Photoshop で印刷する	38
Adobe RGB 画像を印刷する(Windows)	38
Adobe RGB 画像を印刷する (Mac OS X)	
オフィスの文書を印刷する	43
オフィスの文書を印刷する(Windows)	43
オフィスの文書を印刷する(Mac OS X)	
PosterArtist で編集して印刷する	46

写真やイラストを印刷する

プリンタドライバの[目的設定モード]から以下の[印刷目的]を選択することで、簡単に写真やイラストの印刷設定が行えます。

11760 7 0					
	[印刷目的]	説明			
SRGB	[写真(カラー)]	デジタルカメラで撮影した写真画像を最適な設定で印刷します。			
	[写真 (モノクロ)]	モノクロ写真を最適な設定で印刷します。			
BCDE	[ポスター]	ポスターに最適な設定です。彩度を高く、インパクトのある鮮やかな色で印刷します。			
	[忠実再現]	色差最小で印刷します。印刷結果が鮮やかすぎる場合やスキャナ画像を印刷する場合に適しています。			
Adobe RGB	[写真 (Adobe RGB)]	Adobe RGB の色空間を使用して作成された画像を最適な色で印刷するのに適した設定です。			



• [用紙の種類]によっては、選択できない[印刷目的]があります。




- 印刷目的ごとの設定値は、[設定確認]で確認できます。
- メモ 設定値を詳細に調整することもできます。([詳細設定モード]) [詳細設定モード]については、「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する →P.55 」を参照してください。

写真やイラストを印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 写真やイラストを印刷する(Windows) →P.34
- 写真やイラストを印刷する(Mac OS X) →P.35

ここでは、以下を例に、写真を印刷する手順を説明します。

- 原稿:デジタルカメラの写真画像
- 原稿サイズ:四切(10×12 インチ)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon プレミアム光沢紙 2(厚口)]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)
- **3** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon プレミアム光沢紙 2 (厚口)]をクリックします。

▲[用紙の種類]では、光沢紙や[Canon コート紙]など、印刷する用紙を選択します。その際、選択する用紙がプリンタにセットされていることを確認してください。



- User Software CD-ROM で Media Configuration Tool をインストールしたとき、または Media Configuration Tool で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、およびプリンタの操作パネルの用紙の種類が変更されます。詳細は Media Configuration Tool →P.524 を参照してください。
- **5** D[目的設定モード]が選択されていることを確認し、E[印刷目的]の一覧から[写真(カラー)]をクリックします。



• G[設定確認]をクリックすると、E[印刷目的]の一覧で選択した項目の設定値を確認できます。

6 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 7 A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[四切 (10"x12")]をクリックします。
- 8 L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **9**M[ロール紙幅]の一覧からプリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[10 インチロール (254.0mm)]をクリックします。
- **10** その他の印刷条件を設定します。 設定できる印刷条件については、「プリンタドライバの設定項目 \longrightarrow P.152 」を参照してください。
- 11 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。
 - メモ

• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する」を参照してください。 →P.155

写真やイラストを印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、写真を印刷する手順を説明します。


- 原稿:デジタルカメラの写真画像
- 原稿サイズ:四切(10×12 インチ)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon プレミアム光沢紙 2(厚口)]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)

 \mathbf{B} [対象プリンタ]と \mathbf{C} [用紙サイズ]の設定をします。




ご使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。




表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライバの上部で設定を行います。

- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[四切 (10"x12")]をクリックします。
- 4 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 5 [基本設定]パネルを表示します。



6 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon プレミアム光沢紙 2 (厚口)]をクリックします。





• User Software CD-ROM で Media Configuration Tool をインストールしたとき、または Media Configuration Tool で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、およびプリンタの操作パネルの用紙の種類が変更されます。詳細は Media Configuration Tool →P.550 を参照してください。

写真やオフィス文書を印刷する

37

- oxedowsoxeanowoxedowsoxeanowoxedowsoxeanowoxedowsoxeanowoxedowsoxeanowoxedowoxeanowoxeanowoxeanowoxeanowoxeanowoxeanowoxedowoxeanowoxanowoxeanowoxanowo
 - lacksquare ullet 写真やイラストに最適な印刷目的については「写真やイラストを印刷する lacksquare lacksquare lacksquare lacksquare lacksquare lacksquare lacksquare
 - $\sqrt{100}$ G[設定確認]をクリックすると、E[印刷目的]の一覧で選択した項目の設定値を確認できます。
- 8 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 9 [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- $oxed{11}$ $oxed{B}$ [ロール紙幅] で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[10 インチ(254.0mm)] が表示されていることを確認します。



• **B**[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルの L [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新してください。



12 [ページ加工]パネルの C [原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックスの C [用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは[四切 (10"x12")]が表示されていることを確認します。



- 13 その他の印刷条件を設定します。 設定できる印刷条件については、「プリンタドライバの設定項目 $\longrightarrow P.320$ 」を参照してください。
- 14 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。

Photoshop で印刷する

プリンタドライバでは、Adobe Systems 社のフォトレタッチソフト Photoshop で作成した Adobe RGB 画像を印刷できます。また、プリンタに付属の Photoshop 専用プラグインソフトウェアを使用すれば、Adobe RGB 画像を、より簡単に、よりきれいに印刷できます。

- プラグインソフトウェアを使用して印刷する プリンタには、Photoshop に組み込んで印刷をカスタマイズできる、専用のプラグインソフトウェア imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop が付属します。プラグインソフトウェアを使用すると、Photoshop の RGB 16bit データをそのまま処理できるため、オリジナル画像の高い階調を損なうことなく印刷できます。プ ラグインソフトウェアでは、以下のような設定や調整ができます。
 - sRGB 画像または Adobe RGB 画像の色空間を自動認識し、最適なプロファイルを自動的に設定できます。 このため、面倒な設定をすることなく Adobe RGB 画像を印刷できます。
 - 色調、明るさ、コントラスト、ハイライト、シャドーの調整に加え、トーンカーブの調整など、高度なグレー調整機能を使用できます。
 - 印刷の結果を忠実に再現したプレビューを見ながら Photoshop で色合いを調整できます。
 - 印刷履歴の管理機能により、過去の印刷設定パラメータの保存や読み込みができます。



• imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop は、Windows 版と Macintosh 版が付属しています。

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop の対応する Photoshop のバージョンや機能の詳細については、お使いのコンピュータや OS に応じて、以下の項を参照してください。

- Print Plug-In (Windows) →P.223
- Print Plug-In (Macintosh) →P.408
- プリンタドライバを使用して印刷する プリンタドライバでは、以下のような設定や調整ができます。
 - 色空間として、標準的な sRGB に加え、Adobe RGB を選択できます。
 - 色調、明るさ、コントラスト、鮮やかさ、グレーを調整できます。

Photoshop で作成した Adobe RGB 画像を、プリンタドライバを使用して印刷する方法については、お使いのコンピュータや OS に応じて、以下の項を参照してください。

- Adobe RGB 画像を印刷する(Windows) →P.38
- Adobe RGB 画像を印刷する(Mac OS X) →P.41

Adobe RGB 画像を印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、Adobe RGB画像を印刷する手順を説明します。

- 原稿:Photoshop で作成した AdobeRGB 画像
- 原稿サイズ:四切(10×12 インチ)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon プレミアム光沢紙 2(厚口)]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)




- Photoshop では、カラーマッチングを行わないように設定します。
- 重要 ・プリンタドライバで、[ドライバ補正モード]を使用し、[色空間]として[Adobe RGB]を設定します。

38

1 Photoshop で AdobeRGB 画像を作成します。




- ここでは、Photoshop CS3/CS4/CS5 を例に説明します。
- 🔀 Adobe RGB 画像を作成する方法については、Photoshop の説明書を参照してください。
- $\mathbf{2}$ [ファイル]メニューから[プリントプレビュー]を選択し、[プリント]ダイアログボックスを開きます。
- **3** [カラーマネジメント]の設定モードになっていることを確認します。
- 4 [オプション]の[カラー処理]の一覧から、[プリンタによるカラー管理]をクリックします。
- 5 [プリント]をクリックし、[印刷]ダイアログボックスを開きます。
- **6** プリンタを選択して[プロパティ]をクリックし、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。
- **7** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- **8** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon プレミアム光沢紙 2 (厚口)]をクリックします。
- 9 D[詳細設定モード]をクリックし、印刷の設定モードを切り替えます。




- 10 E[優先画質]の一覧から[写真・イラスト]をクリックします。
- 11 F[印刷品質]の一覧から印刷の品質を選択します。




12 G[カラーモード]の一覧から[カラー]をクリックします。


13 H[色設定]をクリックし、[色設定]ダイアログボックスを開きます。



14 [マッチング]タブをクリックし、[マッチング]シートを表示します。



- 15 A[マッチングモード]で、[ドライバ補正モード]をクリックします。
- **16** C[色空間]で、[Adobe RGB]をクリックします。
- 17 [OK]をクリックし、[色設定]ダイアログボックスを閉じます。
- 18 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- $oxed{19}$ $oxed{A}$ [原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[四切 (10"x12")]をクリックします。
- $oxed{20}$ lacksquare [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **21** M[ロール紙幅]の一覧からプリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[10 インチロール (254.0mm)]をクリックし、[OK]をクリックします。
- 22 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

Adobe RGB 画像を印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、Adobe RGB 画像を印刷する手順を説明します。

- 原稿:Photoshop で作成した Adobe RGB 画像
- 原稿サイズ:四切(10×12 インチ)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon プレミアム光沢紙 2(厚口)]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)



- Photoshop では、カラーマッチングを行わないように設定します。
- ╸プリンタドライバで、[ドライバ補正モード]を使用し、[色空間]として[Adobe RGB]を設定します。
- **1** Photoshop で Adobe RGB 画像を作成します。



- ここでは、Photoshop CS3/CS4/CS5 を例に説明します。
- メモ Adobe RGB 画像を作成する方法については、Photoshop の説明書を参照してください。
- **2** Photoshop のメニューから[プリントプレビュー]を選択し、[プリント]ダイアログボックスを開きます。
- 3 [カラーマネジメント]の設定モードになっていることを確認します。
- 4 [カラー処理]の一覧から、[プリンタによるカラー管理]をクリックします。
- 5 [プリント]をクリックします。
- **6** [基本設定]パネルを表示します。




7 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon プレミアム光沢紙 2 (厚口)]をクリックします。

8 D[詳細設定モード]をクリックし、印刷の設定モードを切り替えます。



- 9 E[優先画質]の一覧から[写真·イラスト]をクリックします。
- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{F}}$ [印刷品質]の一覧から印刷の品質を選択します。



- **11** H[カラーモード]の一覧から[カラー]をクリックします。
- 12 【[設定]をクリックし、[色設定]ダイアログボックスを開きます。
- [13] [マッチング]タブをクリックし、[マッチング]パネルを表示します。
- 14 [マッチングモード]で、[ドライバ補正モード]をクリックします。
- 15 [色空間]で、[Adobe RGB]をクリックします。
- $oxed{16}$ [OK]をクリックし、[色設定]ダイアログボックスを閉じます。
- 17 [ページ加工]パネルを表示します。



 $oxed{18}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。

19 B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[10 インチロール(254.0mm)]が表 示されていることを確認します。



🥟 • B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルのし [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



- $oxed{20}$ [ページ加工]パネルの $oxed{C}$ [原稿サイズ]で、Photoshop で選択した原稿のサイズ、ここでは[四切(10"x12")] が表示されていることを確認します。
- $oxed{21}$ 印刷の設定を確認し、 $oxed{\mathsf{M}}$ [プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する」を参照してください。 →P.323

オフィスの文書を印刷する

プリンタドライバの[目的設定モード]から[ビジネス文書]を選択することで、簡単にオフィスの文書の印刷設定が 行えます。

	[印刷目的]	説明
alphar.	[ビジネス文書]	配布資料など、一般的なオフィス文書を見やすく印刷するのに適した設定です。



- 印刷目的ごとの設定値は、[設定確認]で確認できます。
- メモ・設定値を詳細に調整することもできます。(詳細設定モード) 詳細設定モードについては、「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する (➡P.55) 」を参照してください。

オフィスの文書を印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してくだ さい。

- オフィスの文書を印刷する(Windows) →P.43
- オフィスの文書を印刷する(Mac OS X) →P.45

オフィスの文書を印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、オフィスの文書を印刷する手順を説明します。


- 原稿:ワープロソフトや表計算ソフトで作成したオフィスの文書
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- ・ 用紙:カット紙
- 用紙の種類:「普通紙】
- 用紙サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。

43


- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)
- 3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- **5** D[目的設定モード]が選択されていることを確認し、E[印刷目的]の一覧から[ビジネス文書]をクリックします。
 - **G**[設定確認]をクリックすると、**E**[印刷目的]の一覧で選択した項目の設定値を確認できます。 メモ
- **6** [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 7 A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- 8 L[給紙方法]の一覧から[カット紙]をクリックします。
- $oldsymbol{9}$ その他の印刷条件を設定します。 設定できる印刷条件については、「プリンタドライバの設定項目 $oldsymbol{\ominus P.152}$ 」を参照してください。
- 14 10 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



さまざまな印刷方法

45

オフィスの文書を印刷する(Mac OS X)


ここでは、以下を例に、オフィスの文書を印刷する手順を説明します。


- 原稿:ワープロソフトや表計算ソフトで作成したオフィスの文書
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:カット紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- 用紙サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 1 B[対象プリンタ]と <math>C[用紙サイズ]の設定をします。



ご使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。






- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4 手差し用紙(余白大)]をクリックします。
- 4 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 5 [基本設定]パネルを表示します。



6 ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。

写真やオフィス文書を印刷する

D[目的設定モード]が選択されていることを確認し、E[印刷目的]の一覧から[ビジネス文書]をクリックし ます。



- F[印刷品質]を一覧から選択します。
- [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧から $oxed{[カット紙]}$ をクリックします。
- C[原稿サイズ]で、「ページ属性]ダイアログボックス の○ [用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4 - 手差し用紙(余白大)]が表示されているこ とを確認します。



- 12 その他の印刷条件を設定します。 設定できる印刷条件については、「プリンタドライバの設定項目 (→P.320)」を参照してください。
- $oxedsymbol{13}$ 印刷の設定を確認し、 $oxedsymbol{\mathsf{M}}$ [プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (➡P.323)」を参照してください。

メモ

46 PosterArtist で編集して印刷する


ワープロソフトや表計算ソフトの原稿、Web ブラウザの画面などを、PosterArtist で編集して印刷できます。 ここでは、複数のアプリケーションソフトの原稿を PosterArtist で編集し、ポスターにレイアウトして印刷する手順 を説明します。

アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。

- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く(Windows)」参照)→P.158
- **3** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。




4 [レイアウト]タブをクリックし、[レイアウト]シートを表示します。



- **5** A[ページレイアウト]チェックボックスをオンにします。
- **6** A[ページレイアウト]の一覧から[PosterArtist で編集]をクリックします。



- 🧪 この機能は 64bit 版の OS では使用できません。
- 7 印刷を実行すると、PosterArtist が起動し、 PageCapture ウィンドウが開きます。(実際には、まだ 用紙に印刷されません。)



8 PosterArtist に取り込むページを選択します。

PosterArtist のウィンドウで、イメージの編集や並べ替えを行います。 PosterArtist のウィンドウを閉じずに手順 1 から手順 8 を繰り返すことで、複数のアプリケーションソフト の原稿を1ページに配置することができます。



✓ イメージの編集や並べ替えの方法については、PosterArtist マニュアルを参照してください。

メモ

10 PosterArtist のメニューから印刷します。

画像を調整する

プリンタドライバで色を調整して印刷する	49
写真やイラストの色を微調整して印刷する(Windows)	50
写真やイラストの色を微調整して印刷する(Mac OS X)	53
印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する	55
印刷の種類や印刷の条件を選択して印刷する(Windows)	57
印刷の種類や印刷の条件を選択して印刷する(Mac OS X)	58

プリンタドライバで色を調整して印刷する

個々の印刷データに対する印刷時の色は、基本的にアプリケーションソフトの設定が優先されますが、さらに色の調整を行いたい場合は、プリンタドライバで調整します。

• [カラーモード]

プリンタドライバが行う色の処理の方法を選択します。 カラーモードの設定によって、調整できることが異なります。

カラーモード	説明	色の調整
[カラー]	カラーで印刷します。	色調の補正、カラーマッチング機能の選択を することができます。
[モノクロ(写真)]	モノクロ写真に適したグレースケール印刷 を行います。	モノクロ写真用に色調を補正できます。
[モノクロ]	グレースケールで印刷します。	色調を補正できます。
[色補正なし](*1)	プリンタドライバでカラーマッチングを行 わずに印刷します。	色調を補正できます。

^{*1:[}色補正なし]を選択した場合、[マッチング]シート/[マッチング]パネルは表示されません。

「色調整]

イメージ、グラフィックス、テキストごとに、色調を補正できます。

補正項目	説明
[シアン]	[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]の強弱を調整することで色合いを補正できます。
[マゼンタ]	
[イエロー]	
[グレー色調]	冷黒(青みがかった色合い)から温黒(赤みがかった色合い)まで、グレーの色を表現できます。
[明るさ]	最も明るい部分や最も暗い部分を損なわずに、印刷結果の明るさを補正できます。
[コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを、相対的に補正できます。 軟調にしたい場合は、コントラストを弱く、硬調にしたい場合は、コントラストを強く設定して ください。
[鮮やかさ]	鮮明な色合いからくすんだ色合いまで、鮮やかさを補正できます。



• [調整の対象]をクリックすると[調整の対象]ダイアログボックスが開き、[イメージ]、[グラフィックス]、[テキスト]から色を調整する対象を選択することができます。

[マッチング]

カラーマッチングのマッチングモードとマッチング方法を選択できます。 マッチングモードとマッチング方法の設定によって、コンピュータのディスプレイで見た画像の色と印刷結果 の色を近づけることができます。



• [カラーモード]で[色補正なし]が選択されているときは[マッチング]の変更はできません。

マッチングモード	説明	備考
[ドライバ補正モード]	ドライバ独自のカラープロファイルを用い て最適な色合いで印刷します。	通常はこのモードを選択してください。

マッチングモード	説明	備考
[ICC 補正モード]	ICCプロファイルを用いて、カラーマッチングを行います。 入力プロファイル、プリンタプロファイル、マッチング方法を詳細に指定して印刷する場合に選択してください。	デジタルカメラやスキャナの ICC プロファイル、プロファイル作成ツールで作成した ICC プロファイルなどを使用できます。
[ホストICMモード]	Windows の ICM 機能を用いて、ホストコンピュータでカラーマッチングを行います。 ICM 機能対応のアプリケーションから印刷する場合に選択してください。	Windows で選択できます。
[ColorSync モード]	MacOS の ColorSync 機能を用いて、カラーマッチングを行います。 ColorSync を使ったソフトプルーフを行って印刷する場合に選択してください。	Mac OS で選択できます。 [ColorSync モード]を選択するには、[カラー・マッチング]パネルで[ColorSync]を選択します。

マッチング方法	説明	備考
[自動]	イメージ、グラフィックス、テキストごとに 最適なカラーマッチングを行います。	マッチングモードの設定やご使用の OS によって、選択できる項目や項目の並び順が異
[写真調]	一般的な写真を美しく印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。滑らかな階調性が特徴です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。	なります。
[色差最小]	画像データを、入力の色空間に忠実な色で印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。色味を調整して印刷したい場合には最も扱いやすいモードです。ただし、プリンタの色再現領域よりも広い範囲の色は階調が失われる事があります。一般的に相対カラリメトリックとも呼ばれます。	
[色差最小(白色点補正なし)]	カラーマッチングの処理方法は[色差最小] と同じです。さらに紙の色まで再現したい 場合に使用します。一般的に絶対カラリメ トリックとも呼ばれます。	
[鮮やかな色に]	ポスターなどを鮮やかに印刷する目的に適 したカラーマッチングを行います。	
[モニタマッチング]	モニタマッチングに最適な設定で印刷します。 キャリブレーションされた sRGB または AdobeRGB モニタの色を忠実に再現する 目的に適したカラーマッチングを行ないま す。	

色を調整して印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。


- 写真やイラストの色を微調整して印刷する(Windows) →P.50
- 写真やイラストの色を微調整して印刷する(Mac OS X) →P.53

写真やイラストの色を微調整して印刷する(Windows)

登録されている[印刷目的]の設定を使用せずに、独自の設定で印刷することができます。ここでは、写真の色味を微調整して印刷する手順を説明します。

- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)


3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。
- 5 D[詳細設定モード]をクリックし、印刷の設定モードを切り替えます。



- **6 G**[カラーモード]の一覧から[カラー]をクリックします。
- 7 H[色設定]をクリックし、[色設定]ダイアログボックスを開きます。



8 [色調整]シートで、色合いや明るさなどを調整します。

補正項目説明D[シアン]シアン、マゼンタ、イエローの強弱を調整することで色合いを補正できます。**E**[マゼンタ]

補正項目	説明
F [イエロー]	シアン、マゼンタ、イエローの強弱を調整することで色合いを補正できます。
G[グレー色調]	冷黒(青みがかった色合い)、純黒(ニュートラル)、温黒(赤みがかった色合い)など、モノクロ写真に適したグレーの色調を調整できます。色領域から色を選択するか、リストから色調を選択します。
<mark>H</mark> [明るさ]	最も明るい部分や最も暗い部分を損なわずに、印刷結果の明るさを補正できます。
I [コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを、相対的に補正できます。 軟調にしたい場合は、コントラストを弱く、硬調にしたい場合は、コントラストを強く設定してください。
J [鮮やかさ]	鮮明な色合いからくすんだ色合いまで、鮮やかさを補正できます。



- [調整の対象]をクリックすると[調整の対象]ダイアログボックスが開き、[イメージ]、[グラフィックス]、[テキスト]から色を調整する対象を選択することができます。
- 9 [色設定]ダイアログボックスを閉じます。
- **10** [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- $oxed{11}$ $oxed{A}$ [原稿サイズ]や $oxed{L}$ [給紙方法]の設定を確認します。
- 12 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。
 - ・ 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。 メモ

「写真やイラストの色を微調整して印刷する(Mac OS X)


登録されている[印刷目的]の設定を使用せずに、独自の設定で印刷することができます。ここでは、写真の色味を微調整して印刷する手順を説明します。

1 B[対象プリンタ]と C[用紙サイズ]の設定をします。



ご使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。



表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライバの上部で設定を行います。

- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズを選択します。
- **4** [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、**F**[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 5 [基本設定]パネルを表示します。




▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。

7 D[詳細設定モード]をクリックし、印刷の設定モードを切り替えます。



- 8 H[カラーモード]の一覧から[カラー]をクリックします。
- 9 [設定]をクリックし、[色設定]ダイアログボックス を開きます。



10 [色調整]パネルで色合いや明るさなどを調整します。

補正項目	説明
D[シアン]	シアン、マゼンタ、イエローの強弱を調整することで色合いを補正できます。
E [マゼンタ]	
F [イエロー]	
G[グレー色調]	冷黒(青みがかった色合い)、純黒(ニュートラル)、温黒(赤みがかった色合い)など、モノクロ写真に適したグレーの色調を調整できます。色領域から色を選択するか、リストから色調を選択します。
<mark>H</mark> [明るさ]	最も明るい部分や最も暗い部分を損なわずに、印刷結果の明るさを補正できます。
I [コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを、相対的に補正できます。 軟調にしたい場合は、コントラストを弱く、硬調にしたい場合は、コントラストを強く設定してください。
亅 [鮮やかさ]	鮮明な色合いからくすんだ色合いまで、鮮やかさを補正できます。



- [調整の対象]をクリックすると[調整の対象]ダイアログボックスが開き、[イメージ]、[グラフィックス]、[テキスト]から色を調整する対象を選択することができます。
- 11 [OK]をクリックし、[色設定]ダイアログボックスを閉じます。

12 [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxed{13}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]や $oxed{\mathsf{C}}$ [原稿サイズ]の設定を確認します。
- $oxed{14}$ 印刷の設定を確認し、 $oxed{\mathsf{M}}[$ プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。

印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する

品質や色などの詳細な印刷設定を行えます。

• [優先画質]

印刷結果において、特に重視する要素を選択します。

優先画質(*1)	説明	
[写真・イラスト]	ポスターのように主に写真やイラストで構成される原稿を印刷する場合、または印刷物の写真やイラストの仕上がりを重視する場合の設定です。	
[線画·文字]	主に微細な線で構成される CAD 図面などを印刷する場合、または細かな文字の仕上がりを重視する場合に選択します。 写真や塗りつぶしの多い画像を印刷すると十分な品位が得られないことがあります。その場合は[写真・イラスト]を選択してください。	
[オフィス文書]	一般的なアプリーションソフトで作成した書類やプレゼン資料のように、テキストとイラスト の混在したドキュメントの読みやすさを重視する場合の設定です。	
[プルーフ]	印刷プルーフで写真やイラストや文字の再現性を重視する場合の設定です。ただし、通常よりも 印刷に時間がかかります。	

*1:優先画質の一覧には、選択した用紙の種類によって、その用紙の種類に最適な選択肢が表示されます。

• [印刷品質]

品質を選択します。

品質と解像度の組み合わせによりプリンタの印字モードが決定します。

印刷品質(*1)	説明	優先画質
[最高]	最高の解像度で、品質を重視する場合の設定です。他の選択肢と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは多くなりますが、最も品質の高い印刷結果を得られます。	[写真・イラスト] [プルーフ]
[きれい]	高解像度で、品質を重視する場合の設定です。 [標準]や[速い]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは多くなりますが、品質の高い印刷結果を得られます。	[写真・イラスト] [線画・文字] [プルーフ]
[標準]	標準的な解像度で、品質と印刷時間の両方を重視する場合の設定です。	[写真・イラスト] [線画・文字]

印刷品質(*1)	説明	優先画質
[標準]	[最高]や[きれい]と比較して、印刷にかかる時間を 短縮することができます。	[オフィス文書] [プルーフ]
[速い]	印刷にかかる時間を短縮したい場合の設定です。 レイアウトの確認などを効率よく行えます。	[写真・イラスト] [線画・文字]

*1:印刷品質の一覧には、選択した優先画質によって、その優先画質に最適な選択肢が表示されます。

色の設定

設定項目	選択肢	説明
[カラーモード] (*1)	[カラー] [モノクロ(写真)] [モノクロ] [色補正なし]	カラー印刷またはモノクロ印刷を選択します。 (「プリンタドライバで色を調整して印刷する →P.49」が無)
[色調整] (イメージ) [色調整] (グラフィックス) [色調整] (テキスト)	[シアン] 「マゼンタ] - [イエロー] [グレー色調] [明るさ] [コントラスト] [鮮やかさ]	イメージ、グラフィックス、テキストでとに、シアン、マゼンタ、イエローの色合いや、明るさ、コントラスト、鮮やかさ、グレーの度合いを調整できます。 [カラーモード]で、[モノクロ]を選択した場合は、[明るさ]と[コントラスト]だけを調整できます。
[グレー調整]	[色調][明るさ][コントラスト][ハイライト][シャドー]	[冷黒]や[温黒]といったグレーの色調、明るさ、コントラスト、ハイライト、シャドーの階調を調整できます。 [カラーモード]で、[モノクロ(写真)]を選択した場合に調整できます。
カラーマッチングのモード	[ドライバ補正モード] [ICC 補正モード]	カラーマッチングのモードを選択できます。 これ以外にも、ICM や ColorSync など、OS の 提供するマッチングモードを選択できます。
カラーマッチングの方法(*2)	[自動][写真調][鮮やかな色に][モニタマッチング][色差最小](その他)	カラーマッチングの方法を選択できます。 [カラーマッチングのモード]で選択したマッチングモードによって、選択できる項目が 異なります。
[色空間](*3)	[sRGB] [Adobe RGB]	標準的なカラースペース([sRGB])と拡張カラースペース([Adobe RGB])を選択できます。

^{*1:[}カラーモード]の一覧には、選択した[優先画質]や[用紙の種類]によって、その[優先画質]に最適な選択肢が表示されます。

• 品質の補正

設定項目	説明
[細線強調]	細い線を太く見やすく印刷します。
[片方向印刷]	色ムラや罫線ズレを抑えて印刷します。ただし、通常よりも印刷に時間がかかります。



• より高画質をお求めの場合は、プリンタドライバの[印刷品質]を[きれい]または[最高]に設定し、[片方向印刷]をチェックして印刷してください。

印刷品質や色を指定して印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 印刷の種類や印刷の条件を選択して印刷する(Windows) →P.57
- 印刷の種類や印刷の条件を選択して印刷する(Mac OS X) →P.58

^{*2:}ご使用の OS によって、表示される選択肢の並び順が異なります。

^{*3:[}Adobe RGB]をサポートしていない用紙や印刷品質の組み合わせが選択されている場合は、この機能は使用できません。

印刷の種類や印刷の条件を選択して印刷する(Windows)

登録されている[印刷目的]の設定を使用せずに、独自の設定で印刷することができます。ここでは、写真画像をモノクロで印刷する手順を説明します。

- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)
- **3** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。
- 5 D[詳細設定モード]をクリックし、印刷の設定モードを切り替えます。



- **6** E[優先画質]の一覧から[写真・イラスト]をクリックします。
- **7 F**[印刷品質]の一覧から[きれい (600dpi)]をクリックします。

F[印刷品質]の一覧に表示される選択肢は、用紙の種類によって異なります。メモ

- **8 G**[カラーモード]の一覧から[モノクロ]をクリックします。
- 9 明るさやコントラストを調整する場合は、H[色設定]をクリックします。
 - 明るさやコントラストを調整する方法については、「プリンタドライバで色を調整して印刷する」を参照してくださ い。 $\bigcirc P.49$

10 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シート を表示します。



- $oxedsymbol{1}$ $oxedsymbol{1}$ $oxedsymbol{A}$ [給紙方法]の設定を確認します。
- 12 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

メモ

印刷の種類や印刷の条件を選択して印刷する(Mac OS X)

登録されている[印刷目的]の設定を使用せずに、独自の設定で印刷することができます。ここでは、写真画像をモノ クロで印刷する手順を説明します。

アプリケーションソフトのメニューから[ページ設 定]を選択し、「ページ属性]ダイアログボックスを開 きます。



- B[対象プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- C「用紙サイズ」の一覧から原稿のサイズを選択します。
- F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
- アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。


6 [基本設定]パネルを表示します。



- 7 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。
- 8 D[詳細設定モード]をクリックし、印刷の設定モードを切り替えます。



- 9 E[優先画質]の一覧から[写真·イラスト]をクリックします。
- $oxed{10}$ ${\sf F}$ [印刷品質]の一覧から[きれい (600dpi)]をクリックします。



- 11 H[カラーモード]の一覧から[モノクロ]をクリックします。
- $oxed{12}$ 明るさやコントラストを調整する場合は、 $oxed{\cdot}[$ 設定 $oxed{:}$ をクリックします。

13 [ページ加工]パネルを表示します。



- **14** ▲[給紙方法]や C[原稿サイズ]の設定を確認します。
- 15 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。
 - ・ 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。 メモ


拡大/縮小して印刷する

用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する	51
用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する(Windows)	
用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する(Mac OS X)	53
ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する	55
ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する(Windows)	55
ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する(Mac OS X)	57
指定した倍率で拡大/縮小して印刷する	59
指定した倍率で拡大/縮小して印刷する(Windows)	59
指定した倍率で拡大/縮小して印刷する(Mac OS X)	71

用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、印刷するサイズを自由に調整できます。

- [拡大/縮小印刷] プリンタドライバで原稿を拡大/縮小して印刷できます。
- [出力用紙サイズに合わせる] 用紙のサイズに合わせて原稿を拡大/縮小します。



用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する(Windows) →P.61
- 用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する(Mac OS X) →P.63




• デジタルカメラで撮影した JPEG や TIFF 形式の画像データを拡大して印刷する場合は、Adobe Photoshop などのアプリケーションソフトで、入力解像度を原寸で 150dpi 以上に設定すると、より良い印刷結果が得られます。

用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する(Windows)


ここでは、以下を例に、用紙のサイズに合わせて原稿を拡大して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)

3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- **4** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 E[印刷目的]の一覧から印刷目的を選択します。
- **6** [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- **7** ┗[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **8** M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3 ロール (420.0mm)]をクリックします。
- 9 A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- 10 C[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- $oxed{11}$ $oxed{\mathsf{D}}$ [出力用紙サイズに合わせる]をクリックします。
- 12 G[出力用紙サイズ]の一覧から[ISO A3]をクリックします。
- 13 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。
 - ₩ X E

• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

62

用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、用紙のサイズに合わせて原稿を拡大して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- 1 B[対象プリンタ]と <math>C[用紙サイズ]の設定をします。



ご使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。



終了: 1

\$ 210 x 297 mm

E ○開始: 1

用紙サイズ: ISO A4

表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライバの上部で設定を行います。

- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- 4 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 5 [基本設定]パネルを表示します。



- **6** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- **7 E**[印刷目的]を一覧から選択します。

- 8 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 9 [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 11 B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3(420.0mm)]が表示されていることを確認します。
 - B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルの L [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



12 [ページ加工]パネルの C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックスの C[用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]が表示されていることを確認します。



- 13 D[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- $\boxed{14}$ $\boxed{\mathsf{E}}$ [出力用紙サイズに合わせる]が選択されていることを確認します。
- 15 【|<a href="#"

 $oxed{16}$ 印刷の設定を確認し、 $oxed{\mathsf{M}}[$ プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。


ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、印刷するサイズを自由に調整できます。

• [拡大/縮小印刷] プリンタドライバで原稿を拡大/縮小して印刷できます。

• [ロール紙の幅に合わせる]

原稿の幅をロール紙の幅に合わせて、原稿全体を拡大/縮小して印刷します。



ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する(Windows) →P.65
- ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する(Mac OS X) →P.67



• デジタルカメラで撮影した JPEG や TIFF 形式の画像データを拡大して印刷する場合は、Adobe Photoshop などのアプリケーションソフトで、入力解像度を原寸で 150dpi 以上に設定すると、より良い印刷結果が得られます。


ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、ロール紙の幅に合わせて原稿を拡大して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:16 インチ(406.4 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)

65

[基本設定]シートが表示されていることを確認しま す。




- ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- E[印刷目的]の一覧から印刷目的を選択します。
- 6 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シート を表示します。



- ┗[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- ▲[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリッ クします。
- C[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。



● [ページ設定]シートに C[拡大/縮小印刷]チェックボッ クスが表示されない場合は、B[フチなし印刷]チェック ボックスをオフにします。



$oxed{10}$ $oxed{\mathsf{E}}$ [ロール紙の幅に合わせる]をクリックします。



- 🥟 <mark>E</mark>[ロール紙の幅に合わせる]をクリックすると、[情報]ダイアログボックスが開きます。[ロール紙幅]の一覧か ら、プリンタにセットされているロール紙の幅を選択し、[OK]をクリックします。
 - 設定したロール紙の幅とプリンタにセットしたロール紙の幅が同じであることを確認してください。
- 11 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (→P.155)」を参照してください。

ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、ロール紙の幅に合わせて原稿を拡大して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:16 インチ(406.4 mm)
- B[対象プリンタ]と C[用紙サイズ]の設定をします。




🥟 • ご使用の OS やアプリケーションソフトにより、設定方 法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示さ れる場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログ ボックスを開き設定を行います。



表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニュ ーから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライ バの上部で設定を行います。



- ▲「プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプ リケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。


5 [基本設定]パネルを表示します。



- **6** ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 7 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 8 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 9 [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 11 B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[16 インチ(406.4mm)]が表示されていることを確認します。



12 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックスの C[用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4]が表示されていることを確認します。



- **13** D[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- 14 F[ロール紙の幅に合わせる]をクリックします。
- 15 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。




• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。

指定した倍率で拡大/縮小して印刷する

原稿を大きく引き伸ばしたり、縮小したり、印刷するサイズを自由に調整できます。

- [拡大/縮小印刷] プリンタドライバで原稿を拡大/縮小して印刷できます。
- [倍率を指定する] 指定した倍率で原稿を拡大/縮小します。



倍率を指定して拡大/縮小して印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 指定した倍率で拡大/縮小して印刷する(Windows) →P.69
- 指定した倍率で拡大/縮小して印刷する(Mac OS X) →P.71



• デジタルカメラで撮影した JPEG や TIFF 形式の画像データを拡大して印刷する場合は、Adobe Photoshop などのアプリケーションソフトで、入力解像度を原寸で 150dpi 以上に設定すると、より良い印刷結果が得られます。

指定した倍率で拡大/縮小して印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、指定した倍率で原稿を拡大して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)

69

- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
 - 重要
 - フチなしで印刷する場合は、倍率を指定して拡大/縮小して印刷することはできません。
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)
- **3** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 E[印刷目的]の一覧から印刷目的を選択します。
- **6** [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。




- 7 ┗[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **8** M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3 ロール (420.0 mm)]をクリックします。
- 9 A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- 10 C[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- $oxed{11}$ $oxed{G}$ [出力用紙サイズ]の一覧から[ISO A4]をクリックします。

$oxed{12}$ $oxed{\mathsf{F}}$ [倍率を指定する]をクリックし、[120]を入力します。



- 🥟 印刷する用紙のサイズより大きくなるように倍率を指定することもできますが、右側と下側の用紙に収まらない 部分は印刷されません。
 - 拡大/縮小した原稿のサイズが用紙のサイズよりも小さ いと左上に寄って印刷されます。その場合は、[レイアウ ト]シートの [中央に印刷] チェックボックスをオンに すると中央に印刷できます。



13 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

指定した倍率で拡大/縮小して印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、指定した倍率で原稿を拡大して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- B[対象プリンタ]と C[用紙サイズ]の設定をします。



• ご使用の OS やアプリケーションソフトにより、設定方 法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示さ れる場合は、「ページ設定]から「ページ属性]ダイアログ ボックスを開き設定を行います。



表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニュ ーから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライ バの上部で設定を行います。



- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。

- 4 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
 - 5 [基本設定]パネルを表示します。



- **6** ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 7 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 8 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 9 [ページ加工]パネルを表示します。



 $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。

 $oxed{11}$ $oxed{B}$ [ロール紙幅] で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3(420.0mm)]が表示されていることを確認します。



• **B**[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルのL[プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新してください。



12 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックスの C[用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4]が表示されていることを確認します。



- $oxed{13}$ $oxed{\mathsf{D}}$ [拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- $oxed{14}$ $oxed{G}$ [倍率を指定する]をクリックし、[120]を入力します。



- 印刷する用紙のサイズより大きくなるように倍率を指定することもできますが、用紙に収まらない部分は印刷されません。
- 拡大/縮小した原稿のサイズが用紙のサイズよりも小さいと左上に寄って印刷されます。その場合は、**√**[中央に印刷]チェックボックスをオンにすると中央に印刷できます。
- $oxed{15}$ 印刷の設定を確認し、 $oxed{\mathsf{M}}[\mathcal{I}]$ リント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。

原寸で印刷する

オーバーサイズの用紙サイズに印刷する	74
原稿サイズの全面を原寸で印刷する(Windows)	75
原稿サイズの全面を原寸で印刷する(Mac OS X)	76
F	
原寸大のフチなしで印刷する	
原寸大のフチなしで印刷する	

オーバーサイズの用紙サイズに印刷する

用紙サイズを[オーバーサイズ] (原稿のサイズに、プリンタの動作に必要な余白を加えたサイズ)から選択すること で、原稿の全ての領域を原寸で印刷できます。

画質を重視した印刷の場合にお勧めします。




🥟 • 通常の用紙サイズでは、原稿を余白なく作成して印刷した場合、用紙の端の画像が欠けます。

[オーバーサイズ]

通常の用紙サイズで印刷する場合は、原稿の領域の内側にプリンタの動作に必要な余白をとって印刷します。 (「印刷領域」参照) →P.851 例えば、図(b)の A4 サイズ(210×297 mm)の原稿を印刷した場合は、図(a)のよ うになります。

一方、「オーバーサイズ」の用紙サイズを選択した場合は、原稿の領域の外側にプリンタの動作に必要な余白をと って印刷するので、図(c) のようになります。

印刷後に周囲の余白を切り落とせば、図(b)のような A4 サイズの印刷が得られます。





- 「オーバーサイズ」の用紙サイズに印刷するときは、原稿のサイズに、プリンタの動作に必要な余白を加えたサイズよ りも大きな用紙をセットしてください。
 - カット紙の場合:原稿のサイズより、幅 10 mm 以上、高さ 28 mm 以上大きな用紙をセットします。
 - ロール紙の場合:原稿のサイズより、幅 10 mm 以上、長さ 10 mm 以上大きな用紙をセットします。



- プリンタにセットできる最大の用紙サイズに対しては、オーバーサイズの用紙サイズは使用できません。(「用紙のサ イズ」参照) →P.468
- [原稿サイズ]で[オーバーサイズ]を選択できるのは、Windows だけです。
- Macintoshでオーバーサイズ印刷を行う場合は、定形外の用紙に印刷する設定が必要です。
- 定形外の用紙に対してオーバーサイズの用紙サイズを設定する場合は、ユーザ定義用紙に用紙サイズを登録してく ださい。[カスタムサイズ]では、オーバーサイズの用紙サイズの設定はできません。(「定形外の用紙に印刷する」参照)

オーバーサイズで印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照して ください。

原稿サイズの全面を原寸で印刷する(Windows) →P.75


75

原稿サイズの全面を原寸で印刷する(Mac OS X) →P.76

原稿サイズの全面を原寸で印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、原稿サイズの全面を原寸で印刷する手順を説明します。(オーバーサイズ印刷)

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158」参照)
- 3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 6 ○[ユーザ用紙設定]をクリックし、[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスを開きます。
- 7 [ユーザ用紙設定]ダイアログボックスで、[サイズ系列]の[オーバーサイズ]チェックボックスをオンにします。
- $oldsymbol{8}$ [OK]をクリックし、[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスを閉じます。
- **9** ▲[原稿サイズ]の一覧から[オーバーサイズ ISO A4]をクリックします。

- $oxedsymbol{10}$ $lacksymbol{lack}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 11 M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3 ロール (420.0 mm)] をクリックします。
- 12 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

7. 2

原稿サイズの全面を原寸で印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、原稿サイズの全面を原寸で印刷する手順を説明します。(オーバーサイズ印刷)

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:「普通紙】
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- **1** B[対象プリンタ] と <math>C[用紙サイズ]の設定をします。



ご使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。

表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライバの上部で設定を行います。





- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- **3** F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4 オーバーサイズ]をクリックします。
- 4 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。

5 [基本設定]パネルを表示します。



- ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 7 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 8 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 9 [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 11 B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3(420.0mm)]が表示されていることを確認します。
 - B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルの L [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



12 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックス の C [用紙サイズ] で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4 - オーバーサイズ]が表示されていることを 確認します。



 $oxedsymbol{13}$ 印刷の設定を確認し、 $oxedsymbol{\mathsf{M}}$ [プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (➡P.323)」を参照してください。

メモ

原寸大のフチなしで印刷する

写真やイラストで構成されるポスターのように、周囲の余白(フチ)のない印刷物を作成したい場合に、フチなしで印 刷できます。

フチなし印刷は、ロール紙専用の機能です。

[フチなし印刷]

通常の印刷では、原稿の周囲にプリンタの動作に必要な余白が入ります。フチなし印刷では、原稿の周囲に余白 を入れず、用紙の全面に印刷します。

オートカットできない用紙の場合は、左右のみフチなしで印刷します。

[カット屑軽減]で[オン]を選択した場合は、左右のみフチなしで印刷します。




- フチなし印刷する場合は、プラテン上の青いスイッチを必ず●側に設定してください。スイッチが正しく設定されて いないと、印刷品質が低下します。(「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810
- フチなし印刷できる用紙は、用紙の種類とロール紙の幅が限られています。フチなし印刷できる用紙の種類について は、「用紙リファレンスガイド」を参照してください。
- トンボや余白などが原稿の周囲にデータとして含まれている場合はフチなし印刷になりません。
- フチなし印刷時は、ページレイアウト、中央に印刷、およびロール紙のカットライン印刷はできません。
- フチなし印刷時、「出力用紙サイズに合わせる」または「画像を原寸大で印刷する」(Windows のみ)が選択されている 場合は「ページを90度回転(用紙節約)]を選択することはできません。ただし原稿を90度回転させてもフチなし印 刷可能な場合は、自動的にページを90度回転して印刷します。

• [フチなし印刷の方法]

印刷する原稿に合わせ、フチなし印刷の方法を選択できます。

• [画像を原寸大で印刷する]

原稿の拡大/縮小を行わず、原稿のサイズと同じサイズで印刷します。画質を重視する場合にお勧めします。用紙 サイズよりも上下左右 3 mm ずつ大きいサイズで原稿を作成してください。





- 選択できる原稿のサイズには制限があります。
- メモ [画像を原寸大で印刷する]以外のフチなし印刷では、画像が自動的に拡大されるため、わずかに画質が劣化します。

写真やイラストを原寸大のフチなしで印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 原寸大のフチなしで印刷する(Windows) →P.79
- 原寸大のフチなしで印刷する(Mac OS X) →P.81

原寸大のフチなしで印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、原寸大のフチなしで原稿を印刷する手順を説明します。




- フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より 高画質をお求めになる場合は、[ロール紙オプション]ダイアログボックスの[オートカット]一覧から[なし]を選択してく ださい。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットし てください。
- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:四切(10×12 インチ)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon 厚口コート紙]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトで、四切(254.0×304.8 mm)よりも上下左右に 3 mm ずつ大きいサイズ(260.0×310.8 mm)で原稿を作成します。



- Microsoft Word などの余白を設定できるアプリケーションソフトでは、余白を 0 mm に設定します。余白の設定方法については、アプリケーションソフトの説明書を参照してください。
- 上下左右の約3 mm は印刷されません。印刷したい部分が用紙に収まるように原稿を作成してください。
- 2 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 3 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く」参照) →P.158

4 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 「用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon 厚口コート紙]をクリックします。
- **6 E**[印刷目的]を一覧から選択します。




- インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して 傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。このような場合は、以下の手順でインク乾燥時間を変更してくだ さい。
 - [用紙の種類]の[詳細設定]をクリックします。
 - [インク乾燥時間]の[ページ間]の一覧からインク乾燥時間を選択します。
- 7 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- **8** A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[四切 (10"x12")]をクリックします。
- 9 L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。

10 B[フチなし印刷]チェックボックスをオンにし、「情 報]ダイアログボックスを開きます。



- $oxedsymbol{11}$ [ロール紙幅]の一覧から、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは $oxedsymbol{10}$ インチロール (254.0mm)]をクリックします。
- $oxed{12}$ [OK]をクリックし、[情報]ダイアログボックスを閉じます。
- 13 $\mathbb{C}[$ フチなし印刷の方法]で、 $\mathbb{F}[$ 画像を原寸大で印刷する]をクリックします。
- 14 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する」を参照してください。 →P.155

メモ

原寸大のフチなしで印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、原寸大のフチなしで原稿を印刷する手順を説明します。



- フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より 高画質をお求めになる場合は、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスの[オートカット]から[なし]を選択してください。 この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてくだ さい。
- ・ 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:四切(10×12 インチ)-フチなし
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon 厚口コート紙]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)
- アプリケーションソフトのメニューから[ページ設 定]を選択し、[ページ属性]ダイアログボックスを開 きます。



- 2 B[対象プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- - **Ø** X∓
 - 原寸大のフチなし印刷が可能な用紙のサイズは、通常のサイズ名の後に[-フチなし]が付いたサイズです。
- 4 F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
- 5 アプリケーションソフトで、原稿を用紙のサイズいっぱいに作成します。
- 6 アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 7 [基本設定]パネルを表示します。



- A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon 厚口コート紙]をクリックします。
- 9 E[印刷目的]を一覧から選択します。
 - 重要
- インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して 傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。このような場合は、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスの[ページ間]でインク乾燥時間を変更してください。
- 10 [ページ加工]パネルを表示します。



 $oxed{11}$ $oxed{A}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。

- 12 ロール紙幅と原稿サイズが一致していることを確認します。
 - B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[10 インチ(254.0mm)]が表示され ていることを確認します。



B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルのし [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



13 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックス の C [用紙サイズ] で選択した原稿のサイズ、ここでは [四切(10"×12")-フチなし]が表示されていることを 確認します。



14 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。

フチなしで印刷する

用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する	85
ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷するロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する (Windows) ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する (Mac OS X)	90
原寸大のフチなしで印刷する	79

用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する

写真やイラストで構成されるポスターのように、周囲の余白(フチ)のない印刷物を作成したい場合に、フチなしで印刷できます。

フチなし印刷は、ロール紙専用の機能です。

[フチなし印刷]

通常の印刷では、原稿の周囲にプリンタの動作に必要な余白が入ります。フチなし印刷では、原稿の周囲に余白を入れず、用紙の全面に印刷します。

オートカットできない用紙の場合は、左右のみフチなしで印刷します。

[カット屑軽減]で[オン]を選択した場合は、左右のみフチなしで印刷します。




- フチなし印刷する場合は、プラテン上の青いスイッチを必ず●側に設定してください。スイッチが正しく設定されていないと、印刷品質が低下します。(「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810
- フチなし印刷できる用紙は、用紙の種類とロール紙の幅が限られています。フチなし印刷できる用紙の種類については、「用紙リファレンスガイド」を参照してください。
- トンボや余白などが原稿の周囲にデータとして含まれている場合はフチなし印刷になりません。
- フチなし印刷時は、ページレイアウト、中央に印刷、およびロール紙のカットライン印刷はできません。
- フチなし印刷時、[出力用紙サイズに合わせる]または[画像を原寸大で印刷する] (Windows のみ)が選択されている場合は[ページを 90 度回転(用紙節約)]を選択することはできません。ただし原稿を 90 度回転させてもフチなし印刷可能な場合は、自動的にページを 90 度回転して印刷します。

• [フチなし印刷の方法]

印刷する原稿に合わせ、フチなし印刷の方法を選択できます。

「出力用紙サイズに合わせる】

用紙のサイズに合わせて原稿を拡大/縮小します。





• 原稿の各辺は、プリンタドライバで用紙サイズに対して上下左右に 3 mm ずつ大きく設定されます。用紙の外にはみ出した 3 mm の部分は印刷されません。

写真やイラストを出力する用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する(Windows) →P.85
- 用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する(Mac OS X) →P.87

用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する(Windows)


ここでは、以下を例に、用紙のサイズに合わせて原稿を拡大してフチなしで印刷する手順を説明します。



- フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より 高画質をお求めになる場合は、[ロール紙オプション]ダイアログボックスの[オートカット]一覧から[なし]を選択してく ださい。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットし てください。
- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:四切(10×12 インチ)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon 厚口コート紙]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトで、原稿を用紙のサイズいっぱいに作成します。



- Microsoft Word などの余白を設定できるアプリケーションソフトでは、余白を 0 mm に設定します。余白の設定方法については、アプリケーションソフトの説明書を参照してください。
- 2 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 3 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く」参照) →P.158
- 4 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。




5 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon 厚口コート紙]をクリックします。

86


6 E[印刷目的]を一覧から選択します。




- インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。このような場合は、以下の手順でインク乾燥時間を変更してください。
 - 「用紙の種類」の「詳細設定」をクリックします。
 - [インク乾燥時間]の[ページ間]の一覧からインク乾燥時間を選択します。
- 7 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 8 A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[四切 (10"x12")]をクリックします。
- 9 L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 10 B[フチなし印刷]チェックボックスをオンにし、[情報]ダイアログボックスを開きます。



- $egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} e$
- $oxed{12}$ [OK]をクリックし、[情報]ダイアログボックスを閉じます。
- $lue{13}$ $lue{c}$ [フチなし印刷の方法]で、 $lue{d}$ [出力用紙サイズに合わせる]をクリックします。
- $oxed{14}$ $oxed{G}$ [出力用紙サイズ]の一覧から[原稿サイズと同じ]をクリックします。
- 15 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



87

用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、用紙のサイズに合わせて原稿を拡大してフチなしで印刷する手順を説明します。



- フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より 高画質をお求めになる場合は、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスの[オートカット]から[なし]を選択してください。 この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてくだ さい。
- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:四切(10×12 インチ)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon 厚口コート紙]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[ページ設定]を選択し、[ページ属性]ダイアログボックスを開きます。



- 2 B[対象プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- **3** C[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[四切 (10"x12")]をクリックします。
 - 用紙のサイズに合わせて原稿を拡大/縮小してフチなしで印刷する場合は、すべてのサイズを選択できます。
- $\mathbf{F}[OK]$ をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
- **5** アプリケーションソフトで、原稿を用紙のサイズいっぱいに作成します。
- 6 アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 7 [基本設定]パネルを表示します。



- ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon 厚口コート紙]をク リックします。
 - 9 E[印刷目的]を一覧から選択します。
 - - インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して 傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。このような場合は、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスの[ペ ージ間]でインク乾燥時間を変更してください。
- $oxed{10}$ [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxedsymbol{11} oxedsymbol{A}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- $oxed{12}$ $oxed{B}$ [ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは $oxed{[10}$ インチ $oxed{(254.0mm)}$]が表示され ていることを確認します。



🥟 • B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルのし [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



13 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックス の ○[用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [四切 (10"x12")]が表示されていることを確認しま す。

A 設定:	ページ属性・
B 対象プリンタ:	iPFxxxx ‡
	Canon iPFxxxx
C 用紙サイズ:	ISO A4
	210 x 297 mm
D 方向:	11
E 拡大縮小:	100 %
_	
?	キャンセル OK

- 14 D[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- 15 H[フチなしで印刷する]チェックボックスをオンにします。
- $oxed{16}$ $oxed{\mathsf{D}}$ [拡大/縮小印刷]で、 $oxed{\mathsf{E}}$ [出力用紙サイズに合わせる]をクリックします。
- **17** 【出力用紙サイズ]の一覧から用紙のサイズ、ここでは[四切(10"×12")- フチなし]をクリックします。
- $oxed{18}$ 印刷の設定を確認し、 $oxed{\mathsf{M}}[\mathcal{I}]$ リント $oxed{\mathsf{M}}[\mathcal{I}]$ をクリックして印刷を開始します。



🥟 • 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (→P.323) 」を参照してください。

ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する

写真やイラストで構成されるポスターのように、周囲の余白(フチ)のない印刷物を作成したい場合に、フチなしで印刷できます。

フチなし印刷は、ロール紙専用の機能です。

[フチなし印刷]

通常の印刷では、原稿の周囲にプリンタの動作に必要な余白が入ります。フチなし印刷では、原稿の周囲に余白を入れず、用紙の全面に印刷します。

オートカットできない用紙の場合は、左右のみフチなしで印刷します。

[カット屑軽減]で[オン]を選択した場合は、左右のみフチなしで印刷します。




- フチなし印刷する場合は、プラテン上の青いスイッチを必ず●側に設定してください。スイッチが正しく設定されていないと、印刷品質が低下します。(「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810
- フチなし印刷できる用紙は、用紙の種類とロール紙の幅が限られています。フチなし印刷できる用紙の種類については、「用紙リファレンスガイド」を参照してください。
- トンボや余白などが原稿の周囲にデータとして含まれている場合はフチなし印刷になりません。
- フチなし印刷時は、ページレイアウト、中央に印刷、およびロール紙のカットライン印刷はできません。
- フチなし印刷時、[出力用紙サイズに合わせる]または[画像を原寸大で印刷する] (Windows のみ)が選択されている場合は[ページを90度回転(用紙節約)]を選択することはできません。ただし原稿を90度回転させてもフチなし印刷可能な場合は、自動的にページを90度回転して印刷します。

• [フチなし印刷の方法]

印刷する原稿に合わせ、フチなし印刷の方法を選択できます。

• [ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する]

原稿の幅をロール紙の幅に合わせて原稿全体を拡大/縮小します。





• ページを90度回転させて印刷する設定と組み合わせて使用すると、原稿の縦の幅とロール紙の幅を合わせて、フチなしで印刷できます。

写真やイラストをロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する(Windows) →P.90
- ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する(Mac OS X) →P.92

ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、ロール紙の幅に合わせて原稿を拡大してフチなしで印刷する手順を説明します。



• フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より 高画質をお求めになる場合は、[ロール紙オプション]ダイアログボックスの[オートカット]一覧から[なし]を選択してく ださい。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットし てください。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon 厚口コート紙]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトで、原稿を用紙のサイズいっぱいに作成します。



• Microsoft Word などの余白を設定できるアプリケーションソフトでは、余白を 0 mm に設定します。余白の設定方法については、アプリケーションソフトの説明書を参照してください。

- 2 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 3 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く」参照) →P.158
- 4 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。




5 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon 厚口コート紙]をクリックします。


6 E[印刷目的]を一覧から選択します。



- インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。このような場合は、以下の手順でインク乾燥時間を変更してください。
- 「用紙の種類」の「詳細設定」をクリックします。
- [インク乾燥時間]の[ページ間]の一覧からインク乾燥時間を選択します。
- 7 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- **8** A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- 9 L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- $oxed{10}$ **B**[フチなし印刷]チェックボックスをオンにし、[情報] ダイアログボックスを開きます。



- $egin{aligned} egin{aligned} e$
- $oxedsymbol{12}$ [OK]をクリックし、[情報]ダイアログボックスを閉じます。
- 13 C[フチなし印刷の方法]で、E[ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する]が選択されていることを確認します。
- 14 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する」を参照してください。 →P.155

ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する(Mac OS X)


ここでは、以下を例に、ロール紙の幅に合わせて原稿を拡大してフチなしで印刷する手順を説明します。




- フチなし印刷の場合、印刷を中断して用紙をカットするため、用紙の先端で若干の色ムラが発生することがあります。より 高画質をお求めになる場合は、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスの[オートカット]から[なし]を選択してください。 この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてくだ さい。
- ・ 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[Canon 厚口コート紙]
- ロール紙幅:10 インチ(254.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[ページ設定]を選択し、[ページ属性]ダイアログボックスを開きます。



- 2 B[対象プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- **3** C[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。



- ロール紙の幅に合わせて原稿を拡大/縮小してフチなしで印刷する場合は、すべてのサイズを選択できます。
- $\mathbf{F}[OK]$ をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。
- 5 アプリケーションソフトで、原稿を用紙のサイズいっぱいに作成します。
- 6 アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- **7** [基本設定]パネルを表示します。



- 8 ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[Canon 厚口コート紙]をク リックします。
- 9 E[印刷目的]を一覧から選択します。
 - - インクの定着が悪い用紙にフチなし印刷する場合、使用頻度によっては、カッターユニットが印刷面に接触して 傷が付いたり、切断面が乱れることがあります。このような場合は、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスの[ペ ージ間]でインク乾燥時間を変更してください。
- **10** 「ページ加工]パネルを表示します。



- $oxedsymbol{11} oxedsymbol{A}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- $oxed{12}$ $oxed{B}$ [ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは $oxed{[10}$ インチ $oxed{(254.0mm)}$]が表示され ていることを確認します。



B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルのし [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



 $oxed{13}$ $oxed{c}$ [原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックス の ○ [用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4]が表示されていることを確認します。



- 14 D[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- 15 H[フチなしで印刷する]チェックボックスをオンにします。 自動的にD[拡大/縮小印刷]でF[ロール紙の幅に合わせる]が選択されます。
- **16** 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。



● 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (⇒P.323) 」を参照してください。

メモ

95

垂れ幕など定形外の用紙に印刷する

垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)	95	5
垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷	別) (Windows)	5
	到) (Mac OS X)	
定形外の用紙に印刷する		2
定形外の用紙に印刷する(Windows)		2
定形外の用紙に印刷する(Mac OS X)	·) 104	ļ

垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)


このプリンタでは、ロール紙を使用して最大 18.0m の長尺印刷ができます。

Print Plug-In for Office または PosterArtist を使用すれば、最大 18.0m の垂れ幕や横断幕が簡単に印刷できます。 (「Print Plug-In for Office の特長 (Windows) → P.281 」、「PosterArtist で編集して印刷する → P.46 」参照) ただし、アプリケーションソフトによっては設定可能な原稿サイズに制約があるため、18.0m の印刷ができない場合があります。

[ロール紙の幅に合わせる]

垂れ幕や横断幕の幅をロール紙の幅に合わせたいときは、プリンタドライバの自動的に拡大/縮小して印刷する機能 を使用します。

たとえば Microsoft Word などのアプリケーションソフトで作成した原稿を自動的に拡大すれば、簡単にロール紙の幅いっぱいに印刷できます。



垂れ幕や横断幕を印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)(Windows) →P.95
- 垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)(Mac OS X) →P.99



- 印刷を開始する前に、ロール紙の残量を確認してください。プリンタ本体のロール紙の残量検知機能をオンにしている場合は、ロール紙の残量が不足すると、メッセージで表示されます。
- インクの残量が少ない場合は、交換用のインクをご用意ください。
- より高画質をお求めの場合は、プリンタドライバの印刷品質を[きれい]または[最高]、印刷方向を[片方向印刷]に設定して印刷してください。

垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)(Windows)

アプリケーションソフトで作成した原稿をプリンタドライバで自動的に拡大することにより、最大 18.0m の垂れ幕や横断幕が印刷できます。

ただし、アプリケーションソフトによっては設定可能な原稿サイズに制約があるため、18.0mの印刷ができない場合があります。

ここでは、以下を例にロール紙幅の約5倍の長さの横断幕(バナー)を印刷する手順を紹介します。

• 原稿:Microsoft Word で作成した横断幕用の原稿

垂れ幕など定形外の用紙に印刷する

- 原稿サイズ:定形外(100×500 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:16 インチ(406.4 mm)


印刷手順は次のとおりです。

- 1. プリンタドライバにユーザ定義用紙を登録します。 プリンタドライバに登録する定形外の用紙サイズをユーザ定義用紙と呼びます。 ユーザ定義用紙を一度登録すれば、以降は用紙サイズの一覧から繰り返し選択できます。 なお、ユーザ定義用紙は最大 18.0m まで設定できます。
- アプリケーションソフトで、登録した用紙サイズで原稿を作成します。
- 垂れ幕や横断幕に対応した設定を行い、印刷します。

ユーザ定義用紙を登録する

ここでは、垂れ幕や横断幕用の横長の用紙サイズを登録する手順を説明します。

- 1 プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。(「システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを開く $\longrightarrow P.159$ 」参照)
- **2** [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 3 L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **4** ○[ユーザ用紙設定]をクリックし、[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスを開きます。
- 5 [ユーザ定義用紙名]に任意の名前、ここでは[横断幕用]を入力します。
- 6 [単位]で、[ミリメートル]をクリックします。
- 7 [用紙サイズ]の[幅]に[100]、[高さ]に[500]を入力します。
- 8 [登録]をクリックし、[横断幕用]という名前の用紙サイズを登録します。
- 9 [OK]をクリックし、[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスを閉じます。
- $oxed{10}$ プリンタドライバのダイアログボックスを閉じます。



・ 用紙サイズは、[カスタムサイズ]でも設定できますが、設定可能なサイズは最大 3.2m です。なお、[カスタムサイズ]の設定 は、アプリケーションソフトを終了すると無効になります。 詳細については、「定形外の用紙に印刷する ➡P.102」」を参照してください。

アプリケーションソフトで原稿を作成する


ここでは、登録したユーザ定義用紙を使用し、Microsoft Word で原稿を作成する手順を説明します。

- 1 Microsoft Word を起動します。
- 2 [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択し、[ページ設定]ダイアログボックスを開きます。
- 3 [用紙サイズ]の一覧から、登録したユーザ定義用紙、ここでは[横断幕用]をクリックします。
 - 重要
 - [横断幕用]が表示されない場合は、印刷に使用するプリンタとしてこのプリンタが選択されていることを確認してください。
 - Microsoft PowerPoint など、登録した用紙サイズを選択できないアプリケーションソフトでは、アプリケーションソフトの[ユーザー設定]などで、100×500 mmを指定します。
 - 4 印刷の向きを横向きに設定します。
- 5 原稿を作成します。

印刷する

ここでは、垂れ幕や横断幕に対応した設定を行い、印刷する手順を説明します。

- **1** Microsoft Word のメニューから[印刷]を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)
- 3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- **5** D[目的設定モード] が選択されていることを確認し、<math>E[印刷目的]の一覧から[ポスター]をクリックします。

[ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シート を表示します。



- ▲[原稿サイズ]の一覧から、登録した[横断幕用]をクリックします。
- ○[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。



● [ページ設定]シートに C[拡大/縮小印刷]チェックボッ クスが表示されない場合は、B[フチなし印刷]チェック ボックスをオフにします。




- **L**[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 10 E[ロール紙の幅に合わせる]をクリックし、[情報]ダイアログボックスを開きます。
- $oxed{11}$ [ロール紙幅]の一覧からプリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[16 インチロール (406.4mm)]をクリックし、[OK]をクリックします。
- 12 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

印刷が正しく行われない場合、以下の設定を行うと印刷できることがあります。

1 [レイアウト]シートの J[処理オプション]をクリックし、[処理オプション]ダイアログボックスを開きます。



2 [FineZoom の設定]の一覧から[する]をクリックします。



垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)(Mac OS X)

アプリケーションソフトで作成した原稿をプリンタドライバで自動的に拡大することにより、最大 18.0m の垂れ幕 や横断幕が印刷できます。

ここでは、以下を例にロール紙幅の約5倍の長さの横断幕(バナー)を印刷する手順を紹介します。

- 原稿:横断幕用の原稿
- 原稿サイズ:定形外(100×500 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:「普通紙】
- ロール紙幅:16 インチ(406.4 mm)

印刷手順は次のとおりです。

- 1. アプリケーションソフトで垂れ幕や横断幕用の原稿を作成します。
- 2. [ページ設定]で[カスタム・ページ・サイズ] (Mac OS X v10.5)/[カスタム用紙サイズ] (Mac OS X v10.6 以降) を登録します。

[カスタム・ページ・サイズ]/[カスタム用紙サイズ]を一度登録すれば、以降は用紙サイズの一覧から繰り返し選択できます。

なお、[カスタム・ページ・サイズ]/[カスタム用紙サイズ]は最大 18.0m まで設定できます。

3. 垂れ幕や横断幕に対応した設定を行い、印刷します。




• 以下の操作手順は Mac OS X v10.5 のものです。定形外の用紙サイズの設定方法は Mac OS X のバージョンによって異なります。

[カスタム・ページ・サイズ]を登録する

ここでは、垂れ幕や横断幕用の横長の用紙サイズを登録し、登録した用紙サイズで原稿を作成する手順を説明します。

- 1 アプリケーションソフトで原稿を作成します。
- **2** アプリケーションソフトのメニューから[プリント] を選択します。



- **3** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 4 F[用紙サイズ]の一覧から[カスタムサイズを管理]を クリックし、[カスタム・ページ・サイズ]ダイアログボ ックスを開きます。



- 5 左側の一覧の[名称未設定]をダブルクリックし、登録するページサイズの名前、ここでは[100*500]を入力します。 左側の一覧に[名称未設定]が表示されない場合は、左側の一覧の下にある[+]をクリックします。
- **6** [ページサイズ]の[幅]に[10]、[高さ]に[50]を入力します。単位は cm で入力します。
- 7 [プリンタの余白]で、上下左右の余白に[0.3]を入力します。単位は cm で入力します。
- **8** [OK]をクリックし、[カスタム・ページ・サイズ]ダイアログボックスを閉じます。
- 9 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは登録した[100*500]をクリックします。
- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{G}}$ [方向]で、原稿が横向きのアイコンをクリックします。
- $oxed{11}$ [OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じます。

印刷する

100

ここでは、垂れ幕や横断幕に対応した設定を行い、印刷する手順を説明します。

1 アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。


2 [基本設定]パネルを表示します。




- **3** ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 4 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 5 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- **6** [ページ加工]パネルを表示します。



- 7 A[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **8** B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[16 インチ(406.4mm)]が表示されていることを確認します。





- C[原稿サイズ]で、[ページ設定]で登録した[100*500]が表示されていることを確認します。
- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{D}}$ [拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- **11** F[ロール紙の幅に合わせる]をクリックします。
- 12 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (➡P.323)」を参照してください。

メモ

「定形外の用紙に印刷する

定形外の用紙への印刷は、用紙サイズをプリンタドライバに登録して行います。

用紙サイズを一度登録すれば、以降は用紙サイズの一覧から繰り返し選択できます。なお、用紙サイズは最大 18.0m まで設定できます。



Windows では、用紙サイズを「カスタムサイズ」でも設定できますが、設定可能なサイズは最大 3.2m です。また、「カスタム サイズ]の設定は、アプリケーションソフトを終了すると無効になります。

定形外の用紙に印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してくださ

- 定形外の用紙に印刷する(Windows) →P.102
- 定形外の用紙に印刷する (Mac OS X) →P.104

定形外の用紙に印刷する(Windows)

定形外の用紙への印刷は、用紙サイズをプリンタドライバに登録して行います。 プリンタドライバに登録する定形外の用紙サイズをユーザ定義用紙と呼びます。 ユーザ定義用紙を一度登録すれば、以降は用紙サイズの一覧から繰り返し選択できます。 なお、ユーザ定義用紙は最大 18.0m まで設定できます。




🥟 • 用紙サイズを[カスタムサイズ]として一時的に設定する方法もありますが、設定可能なサイズは最大 3.2m です。また、「カ スタムサイズ]はアプリケーションソフトを終了すると無効になります。

ユーザ定義用紙を登録して印刷する


ここでは、以下を例に定形外の用紙サイズを[正方形430]という名前で登録して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:正方形(430×430 mm)
- 用紙:カット紙
- 用紙の種類:任意の種類
- 用紙サイズ:正方形(430×430 mm)
- プリンタに正方形(430×430 mm)の用紙をセットします。
- アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く (⇒P.158) 」参照)

4 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- **5** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。
- $oldsymbol{\mathsf{D}}$ [目的設定モード]が選択されていることを確認し、 $oldsymbol{\mathsf{E}}$ [印刷目的]を一覧から選択します。
- 7 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



8 ○[ユーザ用紙設定]をクリックし、[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスを開きます。

• [幅・高さの比を固定する]チェックボックスをオンにした場合、[幅]または[高さ]のどちらか一方に入力すると、

- 9 [ユーザ定義用紙名]に任意の名前、ここでは[正方形430]と入力します。
- $oxed{10}$ [単位]で[ミリメートル]が選択されていることを確認します。
- 11 [幅]と[高さ]に[430]を入力します。
 - メモ 元の幅と高さの比率に応じて、もう一方が自動的に変更されます。
- 12 [登録]をクリックし、[正方形 430]を登録します。
- 13 [OK]をクリックし、[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスを閉じます。
- $oxed{14}$ $oxed{\mathsf{L}}$ [給紙方法]の一覧から[カット紙]をクリックします。
- **15** A[原稿サイズ]の一覧から、登録した[正方形 430]をクリックします。

16 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



 \longrightarrow ・ 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する \bigcirc P.155 」を参照してください。

定形外の用紙に印刷する(Mac OS X)

定形外の用紙への印刷は、用紙サイズをプリンタドライバに登録して行います。

プリンタドライバに登録する定形外の用紙サイズを「カスタム・ページ・サイズ」(Mac OS X v10.5)/「カスタム用紙 サイズ] (Mac OS X v10.6 以降)と呼びます。

[カスタム・ページ・サイズ]/[カスタム用紙サイズ]を一度登録すれば、以降は用紙サイズの一覧から繰り返し選択で きます。

なお、[カスタム・ページ・サイズ]/[カスタム用紙サイズ] は最大 18.0m まで設定できます。 ここでは、以下を例に定形外の用紙サイズを[430*430]という名前で登録して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:正方形(430×430 mm)
- 用紙:カット紙
- 用紙の種類:任意の種類
- 用紙サイズ:正方形(430×430 mm)



- 🥟 以下の手順は Mac OS X v10.5 のものです。定形外の用紙サイズの設定方法は Mac OS X のバージョンによって異なりま す。
- アプリケーションソフトで原稿を作成します。
- プリンタに正方形(430×430 mm)の用紙をセットします。
- アプリケーションソフトのメニューから[プリント] を選択します。



- 4 ▲[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- F[用紙サイズ]の一覧から[カスタムサイズを管理]を クリックし、「カスタム・ページ・サイズ]ダイアログボ ックスを開きます。



 $oldsymbol{6}$ [ページサイズ]で、原稿の幅と高さ、ここでは[幅]と[高さ]に[43.00 cm]を入力します。

- $oxed{7}$ [プリンタの余白]で、上と左右の余白に[0.5]、下の余白に[2.3]を入力します。単位は ${\sf cm}$ で入力します。
- **8** [カスタム・ページ・サイズ]ダイアログボックスの左側の一覧の[名称未設定]をダブルクリックし、用紙サイズの名前、ここでは[430*430]を入力します。
- 「OK]をクリックし、「カスタム・ページ・サイズ」ダイアログボックスを閉じます。
- $oxed{10}$ ${f F}$ [用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは登録した[430*430]をクリックします。
- 11 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- **12** [基本設定]パネルを表示します。



- $oxed{13}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。
- 14 D[目的設定モード]が選択されていることを確認し、<math>E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 15 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 16 [ページ加工]パネルを表示します。



- 17 A[給紙方法]の一覧から[カット紙]をクリックします。
- ullet oxdot oxdot [原稿サイズ]で、[ページ設定]で登録したoxdot [430*430]が表示されていることを確認します。

19 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。



● 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (⇒P.323) 」を参照してください。

分割して印刷する/まとめて印刷する


複数の原稿を並べて印刷する	
複数の原稿を並べて印刷する(Windows)	
複数の原稿を並べて印刷する(Mac OS X)	109
複数ページをつなげて印刷する	111
複数ページをつなげて印刷する(Windows)	111
複数ページをつなげて印刷する(Mac OS X)	112
複数のページを 1 ページにまとめて印刷する	
複数のページを 1 ページにまとめて印刷する(Windows)	115
複数のページを 1 ページにまとめて印刷する (Mac OS X)	116
ポスターを分割して印刷する	
大きなポスターを印刷する(Windows)	119

複数の原稿を並べて印刷する

ワープロソフトや表計算ソフトの原稿、Web ブラウザの画面などを並べてレイアウトすることで、表現力の豊かなプレゼンテーション資料やわかりやすい会議用の資料など、さまざまな印刷物を作成できます。

• [フリーレイアウト] (Windows)

複数のページを用紙に配置するだけでなく、複数のファイルの原稿を用紙に配置して印刷したり、複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を用紙に配置して印刷することができます。



• [imagePROGRAF Free Layout] (Macintosh)

複数のページを用紙に配置するだけでなく、複数のファイルの原稿を用紙に配置して印刷したり、複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を用紙に配置して印刷することができます。




複数のアプリケーションソフトの原稿を配置して印刷する方法については、以下のトピックを参照してください。

- 複数の原稿を並べて印刷する(Windows) →P.108
- 複数の原稿を並べて印刷する(Mac OS X) →P.109

複数の原稿を並べて印刷する(Windows)

ここでは、フリーレイアウトという機能で、複数の原稿を並べて印刷する手順を説明します。

- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158) 」参照)
- 3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



109

4 [レイアウト]タブをクリックし、[レイアウト]シートを表示します。



- **5** A[ページレイアウト]チェックボックスをオンにします。
- **6** A[ページレイアウト]の一覧から[フリーレイアウト]をクリックします。
- 7 印刷を実行すると、imagePROGRAF フリーレイアウトのウィンドウが開きます。(実際には、まだ用紙に印刷されません。)



8 imagePROGRAF フリーレイアウトのウィンドウで、イメージの編集や並べ替えを行います。



- imagePROGRAF フリーレイアウトのウィンドウを閉じずに手順 1 から手順 7 を繰り返すことで、複数のアプリケーションソフトの原稿を 1 ページに配置することができます。
- イメージの編集や並べ替えの方法については、imagePROGRAF フリーレイアウトのヘルプを参照してください。
- **9** imagePROGRAF フリーレイアウトのメニューから印刷します。



• imagePROGRAF フリーレイアウト機能についての詳細は、フリーレイアウト →P.193 を参照してください。

複数の原稿を並べて印刷する(Mac OS X)


ここでは、[Free Layout] (フリーレイアウト)という機能で、複数の原稿を並べて印刷する手順を説明します。

1 アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。

2 [ページ加工]パネルを表示します。



- 3 N[フリーレイアウト]チェックボックスをオンにします。
- **4** M[プリント]をクリックします。
- **5** [Canon imagePROGRAF Free Layout]のウィンドウが開きます。



6 [Canon imagePROGRAF Free Layout]のウィンドウで、イメージの編集や並べ替えを行います。



- [Canon imagePROGRAF Free Layout]のウィンドウを閉じずに手順1から手順4を繰り返すことで、複数のアプリケーションソフトの原稿を1ページに配置することができます。
- イメージの編集や並べ替えの方法については、[Canon imagePROGRAF Free Layout]のヘルプを参照してください。
- **7** [Canon imagePROGRAF Free Layout]のメニューから印刷します。




• [Canon imagePROGRAF Free Layout]機能についての詳細は、Free Layout →P.366 を参照してください。

複数ページをつなげて印刷する

複数ページのデータを、ページ間の余白を無くして一枚のつながった用紙として印刷することができます。

「バナー印刷]





- この機能では、ロール紙にのみ印刷できます。カット紙に印刷することはできません。
- **重要 ●** この機能を使用して印刷する場合は、用紙節約、部数、フチなし印刷、拡大/縮小印刷、レイアウトなどの設定が無効になります。

写真やイラストを原寸大のフチなしで印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。


- 複数ページをつなげて印刷する(Windows) →P.111
- 複数ページをつなげて印刷する(Mac OS X) →P.112

複数ページをつなげて印刷する(Windows)


ここでは、複数ページのデータを、ページ間の余白を無くして一枚のつながった用紙として印刷する手順について説明します。




- この機能では、ロール紙にのみ印刷できます。カット紙に印刷することはできません。
- 重要 この機能を使用して印刷する場合は、用紙節約、部数、フチなし印刷、拡大/縮小印刷、レイアウトなどの設定が無効になります。
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)
- **3** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- **4** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類をクリックします。
- 5 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- **6** L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 7 N[ロール紙オプション]をクリックし、[ロール紙オ プション]ダイアログボックスを表示します。



- **8** B[バナー印刷]チェックボックスをオンにします。
- **9** [OK]をクリックします。
- 10 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

複数ページをつなげて印刷する(Mac OS X)

ここでは、複数ページのデータを、ページ間の余白を無くして一枚のつながった用紙として印刷する手順について説明します。



- この機能では、ロール紙にのみ印刷できます。カット紙に印刷することはできません。
- 重要 この機能を使用して印刷する場合は、用紙節約、部数、フチなし印刷、拡大/縮小印刷、レイアウトなどの設定が無効になります。

■ B[対象プリンタ]と C[用紙サイズ]の設定をします。



ご使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。



表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライバの上部で設定を行います。

- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズをクリックします。
- 4 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 5 [基本設定]パネルを表示します。



- $oldsymbol{6}$ $oldsymbol{\mathsf{A}}$ [用紙の種類 $oldsymbol{\mathsf{A}}$ 0)の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類をクリックします。
- 7 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 8 F[印刷品質]を一覧から選択します。

9 [ページ加工]パネルを表示します。



- 10 A[給紙方法]の一覧から[ロール紙(バナー印刷)]をクリックします。
- $oxedsymbol{1}$ $oxedsymbol{1}$ 印刷の設定を確認し、 $oxedsymbol{\mathsf{M}}$ $oxedsymbol{[}$ プリント $oxedsymbol{]}$ をクリックして印刷を開始します。




• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。

メモ

複数のページを1ページにまとめて印刷する

原稿を縮小し、複数のページを1ページに割り付けて印刷することで、用紙を節約できます。



[ページレイアウト]

1枚の用紙に割り付ける原稿のページ数を指定します。



以下の場合は、この機能は使用できません。



- フチなし印刷
- 倍率を指定した拡大/縮小印刷(Windows)
- バナー印刷(Windows)
- この機能を使用して印刷する場合は[中央に印刷]の設定が無効になります。



- 🥟 最大 16 ページを 1 ページにまとめることができます。
- メエ・ページの配置順序を変更したり、それぞれのページに枠を付けることもできます。


複数のページを 1 ページにまとめて印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 複数のページを 1 ページにまとめて印刷する(Windows) →P.115
- 複数のページを 1 ページにまとめて印刷する (Mac OS X) →P.116


複数のページを1ページにまとめて印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、4ページ分の原稿を1ページにまとめて印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A3(297.0×420.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- **2** 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)
- 3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- **6 F**[印刷品質]を一覧から選択します。
- 7 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



8 A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A3]をクリックします。

- 9 ┗[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **10** M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3 ロール (420.0 mm)]をクリックします。
- 11 [レイアウト]タブをクリックし、[レイアウト]シートを表示します。



- 13 A[ページレイアウト]の一覧から[4ページ/枚]をクリックします。



- B[設定]をクリックし、[Nページ印刷]ダイアログボックスを開くと、4ページの上下左右の並び順やページを囲む枠線を選択できます。
- 14 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

複数のページを1ページにまとめて印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、4ページ分の原稿を1ページにまとめて印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A3(297.0×420.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)



ご使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。



表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライバの上部で設定を行います。

- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A3]をクリックします。
- **4** [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 5 [レイアウト]パネルを表示します。



6 A[ページ数/枚]の一覧から[4]をクリックします。



• $\mathbf{B}[$ レイアウト方向]や $\mathbf{C}[$ 境界線] (または[枠線]) で、4 ページの上下左右の並び順やページを囲む枠線を選択できます。


7 [基本設定]パネルを表示します。




- **8** ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 9 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 10 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 11 [ページ加工]パネルを表示します。



- 12 A[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 13 B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3(420.0mm)]が表示されていることを確認します。





14 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックス の ○ [用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは 「ISO A3]が表示されていることを確認します。



 $oxedsymbol{15}$ 印刷の設定を確認し、 $oxedsymbol{\mathsf{M}}$ [プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。



ポスターを分割して印刷する

原稿を拡大して複数の用紙に分割して印刷します。印刷した用紙を貼り合わせると、プリンタにセットできる用紙の サイズを超える大きさのポスターを作成できます。







[ページレイアウト]

ポスター印刷を選択します。



• この機能を使用して印刷する場合は[中央に印刷]、[スタンプ]、[上下余白なし(用紙節約)]、[ページオプション]の 設定が無効になります。

大きなポスターを印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照して ください。

大きなポスターを印刷する(Windows) →P.119




• ポスター印刷は、Windows で使用できます。

大きなポスターを印刷する(Windows)

原稿を拡大して複数の用紙に分割して印刷できます。印刷した用紙を貼り合わせると、プリンタにセットできる用紙 のサイズを超える大きさのポスターを作成できます。ここでは、以下を例に、A2 サイズの原稿を拡大して 4 枚の用紙 に分割して印刷する手順を説明します。

- 原稿:ポスター
- 原稿サイズ:A2(420.0×594.0 mm)
- 用紙:カット紙
- 用紙サイズ:A2(420.0×594.0 mm)

- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)
- **3** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。





- ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。
- 5 E[印刷目的]の一覧から[ポスター]をクリックします。
- **6** [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 7 A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A2]をクリックします。
- 8 L[給紙方法]の一覧から[カット紙]をクリックします。

さまざまな印刷方法





- 10 A[$^{\circ}$ C $^{\circ}$ C
- 11 A[ページレイアウト]の一覧から[ポスター(2 X 2)]をクリックします。



🥟 • 分割して印刷するポスターの一部分だけを印刷する場合は、以下の手順を行います。

- A[ページレイアウト]の下にあるB[設定]をクリックし、[出力ページの指定]ダイアログボックスを開きま
- [出力ページの指定]ダイアログボックスで、印刷しない部分のチェックボックスをオフにします。
- [OK]をクリックし、[出力ページの指定]ダイアログボックスを閉じます。
- 12 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

用紙の中央に印刷する


原	稿をロール紙の中央に印刷する	122
	原稿をロール紙の中央に印刷する(Windows)	122
	原稿をロール紙の中央に印刷する (Mac OS X)	124
原	稿をカット紙の中央に印刷する	
	原稿をカット紙の中央に印刷する(Windows)	126
	原稿をカット紙の中央に印刷する(Mac OS X)	128

原稿をロール紙の中央に印刷する

原稿のサイズよりも大きなサイズの用紙に印刷したり、原稿を縮小して印刷するときに、原稿を用紙の中央に配置して印刷することができます。

[中央に印刷]

ロール紙の幅よりも小さいサイズの原稿を印刷する場合、原稿をロール紙の幅の中央に配置して印刷することができます。



原稿をロール紙の中央に印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。


- 原稿をロール紙の中央に印刷する(Windows) →P.122
- 原稿をロール紙の中央に印刷する(Mac OS X) →P.124

原稿をロール紙の中央に印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、原稿をロール紙の中央に印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A3/A4 ロール(297.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)


3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 E[印刷目的]の一覧から印刷目的を選択します。
- **6** [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- **7** A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- **8** L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **9** M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A3/A4 ロール (297.0mm)]をクリックします。
- 10 [レイアウト]タブをクリックし、[レイアウト]シートを表示します。



- **11 E**[中央に印刷]チェックボックスをオンにします。
- 12 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

原稿をロール紙の中央に印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、原稿をロール紙の中央に印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A3/A4 ロール(297.0 mm)
- B[対象プリンタ]と C[用紙サイズ]の設定をします。



法が異なります。

> アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示さ れる場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログ ボックスを開き設定を行います。



G 方向: 👣 🕩 拡大縮小: 100 %

\$ 210 x 297 mm

*

*

A 設定: ページ属性

B 対象プリンタ: iPFxxxx

用紙サイズ: ISO A4

表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニュ ーから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライ バの上部で設定を行います。

- ▲「プリンタ」の一覧からプリンタを選択します。
- F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプ リケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。

5 [基本設定]パネルを表示します。



- **6** ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 7 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 8 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 9 [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 11 B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A3/A4(297.0mm)]が表示されていることを確認します。
 - B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルのL [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



12 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックスの C[用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4]が表示されていることを確認します。



- **13** J[中央に印刷]チェックボックスをオンにします。
- $\boxed{14}$ 印刷の設定を確認し、 \boxed{M} [プリント]をクリックして印刷を開始します。




• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (→P.323)」を参照してください。

原稿をカット紙の中央に印刷する

原稿のサイズよりも大きなサイズの用紙に印刷したり、原稿を縮小して印刷するときに、原稿を用紙の中央に配置して印刷することができます。

[中央に印刷]

原稿のサイズよりも大きなサイズの用紙に印刷したり、原稿を縮小して印刷する場合、原稿が用紙の左上にずれて印刷されることがあります。原稿が用紙の左上に印刷される場合、原稿をカット紙の中央に配置して印刷することができます。



原稿をカット紙の中央に印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 原稿をカット紙の中央に印刷する(Windows) →P.126
- 原稿をカット紙の中央に印刷する(Mac OS X) →P.128

原稿をカット紙の中央に印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、原稿を50%の大きさに縮小し、カット紙の中央に印刷する手順を説明します。

• 原稿:任意の原稿

- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- ・ 用紙:カット紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- 用紙サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。

- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)
- **3** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- **6** [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 7 A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- **8** C[拡大/縮小印刷]チェックボックスをオンにします。
- 9 G[出力用紙サイズ]の一覧から[原稿サイズと同じ]をクリックします。
- $oxed{10}$ F[倍率を指定する]をクリックし、[50]を入力します。
- ullet 11 llet[給紙方法]の一覧から[カット紙]をクリックします。

12 [レイアウト]タブをクリックし、[レイアウト]シートを表示します。



- 13 E[中央に印刷]チェックボックスをオンにします。
- 14 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 給紙方法に[カット紙]を選択した場合は、本体操作パネルのメッセージにしたがって用紙サイズを入力してください。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

メモ

原稿をカット紙の中央に印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、カット紙の中央に印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4
- 用紙:カット紙
- ・ 用紙の種類:[普通紙]
- 用紙サイズ:定形外
- $oxedsymbol{1}$ $oxedsymbol{\mathsf{B}}[$ 対象プリンタ]と $oxedsymbol{\mathsf{C}}[$ 用紙サイズ]の設定をします。



で使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。



F 用紙サイズ: ISO A4

G 方向: 100 拡大縮小: 100

表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライバの上部で設定を行います。

- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4 カット紙]をクリックします。
- 4 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- **5** [基本設定]パネルを表示します。



- **6** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 7 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- **8** F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 9 [ページ加工]パネルを表示します。




 $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧から[カット紙]をクリックします。

11 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックスの C[用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4 - カット紙]が表示されていることを確認します。



- **12** J[中央に印刷]チェックボックスをオンにします。
- 13 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。



重要

• 給紙方法に[カット紙]を選択した場合は、本体操作パネルのメッセージにしたがって用紙サイズを入力してください。

ロール紙を節約して印刷する


原稿を 90 度回転してロール紙を節約する	131
原稿を 90 度回転してロール紙を節約する (Windows)	131
原稿を 90 度回転してロール紙を節約する (Mac OS X)	132
原稿の上下の余白分のロール紙を節約する	135
原稿の上下の余白分のロール紙を節約する(Windows)	
	133

原稿を90度回転してロール紙を節約する

原稿に合わせた設定を行うことで、ロール紙を節約することができます。

• [ページを 90 度回転(用紙節約)]

縦長の原稿を印刷するとき、原稿の縦の長さがロール紙の幅に収まる場合、原稿を自動的に 90 度回転して印刷します。これにより、用紙を節約できます。





• 回転するとロール紙の幅に収まらない場合も、ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する機能を同時に使用すれば、ページを回転して印刷できます。

ロール紙を節約して印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 原稿を90度回転してロール紙を節約する(Windows) →P.131
- 原稿を90度回転してロール紙を節約する(Mac OS X) →P.132

原稿を90度回転してロール紙を節約する(Windows)

ここでは、以下を例に、原稿を90度回転してロール紙を節約して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A3/A4 ロール(297.0 mm)

この例では、A4(210.0×297.0 mm)の縦の長さが A3/A4 ロールのロール紙の幅(297.0 mm)に収まるため、原稿を 90 度回転させて印刷することで、用紙を節約できます。

- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)

3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- **4** ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 6 ▲[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- 7 L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **8** M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A3/A4 ロール(297.0mm)]をクリックします。
- 9 K[ページを 90 度回転(用紙節約)]チェックボックスをオンにします。
- 10 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

メモ

原稿を90度回転してロール紙を節約する(Mac OS X)

- 132 ここでは、以下を例に、原稿を90度回転してロール紙を節約して印刷する手順を説明します。
 - 原稿:任意の原稿
 - 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
 - 用紙:ロール紙
 - 用紙の種類:[普通紙]
 - ロール紙幅:A3/A4 ロール(297.0 mm)

この例では、A4(210.0×297.0 mm)の縦の長さが A3/A4 ロールのロール紙の幅(297.0 mm)に収まるため、原稿を 90 度回転させて印刷することで、用紙を節約できます。

B[対象プリンタ]と C[用紙サイズ]の設定をします。



• ご使用の OS やアプリケーションソフトにより、設定方 法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示さ れる場合は、「ページ設定]から「ページ属性]ダイアログ ボックスを開き設定を行います。



G 方向: 100 拡大縮小: 100

表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニュ ーから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライ バの上部で設定を行います。

- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプ リケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- [基本設定]パネルを表示します。



♠ 【用紙の種類】の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。

7 [ページ加工]パネルを表示します。




- **8** A[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 9 B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A3/A4(297.0mm)]が表示されていることを確認します。
 - B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロールメモ
 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルのL [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新してください。



10 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックスの C[用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4]が表示されていることを確認します。



- [34] 11 L[ページを 90 度回転(用紙節約)]チェックボックスをオンにします。
 - $oxedsymbol{12}$ 印刷の設定を確認し、 $oxedsymbol{\mathsf{M}}$ [プリント]をクリックして印刷を開始します。




原稿の上下の余白分のロール紙を節約する

原稿に合わせた設定を行うことで、ロール紙を節約することができます。

[上下余白なし(用紙節約)]

原稿の上下に空白部分(余白)がある場合、空白部分にあたる用紙の紙送りを行わずに印刷します。これにより、余白の分だけ用紙を節約できます。





- 以下の場合は、上下の余白を除いて印刷することはできません。
- 重要
- バナー印刷
- ページレイアウトとしてポスターを選択



- フチなしで印刷するときも、上下の余白を除いて印刷できます。
- メモ 上下の余白を除いて印刷されるため、原稿内の画像や文章のレイアウトによっては、印刷物のサイズが不揃いになる ことがあります。

ロール紙を節約して印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照してください。

- 原稿の上下の余白分のロール紙を節約する(Windows) →P.135
- 原稿の上下の余白分のロール紙を節約する(Mac OS X) →P.137


原稿の上下の余白分のロール紙を節約する(Windows)

ここでは、以下を例に、原稿の上下の余白分のロール紙を節約して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A3/A4 ロール(297.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)

136


3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- **4** ▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- **A**[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- 7 L[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 8 M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A3/A4 ロール (297.0mm)]をクリックします。
- 「レイアウト」タブをクリックし、「レイアウト」シートを表示します。



 $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{G}}$ [上下余白なし(用紙節約)]チェックボックスをオンにします。

11 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



🥟 • 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

原稿の上下の余白分のロール紙を節約する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、原稿の上下の余白分のロール紙を節約して印刷する手順を説明します。

- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- ・ 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A3/A4 ロール(297.0 mm)
- 1 B[対象プリンタ] と <math>C[用紙サイズ]の設定をします。



で使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。



表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライバの上部で設定を行います。



- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- **4** [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、**F**[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。

5 [基本設定]パネルを表示します。



- **6** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 7 [ページ加工]パネルを表示します。



- **8** A[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- **9** B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A3/A4(297.0mm)]が表示されていることを確認します。
 - B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルの L [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



10 C[原稿サイズ]で、[ページ属性]ダイアログボックスの C[用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは [ISO A4]が表示されていることを確認します。



- 11 K[上下余白なし(用紙節約)]チェックボックスをオンにします。
- 12 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。


印刷前に確認する

[、]印刷前にプレビューでレイアウトを確認する

プレビュー画面で印刷レイアウトを確認することができます。

• [印刷時にプレビュー画面を表示] (Windows)

プレビュー画面を見ながら印刷の向きなどの設定を変更することもでき、変更した内容はただちにプレビュー 画面に反映されます。





• 設定や環境によっては PageComposer が起動する場合があります。

• [Preview] (Macintosh)

プレビュー画面を見ながらレイアウトや拡大率などの設定を変更することもでき、変更した内容はただちにプレビュー画面に反映されます。



印刷前にレイアウトを確認する方法については、以下のトピックを参照してください。

- 印刷前にプレビューでレイアウトを確認する(Windows) →P.155
- 印刷前にプレビューでレイアウトを確認する(Mac OS X) →P.323

その他の便利な設定

スタンプを押して印刷する	141 142
原稿の向きを用紙に合わせて印刷する	144
お気に入りの設定で印刷する	156
印刷後にロール紙をカットする	148

スタンプを押して印刷する

取り扱いに注意が必要な書類に、マーク(スタンプ)を付けて印刷できます。





• [スタンプ]

原稿のすべてのページにスタンプを押して印刷します。



ポスターのページレイアウトが選択されている場合は、スタンプは印刷できません。

以下のスタンプが用意されています。

- CONFIDENTIAL
- COPY
- DRAFT
- 社外秘
- FINAL
- コピー禁止
- サンプル
- マル秘

また、独自にスタンプを作成することもできます。スタンプを作成するときは、以下の項目を設定できます。

- スタンプに使用する文字列:フォント、サイズ、色などを設定できます。文字列を枠で囲むこともできます。
- スタンプを押す位置:ページ内の位置、角度などを設定できます。
- スタンプを印刷する方法:重ね印刷や透かし印刷を設定できます。また、先頭のページだけに印刷することもできます。



- 🥟 スタンプ機能は、Windows で使用できます。
- メモ・用意されているスタンプの他に、最大50個のスタンプを作成できます。


スタンプを押して印刷する方法については、以下のトピックを参照してください。

• COPY や社外秘などのスタンプを押して印刷する(Windows) →P.142


COPYや社外秘などのスタンプを押して印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、原稿に[社外秘]というスタンプを押して印刷する手順を説明します。


- 原稿:任意の原稿
- 原稿サイズ:A2(420.0×594.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)
- **3** [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 E[印刷目的]を一覧から選択します。




6 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 142
- 7 A[原稿サイズ]の一覧から、アプリケーションソフトで作成した原稿サイズ、ここでは[ISO A2]をクリックします。
- 8 └[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。

- 9 M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3 ロール (420.0mm)]をクリックします。
- $oxed{10}$ [レイアウト]タブをクリックし、[レイアウト]シート を表示します。



- 12 [スタンプリスト]の一覧から[社外秘]をクリックします。



- ┍️│ D[スタンプ編集]をクリックすると[スタンプ編集]ダイアログボックスが開きます。[スタンプ編集]ダイアログ ボックスでは、独自のスタンプを作成したり、スタンプの位置や角度を変更することができます。
- 13 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。




• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

原稿の向きを用紙に合わせて印刷する

印刷する用紙に合わせて、原稿の向きを指定することができます。

• [印刷の向き]

プリンタには通常、用紙を縦向きにセットします。横長の原稿を印刷する場合は、印刷の向きを指定し、原稿を横 向きにして印刷します。



• [180 度回転]

原稿を180度回転し、上下を逆にして印刷します。

「鏡像】

鏡に映したように、原稿の左右を反転して印刷します。

原稿の向きを指定して印刷する方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照 してください。


- 原稿の向きを用紙に合わせて印刷する(Windows) →P.144
- 原稿の向きを用紙に合わせて印刷する(Mac OS X) →P.145

その他の便利な設定

原稿の向きを用紙に合わせて印刷する(Windows)

ここでは、以下を例に、横長で作成した原稿の向きを用紙に合わせて印刷する手順を説明します。

- 原稿:横長で作成した原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158)」参照)
- 3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 5 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- **6** F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 7 [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シートを表示します。



- 144
- **8** A[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- 9 H[印刷の向き]で、√[横]をクリックします。
- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{L}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。

- M[ロール紙幅]の一覧で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3 ロール (420.0mm)]をクリックします。
- 12 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



・印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155)」を参照してください。

原稿の向きを用紙に合わせて印刷する(Mac OS X)

ここでは、以下を例に、横長で作成した原稿の向きを用紙に合わせて印刷する手順を説明します。

- 原稿:横長で作成した原稿
- 原稿サイズ:A4(210.0×297.0 mm)
- 用紙:ロール紙
- 用紙の種類:[普通紙]
- ロール紙幅:A2/A3 ロール(420.0 mm)
- B[対象プリンタ]と C[用紙サイズ]の設定をします。




🥟 • ご使用の OS やアプリケーションソフトにより、設定方 法が異なります。

> アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示さ れる場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログ ボックスを開き設定を行います。



表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニュ ーから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライ バの上部で設定を行います。



- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズ、ここでは[ISO A4]をクリックします。
- G[方向]で、原稿が横向きのアイコンをクリックします。
- [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプ リケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。

6 [基本設定]パネルを表示します。



- **7** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、ここでは[普通紙]をクリックします。
- 8 E[印刷目的]を一覧から選択します。
- 9 F[印刷品質]を一覧から選択します。
- 10 [ページ加工]パネルを表示します。



- $oxedsymbol{11}$ $oldsymbol{\mathsf{A}}$ [給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 12 B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅、ここでは[ISO A2/A3(420.0mm)]が表示されていることを確認します。
 - B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルのL [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



13 C[原稿サイズ]で、「ページ属性]ダイアログボックス の ○ [用紙サイズ]で選択した原稿のサイズ、ここでは 「ISO A4]が表示されていることを確認します。



 $oxedsymbol{14}$ 印刷の設定を確認し、 $oxedsymbol{\mathsf{M}}$ [プリント]をクリックして印刷を開始します。



・印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.323 」を参照してください。

メモ

お気に入りの設定で印刷する

思いどおりに印刷できた場合や、同じサイズで何度も印刷する場合、[お気に入り]の設定として印刷の設定を登録し ておくと、繰り返し同じ設定で印刷できます。

[お気に入り]

お気に入りの設定を登録します。登録済みの設定を一覧から選択して印刷に適用したり、内容を確認することが できます。



🥟 • お気に入りの設定は、ファイルに保存することもできるため、他のコンピュータから同じ設定で印刷したい場合など に使用できます。(Windows の場合)

お気に入りの設定で印刷する方法については、ご使用のコンピュータやOSに応じて、以下のトピックを参照し てください。

- お気に入りの設定で印刷する(Windows) →P.156
- お気に入りの設定で印刷する(Mac OS X) →P.324

印刷後にロール紙をカットする

印刷後にロール紙を自動でカットできます。



🥟 • 糊付きの用紙など、特殊な用紙の場合はカットできないことがあります。自動でカットできない用紙の種類については、用 紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙の種類 →P.468 」参照)

[オートカット]

印刷後にロール紙を自動でカットします。ロール紙をカットせずに、続けて印刷したり、カットラインを印刷す ることもできます。

印刷後にロール紙をカットする方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピックを参照 してください。

- 印刷後にロール紙をカットする(Windows) →P.148
- 印刷後にロール紙をカットする(Mac OS X) →P.148

印刷後にロール紙をカットする(Windows)


ここでは、印刷後にロール紙を自動でカットする(オートカット)手順、または手動でカットするためのカットライン を印刷する手順を説明します。



- 🥟 初期設定の状態(プリンタの設定が工場出荷時の状態、プリンタドライバがインストール時の状態)では、オートカット機 能は有効になっています。以下の手順では、無効になっているオートカット機能を有効にしたり、カットラインを印刷する 設定に変更できます。
- アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158」参照)
- [ページ設定]タブをクリックし、[ページ設定]シート を表示します。



- ┗[給紙方法]の一覧からロール紙を選択してクリックします。
- 5 N「ロール紙オプション」をクリックし、「ロール紙オ プション]ダイアログボックスを開きます。



- ▲[オートカット]の一覧から、オートカットを有効にする場合は[あり]をクリックします。後で手動でカッ トする場合は[カットラインを印刷]をクリックします。
- 「OK]をクリックし、「ロール紙オプション]ダイアログボックスを閉じます。
- 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する →P.155 」を参照してください。

印刷後に、ロール紙が自動でカットされます。

148 印刷後にロール紙をカットする(Mac OS X)

ここでは、印刷後にロール紙を自動でカットする(オートカット)手順、または手動でカットするためのカットライン を印刷する手順を説明します。




• 初期設定の状態(プリンタの設定が工場出荷時の状態、プリンタドライバがインストール時の状態)では、オートカット機 能は有効になっています。以下の手順では、無効になっているオートカット機能を有効にしたり、カットラインを印刷する 設定に変更できます。

1 B[対象プリンタ]と **C**[用紙サイズ]の設定をします。



ご使用のOSやアプリケーションソフトにより、設定方法が異なります。

アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示される場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログボックスを開き設定を行います。





- **2** A[プリンタ]の一覧からプリンタを選択します。
- 3 F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズを選択します。
- 4 [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- 5 [ページ加工]パネルを表示します。



▲「給紙方法」の一覧からロール紙を選択してクリックします。

7 [基本設定]パネルを表示します。



- **8** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。
- 9 **C**[設定]をクリックし、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスを開きます。



- 10 H[オートカット]の一覧から、オートカットを有効にする場合は[パネル優先]をクリックします。後で手動でカットする場合は[カットラインを印刷]をクリックします。
 - プリンタでオートカット機能が無効になっている場合は、プリンタの操作パネルから、オートカットの設定を変更する必要があります。
- 11 [OK]をクリックし、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスを閉じます。
- 12 印刷の設定を確認し、M[プリント]をクリックして印刷を開始します。
 - 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (●P.323) 」を参照してください。 メモ

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31

Windows ソフトウエア

プリンタドライバ	152
Preview	183
フリーレイアウト	193
Color imageRUNNER 連携拡大コピー	214
Print Plug-In for Photoshop / Digital Photo Professional	223
Layout Plug-In for Photoshop	277
Print Plug-In for Office	281
→ Status Monitor	666
→ アカウンティング	670
Device Setup Utility	662
→ Media Configuration Tool	524

Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

30179 S135A

プリンタドライバ


プリンタドライバの設定項目	152
プリンタドライバで用紙を指定する	153
印刷の設定を確認する	155
印刷前にプレビューでレイアウトを確認する	
お気に入りの設定で印刷する	156
アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く	
システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを開く	159
基本設定シート	160
プリンタの用紙情報ダイアログボックス	163
用紙の詳細設定ダイアログボックス	163
印刷目的の設定確認ダイアログボックス	
色調整シート(カラー)	165
調整の対象ダイアログボックス(カラー)	166
マッチングシート	
色調整シート(モノクロ)	
調整の対象ダイアログボックス(モノクロ)	
グレー調整シート	
ページ設定シート	
出力方法ダイアログボックス	174
ユーザ用紙設定ダイアログボックス	
レイアウトシート	176
ページオプションダイアログボックス	
処理オプションダイアログボックス	
お気に入りシート	
ユーティリティシート	
サポートシート	
設定一覧ダイアログボックス	
デバイス設定シート	182

プリンタドライバの設定項目

Windows 版プリンタドライバの開き方については、以下を参照してください。

- アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158
- システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.159

Windows版プリンタドライバの設定項目については、以下を参照してください。



• 基本設定シート →P.160

用紙の種類、カラー、印刷画質、印刷プレビューについて設定できます。目的に応じて簡単に印刷の設定が行える [目的設定モード]と、より細かな設定を自由に行える[詳細設定モード]があります。

• 用紙の詳細設定ダイアログボックス →P.163

153

- 印刷目的の設定確認ダイアログボックス →P.165
- 色調整シート(カラー) →P.165
- 調整の対象ダイアログボックス(カラー) →P.166
- マッチングシート →P.167
- 色調整シート(モノクロ) →P.169
- 調整の対象ダイアログボックス(モノクロ) →P.170
- グレー調整シート →P.170
- ページ設定シート →P.171

原稿の用紙サイズ、フチなし印刷、拡大/縮小印刷、印刷の向き、給紙方法、印刷する用紙のサイズ、用紙のオートカットについて設定できます。

- 出力方法ダイアログボックス →P.174
- ユーザ用紙設定ダイアログボックス →P.175
- レイアウトシート →P.176

ページレイアウト、スタンプ印刷、印刷の向き、印刷部数、印刷処理オプションについて設定できます。

- ページオプションダイアログボックス →P.177
- 処理オプションダイアログボックス →P.178
- お気に入りシート →P.179

各シートで選択した印刷設定をお気に入りとして登録できます。登録したお気に入りは、編集したり、印刷時に 使用することができます。

- ユーティリティシート →P.180
 プリントヘッドや用紙送りに関するメンテナンス、[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]に関する設定を行えます。
- サポートシート →P.181
 サポート情報や製品マニュアルを表示できます。



デバイス設定シート →P.182
 プリンタに装着されているオプションの設定や、プリンタドライバのバージョン情報表示を行えます。

[imagePROGRAF フリーレイアウト]とは、アプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに自由に配置して印刷するための機能です。詳細は、フリーレイアウト →P.193 を参照してください。

[Color imageRUNNER 連携拡大コピー] とは、[Color imageRUNNER] でスキャンした原稿を、自動的に拡大して印刷するための機能です。詳細は、Color imageRUNNER 連携拡大コピー →P.214 を参照してください。

プリンタドライバで用紙を指定する

用紙を交換した場合にプリンタドライバでは以下の設定が必要です。



• 必ずプリンタのメニューとプリンタドライバで同じ用紙やサイズを指定してください。

1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。


- 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)
- [基本設定]シートが表示されていることを確認しま す。



▲[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。



- B[情報の取得]ボタンをクリックすると[プリンタの用紙情報]ダイアログボックスが表示されます。[プリンタ の用紙情報]ダイアログボックスでは、プリンタの用紙情報を取得して、プリンタドライバの給紙方法と用紙の種 類を設定することができます。
 - この機能を使用する場合は、[ステータスモニタ]がインストールされている必要があります。
- 「ページ設定]タブをクリックし、「ページ設定]シート を表示します。



- ▲[原稿サイズ]の一覧からアプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを選択します。
- ┗[給紙方法]の一覧から給紙方法を選択します。
- ┗[給紙方法]でロール紙を選択した場合は、M[ロール紙幅]の一覧から、プリンタにセットされているロー ル紙幅を選択します。




🥟 • プリンタドライバでは、印刷の目的に合わせていろいろな設定ができます。 設定できる印刷条件については、「プリンタドライバの設定項目 (→P.152) 」を参照してください。

印刷の設定を確認する

印刷の設定を確認するには、以下の2種類の方法があります。

• 設定プレビューで確認する

設定プレビューは、[基本設定]シート、[ページ設定]シート、[レイアウト]シートの左側の部分に表示されます。 原稿サイズ、印刷の向き、給紙方法、レイアウトなど、現在の設定状況をイラストや数値で確認できます。



表示部分	表示される情報
P[上部のイラスト]	印刷の向き、ページレイアウト、フチなし印刷、カラーモードなどの設定状況がイラストで表示 されます。
Q[中央の枠内]	原稿サイズ、出力用紙サイズ、拡大/縮小の方法、倍率などが表示されます。
R[下部のイラスト]	給紙方法、印刷の向き、フチなし印刷などの設定状況がイラストで表示されます。



🥟 • [目的設定モード]で選択した[印刷目的]の設定値を確認したい場合は、[基本設定]シートで 🛭 [設定確認]をクリッ クし、[設定確認]ダイアログボックスを開きます。

• 印刷プレビューで確認する

原稿の印刷イメージそのものを確認できます。

この機能を有効にしておくと、印刷する前に imagePROGRAF Preview または PageComposer が起動し、印刷 イメージを確認できるため、印刷の失敗を未然に防止できます。

印刷プレビューの詳細については、「印刷前にプレビューでレイアウトを確認する (→P.140)」を参照してくださ い。

印刷前にプレビューでレイアウトを確認する


ここでは、実際に用紙に印刷する前に、印刷結果をプレビューする手順を説明します。

- アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く (→P.158) 」参照)

3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- **4 └**[印刷時にプレビュー画面を表示]チェックボックスをオンにします。
- **5** [OK]をクリックして印刷を実行すると、 [imagePROGRAF Preview] ウィンドウが開きます。





- PageComposer が起動した場合は、[レイアウト] シートから [処理オプション] ダイアログを開き、[プレビュー互換を行う] のチェックを外してください。
- **6** メインウィンドウで、レイアウトの確認や必要に応じた設定の変更を行います。
- 7 [ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。



• [imagePROGRAF Preview]の機能の詳細は、Preview →P.183 を参照してください。

お気に入りの設定で印刷する

ここでは、お気に入りの設定を登録し、その設定で印刷する手順を説明します。

お気に入りの設定を登録する


ここではドライバ上で変更した印刷設定を[お気に入り]として登録する手順を説明します。

- 156 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
 - 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)
 - 3 通常の印刷の設定を行います。 ここからお気に入りの登録を行います。

4 [お気に入り]タブをクリックし、[お気に入り]シートを表示します。



5 **H**[追加]をクリックし、[お気に入りの追加]ダイアログボックスを開きます。



- **6** [名称]に[プレゼン用の写真]や[月例の報告書]などの任意の名前を入力します。
- 7 [アイコン]の一覧から、この設定にふさわしいアイコンを選択します。
- 8 [コメント]に、追加するお気に入りの設定を説明するコメントを入力します。
- 9 [OK]をクリックし、[お気に入りの追加]ダイアログボックスを閉じます。 登録したお気に入りの設定は、<mark>A</mark>[お気に入り一覧]に表示されます。



お気に入りの設定で印刷する

ここでは、登録したお気に入りの設定で印刷する手順を説明します。

- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- **2** 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)

3 [お気に入り]タブをクリックし、[お気に入り]シートを表示します。



4 A[お気に入り一覧]の一覧から、登録したお気に入りの設定を選択します。



- お気に入りの設定をファイルから読み込む場合は、「[ファイル読み込み]をクリックし、お気に入りが保存してあるファイルを指定します。
- **5** D[お気に入りの適用]をクリックし、現在の印刷の設定をお気に入りの設定に置き換えます。
- 6 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。



• 印刷の設定を確認する方法については、「印刷の設定を確認する (→P.155)」を参照してください。

アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く


- 1 [ファイル]メニューから[印刷](プリント)を選択し、印刷の条件を設定するダイアログボックスを開きます。
- 2 プリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。




• 印刷の条件を設定するダイアログボックスはアプリケーションソフトによって異なります。プリンタを選択すると、表示されているダイアログボックスにプリンタドライバの設定用のシートが追加されるアプリケーションソフトもあります。

以下の例では、[詳細設定]をクリックします。

アプリケーションソフトから表示される[印刷]ダイアログボックスの例



[基本設定]、[ページ設定]、[レイアウト]、[お気に入り]、[ユーティリティ]、[サポート]の6つのシートが、プリンタドライバが表示する印刷の設定用のシートです。





アプリケーションソフトによっては、ダイアログボックスのタイトルが異なったり、上記の6つ以外のシートも表示される場合があります。




- アプリケーションソフトで開いたプリンタドライバのダイアログボックスで行った設定は、そのアプリケーションソフトで有効な一時的な設定です。アプリケーションソフトを終了した時点で無効になります。
- プリンタドライバのダイアログボックスは、Windows のシステムのメニューから開くこともできます。 設定を継続的に全てのアプリケーションで使用する場合は、システムのメニューからプリンタドライバを開いて設定してください。


「システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを開く (→P.159)」を参照してください。

システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを開く

- **1** [スタート]メニューから[プリンタと[FAX](または[プリンタ])を開きます。
- **2** プリンタを選択し、プリンタのプロパティのダイアロ グボックスを開きます。




[印刷設定]をクリックし、タイトルにプリンタ名の付 いた[基本設定](または[印刷設定])ダイアログボッ クスを開きます。





• [デバイス設定]シートもプリンタドライバの一部です。(「デバイス設定シート →P.182 」参照)

[基本設定]、[ページ設定]、[レイアウト]、[お気に入 り]、[ユーティリティ]、[サポート]の6つのシート が、プリンタドライバが表示する印刷の設定用のシー トです。





- システムのメニューで開いたプリンタドライバのダイアログボックスで行った設定は、すべてのアプリケーションソフト で有効になります。
- プリンタドライバのダイアログボックスは、アプリケーションソフトから開くこともできます。 「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」を参照してください。

基本設定シート

[基本設定]シートでは、以下の項目を設定できます。設定する値の詳細については、プリンタドライバのヘルプを参 照してください。



🥟 • [基本設定]シートは、目的に応じて簡単に印刷の設定が行える[目的設定モード]と、より細かな設定を自由に行える[詳細 設定モード]を切り替えて使用することができます。

共通項目



A[用紙の種類]

用紙の種類を選択できます。

プリンタに対応する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照)

• B[情報の取得]

[プリンタの用紙情報]を表示します。給紙方法を選択し、プリンタドライバの給紙方法、用紙の種類およびロール紙幅に反映させることができます。

• プリンタの用紙情報ダイアログボックス →P.163

C[詳細設定]

[用紙の詳細設定]を表示します。インクの乾燥時間など、用紙の種類に合わせた印刷の方法を設定できます。

• 用紙の詳細設定ダイアログボックス →P.163

• **L**[印刷時にプレビュー画面を表示]

オンにすると、印刷前に[imagePROGRAF Preview]が起動します。

イメージを画面上で確認してから印刷できます。

• 印刷前にプレビューでレイアウトを確認する →P.140

M「ステータスモニタ」

imagePROGRAF Status Monitorが起動します。

プリンタの状態やジョブの状態などを確認できます。

また、プリンタにエラーが発生した場合に、電子メールで通知する[電子メール通知]の設定ができます。 詳細は[ステータスモニタ]のヘルプを参照してください。


N[バージョン情報]

プリンタドライバのバージョン情報が表示されます。

• S[標準に戻す]

シート内の各設定値を初期値に戻します。

[目的設定モード]を選択した場合



• F[印刷品質]


印刷品質を選択できます。

• 印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する →P.55

• G[設定確認]

- E[印刷目的]の設定値が表示されます。
- [印刷目的]の設定値を確認したり、順番を変更することができます。
 - 印刷目的の設定確認ダイアログボックス →P.165

[詳細設定モード]を選択した場合



• E[優先画質]

印刷結果で優先する要素を選択できます。

• 印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する →P.55

• **F**[印刷品質]

162

印刷品質を選択できます。

• 印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する →P.55

• **G**[カラーモード]

カラーモードを選択できます。

• 印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する →P.55



🥟 • 🗛 [用紙の種類] によっては選択できない G [カラーモード] があります。

メモ

• H[色設定]

クリックすると[色設定]ダイアログボックスが開き、色を詳細に設定できます。

• プリンタドライバで色を調整して印刷する →P.49

「細線強調]

オンにすると、細い線をくっきりと印刷します。

J[片方向印刷]

チェックボックスをオンにすると、罫線ずれなどを防ぎ、印刷品質が向上します。ただし、印刷スピードは遅くなります。

プリンタの用紙情報ダイアログボックス

[プリンタの用紙情報]ダイアログボックスでは、プリンタの用紙情報を取得して、プリンタドライバの給紙方法と用紙の種類を設定することができます。





• [プリンタの用紙情報]ダイアログボックスは、[基本設定]シートで[用紙の種類]の[情報の取得]をクリックすると表示できます。(「基本設定シート →P.160 」参照)

• A[給紙方法]

プリンタで使用可能な給紙方法とセットされている用紙の情報が表示されます。[給紙方法]を選択して[OK]を クリックすると、プリンタドライバに給紙方法と用紙の種類が設定されます。

用紙の詳細設定ダイアログボックス

[用紙の詳細設定]ダイアログボックスでは、[基本設定]シートの[用紙の種類]で選択した用紙の[インク乾燥時間]などが設定できます。

このダイアログボックスは、[基本設定]シートで[用紙の種類]の[設定]をクリックすると表示できます。(「基本設定シート →P.160)」参照)

また、このダイアログボックスで[パネル優先]を選択できる項目は、プリンタ本体の操作パネルからも設定できます。(「メニューの設定値 →P.599」参照)



A[インク乾燥時間]

インクを乾燥させるための待ち時間を設定できます。[インク乾燥時間]の設定は、ロール紙のみ有効となります。

• B[ページ間]

1ページ分を印刷してから、用紙を排紙するまでの待ち時間を設定できます。ロール紙がカットされる前にインク乾燥のための待ち時間が取られるので、[カットモード]が[自動カット]に設定されている場合にも、インクが乾いた状態でバスケットに落下させることができます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	印刷終了後、すぐに排紙されます。
[30秒] / [1分] / [3分] / [5分] / [10 分] / [30分] / [60分]	印刷終了後、設定した時間が経過してから排紙されます。

C[スキャン間]

ページ内で 1 ラインを印刷してから、次の 1 ラインを印刷するまでの待ち時間を設定できます。ページ内でにじみが発生したときや、フチなし印刷時に色ムラが発生したときなど、にじみやムラの発生を回避したいときに設定します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	1ライン印刷後、すぐに次のラインが印刷されます。
[1秒] / [3秒] / [5秒] / [7秒] / [9秒]	1ライン印刷後、設定した時間が経過してから次のラインが印刷されます。
	*にじみやムラの発生状況に応じて時間を増やしてください。

□[□ール紙の安全余白]

カールの強い用紙をプラテンにしっかりと吸着させるために、用紙の先端に確保する余白の長さを指定することができます。

• E[先端余白]

ロール紙の[先端余白]の長さを設定できます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[5mm]	定型サイズで印刷されます。
	*印刷に特に問題がないときに選択してください。
[20mm]	カールの強い用紙を使用した場合など、プリントヘッドのこすれが発生する場合に選択してください。

F[カットスピード]

オートカットのスピードを選択できます。オートカットできれいにカットできないときに調整できます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[高速]	[標準]の設定で切断面がきれいにならないときに選びます。
[標準]	オートカットで特に問題ない場合に選びます。
[低速]	糊付きの用紙の場合に選択すると、カッターに糊が付きにくくなり、カッターの切断性能が劣化 しづらくなります。

164

H[キャリブレーション調整値]

プリンタで実行したキャリブレーション結果を画像処理に適用するかを指定することができます。

	設定項目	内容
	[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
	[有効]	キャリブレーション結果を使用して印刷します。

設定項目	内容
[無効]	キャリブレーション結果を使用しないで印刷します。カラーキャリブレーションによって印刷中の画像の色味が変わってしまうことを避けたい場合に選択します。

G[鏡像]

鏡像印刷を行うかどうかを選択できます。クリックしてチェックボックスをオンにすると、文書や画像を鏡に映したように左右を反転させて印刷します。

印刷目的の設定確認ダイアログボックス

[設定確認]ダイアログボックスでは、選択した印刷目的の詳細を確認することができます。





• [設定確認]ダイアログボックスは、[基本設定]シートで[印刷目的]の[設定確認]をクリックすると表示できます。(「基本 設定シート →P.160 」参照)

• A[印刷目的一覧]

[印刷目的]のすべての項目が表示されます。

• B[名称]


[印刷目的一覧]から選択した項目の名称とアイコンが表示されます。

C[各項目の設定内容]

選択した[印刷目的]の一覧から選択した各項目の細かな設定値を確認することができます。

色調整シート(カラー)

[色調整]シートでは、印刷結果が思いどおりの色調にならない場合に調整することができます。





🥟 • [色調整]シートは、[基本設定]シートで[詳細設定モード]の[カラーモード]の[色設定]をクリックすると表示できます。 (「基本設定シート →P.160 」参照)

A[サンプルの種類]

サンプル画像を[標準]、[人物]、[風景]、[グラフィックス]から選択することができます。

• B[カラーパターン表示]

チェックボックスをオンにすると、カラーパターンを表示します。

C「サンプルへ適用]

チェックボックスをオンにすると、変更した設定がサンプル画像に反映されます。

D[シアン]/E[マゼンタ]/F[イエロー]

各色の強弱を調整することで色合いを補正できます。

G「グレー色調]

グレーの色調を調整できます。[冷黒]にすると青みがかった色合いになり、[温黒]にすると赤みがかった色合い になります。

• H[明るさ]

画像全体の明るさを調整することができます。印刷結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やコンピュー 夕画面上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや暗いときに、明るさを調整できます。

【コントラスト】

最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。[コントラスト]を強くするとメリハリが付 き[コントラスト]を弱くするとやわらかくなります。

J[鮮やかさ]

色の濃さを調整できます。[鮮やかさ]の設定を強くするとビビッドな色合いになり、[鮮やかさ]を弱くするとく すんだ色合いになります。

K「調整の対象]

[調整の対象]ダイアログボックスが表示され、色を調整する対象を選択できます。

調整の対象ダイアログボックス(カラー) →P.166

S[標準に戻す]

クリックすると、シート内の各設定値を初期値に戻すことができます。



 \bigcirc • 各選択項目の詳細については、「プリンタドライバで色を調整して印刷する \bigcirc P.49 」を参照してください。

調整の対象ダイアログボックス(カラー)

[調整の対象]ダイアログボックスでは、色の調整をどの種類の印刷ジョブに対して行うかを選択します。1つの原稿 中にイメージ部分、グラフィックス部分、テキスト部分がある場合に、それぞれに対して調整を行うかどうかを選択 できます。





🥟 • [調整の対象]ダイアログボックスは、[色調整]シートの[調整の対象]をクリックすると表示できます。

A[イメージ]

チェックボックスをオンにすると、写真などのイメージ部分に対して調整を適用できます。

■ B[グラフィックス]

チェックボックスをオンにすると、線や円などのグラフィックス部分に対して調整を適用できます。

C[テキスト]

チェックボックスをオンにすると、テキスト部分に対して調整を適用できます。

マッチングシート

[マッチング]シートでは、異なるデバイス間で色を合わせるカラーマッチングを設定することができます。




↑ [カラーモード]で[色補正なし]が選択されているときは[マッチング]シートは表示されません。



🥟 • [マッチング]シートは、[基本設定]シートで[詳細設定モード]の[カラーモード]の[色設定]をクリックし、[マッチング] シートをクリックすると表示できます。(「基本設定シート →P.160 」参照)

[ドライバ補正モード]

▲[マッチングモード]の一覧から[ドライバ補正モード]を選択したときに、以下の項目を設定できます。



A[マッチングモード]

使用するカラーマッチングを選択できます。

通常は、「ドライバ補正モード」を選択します。ICC プロファイルを使用したカラーマッチングを行いたい場合 は、使用するカラーマッチングシステムに応じて[ICC補正モード]または[ホストICMモード]を選択します。

• B[マッチング方法]

印刷する内容に合わせてカラーマッチング方法を選択できます。[マッチング方法]は、選択した[マッチングモ ード]によって設定できる項目が異なります。

C[色空間]

出力する色空間を選択できます。

D[モニタの白色点]

モニタで設定されている色温度を入力します。

B[マッチング方法]で[モニタマッチング]が選択されている場合に表示されます。


• **E**[ガンマ]

画像の中間調の階調を変えることができます。

通常は[2.2]を選択します。[2.2]に比べて柔らかい印象にしたい場合は[1.8]を選択します。

[ICC 補正モード]/[ホスト ICM モード]

A[マッチングモード]の一覧から[ICC 補正モード]または[ホスト ICM モード]を選択したときは、以下の項目を設定できます。



A[マッチングモード]

使用するカラーマッチングを選択できます。

B[入力プロファイル設定]

[イメージ]、[グラフィックス]、[テキスト]それぞれを選択できます。[マッチング方法]と[入力プロファイル]を選択することができます。

選択されている[マッチングモード]によって選択できる項目が異なります。

[すべてのオブジェクトに共通の入力プロファイルを使用する]のチェックボックスがオンになっているときは、[グラフィックス]、[テキスト]にも自動的に同じ入力プロファイルが設定されます。[グラフィックス]、[テキスト]に対して、それぞれ異なる入力プロファイルを設定したいときは、[すべてのオブジェクトに共通の入力プロファイルを使用する]のチェックボックスをオフにしてから、設定します。

C[プリンタプロファイル設定]

プリンタのプロファイルを設定することができます。通常は[自動設定]を選択します。

キヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙でカラーマネージメントを正確に行うためには、市販のプロファイル作成ソフトウェアで作成した ICC プロファイルを選択することお勧めします。

作成した ICC プロファイルはご使用のコンピュータの以下のフォルダに保存されている必要があります。 C:Windows¥system32¥spool¥drivers¥color フォルダ



• C:は環境により異なる場合があります。



🥟 • 各選択項目の詳細については、「プリンタドライバで色を調整して印刷する」を参照してください。 →P.49

メモ

色調整シート(モノクロ)

モノクロ用の[色調整]シートでは、明るさとコントラストを調整することができます。





🥟 • [色調整]シートは、[基本設定]シートで[詳細設定モード]の[カラーモード]の[色設定]をクリックすると表示できます。 (「基本設定シート →P.160 」参照)

A「サンプルの種類」

サンプル画像を[標準]、[人物]、[風景]、「グラフィックス]から選択することができます。

• **B**[カラーパターン表示]

チェックボックスをオンにすると、カラーパターンを表示します。

C[サンプルへ適用]

チェックボックスをオンにすると、変更した設定がサンプル画像に反映されます。

D[シアン]/E[マゼンタ]/F[イエロー]

設定できません。

G[グレー色調]

設定できません。

H[明るさ]

画像全体の明るさを調整することができます。印刷結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やコンピュー 夕画面上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや暗いときに、明るさを調整できます。

• **[**コントラスト]

最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。[コントラスト]を強くするとメリハリが付 き[コントラスト]を弱くするとやわらかくなります。

J[鮮やかさ]

設定できません。

• K[調整の対象]

[調整の対象]ダイアログボックスが表示され、色を調整する対象を選択できます。

調整の対象ダイアログボックス(モノクロ) →P.170

S[標準に戻す]

クリックすると、シート内の各設定値を初期値に戻すことができます。



◆ 各選択項目の詳細については、「プリンタドライバで色を調整して印刷する →P.49 」を参照してください。

調整の対象ダイアログボックス(モノクロ)

[調整の対象]ダイアログボックスでは、色の調整をどの種類の印刷ジョブに対して行うかを選択します。1つの原稿中にイメージ部分、グラフィックス部分、テキスト部分がある場合に、それぞれに対して調整を行うかどうかを選択できます。





• [調整の対象]ダイアログボックスは、[色調整]シートの[調整の対象]をクリックすると表示できます。

▲[イメージ]

チェックボックスをオンにすると、写真などのイメージ部分に対して調整を適用できます。

B[グラフィックス]

チェックボックスをオンにすると、線や円などのグラフィックス部分に対して調整を適用できます。

C[テキスト]

チェックボックスをオンにすると、テキスト部分に対して調整を適用できます。

グレー調整シート

[グレー調整]シートでは、色調、明るさ、コントラストなどを調整することができます。



170 ×=

- [グレー調整]シートは、基本設定シート →P.160 で[詳細設定モード]の[カラーモード]で[モノクロ(写真)]を選択し、[色 設定]をクリックすると表示できます。
- 用紙の種類によって[モノクロ(写真)]は選択できない場合があります。

A[サンプルの種類]

シート上の各項目の設定を変更すると、左側のイメージに反映され、調整結果を確認できます。

B[サンプルリスト]

サンプルの画像を選択することができます。

C[色調]

リストをクリックして目的に合った色調を選択することができます。

• D[X]/E[Y]

調整領域では色合いを確認しながら、色調の調整をすることができます。 中央の四角領域をマウスでクリック、またはドラッグして調整することができます。

水平・垂直のスライドバーを左右、上下にドラッグして調整することができます。

D[X] (横方向)、E[Y] (縦方向)の数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して色調を調整することができます。

J[調子]

画像の中間調の明るさを調整できます。[硬調]を選択するとメリハリがつき硬い印象になります。[軟調]を選択すると柔らかい印象になります。

F[明るさ]

画像全体の明るさを調整することができます。印刷結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やコンピュータ画面上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや暗いときに、明るさを調整できます。

• **G**[コントラスト]

最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。[コントラスト]を強くするとメリハリが付き[コントラスト]を弱くするとやわらかくなります。

H[ハイライト]

最も明るい部分の明るさを調整することができます。

【シャドー】


最も暗い部分の明るさを調整することができます。

S[標準に戻す]

クリックすると、シート内の各設定値を初期値に戻すことができます。

ページ設定シート

[ページ設定]シートでは、以下の項目を設定できます。設定する値の詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。



A[原稿サイズ]

アプリケーションソフトで作成した原稿のサイズを選択できます。 選択できる原稿のサイズについては、「用紙のサイズ →P.468」」を参照してください。

B[フチなし印刷]



┗[給紙方法]の一覧からロール紙を選択すると有効になります。オンにすると、以下の項目を選択できます。

- 用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する →P.84
- ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する →P.89
- 原寸大のフチなしで印刷する →P.78
- [出力用紙サイズに合わせる]

原稿を、印刷する用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷できます。

• **E**[ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小する]

原稿を、ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷できます。

• **F**[画像を原寸大で印刷する]

画像を原寸大で印刷できます。A[原稿サイズ]の一覧から、原稿の高さまたは幅が[ロール紙]の幅と同じサイズを選択したときに有効になります。

- **G**[出力用紙サイズ]
 - □[出力用紙サイズに合わせる]を選択すると有効になります。

印刷する用紙のサイズを選択できます。

選択できる用紙のサイズについては、「用紙のサイズ →P.468 」を参照してください。 一覧には、フチなしで印刷できる用紙のサイズが表示されます。

• C[拡大/縮小印刷]



オンにすると、以下の項目を選択できます。

- 用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する →P.61
- ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する →P.65
- 指定した倍率で拡大/縮小して印刷する →P.69
- **D**[出力用紙サイズに合わせる]

原稿を、印刷する用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷できます。

E[ロール紙の幅に合わせる]

原稿を、ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷できます。

F[倍率を指定する]

原稿を、指定した倍率で拡大/縮小して印刷できます。[5~600]の値を入力できます。

• **G**[出力用紙サイズ]

印刷する用紙のサイズを選択できます。 選択できる用紙のサイズについては、「用紙のサイズ →P.468」」を参照してください。

• H[印刷の向き]

印刷の向きを選択できます。

• 原稿の向きを用紙に合わせて印刷する →P.143

• K[ページを 90 度回転(用紙節約)]

オンにすると、ページを90度回転して印刷できます。

• 原稿を 90 度回転してロール紙を節約する →P.131

• L[給紙方法]

用紙の給紙方法を選択できます。

[基本設定]シートの[用紙の種類]で選択した項目によって、表示される項目が異なります。

M[ロール紙幅]

ロール紙の幅を選択できます。

選択できるロール紙の幅については、「用紙のサイズ →P.468」を参照してください。

N[ロール紙オプション]

ロール紙のオプション設定を行います。クリックすると[ロール紙オプション]ダイアログボックスが開きます。



▲[オートカット]の一覧からオートカットの[あり]/[なし]や[カットラインを印刷]を設定できます。

印刷後にロール紙をカットする →P.147

複数ページをつなげて印刷する場合はB[バナー印刷]をチェックします。

• 複数ページをつなげて印刷する →P.111

P[出力方法]

クリックすると[出力方法]ダイアログボックスが開き、[出力方法]や[保存するデータの名称]を設定することができます。

• 出力方法ダイアログボックス →P.174

• ○[ユーザ用紙設定]

クリックすると[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスが開き、独自の用紙サイズを登録したり、使用するサイズの系列を設定できます。

ユーザ用紙設定ダイアログボックス →P.175

• S[標準に戻す]

シート内の各設定値を初期値に戻すことができます。

出力方法ダイアログボックス

[出力方法]ダイアログボックスでは、[出力方法]を選択したり、ボックスに保存する場合に、保存の設定をすること ができます。





🥟 • [出力方法]ダイアログボックスは、[ページ設定]シートの[出力方法]をクリックすると表示できます。(「ページ設定シート →P.171 」参照)

• A[出力方法]

「印刷]を選択すると印刷終了後に、印刷ジョブがプリンタのハードディスクに保存されます。

[ボックス保存]を選択すると印刷ジョブが、プリンタのハードディスクに保存されます。[ボックス保存]を選択 した場合は、[ボックス]の一覧から保存先の個人ボックス番号を選択します。

[受信を完了してから印刷する]をチェックすると、印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生す る、印刷品質の低下を防ぐことができます。

[印刷]のオプションとして選択できます。

• **B**[保存するデータの名称]

ファイル名をそのまま使用する場合は、[ファイル名を使用]を選択します。 ファイル名を使用しない場合は、[手入力で指定]を選択し、[名称]に保存名を入力します。

C[ボックス]

ボックスの一覧が表示されます。[ボックス保存]を選択した場合に、一覧から保存先の個人ボックス番号を選択 します。

D[ボックス名の取得]

クリックすると、[ボックス]にプリンタ本体から取得したボックス名が表示されます。

ユーザ用紙設定ダイアログボックス

[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスでは、独自のユーザ定義用紙を作成して登録することができます。定義した用紙サイズは、標準の用紙サイズとともに一覧から選択できるようになります。





• 任意のロール紙幅をユーザ定義用紙として作成することはできません。



• [出力用紙サイズ]を[ユーザ用紙設定]から選択する場合は、選択した[ユーザ用紙設定]と同等以上のサイズの用紙をプリンタにセットしてください。セットした用紙のサイズが[ユーザ用紙設定]よりも小さい場合は、出力画像に欠けが生じます。



• [ユーザ用紙設定]ダイアログボックスは、[ページ設定]シートの[ユーザ用紙設定]をクリックすると表示できます。(「ページ設定シート」参照) →P.171

• A[サイズ一覧]

プリンタドライバで使用可能な用紙サイズの名称とサイズが表示されます。

■ B[削除]

▲[サイズ一覧]からユーザが作成したユーザ定義用紙を削除することができます。 以下の場合は、削除することができません。

- プリンタドライバ標準の用紙サイズを選択した場合
- オーバーサイズの用紙サイズを選択した場合
- 赤い丸の付いた用紙サイズを選択した場合

• C[ユーザ定義用紙名]

ユーザ定義用紙の名称を指定することができます。

D[単位]

ユーザ定義用紙の高さ、幅のサイズの単位を指定することができます。

• **E**[用紙サイズ]

用紙の[幅]と[高さ]を指定することができます。[フチなし印刷のサイズ]チェックボックスをオンにすると、[フチなし印刷]が可能なサイズから選択することができます。[幅・高さの比を固定する]チェックボックスをオンにすると、[幅]と[高さ]の比率を保ったままサイズを変更することができます。

F[登録]


設定したユーザ定義用紙を登録したり、既存のユーザ定義用紙を上書きすることができます。

G[サイズ系列]

[原稿サイズ]、[出力用紙サイズ]、[サイズ一覧]に表示する選択肢の数を制限することができます。

レイアウトシート

[レイアウト]シートでは、以下の項目を設定できます。設定する値の詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。



▲[ページレイアウト]

オンにすると、ページレイアウトを選択できます。

- 複数のページを1ページにまとめて印刷する →P.114
- ポスターを分割して印刷する →P.119
- 複数の原稿を並べて印刷する →P.107
- PosterArtist で編集して印刷する →P.46

• B[設定]

クリックすると、A[ページレイアウト]で選択した項目によって、以下のいずれかのダイアログボックスが開き、レイアウトの詳細や印刷するページを設定できます。

- [Nページ印刷]
- [出力ページの指定]
- [フリーレイアウト設定]

C[スタンプ]

オンにすると、[スタンプリスト]とD[スタンプ編集]が選択できるようになります。

- スタンプを押して印刷する →P.141
- [スタンプリスト] スタンプのリストが表示されます。印刷したいスタンプを選びます。

D[スタンプ編集]

クリックすると[スタンプ編集]ダイアログボックスが開き、独自のスタンプを定義できます。

• E[中央に印刷]

オンにすると、原稿を用紙の中央に印刷できます。

- 原稿をロール紙の中央に印刷する →P.122
- 原稿をカット紙の中央に印刷する →P.126

• F[180 度回転]

オンにすると、原稿を180度回転して印刷できます。

176 • G[上下余白なし(用紙節約)]

オンにすると、原稿の上下に余白がある場合、余白を除いて印刷し、用紙を節約できます。

原稿の上下の余白分のロール紙を節約する →P.135

H「部数]

印刷部数を[1~999]の値で入力できます。

[逆順で印刷]

177

オンにすると、最終ページから逆の順番で印刷できます。

【ページオプション】

クリックすると[ページオプション]ダイアログボックスが開き、用紙のヘッダやフッタにユーザ名や日付、ペー ジ番号を印刷する設定をすることができます。

ページオプションダイアログボックス →P.177

J[処理オプション]

思いどおりに印刷できない場合、クリックすると、印刷の処理方法を変更できます。


• 処理オプションダイアログボックス →P.178

• S[標準に戻す]

クリックすると、シート内の各設定値を初期値に戻すことができます。

ページオプションダイアログボックス

[ページオプション]ダイアログボックスでは、以下の項目を設定できます。





🥟 • [ページオプション]ダイアログボックスは、[レイアウト]シートの[ページオプション]をクリックすると表示できます。 (「レイアウトシート →P.176 」参照)

A[日付を印刷]

日付を印刷する位置を選択することができます。B[時刻も印刷]をチェックすると時刻も印刷します。

• C[ユーザ名を印刷]

ユーザ名を印刷する位置を選択することができます。

D[ページ番号を印刷]

ページ番号を印刷する位置を選択することができます。

• **E**[書式設定]

[書式設定]ダイアログボックスが開き、書式を設定する事ができます。



- 🥟 同じ位置が指定された場合には、左から日付/ユーザ名/ページ番号の順に配置して印字を行います。
- メモ [Nページ印刷]などで複数ページを1枚にまとめる設定をした場合、それぞれのページに印刷されます。

処理オプションダイアログボックス

[処理オプション]ダイアログボックスでは、思いどおりの印刷結果を得られなかったときに、印刷の処理方法を変更 することができます。





- 🥟 [処理オプション]ダイアログボックスは、[レイアウト]シートの[処理オプション]をクリックすると表示できます。(「レ イアウトシート」参照) →P.176
 - [設定一覧]枠内の[項目名]の処理方法をクリックすると枠の下に設定内容の一覧が表示されます。

A「内部スプール処理」

プリンタドライバ内部で印刷ジョブをスプールし、PageComposer による処理を行うかどうかを設定します。 [しない]または[しない(メタファイルスプーリングを行う)]に設定されると印刷結果が改善される場合があり ます。



- [しない]、または[しない(メタファイルスプーリングを行う)]に設定されると、[ページレイアウト]、[スタンプ]、 [逆順で印刷]、[ページオプション]、[FineZoomの設定]、[プレビュー互換]などの機能は使用できなくなります。
- B[FineZoom の設定] 長尺用紙に印刷するときに使用される機能です。 [する]に設定されると印刷の不具合が改善される場合があります。 [しない]に設定されると、細い線が消えるなどの画像乱れが改善される場合があります。
- C[プレビュー互換] オンに設定されると、[基本設定]シートで[印刷時にプレビュー画面を表示]をチェックして印刷したとき に、PageComposer を起動します。
- D[アプリケーションのカラーマッチングを優先]

オンにするとアプリケーションソフトによるカラーマネージメントを優先させることができます。

■ [高速描画処理]

オフにすると画像の色味や線の太さなどが違って印刷されたとき、思いどおりの印刷結果を得られることがあ ります。




• この機能は64ビット版のWindowsでは使用できません。

F[プリントパスの拡張]

オンにすると、[印刷品質]で[最高]を選択して印刷した場合に発生する印刷ムラが改善されることがあります。 ただし、印刷速度が遅くなります。

お気に入りシート

[お気に入り]シートでは、以下の項目を設定できます。設定する値の詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。



• A[お気に入り一覧]

[標準設定]と、独自に作成したお気に入りの設定の一覧が表示されます。

• お気に入りの設定で印刷する →P.147

• B[各項目の設定内容]

▲[お気に入り一覧]の一覧から選択したお気に入りの設定の設定内容が表示されます。

• **C**[コメント]

お気に入りの設定に登録したコメントが表示されます。

D[お気に入りの適用]

クリックすると、印刷の設定を、A[お気に入り一覧]の一覧から選択したお気に入りの設定に変更できます。

E[アプリケーションの設定を優先させる]

オンにすると、D[お気に入りの適用]をクリックしたときに、A[お気に入り一覧]の一覧から選択したお気に入りの設定よりも、アプリケーションソフトでの設定を優先します。優先される項目については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。

• F[削除]


クリックすると、A[お気に入り一覧]の一覧から選択したお気に入りの設定を削除できます。

G[編集]

クリックすると[お気に入りの編集]ダイアログボックスが開き、A[お気に入り一覧]の一覧から選択したお気に入りの設定の名前やアイコンを編集できます。

H[追加]

クリックすると[お気に入りの追加]ダイアログボックスが開き、現在の印刷の設定をお気に入りの設定として登録できます。



クリックすると[ファイルを開く]ダイアログボックスが開き、ファイルに保存されているお気に入りの設定を 読み込むことができます。

J[ファイル保存]

クリックすると[名前を付けて保存]ダイアログボックスが開き、お気に入りの設定をファイルに保存できます。

• K[上へ]


クリックすると A[お気に入り一覧]の一覧から選択したお気に入りの設定を上へ変更することができます。

L「下へ]

クリックすると A[お気に入り一覧]の一覧から選択したお気に入りの設定を下へ変更することができます。

ユーティリティシート

[ユーティリティ]シートでは、以下の項目を実行できます。ユーティリティの詳細については、各ユーティリティのヘルプを参照してください。



A[メンテナンス]

クリックすると imagePROGRAF Status Monitor が起動し、以下のプリンタのメンテナンスを実行できます。

- ノズル(インクの噴き出し口)のチェック
- ノズル(インクの噴き出し口)のクリーニング
- ヘッドの位置の調整
- 用紙の送り量の調整

● B[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]


クリックすると Color imageRUNNER 連携拡大コピーユーティリティ (iR 連携) が起動し、Color imageRUNNER 連携拡大コピーで使用されるホットフォルダを作成したり、ホットフォルダに印刷の条件を設定することができます。

• Color imageRUNNER でスキャンした原稿を拡大印刷する →P.222

詳細は Color imageRUNNER 連携拡大コピー →P.214 を参照してください。

サポートシート

[サポート]シートでは、サポート情報や製品マニュアルを表示できます。



A[サポート情報]

クリックするとインターネットに接続し、製品に関する最新の情報や消耗品の情報、プリンタドライバのバージョンアップ情報などを確認することができます。

• **B**[製品マニュアル]


クリックするとプリンタの製品マニュアルを表示します。この機能を使用するには、で使用のコンピュータに製品マニュアルがインストールされている必要があります。

C[設定一覧]

クリックすると[設定確認]ダイアログボックスが開き、[基本設定]シート、[ページ設定]シート、[レイアウト]シート、[お気に入り]シートの設定を確認することができます。

設定一覧ダイアログボックス

[設定一覧]ダイアログボックスでは、[基本設定]シート、[ページ設定]シート、[レイアウト]シート、[お気に入り]シートの設定を表示することができます。



• A[コピー]

クリックすると、設定をクリップボードにコピーします。テキストエディタなどに貼り付けることができます。

デバイス設定シート

プリンタのプロパティのウィンドウにあるシートの多くは、Windows によって管理されています。ただし、[デバイス設定]シートはプリンタの構成に関連する設定を行うシートで、プリンタドライバの一部です。 [デバイス設定]シートでは、以下の項目を設定できます。



A[バージョン情報]

プリンタドライバのバージョン情報を表示できます。

183

Preview

Preview の特長 Preview の起動方法	183 183
Preview メインウィンドウダイアログエリア	184 . 186
画面表示を拡大/縮小する	. 187 . 187 . 188 . 189 . 191

Preview の特長

Preview の主な特長は以下のとおりです。

- アプリケーションソフトで作成した原稿を、プレビュー画面を見ながらレイアウトの設定を変更することができます。
- レイアウトを変更するだけでなく、変更した内容はただちにプレビュー画面に反映され、プレビュー画面をそのまま印刷することができます。



• 用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、実際の出力が、Preview 上の設定と異なる場合があります。

Preview の起動方法

Preview を起動する手順は、以下のとおりです。

- ご使用になるアプリケーションソフトを起動します。
- 2 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[印刷]ダイアログボックスを開きます。



🥟 • 通常、[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。

3 [基本設定]シートで[印刷時にプレビュー画面を表示]チェックボックスをオンにします。

[OK]ボタンをクリックし、設定内容を保存します。




メモ

• この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。

4 アプリケーションの[印刷]ダイアログボックスで[印刷]ボタンをクリックします。

5 Preview メインウィンドウが表示されます。



Preview メインウィンドウ

Preview のメインウィンドウは、メニューバー、ツールバー、プレビューエリア、ダイアログエリア、ステータスバー で構成されています。





• ツールバーは[表示]メニューで表示/非表示を切り換えられます。

• メニューバー

操作に必要なメニューを選択できます。

☑ Canon imagePROGRAF Preview - Canon iPFxxxx ファイル(E) 表示(V) オブション(Q) ヘルブ(H)


・ツールバー

主な操作のツールボタンを選択できます。



• プレビューエリア

設定した内容がどのように反映されるのかを確認することができます。



• ダイアログエリア

印刷条件を設定したり、印刷を実行することができます。 ダイアログエリアについて詳しくは、「ダイアログエリア」を参照してください。→P.186



ステータスバー

メッセージ、[ページ数]と[出力サイズ]が表示されます。

画像を90度回転して印刷すれば、用紙を節約できます。 ページ数: 1/1 出力サイズ: 297.0mm × 420.0mm

ダイアログエリア

レイアウトを選択したり、中央に印刷することができます。



- [用紙の種類]/[給紙方法]/用紙のサイズ 設定されている情報を確認することができます。
- [レイアウト選択] レイアウトを選択することにより、用紙を節約して印刷することができます。 [レイアウト選択]について詳しくは、「レイアウトを選択して印刷する」を参照してください。→P.189
- [ロール紙幅の中央に印刷] プリンタにセットされている用紙の中央に配置して印刷することができます。 [ロール紙幅の中央に印刷] について詳しくは、「中央に印刷する」を参照してください。 →P.191



📂 • [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

X -

「上下余白なし」

用紙の上下に空白領域がある印刷データの場合に、空白部分はロール紙を送らず、用紙を節約できます。 [上下余白なし]について詳しくは、「上下の余白を印刷しない」を参照してください。→P.192



• [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

>

186

「印刷」ボタン

ボタンをクリックすると、印刷を開始します。

• [キャンセル]ボタン

ボタンをクリックすると、印刷を中止します。

[プリンタ情報]

プリンタから取得した情報を確認することができます。

• [プリンタ情報を更新]ボタン

ボタンをクリックすると、プリンタと接続しプリンタ情報を更新することができます。

• [ステータスモニタ]ボタン

ボタンをクリックすると、[ステータスモニタ]を起動します。

画面表示を拡大/縮小する

[表示]メニューから[ズーム]を選択すると、画面表示を拡大/縮小することができます。

項目	内容
[全体表示]	全体を表示します。
[幅に合わせる]	用紙の幅に合わせて表示します。
[縮小]	標準サイズの 1/2 倍で表示します。
[標準]	標準サイズで表示します。
[拡大]	標準サイズの2倍で表示します。
[さらに拡大]	標準サイズの3倍で表示します。



● ツールバーの[ズーム]の[▼]ボタンをクリックしても、項目を選択することができます。

ページを移動する

[表示]メニューから[ページ移動]を選択すると、表示するページを移動する事ができます。

項目	内容
[最初のページへ]	最初のページに移動します。
[前のページへ]	前のページに移動します。
[次のページへ]	次のページに移動します。
[最後のページへ]	最後のページに移動します。
[ページの指定]	指定したページに移動します。





ルーラーを使用する

ルーラーを使用してレイアウトを確認することができます。

- ルーラーの表示/非表示を切り替える [表示]メニューから[ルーラー]を選択すると、ルーラーの表示/非表示が切り替わります。
- ルーラーの表示単位を変更する [表示]メニューから[表示単位]を選択すると、ルーラーの表示単位を設定することができます。

項目	内容
[ミリメートル]	ルーラーの目盛りをミリ単位で表示します。
[インチ]	ルーラーの目盛りをインチ単位で表示します。


90 度回転の優先設定を行う

[オプション]メニューから[90度回転を優先する]または、[ドライバの設定に従う]を選択することができます。




項目	内容
[90 度回転を優先する]	縦長のページを 90 度回転して印刷します。回転した結果、ロール紙幅に収まるときにのみ自動 的にページを回転します。
[ドライバの設定に従う]	ページを回転させるかどうかは、プリンタドライバの設定に従います。

[90 度回転を優先する]が選択されている、またはプリンタドライバで[ページを 90 度回転(用紙節約)]がチェックされている場合



[ドライバの設定に従う]が選択されている場合



レイアウトを選択して印刷する

レイアウトを選択することにより、用紙を節約して印刷することができます。


1 [レイアウト選択]で変更したいレイアウトのボタンをクリックします。



ボタン	内容
[上ボタン]	の位置に回転します。
[右ボタン]	の位置に回転します。
[左ボタン]	の位置に回転します。
[下ボタン]	の位置に回転します。



- [右ボタン]または[左ボタン]は回転した結果、ロール紙幅に収まるときにのみ選択することができます。
- メモ・[右ボタン]または[左ボタン]をクリックすると、ロール紙上に横長に印刷されるため、用紙を節約できます。
 - [カット紙]が選択されている場合は、[上ボタン]または [下ボタン]のみ選択することができます。



ボタン	内容
R	現在選択されているボタンです。
R	選択することができるボタンです。
R	選択することができないボタンです。

2 [印刷]ボタンをクリックします。

選択されたレイアウトで印刷が開始されます。

191

中央に印刷する

プリンタにセットされている用紙の中央に配置して印刷することができます。

1 [ロール紙幅の中央に印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。



2 [印刷]ボタンをクリックします。

用紙の中央に印刷が開始されます。



• [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

上下の余白を印刷しない

用紙の上下に空白領域のあるデータを印刷するとき、マージン以外の空白部分はロール紙を送らず、用紙を節約できます。

1 [上下余白なし]をクリックしてチェックマークを付けます。



2 [印刷]ボタンをクリックします。上下余白なしの設定で印刷が開始されます。

193


フリーレイアウト

フリーレイアウトの特長	
フリーレイアウトの起動方法	193
フリーレイアウト メインウィンドウ	195
詳細設定ダイアログ	
環境設定ダイアログボックス	
ページオプションダイアログボックス	197
ズームダイアログボックス	198
書式設定ダイアログボックス	199
複数のファイルの原稿を 1 ページに配置する	200
複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに配置する	
オブジェクトを選択する	
オブジェクトのサイズを変更する	
オブジェクトを移動する	206
オブジェクトを回転する	
オブジェクトを自動配置する	206
オブジェクトを整列する	207
オブジェクトの重なり順を変更する	208
コピーまたは切り取ったオブジェクトを貼り付ける	209
折り返し両面ウィンドウ	210
仕上りサイズ設定ダイアログボックス	211
とじしろ設定ダイアログボックス	212
折り返し両面で印刷する	212

フリーレイアウトの特長

フリーレイアウトの主な特長は以下のとおりです。

- アプリケーションソフトで作成した原稿を自由に配置して印刷することができます。
- 複数のページを1ページに配置するだけでなく、複数のファイルの原稿を1ページに配置して印刷したり、複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに配置して印刷することができます。
- 任意の2ページを、折り返すことで両面となるレイアウトに配置し、印刷します。 天井から吊下げた広告用ポスターなどに利用できます。






用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、実際の出力が、フリーレイアウト上の設定と 異なる場合があります。

フリーレイアウトの起動方法

フリーレイアウトを起動する手順は、以下のとおりです。

で使用になるアプリケーションソフトを起動します。

2 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[印刷]ダイアログボックスを開きます。



3 一覧からプリンタを選択し、[レイアウト]シートを選択します。





• この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。

メモ


4 [レイアウト]シートで[ページレイアウト]チェックボックスをオンにし、一覧からフリーレイアウトを選択します。
[OK]ボタンをクリックし、設定内容を保存します。



🥟 • フリーレイアウトを選択すると、その他の設定項目は無効になります。


メモ

5 アプリケーションの[印刷]ダイアログボックスで[印刷]ボタンをクリックします。 フリーレイアウト メインウィンドウが表示されます。



フリーレイアウト メインウィンドウ

フリーレイアウトのメインウィンドウは、メニューバー、ツールバー、レイアウトエリア、ステータスバーで構成されています。





🥟 • ツールバー、ステータスバーは、[表示]メニューで表示/非表示を切り換えられます。

・メニューバー

操作に必要なメニューを選択できます。


imagePROGRAFフリーレイアウト - Canon iPFxxxx
 ファイル(E) 編集(E) 表示(M) オブジェクト(M) ヘルブ(H)

・ツールバー

主な操作のツールボタンを選択できます。

レイアウトエリア

オブジェクトの配置、サイズ、向きを編集できます。




• ステータスバー

用紙サイズ、長さの単位、オブジェクトの数が表示されます。

ロール紙:24インチロール(609.6mm) 単位ミリメートル オブジェクト数4 ! .:.

詳細設定ダイアログ

[ファイル]メニューから[詳細設定]ダイアログを選択すると、プリンタドライバが開きます。プリンタドライバで、 プリンタにセットしている用紙の種類に合わせて基本的な設定をします。



プリンタドライバについての詳細はプリンタドライバ →P.152 を参照してください。



• [詳細設定]ダイアログを選択すると、[基本設定]シート、[ページ設定]シート、[レイアウト]シートの3つのシートのみ表示します。一部プリンタドライバの設定項目が無効になるものがあります。

環境設定ダイアログボックス

[ファイル]メニューから[環境設定]を選択すると、表示されます。フリーレイアウトの環境設定を行うことができます。



196

[単位]

用紙の長さや余白などの単位を選択します。

[グリッド線]

オブジェクトの配置の目安となるように、グリッド線の幅を半角数字で入力します。



- 🥟 入力できる数値は「10.0~200.0(mm)」「0.39~7.88(inch)」です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

• [分割線]

オブジェクトの配置の目安となるように、グリッド線の分割数を変更します。



- 🥟 入力できる数値は 1~10 です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

[グリッドの色]

グリッド線の色を選択します。

[自動配列間隔]

オブジェクトを自動配列する際の、オブジェクト間の間隔を設定します。



- 入力できる数値は「0.0~100.0(mm)」「0.00~3.94(inch)」です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

[オブジェクト枠の種類]

印刷するオブジェクトの枠線を選択することができます。 オブジェクト枠の種類には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[枠なし]	枠なしで印刷します。
[実線]	実線を枠として印刷します。
[点線]	点線を枠として印刷します。
[破線]	破線を枠として印刷します。
[カットマーク]	カットマークを付けて印刷します。

[「]ページオプションダイアログボックス

[ファイル]メニューから[ページオプション]を選択すると、表示されます。フリーレイアウトのロール紙の長さ、オ ブジェクトの配置順、余白の設定を行うことができます。



[ロール紙の長さ]

- ロール紙に印刷する1ページの長さを設定します。
- ロール紙の長さには、以下の設定があります。

設定項目	内容
[自動設定]	配置したオブジェクトが1ページで印刷されるように、ロール紙に印刷する1ページの長さが 自動で設定されます。
[手動設定]	ロール紙に印刷する1ページの長さを半角数字で入力します。



- 🥟 [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。
- 🔀 入力できる数値は「203.2~18000.0(mm)」「8.00~708.66(inch)」です。
 - 「▲」ボタンまたは「▼」ボタンを押しても、数値を変更することができます。

• [配置順]

オブジェクトの配置順を設定します。 配置順には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[左上から右向き]	左上から右方向に、オブジェクトが配置されます。
[左上から下向き]	左上から下方向に、オブジェクトが配置されます。
[右上から左向き]	右上から左方向に、オブジェクトが配置されます。
[左下から上向き]	左下から上方向に、オブジェクトが配置されます。



- [ロール紙の長さ]で[自動設定]を選択し、[用紙の向き]で[縦]を選択している場合は、[左上から右向き]と[右上か ら左向き]が選択できます。
- [ロール紙の長さ]で[自動設定]を選択し、[用紙の向き]で[横]を選択している場合は、[左上から下向き]と[左下か ら上向き]が選択できます。

• [余白]


用紙の余白を半角数字で入力します。



- ◆ 入力できる数値は「0.0~50.0(mm)」「0.00~1.97(inch)」です。
- $\sqrt{100}$ [lacktriangle]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

「ズームダイアログボックス

[表示]メニューから[ズーム]を選択すると、表示されます。画面表示を拡大/縮小できます。



• [倍率]

画面表示の拡大/縮小倍率を設定します。



- 🥟 入力できる数値は 25〜400 です。
- 🗼 [▼]を押して、倍率を選択することもできます。

書式設定ダイアログボックス

オブジェクトを選択後、[オブジェクト]メニューから[書式設定]を選択すると、表示されます。

[サイズ]シート

オブジェクトを回転したり、拡大/縮小できます。





• オブジェクトが選択されていない場合は、[書式設定]を選択することができません。

• [回転]

チェックマークを付けると、[右90度]または[左90度]を選択することができます。

· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設定項目	内容
[右90度]	時計回りに90度回転します。
[左90度]	反時計回りに 90 度回転します。



🥟 • 複数のオブジェクトが選択されている場合は、[回転]を選択することができません。

メモ

• [拡大/縮小]

チェックマークを付けると、[倍率を指定する]、[出力用紙サイズに合わせる]または[写真サイズに合わせる]を 選択することができます。

設定項目	内容
[倍率を指定する]	オブジェクトの拡大/縮小率の数値を入力します。
[出力用紙サイズに合わせる]	出力する用紙サイズに合わせて、各オブジェクトを拡大/縮小して印刷します。ロール紙を使用している場合は、各オブジェクトの幅がロール紙の幅に合うように拡大/縮小します。
[写真サイズに合わせる]	すべてのオブジェクトを、指定した写真サイズで印刷します。



- 🥟 オブジェクトの拡大/縮小率を半角数字で入力します。入力できる数値は 25〜600 です。
- メモ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

[位置]シート

オブジェクトの位置を調整できます。





• オブジェクトが選択されていない場合は、[書式設定]を選択することができません。

「オブジェクトの位置]

数値を指定することにより、オブジェクトの位置を移動することが出来ます。

設定項目	内容
[縦位置]	縦位置の数値を入力します。
[横位置]	横位置の数値を入力します。
[ページ位置]	ページ位置の数値を入力します。

[オブジェクトのサイズ]

オブジェクトのサイズを確認できます。



• 複数のオブジェクトが選択されている場合は、[オブジェクトのサイズ]は表示されません。

複数のファイルの原稿を1ページに配置する


複数のファイルの原稿を1ページに配置して印刷することができます。

1 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[印刷]ダイアログボックスを開きます。



🥟 • 通常、[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。

2 [プロパティ]をクリックし、[プロパティ]ダイアログ ボックスを開きます。



3 [ページ設定]シートで[給紙方法]を選択します。



メモ

• この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。

4 [レイアウト]シートで[ページレイアウト]チェック ボックスをオンにし、一覧からフリーレイアウトを選 択します。






- この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。
- ▼ ▼ フリーレイアウトを選択すると、その他の設定項目は無効になります。
- 5 [OK]をクリックし、設定内容を保存します。

6 [印刷]ダイアログボックスで印刷するページや印刷 部数を選択し、[OK]ボタンをクリックします。



フリーレイアウトが起動し、アプリケーションソフトで作成した原稿がオブジェクトとしてレイアウトエリアに配置されます。




7 フリーレイアウトを起動したまま、アプリケーションソフトで他のファイルを開き、上記の手順を繰り返します。


複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに配置する

複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに配置して印刷することができます。

1 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[印刷]ダイアログボックスを開きます。



2 [プロパティ]をクリックし、[プロパティ]ダイアログ ボックスを開きます。



3 [ページ設定]シートで[給紙方法]を選択します。



X ±

この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。

4 [レイアウト]シートで[ページレイアウト]チェックボックスをオンにし、一覧からフリーレイアウトを選択します。



- この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。
- マー・フリーレイアウトを選択すると、その他の設定項目は無効になります。
- 5 [OK]をクリックし、設定内容を保存します。
- 6 [印刷]ダイアログボックスで印刷するページや印刷 部数を選択し、[OK]ボタンをクリックします。




フリーレイアウトが起動し、アプリケーションソフトで作成した原稿がオブジェクトとしてレイアウトエリアに配置されます。



7 フリーレイアウトを起動したまま、他のアプリケーションソフトでファイルを開き、上記の手順を繰り返します。


「オブジェクトを選択する

オブジェクトが選択されると、オブジェクトの周囲に選択ボックス(青い枠線)が表示されます。





- ・1つのオブジェクトを選択する場合は、オブジェクトをクリックします。
- メモ・連続したオブジェクトを複数選択する場合は、Shiftキーを押しながら、オブジェクトをクリックします。
 - 任意のオブジェクトを複数選択する場合は、Ctrlキーを押しながら、オブジェクトをクリックします。
 - すべてのオブジェクトを選択する場合は、[編集]メニューから[全て選択]を選択します。
 - マウスをドラッグしたまま範囲を指定すると、範囲内にあるオブジェクトが選択されます。



|オブジェクトのサイズを変更する


オブジェクトのサイズを変更する手順には、マウス操作による方法と、拡大/縮小倍率を指定する方法があります。



オブジェクトの縦横の比率は変わらずに、拡大/縮小されます。

マウス操作によってサイズを変更する場合

- 1 オブジェクトを選択します。
- オブジェクトの周囲の選択ボックスの角にポインタ を置いて矢印ハンドルを表示し、ドラッグしてオブジ ェクトのサイズを変更します。



拡大/縮小倍率を指定する場合

- オブジェクトを選択します。 書式設定ダイアログボックス →P.199 の[拡大/縮小]チェックボックスをオンにし、[倍率を指定する]を選択 します。
- 2 オブジェクトの拡大/縮小率を半角数字で入力します。




- 入力できる数値は 25~600 です。
- メモ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。
- 3 [OK]をクリックします。

オブジェクトを移動する

選択したオブジェクトの位置を移動することができます。

- **1** オブジェクトを選択します。
- 2 オブジェクトの選択ボックス内にポインタを置いて 十字ハンドルを表示し、ドラッグしてオブジェクトを 移動します。

または、書式設定ダイアログボックス →P.199 の[縦位置]、[横位置]、[ページ位置]に数値を指定することにより、[オブジェクトの位置]を移動することが出来ます。




「オブジェクトを回転する

選択したオブジェクトを回転することができます。


- 1 オブジェクトを選択します。
- **2** ツールバーから[左 90 度回転]または[右 90 度回転] を選択します。

または、書式設定ダイアログボックス →P.199 の[回転]チェックボックスをオンにし、[右90度]または [左90度]を選択し、[OK]をクリックします。



「オブジェクトを自動配置する

ツールバーの[オブジェクトの自動配列]をクリックします。オブジェクトが自動的に配置されます。または、[オブジェクト]メニューから[オブジェクトの自動配列]を選択します。



⊘ ×€


・ オブジェクトの配置順は、ページオプションダイアログボックス (→P.197) の[配置順]の設定によって異なります。

オブジェクトを整列する

オブジェクトを規則的に整列させることができます。


- 1 複数のオブジェクトを選択します。
- 2 ツールバーから整列用のボタンをクリックします。 または[オブジェクト]メニューから整列用のメニューを選択します。
 - [上揃え]

オブジェクトを上端に揃えて配置します。




• [上下中央揃え]

オブジェクトを垂直方向の中央に揃えて配置し ます。




[下揃え]

オブジェクトを下端に揃えて配置します。




• [左揃え]

オブジェクトを左端に揃えて配置します。




• [左右中央揃え]

オブジェクトを水平方向の中央に揃えて配置し



[右揃え]

オブジェクトを右端に揃えて配置します。



「オブジェクトの重なり順を変更する


オブジェクトの重なり順を変更することができます。

- オブジェクトを選択します。
- [オブジェクト]メニューから重なり順のメニューを選択します。

 - オブジェクトの重なり順は、自動配置の順序に影響します。
 - メモ・オブジェクトの上でマウスを右クリックしても選択できます。


• [最前面へ移動]

オブジェクトを最前面に移動します。




[最背面へ移動]

オブジェクトを最背面に移動します。




[前面へ移動]

オブジェクトを1つ前に移動します。



[背面へ移動]

オブジェクトを1つ後ろに移動します。



コピーまたは切り取ったオブジェクトを貼り付ける

- ツールバーから[コピー]または[切り取り]をクリックします。 または[編集]メニューから[コピー]または[切り取り]を選択します。
- 2 ツールバーから[貼り付け]をクリックします。 または[編集]メニューから[貼り付け]を選択します。



- 🥟 コピーまたは切り取ったオブジェクトがページの一番最後に配置されます。
- メキ・オブジェクトの上でマウスを右クリックしても選択できます。
 - 好みの位置に貼り付けたい場合は、マウスを好みの位置で右クリックして、[指定位置貼り付け]でオブジェクトを貼り付 けます。

折り返し両面ウィンドウ

オブジェクトを選択後、[編集]メニューから[折り返し両面]を選択すると、表示されます。[折り返し両面]機能を使用して、折り目をつけて印刷することができます。

[折り返し両面] ウィンドウは、メニューバー、ツールバー、レイアウトエリア、ステータスバーで構成されています。





📂 • ツールバー、ステータスバーは、[表示]メニューで表示/非表示を切り換えられます。

・メニューバー

操作に必要なメニューを選択できます。


ファイル(E) 編集(E) オブション(Q) 表示(V) ヘルブ(H)

・ツールバー

主な操作のツールボタンを選択できます。

• レイアウトエリア

オブジェクトの配置、向きを確認できます。



ステータスバー

給紙方法、ロール紙幅、出力サイズが表示されます。

ロール紙幅17インチロール(431.8mm) 出力サイズ: 431.8 mm × 1226.6 mm

仕上りサイズ設定ダイアログボックス

[編集]メニューから[仕上りサイズ設定]を選択すると、表示されます。仕上りサイズの設定を行うことができます。



[仕上りサイズ]


仕上りサイズの設定方法を選択します。 仕上りサイズには以下の設定があります。

ELECTIVITIES TO SECTION TO SECTIO		
設定項目	内容	
[ロール紙の幅に合わせる]	原稿の幅がロール紙の幅に合うように、自動的に原稿全体を拡大/縮小して印刷します。	
[折り返したサイズを指定する]	出力する用紙サイズに合わせて、自動的に原稿全体を拡大/縮小して印刷します。[出力用紙サイズ]から実際に出力したいサイズを選びます。	
[ページを90度回転(用紙節約)]	ページを 90 度回転して印刷します。ページを回転させたとき、ロール紙幅に収まるときには自動的にページを回転し、ロール紙幅に収まらない場合は回転しません。	

212

とじしろ設定ダイアログボックス

[編集]メニューから[とじしろ設定]を選択すると、表示されます。とじ方向の設定を行うことができます。



• [とじ方向]

用紙を折り返す際のとじ方向を設定します。 とじ方向には以下の設定があります。

設定項目	内容
[下とじ]	原稿の下部にとじしろの余白を設定して印刷します。
[上とじ]	原稿の上部にとじしろの余白を設定して印刷します。

• [とじしろ]

とじしるの余白を設定します。

指定したサイズで、とじしろの余白をとって印刷します。余白サイズを半角数字で入力してください。



🥟 • 入力できる数値は「0~50(mm)」です。

[折り目線を印刷する]

折り目線の色や種類を設定します。



• 折り目線を印刷しない場合は、[折り目線を印刷する]チェックボックスをオフにします。

[折り目線の色]

折り目線を選択することができます。

[折り目線の種類]

折り目線を選択することができます。

折り目線の種類には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[実線]	実線を枠として印刷します。
[点線]	点線を枠として印刷します。
[破線]	破線を枠として印刷します。

「中心と端のみに印刷する】

折り目線を中心と両端に印刷する場合は、[中心と端のみに印刷する]チェックボックスをオンにします。

折り返し両面で印刷する

2つのページを連続して印刷します。中央の折り目線で折り返すことで、両面印刷の代用とすることができます。

1 フリーレイアウトのレイアウトエリアから2つのオブジェクトを選択します。

- 2 フリーレイアウトの[編集]メニューから[折り返し両面]を選択します。 [折り返し両面]ウィンドウが開き、選択したオブジェクトがレイアウトエリアに配置されます。
- 3 [編集]メニューから[仕上りサイズ設定]ダイアログボックスを開きます。
- 4 [仕上りサイズ]から[ロール紙の幅に合わせる]もしくは[折り返したサイズを指定する]を選択します。
 - [折り返したサイズを指定する]を選択した場合、[ページを90度回転(用紙節約)]を設定できます。メモ
- 5 [OK]をクリックし、設定内容を保存します。
- **6** [編集]メニューから[とじしろ設定]ダイアログボックスを開きます。
- 7 [とじ方向]から[下とじ]もしくは[上とじ]を選択します。
- 8 [とじしろ]から[とじしろ]の幅を設定をします。
- 9 [折り目線を印刷する]から[折り目線の色]と[折り目線の種類]の設定をします。



- [中心と端のみに印刷する]のチェックボックスをオンにすると、折り目線を中心と両端の3点のみに印刷します。
- 10 [OK]をクリックし、設定内容を保存します。
- 11 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。

Color imageRUNNER 連携拡大コピー

Color imageRUNNER 連携拡大コピーの特長	214 214
Color imageRUNNER 連携拡大コピーダイアログボックス	215
ホットフォルダ ホットフォルダを新規作成する 既存の共有フォルダをホットフォルダに指定する	216
印刷について設定する	

Color imageRUNNER 連携拡大コピーの特長

Color imageRUNNER 連携拡大コピーの主な特長は以下のとおりです。

- Color imageRUNNER でスキャンした原稿を、自動的に拡大して印刷することができます。
- プリンタの選択、用紙の種類、出力プロファイルの選択やマッチング方法などの基本的なプリンタの設定に加えて、フチなし印刷、拡大縮小処理などもプリンタドライバを経由せずに設定できます。




• 用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、実際の出力が、連携拡大コピー機能上の設定と異なる場合があります。

Color imageRUNNER 連携拡大コピーの起動方法


Color imageRUNNER 連携拡大コピーを起動する手順は、以下のとおりです。

[スタート]ボタンから[プリンタと FAX]を選択して起動する場合

- 1 お使いの OS の、プリンタを設定するためのフォルダを開きます。 たとえば Windows XP の場合は、デスクトップの[スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX]を選択します。
- 2 プリンタのアイコンを右クリックし、[印刷設定]を選択し、[印刷設定]ダイアログボックスを開きます。 [ユーティリティ]シートで[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ボタンをクリックします。



3 [Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログ ボックスが表示されます。





• [Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスで[スタートアップに登録する]チェックボックスをオンにす ると、次回 Windows を起動したときから、タスクバーに Color imageRUNNER 連携拡大コピーユーティリティのアイコン が表示されます。

[スタート]ボタンから[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]を選択して起動する場合

- Windows の[スタート]ボタンから[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]を選択します。
- [Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログ ボックスが表示されます。



🥦 Color imageRUNNER連携拡大コピー

Readme_Japanese.txt



Color imageRUNNER 連携拡大コピーダイアログボックス

ここでは、[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスについて説明しています。





•[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスを開く手順については、「Color imageRUNNER 連携拡大コピ の起動方法」を参照してください。 →P.214

• [ホットフォルダ]

ホットフォルダの一覧が表示されます。

Color imageRUNNER 連携拡大コピー

「追加」ボタン

ボタンをクリックすると、[簡単設定ウィザード]ダイアログボックスが開き、ホットフォルダを追加できます。

• [編集]ボタン

[ホットフォルダ]の一覧からホットフォルダを選択してボタンをクリックすると、[ホットフォルダの追加/編集]ダイアログボックスが開き、ホットフォルダを編集できます。

• [削除]ボタン

[ホットフォルダ]の一覧からホットフォルダを選択してボタンをクリックすると、ホットフォルダを削除できます。

• [開始]ボタン

ボタンをクリックすると、選択された[停止]状態のホットフォルダが[使用可]になります。

• [停止]ボタン

ボタンをクリックすると、選択された[使用可]状態のホットフォルダが[停止]になります。

「スタートアップに登録する」

Windows のスタートアップメニューに登録します。

[印刷したデータを保存する]

印刷したデータを自動的に保存します。

「バージョン情報]ボタン

ボタンをクリックすると、ユーティリティの名称とバージョン情報が表示されます。

• [操作ガイド]ボタン

ボタンをクリックすると、[Color imageRUNNER 連携拡大コピー設定マニュアル]が表示されます。

ホットフォルダ

ホットフォルダとは、Color imageRUNNER 連携拡大コピーで使用されるフォルダです。

- Color imageRUNNER でスキャンした原稿のデータがコンピュータのホットフォルダに転送されると、ホットフォルダに設定されている印刷条件に従って、プリンタから自動的に拡大印刷されます。
- ホットフォルダは、自由に作成、編集、削除したり、印刷について設定することができます。



🥟 • ホットフォルダは 20 個まで作成できます。

ホットフォルダを新規作成する

【 Color imageRUNNER 連携拡大コピー] ダイアログボックスを開き、[追加] ボタンをクリックします。



216



• [Color imageRUNNER連携拡大コピー] ダイアログボックスを開く手順については、「Color imageRUNNER連携 拡大コピーの起動方法」を参照してください。 →P.214

2 [簡単設定ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。 [次へ]ボタンをクリックします。



3 使用するプリンタの機種を選択します。 [次へ]ボタンをクリックします。




4 印刷する用紙の種類を選択します。



• [フチなし印刷]チェックボックスをオンにすると、フチなし印刷が可能な用紙の種類のみを一覧表示します。

[次へ]ボタンをクリックします。



ロール紙またはカット紙のどちらに印刷するかを選 択します。さらに、印刷する用紙サイズを選択します。 [次へ]ボタンをクリックします。



カラーマッチングの方法を選択します。 [次へ]ボタンをクリックします。



Color imageRUNNERでスキャンした原稿を受信するためには、フォルダを共有する必要があります。[共有 名]にフォルダの共有名を入力します。 [次へ]ボタンをクリックします。



- 🥟 この共有名はホットフォルダの名称に使用されます。
- メモ・ここで[次へ]ボタンをクリックした後は、[戻る]ボタンが使用できなくなります。



8 [完了]ボタンをクリックし、[簡単設定ウィザード]ダイアログボックスを閉じます。



[Color imageRUNNER 連携拡大コピー] ダイアログボックスの[ホットフォルダ] の一覧に、作成したホットフォルダが表示されます。



既存の共有フォルダをホットフォルダに指定する

- 1 ホットフォルダに指定するフォルダを共有します。
- **2** [Color imageRUNNER 連携拡大コピー] ダイアログ ボックスを開き、「追加] ボタンをクリックします。





• [Color imageRUNNER連携拡大コピー] ダイアログボックスを開く手順については、「Color imageRUNNER連携拡大コピーの起動方法」を参照してください。 →P.214

3 [簡単設定ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。

[マニュアル設定]ボタンをクリックします。



4 [ホットフォルダの追加/編集]ダイアログボックスが表示されます。

[名称]にホットフォルダの名称を入力します。 [フォルダを指定する]を選択してから、[参照]をクリックし、既存の共有フォルダを設定します。



5 フォルダの場所が表示されます。 ホットフォルダに指定するフォルダを選択して、 [OK]ボタンをクリックします。



221

6 必要に応じて、ホットフォルダに印刷について設定す ることができます。(「印刷について設定する」参照)

[OK] ボタンをクリックし、[ホットフォルダの追加/編 集]ダイアログボックスを閉じます。



[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログ ボックスの[ホットフォルダ]の一覧に、作成したホッ トフォルダが表示されます。



印刷について設定する

[ホットフォルダの追加/編集]ダイアログボックスから[プロパティ]ボタンをクリックすると、プリンタドライバが 開きます。プリンタドライバで、プリンタにセットしている用紙の種類に合わせて基本的な設定をします。



プリンタドライバについての詳細はプリンタドライバ (→P.152) を参照してください。



- 🥟 [基本設定]シート、[ページ設定]シート、[レイアウト]シートの3つのシートのみ表示します。一部プリンタドライバの設 定項目が無効になるものがあります。
- [シャープネスを適用する]

チェックマークを付けると、シャープネスの設定を行うことができます。

スライドバーを左右にドラッグして調整します。直接数値を入力して調整することもできます。



- 🧪 入力できる数値は 0~500 です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。
 - PDF 形式のファイルには適用されません。

Color imageRUNNER でスキャンした原稿を拡大印刷する

Color imageRUNNER でスキャンした原稿をプリンタで自動的に拡大して印刷することができます。 Color imageRUNNER でスキャンした原稿をホットフォルダへ送信すると、ホットフォルダに設定されている印刷 条件に従って、プリンタから自動的に拡大印刷されます。

この一連の機能を Color imageRUNNER 連携拡大コピー機能と呼びます。

Color imageRUNNER 連携拡大コピー機能を使用するために、あらかじめ以下の流れで設定を行います。

- **1.** コンピュータにホットフォルダを作成します。 Color imageRUNNER でスキャンした原稿のデータを送信するホットフォルダをコンピュータに作成し、拡大コピーするための設定を行います。詳細は、「ホットフォルダを新規作成する」を参照してください。 \bigcirc P.216
- Color imageRUNNER に読取設定を登録します。
 Color imageRUNNER でスキャンした原稿をホットフォルダに送信するための設定を行います。

上記の設定が完了したら、Color imageRUNNER でスキャンした原稿をホットフォルダに送信し、拡大印刷することができます。

Color imageRUNNER に読取設定を登録する

Color imageRUNNER でスキャンした原稿をホットフォルダに送信するための設定を行います。読取設定と送信先を Color imageRUNNER の[定型業務]ボタンとして登録すると、ホットフォルダへ簡単に送信できます。 Color imageRUNNER の[定型業務]ボタンに読取設定と送信先を登録する手順については、Color imageRUNNER 連携拡大コピーユーティリティの[Color imageRUNNER 連携拡大コピー設定マニュアル]ボタンをクリックして表示される設定マニュアル、または Color imageRUNNER のマニュアルを参照してください。

原稿をスキャンして拡大印刷する

Color imageRUNNER で原稿をスキャンして、拡大印刷するには、以下の手順を行います。手順の詳細については、 Color imageRUNNER のマニュアルを参照してください。

- **1** Color imageRUNNER の原稿台ガラスまたはフィーダに原稿をセットします。
- 2 [送信/ファクス](または[送信])を押し、送信画面を表示します。
- 3 [定型業務]ボタンを押し、ホットフォルダ用に登録した[定型業務]ボタンを押します。
- 4 操作パネルの[スタート]ボタンを押します。原稿台ガラスで原稿をスキャンした場合は、すべての原稿をスキャンした後にタッチパネルディスプレイの[読込終了]を押してください。 スキャンした原稿がホットフォルダに送信され、ホットフォルダに設定されている印刷条件に従って、プリンタから自動的に拡大印刷されます。

Print Plug-In for Photoshop / Digital Photo Professional

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional の特長	
インストール手順	
アンインストール手順	
Photoshop からの起動方法	227
Digital Photo Professional からの起動方法	228
Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional メインウィンドウ	229
プレビューエリア	
基本設定シート	
ページ設定シート	
色設定シート(カラー)	
色設定シート(モノクロ)	
印刷履歴シート	
サポートシート	
調整パターン設定ダイアログボックス	
用紙の詳細設定ダイアログボックス	
環境設定ダイアログボックス	
ICC 変換オプションダイアログボックス	
ロール紙オプションダイアログボックス	
ユーザ用紙設定ダイアログボックス	
トーンカーブダイアログボックス	
印刷履歴の詳細ダイアログボックス	249
3種類のプレビューを活用する	250
り	
画像で元画像を確認する	
ロール紙プレビューで画像を確認する	
お好みの画質で印刷する	
色を調整して印刷する	
プレビュー表示で確認しながら色を調整する(カラーの場合)	253
プレビュー表示で確認しながら色を調整する(モノクロの場合)	
カラーマッチングで色を調整する	
Adobe RGB16bit 画像をきれいに印刷する	257
高品質なモノクロの写真を印刷する	258
Adobe CMM を使用する	
調整パターンを印刷して調整値を選択する	260
黒点補正を行う	
印刷機のシミュレーション印刷を行う	262
拡大/縮小して印刷する	262
出力用紙サイズに合わせて拡大/縮小印刷する	263
ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する	
倍率を指定して拡大/縮小印刷する	265
フチなしで印刷する	265
用紙の設定をカスタマイズする	266
印刷履歴を活用する	
印刷履歴の詳細を確認する	267
印刷履歴を画像に適用する	
印刷履歴をお気に入りに登録する	
印刷履歴を削除する	270
お気に入りの印刷履歴を書き出す	
お気に入りに印刷履歴を読み込む	
お気に入りから印刷履歴を削除する	
情報を画像とともに印刷するよう設定する	275

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional の特長

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional の主な特長は以下のとおりです。

- sRGB 用または Adobe RGB 等の画像の色空間を自動認識し、最適なプロファイルを自動的に設定できます。こ のため、面倒な設定をすることなく印刷が実現できます。
- Photoshop 上の画像データを直接加工し、プリンタに画像データを転送することができます。これにより、8bit だけでなく 16bit の画像データを処理できます。
- 実画像を元にした画像プレビュー表示機能、出力用紙サイズ上の画像配置を元にしたレイアウトプレビュー機 能によって、印刷レイアウトの確認や色調整ができます。
- プリンタの選択、用紙の種類、出力プロファイルの選択やマッチング方法などの基本的なプリンタの設定に加え て、フチなし印刷、拡大縮小処理などもプリンタドライバを経由せずに設定できます。
- 色調、明るさ、コントラストなどの調整値を段階的に変化させた画像を印刷して、お好みの調整値を選択できま す。(「調整パターン設定ダイアログボックス」参照) →P.241
- Print Plug-In for Photoshop と同時にインストールされる Layout Plug-In を使用して、フレームの側面まで画像 で覆う装丁に仕上げるためのレイアウトイメージを作成し、印刷できます。(「Layout Plug-In について」参照) →P.277
- 印刷履歴管理機能により、過去の印刷設定パラメータの読み込みができます。また、お気に入りをファイルとし て保存できます。



- 用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、実際の出力が、Print Plug-In for Photoshop/ Digital Photo Professional 上の設定(レイアウトプレビュー上の画像の配置、印刷開始位置、出力用紙サイズ)と異なる場合 があります。
- 黒点補正を行うことにより、暗部の階調の潰れを軽減することができます。



• 黒点補正の機能を使用するには、Adobe CMM が必要です。

メモ

印刷機のプロファイルを指定して、印刷機のシミュレーション印刷ができます。

インストール手順

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional をインストールする手順は、以下のとおりです。




• Print Plug-In for Photoshop をインストールすると、Layout Plug-In もインストールされます。

CD-ROMドライブに、「User Software CD-ROM」を挿入し、インストーラを起動します。



インストーラの画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]から CD-ROM アイコンを開き、[setup.exe]を クリックし、アイコンを開きます。

2 [imagePROGRAF Print Plug-In]ボタンをクリックします。



- **3** ご使用の Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional に対応した[インストール]ボタンをクリックします。
 - 32 ビット版 Windows の場合



• 64 ビット版 Windows の場合





Print Plug-In for Photoshop 対応の Photoshop がインストールされていない場合は、「対象のソフトウェアがありません。」と表示されます。対応する Photoshop がインストールされているコンピュータに Print Plug-In をインストールしてください。

- Print Plug-In をインストールする Photoshop プラグイン用のフォルダが見つからない場合、[手動でプラグイン のインストール先を指定しますか?]と表示されます。この場合、Photoshop のマニュアルを参照して、プラグイン用のフォルダを指定してください。
- インストールされている Photoshop が一度も起動されていない環境に、Print Plug-In for Photoshop をインストールすることはできません。その場合、いったん、Photoshop を起動後、終了させてから Print Plug-In for Photoshop をインストールしてください。
- **4** [次へ]ボタンをクリックします。



5 使用許諾契約書を読んで、[使用許諾契約の全条項に 同意します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックしま す。



6 [インストール]ボタンをクリックします。



[完了]ボタンをクリックします。

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional のインストールが終了します。



アンインストール手順

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional または Layout Plug-In をアンインストールする手順は、以下 のとおりです。



- ここでは Windows 7 での手順を説明します。
- メモ
- Print Plug-In for Photoshop のアンインストール
 - 1。[スタート]メニューから<math>[コントロールパネル]を選択します。
 - 2. [プログラムと機能]を開きます。
 - **3.** [Canon iPFxxxx Print Plug-In for Photoshop xx]を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックします。
- Print Plug-In for Digital Photo Professional のアンインストール
 - 1.[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択します。
 - 2. [プログラムと機能]を開きます。
 - **3.** [Canon iPFxxxx Print Plug-In for Digital Photo Professional]を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックし ます。



• iPFxxxx は、ご使用のプリンタ名です。

メモ

- Layout Plug-In のアンインストール
 - 1. [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択します。
 - 2. [プログラムと機能]を開きます。
 - **3.** [imagePROGRAF Layout Plug-In]を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックします。

Photoshop からの起動方法

Photoshop から Print Plug-In for Photoshop を起動する手順は、以下のとおりです。

- Photoshop を起動します。
- 印刷したい画像を開きます。
- 必要に応じて印刷する範囲を選択します。




 Print Plug-In for Photoshop で扱える画像は、幅および高さが 60,000pixel 未満のものです。画像の幅または高さ が 60,000pixel 以上の画像は、選択範囲を小さくするか画像処理で小さくしてから、手順3を行ってください。

4

[ファイル]メニューから[書き出し](または[データ書き出し])を選択して、ご使用のプリンタに合った出力プラグインを選択します。

imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ウィンドウ(以下、Print Plug-In ウィンドウ と呼びます)が表示されます。





市販のプロファイル作成ツールでプロファイルを作成した場合、ICCv4フォーマットで作成される場合があります。画像のソースプロファイルが ICCv4 の場合は、Windows Vista 以降の環境で Print Plug-In を使用するか、または AdobeCMM をインストールする必要があります。

Windows XP の環境で Adobe CMM がインストールされていない場合には、メッセージが表示されて、ソースプロファイルが Adobe RGB に変更されます。Windows XP の環境で ICCv4 プロファイルを使用したい場合は、Plug-In を一度閉じてから Adobe CMM をインストールしてください。Adobe CMM のインストール方法は、Adobe CMM を使用する →P.258 を参照してください。



- 入力画像の色空間が CMYK の場合は、Print Plug-In で処理するために AdobeRGB に変換します。また、マッチング方法は[相対的な色域を維持]を使用します。
- 以下のメッセージが表示されて、Print Plug-In ウィンドウが表示されない場合は、最新の imagePROGRAF プリンタドライバをインストールしてから、手順3を行ってください。
 [iPFxxxx 用の imagePROGRAF プリンタドライバがインストールされていないか、または正常にインストールされていません。インストールしてください。]
 (上記メッセージの iPFxxxx の部分はご使用のプリンタ名になります。)
- 以下のメッセージが表示されて、Print Plug-In ウィンドウが表示されない場合は、画像の色空間を RGB カラー、グレースケールまたは CMYK カラーのいずれかに変換してから、手順3を行ってください。
 [画像の色空間を RGB カラー、グレースケールまたは CMYK カラーのいずれかに設定してください。]

Digital Photo Professional からの起動方法

Digital Photo Professional から Print Plug-In for Digital Photo Professional を起動する手順は、以下のとおりです。

- 1 Digital Photo Professional を起動します。
- 2 印刷したい RGB カラーの画像を開きます。
- 3 必要に応じて印刷する範囲を選択します。




Print Plug-In for Digital Photo Professional で扱える画像は、幅および高さが6,000pixel 未満のものです。画像の幅または高さが6,000pixel 以上の画像は、選択範囲を小さくするか画像処理で小さくしてから、手順3を行ってください。



[ファイル]メニューから[プラグイン印刷]を選択して、ご使用のプリンタに合った出力プラグインを選択します。

imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional ウィンドウ(以下、Print Plug-In ウィンド ウ と呼びます)が表示されます。





市販のプロファイル作成ツールでプロファイルを作成した場合、ICCv4フォーマットで作成される場合があります。画像のソースプロファイルが ICCv4 の場合は、Windows Vista 以降の環境で Print Plug-In を使用するか、または AdobeCMM をインストールする必要があります。

Windows XP の環境で Adobe CMM がインストールされていない場合には、メッセージが表示されて、ソースプロファイルが Adobe RGB に変更されます。Windows XP の環境で ICCv4 プロファイルを使用したい場合は、Plug-In を一度閉じてから Adobe CMM をインストールしてください。Adobe CMM のインストール方法は、Adobe CMM を使用する →P.258 を参照してください。

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional メインウィンドウ

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional のメインウィンドウは、シート選択エリア、プレビューエリア、ボタンエリアで構成されています。



• シート選択エリア

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional ウィンドウ上で各シートを切り替えるためのタブが表示されています。



タブを選択すると、各シートが表示されます。各シートで設定できる項目については以下をご覧ください。

- 基本設定シート →P.232
- ページ設定シート →P.235
- 色設定シート(カラー) →P.237
- 印刷履歴シート →P.239
- サポートシート →P.240

プレビューエリア

設定した内容が画像にどのように反映されるのかを確認することができます。



プレビューエリアで設定できる項目については、「プレビューエリア」を参照してください。→P.231

• ボタンエリア

[印刷]、[終了]、[ヘルプ]のボタンがあります。



- [印刷] ボタン ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。
- [終了]ボタン ボタンをクリックすると、Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional メインウィンドウを閉じ、 アプリケーションに戻ります。
- [ヘルプ]ボタン ボタンをクリックすると、Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional のヘルプが表示されます。

プレビューエリア

設定した内容が画像にどのように反映されるのかを確認することができます。



• [プレビュー] プレビュー表示の方法を選択します。 プレビュー表示の方法を選択します。 プレビューについて詳しくは、「3種類のプレビューを活用する」を参照してください。 →P.250

設定項目	内容		
[印刷範囲レイアウト]	設定した[出力用紙サイズ]に合わせたレイアウトで、印刷される範囲以外もあわせて表示します。		
	*カーソルが 🖑 表示のときに画像をドラッグすると、画像の印刷位置を変更できます。		
[画像]	画像全体が表示されます。		
	*カーソルが 表示のときに画像をドラッグすると、印刷範囲を選択することができます。 *カーソルが 表示のときに、画像をクリックすると、選択が解除されます。		

設定項目	内容
[ロール紙プレビュー]	ロール紙に印刷するときのレイアウトで、上部に出力用紙サイズとロール紙情報もあわせて表示します。
	*[ロール紙プレビュー]を選択するときは、[給紙方法]で[ロール紙]を選択してください。

• [指定した範囲を印刷する] チェックマークを付けると、選択範囲だけが印刷されます。



- 🥟 [プレビュー]で[画像]を選択し、プレビュー表示で画像の一部を選択すると有効になります。
- [プレビューでプルーフを行う] チェックマークを付けると、プレビューに出力結果の色がシミュレーションして表示されます。



- 🥟 [出力プロファイル]に[自動(カラー)]を選択した場合、一部の用紙の種類に対して有効です。
- ▼ 1 (出力プロファイル]に ICC プロファイルを選択した場合、常に有効です。
 - ご使用の環境や条件などにより、シミュレーションの結果と、実際の印刷結果の色合いが異なる場合があります。また、[出力プロファイル]で、使用するプリンタやメディアに対応しない ICC プロファイルを選択した場合、実際の印刷結果とは異なる色合いになります。
- [画像のプロパティ]ボタン ボタンをクリックすると、[画像のプロパティ]ダイアログボックスが表示され、Print Plug-In に読み込んだ画像の[画像サイズ]、[解像度]、[ビット数]、[色空間]情報が表示されます。
 [閉じる]ボタンをクリックすると、Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional に戻ります。



基本設定シート

プリンタの選択、用紙の種類設定や画像の品質など、基本的な設定を行います。



- 232
 - [プリンタ]

プリンタの機種が表示されます。

• [選択]ボタン

ボタンをクリックすると、[プリンタの選択]ダイアログボックスが表示されます。 [プリンタの選択]ダイアログボックスでプリンタを選択して[OK]ボタンをクリックすると、Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional に対応するプリンタを変更できます。 用紙の種類を選択します。

用紙の種類について詳しくは、「用紙の設定をカスタマイズする」を参照してください。→P.266



• 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。

「詳細設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。 用紙の詳細設定について詳しくは、「用紙の詳細設定ダイアログボックス」を参照してください。→P.244

[プラグインへの入力解像度]

Print Plug-In で処理する画像の解像度を選択します。 解像度には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[精細 300ppi]	精細な解像度で画像処理が行われます。印刷速度とメモリ容量の抑制に効果があります。
[高精細 600ppi]	より高精細な解像度で画像処理が行われます。最良の印刷結果が得られますが、[精細 300ppi]を選択した場合より印刷に時間がかかります。また、メモリ容量が多く必要になります。
	*[用紙の種類]で設定した内容によっては、表示されない場合があります。

• [プラグインへの入力ビット数]

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional で処理するビット数を選択します。 入力ビット数には、以下の設定があります。

設定項目	内容		
[高階調 8bit]	8bit/チャンネル(24 ビット)で画像処理が行われます。		
[最高階調 16bit]	16bit/チャンネル(48 ビット)で画像処理が行われます。		
	*[用紙の種類]と[プラグインへの入力解像度]で設定した内容によっては、表示されない場合があります。		

• [印刷モード]

画質と印刷速度のバランスで印刷モードを選択できます。 印刷モードには、以下の設定があります。

設定項目	内容
[最高]	最高の解像度で、品質を重視する場合の設定です。他の選択肢と比較して、印刷にかかる時間と 消費インクは多くなりますが、最も品質の高い印刷結果を得られます。
[きれい]	高解像度で、品質を重視する場合の設定です。[標準]や[速い]と比較して、印刷にかかる時間と 消費インクは多くなりますが、印刷品質は高くなります。
[標準]	標準的な解像度で、品質と印刷時間の両方を重視する場合の設定です。[最高]や[きれい]と比較して、印刷にかかる時間を短縮することができます。
[速い]	印刷にかかる時間を短縮したい場合の設定です。レイアウトの確認などを効率よく行えます。
[最高(最大パス数)]	[最高品質]の印刷結果で印刷ムラが気になるとき、チェックボックスをオンにすると印刷結果が改善されることがあります。ただし、印刷速度が遅くなります。



• 選択できる設定は、設定した[用紙の種類]、[プラグインへの入力解像度]、[プラグインへの入力ビット数]によって異なります。

• [出力プロファイル]

出力プロファイルを選択します。

出力プロファイルには、以下の設定があります。

設定項目	内容		
[自動(カラー)]	入力画像データの色空間情報(sRGB, Adobe RGB)や、用紙の設定などから最適な色変換が行われます。通常はこの設定を選択してください。		

設定項目	内容
[自動(モノクロ写真)]	入力画像データの色空間情報(sRGB, Adobe RGB)や、用紙の設定等から最適なモノクロへの変換を行います。
[なし(色補正しない)]	プラグインで色変換を行いません。オリジナルの ICC プロファイルを作成する場合に便利です。
[外部 ICC プロファイル]	OS 標準のフォルダに保存されている ICC プロファイルから、出力するプリンタの ICC プロファイルを選択します。入力データの色空間情報と、選択した ICC プロファイルを使用して色変換が行われます。



• ICCv4 プロファイルを使用するためには、Windows Vista 以降の環境で Print Plug-In を使用するか、または Adobe CMM をインストールする必要があります。Adobe CMM のインストール方法は、Adobe CMM を使用する →P.258 を参照してください。



• [自動(モノクロ写真)]は、対応する用紙の種類にのみ選択できます。

[校正]

[出力プロファイル]で ICC プロファイルを選択しているときに表示されます。 チェックマークを付けると、印刷機のシミュレーション印刷を行うことができます。 印刷機のシミュレーション印刷について詳しくは、印刷機のシミュレーション印刷を行う $\longrightarrow P.262$ を参照してください。

[マッチング方法]

色変換を行う際の処理方法を選択します。 マッチング方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容		
[知覚的]	自然な色合いや階調に変換されます。写真の色補正に適しています。		
[彩度]	色の鮮やかさを重視して変換されます。写真やイラストの色合いが変わることがあります。		
[相対的な色域を維持]	画像の色合いを重視して変換されます。写真やイラストの色補正に適しています。		



• [出力プロファイル]が、[自動(モノクロ写真)]および[なし(色補正しない)]の場合、選択することはできません。

• [ICC 変換オプション]ボタン

[出力プロファイル]でICCプロファイルを選択しているときに表示されます。

ボタンをクリックすると、[ICC 変換オプション]ダイアログボックスが表示され、カラー変換に関する設定を行うことができます。

ICC 変換オプションについて詳しくは、ICC 変換オプションダイアログボックス $\longrightarrow P.246$ を参照してください。

• [部数]

234

印刷する部数を半角数字で入力します。



- 🥟 入力できる数値は 1~99 です。
- $\sqrt{100}$ [\triangle]ボタンまたは[∇]ボタンをクリックしても、数値を変更することができます。

• [環境設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[環境設定]ダイアログボックスが表示され、シャープネスや画像拡大方法を設定することができます。

[環境設定]について詳しくは、「環境設定ダイアログボックス」を参照してください。→P.245

[標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、[基本設定]シートで設定した項目が初期値に戻ります。

ページ設定シート iPF9400

ページ設定シート

印刷する画像のサイズや用紙のサイズ、画像の拡大/縮小などについて設定します。



[入力画像サイズ]

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional に読み込んだ画像のサイズが表示されます。

[フチなし印刷]

チェックマークを付けると、[ロール紙幅の指定]ダイアログボックスが表示され、画像をフチなしで印刷するよ う設定することができます。

[フチなし印刷]について詳しくは、「フチなしで印刷する」を参照してください。→P.265



🥟 • [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

• [拡大/縮小印刷]

チェックマークを付けると、画像を拡大/縮小して印刷することができます。

画像を拡大/縮小する場合は拡大/縮小の方法を選択します。選択した方法に合わせて、[出力画像サイズ]にプリ ンタに送信される画像サイズが表示されます。

拡大/縮小印刷には、以下の設定があります。

設定項目	内容	
[出力用紙サイズに合わせる]	Print Plug-In に読み込んだ画像が、出力する用紙サイズに合わせて、全体的に拡大/縮小されて印刷されます。	
[ロール紙の幅に合わせる]	Print Plug-In に読み込んだ画像が、ロール紙の幅に合わせて、全体的に拡大/縮小されて印刷されます。	
	*[給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ表示されます。	
[倍率を指定する]	Print Plug-In に読み込んだ画像が指定した倍率で拡大/縮小されます。倍率を半角数字で入力してください。設定できる倍率は $5\sim600\%$ です。	
	*[▲]ボタンまたは[▼]ボタンをクリックしても、数値を変更することができます。	



• [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。

「出力画像サイズ」

出力される画像サイズがミリ単位で小数点以下1桁まで表示されます。



• [出力用紙サイズ]が[出力画像サイズ]よりも小さい場合、画像が一部欠けて印刷されます。

[出力用紙サイズ]

印刷する用紙のサイズを選択します。



- (フチなし印刷)にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
- メモ・[拡大/縮小印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合は、表示されません。

• [印刷の向き]

印刷の向きを選択します。 印刷の向きには、以下の設定があります。

設定項目	内容	
[縦]	画像が用紙に対してそのまま印刷されます。	
[横]	画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。	

[印刷レイアウト]

用紙に対する画像を印刷する位置を選択します。 印刷レイアウトには、以下の設定があります。

[印刷レイアウト]

設定項目	内容			
[出力用紙サイズの左上]	[出力用紙サイズ]に対して	[出力用紙サイズ]に対して、有効な印刷領域の左上に合わせて画像を印刷します。		
[出力用紙サイズの中央]	画像の中心が、選択した[出力用紙サイズ]の中心になるように印刷します。			
[印刷開始位置を指定]	[出力用紙サイズ]に対して、印刷領域の上端の開始位置と左端の開始位置を[上端から]と[左端から]に指定して印刷することができます。			
	[上端から]	用紙の上からの余白を半角数字で入力します。		
		*入力できる数値は、-9999~9999mmです。		
	[左端から]	用紙の左からの余白を半角数字で入力します。		
		*入力できる数値は、-9999~9999mmです。		



• [印刷レイアウト]を選択するときは、[プレビュー]で[印刷範囲レイアウト]または[画像]を選択してください。

[ロール紙レイアウト]

設定項目	内容
[ロール紙幅の左上]	出力用紙サイズの左上が、選択したロール紙の左上にくるように印刷します。
[ロール紙幅の中央]	出力用紙サイズの中心が、選択したロール紙幅の中心にくるように印刷します。



• [ロール紙レイアウト]を選択するときは、[プレビュー]で[ロール紙プレビュー]を選択してください。

• [給紙方法]

給紙方法を選択します。

給紙方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[ロール紙]	ロール紙に印刷する場合に選びます。
[カット紙]	カット紙に印刷する場合に選びます。

• [ロール紙オプション]ボタン

ボタンをクリックすると、[ロール紙オプション]ダイアログボックスが表示され、ロール紙の幅やオートカット 設定などを設定することができます。

ロール紙オプションについて詳しくは、「ロール紙オプションダイアログボックス」を参照してください。

→P.247

ボタンをクリックすると、[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスが表示され、用紙名や、用紙サイズなどを設定できます。


ユーザ用紙設定について詳しくは、「ユーザ用紙設定ダイアログボックス」を参照してください。→P.247

[標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、「ページ設定]シートで設定した項目が初期値に戻ります。

色設定シート(カラー)

画像の色調、[明るさ]、[コントラスト]、[鮮やかさ]などを調整して、印刷結果をより思いどおりの色合いに設定することができます。





◆ 以下の項目については、調整具合をプレビューで確認できます。 [シアン]/[マゼンタ]/[イエロー]、[グレー色調]、[明るさ]、[コントラスト]、[鮮やかさ]、[グレー調整]

[シアン]/[マゼンタ]/[イエロー]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、各色の強弱が調整されます。

[グレー色調]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、グレーの色が冷黒(青みがかった色合い)から温黒(赤みがかった色合い)まで調整されます。

• [明るさ]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部分と最も暗い部分を損なわずに印刷結果の明るさが調整されます。

[コントラスト]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部分と最も暗い部分の明るさが相対的に調整されます。

[鮮やかさ]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、ビビッドな色合いからくすんだ色合いまで鮮やかさが調整されます。

• [調整パターン設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[調整パターン設定]ダイアログボックスが表示されます。[調整パターン設定]ダイアログボックスでは、調整値を前後に段階的に変化させた調整パターンを印刷して、お好みの調整値を選択することができます。

[調整パターン設定]について詳しくは、「調整パターン設定ダイアログボックス」を参照してください。

→P.241

• [トーンカーブ]ボタン

ボタンをクリックすると、[トーンカーブ]ダイアログボックスが表示され、[チャンネル]などを設定することができます。

[トーンカーブ]について詳しくは、「トーンカーブダイアログボックス」を参照してください。→P.248

[標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、[色設定]シートで設定した項目が初期値に戻ります。

色設定シート(モノクロ)

[色調]、[調子]、[明るさ]、[コントラスト]などを調整して、印刷結果をより思いどおりの調子や階調に設定することができます。

基本設定シート (→P.232) の[出力プロファイル]で、[自動(モノクロ写真)]を選択すると表示されます。





以下の項目については、調整具合をプレビューで確認できます。 [色調]、[調子]、[明るさ]、[コントラスト]、[ハイライト]、[シャドー]、[かぶり]

• [色調]

目的に合った色調を選択することができます。

[X]/[Y]

調整領域では色合いを確認しながら、色調の調整をすることができます。

中央の四角領域をマウスでクリック、またはドラッグして調整することができます。

水平・垂直のスライドバーを左右、上下にドラッグして調整することができます。

[X] (横方向)、[Y] (縦方向)の数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して色調を調整することができます。

• [調子]

画像の中間調の明るさを調整できます。[硬調]を選択するとメリハリがつき硬い印象になります。[軟調]を選択すると柔らかい印象になります。

• [明るさ]

238

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部分と最も暗い部分を損なわずに印刷結果の明るさが調整されます。

[コントラスト]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部分と最も暗い部分の明るさが相対的に調整されます。

「ハイライト】

最も明るい部分の明るさを調整することができます。

「シャドー」

最も暗い部分の明るさを調整することができます。

239

[かぶり]

画像のハイライト部と用紙の白地との質感の差を低減するために、用紙の白地部分に微量のインクを塗布します。

• [調整パターン設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[調整パターン設定]ダイアログボックスが表示されます。[調整パターン設定]ダイアログボックスでは、調整値を前後に段階的に変化させた調整パターンを印刷して、お好みの調整値を選択することができます。

[調整パターン設定]について詳しくは、「調整パターン設定ダイアログボックス」を参照してください。 →P.241

• [トーンカーブ]ボタン

ボタンをクリックすると、[トーンカーブ]ダイアログボックスが表示され、[チャンネル]などを設定することができます。


[トーンカーブ]について詳しくは、「トーンカーブダイアログボックス」を参照してください。→P.248

[標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、[色設定]シートで設定した項目が初期値に戻ります。

印刷履歴シート

印刷に使用した設定の履歴を適用したり、画像のファイル名などの情報を画像とともに印刷する設定を行います。



「印刷履歴とお気に入り」

登録されたお気に入りが一覧で表示されます。

[デフォルトに戻す]を選択し、[適用]ボタンをクリックすると、全ての設定値が初期値に戻ります。



一覧上部には、お気に入りが3件まで表示されます。

• [適用]ボタン

ボタンをクリックすると、[印刷履歴とお気に入り]で選択された印刷履歴の設定内容が画像に適用されます。

• [詳細]ボタン

ボタンをクリックすると、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスが表示され、印刷履歴の管理を詳細に行うことができます。

印刷履歴の詳細について詳しくは、「印刷履歴の詳細ダイアログボックス」を参照してください。 →P.249

• [情報を印刷する]

チェックマークを付けると、画像とともにファイル名や印刷日時などを印刷することができます。印刷する位置 や内容については、以下の項目を設定する必要があります。

[情報を印刷する]について詳しくは、「情報を画像とともに印刷するよう設定する」を参照してください。

→P.275

Windows ソフトウエア


設定項目	内容	
[情報の印刷位置]	情報を印刷する位置を選択します。	
	[上(ヘッダ)]	画像の上に情報が印刷されます。
	[下(フッタ)]	画像の下に情報が印刷されます。
[印刷履歴番号]	チェックマークを付けると	、印刷履歴番号が印刷されます。
[ファイル名]	チェックマークを付けると、ファイル名が印刷されます。	
[印刷日時]	チェックマークを付けると	、印刷日時が印刷されます。
[色調整値]	チェックマークを付けると、色調整値が印刷されます。	
[プリンタ名]	チェックマークを付けると、プリンタ名が印刷されます。	
[コメント]	チェックマークを付けると、コメントの内容が印刷されます。	
[コメントの内容]	チェックマークを付けると、コメントの内容が表示されます。	

• [コメントの編集]ボタン

ボタンをクリックすると、[コメントの編集]ダイアログボックスが表示され、コメントを編集することができま す。

サポートシート

製品に関するサポート情報や電子マニュアルを表示します。



• [サポート情報]ボタン

ボタンをクリックすると、製品に関する最新情報を記載したウェブサイトを表示します。



• 各ウェブサイトを閲覧するには、インターネットに接続する必要があります。

メモ

• [製品マニュアル]ボタン


ボタンをクリックすると、コンピュータにインストールされているプリンタの製品マニュアルを表示します。



製品マニュアルがお使いのコンピュータにインストールされている必要があります。

調整パターン設定ダイアログボックス

[色設定]シート(カラーまたはモノクロ)の調整値を基準として、調整値を前後に段階的に変化させた画像を調整パターンとして表示します。調整パターンを印刷して画像を比較しながらお好みの調整値を選択できます。



プレビューエリア

調整パターンの画像を並べて、調整値の変化が反映された状態を確認できます。

中央の青枠で囲まれた画像の調整値を基準として、調整値を前後に段階的に変化させた画像が配置されます。任意の画像をクリックすると、その画像の調整値を基準値にして調整パターンを再表示します。

各画像上には調整値が表示されます。[横軸]と[縦軸]の両方が設定されていれば、右に[横軸]、左に[縦軸]の調整値が表示されます。なお、画像が小さくて調整値が表示ができない場合は、ツールチップの表示で調整値を確認できます。



• 調整値が範囲外になった画像は、調整パターンとしての表示は行なわれず、[範囲外]というメッセージが表示されます。

[給紙方法]

調整パターンを印刷する用紙の給紙方法を選択します。調整パターンの印刷をカット紙(手差し)で行い、作品の印刷はロール紙で行うという使い分けができます。

「使用用紙サイズ」

調整パターンを印刷する用紙のサイズを選択します。

調整パターンは、選択された用紙サイズに収まるように印刷されます。



- 画像サイズが大きい場合に[パターンの大きさ]で[原寸]を選択した場合、パターン表示が用紙サイズの縦方向に収まらない場合があります。その場合は「パターンの大きさ]で「自動]を選択してください。
- 印刷される用紙サイズは[出力用紙サイズ]に表示されます。

• [出力用紙サイズ]

[使用用紙サイズ]と実際の印刷物とで縦方向の長さが異なる場合があるため、実際の出力用紙サイズを表示します。

• [用紙下余白なし(用紙節約)]

[使用用紙サイズ]で選択した用紙サイズで、用紙下部に余白が生じる場合、このチェックボックスをオンにすると、余白の部分を除いて印刷されるので用紙の節約ができます。余白の部分が節約されて縦方向の長さが短くなった状態は[出力用紙サイズ]の表示に反映されます。

• [横軸]/[縦軸]

横方向または縦方向に複数の調整パターンを並べるとき、段階的に変化させる項目やパターンの個数などを設 定します。

• [調整項目] 段階的に変化させる項目を選択します。 カラーでは[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[グレー色調]、[明るさ]、[コントラスト]、[鮮やかさ]が選択

モノクロでは[色調]X、[色調]Y、[調子]、[明るさ]、[コントラスト]、[ハイライト]、[シャドー]、[かぶり]が 選択できます。

[横軸]の[調整項目]はプレビューエリアの上に、[縦軸]の[調整項目]はプレビューエリアの左側に、それぞ れアイコンで表示されます。



🥟 • カラー、モノクロとも[縦軸]のみ[なし]が選択できます。

メモ

「パターン個数]

横方向または縦方向にパターン表示する画像の個数を3、5、7から選択できます。調整項目が[調子]の場合 は、3個または5個が選択できます。なお、調整値に[調子]を選択した場合は、-1が[軟調]、0が[標準]、1が [やや硬調]、2が[硬調]、3が[より硬調]になります。

「調整値の間隔】

隣接する調整パターン画像で変化させる調整値の間隔を1~10から選択できます。値を大きくすれば、調 整パターン画像の状態の違いも大きくなります。ただし、調整項目が[調子]の場合は、[調整値の間隔]は選 択できません。



(入れ替え)ボタン

[横軸]と[縦軸]の調整項目を入れ替えて、調整パターンを再配置します。

• [90 度回転]

画像を回転することで、用紙の節約や画像の比較が容易になる場合があります。 「画像ごと]を選択すると、調整パターンの各画像を90度回転することができます。 [配置後の画像全体]を選択すると、調整パターン全体を90度回転することができます。 [なし]を選択すると、画像の回転は行われません。

[パターンの大きさ]

調整パターンを印刷するときの画像の大きさを指定できます。

[自動]を選択すると、「使用用紙サイズ]に調整パターンが収まるように、画像を拡大または縮小します。 [原寸]を選択すると、画像を拡大または縮小せず、入力画像のサイズで印刷します。給紙方法が[手差し]の場合 は「原寸]は選択できません。



- 🥟 入力画像のサイズ大きい場合は、実際の印刷物のサイズが大きくなることがありますので、印刷を開始する前に「出 力用紙サイズ]を確認してください。
 - [パターンの大きさ]で[原寸]を選択すると、画像を拡大または縮小せず、入力画像のサイズで印刷します。
 - 用紙の横幅をはみ出すパターンは、次の行に折り返して印刷されます。

[パターンの隙間]

「なし]と「あり]が選択できます。「あり]を選択すると、各画像の間に背景を入れることができます。背景の色は [パターンの背景]で指定できます。

[パターンの背景]

背景の色を[白]、[黒]、グレーから選択できます。

隣接する調整パターン画像の違いが比較し難い場合、背景色を変えると比較し易くなることがあります。なお、 [パターンの背景]は[パターンの隙間]が[あり]の場合に選択できます。

242 [基準値を色設定シートに反映]

チェックボックスをオンにして[閉じる]ボタンをクリックすると、プレビューエリアの中央の青枠で囲まれた 画像の設定値(基準値)が[色設定]シート(カラーまたはモノクロ)に反映されます。

[印刷条件]

メインウィンドウで設定している用紙の種類、印刷モード、出力プロファイルが表示されます。調整パターンを 印刷する際に、メインウィンドウに戻らずに各設定の内容が確認できます。

• [画像の範囲を指定する]ボタン

ボタンをクリックすると、画像の範囲を指定するための[画像の範囲指定]ダイアログボックスが表示されます。



マウスなどで範囲を指定して[OK]ボタンをクリックすると、[画像の範囲指定]ダイアログボックスを閉じて、 選択範囲の画像が調整パターンとして再表示されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、範囲が選択された状態でも[画像の範囲指定]ダイアログボックスを閉 じます。



範囲が指定された状態の画像をクリックすると、選択範囲は解除されます。

• [最初の状態に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、最初に[調整パターン設定]ダイアログボックスを表示した状態に戻ります。

[閉じる]ボタン

ボタンをクリックすると、「調整パターン設定]ダイアログボックスでの設定値を保存し、ダイアログボックスを 閉じます。次に Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional を起動した時は、この設定値が適用され ます。また、[基準値を色設定シートに反映]チェックボックスをオンにして[閉じる]ボタンをクリックすると、 プレビューエリアの青枠で囲まれた画像(中央の画像)の設定値は「色設定]シート(カラーまたはモノクロ)の設 定に反映されます。

• [調整パターン印刷]ボタン

ボタンをクリックすると、調整パターンの印刷が実行されます。印刷実行後も[調整パターン設定]ダイアログボ ックスは閉じません。

各画像上には調整値が印字されます。[横軸]と[縦軸]の両方が設定されていれば、右に[横軸]、左に[縦軸]の調 整値が印字されます。


用紙の下部には、用紙の種類、印刷モード、出力プロファイルの各設定値と[色設定]シート(カラーまたはモノク 口)で設定した調整値が印字されます。ただし、「トーンカーブ」の調整値は印字されません。



🥟 • 調整パターンを印刷する場合のジョブ名は「元画像名 + Pattern-Print」となります。例えば「ABC.jpg」の画像の印刷ジ ョブ名は「ABC_Pattern-Print.jpg」となります。

用紙の詳細設定ダイアログボックス

[基本設定]シートで、[詳細設定]ボタンをクリックすると、表示されます。用紙の種類に対して[インク乾燥時間]や [ロール紙の安全余白]などを詳細に設定することができます。



• [インク乾燥時間]

[ページ間]

インク乾燥のため、用紙を排紙するまでの待ち時間を選択します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	印刷終了後、すぐに排紙されます。
[30秒] / [1分] / [3分] / [5分] / [10 分] / [30分] / [60分]	印刷終了後、設定した時間が経過してから排紙されます。

[スキャン間]

1ラインを印刷後、次のラインを印刷するまでの待ち時間を選択します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	1ライン印刷後、すぐに次のラインが印刷されます。
[1秒]/[3秒]/[5秒]/[7秒]/[9秒]	1ライン印刷後、設定した時間が経過してから次のラインが印刷されます。
	*ページ内でにじみが発生したときや、フチなし印刷時に色ムラが発生したときには時間を増やしてください。

• [ロール紙の安全余白]

[先端余白]

ロール紙の先端余白の長さを選択します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[5mm]	定型サイズで印刷されます。
	*印刷に特に問題がないときに選択してください。
[20mm]	カールの強い用紙を使用した場合など、プリントヘッドのこすれが発生する場合に選択してください。

• [カットスピード]

オートカットのスピード設定を選択します。

7 1 77 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21/(000)
設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[高速]	[標準]の設定で切断面がきれいにならないときに選びます。
[標準]	オートカットで特に問題ない場合に選びます。
[低速]	糊付きの用紙の場合に選択すると、カッターに糊が付きにくくなり、カッターの切断性能が劣化 しづらくなります。

• [キャリブレーション調整値]

プリンタ本体でカラーキャリブレーションを行った場合に、その結果を印刷時に使用するかしないかを選択します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[有効]	キャリブレーション結果を使用して印刷します。
[無効]	キャリブレーション結果を使用しないで印刷します。カラーキャリブレーションによって印刷中の画像の色味が変わってしまうことを避けたい場合に選択します。

「鏡像】

鏡像印刷を行うかどうかを選択できます。クリックしてチェックボックスをオンにすると、文書や画像を鏡に映 したように左右を反転させて印刷します。

• [片方向印刷]

チェックボックスをオンにすると、罫線ずれなどを防ぎ、印刷品質が向上します。ただし、印刷スピードは遅くなります。

[文字·線画高精細]

インクの着弾精度を高め、特に文字や線画をくっきりと印刷します。 ただし、通常よりも印刷に時間がかかります。



🥟 • 印刷モードで[最高(最大パス数)]が選択されているときには、[文字・線画高精細]は選択できません。

環境設定ダイアログボックス

[基本設定]シートで、[環境設定]ボタンをクリックすると、表示されます。シャープネスや画像拡大方法を設定することができます。



[シャープネス]

シャープネス(輪郭強調)の設定を行います。

• [画像拡大方法]

画像拡大方法を選択します。

画像拡大方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[ニアレストネイバー]	単純拡大を行います。
[バイリニア]	線形拡大を行います。

設定項目	内容
[バイキュービック]	周辺のピクセルの色調や明るさなどの要素を計算して、ピクセルを補完します。

• [印刷後にプラグインを閉じる]

チェックマークを付けると、印刷終了時にプラグインを終了します。



🥟 • キャンセルやエラーなどで印刷が正常に終了しなかった場合は、終了しません。

メモ

• [出力方法]

出力方法を選択します。

出力方法には、以下の設定があります。


設定項目	内容
[印刷]	通常の印刷です。一時保存ボックスに保存しながら印刷します。
[ボックス保存]	印刷データをボックスに保存します。 [ボックス保存]を選んだ場合は、[保存するデータの名称]を設定します。
[受信を完了してから印刷する]	チェックマークを付けると、一時保存ボックスに保存が完了してから印刷を開始します。[ボックス保存]選択時には使用できません。

• [すべての警告ダイアログボックスを初期化]

チェックマークを付けると、「次回からこの画面は表示しない」設定にしたすべての警告ダイアログを表示するようにします。

「ICC 変換オプションダイアログボックス

[基本設定]パネルの[出力プロファイル]リストでICC プロファイルを選択し、[ICC 変換オプション]ボタンをクリックすると、表示されます。カラーマッチングに関する詳細を設定することができます。



[変換エンジン]

色変換の際に使用する変換エンジンを選択します。



• [Adobe CMM]を使用するためには、Adobe CMM をインストールする必要があります。Adobe CMM のインストール 方法は、Adobe CMM を使用する →P.258 を参照してください。

• [黒点補正を使用]

黒点補正を行う場合にチェックマークをつけます。黒点補正を行うと、暗部の階調の潰れを改善できます。



🥟 • [変換エンジン]で[Adobe CMM]が選択されているときに使用できます。

X =

246

• [校正オプション]

印刷機シミュレーションに関する設定を行います。 校正オプションには以下の設定があります。

247

設定項目	内容
[紙色シミュレート]	紙色のシミュレートを行うときに選択します。オンにすると、[黒インキシミュレート]が自動的にオンになり、グレーアウトします。
[黒インキシミュレート]	黒インキのシミュレートを行うときに選択します。有効にするためには、[変換エンジン]で [Adobe CMM]を選択する必要があります。

ロール紙オプションダイアログボックス

[ページ設定]シートで、[ロール紙オプション]ボタンをクリックすると、表示されます。ロール紙の幅やオートカット設定などを設定することができます。



• [ロール紙幅]

プリンタ本体で設定されたロール紙の幅を選択します。

[オートカット]

ロール紙のカットを自動で行うか、またはカットラインを印刷するかを設定します。 オートカットには、以下の設定があります。


設定項目	内容
[b b]	印刷が終わると、自動的に用紙がカットされます。
[なし]	印刷が終わると、1ページごとにロール紙をカットしないで、連続して次のデータを印刷します。
[カットラインを印刷]	印刷が終わると、1ページごとに線を印刷し連続して次のデータを印刷します。

[上下余白なし(用紙節約)]

チェックマークを付けると、ロール紙の上下に余白を設定せずに印刷されます。

ユーザ用紙設定ダイアログボックス

[ページ設定]シートで、[ユーザ用紙設定]ボタンをクリックすると、表示されます。用紙名や、用紙サイズなどを設定できます。



[サイズ一覧]

標準サイズとユーザ定義用紙の全てを表示します。

[ユーザ定義用紙名]

任意の名称を、半角で最大63文字、全角で最大31文字の範囲で入力します。

• [単位]

ユーザ定義用紙のサイズを設定するときに使用する単位を選択します。これを切り替えると、Print Plug-In の全ての単位が切り替わります。

[用紙サイズ]

「幅」

用紙サイズの幅を入力します。


用紙サイズの高さを入力します。

• [登録]ボタン

ボタンをクリックすると、設定した内容を登録します。

トーンカーブダイアログボックス

[色設定]シートで、[トーンカーブ]ボタンをクリックすると、表示されます。[チャンネル]などを設定することがで きます。



「チャンネル】

[RGB]、[レッド]、[グリーン]、[ブルー]のいずれかを選択します。



🥟 • モノクロ印刷の場合は[グレー]と表示され、選択することはできません。

メモ

• [入力]

入力値を入力します。



- 🥟 入力できる数値は、0~255です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

• [出力]

出力値を入力します。



- 🥟 入力できる数値は、0〜255 です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

248

• [トーンカーブの読込]ボタン

ボタンをクリックすると、保存したトーンカーブの設定を読み込みます。

「トーンカーブの保存]ボタン

ボタンをクリックすると、トーンカーブの現在の設定を保存します。

印刷履歴の詳細ダイアログボックス

[印刷履歴]シートで、[詳細]ボタンをクリックすると、表示されます。印刷履歴の管理を行います。[印刷履歴の詳細] について詳しくは、「印刷履歴を活用する」を参照してください。→P.267



[印刷履歴]

印刷履歴が一覧で表示されます。

表示項目	内容
[印刷履歴番号]	印刷履歴の管理番号が表示されます。
[ファイル名]	画像のファイル名が表示されます。
[印刷日時]	印刷日時が表示されます。
[コメント]	コメントの内容が表示されます。



- 表示可能な印刷履歴は最大200件までです。200件を超えると、古い履歴から削除されます。
- メモ・キャンセルやエラーにより正常に印刷できなかった場合、印刷履歴番号の左側に 🗶 が表示されます。

• [削除]ボタン

ボタンをクリックすると、選択されている印刷履歴が削除されます。

• [登録]ボタン



ボタンをクリックすると、選択されている印刷履歴がお気に入りに登録されます。



• お気に入りは最大 200 件まで追加できます。

[お気に入り]

お気に入りに登録した印刷履歴が一覧で表示されます。



• 選択してドラッグすると、並び順を変更することができます。

メモ

[読み込み]ボタン

ボタンをクリックすると、ファイルとして保存されている印刷履歴を読み込むことができます。

[書き出し]ボタン

ボタンをクリックすると、お気に入りに登録されている印刷履歴をファイルとして保存することができます。

• [削除]ボタン

ボタンをクリックすると、お気に入りに登録された印刷履歴を削除することができます。

• [設定内容]

[印刷履歴]または[お気に入り]で選択された印刷履歴の内容が表示されます。

表示項目	内容
[基本設定]	選択すると、[基本設定]シートで設定した内容が表示されます。
[ページ設定]	選択すると、[ページ設定]シートで設定した内容が表示されます。
[色設定]	選択すると、[色設定]シートで設定した内容が表示されます。

3種類のプレビューを活用する

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional では、3 種類のプレビュー表示で画像を確認することができ ます。


プレビュー表示の種類は、以下のとおりです。

- 印刷範囲レイアウトで画像を確認する →P.250
- 画像で元画像を確認する →P.251
- ロール紙プレビューで画像を確認する →P.251

「印刷範囲レイアウトで画像を確認する

印刷範囲レイアウトでは、設定した出力用紙サイズに合わせたレイアウトで、印刷される範囲以外もあわせて表示し

[プレビュー]で、[印刷範囲レイアウト]を選択します。






- プレビュー表示上でカーソルが <いのの状態になると、画像をドラッグして印刷位置を指定することができます。</p>
- メモ・カーソルが (***) の状態になるのは、[ページ設定]シートで以下の条件をすべて満たしているときです。
 - [フチなし印刷]のチェックマークが付いていない。
 - [拡大/縮小印刷]のチェックマークが付いていない、または[倍率を指定する]が選択されている。

画像で元画像を確認する

画像プレビューでは、入力された画像全体を確認することができます。 [プレビュー]で、[画像]を選択します。






- [プレビュー]で[画像]を選択している場合は、カーソルが の状態でプレビュー表示上をドラッグすると、[指定した範囲を印刷する]が有効になり、選択範囲だけを印刷することができます。
- カーソルが の状態でプレビュー表示上をクリックすると、選択が解除されます。

ロール紙プレビューで画像を確認する

ロール紙プレビューでは、ロール紙に印刷するときのレイアウトで、上部に出力用紙サイズとロール紙情報もあわせて表示します。

[プレビュー]で、[ロール紙プレビュー]を選択します。






• [プレビュー]で[ロール紙プレビュー]を選択するときは、[給紙方法]で[ロール紙]を選択してください。

お好みの画質で印刷する

お好みの解像度を指定して、印刷することができます。

1 [基本設定]シートを表示します。



2 [用紙の種類]で、プリンタにセットされている用紙を選択します。



- 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。
- 3 [プラグインへの入力解像度]で、画像を処理する解像度として[精細 300ppi]または[高精細 600ppi]のいずれかを選択します。



- [精細 300ppi]を選択すると、精細な解像度で画像処理を行います。印刷スピードとメモリ容量の抑制に効果があります。
- [高精細 600ppi]を選択すると、より高精細な解像度で画像処理を行います。最良の印刷結果が得られますが、[精細 300ppi]を選択した場合より印刷に時間がかかります。また、メモリ容量が多く必要になります。
- [用紙の種類]で選択した内容によっては、[高精細 600ppi]は表示されません。
- 4 [プラグインへの入力ビット数]で、画像を処理するビット数として[高階調 8bit]または[最高階調 16bit]のいずれかを選択します。



- [高階調 8bit] を選択すると、画像が 8bit/チャンネル(24 ビット) で画像処理されます。
- 🗼 [最高階調 16bit]を選択すると、画像が 16bit/チャンネル(48 ビット)で画像処理されます。
 - [用紙の種類]または[プラグインへの入力解像度]で選択した内容によっては、[最高階調 16bit]は表示されません。
- 5 [印刷モード]で、画像を処理する印刷モードを選択します。



- 選択できる設定は、設定した[用紙の種類]、[プラグインへの入力解像度]、[プラグインへの入力ビット数]によって異なります。
- **6** [印刷]ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。

色を調整して印刷する

希望する色調で画像が印刷されるように調整することができます。

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional で色を調整する方法として以下の6つを紹介します。

- プレビュー表示で確認しながら色を調整する(カラーの場合) →P.253
- プレビュー表示で確認しながら色を調整する(モノクロの場合) →P.254

253

- カラーマッチングで色を調整する →P.256
- Adobe RGB16bit 画像をきれいに印刷する →P.257
- 高品質なモノクロの写真を印刷する →P.258
- Adobe CMM を使用する →P.258

プレビュー表示で確認しながら色を調整する(カラーの場合)


プレビュー表示で調整内容を確認しながら、色を調整することができます。 以下の画像調整を例とした手順を説明しています。

- [シアン]を[弱く]
- 「イエロー」を「強く」
- [鮮やかさ]を[弱く]
- [グレー色調]を[温黒]
- トーンカーブで明るさを強調

上記画像調整の適用前と適用後は、以下のとおりです。




1 [色設定]シートを表示します。



- 2 [シアン]で、スライドバーを[弱く]の方向にドラッグします。
- 3 [イエロー]で、スライドバーを[強く]の方向にドラッグします。
- 4 [鮮やかさ]で、スライドバーを[弱く]の方向にドラッグします。
- 5 [グレー色調]で、スライドバーを[温黒]の方向にドラッグします。
- 半角数字で入力しても、数値を変更することができます。
 - メモ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。
- **6** [トーンカーブ]ボタンをクリックして、トーンカーブの中心付近をクリックします。

7 [入力]に 120 を、[出力]に 135 を入力し、[OK] ボタンを クリックします。




(印刷)ボタンをクリックします。画像調整が適用され、印刷が開始されます。

「プレビュー表示で確認しながら色を調整する(モノクロの場合)

プレビュー表示で調整内容を確認しながら、色を調整することができます。 以下の画像調整を例とした手順を説明しています。


- [コントラスト]を[弱く]
- [ハイライト]を[明るく]
- [シャドー]を[明るく]
- トーンカーブで明るさを強調

上記画像調整の適用前と適用後は、以下のとおりです。



1 [基本設定]シートを表示します。

2 [出力プロファイル]で、[自動(モノクロ写真)]を選択 します。



3 [色設定]シートを表示します。




- 4 [コントラスト]で、スライドバーを[弱く]の方向にドラッグします。
- 5 [ハイライト]で、スライドバーを[明るく]の方向にドラッグします。
- 6 [シャドー]で、スライドバーを[明るく]の方向にドラッグします。

 - 半角数字で入力しても、数値を変更することができます。
 - $\sqrt{100}$ [lacktriangle]ボタンを押しても、数値を変更することができます。
- 7 [トーンカーブ]ボタンをクリックして、トーンカーブの中心付近をクリックします。

256

8 [入力]に 120 を、[出力]に 135 を入力し、[OK] ボタン をクリックします。



(印刷)ボタンをクリックします。画像調整が適用され、印刷が開始されます。

「カラーマッチングで色を調整する

スキャナやデジタルカメラなどから取り込んだカラー画像を印刷すると、画面上で見たイメージとは異なることがあります。それは、画面上で表示される色とプリンタが印刷する色に違いがあるためです。Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional では、メディアや解像度設定などに応じて最適な色変換を行う内蔵プロファイルの他、ICC (International Color Consortium) のカラープロファイルを設定したり、マッチングモードの設定を行うことによって、画面上で表示される色合いとプリンタで印刷した色合いをより近付けることができます。

1 [基本設定]シートを表示します。



2 [出力プロファイル]で、プロファイルを選択します。



- [プレビューでプルーフを行う]にチェックマークを付けると、カラーマッチングをプレビュー表示で確認することができます。[用紙の種類]で設定した内容によっては、表示されない場合があります。
- [出力プロファイル]で設定した内容は、Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional を終了しても保存されますが、指定したプロファイルが見つからない場合は、[自動(カラー)]に設定されます。
- [出力プロファイル] で ICC プロファイルを選択している場合は、色変換エンジンに Adobe CMM を選択することができます。詳しくは、Adobe CMM を使用する \longrightarrow P.258 を参照してください。
- 3 [マッチング方法]で、プロファイルのマッチング方法を選択します。

257


4 [印刷]ボタンをクリックします。

設定した出力プロファイルやマッチング方法で、印刷が開始されます。

Adobe RGB16bit 画像をきれいに印刷する

高機能なデジタルカメラで撮影された Adobe RGB16bit の画像を高品位で印刷します。Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional では、Photoshop でレタッチした Adobe RGB16bit の画像データを広色域・高階調のまま直接印刷処理するため、画像の階調性を損なうことなく印刷することができます。


1 Photoshop で Adobe RGB16bit の画像データを選択して、Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional を起動します。(「Photoshop からの起動方法」参照) →P.227



- 2 [画像のプロパティ]ボタンをクリックします。
- 3 [画像のプロパティ]ダイアログボックスで、[ビット数]に[16bit/チャンネル]、[色空間]に[Adobe RGB]と表示されていることを確認して、[閉じる]ボタンをクリックします。



4 [基本設定]シートを表示します。



- 5 [プラグインへの入力解像度]で、[高精細 600dpi]を選択します。
- **6** [プラグインへの入力ビット数]で、[最高階調 16bit]を選択します。

- [印刷モード]で、できるだけ高品質の印刷モードを選択します。
- 必要があれば、カラーマッチングで色を調整します。



• カラーマッチングについて詳しくは、「カラーマッチングで色を調整する」を参照してください。 →P.256

[印刷]ボタンをクリックします。

Adobe RGB16bit 画像の印刷が開始されます。

高品質なモノクロの写真を印刷する

スキャナやデジタルカメラなどから取り込んだ画像を、高品質なモノクロで印刷できます。グレーに色がついて見え る現象(色転び)を改善したり、光源の影響を小さくしたりすることができます。

[基本設定]シートを表示します。



[出力プロファイル]で、[自動(モノクロ写真)]を選択します。



• [自動(モノクロ写真)]は一部の[用紙の種類]を選択した場合にのみ選択できます。

メモ

[印刷]ボタンをクリックします。

最適なモノクロへの変換が行われ、印刷が開始されます。

Adobe CMM を使用する

Adobe CMM は Adobe 社製の色変換エンジンです。Adobe CMM を使用することにより、色変換結果の一貫性が得ら れ、また黒点補正機能が使用できるようになります。

• Adobe CMM の入手方法

Adobe CMM は以下の手順で入手します。

- Adobe 社のウェブサイト (http://www.adobe.com) を開きます。
- 画面内の検索用入力ボックスに「Adobe CMM」と入力します。
- 「Adobe Color Management Module (CMM)」の項目が検索されたら、Windows 版を選択します。
- 画面の指示に従ってファイルをダウンロードします。



• Adobe CMM はバージョン 1.1 以上を使用してください。

• Adobe CMM の動作環境

Adobe CMM の動作環境は、以下のとおりです。

- 対応 OS Windows XP SP2, Windows Vista
- 対応 CPU Intel Xeon、Xeon Dual、Intel Centrino、Pentium 4 プロセッサ



• 詳しくは Adobe 社にご確認ください。

• Adobe CMM の使用方法

Adobe CMM を使用する手順は、以下のとおりです。

[基本設定]シートを表示します。



- [出力プロファイル]で、いずれかのICCプロファイルを選択します。
- [ICC変換オプション]ボタンをクリックします。
- 4 [ICC変換オプション]ダイアログボックスで、「変換 エンジン]から[Adobe CMM]を選択します。




[OK]ボタンをクリックして[ICC変換オプション]ダイアログボックスを閉じます。

260

調整パターンを印刷して調整値を選択する

調整パターンを印刷して画像を比較しながらお好みの調整値を選択することができるため、用紙やインクの節約とともに調整結果を繰り返し確認する時間を節約することができます。 調整パターンの表示と印刷の手順は以下のとおりです。

- 1 [色設定]シート(カラーまたはモノクロ)を表示して、基準となる調整値を決めます。
- 2 [調整パターン設定]ボタンをクリックして、[調整パターン設定]ダイアログボックスを表示します。



3 [横軸]および[縦軸]で[調整項目]、[パターン個数]、 [調整値の間隔]を設定します。 画像の一部を調整パターンとして確認したい場合は、 [画像の範囲を指定する]ボタンをクリックし、[画像 の範囲指定]ダイアログボックスで確認したい範囲を 選択して[OK]ボタンをクリックします。



- **4** 必要に応じて[90 度回転]、[パターンの大きさ]、[パターンの隙間]、[パターンの背景]を設定します。
- 5 [給紙方法]で、印刷する用紙の給紙方法を選択します。
- 7 [調整パターン印刷]ボタンをクリックします。 調整パターンの印刷が開始されます。
- **8** 調整パターンの中からお客様のイメージに一番近い画像を確認し、該当するプレビューエリア上の画像をクリックします。


- 9 他に調整したい項目がある場合は、[調整項目]を選択し、手順7、8の作業を行います。
- 10 お好みの画像に調整できたら、[基準値を色設定シートに反映]チェックボックスをオンにして[閉じる]ボタンをクリックします。
 「色設定]シート(カラーまたはモノクロ)に、これまでの調整値が反映されます。

黒点補正を行う

以下の手順により、Photoshop と同等の黒点補正を行うことができます。画像の暗部潰れを避けたいときに使用します。



- 黒点補正を使用するには、Adobe CMM をインストールする必要があります。Adobe CMM のインストール方法は、Adobe CMM を使用する →P.258 を参照してください。
- **1** [基本設定]シートを表示します。



- **2** 「出力プロファイル]で、いずれかの ICC プロファイルを選択します。
- **3** [ICC 変換オプション]ボタンをクリックして[ICC 変換オプション]ダイアログボックスを開きます。
- 4 [変換エンジン]で[Adobe CMM]を選択します。
- 5 [黒点補正を使用]にチェックマークを付けます。



 $oldsymbol{6}$ [OK]ボタンをクリックして[ICC 変換オプション]ダイアログボックスを閉じます。

262


印刷機のシミュレーション印刷を行う

Japan Color や SWOP などの ICC プロファイルや印刷機用の ICC プロファイルを指定して、印刷機のシミュレーション印刷を行うことができます。

1 [基本設定]シートを表示します。



- **2** [出力プロファイル]で、いずれかの ICC プロファイルを選択します。
- **3** [校正]にチェックマークを付け、右のリストからターゲットにしたい印刷機のプロファイルを選択します。
- **4** [ICC 変換オプション]ボタンをクリックして[ICC 変換オプション]ダイアログボックスを開きます。



5 必要に応じて、[校正オプション]の設定を行います。



- 校正のオプションとして[紙色のシミュレート]と[黒インキシミュレート]があります。[変換エンジン]の設定によって、選択できるオプションは異なります。
- **6** [OK]ボタンをクリックして[ICC変換オプション]ダイアログボックスを閉じます。
- 7 [印刷]ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。

拡大/縮小して印刷する

画像の実サイズよりも大きく印刷、または小さく印刷することができます。 拡大/縮小印刷するには、以下の3つの方法があります。

- 出力用紙サイズに合わせて拡大/縮小印刷する →P.263
- ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する →P.263
- 倍率を指定して拡大/縮小印刷する →P.265

出力用紙サイズに合わせて拡大/縮小印刷する

プリンタにセットされている用紙を指定することで、用紙の印刷領域に合わせて画像を拡大/縮小して印刷すること ができます。指定した出力用紙いっぱいに画像を印刷したいときに使用すると便利です。



- 🥟 ロール紙の幅いっぱいに印刷したい場合は、「ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する」を参照してください。 ➡P.263]
- メモ ロール紙への印刷に対して以下の手順を行うと、[出力用紙サイズ]で設定した出力用紙サイズに合わせて印刷されます。
- [ページ設定]シートを表示します。



- 2 [出力用紙サイズ]で、出力したい用紙のサイズを選択します。

 - 🥟 [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
 - ▼ * [拡大/縮小印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合は、表示されません。
- [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択します。



- 🥟 [縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。
- ▼ [横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。
- [拡大/縮小印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。



- [フチなし印刷] にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
- メモ
- [出力用紙サイズに合わせる]を選択します。
- 6 [印刷]ボタンをクリックします。 画像が出力用紙サイズいっぱいになるように印刷されます。

ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する

プリンタにセットされているロール紙の幅に合わせて画像を拡大/縮小して印刷することができます。ロール紙幅い っぱいに画像を印刷したいときに使用すると便利です。



プリンタにロール紙がセットされていない場合は、正しく印刷されません。

[ページ設定]シートを表示します。



- [給紙方法]で、[ロール紙]を選択します。
- [ロール紙オプション]ボタンをクリックします。
- ロール紙のオプションを設定して、[OK]ボタンをクリックします。



- [ロール紙オプション]ダイアログボックスについて詳しくは、「ロール紙オプションダイアログボックス」を参照 してください。 →P.247
- [標準に戻す]ボタンをクリックすると、ロール紙オプションの設定が初期値に戻ります。
- [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択します。

 - 🜈 [縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。
 - メモ・[横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。
- [拡大/縮小印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。




- [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
- [ロール紙の幅に合わせる]を選択します。
- [印刷]ボタンをクリックします。

画像がロール紙幅サイズいっぱいになるように印刷されます。

画像を拡大/縮小するための倍率を指定して、印刷することができます。お好みの大きさで画像を印刷したいときに 使用すると便利です。

「ページ設定]シートを表示します。



- 「出力用紙サイズ]で、出力したい用紙のサイズを選択します。

 - 🥟 [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
 - ▼ [拡大/縮小印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合は、表示されません。
- [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択します。



- 🥟 [縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。
- ▼ [横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。
- [拡大/縮小印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。



[フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。



- [倍率を指定する]を選択して、半角数字で倍率を入力するか、プレビュー画面の四隅をドラッグします。
 - - 倍率は 0.01%単位で指定することができます。
 - 🔀 倍率は、5.00~600.00%の範囲で、指定することができます。
 - 縦横のサイズは等倍率で拡大/縮小されます。
- [印刷範囲レイアウト]のプレビュー表示で画像をドラッグするか、[印刷レイアウト]で印刷位置を設定しま す。
- [印刷]ボタンをクリックします。 設定した倍率で印刷が開始されます。


フチなしで印刷する

フチなし印刷機能を使用して、画像の周囲に余白を取らずに印刷することができます。



- 🥟 用紙の種類によっては、2辺のみのフチなしで印刷されます。
- ▼ フチなし印刷機能を使用するには、プリンタに専用の用紙がセットされている必要があります。


1 [ページ設定]シートを表示します。



- 2 [給紙方法]で、[ロール紙]を選択します。
- 3 [フチなし印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。



• [ロール紙幅の指定]ダイアログボックスの[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅を選択して、[OK]ボタンをクリックします。




4 [印刷]ボタンをクリックします。 フチなしの設定で印刷が開始されます。

用紙の設定をカスタマイズする

用紙の設定をカスタマイズすることができます。

1 [基本設定]シートを表示します。



2 [用紙の種類]で、カスタマイズしたい用紙の種類を選択します。



- 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。
- 3 [詳細設定]ボタンをクリックします。
- 4 用紙の詳細設定ダイアログボックス →P.244 で、各種設定を行い、[OK]ボタンをクリックします。

印刷履歴を活用する

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional では各種設定を行って印刷すると、印刷履歴として各種設定が保存されます。ファイルとして書き出したり、読み込んだりすることができます。よく使用する印刷履歴は、お気に入りとして名前を付けて登録することもできます。



• 印刷履歴は、200件まで保存することができます。印刷履歴数が200件を超えると、古い順から自動的に削除されます。


印刷履歴を活用してできることは、以下のとおりです。

- 印刷履歴の詳細を確認する →P.267
- 印刷履歴を画像に適用する →P.268
- 印刷履歴をお気に入りに登録する →P.268
- 印刷履歴を削除する →P.270
- お気に入りの印刷履歴を書き出す →P.272
- お気に入りに印刷履歴を読み込む →P.273
- お気に入りから印刷履歴を削除する →P.274
- 情報を画像とともに印刷するよう設定する →P.275

印刷履歴の詳細を確認する

印刷履歴の詳細を確認することができます。


1 [印刷履歴]シートを表示します。



[詳細]ボタンをクリックします。



📂 • [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴]ま たは[お気に入り]から詳細を確認したい印刷履歴を選 択します。



[設定内容]で印刷履歴の詳細を確認して、[OK]ボタンをクリックします。




• 印刷履歴の詳細内容は、シートを切り替えて表示することができます。

印刷履歴を画像に適用する

過去の印刷履歴を呼び出して、画像に適用することができます。

[印刷履歴]シートを表示します。



- 必要があれば印刷履歴の詳細を確認します。(「印刷履歴の詳細を確認する」参照) →P.267
- [印刷履歴とお気に入り]から適用したい印刷履歴を選択して、[適用]ボタンをクリックします。

印刷履歴をお気に入りに登録する

よく使用する印刷履歴をお気に入りとして登録することができます。お気に入りに登録しておくと個別の名称を付 けられるだけでなく、簡単に呼び出すこともできます。




• お気に入りに登録できる印刷履歴は、200件までです。


1 [印刷履歴]シートを表示します。




- 2 [詳細]ボタンをクリックします。
- 3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴] からお気に入りに登録したい印刷履歴を選択して、 [設定内容]で印刷履歴の詳細を確認します。




4 [印刷履歴]からお気に入りに登録したい印刷履歴を 選択して、ボタンをクリックします。



5 [お気に入りの追加]ダイアログボックスで、[名称]に 印刷履歴の名称を入力し、[コメント]にコメントを入 力して、[OK]ボタンをクリックします。



6 [OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。




印刷履歴を削除する

印刷履歴を削除することができます。



- 削除した印刷履歴は元には戻せませんので、ご注意ください。
- **1** [印刷履歴]シートを表示します。



270 **2** [詳細]ボタンをクリックします。


3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴] から削除したい印刷履歴を選択して、[削除]ボタンを クリックします。



4 [OK]ボタンをクリックします。



5 [OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。




お気に入りの印刷履歴を書き出す

お気に入りに登録した印刷履歴をファイルに書き出すことができます。

1 [印刷履歴]シートを表示します。




- 2 [詳細]ボタンをクリックします。
- 3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[お気に入り]から書き出したい印刷履歴を選択して、[書き出し]ボタンをクリックします。



4 [名前を付けて保存]ダイアログボックスで、[ファイル名]に印刷履歴のファイル名を入力して、[保存]ボタンをクリックします。

指定したファイル名で印刷履歴が書き出されます。




5 [OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。


お気に入りに印刷履歴を読み込む

ファイル形式の印刷履歴を読み込んで、お気に入りに登録することができます。

1 [印刷履歴]シートを表示します。




- 2 [詳細]ボタンをクリックします。
- 3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[お気に入り]の[読み込み]ボタンをクリックします。



4 [ファイルを開く]ダイアログボックスで、読み込みたい印刷履歴ファイルを選択して、[開く]ボタンをクリックします。


印刷履歴が読み込まれます。





- 印刷履歴ファイルの拡張子は*.pjb です。
- メモ 異なる OS の Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional で書き出された印刷履歴ファイルを読み込むことはできません。
 - 異なるプリンタの Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional で書き出された印刷履歴ファイルを読み込むことはできません。


5 [OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイ アログボックスを閉じます。




お気に入りから印刷履歴を削除する

お気に入りに登録した印刷履歴をお気に入りから削除することができます。お気に入りは、200件を超えて登録することはできません。


1 [印刷履歴]シートを表示します。



- 2 [詳細]ボタンをクリックします。
- 3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[お気に入り]から削除したい印刷履歴を選択して、[削除]ボタンをクリックします。



[OK]ボタンをクリックします。



「OK]ボタンをクリックして、「印刷履歴の詳細]ダイ アログボックスを閉じます。




情報を画像とともに印刷するよう設定する

ファイル名や印刷日時などの印刷に関連した情報を、画像といっしょに印刷することができます。




- 🥟 フチなし印刷機能を使用して印刷する場合は、印刷に関連した情報は印刷されません。(「フチなしで印刷する」参照) →P.265
 - 印刷される情報が長すぎて用紙内に収まらない場合は、途中で切れた状態で印刷されます。
 - 画像データのサイズや拡大率、印刷位置の値によっては、画像データ上に情報が印刷されてしまうことがあります。
 - プリンタ本体で[外形サイズ優先]が[オン]に設定されている場合は、印刷データの下部が一部印刷されないことがありま す。
- [印刷履歴]シートを表示します。




[情報を印刷する]をクリックしてチェックマークを付けます。

- 3 [情報の印刷位置]で、情報を印刷したい位置を選択します。
- 4 印刷したい情報をクリックしてチェックマークを付けます。
- **5** コメントを編集したい場合は、[コメントの編集]ボタンをクリックします。



6 [コメントの編集]ダイアログボックスで、コメントを 入力して、[OK]ボタンをクリックします。



7 [印刷]ボタンをクリックします。 コメントとともに画像が印刷されます。



Layout Plug-In について

Layout Plug-In for Photoshop

Layout Plug-In について	277
Layout Plug-In メインウィンドウ	277
フレームサイズの追加ダイアログボックス	279
フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する	280

Layout Plug-In について

Photoshop から Layout Plug-In を起動して、写真を印刷してフレームに装丁する際、フレーム側面まで画像で覆うレイアウトイメージを作成することができます。






- Layout Plug-In は Photoshop CS5、Photoshop CS4、Photoshop CS3 で使用できます。
- ×モ Layout Plug-In で作成したレイアウトイメージは、そのまま Print Plug-In for Photoshop から印刷できます。

Layout Plug-In の機能については、「Layout Plug-In メインウィンドウ」を参照してください。→P.277 起動方法と使い方については、「フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する」を参照してください。 →P.280

Layout Plug-In メインウィンドウ

写真を印刷してフレームに装丁する際に、フレーム側面まで画像で覆うように仕上げるためのレイアウトイメージを作成します。

設定した内容は Layout Plug-In メインウィンドウ左側のプレビューエリアで確認できます。



• [単位]

単位を mm、inch、pixel から選択できます。



• mm または inch で入力した数値は、一旦 pixel に換算してから mm または inch に再度換算するため、入力した値と異なる数値で表示される場合があります。

• [フレームサイズの選択]

フレームのサイズを選択します。[画像サイズでフレームを作成]を選択すると、画像サイズをフレームサイズとして扱います。画像サイズに合わせてフレームを用意する場合にお勧めします。

• [フレームサイズの追加]ボタン

ボタンをクリックすると[フレームサイズの追加]ダイアログボックスが表示され、[カスタムフレームサイズ] の登録ができます。(「フレームサイズの追加ダイアログボックス」参照) →P.279

[フレームの厚さ]

フレームの厚さ (フレーム側面の量)を指定します。0.75inch (約 19 mm) または 1.5inch (約 38mm) から選択できますが、任意の厚さの指定も可能です。



● mm または inch で入力した数値は、一旦 pixel に換算してから mm または inch に再度換算するため、入力した値と異なる数値で表示される場合があります。

• [はみ出し量]

チェックボックスをオンにすると、フレーム側面からのはみ出し量が設定できます。装丁時にフレーム側面に紙 白が生じるのを防ぐことができます。



• mm または inch で入力した数値は、一旦 pixel に換算してから mm または inch に再度換算するため、入力した値と異なる数値で表示される場合があります。

● [フレーム側面の効果]

フレームの効果を以下から選べます。

- [画像] フレーム側面まで画像で覆います。
- [画像(ぼかし)] フレーム側面の画像をガウス処理します。
- [鏡像] フレーム側面の画像を鏡像にします。
- [鏡像(ぼかし)] フレーム側面の画像を鏡像にしてガウス処理します。
- [白]フレーム側面を紙白にします。
- [黒] フレーム側面を黒にします。
- [指定色] フレーム側面を指定した色にします。色の指定は[色の指定]ボタンをクリックして行います。

「トンボ(折り線)をつける]

チェックボックスをオンにすると、フレームに装丁する際に、用紙を折る位置の目安として画像の外側にトンボ を印刷します。

情報表示

以下の情報が表示されます。

- [入力] レイアウトイメージを作成する前のオリジナル画像のサイズを表します。
- [仕上がり] 入力画像サイズにフレーム側面、トンボ、はみ出し量を追加した、レイアウトイメージ全体の画像サイズを表します。
- [解像度] 画像の解像度を表示します。オリジナル画像の解像度から変化しません。Layout Plug-In で画像サイズを変更する場合は、オリジナル画像と同じ解像度を維持して、バイキュービック法での再サンプルが行われます。

画像の pixel 数を変更 (再サンプル) したくない場合は、[フレームサイズの選択]で [画像サイズでフレームを作成]を選択し、[フレーム側面の効果]で[画像]または[画像(ぼかし)]以外を選択してください。この場合は画像の拡大または縮小は行われません。

[標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、設定値がリセットされます。

[閉じる]ボタン

ボタンをクリックすると、Layout Plug-In が終了し、その時点での設定値が保存されます。また、次回 Layout Plug-In を起動したときは、前回の設定値が適用されます。

「実行]ボタン

ボタンをクリックすると Print Plug-In for Photoshop が起動します。作成したレイアウトイメージを印刷する場合は、Print Plug-In for Photoshop メインウインドウの[印刷]ボタンをクリックしてください。




• Print Plug-In を終了すると、作成したレイアウトイメージは破棄されます。



- 複数機種の Print Plug-In for Photoshop がインストールされている場合、[実行]ボタンをクリックすると機種選択画面が表示されます。
- 印刷後に Print Plug-In for Photoshop メインウィンドウを閉じると、Layout Plug-In メインウィンドウが再度表示されます。
- レイアウトイメージのサイズがプリンタで印刷可能な用紙サイズを超えている場合、あらかじめレイアウトイメージのサイズを出力用紙サイズまで縮小してから印刷してください。

フレームサイズの追加ダイアログボックス

Layout Plug-In メインウィンドウで[フレームサイズの追加]ボタンをクリックすると表示されます。任意のフレームサイズ(カスタムフレームサイズ)の登録や削除ができます。



[閉じる]ボタンをクリックすると、[フレームサイズの追加]ダイアログボックスを閉じます。

フレームサイズを追加する

- 1 [単位]で追加するフレームサイズの幅と高さの単位を決めます。
- 2 [サイズ]で追加するフレームサイズの幅と高さを入力します。 [サイズ一覧]で表示しているサイズを選択すると、[サイズ]欄の[幅]と[高さ]に数値が表示されます。[入力 画像サイズ]を選択した場合は、入力画像のサイズがそのままフレームの幅と高さになります。 [画像の縦横比を固定して作成]チェックボックスをオンにすると、入力画像の縦横比でのカスタムサイズが 作成できます。例えば幅を変更した場合、入力画像の縦横比に従って高さも変更されます。
- 3 [カスタムフレームサイズ名]に追加するフレームサイズの名前を入力します。
- 4 [登録]ボタンをクリックします。

フレームサイズを削除する

- 1 [サイズ一覧]から削除したい[カスタムフレームサイズ名]を選択します。
- 2 [削除]ボタンをクリックします。




🥟 • [名称]に赤丸がついているサイズは削除できません。

フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する

フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する手順は以下のとおりです。

- **1** Photoshop を起動します。
- 2 レイアウトする画像を開き、必要に応じて Photoshop で画像編集を行います。
- **3** Photoshop の[ファイル]メニューの[自動処理]から [imagePROGRAF Layout Plug-In]を選択します。 Layout Plug-In が起動して、Layout Plug-In メインウィンドウが表示されます。





• Layout Plug-In で扱える画像は、幅および高さが 60,000 pixel 未満のものです。画像の幅または高さが 60,000 pixel 以上の画像は、選択範囲を小さくするか画像処理で小さくしてから、手順 3 を行ってください。

4 装丁するフレームに合わせてフレームサイズを選択し、フレーム側面の効果などを追加したレイアウトイメージを作成します。

詳しくは、「Layout Plug-In メインウィンドウ」を参照してください。 →P.277



• 作成したレイアウトイメージを Photoshop で加工することはできません。

里

5 レイアウトイメージの作成が完了したら、Print PlugIn for Photoshop を起動して、レイアウトイメージのサイズより大きめの用紙に印刷します。



• [閉じる]ボタンをクリックして Layout Plug-In を終了すると、作成したレイアウトイメージは破棄されます。

6 印刷したレイアウトイメージをフレームに装丁します。

280

- 印刷した用紙は、十分に乾燥させてからフレームに装丁してください。
- 重要 フレームに装丁する際に、印刷面に触れるとインクが剥がれてしまう場合がありますのでご注意ください。



• 印刷した用紙はフレームに沿って折り曲げる際に、用紙の種類によっては折り曲げた部分が割れて下地が見えてしまう場合があります。折り曲げる前に市販のインクジェット用保護スプレーやインクジェット用液状ラミネート剤を使用しておくことで、折り曲げ部の割れをある程度防げます。

281

Print Plug-In for Office

Print Plug-In for Office の特長	281
インストール手順	281
アンインストール手順	284
Print Plug-In for Office が表示されないときには	284
Microsoft Word からの起動方法	287
ロール紙幅に合わせて印刷する(Word)	289
フチなし印刷する(Word)	291
割り付け印刷する(Word)	293
設定を登録する(Word)	294
登録した設定で印刷する(Word)	
垂れ幕を印刷する/横断幕を印刷する(Word)	296
Microsoft PowerPoint からの起動方法	298
ロール紙幅に合わせて印刷する (PowerPoint)	300
フチなし印刷する(PowerPoint)	
割り付け印刷する(PowerPoint)	304
設定を登録する(PowerPoint)	305
登録した設定で印刷する (PowerPoint)	306
垂れ幕を印刷する/横断幕を印刷する(PowerPoint)	307
Microsoft Excel からの起動方法	309
シート全体を印刷する(Excel)	
選択した範囲を印刷する(Excel)	313
とじしろを設定する(Excel)	
処理オプションを設定する	316

Print Plug-In for Office の特長

[Print Plug-In for Office]は[Microsoft Office]から簡単に印刷を行うための Plug-In です。

- ツールバー/リボンに表示されるので簡単にアクセスできます。
- ウィザード形式で選択していくだけで設定できます。
- [Microsoft Word]や[Microsoft PowerPoint]からは[長尺印刷]のカスタムサイズの設定もウィザードで設定で きます。
- [Microsoft Excel]では自動的にカスタムサイズの設定ができます。
- 印刷前にプレビュー画面を起動し、レイアウトを確認することができます。



64 ビット版 Windows OS では、WOW64(32 ビットエミュレータ)上でのみ動作します。



- [imagePROGRAF Print Plug-In for Office]をインストール後、[Microsoft Office]に[Print Plug-In for Office]ツールバー/リ ボンが表示されないことがあります。詳しくは、Print Plug-In for Office が表示されないときには →P.284 を参照してくだ
- [Internet Explorer] から Office ドキュメントを開いた場合、正常に動作しません。
- 埋め込みオブジェクトやリンクオブジェクトを編集している場合、正常に動作しません。
- [Microsoft Office 2007/2010]のクイックアクセスツールバーに[imagePROGRAF Print Plug-In]リボンを追加した場合、 正常に動作しません。

インストール手順

[Print Plug-In for Office]をインストールする手順は、以下のとおりです。



インストールする前に Administrator 権限で Windows にログオンする必要があります。

メモ

1 CD-ROM ドライブに、「User Software CD-ROM」を挿入し、インストーラを起動します。



• インストーラの画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]から CD-ROM アイコンを開き、[setup.exe] を クリックし、アイコンを開きます。

2 [ソフトウェア個別インストール]ボタンをクリック します。




3 [imagePROGRAF Print Plug-In for Office]の[インストール]をクリックします。



4 [次へ]ボタンをクリックします。



5 [使用許諾契約]を読んで、[はい]ボタンをクリックします。



6 [開始]ボタンをクリックします。




7 [はい]ボタンをクリックします。



8 [終了]ボタンをクリックします。

[Print Plug-In for Office] のインストールが終了します。





- 本ソフトウェアをインストールすると、仮想プリンタ[Canon imagePROGRAF PrintPlugIn]がインストールされる場合があります。本ソフトウェアを使用する場合、仮想プリンタ[Canon imagePROGRAF PrintPlugIn]をアンインストールしないでください。
- [imagePROGRAF Print Plug-In for Office]をインストール後、[Microsoft Office]に[Print Plug-In for Office]ツールバー/リボンが表示されないことがあります。
 - [imagePROGRAF Print Plug-In for Office]ツールバー/リボンを表示する方法については、以下のトピックを参照してください。
 - Print Plug-In for Office が表示されないときには →P.284

アンインストール手順

[Print Plug-In for Office]をアンインストールする手順は、以下のとおりです。

- 1 [Microsoft Office]を開いている場合は閉じます。
- 3 [プログラムの追加と削除]を開きます。
- **4** [imagePROGRAF Print Plug-In] を選択し、[削除] ボタンをクリックします。





• Office アプリケーションが起動していると[Print Plug-In for Office]のアンインストールはできません。メッセージが表示されたら、[キャンセル]を選択して起動している全ての Office アプリケーションを閉じてください。

Print Plug-In for Office が表示されないときには

[Word]、[PowerPoint]、[Excel]の Microsoft Office アプリケーションで、[imagePROGRAF Print Plug-In を開く]ボタンなどが表示されず[Print Plug-In for Office]の機能が使用できないことがあります。

その場合は[Print Plug-In for Office]を再インストールしてください。

また、[Microsoft Office 2003] 以降の場合はアドインを有効にし、[Print Plug-In for Office] を表示させることもできます。

再インストール、またはアドインを有効にする手順については以下を参照してください。

[Print Plug-In for Office]を再インストールする

[Microsoft Office] アプリケーションは、システムやアプリケーションなどの異常終了などが発生した場合、安全のためにアドインを無効にします。

その場合、[imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンを表示させるために、[Print Plug-In for Office] を再インストールする必要があります。



284

Office アプリケーションが起動していると [Print Plug-In for Office]の再インストールはできません。メッセージが表示されたら、[キャンセル]を選択して起動している Office アプリケーションを閉じてください。

[Print Plug-In for Office]を再インストールするには、次の手順で操作します。

1 [Microsoft Office]を開いている場合は閉じます。

2 [Print Plug-In for Office]をインストールします。 インストールについては、「インストール手順」を参照してください。 →P.281

Office アプリケーションの使用できないアイテムで[Print Plug-In for Office]を有効にする

[Microsoft Office] アプリケーションは、システムやアプリケーションなどの異常終了などが発生した場合、安全のためにアドインを無効にします。


その場合、[imagePROGRAF Print Plug-In]ツールバー/リボンを表示させるために、無効になっているアドインを復元させる必要があります。

[Microsoft Office]で無効になっているアドインを復元するには、次の手順で操作します。


- [Microsoft Office 2010]の場合
- 1 [ファイル]メニューから、[オプション]を選択します。



- 2 [<アプリケーション名>のオプション] ダイアログ左側のリストから [アドイン] を選択します。
- 3 [管理] コンボボックスから [使用できないアイテム] を選択し [設定] ボタンをクリックします。




4 [使用できないアイテム] ダイアログで [アドイン imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll)] が表示されている場合、選択して [有効にする] ボタンをクリックします。




5 すべてのダイアログボックスを閉じ、Office アプリケーションを再起動します。

- [Microsoft Office 2007] の場合
- [Office] ボタンをクリックして、[<アプリケーション 名>のオプション] ボタンをクリックします。



- 2 [<アプリケーション名>のオプション] ダイアログ左側のリストから [アドイン] を選択します。
- 3 [管理] コンボボックスから [使用できないアイテム] を選択し [設定] ボタンをクリックします。




4 [使用できないアイテム] ダイアログで [アドイン imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll)] が表示されている場合、選択して [有効にする] ボタンをクリックします。



- 286
- 5 すべてのダイアログボックスを閉じ、Office アプリケーションを再起動します。
- [Microsoft Office 2003]の場合


1 アプリケーションの[ヘルプ]メニューから[バージョン情報]をクリックします。



[<アプリケーション>のバージョン情報] ダイアログで [使用できないアイテム] ボタンをクリックします。



3 [使用できないアイテム] ダイアログで [アドイン imageprograf print plug-in (ipfaddinif.dll)] が表示されている場合、選択して [有効にする] ボタンをクリックします。



 $oldsymbol{4}$ すべてのダイアログボックスを閉じ、Office アプリケーションを再起動します。

Microsoft Word からの起動方法

[Microsoft Word]から[Print Plug-In for Office]を起動する手順は、以下のとおりです。

- **1** [Microsoft Word]を起動します。
- **2** ツールバー/リボンに[imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示された場合はクリックします。

imagePROGRAF Print Plug-Inを開く imagePROGRAF Print Plug-In



- [imagePROGRAF Print Plug-In]ツールバー/リボンが表示されない場合は、以下を参照してください。
 - Print Plug-In for Office が表示されないときには →P.284
- **3** [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンが表示されていることを確認します。



4 設定したい項目に応じてツールバー/リボンからボタンをクリックします。

アイコン	内容
imagePROGRAF ▼ メニュー	[バージョン情報]や[ヘルプ]、[処理オプション]ダイアログボックスを表示します。 [処理オプション]ダイアログボックスでは設定を変更することができます。 詳しくは、処理オプションを設定する →P.316 を参照してください。
Canon iPFxxxx ▼ プリンタ一覧	プリンタを選択します。 [すべてのプリンタを表示]を選択すると大判プリンタ[imagePROGRAF]の再表示を行います。すべてのプリンタドライバを表示したい場合や表示を更新したい場合に選択してください。
に に に に の刷 の が が	印刷ウィザードが表示されます。 [ロール紙幅に合わせて印刷する]、[フチなし印刷する]、[割り付け印刷する]、[登録した設定で印刷する]の設定ができます。
用紙設定 [用紙設定]ボタン	長尺ウィザードが表示されます。 垂れ幕または横断幕の設定ができます。


[印刷ウィザード] ダイアログボックス





「[印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。

「長尺ウィザード」ダイアログボックス





- [長尺ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[長尺ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。
- 既存のデータに対して用紙を作成するとレイアウトなどが崩れる場合があります。そのときは再度データを修正してください。

ロール紙幅に合わせて印刷する(Word)

ロール紙幅いっぱいに印刷します。掲示物やポスターを大きく印刷したり、[長尺ウィザード]で作成した横断幕や垂れ幕を印刷することができます。

- **1** [Microsoft Word]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



3 [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷] をクリックします。 [印刷ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。





• [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。

290

4 [ロール紙幅に合わせて印刷する]をクリックします。



- 5 プリンタにセットされている[ロール紙幅]を選択します。
- 6 画像のサイズを選択します。
- 7 レイアウトを選択します。
- 8 [次へ]を選択します。



- 9 [用紙の種類]を選択します。
- 10 [印刷範囲]を[全てのページ]、[現在のページ]、[ページ指定]から選択します。 [ページ指定]の場合はページ番号を入力します。
- 11 [部数]を入力します。



- 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
- ▼ [鮮やかな色に]をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - [ワンタッチ登録]ボタンを押すと設定を登録することができます。同じ設定で何度も印刷する場合に便利です。
 - [印刷プレビュー]ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - ロール紙幅いっぱいに印刷する場合の最大印刷長は、ロール紙幅の 5.587 倍または 18.0 m の小さい方となります。
- 12 [プリント]を押すと印刷を開始します。

フチなし印刷する(Word)

フチなし印刷します。写真やポスターを周囲に余白をとらずに印刷することができます。

- **1** [Microsoft Word]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



[imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷]をクリックします。 [印刷ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。



- 重要
- [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。
- 4 [フチなし印刷する]をクリックします。



5 確認のメッセージダイアログボックスが表示されます。原稿いっぱいにデータが作成されている場合は[動作の選択]で[このまま続ける]が選択されていることを確認し、[OK]を押してください。



• データを修正する場合は[アプリケーションに戻る]を選択して[OK]を押してください。[Print Plug-In for Office]を終了しアプリケーションへ戻ります。



- 6 プリンタにセットされている[ロール紙幅]を選択します。
- 7 レイアウトを選択します。
- 8 [次へ]を選択します。



- 9 [用紙の種類]を選択します。
- $oxed{10}$ [印刷範囲]を[全てのページ]、[現在のページ]、[ページ指定]から選択します。 [ページ指定]の場合はページ番号を入力します。
- 11 [部数]を入力します。



- 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
- ▼ [鮮やかな色に]をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - [ワンタッチ登録]ボタンを押すと設定を登録することができます。同じ設定で何度も印刷する場合に便利です。
 - 「印刷プレビュー」ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - ・フチなし印刷する場合の最大印刷長は、ロール紙幅の5.587倍または18.0mの小さい方となります。
- 12 [プリント]を押すと印刷を開始します。

割り付け印刷する(Word)

複数ページを1枚にまとめて印刷を行います。配布資料を1ページにまとめたり、ページ数の多い文書を印刷することができます。

- [Microsoft Word]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



[imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷]をクリックします。 [印刷ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。



- 重要
- [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバーの操作ができない場合があります。
- 4 [割り付け印刷する]をクリックします。



- 5 プリンタにセットされている[ロール紙幅]を選択します。
- 6 [レイアウト選択]からレイアウトを選択します。

7 [次へ]を選択します。



- 8 [用紙の種類]を選択します。
- 9 [印刷範囲]を[全てのページ]、[現在のページ]、[ページ指定]から選択します。 [ページ指定]の場合はページ番号を入力します。
- 10 [部数]を入力します。



- 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
- (単やかな色に)をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - 「ワンタッチ登録]ボタンを押すと設定を登録することができます。同じ設定で何度も印刷する場合に便利です。
 - [印刷プレビュー]ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - 割り付け印刷する場合の最大印刷長は、ロール紙幅の 5.587 倍または 18.0 m の小さい方となります。
- 11 [プリント]を押すと印刷を開始します。

設定を登録する(Word)

同じ設定で繰り返し印刷する場合は[ワンタッチ登録]することができます。登録した設定は[登録した設定で印刷する]から呼び出すことができます。

1 [印刷メニュー]の[ロール紙幅に合わせて印刷する]、[フチなし印刷する]または[割り付け印刷する]で[印刷]画面まで設定をします。



- 🥟 20 個まで登録することができます。
- - ロール紙幅に合わせて印刷する(Word) →P.289
 - フチなし印刷する(Word) →P.291
 - 割り付け印刷する(Word) →P.293

2 [ワンタッチ登録]ボタンをクリックします。



- 3 [名称] に名称を入力します。 31 文字まで入力できます。
- 4 をクリックします。入力した名称が[登録一覧]に表示されます。
- 5 [OK]をクリックし、[印刷]画面へ戻ります。
- 6 印刷する場合は[プリント]、印刷を中止する場合は[キャンセル]をクリックします。



🥟 • [印刷]画面で[キャンセル]をクリックしても登録した設定は削除されません。

登録した設定で印刷する(Word)

登録した設定で印刷を行います。

- [Microsoft Word]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。

imagePROGRAF Print Plug-Inを開く imagePROGRAF Print Plug-In

3 [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷]をクリックします。 [印刷ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。



295



• [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。

296

4 [登録した設定で印刷する]をクリックします。



5 [次へ]ボタンをクリックします。



- 6 [用紙の種類]を選択します。
- 7 [印刷範囲]を[全てのページ]、[現在のページ]、[ページ指定]から選択します。 [ページ指定]の場合はページ番号を入力します。
- **8** [部数]を入力します。

 - 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
 - ・[鮮やかな色に]をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - [印刷プレビュー]ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - 登録した設定で印刷する場合の最大印刷長は、ロール紙幅の 5.587 倍または 18.0 m の小さい方となります。
- 9 [プリント]を押すと印刷を開始します。

垂れ幕を印刷する/横断幕を印刷する(Word)

ロール紙幅いっぱいに印刷します。掲示物やポスターを大きく印刷したり、[長尺ウィザード]で作成した横断幕や垂れ幕を印刷することができます。

垂れ幕/横断幕の用紙を作成する

[長尺ウィザード]を使用し垂れ幕の場合は縦長、横断幕の場合は横長の用紙を作成します。

1 [Microsoft Word] を起動します。

2 [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はク リックします。



[imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[用紙設定]をクリックします。 [長尺ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。



• [長尺ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[長尺ウ ィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合が あります。



[垂れ幕を印刷する]または[横断幕を印刷する]をクリックします。



• ここでは垂れ幕作成を例に手順を説明します。





- [長さ]をリストボックス、スライドバーのどちらかで調整します。
- [用紙作成]ボタンをクリックします。

7 メッセージが表示された場合は[OK]をクリックします。



8 編集し、原稿を作成してください。



• 印刷は[印刷ウィザード]の[ロール紙幅に合わせて印刷する]で行います。[ロール紙幅に合わせて印刷する]について詳しくは、「ロール紙幅に合わせて印刷する(Word)」を参照してください。 \longrightarrow P.289



• 既存のデータに対して用紙を作成するとレイアウトなどが崩れる場合があります。そのときは再度データを修正してください。

Microsoft PowerPoint からの起動方法


[Microsoft PowerPoint]から[Print Plug-In for Office]を起動する手順は、以下のとおりです。

- 1 [Microsoft PowerPoint]を起動します。
- **2** ツールバー/リボンに[imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示された場合はクリックします。

imagePROGRAF Print Plug-Inを開く imagePROGRAF Print Plug-In




- [imagePROGRAF Print Plug-In]ツールバー/リボンが表示されない場合は、以下を参照してください。
 - Print Plug-In for Office が表示されないときには →P.284
- **3** [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンが表示されていることを確認します。



4 設定したい項目に応じてツールバー/リボンからボタンをクリックします。

アイコン	内容
imagePROGRAF ▼ メニュー	[バージョン情報]や[ヘルプ]、[処理オプション]ダイアログボックスを表示します。(「処理オプションを設定する」参照) →P.316
Canon iPFxxxx ▼	プリンタを選択します。
プリンタ一覧	[すべてのプリンタを表示]を選択すると大判プリンタ[imagePROGRAF]の再表示を行います。すべてのプリンタドライバを表示したい場合や表示を更新したい場合に選択してください。
印刷	印刷ウィザードが表示されます。
[印刷]ボタン	[ロール紙幅に合わせて印刷する]、[フチなし印刷する]、[割り付け印刷する]、[登録した設定で印刷する]の設定ができます。

299



[印刷ウィザード] ダイアログボックス






• [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。



• パスワードが設定されているドキュメントを読み取り専用で開いた場合、[印刷ウィザード]を実行できません。







- [長尺ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[長尺ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。
- 既存のデータに対して用紙を作成するとレイアウトなどが崩れる場合があります。そのときは再度データを修正してください。



• パスワードが設定されているドキュメントを読み取り専用で開いた場合、[長尺ウィザード]を実行できません。 パスワードの設定を解除してください。

ロール紙幅に合わせて印刷する(PowerPoint)

ロール紙幅いっぱいに印刷します。掲示物やポスターを大きく印刷したり、[長尺ウィザード]で作成した横断幕や垂れ幕を印刷することができます。

- **1** [Microsoft PowerPoint]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



[imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷]をクリックします。 [印刷ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。



- [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。
- 4 [ロール紙幅に合わせて印刷する]をクリックします。



- 5 プリンタにセットされている[ロール紙幅]を選択します。
- 300
- 6 画像のサイズを選択します。
- 7 レイアウトを選択します。

8 [次へ]を選択します。



- 9 [用紙の種類]を選択します。
- 10 [印刷範囲]を[全てのスライド]、[現在のスライド]、[スライド指定]から選択します。 [スライド指定]の場合はスライド番号を入力します。
- 11 [部数]を入力します。



- 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
- (単やかな色に)をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - 「ワンタッチ登録]ボタンを押すと設定を登録することができます。同じ設定で何度も印刷する場合に便利です。
 - [印刷プレビュー]ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - ロール紙幅いっぱいに印刷する場合の最大印刷長は、ロール紙幅の 14.22 倍または 18.0 m の小さい方となります。
- 12 [プリント]を押すと印刷を開始します。

フチなし印刷する(PowerPoint)

フチなし印刷します。写真やポスターを周囲に余白をとらずに印刷することができます。


- 1 [Microsoft PowerPoint]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



3 [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷]をクリックします。 [印刷ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。




- 重要
- [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。
- 4 [フチなし印刷する]をクリックします。



5 確認のメッセージダイアログボックスが表示されます。原稿いっぱいにデータが作成されている場合は[動作の選択]で[このまま続ける]が選択されていることを確認し、[OK]を押してください。



• データを修正する場合は[アプリケーションに戻る]を選択して[OK]を押してください。[Print Plug-In for Office]を終了しアプリケーションへ戻ります。



- プリンタにセットされている[ロール紙幅]を選択します。
- 7 レイアウトを選択します。
- **8** [次へ]を選択します。



- 9 [用紙の種類]を選択します。
- 10 [印刷範囲]を[全てのスライド]、[現在のスライド]、[スライド指定]から選択します。 [スライド指定]の場合はスライド番号を入力します。
- **11** [部数]を入力します。



- 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
- ▼ [鮮やかな色に]をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - [ワンタッチ登録]ボタンを押すと設定を登録することができます。同じ設定で何度も印刷する場合に便利です。
 - 「印刷プレビュー」ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - フチなし印刷する場合の最大印刷長は、ロール紙幅の 14.22 倍または 18.0 m の小さい方となります。
- 12 [プリント]を押すと印刷を開始します。

割り付け印刷する(PowerPoint)

複数ページを1枚にまとめて印刷を行います。配布資料を1ページにまとめたり、ページ数の多い文書を印刷することができます。

- **1** [Microsoft PowerPoint]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



[imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷]をクリックします。 [印刷ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。



- 重要
- [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。
- 4 [割り付け印刷する]をクリックします。



- 5 プリンタにセットされている[ロール紙幅]を選択します。
- 304 6 [レイアウト選択]からレイアウトを選択します。

7 [次へ]を選択します。



- 8 [用紙の種類]を選択します。
- 9 [印刷範囲]を[全てのスライド]、[現在のスライド]、[スライド指定]から選択します。 [スライド指定]の場合はスライド番号を入力します。
- 10 [部数]を入力します。



- 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
- (単やかな色に)をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - 「ワンタッチ登録]ボタンを押すと設定を登録することができます。同じ設定で何度も印刷する場合に便利です。
 - [印刷プレビュー]ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - 割り付け印刷する場合の最大印刷長は、ロール紙幅の 14.22 倍または 18.0 m の小さい方となります。
- 11 [プリント]を押すと印刷を開始します。

設定を登録する(PowerPoint)

同じ設定で繰り返し印刷する場合は[ワンタッチ登録]することができます。登録した設定は[登録した設定で印刷する]から呼び出すことができます。

1 [印刷メニュー]の[ロール紙幅に合わせて印刷する]、[フチなし印刷する]または[割り付け印刷する]で[印刷]画面まで設定をします。



- 🥟 20 個まで登録することができます。
- ★ ・ 設定できる項目については以下をご覧ください。
 - ロール紙幅に合わせて印刷する(PowerPoint) →P.300
 - フチなし印刷する(PowerPoint) →P.301
 - 割り付け印刷する(PowerPoint) →P.304

2 [ワンタッチ登録]ボタンをクリックします。



- 3 [名称] に名称を入力します。 31 文字まで入力できます。
- 4 をクリックします。入力した名称が[登録一覧]に表示されます。
- 5 [OK]をクリックし、[印刷]画面へ戻ります。
- 6 印刷する場合は[プリント]、印刷を中止する場合は[キャンセル]をクリックします。
 - **Ø** ≯₹

• [印刷]画面で[キャンセル]をクリックしても登録した設定は削除されません。

登録した設定で印刷する(PowerPoint)

登録した設定で印刷を行います。

- 1 [Microsoft PowerPoint]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



[imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷]をクリックします。 [印刷ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。



306



• [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。

4 [登録した設定で印刷する]をクリックします。



5 [次へ]ボタンをクリックします。



- **6** [用紙の種類]を選択します。
- 7 [印刷範囲]を[全てのスライド]、[現在のスライド]、[スライド指定]から選択します。 [スライド指定]の場合はスライド番号を入力します。
- **8** [部数]を入力します。

 - 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
 - ・[鮮やかな色に]をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - [印刷プレビュー]ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - 登録した設定で印刷する場合の最大印刷長は、ロール紙幅の14.22 倍または18.0 mの小さい方となります。
- 9 [プリント]を押すと印刷を開始します。

垂れ幕を印刷する/横断幕を印刷する(PowerPoint)

ロール紙幅いっぱいに印刷します。掲示物やポスターを大きく印刷したり、[長尺ウィザード]で作成した横断幕や垂れ幕を印刷することができます。

垂れ幕/横断幕の用紙を作成する

[長尺ウィザード]を使用し垂れ幕の場合は縦長、横断幕の場合は横長の用紙を作成します。

1 [Microsoft PowerPoint]を起動します。

2 [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



3 [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[用紙設定]をクリックします。 [長尺ウィザード] ダイアログボックスが表示されます。



- [長尺ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[長尺ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。
- 4 [垂れ幕を印刷する]または[横断幕を印刷する]をクリックします。



• ここでは垂れ幕作成を例に手順を説明します。



- 5 [長さ]をリストボックス、スライドバーのどちらかで調整します。
- 6 [用紙作成]ボタンをクリックします。

7 メッセージが表示された場合は[OK]をクリックします。



8 編集し、原稿を作成してください。



• 既存のデータに対して用紙を作成するとレイアウトなどが崩れる場合があります。そのときは再度データを修正してください。



• 印刷は[印刷ウィザード]の[ロール紙幅に合わせて印刷する]で行います。[ロール紙幅に合わせて印刷する]について詳しくは、「ロール紙幅に合わせて印刷する(PowerPoint)」を参照してください。 \longrightarrow P.300

Microsoft Excel からの起動方法

[Microsoft Excel]から[Print Plug-In for Office]を起動する手順は、以下のとおりです。

- **1** [Microsoft Excel]を起動します。
- **2** ツールバー/リボンに[imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示された場合はクリックします。

imagePROGRAF Print Plug-Inを開く imagePROGRAF Print Plug-In



- [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンが表示されない場合は、以下を参照してください。
 - Print Plug-In for Office が表示されないときには →P.284
- **3** [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンが表示されていることを確認します。



4 設定したい項目に応じてツールバー/リボンからボタンをクリックします。

設定したい項目に応じてノール·	\mathcal{N} \mathcal{N}
アイコン	内容
imagePROGRAF ▼ メニュー	[バージョン情報]や[ヘルプ]、[処理オプション]ダイアログボックスを表示します。(「処理オプションを設定する」参照) →P.316
Canon iPFxxxx ▼ プリンタ一覧	プリンタを選択します。 [すべてのプリンタを表示]を選択すると大判プリンタ[imagePROGRAF]の再表示を行います。すべてのプリンタドライバを表示したい場合や表示を更新したい場合に選択してください。
印刷 [印刷]ボタン	印刷ウィザードが表示されます。 [シート全体を印刷する]、[選択した範囲を印刷する]の設定ができます。

「印刷ウィザード」ダイアログボックス





- [印刷ウィザード]が開いているとき、別のファイルや他のアプリケーションに表示を切り替える場合は[印刷ウィザード]ダイアログボックスを閉じてください。表示の切り替えやツールバー/リボンの操作ができない場合があります。
- セル編集中は、ツールバー/リボンの「印刷」ボタンをクリックしても「印刷ウィザード」を起動しません。
- 複数のシートが選択されている場合は、[印刷ウィザード]を実行できません。1シートのみ選択し直してから再度[印刷]をクリックしてください。
- オブジェクトが選択されているとき、ツールバー/リボンの[印刷]ボタンをクリックしても[印刷ウィザード]を 起動しません。
- Excel の用紙サイズが空白になっている場合は、[印刷ウィザード]を実行できません。エクセルの[ファイル]メニューの「ページ設定]で「用紙サイズ」を確認してください。



- グラフが選択されている状態で[印刷]ボタンをクリックすると、印刷を続行するか確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。[いいえ]をクリックするとアプリケーションへ戻ります。
- 改ページが設定されている状態で[印刷]ボタンをクリックすると、印刷を続行するか確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。[いいえ]をクリックするとアプリケーションへ戻ります。設定された改ページを使用しない場合は、改ページプレビューを確認して変更してください。
- 印刷範囲が設定されている状態で[印刷]ボタンをクリックすると、印刷を続行するか確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。[いいえ]をクリックするとアプリケーションへ戻ります。設定された印刷範囲を使用しない場合は、改ページプレビューを確認して変更してください。
- シートやセルが保護されている状態で[印刷]ボタンをクリックすると、印刷を続行するか確認するメッセージダイアログボックスが表示されます。[いいえ]をクリックするとアプリケーションへ戻ります。設定を変更する場合はシートやセルの保護を解除してください。

シート全体を印刷する(Excel)

シート全体をロール紙幅いっぱいに印刷します。現在表示しているシートを大きく印刷する場合は、こちらを選択し てください。

1 [Microsoft Excel]を起動します。

2 [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。



3 [imagePROGRAF Print Plug-In]ツールバー/リボンから[印刷]をクリックします。



• 複数のシートが選択されている場合は、[印刷ウィザード]を実行できません。1 シートのみ選択し直してから再度[印刷]をクリックしてください。

印刷範囲が設定されている場合は確認のメッセージ ダイアログボックスが表示されます。


シート全体を印刷したい場合は、印刷範囲の設定を解除してください。

[印刷ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。





4 [シート全体を印刷する]をクリックします。 解析中のメッセージが表示されます。



自動的にレイアウトメニューが表示されます。





- データ解析に時間がかかる場合は、メッセージダイアログが表示されます。[いいえ]を選択するとアプリケーシ ョンへ戻ります。
- プリンタにセットされている[ロール紙幅]を選択します。
- 画像のサイズを選択します。
- レイアウトを選択します。
- [とじしろ]を設定する場合は[とじしろ設定]ボタンをクリックします。 [とじしろ]の設定手順についてはとじしろを設定する(Excel) (⇒P.315) を参照してください。
- [次へ]を選択します。



- 10 [用紙の種類]を選択します。
- 11 [部数]を入力します。
- 312
- 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
- ▼ [鮮やかな色に]をオンにするとポスターなどを鮮やかに印刷します。
 - [印刷プレビュー]ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - ロール紙幅いっぱいに印刷する場合の最大印刷長は 18.0m です。
- 上下の余白が多い場合は[上下余白なし(用紙節約)]をチェックしてください。 上下余白は[印刷プレビュー]で確認することができます。

[13] [プリント]を押すと印刷を開始します。



- 複数ページに分かれてしまう場合は、データを小さくするか、または選択する範囲を小さくしてみてください。
- 重要
- 表示されているデータが何もないシートでは、[プリント]や[印刷プレビュー]を選択しても実行することができません。

選択した範囲を印刷する(Excel)

選択した範囲のセルをロール紙幅いっぱいに印刷します。シートの特定の部分を大きく印刷する場合は、こちらを選択してください。

- **1** [Microsoft Excel]を起動します。
- **2** [imagePROGRAF Print Plug-In を開く]が表示されている場合はクリックします。




3 [imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバー/リボンから[印刷] をクリックします。



• 複数のシートが選択されている場合は、[印刷ウィザード]を実行できません。1シートのみ選択し直してから再度[印刷]をクリックしてください。

印刷範囲が設定されている場合は確認のメッセージ ダイアログボックスが表示されます。

選択した範囲を印刷したい場合は、印刷範囲の設定を 解除してください。



[印刷ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。




4 [選択した範囲を印刷する]をクリックします。



• 複数のセルが選択されていない場合は、[選択した範囲を印刷する]を選択できません。

解析中のメッセージが表示されます。



自動的にレイアウトメニューが表示されます。



- [Excel 2007/2010]で選択されている範囲が大きすぎる場合はデータを解析することができません。選択する範囲を小さくしてから実行してください。
- ₩ X E
- データ解析に時間がかかる場合は、メッセージダイアログが表示されます。[いいえ]を選択するとアプリケーションへ戻ります。
- 5 プリンタにセットされている[ロール紙幅]を選択します。
- 6 画像のサイズを選択します。
- 7 レイアウトを選択します。
- [とじしろ]を設定する場合は[とじしろ設定]ボタンをクリックします。
 [とじしろ]の設定手順についてはとじしろを設定する(Excel) →P.315 を参照してください。

[次へ]を選択します。



- 10 [用紙の種類]を選択します。
- **11** 「部数]を入力します。



- 🥟 [ドラフト印刷]をオンにすると高速で印刷します。ただし、印刷品質は低下します。
- (具) **(上) **(L) **
 - [印刷プレビュー]ボタンを押すと、プレビュー画面が表示されレイアウトの確認や変更を行う事ができます。
 - ロール紙幅いっぱいに印刷する場合の最大印刷長は 18.0m です。
- $oxed{12}$ 上下の余白が多い場合は $oxed{[上下余白なし(用紙節約)]}$ をチェックしてください。 上下余白は[印刷プレビュー]で確認することができます。
- **13** 「プリント]を押すと印刷を開始します。
 - - 複数ページに分かれてしまう場合は、データを小さくするか、または選択する範囲を小さくしてみてください。

 - 重要 表示されているデータが何もないシートでは、[プリント]や[印刷プレビュー]を選択しても実行することができ ません。

とじしろを設定する(Excel)

印刷物を閉じるための余白である[とじしろ]を設定することができます。

- [シート全体を印刷する]または[選択した範囲を印刷する]で[レイアウト]画面の[レイアウト選択]まで設 定します。 設定方法についてはシート全体を印刷する(Excel) ➡P.310 、選択した範囲を印刷する(Excel) ➡P.313 を参 照してください。
- 2 [とじしろ設定]ボタンをクリックします。



• 以下の場合は[とじしろ設定]ボタンをクリックできません。

- 重要
- [画像のサイズ]が[100%]に設定されている場合
- グラフが選択されている場合
- 改ページが設定されている状態
- シート、またはセルが保護されている場合

「とじしろ設定」ダイアログボックスが開きます。



- 3 [とじしろ]チェックボックスがオンになっていない場合はチェックしてオンにします。
- 4 [とじ方向]を選択します。
- 5 [とじしろ幅]を選択します。
- **6** [OK]ボタンをクリックします。 [レイアウト]画面に戻ります。

プレビュー画面に[とじしろ]の設定が反映されていることを確認します。




7 [印刷ウィザード]ダイアログボックスの設定を行います。

処理オプションを設定する

[imagePROGRAF Print Plug-In] ツールバーから[処理オプション]を設定することができます。

1 ツールバーの [imagePROGRAF] をクリックし、[処理 オプション] を選択します。



2 設定を変更したい項目のチェックボックスをオンまたはオフにします。

項目	内容
[準備中のプログレスバーを表示する]	オフにすると準備中に表示されるプログレスバーを非表示にします。
[シート/印刷範囲を中央に配置する]	オフにすると配置を変更せずに印刷します。オンになっている場合は上下左右の余白が片寄らないように配置をして印刷します。オフにすると配置を変更せずに印刷します。 この機能は[Microsoft Excel]のみで有効になります。
[画質優先で用紙を作成する]	オンにすると原稿を最大のサイズで作成します。印刷の際に拡大率が低くなるので写真などの画質の劣化が最小限になります。 この機能は[Microsoft PowerPoint]のみで有効になります。

項目	内容
[解析時に印刷範囲を補正する]	通常のデータ解析で処理できないデータに対して、印刷範囲を補正して処理を行います。データ解析に失敗した場合に、このチェックボックスをオンにすると印刷できることがあります。 この機能は[Microsoft Excel]のみで有効になります。

3 [OK]をクリックして[処理オプション]ダイアログボックスを閉じます。

Memo

Mac OS X ソフトウエア

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151

Mac OS X ソフトウエア

プリンタドライバ	320
Preview	341
Free Layout	366
Color imageRUNNER 連携拡大コピー	393
Print Plug-In for Photoshop / Digital Photo Professional	408
Layout Plug-In for Photoshop	462
→ Printmonitor	668
→ Media Configuration Tool	550

用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
色の管理 メンテナンスと消耗品	735 747
メンテナンスと消耗品	747
メンテナンスと消耗品	747 793


プリンタドライバ

プリンタドライバの設定項目	320
プリンタドライバで用紙を指定する	
印刷の設定を確認する	
印刷前にプレビューでレイアウトを確認する	
お気に入りの設定で印刷する	324
アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く	325
基本設定パネル	325
プリンタの用紙情報ダイアログボックス	328
用紙の詳細設定ダイアログボックス	
印刷目的の設定確認ダイアログボックス	331
マッチングパネル	
色設定パネル(カラー)	334
調整の対象ダイアログボックス(カラー)	
色設定パネル(モノクロ)	335
調整の対象ダイアログボックス(モノクロ)	
グレー調整パネル	337
ページ加工パネル	. 338
ユーティリティパネル	339
付加設定パネル	340
サポートパネル	340

プリンタドライバの設定項目

Mac OS X 版プリンタドライバの開き方については、以下を参照してください。

• アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.325



Mac OS X 版プリンタドライバの設定項目については、以下を参照してください。

• 基本設定パネル →P.325

用紙の種類、カラー、印刷画質、印刷プレビューについて設定できます。目的に応じて簡単に印刷の設定が行える [目的設定モード]と、より細かな設定を自由に行える[詳細設定モード]があります。

- 用紙の詳細設定ダイアログボックス →P.329
- 印刷目的の設定確認ダイアログボックス →P.331
- 色設定パネル(カラー) →P.334
- 調整の対象ダイアログボックス(カラー) →P.335

- マッチングパネル →P.331
- 色設定パネル(モノクロ) →P.335
- 調整の対象ダイアログボックス(モノクロ) →P.336
- グレー調整パネル →P.337
- ページ加工パネル →P.338 給紙方法、印刷する用紙サイズ、原稿の拡大/縮小率、フチなし印刷、印刷の向きについて設定できます。
- ユーティリティパネル →P.339 プリントヘッドや用紙送りに関するメンテナンス、[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]に関する設定を行 えます。
- 付加設定パネル →P.340 プリンタへの印刷ジョブの送信方法について設定できます。
- サポートパネル →P.340 サポート情報や製品マニュアルを表示できます。

[imagePROGRAF Free Layout]という機能で、アプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに配置して印刷 することができます。詳細は、Free Lavout →P.366 を参照してください。

[imagePROGRAF Preview]という機能で、印刷前にレイアウトを確認したりプレビュー画面を見ながらレイアウト や拡大率などの設定を変更することができます。詳細は、Preview →P.341 を参照してください。

[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]という機能で、[Color imageRUNNER]でスキャンした原稿を、自動的に拡 大して印刷することができます。詳細は、Color imageRUNNER連携拡大コピー (ラP.393) を参照してください。

プリンタドライバで用紙を指定する

用紙を交換した場合にプリンタドライバでは以下の設定が必要です。

B「対象プリンタ]とC「用紙サイズ」の設定をします。



🥟 • ご使用の OS やアプリケーションソフトにより、設定方 法が異なります。

> アプリケーションのメニューに[ページ設定]が表示さ れる場合は、[ページ設定]から[ページ属性]ダイアログ ボックスを開き設定を行います。



\$ 210 x 297 mm


B プリセット: デフォルト設定

C 部数: 1) ページ: ⊙ すべて ○開始: 1

用紙サイズ: ISO A4

G 方向: 1 並大縮小: 100

表示されない場合は、アプリケーションソフトのメニュ ーから[プリント]を選択し、表示されるプリンタドライ バの上部で設定を行います。



- F[用紙サイズ]の一覧から原稿のサイズを選択します。
- [ページ属性]ダイアログボックスで設定した場合、F[OK]をクリックし、ダイアログボックスを閉じ、アプ リケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。

5 [基本設定]パネルを表示します。



- **6** A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類を選択します。
- 7 [ページ加工]パネルを表示します。



- **8** A[給紙方法]の一覧から給紙方法を選択します。
- **9** A[給紙方法]で[カット紙]を選択した場合は、C[原稿サイズ]で、[ページ設定]で選択したサイズが表示されていることを確認します。A[給紙方法]でロール紙を選択した場合は、B[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅が表示されていることを確認します。



• B[ロール紙幅]に、プリンタにセットされているロール 紙の幅が表示されない場合は、[基本設定]パネルの L [プリンタ情報]をクリックし、プリンタ情報を更新して ください。



XŦ


• プリンタドライバでは、印刷の目的に合わせているいろな設定ができます。 設定できる印刷条件については、「プリンタドライバの設定項目 →P.320 」を参照してください。

印刷の設定を確認する

設定した印刷条件を確認するには、以下の2種類の方法があります。

設定プレビューで確認する

設定プレビューは、[基本設定]パネル、[ページ加工]パネル、[ユーティリティ]パネル、[付加設定]パネルの左側の部 分に表示されます。原稿サイズ、印刷の向き、給紙方法など、現在の設定状況をイラストや数値で確認できます。



表示部分	表示される情報
H [イメージ]タブをクリックして表示 されるパネル	上部には、原稿のサイズ、用紙のサイズ、印刷の向き、ページレイアウト、フチなし印刷、カラーモードなどの設定状況がイラストで表示されます。 その下には、原稿サイズ、出力用紙サイズ、拡大/縮小の方法、倍率などが表示されます。
I[サイズ]タブをクリックして表示されるパネル	用紙サイズの詳細が数値で表示されます。
プリンタと用紙のイラストのパネル	給紙方法、印刷の向き、フチなし印刷などの設定状況がイラストで表示されます。



🥟 • [目的設定モード]で選択した[印刷目的]の設定値を確認したい場合は、[基本設定]パネルで G[設定確認]をクリックし、 [設定確認]ダイアログボックスを開きます。

印刷プレビューで確認する

原稿の印刷イメージそのものを確認できます。

印刷する前に印刷イメージを確認できるため、印刷の失敗を未然に防止できます。

印刷プレビューの詳細については、「印刷前にプレビューでレイアウトを確認する →P.140」を参照してください。

印刷前にプレビューでレイアウトを確認する

ここでは、[Canon imagePROGRAF Preview]という機能で、印刷する前にレイアウトを確認する手順を説明しま す。

アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。

2 [基本設定]パネルを表示します。



- 3 ○[印刷プレビュー]チェックボックスをオンにします。
- **4** M[プリント]をクリックします。
- **5** [Canon imagePROGRAF Preview] のウィンドウが 開きます。



- **6** [Canon imagePROGRAF Preview]のウィンドウで、レイアウトの確認や設定の変更を行います。
- **7** [Canon imagePROGRAF Preview]のメニューから印刷します。



• [imagePROGRAF Preview]機能についての詳細は、Preview →P.341 を参照してください。

お気に入りの設定で印刷する

Mac OS X では、[プリセット]機能を使用してお気に入りの設定で印刷できます。



• 印刷ダイアログボックスの[プリセット]の一覧から[別名で保存]をクリックすることで、現在の印刷条件の設定を保存できます。これは OS がサポートする機能です。詳細については、Mac OS のマニュアルを参照してください。

アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選択し、印刷条件を設定するダイアログボ ックスを開きます。



- 🥟 このダイアログボックスで、印刷に使用するプリンタを選択したり、印刷するページや印刷部数などの基本的な 印刷条件を設定できます。
- 「プリンタ」の一覧からプリンタを選択します。



[プリント]をクリックして印刷を開始します。 拡大/縮小印刷やフチなし印刷など、さまざまな印刷 の設定は、図のように、ダイアログボックスのパネル を切り替えて行います。



基本設定パネル

[基本設定]パネルでは、以下の項目を設定できます。設定する値の詳細については、プリンタドライバのヘルプを参 照してください。



• [基本設定]パネルは、目的に応じて簡単に印刷の設定が行える[目的設定モード]と、より細かな設定を自由に行える[詳細 設定モード]を切り替えて使用できます。

共通項目



A「用紙の種類]

用紙の種類を選択できます。

プリンタに対応する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照)

• B[情報の取得]

[プリンタの用紙情報]を表示します。給紙方法を選択し、プリンタドライバの給紙方法、用紙の種類およびロール紙幅に反映できます。

• プリンタの用紙情報ダイアログボックス →P.328

C[設定]

[用紙の詳細設定]を表示します。インクの乾燥時間など、用紙の種類に合わせた印刷の方法を設定できます。

• 用紙の詳細設定ダイアログボックス →P.329

○[印刷プレビュー]

オンにすると、印刷前に[imagePROGRAF Preview]が起動します。

イメージを画面上で確認してから印刷できます。



- [ページ加工]パネルの[フリーレイアウト]がオンになっている場合は[フリーレイアウト]が無効になります。
- 印刷前にプレビューでレイアウトを確認する →P.140


L[プリンタ情報]

[プリンタ情報]ダイアログボックスを表示します。インクの残量やキャリブレーション履歴などのプリンタの情報を表示できます。



• B[情報の取得]、 \mathbb{C} [設定]および \mathbb{L} [プリンタ情報]の各ボタンは、アプリケーションの種類や OS のバージョンによっては使用できない場合があります。

[目的設定モード]を選択した場合



• **E**[印刷目的]

印刷物に適した設定を選択できます。

- 写真やイラストを印刷する →P.33
- オフィスの文書を印刷する →P.43

• F[印刷品質]

印刷品質を選択できます。

• G[設定確認]

クリックすると[設定確認]ダイアログボックスが開き、E[印刷目的]の一覧から選択した項目の設定値を確認したり、E[印刷目的]の一覧に表示される項目の順番を変更できます。

• 印刷目的の設定確認ダイアログボックス →P.331

[詳細設定モード]を選択した場合



• E[優先画質]

印刷結果で優先する要素を選択できます。

• 印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する →P.55

• F[印刷品質]

印刷品質を選択できます。

• 印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する →P.55

G「入力ビット数]

印刷データの階調を $[8 \, \text{ビット}]$ または $[16 \, \text{ビット}]$ から選択します。階調性の高いデータを印刷するときに $[16 \, \text{ビット}]$ を選択すると、最適な出力結果を得られることがあります。例えば、Photoshop で $16 \, \text{bit}/$ チャンネルに指定して作成した画像を出力する場合に適しています。

R[高速描画処理]

チェックマークを付けると、通常よりも高速で印刷できます。

H[カラーモード]

カラーモードを選択できます。

• 印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する →P.55

【設定】

クリックすると[色設定]ダイアログボックスが開き、色を詳細に設定できます。

• プリンタドライバで色を調整して印刷する →P.49

J[片方向印刷]

チェックボックスをオンにすると、罫線ずれなどを防ぎ、印刷品質が向上します。ただし、印刷スピードは遅くなります。

Q[細線強調]

オンにすると、細い線をくっきりと印刷します。

プリンタの用紙情報ダイアログボックス

[プリンタの用紙情報]ダイアログボックスでは、プリンタの用紙情報を取得して、プリンタドライバの用紙の種類を設定することができます。





• [プリンタの用紙情報]ダイアログボックスは、[基本設定]パネルで[用紙の種類]の[情報の取得]をクリックすると表示できます。(「基本設定パネル →P.325 」参照)

• A[給紙方法]

プリンタで使用可能な[給紙方法]とセットされている用紙の種類が表示されます。[給紙方法]を選択して[OK]をクリックすると、プリンタドライバに用紙の種類が設定されます。

用紙の詳細設定ダイアログボックス

[用紙の詳細設定]ダイアログボックスでは、以下の項目を設定できます。設定する値の詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。





• [用紙の詳細設定]ダイアログボックスは、[基本設定]パネルで[用紙の種類]の[設定]をクリックすると表示できます。 (「基本設定パネル →P.325) 」参照)

A[用紙の種類]

[基本設定]パネルの[用紙の種類]で選択した用紙が表示されます。 プリンタに対応する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照)

B[インク乾燥時間]

インクを乾燥させるための待ち時間を設定できます。[インク乾燥時間]の設定は、ロール紙のみ有効となります。

C[ページ間]

1ページ分を印刷してから、用紙を排紙するまでの待ち時間を設定できます。ロール紙がカットされる前にインク乾燥のための待ち時間が取られるので、[カットモード]が[自動カット]に設定されている場合にも、インクが乾いた状態でバスケットに落下させることができます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	印刷終了後、すぐに排紙されます。
[30 秒] / [1 分] / [3 分] / [5 分] / [10 分] / [30 分] / [60 分]	印刷終了後、設定した時間が経過してから排紙されます。

D[スキャン間]

ページ内で 1 ラインを印刷してから、次の 1 ラインを印刷するまでの待ち時間を設定できます。ページ内でにじみが発生したときや、フチなし印刷時に色ムラが発生したときなど、にじみやムラの発生を回避したいときに設定します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	1ライン印刷後、すぐに次のラインが印刷されます。
[1秒] / [3秒] / [5秒] / [7秒] / [9秒]	1ライン印刷後、設定した時間が経過してから次のラインが印刷されます。
	*にじみやムラの発生状況に応じて時間を増やしてください。

E[ロール紙の安全余白]

カールの強い用紙をプラテンにしっかりと吸着させるために、用紙の先端に確保する余白の長さを指定することができます。

• **F**[先端余白]

ロール紙の[先端余白]の長さを設定できます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[5mm]	定型サイズで印刷されます。
	*印刷に特に問題がないときに選択してください。
[20mm]	カールの強い用紙を使用した場合など、プリントヘッドのこすれが発生する場合に選択してください。

G[カットスピード]

オートカットのスピードを選択できます。オートカットできれいにカットできないときに調整できます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[高速]	[標準]の設定で切断面がきれいにならないときに選びます。
[標準]	オートカットで特に問題ない場合に選びます。
[低速]	糊付きの用紙の場合に選択すると、カッターに糊が付きにくくなり、カッターの切断性能が劣化 しづらくなります。

H[オートカット]

ロール紙のカットを自動で行うか、またはカットラインを印刷するかを設定します。

オートカットには、以下の設定があります。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[なし]	印刷が終わると、1ページごとにロール紙をカットしないで、連続して次のデータを印刷します。
[カットラインを印刷]	印刷が終わると、1ページごとに線を印刷し連続して次のデータを印刷します。

【キャリブレーション調整値】

プリンタで実行したキャリブレーション結果を画像処理に適用するかを指定することができます。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[有効]	キャリブレーション結果を使用して印刷します。
[無効]	キャリブレーション結果を使用しないで印刷します。カラーキャリブレーションによって印刷 中の画像の色味が変わってしまうことを避けたい場合に選択します。

√[鏡像]

330

鏡像印刷を行うかどうかを選択できます。クリックしてチェックボックスをオンにすると、文書や画像を鏡に映したように左右を反転させて印刷します。

K[プリントパスを拡張する]

チェックボックスをオンにすると、[印刷品質]で[最高]を選択して印刷した場合に発生する印刷ムラが改善されることがあります。ただし、印刷速度が遅くなります。

印刷目的の設定確認ダイアログボックス

[設定確認]ダイアログボックスでは、選択した印刷目的の詳細を確認することができます。





• [設定確認]ダイアログボックスは、[基本設定]パネルで[印刷目的]の[設定確認]をクリックすると表示できます。(「基本 設定パネル →P.325)」参照)

• A[印刷目的一覧]

[印刷目的]のすべての項目が表示されます。

B[名称]

[印刷目的一覧]から選択した項目の名称とアイコンが表示されます。

C「各項目の設定内容」

[印刷目的]の一覧から選択した項目の細かな設定値を確認することができます。

マッチングパネル

[マッチング]パネルでは、異なるデバイス間で色を合わせるカラーマッチングを設定できます。



• [カラーモード]で[色補正なし]または[モノクロ]が選択されているときは[マッチング]パネルは表示されません。



• [マッチング]パネルは、[基本設定]パネルで[詳細設定モード]の[カラーモード]の[色設定]をクリックし、[マッチング] タブをクリックすると表示できます。(「基本設定パネル」参照) →P.325

[ドライバ補正モード]

▲[マッチングモード]の一覧から[ドライバ補正モード]を選択したときに、以下の項目を設定できます。



▲[マッチングモード]

使用するカラーマッチングを選択できます。

通常は、[ドライバ補正モード]を選択します。ICC プロファイルを使用したカラーマッチングを行いたい場合は、使用するカラーマッチングシステムに応じて[ICC 補正モード]を選択します。

• **B**[マッチング方法]

印刷する内容に合わせてカラーマッチング方法を選択できます。B[マッチング方法]は、選択した <math>A[マッチングモード]によって設定できる項目が異なります。

• C[色空間]

出力する色空間を選択できます。

D[モニタの白色点]

モニタで設定されている色温度を入力します。

B[マッチング方法]で[モニタマッチング]が選択されている場合に表示されます。


■ [ガンマ]

画像の中間調の階調を変えることができます。

通常は[2.2]を選択します。[2.2]に比べて柔らかい印象にしたい場合は[1.8]を選択します。

[ICC 補正モード]

▲[マッチングモード]の一覧から[ICC 補正モード]を選択したときは、以下の項目を設定できます。





- 🥟 [マッチング]パネルは、[基本設定]パネルで[詳細設定モード]の[カラーモード]の[色設定]をクリックし、[マッチング] タブをクリックすると表示できます。(「基本設定パネル →P.325 」参照)
- A[マッチングモード]

使用するカラーマッチングを選択できます。

• **B**[入力プロファイル設定]

[入力プロファイル]を選択できます。

選択されている [マッチングモード]によって選択できる項目が異なります。

- C[マッチング方法]
 - ℃[マッチング方法]を選択できます。

選択されている A[マッチングモード]によって選択できる項目が異なります。

• **D**[プリンタプロファイル設定]

プリンタのプロファイルを設定できます。

キヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙でカラーマネージメントを正確に行うためには、市販のプロファイル作 成ソフトウェアで作成した ICC プロファイルを選択することお勧めします。

作成した ICC プロファイルはご使用のコンピュータの以下のフォルダに保存されている必要があります。 /ユーザー/(ユーザー名)/ライブラリ/ColorSync/Profiles フォルダ



• 各選択項目の詳細については、「プリンタドライバで色を調整して印刷する」を参照してください。 (→P.49)

色設定パネル(カラー)

色は、基本的にアプリケーションソフトで調整されます。印刷結果が思いどおりの色調にならない場合は、プリンタ ドライバでカラーを調整することもできます。

[色調整]パネルでは、印刷結果が思いどおりの色調にならない場合に調整することができます。





- 🥟 [色調整]パネルは、[基本設定]パネルで[詳細設定モード]の[カラーモード]の[色設定]をクリックすると表示できます。 (「基本設定パネル →P.325 」参照)
 - 各選択項目の詳細については、「プリンタドライバで色を調整して印刷する →P.49」を参照してください。

A[サンプルの種類]

サンプル画像を[標準]、[人物]、[風景]、[グラフィックス]から選択することができます。

• **B**[カラーパターン表示]

チェックボックスをオンにすると、カラーパターンを表示します。

C[サンプルへ適用]

チェックボックスをオンにすると、変更した設定がサンプル画像に反映されます。

• D[シアン]/E[マゼンタ]/F[イエロー]

各色の強弱を調整することで色合いを補正できます。

G「グレー色調]

グレーの色調を調整できます。[冷黒]にすると青みがかった色合いになり、[温黒]にすると赤みがかった色合い になります。

H[明るさ]

画像全体の明るさを調整することができます。印刷結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やコンピュー 夕画面上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや暗いときに、明るさを調整できます。

[コントラスト]

最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。[コントラスト]を強くするとメリハリが付 き[コントラスト]を弱くするとやわらかくなります。

J[鮮やかさ]

334

色の濃さを調整できます。[鮮やかさ]の設定を強くするとビビッドな色合いになり、[鮮やかさ]を弱くするとく すんだ色合いになります。

• **K**[調整の対象]

「調整の対象]ダイアログボックスが表示され、色を調整する対象を選択できます。

調整の対象ダイアログボックス(カラー) →P.335

335

調整の対象ダイアログボックス(カラー)

[調整の対象]ダイアログボックスでは、色の調整をどの種類の印刷ジョブに対して行うかを選択します。1つの原稿 中にイメージ部分、グラフィックス部分、テキスト部分がある場合に、それぞれに対して調整を行うかどうかを選択 できます。





• [調整の対象]ダイアログボックスは、[色調整]パネルの[調整の対象]をクリックすると表示できます。

A[イメージ]

チェックボックスをオンにすると、写真などのイメージ部分に対して調整を適用できます。

■ B[グラフィックス]

チェックボックスをオンにすると、線や円などのグラフィックス部分に対して調整を適用できます。

• **C**[テキスト]

チェックボックスをオンにすると、テキスト部分に対して調整を適用できます。

色設定パネル(モノクロ)

モノクロ用の[色調整]パネルでは、明るさとコントラストを調整することができます。





- [色調整]パネルは、[基本設定]パネルで[詳細設定モード]の[色設定]をクリックすると表示できます。(「基本設定パネル →P.325 」参照)
- 各選択項目の詳細については、「プリンタドライバで色を調整して印刷する (⇒P.49) 」を参照してください。

A[サンプルの種類]

サンプル画像を[標準]、[人物]、[風景]、[グラフィックス]から選択することができます。

• **B**[カラーパターン表示]

チェックボックスをオンにすると、カラーパターンを表示します。

C[サンプルへ適用]

チェックボックスをオンにすると、変更した設定がサンプル画像に反映されます。

• **D**[シアン]/**E**[マゼンタ]/**F**[イエロー]

設定できません。

G[グレー色調]

設定できません。

• H[明るさ]

画像全体の明るさを調整することができます。印刷結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やコンピュータ画面上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや暗いときに、明るさを調整できます。

【コントラスト】

J[鮮やかさ]

設定できません。

K[調整の対象]

[調整の対象]ダイアログボックスが表示され、色を調整する対象を選択できます。

• 調整の対象ダイアログボックス(モノクロ) →P.336

調整の対象ダイアログボックス(モノクロ)

[調整の対象]ダイアログボックスでは、色の調整をどの種類の印刷ジョブに対して行うかを選択します。1つの原稿中にイメージ部分、グラフィックス部分、テキスト部分がある場合に、それぞれに対して調整を行うかどうかを選択できます。





• [調整の対象]ダイアログボックスは、[色調整]パネルの[調整の対象]をクリックすると表示できます。

A「イメージ]

チェックボックスをオンにすると、写真などのイメージ部分に対して調整を適用できます。

B[グラフィックス]

チェックボックスをオンにすると、線や円などのグラフィックス部分に対して調整を適用できます。

• **C**[テキスト]

チェックボックスをオンにすると、テキスト部分に対して調整を適用できます。

グレー調整パネル

[グレー調整]パネルでは、色調、明るさ、コントラストなどを調整することができます。





- 🥟 [グレー調整]パネルは、基本設定パネル (➡P.325) で[詳細設定モード]の[カラーモード]で[モノクロ(写真)]を選択し、[色 設定]をクリックすると表示できます。
 - 用紙の種類によって[モノクロ(写真)]は選択できない場合があります。

▲「サンプル】

シート上の各項目の設定を変更すると、左側のイメージに反映され、調整結果を確認できます。

• **B**[サンプルリスト]

サンプルの画像を選択することができます。

C[色調]

リストをクリックして目的に合った色調を選択することができます。

D[X]/E[Y]

調整領域では色合いを確認しながら、色調の調整をすることができます。

中央の四角領域をマウスでクリック、またはドラッグして調整することができます。

水平・垂直のスライドバーを左右、上下にドラッグして調整することができます。

□[X](横方向)、E[Y](縦方向)の数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して色調を調整 することができます。

J[調子]

画像の中間調の明るさを調整できます。[硬調]を選択するとメリハリがつき硬い印象になります。[軟調]を選択 すると柔らかい印象になります。

• **F**[明るさ]

画像全体の明るさを調整することができます。印刷結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やコンピュー 夕画面上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや暗いときに、明るさを調整できます。

G[コントラスト]

最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。[コントラスト]を強くするとメリハリが付 き[コントラスト]を弱くするとやわらかくなります。

H「ハイライト]

最も明るい部分の明るさを調整することができます。

「シャドー」

最も暗い部分の明るさを調整することができます。

ページ加工パネル

[ページ加工]パネルでは、以下の項目を設定できます。設定する値の詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してください。



• A[給紙方法]

用紙の給紙方法を選択できます。

[基本設定]パネルの ▲[用紙の種類]で選択した項目によって、表示される項目が異なります。

• B[ロール紙幅]

プリンタにセットされているロール紙の幅が表示されます。プリンタがロール紙の幅を認識できない場合は、 [不明]と表示されます。

• C[原稿サイズ]

アプリケーションソフトのページ設定で設定されている原稿のサイズが表示されます。 アプリケーションソフトで選択できる原稿のサイズについては、「用紙のサイズ →P.468 」を参照してください。

• D[拡大/縮小印刷]

チェックボックスをオンにすると、以下の項目を選択できます。

- 用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する →P.61
- ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する →P.65
- 指定した倍率で拡大/縮小して印刷する →P.69

• **E**[出力用紙サイズに合わせる]

原稿を、印刷する用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷できます。

F[ロール紙の幅に合わせる]

原稿を、ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷できます。

• **G**[倍率を指定する]

原稿を、指定した倍率で拡大/縮小して印刷できます。[5~600]の値を入力できます。

• **H**[フチなしで印刷する]

▲[給紙方法]の一覧からロール紙を選択すると有効になります。

オンにすると、印刷する用紙のサイズや幅に合わせて、フチなしで印刷できます。

- 用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する →P.84
- ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する →P.89
- 原寸大のフチなしで印刷する →P.78

● 【「出力用紙サイズ】

印刷する用紙のサイズを選択できます。

[すべての出力用紙サイズを表示]をクリックすると、選択可能な用紙のサイズの一覧が表示されます。 選択できる用紙のサイズについては、「用紙のサイズ →P.468」」を参照してください。

J[中央に印刷]

チェックボックスをオンにすると、原稿を用紙の中央に印刷できます。

- 原稿をロール紙の中央に印刷する →P.122
- 原稿をカット紙の中央に印刷する →P.126

K[上下余白なし(用紙節約)]

チェックボックスをオンにすると、原稿の上下に余白がある場合、余白を除いて印刷し、用紙を節約できます。

- 原稿の上下の余白分のロール紙を節約する →P.135
- L[ページを 90 度回転(用紙節約)]

チェックボックスをオンにすると、原稿を90度回転して印刷できます。

• 原稿を 90 度回転してロール紙を節約する →P.131

N[フリーレイアウト]

チェックボックスをオンにすると、印刷前に $[imagePROGRAF\ Free\ Layout]$ が起動します。 複数の原稿を並べて印刷することができます。



• [基本設定]パネルの[印刷プレビュー]がオンになっている場合は[印刷プレビュー]が無効になります。

• 複数の原稿を並べて印刷する →P.107

ユーティリティパネル

[ユーティリティ]パネルでは、以下の項目を設定できます。



• A[設定]

クリックすると[プリンタ情報]ダイアログボックスが開き、以下のプリンタのメンテナンスを実行できます。

- ノズル(インクの噴き出し口)のクリーニング
- ヘッドの位置の調整
- 用紙の送り量の調整

B[表示]

クリックすると[imagePROGRAF Printmonitor]が起動し、印刷ジョブの状態などを表示できます。

C[設定]

クリックすると、Color imageRUNNER 連携拡大コピー(iR 連携)の設定を行うことができます。 詳細は Color imageRUNNER 連携拡大コピー \bigcirc P.393) を参照してください。

付加設定パネル

[付加設定]パネルでは、以下の項目を設定できます。



▲[データ送信方法]

印刷ジョブをプリンタに送信する方法を表示します。

B[ジョブの出力方法]

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存する方法を設定できます。

● C[受信を完了してから印刷する]

印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生する、印刷品質の低下を防ぐことができます。

サポートパネル

[サポート]パネルでは、サポート情報や製品マニュアルを表示できます。



A「サポート情報]

クリックするとインターネットに接続し、製品に関する最新の情報や消耗品の情報、プリンタドライバのバージョンアップ情報などを確認することができます。

• **B**[製品マニュアル]

クリックするとプリンタの製品マニュアルを表示します。この機能を使用するには、で使用のコンピュータに製品マニュアルがインストールされている必要があります。

340 • ℃[設定一覧]

設定をファイルとして保存することができます。クリックすると[ファイル保存]ダイアログボックスが開き、保存先を指定してファイルを保存します。

D[バージョン情報]

プリンタドライバのバージョン情報を表示できます。

Preview

Preview の特長	
Preview の起動方法	341
Preview メインウィンドウ	342
用紙設定パネル	
目的設定モード	
詳細設定モード	
出力設定パネル	
色設定パネル	351
色調整	
グレー調整	
マッチング	
ドライバ補正モード	
ICC 補正モード	
ColorSync モード	360
環境設定ダイアログボックス	360
ズームダイアログボックス	
ページ移動ダイアログボックス	
フチなしで印刷する	
中央に印刷する	
上下の余白を印刷しない	
ページを 90 度回転して印刷する	
用紙の幅に合わせて表示する	
全体を表示する	
実際のサイズで表示する	
ページを移動する	365

Preview の特長

Preview の主な特長は以下のとおりです。

- アプリケーションソフトで作成した原稿を、プレビュー画面を見ながらレイアウトや拡大率などの設定を変更 することができます。
- 設定を変更するだけでなく、変更した内容はただちにプレビュー画面に反映され、プレビュー画面をそのまま印 刷することができます。



• 用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、実際の出力が、Preview 上の設定と異なる場 合があります。

Preview の起動方法

Preview を起動する手順は、以下のとおりです。

- ご使用になるアプリケーションソフトを起動します。
- アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[プリント]ダ イアログボックスを開きます。



• 通常、[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。

[基本設定]パネルの[印刷プレビュー]をクリックしてチェックマークを付けます。

[プリント]ダイアログボックスの[プリント]ボタン をクリックします。






• この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。

Preview メインウィンドウが表示されます。



Preview メインウィンドウ

Preview のメインウィンドウは、メニューバー、ツールバー、プレビューエリア、ダイアログエリア、パネルエリア、ス テータスエリアで構成されています。





• ツールバーは[表示]メニューで表示/非表示を切り換えられます。

• メニューバー

操作に必要なメニューを選択できます。

🐩 imagePROGRAF Advanced Preview ファイル 編集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ

・ツールバー

主な操作のツールボタンを選択できます。



• プレビューエリア

設定した内容がどのように反映されるのかを確認することができます。



• ダイアログエリア

印刷条件を設定したり、印刷を実行することができます。



• パネルエリア

原稿のサムネイルを表示することができます。

ツールバーの [パネル]をクリックすると、表示されます。 または[表示]メニューから[パネル]を選択します。



344

ステータスエリア

[入力サイズ]と[出力サイズ]が表示されます。

入力サイズ: 420.0 x 594.0 mm 出力サイズ: 609.6 x 594.0 mm

用紙設定パネル

ダイアログエリアから[用紙設定]を選択すると、表示されます。



[用紙の種類]

用紙の種類を選択します。



🥟 • 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択し た用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。

• [目的設定モード]/[詳細設定モード]

最適な印刷の設定を行うために2つのモードがあります。 各モードで設定できる項目については以下をご覧ください。

- 目的設定モード →P.346
- 詳細設定モード →P.348

[給紙方法]

給紙方法を選択します。

給紙方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[カット紙]	カット紙に印刷する場合に選びます。
[ロール紙]	ロール紙に印刷する場合に選びます。

• [ロール紙幅]

プリンタ本体で設定されたロール紙の幅を選択します。



📂 • [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

• [部数]

印刷する部数を半角数字で入力します。



- 🥟 入力できる数値は 1~999 です。
- メモ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

[初期値に戻す]ボタン

ボタンを押すと、Preview の起動時の設定に戻ります。

• [印刷]ボタン

ボタンを押すと、印刷が開始されます。

• [プリンタ情報を更新]ボタン

ボタンを押すと、プリンタ情報を取得できます。

目的設定モード

印刷目的のリストから原稿の内容に合った項目を選択するだけで、目的に応じた最適な設定の印刷を簡単に行うことができます。



[印刷目的]

目的に応じた最適な設定の印刷を簡単に行うことができます。 [印刷目的]の各項目を選択すると、その項目に関するコメントがリストの下に表示されます。

設定項目	内容
[標準設定]	文字/画像/グラフィックスなどの混在する一般的な文書を適切な設定で印刷します。
[写真(カラー)]	デジタルカメラで撮影した写真画像を最適な設定で印刷します。
[写真 (モノクロ)]	モノクロ写真を最適な設定で印刷します。
[ポスター]	ポスターに最適な設定です。彩度を高く、インパクトのある鮮やかな色で印刷します。
[忠実再現]	色差最小で印刷します。印刷結果が鮮やかすぎる場合やスキャナ画像を印刷する場合に適しています。
[写真 (Adobe RGB)]	Adobe RGB の色空間を使用して作成された画像を最適な色で印刷します。
[ビジネス文書]	配布資料など、一般的なオフィス文書を見やすく印刷します。



🥟 • 選択した用紙の種類によって選択できる設定が変わります。

• [印刷品質]

画質と印刷速度のバランスで印刷品質を選択できます。

印刷品質と解像度のレベルは以下の組み合わせで表示されます。

設定項目	内容
印刷品質	[最高]/[きれい]/[標準]/[速い]
解像度	[600dpi]/[300dpi]



- 🚧 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。
- メモ・[きれい]は[速い]よりも印刷時間とインクの消費は多くなりますが、印刷品質は高くなります。
 - [速い]は[きれい]よりも印刷時間とインクの消費は少なくなりますが、印刷品質は低くなります。

詳細設定モード (Mac OS X) iPF9400

詳細設定モード

印刷品質やカラーモードなどの詳細な設定を自分で行うことできます。



[優先画質]

印刷の内容に応じて適切な画質のモードを選択することができます。

設定項目	内容
[写真・イラスト]	写真画像やイラストに最適なモードで印刷します。
[線画·文字]	CAD 図面などの線画を印刷する場合、または壁新聞など文字が多い原稿を印刷する場合に最適なモードです。ただし、写真や塗り潰しの多い画像を印刷すると十分な品位が得られないことがあります。この時は[写真・イラスト]を選んでください。
[プルーフ]	印刷プルーフで写真やイラストや文字の再現性を重視する場合の設定です。ただし、通常よりも 印刷に時間がかかります。
[オフィス文書]	提案書や配布資料など、一般オフィス文書を見やすく印刷します。



• 選択した用紙の種類によって選択できる設定が変わります。

[印刷品質]

画質と印刷速度のバランスで印刷品質を選択できます。

印刷品質と解像度のレベルは以下の組み合わせで表示されます。

設定項目	内容
印刷品質	[最高]/[きれい]/[標準]/[速い]

 設定項目
 内容


 解像度
 [600dpi]/[300dpi]



- 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。
- メモ・[きれい]は[速い]よりも印刷時間とインクの消費は多くなりますが、印刷品質は高くなります。
 - [速い]は[きれい]よりも印刷時間とインクの消費は少なくなりますが、印刷品質は低くなります。

出力設定パネル

ダイアログエリアから[出力設定]を選択すると、表示されます。



• [拡大/縮小印刷]

拡大/縮小印刷の方法を選択します。 拡大/縮小印刷には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[出力用紙サイズに合わせる]	出力する用紙サイズに合わせて、自動的に原稿全体を拡大/縮小して印刷します。[出力用紙サイズ]から実際に出力したいサイズを選びます。
[ロール紙の幅に合わせる]	原稿の幅がロール紙の幅に合うように、自動的に原稿全体を拡大/縮小して印刷します。
	*[用紙設定]パネルの[ロール紙幅]に、プリンタに取り付けたロール紙の幅が正しく設定されていることを確認してください。 *[給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ表示されます。
[倍率を指定する]	指定した倍率で、原稿全体を拡大/縮小して印刷します。倍率を半角数字で入力してください。 設定できる倍率は5~600%です。
	*[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

設定項目	内容
[倍率を指定する]	*出力用紙サイズより大きくなるように倍率を指定することは可能ですが、用紙に入りきらない部分は印刷されません。 *[フチなしで印刷する]にチェックマークが付いている場合は、選択できません。

[フチなしで印刷する]

特定の幅のロール紙、および特定の種類の用紙を用いた場合に四辺の縁のない印刷を行うことができます。 [フチなしで印刷する]について詳しくは、「フチなしで印刷する」を参照してください。 →P.361



- 🥟 [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。
- ▼ [中央に印刷]が設定されている場合は、選択できません。

[出力用紙サイズ]

印刷する用紙のサイズを選択します。



🥟 • [拡大/縮小印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合は、選択できません。



[中央に印刷]

プリンタにセットされている用紙の中央に配置して印刷します。 [中央に印刷]について詳しくは、「中央に印刷する」を参照してください。→P.362



🥟 • [フチなしで印刷する]にチェックマークが付いている場合は、選択できません。

メモ

• [上下余白なし(用紙節約)]

用紙の上下に空白領域がある印刷データの場合に、空白部分はロール紙を送らず、用紙を節約できます。



🥟 • [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

[ページを回転]

ページを回転する方法を選択します。

ページを回転には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[右90度回転(用紙節約)]	縦長で作成したページを右90度回転して横長で印刷します。ページを回転させたとき、ロール 紙幅に収まるときには自動的にページを回転し、ロール紙幅に収まらない場合は回転しません。
[左90度回転(用紙節約)]	縦長で作成したページを左90度回転して横長で印刷します。ページを回転させたとき、ロール 紙幅に収まるときには自動的にページを回転し、ロール紙幅に収まらない場合は回転しません。
[180 度回転]	文書や画像を 180 度回転させて印刷します。

[初期値に戻す]ボタン

ボタンを押すと、Preview の起動時の設定に戻ります。

• [印刷]ボタン

ボタンを押すと、印刷が開始されます。


350 • [プリンタ情報を更新]ボタン

ボタンを押すと、プリンタ情報を取得できます。

351

色設定パネル

ダイアログエリアから[色設定]を選択すると、表示されます。



• [カラーモード]

印刷の内容に応じてカラーモードを選択することができます。

設定項目	内容
[カラー]	カラー印刷を有効にします。
[モノクロ(写真)]	モノクロ写真の画像データを、色転び(グレーに色がついて見える現象)のないグレー階調で印刷します。
[モノクロ]	カラー印刷を無効にし、カラーデータの連続階調をグレーの中間調を用いてモノクロで印刷します。
[色補正なし]	プリンタドライバでカラーマッチングを行わずに印刷します。Adobe Photoshop などのアプリケーションでカラーマッチングを行う場合や、プロファイル作成ツールでカラーチャートを印刷する場合に選択してください。



• 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。

• [色調整]/[グレー調整]/[マッチング]

色調整とマッチングの設定を行うことができます。

- 色調整 (→P.352)
- グレー調整 →P.354
- マッチング →P.356



- 🥟 [グレー調整]は、[カラーモード]で[モノクロ(写真)]を選択した場合のみ、選択できます。
- メモ・[マッチング]は[カラーモード]で[色補正なし]が選択されているときは表示されません。
- [初期値に戻す]ボタン ボタンを押すと、Preview の起動時の設定に戻ります。
- [印刷]ボタン ボタンを押すと、印刷が開始されます。
- 「プリンタ情報を更新」ボタン ボタンを押すと、プリンタ情報を取得できます。


色調整

色調整の設定を行うことができます。

カラーを調整する

カラーは基本的にアプリケーションソフトで選択され調整されます。ただし、印刷結果が希望する色調にならない場 合は、カラーを調整することもできます。

- 「色設定]パネルの[カラーモード]で、「カラー]を選択します。
- [色調整]を選択します。



3 各項目のスライドバーを左右にドラッグして調整します。

設定項目	内容
[シアン]	強弱を調整することで色合いが補正できます。
[マゼンタ]	強弱を調整することで色合いが補正できます。
[イエロー]	強弱を調整することで色合いが補正できます。
[明るさ]	画像全体の明るさを調整することができます。出力した結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やモニタ上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどに使用します。
[コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。
	*軟調にしたい場合はコントラストを弱く、硬調にしたい場合はコントラストを強くしてください。
[鮮やかさ]	ビビッドな色合いからくすんだ色合いまで、鮮やかさを調整できます。
[グレー色調]	グレーの色を、冷黒(青みがかった色合い)から温黒(赤みがかった色合い)まで調整できます。



• 数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して調整することもできます。

モノクロを調整する

スキャナやデジタルカメラで取り込んだカラー写真または他のカラー画像を、モノクロで印刷するための設定をします。

1 [色設定]パネルの[カラーモード]で、[モノクロ]を選択します。

2 [色調整]を選択します。



3 各項目のスライドバーを左右にドラッグして調整します。

設定項目	内容
[明るさ]	画像全体の明るさを調整することができます。出力した結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やモニタ上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどに使用します。
[コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。
	*軟調にしたい場合はコントラストを弱く、硬調にしたい場合はコントラストを強くしてください。



• 数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して調整することもできます。

「グレー調整

354

グレー調整を行うことができます。

モノクロ(写真)を調整する

スキャナやデジタルカメラから取り込んだモノクロ写真の画像データを、モノクロで印刷するための設定をします。

1 [色設定]パネルの[カラーモード]で、[モノクロ(写真)]を選択します。

2 [グレー調整]を選択します。



3 [色調]のリストをクリックして色調を選びます。

設定項目	内容
[冷黒調]	冷黒(青みがかった色合い)系のグレーに調整します。
[純黒調]	ニュートラルなグレーに調整します。
[温黒調]	温黒(赤みがかった色合い)系のグレーに調整します。

- X、Yのスライドバーを左右にドラッグして調整することもできます。
- メモ X、Yの数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して調整することもできます。

各項目のスライドバーを左右にドラッグして調整します。

設定項目	内容
[調子]	画像の中間調の明るさを調整できます。[硬調]を選択するとメリハリがつき硬い印象になります。[軟調]を選択すると柔らかい印象になります。
[明るさ]	画像全体の明るさを調整することができます。出力した結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やモニタ上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどに使用します。
[コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。 *軟調にしたい場合はコントラストを弱く、硬調にしたい場合はコントラストを強く設定してください。
[ハイライト]	最も明るい部分の明るさを調整することができます。
[シャドー]	最も暗い部分の明るさを調整することができます。



- 数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して調整することもできます。
- メモ ・ 選択した用紙の種類によって選択できる設定が変わります。

マッチング

マッチングの設定を行うことができます。



[カラーモード]で[色補正なし]が選択されているときは[マッチング]は表示されません。



[マッチングモード]

印刷の内容に応じてマッチングモードを選択することができます。

設定項目	内容
ドライバ補正モード →P.358	ドライバ独自のカラープロファイルを用いて最適な色合いで印刷します。通常はこのモードを選択してください。
ICC 補正モード →P.359	ICC プロファイルを用いて、カラーマッチングを行います。入力プロファイル、プリンタプロファイル、マッチング方法を詳細に指定して印刷する場合に選択してください。デジタルカメラやスキャナの ICC プロファイル、プロファイル作成ツールで作成した ICC プロファイルなどを使用できます。
ColorSync モード →P.360	MacOS の ColorSync 機能を用いて、カラーマッチングを行います。ColorSync を使ったソフトプルーフを行って印刷する場合に選択してください。



🥟 • プリンタドライバで各モードが設定されている必要があります。

メモ・[ColorSync モード]を選択するにはドライバの[カラー・マッチング]パネルで[ColorSync モード]が設定されている 必要があります。

[マッチング方法]

印刷の内容に応じてマッチング方法を選択することができます。

• [色空間]

色空間を選択します。



🥟 • [マッチングモード]で[ドライバ補正モード]を選択した場合のみ、選択できます。

メモ

• [ガンマ]

画像の中間調の明るさを調整できます。通常は[2.2]を選択します。[2.2]に比べて柔らかい印象にしたい場合は [1.8]を選択します。

• [入力プロファイル]

入力プロファイルを選択します。



[プリンタプロファイル]

プリンタプロファイルを選択します。



[ソフトプルーフ]

チェックマークを付けると、[ColorSync モード] がプレビューエリアに適用されます。



🧪 • [マッチングモード]で[ColorSync モード]を選択した場合のみ、選択できます。

ドライバ補正モード

1 [マッチングモード]で、[ドライバ補正モード]を選択します。



2 [マッチング方法]のリストをクリックし、設定を選びます。

設定項目	内容
[自動]	イメージ、グラフィックス、テキストのそれぞれに最適なカラーマッチングを行います。
[写真調]	一般的な写真を美しく印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。滑らかな階調性が特徴です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。
[鮮やかな色に]	ポスターなどを鮮やかに印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。
[色差最小]	画像データを、入力の色空間に忠実な色で印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。色味を調整して印刷したい場合には最も扱いやすいモードです。ただし、プリンタの色再現領域よりも広い範囲の色は階調が失われる事があります。一般的に相対カラリメトリックとも呼ばれます。
[写真調(人肌·暗部優先)]	室内で撮影された人物写真や、薄暗い風景写真など、ローキーな写真を印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。暗部の階調つぶれを防止すると共に、人物の肌を温かみのある色合いで再現できます。

3 出力する[色空間]を選択します。

設定項目	内容
[sRGB]	標準的なモニタの色空間を使用します。一般的なアプリケーションの印刷に適しています。
[Adobe RGB]	より広い色空間を使用します。Adobe RGB の色空間を使用して作成された画像を印刷する場合に使用してください。

ICC 補正モード

1 [マッチングモード]で[ICC 補正モード]を選択します。



2 [マッチング方法]のリストをクリックし、設定を選びます。

[マッテングカ法]のラストをブラックし、設定を選びより。	
設定項目	内容
[写真調]	一般的な写真を美しく印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。滑らかな階調性が特徴です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。
[鮮やかな色に]	ポスターなどを鮮やかに印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。
[色差最小]	画像データを、入力の色空間に忠実な色で印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。色味を調整して印刷したい場合には最も扱いやすいモードです。ただし、プリンタの色再現領域よりも広い範囲の色は階調が失われる事があります。一般的に相対カラリメトリックとも呼ばれます。
[色差最小(白色点補正なし)]	カラーマッチングの処理方法は[色差最小]と同じです。さらに紙の色まで再現したい場合に 使用します。一般的に絶対カラリメトリックとも呼ばれます。

- 3 [入力プロファイル]のリストをクリックし、入力プロファイルを選びます。
- 4 [プリンタプロファイル]のリストをクリックし、プリンタプロファイルを選びます。

ColorSync モード

1 [マッチングモード]で、[ColorSync モード]が選択されていることを確認します。



2 [ColorSync モード]をプレビューに適用する場合は、[ソフトプルーフ]にチェックマークをつけます。

環境設定ダイアログボックス

[imagePROGRAF Advanced Preview]メニューから[環境設定]を選択すると、表示されます。Preview の環境設定を行うことができます。



• [表示単位]

用紙の長さや余白などの単位を選択します。

ズームダイアログボックス

[表示]メニューから[ズーム]を選択すると、表示されます。画面表示を拡大/縮小できます。



• [倍率]

画面表示の拡大/縮小倍率を設定します。



- 🥟 入力できる数値は 10~400 です。
- メモ [▼]を押して、倍率を選択することもできます。

ページ移動ダイアログボックス

[表示]メニューから[ページ移動]を選択すると、表示されます。





• 原稿が1ページしかない場合は、[ページ移動]を選択することができません。

[表示ページ]

プレビューエリアに表示するページを半角数字で入力します。



• 入力できる数値は、原稿のページ数の範囲です。

メモ


フチなしで印刷する

フチなし印刷機能を使用して、画像の周囲に余白を取らずに印刷することができます。



- 🥟 用紙の種類によっては、2辺のみのフチなしで印刷されます。
- メモ フチなし印刷機能を使用するには、プリンタに専用の用紙がセットされている必要があります。
- 用紙設定パネル →P.345 の[給紙方法]で、[ロール紙]を選択します。
- 出力設定パネル →P.349 の[拡大/縮小印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。
- [ロール紙の幅に合わせる]を選択します。

4 [フチなしで印刷する]をクリックしてチェックマークを付けます。



5 [印刷]ボタンをクリックします。 フチなしの設定で印刷が開始されます。

中央に印刷する

プリンタにセットされている用紙の中央に配置して印刷します。



● [フチなしで印刷する]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。

メモ

1 出力設定パネル →P.349 の[中央に印刷]をクリック してチェックマークを付けます。



2 [印刷]ボタンをクリックします。 用紙の中央に印刷が開始されます。

上下の余白を印刷しない

用紙の上下に空白領域のあるデータを印刷するとき、マージン以外の空白部分はロール紙を送らず、用紙を節約できます。

362



• [フチなしで印刷する]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。

1 -----

用紙設定パネル →P.345 の[給紙方法]で、[ロール紙]を選択します。

出力設定パネル →P.349 の[上下余白なし(用紙節 約)]をクリックしてチェックマークを付けます。



[印刷]ボタンをクリックします。 上下余白なしの設定で印刷が開始されます。

ページを90度回転して印刷する

ロール紙上に横長に印刷されるため、用紙を節約できます。

- 用紙設定パネル →P.345 の[給紙方法]で、[ロール紙]を選択します。
- 出力設定パネル →P.349 の[ページを回転]をクリックしてチェックマークを付けます。
- [右90度回転(用紙節約)]または[左90度回転(用紙 節約)]を選択します。



[印刷]ボタンをクリックします。 ページを90度回転して印刷が開始されます。

用紙の幅に合わせて表示する

プレビューエリアに用紙の幅に合わせて表示することができます。

ツールバーから [幅に合わせる]を選択します。



2 用紙の幅に合わせて表示されます。



全体を表示する

プレビューエリアに全体を表示することができます。

- **2** 全体が表示されます。




実際のサイズで表示する

実際のサイズで表示することができます。

1 ツールバーから [実際のサイズ]を選択します。

2 実際のサイズで表示されます。



ページを移動する

プレビューエリアに表示するページを移動する事が出来ます。

1 ツールバーの[ページ移動]の各ボタンを選択します。

ボタン	内容
	最初のページに移動します。
	前のページに移動します。
	次のページに移動します。
	最後のページに移動します。

2 移動先のページが表示されます。





• サムネイルでページをクリックして、ページを移動することもできます。

366

Free Layout

Free Layout の特長	
Free Layout の起動方法	366
Free Layout メインウィンドウ	367
用紙設定パネル	
- 1 日的設定モード	
- Table - Ta	
色設定パネル	
色調整	
グレー調整	378
マッチング	
ドライバ補正モード	
ICC 補正モード	
ColorSync モード	383
環境設定ダイアログボックス	383
ページ設定ダイアログボックス	384
ズームダイアログボックス	
書式設定ダイアログボックス	
複数のファイルの原稿を 1 ページに配置する	
複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を 1 ページに配置する	
オブジェクトを選択する	
オブジェクトのサイズを変更する	388
オブジェクトを移動する	
オブジェクトを回転する	
オブジェクトを自動配置する	
オブジェクトを整列する	
オブジェクトの重なり順を変更する	
コピーまたは切り取ったオブジェクトを貼り付ける	

Free Layout の特長

Free Layout の主な特長は以下のとおりです。

- アプリケーションソフトで作成した原稿を自由に配置して印刷することができます。
- 複数のページを1ページに配置するだけでなく、複数のファイルの原稿を1ページに配置して印刷したり、複数 のアプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに配置して印刷することができます。



🥟 • 用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、実際の出力が Free Layout 上の設定と異なる 場合があります。

Free Layout の起動方法

Free Layout を起動する手順は、以下のとおりです。

- ご使用になるアプリケーションソフトを起動します。
- アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[プリント]ダ イアログボックスを開きます。



• 通常、[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。

[ページ加工]パネルの[フリーレイアウト]をクリックしてチェックマークを付けます。


4 [プリント]ダイアログボックスの[プリント]ボタン をクリックします。






• この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。

Free Layout メインウィンドウが表示されます。



Free Layout メインウィンドウ

Free Layout のメインウィンドウは、メニューバー、ツールバー、レイアウトエリア、ダイアログエリアで構成されて います。





• ツールバーは[表示]メニューで表示/非表示を切り換えられます。

・メニューバー

操作に必要なメニューを選択できます。

🐩 imagePROGRAF Advanced Preview ファイル 編集 表示 オブジェクト ウインドウ ヘルプ

・ツールバー

主な操作のツールボタンを選択できます。



レイアウトエリア

オブジェクトの配置、サイズ、向きを編集できます。



369

• ダイアログエリア

印刷条件を設定したり、印刷を実行することができます。

用紙設定 💠	
用紙の種類:	
普通紙 💠	
目的設定モード 💠	
印刷目的:	
標準設定 💠	
印刷品質:	
標準(300dpi) ‡	
文字/画像/グラフィックスなど	
の混在する一般的な文書を適切	
な設定で印刷します。	
給紙方法:	
ロール紙 💠	
ロール紙幅: 17インチ(431.8mm) ‡	
17インチ(431.8mm) ‡	
部数: 1 (1~999)	
初期値に戻す 印刷	5
プリンタ情報を更新	
プリンタ情報	0
プリンタ状態	
オンライン	

用紙設定パネル

ダイアログエリアから[用紙設定]を選択すると、表示されます。



[用紙の種類]

用紙の種類を選択します。



• 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。

• [目的設定モード]/[詳細設定モード]

最適な印刷の設定を行うために2つのモードがあります。 各モードで設定できる項目については以下をご覧ください。

- 目的設定モード →P.371
- 詳細設定モード →P.373

• [給紙方法]

370

給紙方法を選択します。

給紙方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[カット紙]	カット紙に印刷する場合に選びます。
[ロール紙]	ロール紙に印刷する場合に選びます。

• [ロール紙幅]

プリンタ本体で設定されたロール紙の幅を選択します。



• [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

• [部数]

印刷する部数を半角数字で入力します。



- 🥟 入力できる数値は 1~999 です。
- $_{
 m igstar}$ [igstar]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

[初期値に戻す]ボタン

ボタンを押すと、Free Layout の起動時の設定に戻ります。

• [印刷]ボタン

ボタンを押すと、印刷が開始されます。

• [プリンタ情報を更新]ボタン

ボタンを押すと、プリンタ情報を取得できます。

目的設定モード

印刷目的のリストから原稿の内容に合った項目を選択するだけで、目的に応じた最適な設定の印刷を簡単に行うことができます。

用紙設定	÷
用紙の種類:	
普通紙	‡
目的設定モード	÷
印刷目的:	
標準設定	÷)
印刷品質:	
標準(300dpi)	÷
文字/画像/グラフィックスなの混在する一般的な文書を遊な設定で印刷します。	
給紙方法:	
ロール紙	÷
ロール紙幅:	
17インチ(431.8mm)	÷
部数: 1 部(1~	-999)
初期値に戻す	印刷
プリンタ情報を更新	
プリンタ情報	
-0.1 (a	
プリンタ状態	

[印刷目的]

目的に応じた最適な設定の印刷を簡単に行うことができます。 [印刷目的]の各項目を選択すると、その項目に関するコメントがリストの下に表示されます。

設定項目	内容
[標準設定]	文字/画像/グラフィックスなどの混在する一般的な文書を適切な設定で印刷します。
[写真(カラー)]	デジタルカメラで撮影した写真画像を最適な設定で印刷します。
[写真 (モノクロ)]	モノクロ写真を最適な設定で印刷します。
[ポスター]	ポスターに最適な設定です。彩度を高く、インパクトのある鮮やかな色で印刷します。
[忠実再現]	色差最小で印刷します。印刷結果が鮮やかすぎる場合やスキャナ画像を印刷する場合に適しています。
[写真 (Adobe RGB)]	Adobe RGB の色空間を使用して作成された画像を最適な色で印刷します。
[ビジネス文書]	配布資料など、一般的なオフィス文書を見やすく印刷します。



🥟 • 選択した用紙の種類によって選択できる設定が変わります。

• [印刷品質]

画質と印刷速度のバランスで印刷品質を選択できます。

印刷品質と解像度のレベルは以下の組み合わせで表示されます。

設定項目	内容
印刷品質	[最高]/[きれい]/[標準]/[速い]
解像度	[600dpi]/[300dpi]



- 🚧 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。
- メモ・[きれい]は[速い]よりも印刷時間とインクの消費は多くなりますが、印刷品質は高くなります。
 - [速い]は[きれい]よりも印刷時間とインクの消費は少なくなりますが、印刷品質は低くなります。

詳細設定モード

優先画質や印刷品質などの詳細な設定を自分で行うことできます。



[優先画質]

印刷の内容に応じて適切な画質のモードを選択することができます。

Hamboriatemo C M M M M M M M M M M M M M M M M M M	
設定項目	内容
[写真・イラスト]	写真画像やイラストに最適なモードで印刷します。
[線画·文字]	CAD 図面などの線画を印刷する場合、または壁新聞など文字が多い原稿を印刷する場合に最適なモードです。ただし、写真や塗り潰しの多い画像を印刷すると十分な品位が得られないことがあります。この時は[写真・イラスト]を選んでください。
[プルーフ]	印刷プルーフで写真やイラストや文字の再現性を重視する場合の設定です。ただし、通常よりも 印刷に時間がかかります。
[オフィス文書]	提案書や配布資料など、一般オフィス文書を見やすく印刷します。



• 選択した用紙の種類によって選択できる設定が変わります。

• [印刷品質]

画質と印刷速度のバランスで印刷品質を選択できます。

印刷品質と解像度のレベルは以下の組み合わせで表示されます。

設定項目	内容
印刷品質	[最高]/[きれい]/[標準]/[速い]


設定項目	内容
解像度	[600dpi]/[300dpi]



- 🥟 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。
- 🔀 [きれい]は[速い]よりも印刷時間とインクの消費は多くなりますが、印刷品質は高くなります。
 - [速い]は[きれい]よりも印刷時間とインクの消費は少なくなりますが、印刷品質は低くなります。

色設定パネル

ダイアログエリアから[色設定]を選択すると、表示されます。



[カラーモード]

印刷の内容に応じてカラーモードを選択することができます。

Homo Control C	
設定項目	内容
[カラー]	カラー印刷を有効にします。
[モノクロ(写真)]	モノクロ写真の画像データを、色転び(グレーに色がついて見える現象)のないグレー階調で印刷します。
[モノクロ]	カラー印刷を無効にし、カラーデータの連続階調をグレーの中間調を用いてモノクロで印刷します。
[色補正なし]	プリンタドライバでカラーマッチングを行わずに印刷します。Adobe Photoshop などのアプリケーションでカラーマッチングを行う場合や、プロファイル作成ツールでカラーチャートを印刷する場合に選択してください。



メモ

🕟 • 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。

• [色調整]/[グレー調整]/[マッチング]

色調整とマッチングの設定を行うことができます。

- 色調整 →P.375
- グレー調整 →P.378
- マッチング →P.379



- 🥟 [グレー調整]は、[カラーモード]で[モノクロ(写真)]を選択した場合のみ、選択できます。
- ▼ [マッチング]は[カラーモード]で[色補正なし]が選択されているときは表示されません。
- [初期値に戻す]ボタン

ボタンを押すと、Free Layout の起動時の設定に戻ります。

• [印刷]ボタン

ボタンを押すと、印刷が開始されます。

• [プリンタ情報を更新]ボタン

ボタンを押すと、プリンタ情報を取得できます。

色調整

色調整の設定を行うことができます。

カラーを調整する

カラーは基本的にアプリケーションソフトで選択され調整されます。ただし、印刷結果が希望する色調にならない場合は、カラーを調整することもできます。

1 [色設定]パネルの[カラーモード]で、[カラー]を選択します。

2 [色調整]を選択します。



3 各項目のスライドバーを左右にドラッグして調整します。

設定項目	内容
[シアン]	強弱を調整することで色合いが補正できます。
[マゼンタ]	強弱を調整することで色合いが補正できます。
[イエロー]	強弱を調整することで色合いが補正できます。
[明るさ]	画像全体の明るさを調整することができます。出力した結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やモニタ上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどに使用します。
[コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。 *軟調にしたい場合はコントラストを弱く、硬調にしたい場合はコントラストを強く設定してください。
[鮮やかさ]	ビビッドな色合いからくすんだ色合いまで、鮮やかさを調整できます。
[グレー色調]	グレーの色を、冷黒(青みがかった色合い)から温黒(赤みがかった色合い)まで調整できます。

376

メモ

• 数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して調整することもできます。

モノクロを調整する

スキャナやデジタルカメラで取り込んだカラー写真または他のカラー画像を、モノクロで印刷するための設定をします。

- 1 [色設定]パネルの[カラーモード]で、[モノクロ]を選択します。
- 2 [色調整]を選択します。



3 各項目のスライドバーを左右にドラッグして調整します。

A X A X A X A X A X A X A X A X A X A X	
設定項目	内容
[明るさ]	画像全体の明るさを調整することができます。出力した結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やモニタ上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどに使用します。
[コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。
	*軟調にしたい場合はコントラストを弱く、硬調にしたい場合はコントラストを強く設定してください。



• 数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して調整することもできます。

378


グレー調整

グレー調整の設定を行うことができます。

モノクロ(写真)を調整する

スキャナやデジタルカメラから取り込んだモノクロ写真の画像データを、モノクロで印刷するための設定をします。

- [色設定]パネルの[カラーモード]で、[モノクロ(写真)]を選択します。
- 「グレー調整]を選択します。



[色調]のリストをクリックして色調を選びます。

設定項目	内容
[冷黒調]	冷黒(青みがかった色合い)系のグレーに調整します。
[純黒調]	ニュートラルなグレーに調整します。
[温黒調]	温黒(赤みがかった色合い)系のグレーに調整します。

- ✓ ⋅ X、Yのスライドバーを左右にドラッグして調整することもできます。
- メモ X、Yの数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して調整することもできます。
- 各項目のスライドバーを左右にドラッグして調整します。

設定項目	内容
[調子]	画像の中間調の明るさを調整できます。[硬調]を選択するとメリハリがつき硬い印象になります。[軟調]を選択すると柔らかい印象になります。

設定項目	内容
[明るさ]	画像全体の明るさを調整することができます。出力した結果が元の画像(スキャナで読み込む前の写真やモニタ上で作成されたグラフィックスなど)に比べて明るいときや、明るさを変えて出力したいときなどに使用します。
[コントラスト]	最も明るい部分と最も暗い部分の明るさを相対的に調整できます。
	*軟調にしたい場合はコントラストを弱く、硬調にしたい場合はコントラストを強く設定してください。
[ハイライト]	最も明るい部分の明るさを調整することができます。
[シャドー]	最も暗い部分の明るさを調整することができます。




- 数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して調整することもできます。
- メモ ・選択した用紙の種類によって選択できる設定が変わります。

マッチング

マッチングの設定を行うことができます。



[カラーモード]で[色補正なし]が選択されているときは[マッチング]は表示されません。



[マッチングモード]

印刷の内容に応じてマッチングモードを選択することができます。

設定項目	内容
ドライバ補正モード →P.381	ドライバ独自のカラープロファイルを用いて最適な色合いで印刷します。通常はこのモードを選択してください。
ICC 補正モード →P.382	ICC プロファイルを用いて、カラーマッチングを行います。入力プロファイル、プリンタプロファイル、マッチング方法を詳細に指定して印刷する場合に選択してください。デジタルカメラやスキャナの ICC プロファイル、プロファイル作成ツールで作成した ICC プロファイルなどを使用できます。
ColorSync モード →P.383	MacOS の ColorSync 機能を用いて、カラーマッチングを行います。ColorSync を使ったソフトプルーフを行って印刷する場合に選択してください。



- 🖊 プリンタドライバで各モードが設定されている必要があります。
- メモ・[ColorSync モード]を選択するにはドライバの[カラー・マッチング]パネルで[ColorSync モード]が設定されている 必要があります。

[マッチング方法]

印刷の内容に応じてマッチング方法を選択することができます。

• [色空間]

色空間を選択します。



🥟 • [マッチングモード]で[ドライバ補正モード]を選択した場合のみ、選択できます。

メモ

[ガンマ]

画像の中間調の明るさを調整できます。通常は[2.2]を選択します。[2.2]に比べて柔らかい印象にしたい場合は [1.8]を選択します。

「入力プロファイル】

入力プロファイルを選択します。



● [マッチングモード]で[ICC 補正モード]を選択した場合のみ、選択できます。

メモ

• [プリンタプロファイル]

プリンタプロファイルを選択します。



• [マッチングモード]で[ICC 補正モード]を選択した場合のみ、選択できます。

[ソフトプルーフ]

チェックマークを付けると、[ColorSync モード] がレイアウトエリアに適用されます。



🧪 • [マッチングモード]で[ColorSync モード]を選択した場合のみ、選択できます。

ドライバ補正モード

1 [マッチングモード]で、[ドライバ補正モード]を選択します。



2 [マッチング方法]のリストをクリックし、設定を選びます。

- 1.000	the state of the s
設定項目	内容
[自動]	イメージ、グラフィックス、テキストのそれぞれに最適なカラーマッチングを行います。
[写真調]	一般的な写真を美しく印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。滑らかな階調性が特徴です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。
[鮮やかな色に]	ポスターなどを鮮やかに印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。
[色差最小]	画像データを、入力の色空間に忠実な色で印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。色味を調整して印刷したい場合には最も扱いやすいモードです。ただし、プリンタの色再現領域よりも広い範囲の色は階調が失われる事があります。一般的に相対カラリメトリックとも呼ばれます。
[写真調(人肌·暗部優先)]	室内で撮影された人物写真や、薄暗い風景写真など、ローキーな写真を印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。暗部の階調つぶれを防止すると共に、人物の肌を温かみのある色合いで再現できます。

3 出力する[色空間]を選択します。

設定項目	内容
[sRGB]	標準的なモニタの色空間を使用します。一般的なアプリケーションの印刷に適しています。
[Adobe RGB]	より広い色空間を使用します。Adobe RGB の色空間を使用して作成された画像を印刷する場合に使用してください。

ICC 補正モード

1 [マッチングモード]で[ICC 補正モード]を選択します。



2 [マッチング方法]のリストをクリックし、設定を選びます。

設定項目	内容
[写真調]	一般的な写真を美しく印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。滑らかな階調性が特徴です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。
[鮮やかな色に]	ポスターなどを鮮やかに印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。
[色差最小]	画像データを、入力の色空間に忠実な色で印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。色味を調整して印刷したい場合には最も扱いやすいモードです。ただし、プリンタの色再現領域よりも広い範囲の色は階調が失われる事があります。一般的に相対カラリメトリックとも呼ばれます。
[色差最小(白色点補正なし)]	カラーマッチングの処理方法は[色差最小]と同じです。さらに紙の色まで再現したい場合に使用します。一般的に絶対カラリメトリックとも呼ばれます。

- 3 [入力プロファイル]のリストをクリックし、入力プロファイルを選びます。
- 4 [プリンタプロファイル]のリストをクリックし、プリンタプロファイルを選びます。

ColorSync モード

1 [マッチングモード]で、[ColorSync モード]が選択されていることを確認します。



2 [ソフトプルーフ]にチェックマークを付けると、レイアウトエリアに出力結果がシミュレーションして表示されます。

環境設定ダイアログボックス

imagePROGRAF Advanced Preview メニューから[環境設定]を選択すると、表示されます。Free Layout の環境設定を行うことができます。



• [表示単位]

用紙の長さや余白などの単位を選択します。

「グリッド線】

オブジェクトの配置の目安となるように、グリッド線の幅を半角数字で入力します。



- 🥟 入力できる数値は「10.0~200.0(mm)」「0.39~7.87(inch)」です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

• [分割線]

オブジェクトの配置の目安となるように、グリッド線の分割数を変更します。



- 🥟 入力できる数値は 1~10 です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

[グリッドの色]

グリッド線の色を選択します。

[オブジェクト枠を印刷する]

オブジェクトの枠線を印刷することができます。



🥟 • オブジェクトの枠線を印刷しない場合は、[オブジェクト枠を印刷する]チェックボックスをオフにします。

「オブジェクト枠の種類」

印刷するオブジェクトの枠線を選択することができます。 オブジェクト枠の種類には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[実線]	実線を枠として印刷します。
[点線]	点線を枠として印刷します。
[破線]	破線を枠として印刷します。

[自動配列間隔]

オブジェクトを自動配列する際の、オブジェクト間の間隔を設定します。



- 🥟 入力できる数値は「0.0~100.0(mm)」「0.00~3.94(inch)」です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

ページ設定ダイアログボックス

[ファイル]メニューから[ページ設定]を選択すると、表示されます。このダイアログボックスで、印刷の向き、用紙サ イズなどを設定します。



• [用紙の向き]

用紙の向きを選択します。

用紙の向きには、以下の設定があります。

設定項目	内容
[新廷]	アプリケーションで作成した図や文章をそのままの向きで印刷します。
[横]	アプリケーションで作成した図や文章の向きを、横に 90 度回転して印刷します。

• [ロール紙長さ]

ロール紙に印刷する1ページの長さを設定します。

[自動設定]にチェックマークを付けると、配置したオブジェクトが1ページで印刷されるように、ロール紙に印 刷する1ページの長さが自動で設定されます。



- 🥟 [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。
- 🔀 入力できる数値は「203.2~18000.0(mm)」「8.00~708.66(inch)」です。
 - [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

• [配置順]

オブジェクトの配置順を設定します。

配置順には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[左上から右向き]	左上から右方向に、オブジェクトが配置されます。
[左上から下向き]	左上から下方向に、オブジェクトが配置されます。



- 🥟 [ロール紙長さ]で[自動設定]を選択し、[用紙の向き]で[縦]を選択している場合は、[左上から右向き]のみが選択で
 - [ロール紙長さ]で[自動設定]を選択し、[用紙の向き]で[横]を選択している場合は、[左上から下向き]のみが選択で

[用紙サイズ]

印刷する用紙のサイズを選択します。



• [給紙方法]で[ロール紙]が設定されている場合は、選択できません。

ズームダイアログボックス

[表示]メニューから[ズーム]を選択すると、表示されます。画面表示を拡大/縮小できます。



• [倍率]

画面表示の拡大/縮小倍率を設定します。



- 🧪 入力できる数値は 10~400 です。
- メモ [▼]を押して、倍率を選択することもできます。

書式設定ダイアログボックス

オブジェクトを選択後、[オブジェクト]メニューから[書式設定]を選択すると、表示されます。オブジェクトを回転 したり、拡大/縮小できます。





🥟 • オブジェクトが選択されていない場合は、[書式設定]を選択することができません。

• [回転]

チェックマークを付けると、[右90度]または[左90度]を選択することができます。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
設定項目	内容
[右90度]	時計回りに90度回転します。
[左90度]	反時計回りに 90 度回転します。



複数のオブジェクトが選択されている場合は、[回転]を選択することができません。

• [倍率]

オブジェクトの拡大/縮小率を半角数字で入力します。



- 🥟 入力できる数値は 25〜400 です。
- メモ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

「オブジェクトのサイズ」

オブジェクトのサイズを確認できます。



🥟 • 複数のオブジェクトが選択されている場合は、[オブジェクトのサイズ]は表示されません。

メモ

複数のファイルの原稿を1ページに配置する

複数のファイルの原稿を1ページに配置して印刷することができます。

386

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[プリント]ダ イアログボックスを開きます。



🥟 • 通常、[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。

[ページ加工]パネルの[フリーレイアウト]をクリックしてチェックマークを付けます。

- 3 [プリント]ダイアログボックスで印刷するページや印刷部数を選択し、[プリント]ボタンをクリックしま
 - Free Layout が起動し、アプリケーションソフトで作成した原稿がオブジェクトとしてレイアウトエリアに 配置されます。
- Free Layout を起動したまま、アプリケーションソフトで他のファイルを開き、上記の手順を繰り返します。

複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに配置する

複数のアプリケーションソフトで作成した原稿を1ページに配置して印刷することができます。


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューからプリンタの設定を行うメニューを選択し、[プリント]ダ イアログボックスを開きます。



- 通常、[ファイル]メニューから[プリント]を選択します。
- [ページ加工]パネルの[フリーレイアウト]をクリックしてチェックマークを付けます。
- [プリント]ダイアログボックスで印刷するページや印刷部数を選択し、[プリント]ボタンをクリックしま Free Layout が起動し、アプリケーションソフトで作成した原稿がオブジェクトとしてレイアウトエリアに 配置されます。
- Free Layout を起動したまま、他のアプリケーションソフトでファイルを開き、上記の手順を繰り返します。

オブジェクトを選択する

オブジェクトが選択されると、オブジェクトの周囲に選択ボックス(青い枠線)が表示されます。



- 🥟 1つのオブジェクトを選択する場合は、オブジェクトをクリックします。
- メモ 連続したオブジェクトを複数選択する場合は、shift キーを押しながら、オブジェクトをクリックします。
 - 任意のオブジェクトを複数選択する場合は、commandキーを押しながら、オブジェクトをクリックします。
 - すべてのオブジェクトを選択する場合は、[編集]メニューから[すべてを選択]を選択します。

オブジェクトのサイズを変更する


オブジェクトのサイズを変更する手順には、マウス操作による方法と、拡大/縮小倍率を指定する方法があります。



🥟 • オブジェクトの縦横の比率は変わらずに、拡大/縮小されます。

マウス操作によってサイズを変更する場合

- オブジェクトを選択します。
- オブジェクトの周囲の選択ボックスの角にポインタ を置いて矢印ハンドルを表示し、ドラッグしてオブジ ェクトのサイズを変更します。



拡大/縮小倍率を指定する場合

- オブジェクトを選択します。
- 書式設定ダイアログボックス →P.386 を開きます。
- [倍率]で拡大/縮小倍率を設定します。オブジェクトの拡大/縮小率を半角数字で入力します。




- 🥟 入力できる数値は 25〜400 です。
- メ= [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。
- [OK]をクリックします。

オブジェクトを移動する

選択したオブジェクトの位置を移動することができます。

- オブジェクトを選択します。
- オブジェクトの選択ボックス内にポインタを置いて 十字ハンドルを表示し、ドラッグしてオブジェクトを 移動します。




オブジェクトを回転する

選択したオブジェクトを回転することができます。

- 1 オブジェクトを選択します。
- **2** ツールバーから[左 90 度回転]または[右 90 度回転] を選択します。

または、書式設定ダイアログボックス \rightarrow P.386 の[回転]チェックボックスをオンにし、[右90度]または [左90度]を選択し、[OK]をクリックします。






• 複数のオブジェクトが選択されている場合は、[回転]を選択することができません。

オブジェクトを自動配置する

ツールバーの[自動配列]をクリックします。オブジェクトが自動的に配置されます。または、[オブジェクト]メニューから[オブジェクトの自動配列]を選択します。





• オブジェクトの配置順は、ページ設定ダイアログボックス →P.384 の[配置順]の設定によって異なります。

オブジェクトを整列する


オブジェクトを規則的に整列させることができます。

1 複数のオブジェクトを選択します。

2 [オブジェクト]メニューから整列用のメニューを選択します。


• [上揃え]

オブジェクトを上端に揃えて配置します。




• [上下中央揃え]

オブジェクトを垂直方向の中央に揃えて配置し ます。




[下揃え]

オブジェクトを下端に揃えて配置します。




• [左揃え]

オブジェクトを左端に揃えて配置します。




• [左右中央揃え]

オブジェクトを水平方向の中央に揃えて配置します。



• [右揃え]

オブジェクトを右端に揃えて配置します。




「オブジェクトの重なり順を変更する

オブジェクトの重なり順を変更することができます。


- 1 オブジェクトを選択します。
- **2** [オブジェクト]メニューから重なり順のメニューを選択します。
 - [最前面へ移動]

オブジェクトを最前面に移動します。




• [最背面へ移動]

オブジェクトを最背面に移動します。




• [前面へ移動]

オブジェクトを1つ前に移動します。



[背面へ移動]

オブジェクトを1つ後ろに移動します。



コピーまたは切り取ったオブジェクトを貼り付ける

- 1 ツールバーから[コピー]または[カット]をクリックします。 または[編集]メニューから[コピー]または[カット]を選択します。
- **2** ツールバーから[ペースト]をクリックします。 または[編集]メニューから[ペースト]を選択します。



🥟 • コピーまたは切り取ったオブジェクトがページの一番最後に配置されます。

Color imageRUNNER 連携拡大コピー

Color imageRUNNER 連携拡大コピーの特長	393 393
Color imageRUNNER 連携拡大コピーダイアログボックス	394
ホットフォルダ	395 397
印刷について設定する 用紙設定パネル	400 401 402 403 404 405
Color imageRUNNER でスキャンした原稿を拡大印刷する	406

Color imageRUNNER 連携拡大コピーの特長

Color imageRUNNER 連携拡大コピーの主な特長は以下のとおりです。

- Color imageRUNNER でスキャンした原稿を、自動的に拡大して印刷することができます。
- プリンタの選択、用紙の種類、出力プロファイルの選択やマッチング方法などの基本的なプリンタの設定に加えて、フチなし印刷、拡大縮小処理などもプリンタドライバを経由せずに設定できます。



• 用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、実際の出力が、連携拡大コピー機能上の設定と異なる場合があります。

Color imageRUNNER 連携拡大コピーの起動方法

Color imageRUNNER 連携拡大コピーを起動する手順は、以下のとおりです。

1 [プリント]ダイアログボックスの[ユーティリティ] パネルを開きます。





この画面の左下にはお使いのプリンタの絵が表示されます。

2 [Color imageRUNNER 連携拡大コピーの設定を行います。]の[設定]ボタンをクリックし、[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスを開きます。





- [アプリケーション]>[Canon Utilities]> [iR Enlargement Copy] >[Color imageRUNNER 連携拡大コピー.app]アイコンをクリックして直接起動することもできます。
- Mac OS X v10.7 以降をご使用の場合は、Launchpad から起動してください。

Color imageRUNNER 連携拡大コピーダイアログボックス

ここでは、[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスについて説明しています。





- [Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスを開く手順については、「Color imageRUNNER 連携拡大コピーの起動方法」を参照してください。 →P.393
- [フォルダ内のファイルを削除]

ホットフォルダの一覧からホットフォルダを選択して[削除]ボタンをクリックすると、ホットフォルダ内のファイルのみを削除できます。

[フォルダごと削除、および上記リストから削除]

ホットフォルダの一覧からホットフォルダを選択して[削除]ボタンをクリックすると、ホットフォルダを削除できます。

• [削除]ボタン

394

[フォルダ内のファイルを削除]または[フォルダごと削除、および上記リストから削除]を選択してボタンをクリックすると、ホットフォルダまたはホットフォルダ内のファイルのみを削除できます。

「追加」ボタン

ボタンをクリックすると、[出力先選択]ダイアログボックスが開き、ホットフォルダを追加できます。

• [編集]ボタン

ホットフォルダの一覧からホットフォルダを選択してこのボタンをクリックすると、「ホットフォルダの追加/ 編集]ダイアログボックスが開き、ホットフォルダを編集できます。

「ホットフォルダを常に監視する]

チェックボックスをオンにすると、次回ログイン後からホットフォルダの監視を行います。

ホットフォルダ

ホットフォルダとは、Color imageRUNNER 連携拡大コピーで使用されるフォルダです。

- Color imageRUNNER でスキャンした原稿のデータがコンピュータのホットフォルダに転送されると、ホット フォルダに設定されている印刷条件に従って、プリンタから自動的に拡大印刷されます。
- ホットフォルダは、自由に作成、編集、削除したり、印刷について設定することができます。



ホットフォルダは10個まで作成できます。

ホットフォルダを新規作成する

[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログ ボックスを開きます。





- [Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスを開く手順については、「Color imageRUNNER 連携 拡大コピーの起動方法」を参照してください。 →P.393
- 2 [拡大コピー用設定]の[追加]ボタンをクリックし、 [出力先選択]ダイアログボックスを開きます。



[出力先]にプリンタ一覧の中から、出力先のプリンタを選択します。

396

4 [OK]ボタンをクリックし、[ホットフォルダの追加/編集]ダイアログボックスを開きます。



- 5 [名称]に、ホットフォルダのリストで表示するための名称を入力します。
- **6** [ホットフォルダ]にホットフォルダ名を入力します。
- **7** [OK]ボタンをクリックします。[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスの一覧に、作成したホットフォルダが表示されます。



- **8** [閉じる]ボタンをクリックし、[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログボックスを終了させます。
- 9 [アップル]メニューから[システム環境設定]の[共有]ダイアログボックスを開きます。
- $oxed{10}$ Mac OS X v10.5-v10.6 の場合 [ファイル共有]のチェックボックスをチェックし、[オプション]ボタンをクリックします。 [FTP を使用してファイルやフォルダを共有]、[SMB を使用してファイルやフォルダを共有]のチェックボックスをチェックし、共有設定をします。


Mac OS X v10.7 以降の場合

[ファイル共有]のチェックボックスをチェックし、[オプション]ボタンをクリックします。 [SMB を使用してファイルやフォルダを共有]のチェックボックスをチェックし、共有設定をします。



ホットフォルダを編集する(印刷条件の設定)

1 [Color imageRUNNER 連携拡大コピー] ダイアログ ボックスを開きます。



- 2 ホットフォルダのリストから作成済みのホットフォルダを選択します。
- 3 [拡大コピー用設定]の[編集]ボタンをクリックし、[ホットフォルダの追加/編集]ダイアログボックスを開きます。
- **4** 用紙設定パネル →P.400 で必要な項目を設定します。

ホットフォルダの追加/編集		
名称:	Hot Folder	
ホットフォルダ:	Shared Folder	
	用紙設定 出力設定 色設定	
用紙の種類:	普通紙	
目的設定モー	- ۴	
印刷目的:	標準設定	
印刷品質:	標準(600dpi) 💠	
	文字/画像/グラフィックスなどの混在する一般的な文書を 適切な設定で印刷します。	
給紙方法:	ロール紙	
ロール紙幅:	17インチ(431.8mm)	
オートカット	パネル優先	
部数:	1 🗘 部(1~999)	
	(キャンセル) OK	

398

出力設定パネル →P.403 で必要な項目を設定しま す。



色設定パネル →P.404 で必要な項目を設定します。



- [OK]ボタンをクリックし、[ホットフォルダの追加/編集]ダイアログボックスを終了させます。
- [アップル]メニューから[システム環境設定]の[共有]ダイアログボックスを開きます。
- 9 Mac OS X v10.5-v10.6 の場合 [ファイル共有]のチェックボックスをチェックし、[オプション]ボタンをクリックします。 [FTP を使用してファイルやフォルダを共有]、[SMB を使用してファイルやフォルダを共有]のチェックボ ックスをチェックし、共有設定をします。

Mac OS X v10.7 以降の場合

[ファイル共有]のチェックボックスをチェックし、[オプション]ボタンをクリックします。 [SMB を使用してファイルやフォルダを共有]のチェックボックスをチェックし、共有設定をします。




• ホットフォルダを新規作成した際、共有設定を行っている場合は、手順8~9は必要ありません。

メモ

ホットフォルダを削除する

[Color imageRUNNER 連携拡大コピー]ダイアログ ボックスを開きます。



- ホットフォルダのリストから削除したいホットフォルダを選択します。
- [フォルダごと削除、および上記リストから削除]を選 択し、[削除]ボタンをクリックします。



4 メッセージの内容を確認して、[OK]ボタンをクリックします。



• ホットフォルダ内のファイルのみを削除するには、[フォルダ内のファイルを削除]を選択します。

印刷について設定する

[ホットフォルダの追加/編集]ダイアログボックスの設定パネルで印刷条件を設定することができます。 各パネルで設定できる項目については以下をご覧ください。

- 用紙設定パネル →P.400
- 出力設定パネル →P.403
- 色設定パネル →P.404

400

用紙設定パネル



• [目的設定モード]/[詳細設定モード]

最適な印刷の設定を行うために2つのモードがあります。 各モードで設定できる項目については以下をご覧ください。

- 目的設定モード →P.401
- 詳細設定モード →P.402

[用紙の種類]

用紙の種類を選択します。



• 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。

• [給紙方法]

給紙方法を選択します。

給紙方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[カット紙]	カット紙に印刷する場合に選びます。
[ロール紙]	ロール紙に印刷する場合に選びます。

• [ロール紙幅]

プリンタ本体で設定されたロール紙の幅を選択します。



🥟 • [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

[オートカット]

ロール紙のカットを自動で行うか、またはカットラインを印刷するかを設定します。 オートカットには、以下の設定があります。

設定項目	内容
[パネル優先]	本体の操作パネルに設定されている値になります。
[なし]	印刷が終わると、1ページごとにロール紙をカットしないで、連続して次のデータを印刷します。
[カットラインを印刷]	印刷が終わると、1ページごとに手動でカットするためのカットラインを印刷し、連続して次のデータを印刷します。





• [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

• [部数]

印刷する部数を半角数字で入力します。



- 🧪 入力できる数値は 1~999 です。
- $\sqrt{_{\star}} \bullet [m{A}]$ ボタンまたは $[m{V}]$ ボタンを押しても、数値を変更することができます。

目的設定モード

印刷目的のリストから原稿の内容に合った項目を選択するだけで、目的に応じた最適な設定の印刷を簡単に行うことができます。



[印刷目的]

目的に応じた最適な設定の印刷を簡単に行うことができます。 「印刷日的」の各項目を選択すると その項目に関するコメントがリストの下に表

[印刷目的]の各項目を選択すると、その項目に関するコメントがリストの下に表示されます。

設定項目	内容
[標準設定]	文字/画像/グラフィックスなどの混在する一般的な文書を適切な設定で印刷します。
[写真(カラー)]	デジタルカメラで撮影した写真画像を最適な設定で印刷します。
[写真 (モノクロ)]	モノクロ写真を最適な設定で印刷します。
[ポスター]	ポスターに最適な設定です。彩度を高く、インパクトのある鮮やかな色で印刷します。
[忠実再現]	色差最小で印刷します。印刷結果が鮮やかすぎる場合やスキャナ画像を印刷する場合に適しています。
[ビジネス文書]	配布資料など、一般的なオフィス文書を見やすく印刷します。



• 選択した用紙の種類によって選択できる設定が変わります。

[印刷品質]

画質と印刷速度のバランスで印刷品質を選択できます。

印刷品質と解像度のレベルは以下の組み合わせで表示されます。

設定項目	内容
印刷品質	[最高]/[きれい]/[標準]/[速い]

設定項目	内容
解像度	[600dpi] / [300dpi]



- 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。
- 🔀 [きれい]は[速い]よりも印刷時間とインクの消費は多くなりますが、印刷品質は高くなります。
 - [速い]は[きれい]よりも印刷時間とインクの消費は少なくなりますが、印刷品質は低くなります。

詳細設定モード

優先画質や印刷品質などの詳細な設定を自分で行うことできます。



• [優先画質]

印刷の内容に応じて適切な画質のモードを選択することができます。

設定項目	内容
[写真・イラスト]	写真画像やイラストに最適なモードで印刷します。
[線画·文字]	CAD 図面などの線画を印刷する場合、または壁新聞など文字が多い原稿を印刷する場合に最適なモードです。ただし、写真や塗り潰しの多い画像を印刷すると十分な品位が得られないことがあります。この時は[写真・イラスト]を選んでください。
[プルーフ]	印刷プルーフで写真やイラストや文字の再現性を重視する場合の設定です。ただし、通常よりも 印刷に時間がかかります。
[オフィス文書]	提案書や配布資料など、一般オフィス文書を見やすく印刷します。



選択した用紙の種類によって選択できる設定が変わります。

「印刷品質】

402

画質と印刷速度のバランスで印刷品質を選択できます。

印刷品質と解像度のレベルは以下の組み合わせで表示されます。

設定項目	内容
印刷品質	[最高]/[きれい]/[標準]/[速い]
解像度	[600dpi] / [300dpi]



- 🥟 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。
- 🗼 [きれい]は[速い]よりも印刷時間とインクの消費は多くなりますが、印刷品質は高くなります。
 - [速い]は[きれい]よりも印刷時間とインクの消費は少なくなりますが、印刷品質は低くなります。

出力設定パネル

		ォルダの追加		
称:				
ットフォルダ:				
	用紙設定	出力設定	色設定	
□ 拡大/縮小印	刷			
	イズに合わせる			
○ ロール紙の				
○ 倍率を指定		100 🗘 %(5	~600)	
□ フチなしで	印刷する			
出力用紙サ	イズ: ISO	\4		•
中央に印刷				
□上下余白な	し(用紙節約)			
□ ページを回	東云			
○ 右90度	回転(用紙節約)			
○ 左90度	回転(用紙節約)			
]転			
○ 180度回				
出力方法				

• [拡大/縮小印刷]

拡大/縮小印刷の方法を選択します。 拡大/縮小印刷には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[出力用紙サイズに合わせる]	出力する用紙サイズに合わせて、自動的に原稿全体を拡大/縮小して印刷します。[出力用紙サイズ]から実際に出力したいサイズを選びます。
[ロール紙の幅に合わせる]	原稿の幅がロール紙の幅に合うように、自動的に原稿全体を拡大/縮小して印刷します。
	*[用紙設定]パネルの[ロール紙幅]に、プリンタに取り付けたロール紙の幅が正しく設定されていることを確認してください。 *[給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ表示されます。
[倍率を指定する]	指定した倍率で、原稿全体を拡大/縮小して印刷します。倍率を半角数字で入力してください。 設定できる倍率は $5\sim600\%$ です。
	*[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。 *出力用紙サイズより大きくなるように倍率を指定することは可能ですが、用紙に入りきらない部分は印刷されません。 *[フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。

[フチなしで印刷する]

特定の幅のロール紙、および特定の種類の用紙を用いた場合に四辺の縁のない印刷を行うことができます。



▶ • [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

[出力用紙サイズ]

印刷する用紙のサイズを選択します。



🥟 • [拡大/縮小印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合は、表示されません。

[中央に印刷]

画像をカット紙の中央に配置して印刷したいときや、ロール紙の幅に対して左右の余白を均等にとって印刷したいときには、この機能を使用します。



● [倍率を指定する]の機能を使って拡大または縮小印刷するときにも、この機能を使うと便利です。画像の倍率を指定 すると、必ずそのページの左上の角に固定された始点を基準に拡大または縮小されます。そのため、縮小して印刷す ると、用紙の下側と右側の余白が大きくなります。このときにこの機能を使用すると、上下左右の余白が均等になり ます。

• [上下余白なし(用紙節約)]

印刷データの上下に空白部分がある場合に空白部分をなくして印刷します。空白部分については、紙を送らない ので用紙を節約することができます。



🥟 • [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

[ページを回転]

ページを回転する方法を選択します。

ページを回転には、以下の設定があります

ハーンを回転には、以下の設定があります。		
設定項目	内容	
[右90度回転(用紙節約)]	縦長で作成したページを右90度回転して横長で印刷します。ページを回転させたとき、ロール 紙幅に収まるときには自動的にページを回転し、ロール紙幅に収まらない場合は回転しません。	
	*[拡大/縮小印刷]で[ロール紙の幅に合わせる]が選択されている場合、ロール紙幅に合わせて 回転後の画像を拡大/縮小します。	
[左90度回転(用紙節約)]	縦長で作成したページを左 90 度回転して横長で印刷します。ページを回転させたとき、ロール紙幅に収まるときには自動的にページを回転し、ロール紙幅に収まらない場合は回転しません。	
	*[拡大/縮小印刷]で[ロール紙の幅に合わせる]が選択されている場合、ロール紙幅に合わせて 回転後の画像を拡大/縮小します。	
[180 度回転]	文書や画像を 180 度回転させて印刷します。	



• [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

• [出力方法]ボタン

ボタンをクリックすると、[出力方法]ダイアログボックスが表示されます。 オブジェクトの出力方法の設定を行うことができます。

色設定パネル



[カラーモード]

印刷の内容に応じてカラーモードを選択することができます。

設定項目	内容
[カラー]	カラー印刷を有効にします。
[モノクロ(写真)]	モノクロ写真の画像データを、色転び(グレーに色がついて見える現象)のないグレー階調で印刷します。
[モノクロ]	カラー印刷を無効にし、カラーデータの連続階調をグレーの中間調を用いてモノクロで印刷します。



• 選択した用紙の種類や優先画質によって選択できる設定が変わります。

[マッチングモード]

[マッチングモード]でマッチングモードを選びます。

設定項目	内容
ドライバ補正モード →P.405	ドライバ独自のカラープロファイルを用いて最適な色合いで印刷します。通常はこのモードを選択してください。
ICC 補正モード →P.406	ICC プロファイルを用いて、カラーマッチングを行います。入力プロファイル、プリンタプロファイル、マッチング方法を詳細に指定して印刷する場合に選択してください。デジタルカメラやスキャナの ICC プロファイル、プロファイル作成ツールで作成した ICC プロファイルなどを使用できます。
[補正しない]	カラーマッチングを実行しません。アプリケーションでマッチングを実行する場合に選択します。

ドライバ補正モード

1 [マッチングモード]で[ドライバ補正モード]を選択します。



2 [マッチング方法]のリストをクリックし、設定を選びます。

設定項目	内容
[自動]	イメージ、グラフィックス、テキストのそれぞれに最適なカラーマッチングを行います。
[写真調]	一般的な写真を美しく印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。滑らかな階調性が特徴です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。
[鮮やかな色に]	ポスターなどを鮮やかに印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。

設定項目	内容
[色差最小]	画像データを、入力の色空間に忠実な色で印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。色味を調整して印刷したい場合には最も扱いやすいモードです。ただし、プリンタの色再現領域よりも広い範囲の色は階調が失われる事があります。一般的に相対カラリメトリックとも呼ばれます。
[写真調(人肌·暗部優先)]	室内で撮影された人物写真や、薄暗い風景写真など、ローキーな写真を印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。暗部の階調つぶれを防止すると共に、人物の肌を温かみのある色合いで再現できます。

ICC 補正モード

1 [マッチングモード]で[ICC 補正モード]を選択します。



2 [マッチング方法]のリストをクリックし、設定を選びます。

設定項目	内容
[写真調]	一般的な写真を美しく印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。滑らかな階調性が特徴です。また、アプリケーションソフトを使用して色調整を行う際にも扱いやすいモードです。
[鮮やかな色に]	ポスターなどを鮮やかに印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。
[色差最小]	画像データを、入力の色空間に忠実な色で印刷する目的に適したカラーマッチングを行います。色味を調整して印刷したい場合には最も扱いやすいモードです。ただし、プリンタの色再現領域よりも広い範囲の色は階調が失われる事があります。一般的に相対カラリメトリックとも呼ばれます。
[色差最小(白色点補正なし)]	カラーマッチングの処理方法は[色差最小]と同じです。さらに紙の色まで再現したい場合に 使用します。一般的に絶対カラリメトリックとも呼ばれます。

3 [入力プロファイル]のリストをクリックし、入力プロファイルを選びます。



• 望みどおりの色で印刷されない場合は、お使いの Color imageRUNNER の iR 連携拡大コピー用の入力プロファイルを選択してください。

406 $\boxed{4}$ [プリンタプロファイル]のリストをクリックし、プリンタプロファイルを選びます。

Color imageRUNNER でスキャンした原稿を拡大印刷する

Color imageRUNNER でスキャンした原稿をプリンタで自動的に拡大して印刷することができます。 Color imageRUNNER でスキャンした原稿をホットフォルダへ送信すると、ホットフォルダに設定されている印刷 条件に従って、プリンタから自動的に拡大印刷されます。

この一連の機能を Color imageRUNNER 連携拡大コピー機能と呼びます。

Color imageRUNNER 連携拡大コピー機能を使用するために、あらかじめ以下の流れで設定を行います。

- **1.** コンピュータにホットフォルダを作成します。 Color imageRUNNER でスキャンした原稿のデータを送信するホットフォルダをコンピュータに作成し、拡大コピーするための設定を行います。詳細は、「ホットフォルダを新規作成する」を参照してください。 $\longrightarrow P.395$
- Color imageRUNNER に読取設定を登録します。
 Color imageRUNNER でスキャンした原稿をホットフォルダに送信するための設定を行います。

上記の設定が完了したら、Color imageRUNNER でスキャンした原稿をホットフォルダに送信し、拡大印刷することができます。

Color imageRUNNER に読取設定を登録する

Color imageRUNNERでスキャンした原稿をホットフォルダに送信するための設定を行います。読取設定と送信先を Color imageRUNNERの[定型業務]ボタンとして登録すると、ホットフォルダへ簡単に送信できます。 Color imageRUNNERの[定型業務]ボタンに読取設定と送信先を登録する手順については、Color imageRUNNERのマニュアルを参照してください。

原稿をスキャンして拡大印刷する

Color imageRUNNER で原稿をスキャンして、拡大印刷するには、以下の手順を行います。手順の詳細については、Color imageRUNNER のマニュアルを参照してください。

- **1** Color imageRUNNER の原稿台ガラスまたはフィーダに原稿をセットします。
- 2 [送信/ファクス] (または[送信])を押し、送信画面を表示します。
- 3 [定型業務]ボタンを押し、ホットフォルダ用に登録した[定型業務]ボタンを押します。
- 4 操作パネルの[スタート]ボタンを押します。原稿台ガラスで原稿をスキャンした場合は、すべての原稿をスキャンした後にタッチパネルディスプレイの[読込終了]を押してください。 スキャンした原稿がホットフォルダに送信され、ホットフォルダに設定されている印刷条件に従って、プリンタから自動的に拡大印刷されます。

Print Plug-In for Photoshop / Digital Photo Professional
--

Print Plug-In for Photosnop/Digital Photo Professional の特長	
インストール手順	
アンインストール手順	
Photoshop からの起動方法	
Digital Photo Professional からの起動方法	413
Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional の画面構成	414
プレビューエリア	
- プレビューエッグ	
ページ設定パネル	
色設定パネル(カラー)	
色設定パネル(モノクロ)	
印刷履歴パネル	
サポートパネル	
調整パターン設定ダイアログボックス	
用紙の詳細設定ダイアログボックス	
環境設定ダイアログボックス	
ICC 変換オプションダイアログボックス	
ロール紙オプションダイアログボックス	
ユーザ用紙設定ダイアログボックス	
トーンカーブダイアログボックス	
印刷履歴の詳細ダイアログボックス	434
3種類のプレビューを活用する	135
り	
画像で元画像を確認する	
ロール紙プレビューで画像を確認する	
お好みの画質で印刷する	
色を調整して印刷する	
プレビュー表示で確認しながら色を調整する(カラーの場合)	
プレビュー表示で確認しながら色を調整する(モノクロの場合)	
カラーマッチングで色を調整する	
Adobe RGB16bit 画像をきれいに印刷する	
Adobe NdB 1001 画家をされがに印刷する	
Adobe CMM を使用する	
調整パターンを印刷して調整値を選択する	
黒点補正を行う	
印刷機のシミュレーション印刷を行う	
拡大/縮小して印刷する	
出力用紙サイズに合わせて拡大/縮小印刷する	
ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する	
日 70歳の福に日うとく近久(福子) 17歳り 9 倍率を指定して拡大/縮小印刷する	
フチなしで印刷する	
用紙の設定をカスタマイズする	452
印刷履歴を活用する	
印刷履歴の詳細を確認する	
印刷履歴を画像に適用する	
印刷履歴をお気に入りに登録する	
印刷履歴を削除する	
お気に入りの印刷履歴を書き出す	
お気に入りに印刷履歴を読み込む	
お気に入りから印刷履歴を削除する	
情報を画像とともに印刷するよう設定する	
	700

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional の特長

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional の主な特長は以下のとおりです。

- sRGB 用または Adobe RGB 等の画像の色空間を自動認識し、最適なプロファイルを自動的に設定できます。こ のため、面倒な設定をすることなく印刷が実現できます。
- Photoshop 上の画像データを直接加工し、プリンタに画像データを転送することができます。これにより、8bit だけでなく 16bit の画像データを処理できます。
- 実画像を元にした画像プレビュー表示機能、出力用紙サイズ上の画像配置を元にしたレイアウトプレビュー機 能によって、印刷レイアウトの確認や色調整ができます。
- プリンタの選択、用紙の種類、出力プロファイルの選択やマッチング方法などの基本的なプリンタの設定に加え て、フチなし印刷、拡大縮小処理などもプリンタドライバを経由せずに設定できます。
- 色調、明るさ、コントラストなどの調整値を段階的に変化させた画像を印刷して、お好みの調整値を選択できま す。(「調整パターン設定ダイアログボックス」参照) →P.426
- Print Plug-In for Photoshop と同時にインストールされる Layout Plug-In を使用して、フレームの側面まで画像 で覆う装丁に仕上げるためのレイアウトイメージを作成し、印刷できます。(「Layout Plug-In について」参照) →P.462
- 印刷履歴管理機能により、過去の印刷設定パラメータの読み込みができます。また、お気に入りをファイルとし て保存できます。



- 🗾 用紙の種類、画像のサイズ、用紙の詳細設定、プリンタ本体の設定によっては、実際の出力が、Print Plug-In for Photoshop/ Digital Photo Professional 上の設定(レイアウトプレビュー上の画像の配置、印刷開始位置、出力用紙サイズ)と異なる場合 があります。
- 黒点補正を行うことにより、暗部の階調の潰れを軽減することができます。



• 黒点補正の機能を使用するには、Adobe CMM が必要です。

印刷機のプロファイルを指定して、印刷機のシミュレーション印刷ができます。

インストール手順

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional をインストールする手順は、以下のとおりです。



- Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional をインストールする前に、必ずプリンタドライバをインストールし てください。
- Print Plug-In for Photoshop をインストールすると、Layout Plug-In もインストールされます。
- CD-ROM ドライブに、「User Software CD-ROM」を挿入します。
- 「User Software CD-ROM」内の[Plug-in]フォルダを開き、[iPFxxxx PlugIn InstallerX]アイコンを開きます。





アイコンの iPFxxxx はご使用のプリンタ名になります。

3 管理者の名前とパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックします。



4 ソフトウェア使用許諾契約書を読んで、[続ける]ボタンをクリックします。




5 [同意します]ボタンをクリックします。



「カスタムインストール」を選択し、ご使用の Print Plug-In にチェックマークを付けて、[インストール] ボタンをクリックします。



110 **7** 他のアプリケーションを終了するために、[続ける]ボ タンをクリックします。



[終了]ボタンをクリックします。

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional のインストールが終了します。



アンインストール手順

Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional をアンインストールする手順は、以下のとおりです。

- Print Plug-In for Photoshop のアンインストール
 - **1.** Photoshop を終了します。
 - **2.** Finder で[Print Plugin for iPFxxxx] フォルダを表示させます。
 - **3.** [Print Plugin for iPFxxxx]フォルダを削除します。




- iPFxxxx は、ご使用のプリンタ名です。
- Print Plug-In for Digital Photo Professional のアンインストール
 - 1. インストール手順の1~5を行います。
 - **2.** [アンインストール]を選択します。



3. [アンインストール]ボタンをクリックします。



4. 他のアプリケーションを終了するために、[続ける] ボタンをクリックします。



5. [終了]ボタンをクリックします。



Photoshop からの起動方法

Photoshop から Print Plug-In for Photoshop を起動する手順は、以下のとおりです。

- **1** Photoshop を起動します。
- 2 印刷したい画像を開きます。
- 3 必要に応じて印刷する範囲を選択します。



Print Plug-In for Photoshop で扱える画像は、幅および高さが60,000pixel 未満のものです。画像の幅または高さが60,000pixel 以上の画像は、選択範囲を小さくするか画像処理で小さくしてから、手順3を行ってください。

4 [ファイル]メニューから[書き出し](または[データ 書き出し])を選択して、ご使用のプリンタに合った出 カプラグインを選択します。

> imagePROGRAF Print Plug-In for Photoshop ウィン ドウ(以下、Print Plug-In ウィンドウ と呼びます)が表 示されます。





- 入力画像の色空間が CMYK の場合は、Print Plug-In for Photoshop で処理するために AdobeRGB に変換します。 また、マッチング方法は[相対的な色域を維持]を使用します。
- 以下のメッセージが表示されて、Print Plug-In ウィンドウが表示されない場合は、最新の imagePROGRAF プリ ンタドライバをインストールしてから、手順3を行ってください。 [imagePROGRAF Print Plug-In をインストールするには、最新のバージョンの imagePROGRAF プリンタドラ イバがインストールされている環境が必要です。]
- 以下のメッセージが表示されて、Print Plug-In ウィンドウが表示されない場合は、Photoshop を単独で起動してく ださい。

[Photoshop を複数起動している場合は、プラグインを起動できない場合があります。]

• 以下のメッセージが表示されて、Print Plug-In ウィンドウが表示されない場合は、画像の色空間をRGBカラー、 グレースケールまたはCMYKカラーのいずれかに変換してから、手順3を行ってください。 「画像の色空間を RGB カラー、グレースケールまたは CMYK カラーのいずれかに設定してください。]

Digital Photo Professional からの起動方法

Digital Photo Professional から Print Plug-In for Digital Photo Professional を起動する手順は、以下のとおりです。

- Digital Photo Professional を起動します。
- 印刷したい RGB カラーの画像を開きます。
- 必要に応じて印刷する範囲を選択します。



- Print Plug-In for Digital Photo Professional で扱える画像は、幅および高さが 6,000pixel 未満のものです。画像の 幅または高さが 6,000pixel 以上の画像は、選択範囲を小さくするか画像処理で小さくしてから、手順 3 を行って ください。
- [ファイル]メニューから[プラグイン印刷]を選択し て、ご使用のプリンタに合った出力プラグインを選択

imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional ウィンドウ(以下、Print Plug-In ウィンド ウと呼びます)が表示されます。



Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional の画面構成

Print Plug-In ウィンドウは、パネル選択エリア、プレビューエリア、ボタンエリアで構成されています。ここでは、Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional を各部位に分けて説明します。



• パネル選択エリア

Print Plug-In ウィンドウ上で各パネルを切り替えるためのタブが表示されています。



タブを選択すると、各パネルが表示されます。各パネルで設定できる項目については以下をご覧ください。

- 基本設定パネル →P.417
- ページ設定パネル →P.419
- 色設定パネル(カラー) →P.422
- 印刷履歴パネル →P.424
- サポートパネル →P.425

• プレビューエリア

設定した内容が画像にどのように反映されるのかを確認することができます。



プレビューエリアで設定できる項目については、「プレビューエリア」を参照してください。→P.416

• ボタンエリア

[印刷]、[終了]、[ヘルプ]、[ダイアログを最大化する]のボタンがあります。



- [印刷] ボタン ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。
- [終了]ボタン ボタンをクリックすると、Print Plug-In ウィンドウを閉じ、アプリケーションに戻ります。
- 【②】ボタン ボタンをクリックすると、Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional のヘルプが表示されます。
- [ダイアログを最大化する]ボタン ボタンをクリックすると、ディスプレイ画面いっぱいに Print Plug-In ウィンドウが拡大されます。

プレビューエリア

設定した内容が画像にどのように反映されるのかを確認することができます。



[プレビュー]

プレビュー表示の方法を選択します。

プレビューについて詳しくは、「3種類のプレビューを活用する」を参照してください。→P.435

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CALLED WITH THE CALLED
設定項目	内容
[印刷範囲レイアウト]	設定した[出力用紙サイズ]に合わせたレイアウトで、印刷される範囲以外もあわせて表示します。
	*カーソルが 🖑 表示のときに画像をドラッグすると、画像の印刷位置を変更できます。
[画像]	画像全体が表示されます。
	*カーソルが 十 表示のときに画像をドラッグすると、印刷範囲を選択することができます。 *カーソルが 🔍 表示のときに、画像をクリックすると、選択が解除されます。
[ロール紙プレビュー]	ロール紙に印刷するときのレイアウトで、上部に出力用紙サイズとロール紙情報もあわせて表示します。
	*[ロール紙プレビュー]を選択するときは、[給紙方法]で[ロール紙]を選択してください。

• [指定した範囲を印刷する]

チェックマークを付けると、選択範囲だけが印刷されます。



• [プレビュー]で[画像]を選択し、プレビュー表示で画像の一部を選択すると有効になります。

「プレビューでプルーフを行う】

チェックマークを付けると、プレビューに出力結果の色がシミュレーションして表示されます。



- 🥟 [出力プロファイル]に[自動(カラー)]を選択した場合、一部の用紙の種類に対して有効です。
- メモ [出力プロファイル]に ICC プロファイルを選択した場合、常に有効です。
 - ご使用の環境や条件などにより、シミュレーションの結果と、実際の印刷結果の色合いが異なる場合があります。また、[出力プロファイル]で、使用するプリンタやメディアに対応しない ICC プロファイルを選択した場合、実際の印刷結果とは異なる色合いになります。

• [画像のプロパティ]ボタン

ボタンをクリックすると、[画像のプロパティ]ダイアログボックスが表示され、Print Plug-In に読み込んだ画像の[画像サイズ]、[解像度]、[ビット数]、[色空間]情報が表示されます。

[閉じる]ボタンをクリックすると、Print Plug-In に戻ります。



基本設定パネル

プリンタの選択、用紙の種類設定や画像の品質など、基本的な設定を行います。



• [プリンタ]

プリンタの機種が表示されます。

• [選択]ボタン

ボタンをクリックすると、[プリンタの選択]ダイアログボックスが表示されます。 [プリンタの選択]ダイアログボックスでプリンタを選択して[OK]ボタンをクリックすると、Print Plug-In に対応するプリンタを変更することができます。

[用紙の種類]

用紙の種類を選択します。

詳しくは、「用紙の設定をカスタマイズする」を参照してください。→P.452



• 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。

• [詳細設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[用紙の詳細設定]ダイアログボックスが表示されます。 用紙の詳細設定について詳しくは、「用紙の詳細設定ダイアログボックス」を参照してください。→P.429

[プラグインへの入力解像度]

Print Plug-In で処理する画像の解像度を選択します。 解像度には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[精細 300ppi]	精細な解像度で画像処理が行われます。印刷速度とメモリ容量の抑制に効果があります。
[高精細 600ppi]	より高精細な解像度で画像処理が行われます。最良の印刷結果が得られますが、[精細 300ppi]を選択した場合より印刷に時間がかかります。また、メモリ容量が多く必要になります。
	*[用紙の種類]で設定した内容によっては、表示されない場合があります。

Print Plug-In で処理するビット数を選択します。 入力ビット数には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[高階調 8bit]	8bit/チャンネル(24 ビット)で画像処理が行われます。
[最高階調 16bit]	16bit/チャンネル(48 ビット)で画像処理が行われます。
	*[用紙の種類]と[プラグインへの入力解像度]で設定した内容によっては、表示されない場合があります。

• [印刷モード]

画質と印刷速度のバランスで印刷モードを選択できます。 印刷モードには、以下の設定があります。

·····	
設定項目	内容
[最高]	最高の解像度で、品質を重視する場合の設定です。他の選択肢と比較して、印刷にかかる時間と 消費インクは多くなりますが、最も品質の高い印刷結果を得られます。
[きれい]	高解像度で、品質を重視する場合の設定です。[標準]や[速い]と比較して、印刷にかかる時間と 消費インクは多くなりますが、印刷品質は高くなります。
[標準]	標準的な解像度で、品質と印刷時間の両方を重視する場合の設定です。[最高]や[きれい]と比較して、印刷にかかる時間を短縮することができます。
[速い]	印刷にかかる時間を短縮したい場合の設定です。レイアウトの確認などを効率よく行えます。
[最高(最大パス数)]	[最高品質]の印刷結果で印刷ムラが気になるとき、チェックボックスをオンにすると印刷結果が改善されることがあります。ただし、印刷速度が遅くなります。



• 選択できる設定は、設定した[用紙の種類]、[プラグインへの入力解像度]、[プラグインへの入力ビット数]によって 異なります。

• [出力プロファイル]

出力プロファイルを選択します。 出力プロファイルには、以下の設定があります。

設定項目	内容
[自動(カラー)]	入力画像データの色空間情報(sRGB, Adobe RGB)や、用紙の設定などから最適な色変換が行われます。通常はこの設定を選択してください。
[自動(モノクロ写真)]	入力画像データの色空間情報(sRGB, Adobe RGB)や、用紙の設定等から最適なモノクロへの変換を行います。
[なし(色補正しない)]	プラグインで色変換を行いません。オリジナルの ICC プロファイルを作成する場合に便利です。
[外部 ICC プロファイル]	OS 標準のフォルダに保存されている ICC プロファイルから、出力するプリンタの ICC プロファイルを選択します。入力データの色空間情報と、選択した ICC プロファイルを使用して色変換が行われます。



🥟 • [自動(モノクロ写真)]は、対応する用紙の種類にのみ選択できます。

• [校正]

418

[出力プロファイル]でICCプロファイルを選択しているときに表示されます。 チェックマークを付けると、印刷機のシミュレーション印刷を行うことができます。 印刷機のシミュレーション印刷について詳しくは、印刷機のシミュレーション印刷を行う (→P.447) を参照して ください。

[マッチング方法]

色変換を行う際の処理方法を選択します。 マッチング方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[知覚的]	自然な色合いや階調に変換されます。写真の色補正に適しています。
[彩度]	色の鮮やかさを重視して変換されます。写真やイラストの色合いが変わることがあります。
[相対的な色域を維持]	画像の色合いを重視して変換されます。写真やイラストの色補正に適しています。



• [出力プロファイル]が、[自動(モノクロ写真)]および[なし(色補正しない)]の場合、選択することはできません。

• [ICC 変換オプション]ボタン

[出力プロファイル]でICCプロファイルを選択しているときに表示されます。

ボタンをクリックすると、[ICC変換オプション]ダイアログボックスが表示され、カラー変換に関する設定を行うことができます。

ICC 変換オプションについて詳しくは、ICC 変換オプションダイアログボックス \bigcirc P.431 を参照してください。

• [部数]

印刷する部数を半角数字で入力します。



- 🥟 入力できる数値は 1~99 です。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンをクリックしても、数値を変更することができます。

• [環境設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[環境設定]ダイアログボックスが表示され、シャープネスや画像拡大方法を設定する ことができます。

[環境設定]について詳しくは、「環境設定ダイアログボックス」を参照してください。→P.430

[標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、[基本設定]パネルで設定した項目が初期値に戻ります。

ページ設定パネル

印刷する画像のサイズや用紙のサイズ、画像の拡大/縮小などについて設定します。



[入力画像サイズ]

Print Plug-In に読み込んだ画像のサイズが表示されます。

[フチなし印刷]

チェックマークを付けると、[ロール紙幅の指定]ダイアログボックスが表示され、画像をフチなしで印刷するよう設定することができます。

[フチなし印刷]について詳しくは、「フチなしで印刷する」を参照してください。 →P.451



📂 • [給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ選択できます。

• [拡大/縮小印刷]

チェックマークを付けると、画像を拡大/縮小して印刷することができます。

画像を拡大/縮小する場合は拡大/縮小の方法を選択します。選択した方法に合わせて、[出力画像サイズ]にプリ ンタに送信される画像サイズが表示されます。

拡大/縮小印刷には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[出力用紙サイズに合わせる]	Print Plug-In に読み込んだ画像が、出力する用紙サイズに合わせて、全体的に拡大/縮小されて印刷されます。
[ロール紙の幅に合わせる]	Print Plug-In に読み込んだ画像が、ロール紙の幅に合わせて、全体的に拡大/縮小されて印刷されます。
	*[給紙方法]でロール紙が設定されている場合のみ表示されます。
[倍率を指定する]	Print Plug-In に読み込んだ画像が指定した倍率で拡大/縮小されます。倍率を半角数字で入力してください。設定できる倍率は 5~600%です。
	*[▲]ボタンまたは[▼]ボタンをクリックしても、数値を変更することができます。



• [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。

メモ

• [出力画像サイズ]

出力される画像サイズがミリ単位で小数点以下1桁まで表示されます。



🥟 • [出力用紙サイズ]が[出力画像サイズ]よりも小さい場合、画像が一部欠けて印刷されます。

メモ

[出力用紙サイズ]

印刷する用紙のサイズを選択します。



- 🥟 [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
- メモ・[拡大/縮小印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合は、表示されません。

• [印刷の向き]

印刷の向きを選択します。

印刷の向きには、以下の設定があります。

設定項目	内容
[縦]	画像が用紙に対してそのまま印刷されます。
[横]	画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。

[印刷レイアウト]

用紙に対する画像を印刷する位置を選択します。 印刷レイアウトには、以下の設定があります。

[印刷レイアウト]

設定項目		内容
[出力用紙サイズの左上]	[出力用紙サイズ]に対して	て、有効な印刷領域の左上に合わせて画像を印刷します。
[出力用紙サイズの中央]	画像の中心が、選択した[出	台力用紙サイズ]の中心になるように印刷します。
[印刷開始位置を指定]	[出力用紙サイズ]に対して、印刷領域の上端の開始位置と左端の開始位置を[上端から]と[左から]に指定して印刷することができます。	
	[上端から]	用紙の上からの余白を半角数字で入力します。

設定項目		内容	
[印刷開始位置を指定]	[上端から]	*入力できる数値は、-9999~9999mm です。	
	[左端から]	用紙の左からの余白を半角数字で入力します。	
		*入力できる数値は、-9999~9999mm です。	



🚧 • [印刷レイアウト]を選択するときは、[プレビュー]で[印刷範囲レイアウト]または[画像]を選択してください。

[ロール紙レイアウト]

設定項目	内容
[ロール紙幅の左上]	出力用紙サイズの左上が、選択したロール紙の左上にくるように印刷します。
[ロール紙幅の中央]	出力用紙サイズの中心が、選択したロール紙幅の中心にくるように印刷します。



• [ロール紙レイアウト]を選択するときは、[プレビュー]で[ロール紙プレビュー]を選択してください。

• [給紙方法]

給紙方法を選択します。

給紙方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[ロール紙]	ロール紙に印刷する場合に選びます。
[カット紙]	カット紙に印刷する場合に選びます。

[ロール紙オプション]ボタン

ボタンをクリックすると、[ロール紙オプション]ダイアログボックスが表示され、ロール紙の幅やオートカット設定などを設定することができます。

ロール紙オプションについて詳しくは、「ロール紙オプションダイアログボックス」を参照してください。

(→P.431)

• [ユーザ用紙設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[ユーザ用紙設定]ダイアログボックスが表示され、用紙名や、用紙サイズなどを設定できます。

ユーザ用紙設定について詳しくは、「ユーザ用紙設定ダイアログボックス」を参照してください。→P.432

• [標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、[ページ設定]パネルで設定した項目が初期値に戻ります。

色設定パネル(カラー)

画像の色調、「明るさ」、「コントラスト」、「鮮やかさ」などを調整して、印刷結果をより思いどおりの色合いに設定する ことができます。





以下の項目については、調整具合をプレビューで確認できます。

[シアン]/[マゼンタ]/[イエロー]、[グレー色調]、[明るさ]、[コントラスト]、[鮮やかさ]、[グレー調整]

[シアン]/[マゼンタ]/[イエロー]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、各色の強弱が調整されます。

「グレー色調]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、グレーの色が冷黒(青みがかった色 合い)から温黒(赤みがかった色合い)まで調整されます。

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部分と最も暗い部分を損 なわずに印刷結果の明るさが調整されます。

[コントラスト]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部分と最も暗い部分の明 るさが相対的に調整されます。

[鮮やかさ]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、ビビッドな色合いからくすんだ色合 いまで鮮やかさが調整されます。

• [調整パターン設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[調整パターン設定]ダイアログボックスが表示されます。[調整パターン設定]ダイア ログボックスでは、調整値を前後に段階的に変化させた調整パターンを印刷して、お好みの調整値を選択するこ とができます。

「調整パターン設定]について詳しくは、「調整パターン設定ダイアログボックス」を参照してください。

• [トーンカーブ]ボタン

ボタンをクリックすると、[トーンカーブ]ダイアログボックスが表示され、[チャンネル]などを設定することが できます。

[トーンカーブ]について詳しくは、「トーンカーブダイアログボックス」を参照してください。→P.433

422 「標準に戻す」ボタン

ボタンをクリックすると、[色設定]パネルで設定した項目が初期値に戻ります。

[色調]、[調子]、[明るさ]、[コントラスト]などを調整して、印刷結果をより思いどおりの調子や階調に設定することができます。

基本設定パネル →P.417 の[出力プロファイル]で、[自動(モノクロ写真)]を選択すると表示されます。





以下の項目については、調整具合をプレビューで確認できます。 [色調]、[調子]、[明るさ]、[コントラスト]、[ハイライト]、[シャドー]、[かぶり]

• [色調]

目的に合った色調を選択することができます。

• [X]/[Y]

調整領域では色合いを確認しながら、色調の調整をすることができます。

中央の四角領域をマウスでクリック、またはドラッグして調整することができます。

水平・垂直のスライドバーを左右、上下にドラッグして調整することができます。

[X] (横方向)、[Y] (縦方向)の数値の入力欄で矢印ボタンをクリックするか、直接数値を入力して色調を調整することができます。

• [調子]

画像の中間調の明るさを調整できます。[硬調]を選択するとメリハリがつき硬い印象になります。[軟調]を選択すると柔らかい印象になります。

• [明るさ]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部分と最も暗い部分を損なわずに印刷結果の明るさが調整されます。

[コントラスト]

半角数字で数値を入力するか、スライドバーをドラッグして動かすことで、最も明るい部分と最も暗い部分の明るさが相対的に調整されます。

[ハイライト]

最も明るい部分の明るさを調整することができます。

• [シャドー]

最も暗い部分の明るさを調整することができます。

[かぶり]

画像のハイライト部と用紙の白地との質感の差を低減するために、用紙の白地部分に微量のインクを塗布します。

• [調整パターン設定]ボタン

ボタンをクリックすると、[調整パターン設定]ダイアログボックスが表示されます。[調整パターン設定]ダイアログボックスでは、調整値を前後に段階的に変化させた調整パターンを印刷して、お好みの調整値を選択することができます。

[調整パターン設定]について詳しくは、「調整パターン設定ダイアログボックス」を参照してください。

→P.426

ユーザーズガイド

• [トーンカーブ]ボタン

ボタンをクリックすると、[トーンカーブ]ダイアログボックスが表示され、[チャンネル]などを設定することができます。

[トーンカーブ]について詳しくは、「トーンカーブダイアログボックス」を参照してください。→P.433

[標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、[色設定]パネルで設定した項目が初期値に戻ります。

印刷履歴パネル

印刷に使用した設定の履歴を適用したり、画像のファイル名などの情報を画像とともに印刷する設定を行います。



• [印刷履歴とお気に入り]

登録されたお気に入りが一覧で表示されます。

[デフォルトに戻す]を選択し、[適用]ボタンをクリックすると、全ての設定値が初期値に戻ります。



一覧上部には、お気に入りが3件まで表示されます。

• [適用]ボタン

ボタンをクリックすると、[印刷履歴とお気に入り]で選択された印刷履歴の設定内容が画像に適用されます。

「詳細]ボタン

ボタンをクリックすると、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスが表示され、印刷履歴の管理を詳細に行うことができます。

印刷履歴の詳細について詳しくは、「印刷履歴の詳細ダイアログボックス」を参照してください。→P.434

• [情報を印刷する]

チェックマークを付けると、画像とともにファイル名や印刷日時などを印刷することができます。印刷する位置 や内容については、以下の項目を設定する必要があります。

[情報を印刷する]について詳しくは、「情報を画像とともに印刷するよう設定する」を参照してください。

→P.460

設定項目		内容
[情報の印刷位置]	情報を印刷する位置を選択します。	
	[上(ヘッダ)]	画像の上に情報が印刷されます。
	[下(フッタ)]	画像の下に情報が印刷されます。
[印刷履歴番号]	チェックマークを付けると	:、印刷履歴番号が印刷されます。
[ファイル名]	チェックマークを付けると	、ファイル名が印刷されます。
[印刷日時]	チェックマークを付けると	、印刷日時が印刷されます。
[色調整値]	チェックマークを付けると	、色調整値が印刷されます。

設定項目	内容
[プリンタ名]	チェックマークを付けると、プリンタ名が印刷されます。
[コメント]	チェックマークを付けると、コメントの内容が印刷されます。
[コメントの内容]	チェックマークを付けると、コメントの内容が表示されます。

• [コメントの編集]ボタン

ボタンをクリックすると、[コメントの編集]ダイアログボックスが表示され、コメントを編集することができま

サポートパネル

製品に関するサポート情報や電子マニュアルを表示します。



• [サポート情報]ボタン

ボタンをクリックすると、製品に関する最新情報を記載したウェブサイトを表示します。



🥟 • 各ウェブサイトを閲覧するには、インターネットに接続する必要があります。

「製品マニュアル」ボタン

ボタンをクリックすると、コンピュータにインストールされているプリンタの製品マニュアルを表示します。



🥟 • 製品マニュアルがお使いのコンピュータにインストールされている必要があります。

メモ


• [バージョン情報]ボタン

ボタンをクリックすると、Print Plug-In のバージョン情報ウィンドウが表示されます。バージョン情報ウィンド ウの[OK]ボタンをクリックすると、Print Plug-In ウィンドウに戻ります。

426

調整パターン設定ダイアログボックス

[色設定]パネル(カラーまたはモノクロ)の調整値を基準として、調整値を前後に段階的に変化させた画像を調整パターンとして表示します。調整パターンを印刷して画像を比較しながらお好みの調整値を選択できます。



プレビューエリア

調整パターンの画像を並べて、調整値の変化が反映された状態を確認できます。

中央の青枠で囲まれた画像の調整値を基準として、調整値を前後に段階的に変化させた画像が配置されます。任意の画像をクリックすると、その画像の調整値を基準値にして調整パターンを再表示します。

各画像上には調整値が表示されます。[横軸]と[縦軸]の両方が設定されていれば、右に[横軸]、左に[縦軸]の調整値が表示されます。なお、画像が小さくて調整値が表示ができない場合は、ツールチップの表示で調整値を確認できます。



• 調整値が範囲外になった画像は、調整パターンとしての表示は行なわれず、[範囲外]というメッセージが表示されます。

• [給紙方法]

調整パターンを印刷する用紙の給紙方法を選択します。調整パターンの印刷をカット紙(手差し)で行い、作品の印刷はロール紙で行うという使い分けができます。

• [使用用紙サイズ]

調整パターンを印刷する用紙のサイズを選択します。

調整パターンは、選択された用紙サイズに収まるように印刷されます。



- 画像サイズが大きい場合に[パターンの大きさ]で[原寸]を選択した場合、パターン表示が用紙サイズの縦方向に収まらない場合があります。その場合は[パターンの大きさ]で[自動]を選択してください。
- 印刷される用紙サイズは[出力用紙サイズ]に表示されます。

[出力用紙サイズ]

[使用用紙サイズ]と実際の印刷物とで縦方向の長さが異なる場合があるため、実際の出力用紙サイズを表示します。

• [用紙下余白なし(用紙節約)]

[使用用紙サイズ]で選択した用紙サイズで、用紙下部に余白が生じる場合、このチェックボックスをオンにすると、余白の部分を除いて印刷されるので用紙の節約ができます。余白の部分が節約されて縦方向の長さが短くなった状態は[出力用紙サイズ]の表示に反映されます。

• [横軸]/[縦軸]

横方向または縦方向に複数の調整パターンを並べるとき、段階的に変化させる項目やパターンの個数などを設 定します。

• [調整項目] 段階的に変化させる項目を選択します。 カラーでは[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[グレー色調]、[明るさ]、[コントラスト]、[鮮やかさ]が選択

モノクロでは[色調]X、[色調]Y、[調子]、[明るさ]、[コントラスト]、[ハイライト]、[シャドー]、[かぶり]が 選択できます。

[横軸]の[調整項目]はプレビューエリアの上に、[縦軸]の[調整項目]はプレビューエリアの左側に、それぞ れアイコンで表示されます。



🥟 • カラー、モノクロとも[縦軸]のみ[なし]が選択できます。

メモ

「パターン個数]

横方向または縦方向にパターン表示する画像の個数を3、5、7から選択できます。調整項目が[調子]の場合 は、3個または5個が選択できます。なお、調整値に[調子]を選択した場合は、-1が[軟調]、0が[標準]、1が [やや硬調]、2が[硬調]、3が[より硬調]になります。

「調整値の間隔】

隣接する調整パターン画像で変化させる調整値の間隔を1~10から選択できます。値を大きくすれば、調 整パターン画像の状態の違いも大きくなります。ただし、調整項目が[調子]の場合は、[調整値の間隔]は選 択できません。



(入れ替え)ボタン

[横軸]と[縦軸]の調整項目を入れ替えて、調整パターンを再配置します。

• [90 度回転]

画像を回転することで、用紙の節約や画像の比較が容易になる場合があります。 「画像ごと」を選択すると、調整パターンの各画像を90度回転することができます。 [配置後の画像全体]を選択すると、調整パターン全体を90度回転することができます。 [なし]を選択すると、画像の回転は行われません。

[パターンの大きさ]

調整パターンを印刷するときの画像の大きさを指定できます。

[自動]を選択すると、[使用用紙サイズ]に調整パターンが収まるように、画像を拡大または縮小します。 [原寸]を選択すると、画像を拡大または縮小せず、入力画像のサイズで印刷します。給紙方法が[手差し]の場合 は[原寸]は選択できません。



- 🥟 入力画像のサイズ大きい場合は、実際の印刷物のサイズが大きくなることがありますので、印刷を開始する前に「出 力用紙サイズ]を確認してください。
 - [パターンの大きさ]で[原寸]を選択すると、画像を拡大または縮小せず、入力画像のサイズで印刷します。
 - 用紙の横幅をはみ出すパターンは、次の行に折り返して印刷されます。

[パターンの隙間]

「なし]と「あり]が選択できます。「あり]を選択すると、各画像の間に背景を入れることができます。背景の色は [パターンの背景]で指定できます。

[パターンの背景]

背景の色を[白]、[黒]、グレーから選択できます。

隣接する調整パターン画像の違いが比較し難い場合、背景色を変えると比較し易くなることがあります。なお、 [パターンの背景]は[パターンの隙間]が[あり]の場合に選択できます。

「基準値を色設定パネルに反映」

チェックボックスをオンにして[閉じる]ボタンをクリックすると、プレビューエリアの中央の青枠で囲まれた 画像の設定値(基準値)が[色設定]パネル(カラーまたはモノクロ)に反映されます。

[印刷条件]

メインウィンドウで設定している用紙の種類、印刷モード、出力プロファイルが表示されます。調整パターンを 印刷する際に、メインウィンドウに戻らずに各設定の内容が確認できます。

• [画像の範囲を指定する]ボタン

ボタンをクリックすると、画像の範囲を指定するための[画像の範囲指定]ダイアログボックスが表示されます。



マウスなどで範囲を指定して[OK]ボタンをクリックすると、[画像の範囲指定]ダイアログボックスを閉じて、選択範囲の画像が調整パターンとして再表示されます。

[キャンセル]ボタンをクリックすると、範囲が選択された状態でも[画像の範囲指定]ダイアログボックスを閉じます。



🥟 • 範囲が指定された状態の画像をクリックすると、選択範囲は解除されます。

• [最初の状態に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、最初に[調整パターン設定]ダイアログボックスを表示した状態に戻ります。

「閉じる」ボタン

ボタンをクリックすると、[調整パターン設定]ダイアログボックスでの設定値を保存し、ダイアログボックスを閉じます。次に Print Plug-In for Photoshop/Digital Photo Professional を起動した時は、この設定値が適用されます。また、[基準値を色設定パネルに反映]チェックボックスをオンにして[閉じる]ボタンをクリックすると、プレビューエリアの青枠で囲まれた画像(中央の画像)の設定値は[色設定]パネル(カラーまたはモノクロ)の設定に反映されます。

• [調整パターン印刷]ボタン

ボタンをクリックすると、調整パターンの印刷が実行されます。印刷実行後も[調整パターン設定]ダイアログボックスは閉じません。

各画像上には調整値が印字されます。[横軸]と[縦軸]の両方が設定されていれば、右に[横軸]、左に[縦軸]の調整値が印字されます。

用紙の下部には、用紙の種類、印刷モード、出力プロファイルの各設定値と[色設定]パネル(カラーまたはモノクロ)で設定した調整値が印字されます。ただし、[トーンカーブ]の調整値は印字されません。




• 調整パターンを印刷する場合のジョブ名は「元画像名 + Pattern-Print」となります。例えば「ABC.jpg」の画像の印刷ジョブ名は「ABC_Pattern-Print.jpg」となります。

• [ダイアログを最大化する]ボタン

ボタンをクリックすると、ディスプレイ画面いっぱいに[調整パターン設定]ダイアログボックスが拡大されます。

用紙の詳細設定ダイアログボックス

[基本設定]パネルで、[詳細設定]ボタンをクリックすると、表示されます。用紙の種類に対して[インク乾燥時間]や [ロール紙の安全余白]などを詳細に設定することができます。



• [ロール紙の安全余白]

[先端余白]

ロール紙の先端余白の長さを選択します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[5mm]	定型サイズで印刷されます。
	*印刷に特に問題がないときに選択してください。
[20mm]	カールの強い用紙を使用した場合など、プリントヘッドのこすれが発生する場合に選択してください。

[カットスピード]

オートカットのスピード設定を選択します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[高速]	[標準]の設定で切断面がきれいにならないときに選びます。
[標準]	オートカットで特に問題ない場合に選びます。
[低速]	糊付きの用紙の場合に選択すると、カッターに糊が付きにくくなり、カッターの切断性能が劣化しづらくなります。

• [キャリブレーション調整値]

プリンタ本体でカラーキャリブレーションを行った場合に、その結果を印刷時に使用するかしないかを選択します。

設定項目	内容
[パネル優先]	プリンタ本体の操作パネルでの設定が適用されます。
[有効]	キャリブレーション結果を使用して印刷します。
[無効]	キャリブレーション結果を使用しないで印刷します。カラーキャリブレーションによって印刷中の画像の色味が変わってしまうことを避けたい場合に選択します。

• [鏡像]

鏡像印刷を行うかどうかを選択できます。クリックしてチェックボックスをオンにすると、文書や画像を鏡に映したように左右を反転させて印刷します。

[片方向印刷]

チェックボックスをオンにすると、罫線ずれなどを防ぎ、印刷品質が向上します。ただし、印刷スピードは遅くなります。

[文字·線画高精細]

インクの着弾精度を高め、特に文字や線画をくっきりと印刷します。ただし、通常よりも印刷に時間がかかりま す。



• 印刷モードで[最高(最大パス数)]が選択されているときには、[文字・線画高精細]は選択できません。

環境設定ダイアログボックス

[基本設定]パネルで、[環境設定]ボタンをクリックすると、表示されます。シャープネスや画像拡大方法を設定する ことができます。



[シャープネス]

シャープネス(輪郭強調)の設定を行います。

• [画像拡大方法]

画像拡大方法を選択します。

画像拡大方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[ニアレストネイバー]	単純拡大を行います。
[バイリニア]	線形拡大を行います。
[バイキュービック]	周辺のピクセルの色調や明るさなどの要素を計算して、ピクセルを補完します。

[バックグラウンド印刷を行う]

チェックマークを付けると、プラグインからの印刷をバックグラウンドで行います。

• [印刷後にプラグインを閉じる]

チェックマークを付けると、印刷終了時にプラグインを終了します。



• キャンセルやエラーなどで印刷が正常に終了しなかった場合は、終了しません。

メモ

430 • [出力方法]

出力方法を選択します。

出力方法には、以下の設定があります。

設定項目	内容
[印刷]	通常の印刷です。一時保存ボックスに保存しながら印刷します。
[ボックス保存]	印刷データをボックスに保存します。

設定項目	内容
[ボックス保存]	[ボックス保存]を選んだ場合は、[保存するデータの名称]を設定します。
[受信を完了してから印刷する]	チェックマークを付けると、一時保存ボックスに保存が完了してから印刷を開始します。[ボックス保存]選択時には使用できません。

[すべての警告ダイアログボックスを初期化]

チェックマークを付けると、「次回からこの画面は表示しない」設定にしたすべての警告ダイアログを表示するようにします。

ICC 変換オプションダイアログボックス

[基本設定]パネルの[出力プロファイル]リストでICCプロファイルを選択し、[ICC変換オプション]ボタンをクリックすると、表示されます。カラーマッチングに関する詳細を設定することができます。



[変換エンジン]

色変換の際に使用する変換エンジンを選択します。



• [Adobe CMM]を使用するためには、Adobe CMM をインストールする必要があります。Adobe CMM のインストール 方法は、Adobe CMM を使用する →P.444 を参照してください。

• [黒点補正を使用]

黒点補正を行う場合にチェックマークをつけます。黒点補正を行うと、暗部の階調の潰れを改善できます。



🥟 • [変換エンジン]で[Adobe CMM]が選択されているときに使用できます。

[校正オプション]

印刷機シミュレーションに関する設定を行います。 校正オプションには以下の設定があります。

設定項目	内容
[紙色シミュレート]	紙色のシミュレートを行うときに選択します。

ロール紙オプションダイアログボックス

[ページ設定]パネルで、[ロール紙オプション]ボタンをクリックすると、表示されます。ロール紙の幅やオートカット設定などを設定することができます。



• [ロール紙幅]

プリンタ本体で設定されたロール紙の幅を選択します。

[オートカット]

ロール紙のカットを自動で行うか、またはカットラインを印刷するかを設定します。 オートカットには、以下の設定があります。

設定項目	内容
[あり]	印刷が終わると、自動的に用紙がカットされます。
[なし]	印刷が終わると、1ページごとにロール紙をカットしないで、連続して次のデータを印刷します。
[カットラインを印刷]	印刷が終わると、1ページごとに線を印刷し連続して次のデータを印刷します。

• [上下余白なし(用紙節約)]

チェックマークを付けると、ロール紙の上下に余白を設定せずに印刷されます。

ユーザ用紙設定ダイアログボックス

[ページ設定]パネルで、[ユーザ用紙設定]ボタンをクリックすると、表示されます。用紙名や、用紙サイズなどを設定できます。



[サイズ一覧]

標準サイズとユーザ定義用紙の全てを表示します。

[ユーザ定義用紙名]

任意の名称を、半角で最大63文字、全角で最大31文字の範囲で入力します。

• [単位]

ユーザ定義用紙のサイズを設定するときに使用する単位を選択します。これを切り替えると、Print Plug-In の全ての単位が切り替わります。

[用紙サイズ]

「幅]

用紙サイズの幅を入力します。


[高さ]

用紙サイズの高さを入力します。

「登録]ボタン

ボタンをクリックすると、設定した内容を登録します。

[色設定]パネルで、[トーンカーブ]ボタンをクリックすると、表示されます。[チャンネル]などを設定することがで きます。



[チャンネル]

[RGB]、[レッド]、[グリーン]、[ブルー]のいずれかを選択します。



🥟 • モノクロ印刷の場合は[グレー]と表示され、選択することはできません。

• [入力]

入力値を入力します。



- 🥟 入力できる数値は、0〜255 です。
- メモ・[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。

• [出力]

出力値を入力します。



🥟 • 入力できる数値は、0~255です。

メモ

• [トーンカーブの読込]ボタン

ボタンをクリックすると、保存したトーンカーブの設定を読み込みます。

• [トーンカーブの保存]ボタン

ボタンをクリックすると、トーンカーブの現在の設定を保存します。

印刷履歴の詳細ダイアログボックス

[印刷履歴]パネルで、[詳細]ボタンをクリックすると、表示されます。印刷履歴の管理を行います。[印刷履歴の詳細] について詳しくは、「印刷履歴を活用する」を参照してください。→P.452



「印刷履歴】

印刷履歴が一覧で表示されます。

表示項目	内容
[印刷履歴番号]	印刷履歴の管理番号が表示されます。
[ファイル名]	画像のファイル名が表示されます。
[印刷日時]	印刷日時が表示されます。
[コメント]	コメントの内容が表示されます。



- 表示可能な印刷履歴は最大 200 件までです。200 件を超えると、古い履歴から削除されます。
- メモ・キャンセルやエラーにより正常に印刷できなかった場合、印刷履歴番号の左側に 🗶 が表示されます。

「削除]ボタン

ボタンをクリックすると、選択されている印刷履歴が削除されます。

• [登録]ボタン



ボタンをクリックすると、選択されている印刷履歴がお気に入りに登録されます。



• お気に入りは最大 200 件まで追加できます。

[お気に入り]

お気に入りに登録した印刷履歴が一覧で表示されます。



選択してドラッグすると、並び順を変更することができます。

• [読み込み]ボタン

ボタンをクリックすると、ファイルとして保存されている印刷履歴を読み込むことができます。

434

[書き出し]ボタン

ボタンをクリックすると、お気に入りに登録されている印刷履歴をファイルとして保存することができます。

• [削除]ボタン

ボタンをクリックすると、お気に入りに登録された印刷履歴を削除することができます。

• [設定内容]

[印刷履歴]または[お気に入り]で選択された印刷履歴の内容が表示されます。

表示項目	内容
[基本設定]	選択すると、[基本設定]パネルで設定した内容が表示されます。
[ページ設定]	選択すると、[ページ設定]パネルで設定した内容が表示されます。
[色設定]	選択すると、[色設定]パネルで設定した内容が表示されます。

3種類のプレビューを活用する


Print Plug-In では、3種類のプレビュー表示で画像を確認することができます。 プレビュー表示の種類は、以下のとおりです。

- 印刷範囲レイアウトで画像を確認する →P.435
- 画像で元画像を確認する →P.436
- ロール紙プレビューで画像を確認する →P.436

印刷範囲レイアウトで画像を確認する

印刷範囲レイアウトでは、設定した出力用紙サイズに合わせたレイアウトで、印刷される範囲以外もあわせて表示し ます。

[プレビュー]で、[印刷範囲レイアウト]を選択します。





- 🥟 プレビュー表示上でカーソルが 🖑 の状態になると、画像をドラッグして印刷位置を指定することができます。
- メモ・カーソルが (***) の状態になるのは、[ページ設定]パネルで以下の条件をすべて満たしているときです。
 - [フチなし印刷]のチェックマークが付いていない。
 - [拡大/縮小印刷]のチェックマークが付いていない、または[倍率を指定する]が選択されている。

画像で元画像を確認する

画像プレビューでは、入力された画像全体を確認することができます。 [プレビュー]で、[画像]を選択します。






- 🥟 [プレビュー]で[画像]を選択している場合は、カーソルが ┼ の状態でプレビュー表示上をドラッグすると、[指定した 範囲を印刷する]が有効になり、選択範囲だけを印刷することができます。
 - カーソルが の状態でプレビュー表示上をクリックすると、選択が解除されます。

ロール紙プレビューで画像を確認する

ロール紙プレビューでは、ロール紙に印刷するときのレイアウトで、上部に出力用紙サイズとロール紙情報もあわせ て表示します。

[プレビュー]で、[ロール紙プレビュー]を選択します。





• [プレビュー]で[ロール紙プレビュー]を選択するときは、[給紙方法]で[ロール紙]を選択してください。

お好みの解像度を指定して、印刷することができます。

[基本設定]パネルを表示します。



[用紙の種類]で、プリンタにセットされている用紙を選択します。



• 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択 した用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。

[プラグインへの入力解像度]で、画像を処理する解像度として[精細300ppi]または[高精細600ppi]のいず れかを選択します。



- [精細 300ppi]を選択すると、精細な解像度で画像処理を行います。印刷スピードとメモリ容量の抑制に効果があ ります。
- [高精細 600ppi]を選択すると、より高精細な解像度で画像処理を行います。最良の印刷結果が得られますが、[精 細 300ppi]を選択した場合より印刷に時間がかかります。また、メモリ容量が多く必要になります。
- [用紙の種類]で選択した内容によっては、[高精細 600ppi]は表示されません。
- [プラグインへの入力ビット数]で、画像を処理するビット数として[高階調8bit]または[最高階調16bit]の いずれかを選択します。



- 🥟 [高階調 8bit]を選択すると、画像が 8bit/チャンネル(24 ビット)で画像処理されます。
- メモ [最高階調 16bit]を選択すると、画像が 16bit/チャンネル(48 ビット)で画像処理されます。
 - [用紙の種類]または[プラグインへの入力解像度]で選択した内容によっては、[最高階調 16bit]は表示されませ
- [印刷モード]で、画像を処理する印刷モードを選択します。



• 選択できる設定は、設定した[用紙の種類]、[プラグインへの入力解像度]、[プラグインへの入力ビット数]によっ て異なります。

[印刷]ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。

色を調整して印刷する

希望する色調で画像が印刷されるように調整することができます。 Print Plug-In で色を調整する方法として以下の5つを紹介します。

- プレビュー表示で確認しながら色を調整する(カラーの場合) →P.438
- プレビュー表示で確認しながら色を調整する(モノクロの場合) →P.439
- カラーマッチングで色を調整する →P.441

438

- Adobe RGB16bit 画像をきれいに印刷する →P.442
- 高品質なモノクロの写真を印刷する →P.443
- Adobe CMM を使用する →P.444

「プレビュー表示で確認しながら色を調整する(カラーの場合)

プレビュー表示で調整内容を確認しながら、色を調整することができます。 以下の画像調整を例とした手順を説明しています。

- [シアン]を[弱く]
- [イエロー]を[強く]
- 「鮮やかさ]を「弱く]
- [グレー色調]を[温黒]
- トーンカーブで明るさを強調

上記画像調整の適用前と適用後は、以下のとおりです。




1 [色設定]パネルを表示します。



- 2 [シアン]で、スライドバーを[弱く]の方向にドラッグします。
- 3 [イエロー]で、スライドバーを[強く]の方向にドラッグします。
- 4 [鮮やかさ]で、スライドバーを[弱く]の方向にドラッグします
- 5 [グレー色調]で、スライドバーを[温黒]の方向にドラッグします。
- 半角数字で入力しても、数値を変更することができます。
- ▼ [▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押しても、数値を変更することができます。
- [トーンカーブ]ボタンをクリックして、トーンカーブの中心付近をクリックします。

7 [入力]に 120 を、[出力]に 135 を入力し、[OK]ボタン をクリックします。




8 [印刷]ボタンをクリックします。 画像調整が適用され、印刷が開始されます。

プレビュー表示で確認しながら色を調整する(モノクロの場合)

プレビュー表示で調整内容を確認しながら、色を調整することができます。 以下の画像調整を例とした手順を説明しています。

- [コントラスト]を[弱く]
- [ハイライト]を[明るく]
- [シャドー]を[明るく]
- トーンカーブで明るさを強調

上記画像調整の適用前と適用後は、以下のとおりです。



1 [基本設定]パネルを表示します。

2 [出力プロファイル]で、[自動(モノクロ写真)]を選択 します。




3 [色設定]パネルを表示します。



- 4 [コントラスト]で、スライドバーを[弱く]の方向にドラッグします。
- 5 [ハイライト]で、スライドバーを[明るく]の方向にドラッグします。
- 6 [シャドー]で、スライドバーを[明るく]の方向にドラッグします。
 - · *
 - 🥟 半角数字で入力しても、数値を変更することができます。
 - $\sqrt{_{ imes}} \bullet [lacktriangle]$ ボタンを押しても、数値を変更することができます。
- 7 [トーンカーブ]ボタンをクリックして、トーンカーブの中心付近をクリックします。

8 [入力]に 120 を、[出力]に 135 を入力し、[OK]ボタンをクリックします。



9 [印刷]ボタンをクリックします。 画像調整が適用され、印刷が開始されます。

カラーマッチングで色を調整する

スキャナやデジタルカメラなどから取り込んだカラー画像を印刷すると、画面上で見たイメージとは異なることがあります。それは、画面上で表示される色とプリンタが印刷する色に違いがあるためです。Print Plug-In では、メディアや解像度設定などに応じて最適な色変換を行う内蔵プロファイルの他、ICC (International Color Consortium)のカラープロファイルを設定したり、マッチングモードの設定を行うことによって、画面上で表示される色合いとプリンタで印刷した色合いをより近付けることができます。

1 [基本設定]パネルを表示します。



2 [出力プロファイル]で、プロファイルを選択します。



- [プレビューでプルーフを行う] にチェックマークを付けると、カラーマッチングをプレビュー表示で確認することができます。[用紙の種類] で設定した内容によっては、表示されない場合があります。
- [出力プロファイル]で設定した内容は、Print Plug-In を終了しても保存されますが、指定したプロファイルが見つからない場合は、[自動(カラー)]に設定されます。
- [出力プロファイル] で ICC プロファイルを選択している場合は、色変換エンジンに Adobe CMM を選択することができます。詳しくは、Adobe CMM を使用する \rightarrow P.444 を参照してください。
- 3 [マッチング方法]で、プロファイルのマッチング方法を選択します。
- 4 [印刷] ボタンをクリックします。 設定した出力プロファイルやマッチング方法で、印刷が開始されます。

Adobe RGB16bit 画像をきれいに印刷する

高機能なデジタルカメラで撮影された Adobe RGB16bit の画像を高品位で印刷します。Print Plug-In では、Photoshop でレタッチした Adobe RGB16bit の画像データを広色域・高階調のまま直接印刷処理するため、画像の階調性を損なうことなく印刷することができます。

1 Photoshop で Adobe RGB16bit の画像データを選択して、Print Plug-In を起動します。(「Photoshop からの起動方法」参照) →P.412



- 2 [画像のプロパティ]ボタンをクリックします。
- 3 [画像のプロパティ]ダイアログボックスで、[ビット数]に[16bit/チャンネル]、[色空間]に[Adobe RGB]と表示されていることを確認して、[閉じる]ボタンをクリックします。



4 [基本設定]パネルを表示します。



- 5 [プラグインへの入力解像度]で、[高精細 600dpi]を選択します。
- **6** [プラグインへの入力ビット数]で、[最高階調 16bit]を選択します。
- 7 [印刷モード]で、できるだけ高品質の印刷モードを選択します。
- 8 必要があれば、カラーマッチングで色を調整します。
 - カラーマッチングについて詳しくは、「カラーマッチングで色を調整する」を参照してください。 →P.441 メモ
- 9 [印刷]ボタンをクリックします。

Adobe RGB16bit 画像の印刷が開始されます。


高品質なモノクロの写真を印刷する

スキャナやデジタルカメラなどから取り込んだ画像を、高品質なモノクロで印刷できます。グレーに色がついて見える現象(色転び)を改善したり、光源の影響を小さくしたりすることができます。

1 [基本設定]パネルを表示します。



2 [出力プロファイル]で、[自動(モノクロ写真)]を選択します。



3 [印刷]ボタンをクリックします。

最適なモノクロへの変換が行われ、印刷が開始されます。

Adobe CMM を使用する

Adobe CMM は Adobe 社製の色変換エンジンです。Adobe CMM を使用することにより、色変換結果の一貫性が得られ、また黒点補正機能が使用できるようになります。



• Adobe CMM はバージョン 1.1 以上を使用してください。

• Adobe CMM の入手方法

Adobe CMM は以下の手順で入手します。

- 1 Adobe 社のウェブサイト (http://www.adobe.com) を開きます。
- **2** 画面内の検索用入力ボックスに「Adobe CMM」と入力します。
- **3** 「Adobe Color Management Module (CMM)」の項目が検索されたら、Macintosh 版を選択します。
- **4** 画面の指示に従ってファイルをダウンロードします。
- **5** ダウンロードしたファイルのインストーラを起動し、インストールを行います。
- Adobe CMM の動作環境

Adobe CMM の動作環境は、以下のとおりです。

- 対応 OS Mac OS X 10.4.8 以上
- 対応 CPU
 PowerPC G4 または G5
 Intel Core Duo、Intel Core 2 Duo、Intel Xeon プロセッサ



詳しくは Adobe 社にご確認ください。

Adobe CMM の使用方法

Adobe CMM を使用する手順は、以下のとおりです。

1 [基本設定]パネルを表示します。



- **2** [出力プロファイル]で、いずれかの ICC プロファイルを選択します。
- 3 [ICC 変換オプション]ボタンをクリックします。

4 [ICC 変換オプション] ダイアログボックスで、[変換エンジン] から[Adobe CMM] を選択します。




5 [OK]ボタンをクリックして[ICC変換オプション]ダイアログボックスを閉じます。

調整パターンを印刷して調整値を選択する

調整パターンを印刷して画像を比較しながらお好みの調整値を選択することができるため、用紙やインクの節約とともに調整結果を繰り返し確認する時間を節約することができます。 調整パターンの表示と印刷の手順は以下のとおりです。

- 1 [色設定]パネル(カラーまたはモノクロ)を表示して、基準となる調整値を決めます。
- **2** [調整パターン設定]ボタンをクリックして、[調整パターン設定]ダイアログボックスを表示します。



3 [横軸]および[縦軸]で[調整項目]、[パターン個数]、 [調整値の間隔]を設定します。

> 画像の一部を調整パターンとして確認したい場合は、 [画像の範囲を指定する]ボタンをクリックし、[画像 の範囲指定]ダイアログボックスで確認したい範囲を 選択して[OK]ボタンをクリックします。



- **4** 必要に応じて[90 度回転]、[パターンの大きさ]、[パターンの隙間]、[パターンの背景]を設定します。
- 5 [給紙方法]で、印刷する用紙の給紙方法を選択します。
- **6** [使用用紙サイズ]で、印刷する用紙のサイズを選択します。
- 7 [調整パターン印刷]ボタンをクリックします。 調整パターンの印刷が開始されます。
- 8 調整パターンの中からお客様のイメージに一番近い画像を確認し、該当するプレビューエリア上の画像をクリックします。
- 9 他に調整したい項目がある場合は、[調整項目]を選択し、手順7、8の作業を行います。
- 10 お好みの画像に調整できたら、[基準値を色設定パネルに反映]チェックボックスをオンにして[閉じる]ボタンをクリックします。 [色設定]パネル(カラーまたはモノクロ)に、これまでの調整値が反映されます。

黒点補正を行う

以下の手順により、Photoshopと同等の黒点補正を行うことができます。画像の暗部潰れを避けたいときに使用します。




- 黒点補正の設定を有効にするためには、Photoshop または Digital Photo Professional をいったん終了してから、再度起動してください。
- 黒点補正を使用するには、Adobe CMM をインストールする必要があります。Adobe CMM のインストール方法は、Adobe CMM を使用する →P.444 を参照してください。

1 [基本設定]パネルを表示します。



- **2** [出力プロファイル]で、いずれかの ICC プロファイルを選択します。
- **3** [ICC 変換オプション]ボタンをクリックして[ICC 変換オプション]ダイアログボックスを開きます。
- **4** [変換エンジン]で[Adobe CMM]を選択します。
- 5 [黒点補正を使用]にチェックマークを付けます。



6 [OK]ボタンをクリックして[ICC変換オプション]ダイアログボックスを閉じます。

印刷機のシミュレーション印刷を行う

Japan Color や SWOP などの ICC プロファイルや印刷機用の ICC プロファイルを指定して、印刷機のシミュレーション印刷を行うことができます。

1 [基本設定]パネルを表示します。



- **2** [出力プロファイル]で、いずれかの ICC プロファイルを選択します。
- **3** [校正]にチェックマークを付け、右のリストからターゲットとしたい印刷機のプロファイルを選択します。

4 [ICC 変換オプション]ボタンをクリックして[ICC 変換オプション]ダイアログボックスを開きます。



5 必要に応じて、[校正オプション]の設定を行います。



- 校正のオプションとして[紙色のシミュレート]があります。
- メモ
- **6** [OK]ボタンをクリックして[ICC変換オプション]ダイアログボックスを閉じます。
- 7 [印刷]ボタンをクリックします。 印刷が開始されます。

拡大/縮小して印刷する

画像の実サイズよりも大きく印刷、または小さく印刷することができます。 拡大/縮小印刷するには、以下の3つの方法があります。

- 出力用紙サイズに合わせて拡大/縮小印刷する →P.448
- ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する →P.449
- 倍率を指定して拡大/縮小印刷する →P.450

出力用紙サイズに合わせて拡大/縮小印刷する

プリンタにセットされている用紙を指定することで、用紙の印刷領域に合わせて画像を拡大/縮小して印刷することができます。指定した出力用紙いっぱいに画像を印刷したいときに使用すると便利です。



- ロール紙の幅いっぱいに印刷したい場合は、「ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する」を参照してください。→P.449
- メモ ロール紙への印刷に対して以下の手順を行うと、[出力用紙サイズ]で設定した出力用紙サイズに合わせて印刷されます。
- 1 [ページ設定]パネルを表示します。



448

2 [出力用紙サイズ]で、出力したい用紙のサイズを選択します。



- 🥟 [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
- メモ・[拡大/縮小印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合は、表示されません。

449

- [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択します。

 - 🥟 [縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。
 - メモ・[横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。
- 4 [拡大/縮小印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。



- [フチなし印刷] にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
- メモ
- [出力用紙サイズに合わせる]を選択します。
- 6 [印刷]ボタンをクリックします。 画像が出力用紙サイズいっぱいになるように印刷されます。

ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小印刷する

プリンタにセットされているロール紙の幅に合わせて画像を拡大/縮小して印刷することができます。ロール紙幅い っぱいに画像を印刷したいときに使用すると便利です。



- 🥟 プリンタにロール紙がセットされていない場合は、正しく印刷されません。
- [ページ設定]パネルを表示します。



- [給紙方法]で、[ロール紙]を選択します。
- [ロール紙オプション]ボタンをクリックします。
- ロール紙のオプションを設定して、「OKTボタンをクリックします。



- [ロール紙オプション]ダイアログボックスについて詳しくは、「ロール紙オプションダイアログボックス」を参照 してください。 →P.431
- [標準に戻す]ボタンをクリックすると、ロール紙オプションの設定が初期値に戻ります。
- [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択します。



- 🥟 [縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。
- ▼ [横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。

[拡大/縮小印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。



- [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
- [ロール紙の幅に合わせる]を選択します。
- [印刷]ボタンをクリックします。 画像がロール紙幅サイズいっぱいになるように印刷されます。

倍率を指定して拡大/縮小印刷する

画像を拡大/縮小するための倍率を指定して、印刷することができます。お好みの大きさで画像を印刷したいときに 使用すると便利です。

「ページ設定]パネルを表示します。



[出力用紙サイズ]で、出力したい用紙のサイズを選択します。



- [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。
- ▼ * [拡大/縮小印刷]の[ロール紙の幅に合わせる]が設定されている場合は、表示されません。
- [印刷の向き]で、画像に対する用紙の向きとして[縦]または[横]のいずれかを選択します。



- 🥟 [縦]を選択すると、画像が用紙に対してそのまま印刷されます。
- メモ・[横]を選択すると、画像が用紙に対して90度回転して印刷されます。
- [拡大/縮小印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。



• [フチなし印刷]にチェックマークが付いている場合は、表示されません。

[倍率を指定する]を選択して、半角数字で倍率を入力するか、プレビュー画面の四隅をドラッグします。



- 倍率は 0.01%単位で指定することができます。
- ・ 倍率は、5.00~600.00%の範囲で、指定することができます。
 - 縦横のサイズは等倍率で拡大/縮小されます。
- [印刷範囲レイアウト]のプレビュー表示で画像をドラッグするか、[印刷レイアウト]で印刷位置を設定しま す。
- [印刷]ボタンをクリックします。 設定した倍率で印刷が開始されます。

Mac OS X ソフトウエア

フチなしで印刷する

フチなし印刷機能を使用して、画像の周囲に余白を取らずに印刷することができます。



- 🥟 用紙の種類によっては、2辺のみのフチなしで印刷されます。
- メモ・フチなし印刷機能を使用するには、プリンタに専用の用紙がセットされている必要があります。
- 1 [ページ設定]パネルを表示します。



- 2 [給紙方法]で、[ロール紙]を選択します。
- 3 [フチなし印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。



• [ロール紙幅の指定]ダイアログボックスの[ロール紙幅]で、プリンタにセットされているロール紙の幅を選択して、[OK]ボタンをクリックします。



4 [印刷]ボタンをクリックします。

フチなしの設定で印刷が開始されます。

用紙の設定をカスタマイズする

用紙の設定をカスタマイズすることができます。

1 [基本設定]パネルを表示します。



2 [用紙の種類]で、カスタマイズしたい用紙の種類を選択します。



- 必ず実際にプリンタにセットされている用紙の種類を選択してください。プリンタにセットしている用紙と選択した用紙が異なると、正しい印刷結果が得られないことがあります。
- 3 [詳細設定]ボタンをクリックします。
- 4 用紙の詳細設定ダイアログボックス →P.429 で、各種設定を行い、[OK]ボタンをクリックします。

印刷履歴を活用する

Print Plug-In では各種設定を行って印刷すると、印刷履歴として各種設定が保存されます。ファイルとして書き出したり、読み込んだりすることができます。よく使用する印刷履歴は、お気に入りとして名前を付けて登録することもできます。



• 印刷履歴は、200件まで保存することができます。印刷履歴数が200件を超えると、古い順から自動的に削除されます。

印刷履歴を活用してできることは、以下のとおりです。

- 印刷履歴の詳細を確認する →P.453
- 印刷履歴を画像に適用する →P.454
- 印刷履歴をお気に入りに登録する →P.454
- 印刷履歴を削除する →P.456
- お気に入りの印刷履歴を書き出す →P.457
- お気に入りに印刷履歴を読み込む →P.458
- お気に入りから印刷履歴を削除する →P.459
- 情報を画像とともに印刷するよう設定する →P.460

印刷履歴の詳細を確認する

印刷履歴の詳細を確認することができます。

[印刷履歴]パネルを表示します。



2 [詳細]ボタンをクリックします。



• [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴]または[お気に入り]から詳細を確認したい印刷履歴を選択 します。



[設定内容]で印刷履歴の詳細を確認して、[OK]ボタンをクリックします。



• 印刷履歴の詳細内容は、パネルを切り替えて表示することができます。

メモ

印刷履歴を画像に適用する

過去の印刷履歴を呼び出して、画像に適用することができます。

1 [印刷履歴]パネルを表示します。



- 2 必要があれば印刷履歴の詳細を確認します。(「印刷履歴の詳細を確認する」参照) →P.453
- 3 [印刷履歴とお気に入り]から適用したい印刷履歴を選択して、[適用]ボタンをクリックします。


「印刷履歴をお気に入りに登録する

よく使用する印刷履歴をお気に入りとして登録することができます。お気に入りに登録しておくと個別の名称を付けられるだけでなく、簡単に呼び出すこともできます。

メモ

🥟 • お気に入りに登録できる印刷履歴は、200件までです。

1 [印刷履歴]パネルを表示します。



2 [詳細]ボタンをクリックします。

3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴] からお気に入りに登録したい印刷履歴を選択して、 [設定内容]で印刷履歴の詳細を確認します。



4 [印刷履歴]からお気に入りに登録したい印刷履歴を 選択して、 ボタンをクリックします。



5 [お気に入りの追加]ダイアログボックスで、[名称]に 印刷履歴の名称を入力し、[コメント]にコメントを入 力して、[OK]ボタンをクリックします。



6 [OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。



印刷履歴を削除する

印刷履歴を削除することができます。



• 削除した印刷履歴は元には戻せませんので、ご注意ください。

1 [印刷履歴]パネルを表示します。



- 2 [詳細]ボタンをクリックします。
- 3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[印刷履歴] から削除したい印刷履歴を選択して、[削除]ボタンを クリックします。



4 [OK]ボタンをクリックします。



5 [OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。



お気に入りの印刷履歴を書き出す

お気に入りに登録した印刷履歴をファイルに書き出すことができます。

1 [印刷履歴]パネルを表示します。



- 2 [詳細]ボタンをクリックします。
- 3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[お気に入り]から書き出したい印刷履歴を選択して、[書き出し]ボタンをクリックします。



4 [保存]ダイアログボックスで、[名前]に印刷履歴のファイル名を入力して、[保存]ボタンをクリックします。

指定したファイル名で印刷履歴が書き出されます。

保存
名前: xxxxxxxx-001.pjb
場所: 🗈 書類
キャンセル

5 [OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。

お気に入りに印刷履歴を読み込む

ファイル形式の印刷履歴を読み込んで、お気に入りに登録することができます。

1 [印刷履歴]パネルを表示します。




- 2 [詳細]ボタンをクリックします。
- 3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[お気に入り]の[読み込み]ボタンをクリックします。



4 [ファイルを開く]ダイアログボックスで、読み込みたい印刷履歴ファイルを選択して、[開く]ボタンをクリックします。

印刷履歴が読み込まれます。



- 印刷履歴ファイルの拡張子は*.pjb/*.pjb2です。
- $\sqrt{}$ 異なる OS の Print Plug-In で書き出された印刷履歴ファイルを読み込むことはできません。
 - 異なるプリンタの Print Plug-In で書き出された印刷履歴ファイルを読み込むことはできません。

5 [OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイアログボックスを閉じます。



お気に入りから印刷履歴を削除する

お気に入りに登録した印刷履歴をお気に入りから削除することができます。お気に入りは、200件を超えて登録することはできません。

1 [印刷履歴]パネルを表示します。



- 2 「詳細]ボタンをクリックします。
- 3 [印刷履歴の詳細]ダイアログボックスで、[お気に入り]から削除したい印刷履歴を選択して、[削除]ボタンをクリックします。



4 [OK]ボタンをクリックします。



[OK]ボタンをクリックして、[印刷履歴の詳細]ダイ アログボックスを閉じます。



情報を画像とともに印刷するよう設定する

ファイル名や印刷日時などの印刷に関連した情報を、画像といっしょに印刷することができます。



- ✓ フチなし印刷機能を使用して印刷する場合は、印刷に関連した情報は印刷されません。(「フチなしで印刷する」参照) (→P.451)
 - 印刷される情報が長すぎて用紙内に収まらない場合は、途中で切れた状態で印刷されます。
 - 画像データのサイズや拡大率、印刷位置の値によっては、画像データ上に情報が印刷されてしまうことがあります。
 - プリンタ本体で[外形サイズ優先]が[オン]に設定されている場合は、印刷データの下部が一部印刷されないことがありま す。
- [印刷履歴]パネルを表示します。



- [情報を印刷する]をクリックしてチェックマークを付けます。
- [情報の印刷位置]で、情報を印刷したい位置を選択します。
- 印刷したい情報をクリックしてチェックマークを付けます。
- コメントを編集したい場合は、[コメントの編集]ボタンをクリックします。




コメントの編集が必要ない場合は手順7に進んでください。

461

6 [コメントの編集]ダイアログボックスで、コメントを入力して、[OK]ボタンをクリックします。



7 [印刷]ボタンをクリックします。 コメントとともに画像が印刷されます。



Layout Plug-In について iPF9400

Layout Plug-In for Photoshop

Layout Plug-In について	462
Layout Plug-In メインウィンドウ	462
フレームサイズの追加ダイアログボックス	464
フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する	465

Layout Plug-In について

Photoshop から Layout Plug-In を起動して、写真を印刷してフレームに装丁する際、フレーム側面まで画像で覆うレイアウトイメージを作成することができます。






- Layout Plug-In は Photoshop CS5、Photoshop CS4、Photoshop CS3 で使用できます。
- メモ Layout Plug-In で作成したレイアウトイメージは、そのまま Print Plug-In for Photoshop から印刷できます。

Layout Plug-In の機能については、「Layout Plug-In メインウィンドウ」を参照してください。→P.462 起動方法と使い方については、「フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する」を参照してください。 →P.465

Layout Plug-In メインウィンドウ

写真を印刷してフレームに装丁する際に、フレーム側面まで画像で覆うように仕上げるためのレイアウトイメージを作成します。

設定した内容は Layout Plug-In メインウィンドウ左側のプレビューエリアで確認できます。



462 • [単位]

単位を mm、inch、 pixel から選択できます。



• mm または inch で入力した数値は、一旦 pixel に換算してから mm または inch に再度換算するため、入力した値と異なる数値で表示される場合があります。

• [フレームサイズの選択]

フレームのサイズを選択します。[画像サイズでフレームを作成]を選択すると、画像サイズをフレームサイズとして扱います。画像サイズに合わせてフレームを用意する場合にお勧めします。

• [フレームサイズの追加]ボタン

ボタンをクリックすると[フレームサイズの追加]ダイアログボックスが表示され、[カスタムフレームサイズ] の登録ができます。(「フレームサイズの追加ダイアログボックス」参照) →P.464

[フレームの厚さ]

フレームの厚さ(フレーム側面の量)を指定します。0.75inch(約 19 mm)または 1.5inch(約 38mm)から選択できますが、任意の厚さの指定も可能です。



• mm または inch で入力した数値は、一旦 pixel に換算してから mm または inch に再度換算するため、入力した値と異なる数値で表示される場合があります。

• [はみ出し量]

チェックボックスをオンにすると、フレーム側面からのはみ出し量が設定できます。装丁時にフレーム側面に紙白が生じるのを防ぐことができます。



● mm または inch で入力した数値は、一旦 pixel に換算してから mm または inch に再度換算するため、入力した値と異 。 なる数値で表示される場合があります。

• [フレーム側面の効果]

フレームの効果を以下から選べます。

- [画像]
 - フレーム側面まで画像で覆います。
- [画像(ぼかし)]フレーム側面の画像をガウス処理します。
- [鏡像]

フレーム側面の画像を鏡像にします。

• 「鏡像(ぼかし)]

フレーム側面の画像を鏡像にしてガウス処理します。

[白]

フレーム側面を紙白にします。

• [黒]

フレーム側面を黒にします。

• [指定色]

フレーム側面を指定した色にします。色の指定は[色の指定]ボタンをクリックして行います。

「トンボ(折り線)をつける]

チェックボックスをオンにすると、フレームに装丁する際に、用紙を折る位置の目安として画像の外側にトンボを印刷します。

情報表示

以下の情報が表示されます。

- [入力]
 - レイアウトイメージを作成する前のオリジナル画像のサイズを表します。
- [仕上がり]

入力画像サイズにフレーム側面、トンボ、はみ出し量を追加した、レイアウトイメージ全体の画像サイズを表します。

[解像度]

画像の解像度を表示します。オリジナル画像の解像度から変化しません。Layout Plug-In で画像サイズを変更する場合は、オリジナル画像と同じ解像度を維持して、バイキュービック法での再サンプルが行われます。

画像の pixel 数を変更(再サンプル)したくない場合は、[フレームサイズの選択]で[画像サイズでフレームを作成]を選択し、[フレーム側面の効果]で[画像]または[画像(ぼかし)]以外を選択してください。この場合は画像の拡大または縮小は行われません。

[標準に戻す]ボタン

ボタンをクリックすると、設定値がリセットされます。

[閉じる]ボタン

ボタンをクリックすると、Layout Plug-In が終了し、その時点での設定値が保存されます。また、次回 Layout Plug-In を起動したときは、前回の設定値が適用されます。

[実行]ボタン

ボタンをクリックすると Print Plug-In for Photoshop が起動します。作成したレイアウトイメージを印刷する場合は、Print Plug-In for Photoshop メインウインドウの[印刷]ボタンをクリックしてください。




• Print Plug-In を終了すると、作成したレイアウトイメージは破棄されます。



- 複数機種の Print Plug-In for Photoshop がインストールされている場合、[実行]ボタンをクリックすると機種選択画面が表示されます。
- 印刷後に Print Plug-In for Photoshop メインウィンドウを閉じると、Layout Plug-In メインウィンドウが再度表示されます。
- レイアウトイメージのサイズがプリンタで印刷可能な用紙サイズを超えている場合、あらかじめレイアウトイメージのサイズを出力用紙サイズまで縮小してから印刷してください。

フレームサイズの追加ダイアログボックス

Layout Plug-In メインウィンドウで[フレームサイズの追加]ボタンをクリックすると表示されます。任意のフレームサイズ(カスタムフレームサイズ)の登録や削除ができます。



[閉じる]ボタンをクリックすると、[フレームサイズの追加]ダイアログボックスを閉じます。

フレームサイズを追加する

- 1 [単位]で追加するフレームサイズの幅と高さの単位を決めます。
- 2 [サイズ]で追加するフレームサイズの幅と高さを入力します。
 [サイズ一覧]で表示しているサイズを選択すると、[サイズ]欄の[幅]と[高さ]に数値が表示されます。[入力画像サイズ]を選択した場合は、入力画像のサイズがそのままフレームの幅と高さになります。
 [画像の縦横比を固定して作成]チェックボックスをオンにすると、入力画像の縦横比でのカスタムサイズが作成できます。例えば幅を変更した場合、入力画像の縦横比に従って高さも変更されます。

- 3 [カスタムフレームサイズ名]に追加するフレームサイズの名前を入力します。
- 4 [登録]ボタンをクリックします。

フレームサイズを削除する

- 1 [サイズ一覧]から削除したい[カスタムフレームサイズ名]を選択します。
- 2 [削除]ボタンをクリックします。



🥟 • [名称]に赤丸がついているサイズは削除できません。

フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する

フレーム装丁用のレイアウトイメージを作成して印刷する手順は以下のとおりです。

- **1** Photoshop を起動します。
- 2 レイアウトする画像を開き、必要に応じて Photoshop で画像編集を行います。
- **3** Photoshop の[ファイル]メニューの[自動処理]から [imagePROGRAF Layout Plug-In]を選択します。 Layout Plug-In が起動して、Layout Plug-In メインウィンドウが表示されます。





- Layout Plug-In で扱える画像は、幅および高さが 60,000pixel 未満のものです。画像の幅または高さが 60,000pixel 以上の画像は、選択範囲を小さくするか画像処理で小さくしてから、手順 3 を行ってください。
- 4 装丁するフレームに合わせてフレームサイズを選択し、フレーム側面の効果などを追加したレイアウトイメージを作成します。

詳しくは、「Layout Plug-In メインウィンドウ」を参照してください。 →P.462



作成したレイアウトイメージを Photoshop で加工することはできません。

- 5 レイアウトイメージの作成が完了したら、Print PlugIn for Photoshop を起動して、レイアウトイメージのサイズより大きめの用紙に印刷します。
 - 重要
- [閉じる]ボタンをクリックして Layout Plug-In を終了すると、作成したレイアウトイメージは破棄されます。
- - - 印刷した用紙は、十分に乾燥させてからフレームに装丁してください。
 - **重要 フレームに装丁する際に、印刷面に触れるとインクが剥がれてしまう場合がありますのでご注意ください。**



• 印刷した用紙はフレームに沿って折り曲げる際に、用紙の種類によっては折り曲げた部分が割れて下地が見えてしまう場合があります。折り曲げる前に市販のインクジェット用保護スプレーやインクジェット用液状ラミネート剤を使用しておくことで、折り曲げ部の割れをある程度防げます。

ユーザーズガイド

Memo

用紙の取り扱いと活用

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319

用紙の取り扱いと活用

用紙について	468
ロール紙の取り扱い	475
カット紙の取り扱い	498
バスケット	505
巻き取り装置	513
Media Configuration Tool (Windows)	524
Media Configuration Tool (Mac OS X)	550

操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

用紙につい

用紙について

用紙の種類	
純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する	
用紙の種類を追加して純正紙/出力確認紙以外の用紙に印刷する	
用紙リファレンスガイドを表示する	472
最新の用紙情報に更新する	

用紙の種類

プリンタに対応する用紙には、以下の用紙の種類があります。プリンタに対応する用紙についての詳細は、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照)

- 普通紙
- コート紙
- フォト用紙
- 光沢紙
- プルーフ用紙
- CAD 専用紙 など

用紙リファレンスガイドには、以下の内容が記載されています。

- 用紙の種類
- 用紙の取り扱いについて
- 用紙の製品仕様
- 使用上の注意
- 操作パネル、プリンタドライバの設定 など



• 用紙リファレンスガイドに記載されていない用紙の使用方法については、「純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する」を参照してください。 →P.470

• 用紙リファレンスガイド表示方法

用紙リファレンスガイドは、[imagePROGRAF サポート情報] から表示できます。(「用紙リファレンスガイドを表示する」参照) $\longrightarrow P.472$

• 対応用紙の更新方法

プリンタに対応する用紙は、imagePROGRAF ホームページに新たにリリースされることがあります。 新たにリリースされた用紙を使用するには、Media Configuration Tool で最新の用紙情報をプリンタに登録してください。(「最新の用紙情報に更新する」参照) \Longrightarrow P.474



• プリンタドライバを使用しない場合でも、用紙リファレンスガイドのインストールとお使いの地域に合った用紙種類をプリンタに登録するため、Media Configuration Tool をインストールしてください。

Media Configuration Tool については、Media Configuration Tool (Windows) →P.524 または Media Configuration Tool (Macintosh) →P.550 を参照してください。

用紙のサイズ

ロール紙

- 以下のすべての条件に合ったロール紙を使用できます。
 - 外径 150 mm 以内
 - 紙管の内径2インチまたは3インチ
 - 表(外側)が印刷面

ロール紙の幅	プリンタドライバの[ロール紙幅]の設定	フチなし印刷(*1)
1524.0 mm(60.00 インチ)	[60 インチロール (1524.0mm)]	可

ロール紙の幅	プリンタドライバの[ロール紙幅]の設定	フチなし印刷(*1)
1371.6 mm(54.00 インチ)	[54 インチロール (1371.6mm)]	不可
1270.0 mm(50.00 インチ)	[50 インチロール (1270.0mm)]	可
1117.6 mm(44.00 インチ)	[44 インチロール (1117.6mm)]	可
1066.8 mm(42.00 インチ)	[42インチロール (1066.8mm)]	可
1030.0 mm(40.55 インチ)	[JIS B0/B1 ロール (1030.0mm)]	可
914.4 mm(36.00 インチ)	[36インチロール (914.4mm)]	可
841.0 mm(33.11 インチ)	[ISO A0/A1 ロール (841.0mm)]	可
762.0 mm(30.00 インチ)	[30インチロール (762.0mm)]	不可
728.0 mm(28.66 インチ)	[JIS B1/B2 ロール (728.0mm)]	不可
609.6 mm(24.00 インチ)	[24インチロール(609.6mm)]	可
594.0 mm(23.39 インチ)	[ISO A1/A2 ロール(594.0mm)]	可
515.0 mm(20.28 インチ)	[JIS B2/B3 ロール(515.0mm)]	可
431.8 mm(17.00 インチ)	[17インチロール(431.8mm)]	可
420.0 mm(16.54 インチ)	[ISO A2/A3 ロール(420.0mm)]	不可
406.4 mm(16.00 インチ)	[16インチロール(406.4mm)]	不可
355.6 mm(14.00 インチ)	[14 インチロール(355.6mm)]	可
297.0 mm(11.69 インチ)	[ISO A3/A4 □-Jレ(297.0mm)]	不可
254.0 mm(10.00 インチ)	[10インチロール(254.0mm)]	可

^{*1:} フチなし印刷できる用紙の種類については用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙の種類」参照) →P.468

カット紙

以下のサイズのカット紙を使用できます。

用紙のサイズ	寸法
[ISO A0]	841.0 × 1189.0 mm(33.11 × 46.81 インチ)
[ISO A1]	594.0 × 841.0 mm(23.39 × 33.11 インチ)
[ISO A2]	420.0 × 594.0 mm(16.54 × 23.39 インチ)
[ISO A2ノビ]	431.8 × 609.6 mm(17.00 × 24.00 インチ)
[ISO A3]	297.0 × 420.0 mm(11.69 × 16.54 インチ)
[ISO A3 ノビ]	329.0 × 483.0 mm(12.95 × 19.02 インチ)
[ISO A4]	210.0 × 297.0 mm(8.27 × 11.69 インチ)
[ISO B0]	1000.0 × 1414.0 mm(39.37 × 55.67 インチ)
[ISO B1]	707.0 × 1000.0 mm(27.83 × 39.37 インチ)
[ISO B2]	500.0×707.0 mm(19.69×27.83インチ)
[ISO B3]	353.0 × 500.0 mm(13.90 × 19.69 インチ)
[ISO B4]	250.0 × 353.0 mm(9.84 × 13.90 インチ)
[JIS B0]	1030.0 × 1456.0 mm(40.55 × 57.32 インチ)
[JIS B1]	728.0 × 1030.0 mm(28.66 × 40.55 インチ)
[JIS B2]	515.0 × 728.0 mm(20.28 × 28.66 インチ)
[JIS B3]	364.0 × 515.0 mm(14.33 × 20.28 インチ)
[JIS B4]	257.0 × 364.0 mm(10.12 × 14.33 インチ)
[34"x44"(ANSI E)]	863.6 × 1117.6 mm(34.00 × 44.00 インチ)
[28"x40"(ANSI F)]	711.2 × 1016.0 mm(28.00 × 40.00 インチ)
[22"x34"(ANSI D)]	558.8 × 863.6 mm(22.00 × 34.00 インチ)
[17"x22"(ANSI C)]	431.8 × 558.8 mm(17.00 × 22.00 インチ)
[11"x17"(Ledger)]	279.4 × 431.8 mm(11.00 × 17.00 インチ)

用紙のサイズ	寸法
[13"x19"(Super B)]	330.2 × 482.6 mm(13.00 × 19.00 インチ)
[Letter(8.5"x11")]	215.9 × 279.4 mm(8.50 × 11.00 インチ)
[Legal(8.5"x14")]	215.9 × 355.6 mm(8.50 × 14.00 インチ)
[36"x48"(ARCH E)]	914.4 × 1219.2 mm(36.00 × 48.00 インチ)
[30"x42"(ARCH E1)]	762.0 × 1066.8 mm(30.00 × 42.00 インチ)
[26"x38"(ARCH E2)]	660.4 × 965.2 mm(26.00 × 38.00 インチ)
[27"x39"(ARCH E3)]	685.8 × 990.6 mm(27.00 × 39.00 インチ)
[24"x36"(ARCH D)]	609.6×914.4 mm(24.00×36.00インチ)
[18"x24"(ARCH C)]	457.2 × 609.6 mm(18.00 × 24.00 インチ)
[12"x18"(ARCH B)]	304.8 × 457.2 mm(12.00 × 18.00 インチ)
[9"x12"(ARCH A)]	228.6×304.8 mm(9.00×12.00インチ)
[DIN C0]	917.0×1296.0 mm(36.10×51.02インチ)
[DIN C1]	648.0×917.0 mm(25.51×36.10 インチ)
[DIN C2]	458.0 × 648.0 mm(18.03 × 25.51 インチ)
[DIN C3]	324.0 × 458.0 mm(12.76 × 18.03 インチ)
[DIN C4]	229.0×324.0 mm(9.02×12.76インチ)
[大全 (20"x24")]	508.0 × 609.6 mm(20.00 × 24.00 インチ)
[全紙 (18"x22")]	457.2 × 558.8 mm(18.00 × 22.00 インチ)
[半切 (14"x17")]	355.6×431.8 mm(14.00×17.00インチ)
[小半切(12"x16")]	304.8 × 406.4 mm(12.00 × 16.00 インチ)
[四切 (10"x12")]	254.0 × 304.8 mm(10.00 × 12.00 インチ)
[四切ワイド(10"x15")]	254.0 × 381.0 mm(10.00 × 15.00 インチ)
[六切 (8"x10")]	203.2×254.0 mm(8.00×10.00インチ)
[USフォト (16"x20")]	406.4 × 508.0 mm(16.00 × 20.00 インチ)
[ポスター 20"x30"]	508.0×762.0 mm(20.00×30.00 インチ)
[ポスター 30"x40"]	762.0 × 1016.0 mm(30.00 × 40.00 インチ)
[ポスター 42"x60"]	1066.8 × 1524.0 mm(42.00 × 60.00 インチ)
[ポスター 44"x62"]	1117.6×1574.8 mm(44.00×62.00インチ)
[ポスター 50"x70"]	1270.0×1778.0 mm(50.00×70.00インチ)
[ポスター 54"x76"]	1371.6 × 1930.4 mm(54.00 × 76.00 インチ)
[ポスター 60"x84"]	1524.0 × 2133.6 mm(60.00 × 84.00 インチ)
[13"x22"]	329.0 × 558.0 mm(12.95 × 21.97 インチ)
[ポスター 300x900mm]	300.0×900.0 mm(11.81×35.43インチ)
ユーザ定義用紙	203.2 × 203.2 mm(8.00 × 8.00 インチ) ~ 1524.0 × 1600.0 mm(60.00 × 62.99 インチ)



- 🥟 定形外の用紙については、「定形外の用紙に印刷する」を参照してください。 →P.102
- メモ・カット紙では、フチなし印刷ができません。

純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する

本プリンタでキヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙に印刷する場合、以下の条件を満たしている用紙を使用してください。



- キヤノン純正紙/出力確認紙は、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照)
- 「用紙のサイズ」に記載されたサイズのもの(「用紙のサイズ」参照) →P.468

用紙について

- 「仕様」の「用紙厚さ」に記載された厚みのもの(「仕様」参照) →P.850
- 印刷した時に滲みやインクあふれの生じないもの
- 用紙セット時や印刷時に大きく反ったりしないもの



• キヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙の使用については、印刷品位および紙搬送性について、キヤノンは一切保証いたしません。キヤノン純正紙/出力確認紙は、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照)

用紙をプリンタにセットした後は、操作パネル及びプリンタドライバで用紙の種類を選択して印刷を行います。用紙の種類は、既存の設定から選択する簡易的な方法と、ご使用の用紙の設定を作成して使用する方法があります。

既存の設定で印刷する

プリンタの操作パネルやプリンタドライバに用意されている既存の設定から選択することで、簡易的に印刷することができます。(「既存の設定で純正紙/出力確認紙以外の用紙に印刷する」参照) →P.471

追加した設定で印刷する

Media Configuration Tool の [カスタム用紙の追加] 機能を使用して、ご使用の純正紙/出力確認紙以外の用紙に適した設定を作成し、プリンタの操作パネル及びプリンタドライバに新しい用紙の種類として追加し印刷することができます。(「用紙の種類を追加して純正紙/出力確認紙以外の用紙に印刷する」参照) \bigcirc P.472

既存の設定で純正紙/出力確認紙以外の用紙に印刷する

ご使用の用紙の種類に応じて、プリンタの操作パネル及びプリンタドライバに用意されている既存の設定を選択することで、複雑な設定を行うことなく簡易的にキヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙への印刷ができます。既存の設定には、用紙の種類別に用意された汎用的な用紙設定と、インクの使用量を選択できるスペシャル設定があります。



• プリンタの操作パネル及びプリンタドライバに用意されているキヤノン純正紙の設定は、キヤノン純正紙に最適化されています。キヤノン純正紙以外の用紙への印刷にこの設定を選択すると、インクのにじみやプリントヘッドのこすれ等が発生する場合があります。キヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙へ簡易的に印刷するには以下の汎用的な用紙設定またはスペシャル設定の選択をお勧めします。



● 用紙の種類の概要については、「用紙の種類」を参照してください。 →P.468

メモ • 操作パネル及びプリンタドライバで用紙の種類を選択する方法については、「用紙の種類」を参照してください。 (→P.468)

汎用的な用紙設定を選択する

幅広い種類のキヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙を想定した設定なので、インクにじみやヘッドこすれなどが発生し難くなっています。キヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙の条件と選択する用紙の種類の関係は以下の表をご参照ください。

種類	坪量の目安	厚さの目安	プリンタの操作パネル	プリンタドライバ
普通紙	70 g/m²	0.09mm	[普通紙]	[普通紙]
コート紙	90 g/m²	0.13mm	[コート紙(薄口)]	[コート紙(薄口)]
コート紙	170 g/m²	0.22mm	[コート紙(厚口)]	[コート紙(厚口)]
フォト用紙	180 g/m²	0.18mm	[フォト用紙(薄口)]	[フォト用紙(薄口)]
フォト用紙	260 g/m²	0.26mm	[フォト用紙(厚口)]	[フォト用紙(厚口)]
プルーフ	80 g/m²	0.10mm	[新聞プルーフ用紙]	[新聞プルーフ用紙]
アート紙	65 g/m ²	0.15mm	[和紙]	[和紙]
アート紙	200 g/m²	0.35mm	[アート紙(厚口)]	[アート紙(厚口)]
アート紙	300 g/m²	0.44mm	[アート紙(特厚)]	[アート紙(特厚)]
サイン/CAD 専用	470 g/m²	0.35mm	[ビニール(バナー)]	[ビニール(バナー)]
サイン/CAD 専用	300 g/m²	0.28mm	[ビニール(糊付き)]	[ビニール(糊付き)]
サイン/CAD 専用	240 g/m²	0.18mm	[光沢フィルム]	[光沢フィルム]
サイン/CAD 専用	150 g/m ²	0.11mm	[クリアフィルム(CAD)]	[クリアフィルム(CAD)]

スペシャル設定を選択する

インクの使用量を段階的に選択できるスペシャル設定が用意されています。ご使用の用紙に適したインク使用量のスペシャル設定を選択することで発色性の不足やインクにじみを改善することができます。スペシャル設定はブラックインクの種類及び用紙の種類に応じて、以下のように使い分けることができるようになっています。

スペシャル設定の種類	ブラックインクの種類	対応する用紙の例
スペシャル 1~スペシャル 5	BK(フォトブラック)	光沢紙、プルーフ系用紙
スペシャル 6~スペシャル 10	MBK(マットブラック)	コート紙、マット紙、アート紙

"スペシャル 1"と"スペシャル 6"がインク使用量が最も少なく、数字が増えるごとに5段階でインクの使用量が多くなり、"スペシャル 5"と"スペシャル 10"が最も多くなります。インクの使用量が多いと発色性は良くなりますが、にじみが生じやすくなります。印刷状態を確認しながら、"スペシャル 1"または"スペシャル 6"から順に試されることをお勧めします。



• 汎用的な用紙設定またはスペシャル設定を選択して十分な画質が得られない場合は、Media Configuration Tool のカスタム 用紙の追加機能を使用して、ご使用の用紙に適した設定を作成することができます。詳しくは、「用紙の種類を追加して純正紙/出力確認紙以外の用紙に印刷する」を参照してください。 →P.472

用紙の種類を追加して純正紙/出力確認紙以外の用紙に印刷する

キヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙を汎用的な設定で印刷する場合よりも印刷品位や搬送性などを向上せさる方法として、Media Configuration Tool の[カスタム用紙の追加]機能が用意されています。この機能を使うと、ご使用の用紙の特性に応じてインクの最大使用量やプリントヘッド高さなどを設定できるので、印刷品位などの向上が期待できます。また、この機能で作成した設定は、新しい用紙の種類としてプリンタの操作パネルやプリンタドライバに追加して印刷することができます。

Media Configuration Tool については、以下を参照してください。

- Media Configuration Tool (Windows) →P.524
- Media Configuration Tool (Macintosh) →P.550



- 追加した用紙の種類を操作パネルで選択する方法は「用紙の種類を変更する」を参照してください。→P.481
- **重要 •** プリンタドライバで選択する方法は、以下を参照してください。 プリンタドライバで用紙を指定する(Windows) →P.153 プリンタドライバで用紙を指定する(Mac OS X) →P.321
 - キヤノン純正紙/出力確認紙以外の用紙でカラーマネージメントを正確に行うためには、市販のプロファイル作成ソフトで作成した ICC プロファイルを使用することお勧めします。作成した ICC プロファイルは、プリンタドライバに登録して印刷することができます。詳しくは、「マッチングシート(Windows)」を参照してください。 →P.167

用紙リファレンスガイドを表示する


用紙リファレンスガイドは、[imagePROGRAF サポート情報] から参照できます。ご使用の OS に合わせて、操作してください。

- Windows の場合
 - **1.** デスクトップの[iPFxxxx サポート]アイコンをダブルクリックします (iPFxxxx はプリンタ名)。



[imagePROGRAF サポート情報]のウィンドウが開きます。

2. [用紙リファレンスガイド]ボタンをクリックします。



用紙リファレンスガイドが表示されます。



• Mac OS X の場合

[Dock] (OS10.7以降は[Launchpad])内の[iPF サポート]アイコンをクリックします。



[imagePROGRAF サポート情報]のウィンドウが開きます。

[用紙リファレンスガイド]ボタンをクリックします。



用紙リファレンスガイドが表示されます。



最新の用紙情報に更新する

用紙リファレンスガイドやプリンタの操作パネル、プリンタドライバの用紙情報は、[用紙情報ファイル] (Media Information File) の最新版を imagePROGRAF ホームページからダウンロードしてインストールすることで、最新の情報に更新できます。

最新の[用紙情報ファイル] (Media Information File) は、[imagePROGRAF サポート情報] から imagePROGRAF の専用サイトへアクセスしてダウンロードしてください。ダウンロードできない場合は、販売店にお問い合わせください。

[用紙情報ファイル] (Media Information File) については、以下を参照してください。

- Media Configuration Tool →P.524 (Windows)
- Media Configuration Tool →P.550 (Macintosh)



• お使いの Media Configuration Tool のバージョンが imagePROGRAF ホームページにリリースされているバージョンより古い場合は、[用紙情報ファイル] (Media Information File)をインストールする前に Media Configuration Tool の最新版をダウンロードしてインストールしてください。Media Configuration Tool の最新版を[用紙情報ファイル] (Media Information File) より先にインストールしないと最新の用紙情報に更新できません。

• Windows の場合


1. デスクトップの[iPFxxxx サポート] アイコンをダブルクリックします (iPFxxxx はプリンタ名)。



[imagePROGRAF サポート情報]のウィンドウが開きます。

 $oldsymbol{2}$. [imagePROGRAF のページへ]をクリックします。

ご使用のコンピュータの標準ブラウザが起動し、 imagePROGRAFのホームページが表示されます。



• Mac OS X の場合

[Dock] (OS10.7 以降は[Launchpad])内の[iPF サポート]アイコンをクリックします。



[imagePROGRAF サポート情報]のウィンドウが開きます。

 $oldsymbol{2}$. [imagePROGRAF のページへ]をクリックします。

ご使用のコンピュータの標準ブラウザが起動し、 imagePROGRAFのホームページが表示されます。



ロール紙の取り扱い

ロール紙にロールホルダーをセットする ロール紙をプリンタにセットする	475 477
用紙の種類を変更する用紙の長さを設定する	481 482
ロール紙をプリンタから取り外すロール紙からロールホルダーを取り外す	483 485
ロール紙のつまりを取り除く	795
ロール紙を手動で送るロール紙の残量を管理するロール紙のインク乾燥時間を設定する	487
ロール紙のカット方法を設定するロール紙の先端を自動でカットするロール紙のカット屑を軽減する	495
ロールホルダーセット	629

ロール紙にロールホルダーをセットする

ロール紙に印刷する場合は、ロール紙にロールホルダーを取り付けます。

ロール紙の紙管には2インチと3インチの2つの種類があるため、紙管に合ったアタッチメントを取り付けてください。工場出荷状態では2インチ紙管アタッチメントが取り付けられています。


	=		
2インチ紙管のロール紙を使用する場合		3インチ紙管のロール紙を使用する場合	
ロールホルダー側	ホルダーストッパ側	ロールホルダー側	ホルダーストッパ側
アタッチメント不要	2インチ紙管アタッチメント	3インチ紙管アタッチメント 1	3インチ紙管アタッチメント2



ロール紙は、転がり落ちないように、机の上など平面に横置きにしてセットしてください。ロール紙を落とすと、けがをする場合があります。




- ロール紙を取り扱うときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープの跡がある場合は、はさみなどで切り揃えておいてください。給紙不良や 印刷品質の低下の原因になります。バーコードが印刷されているロール紙の場合、バーコード部分をカットしないように 注意してください。
- ロール紙の端面は、巻き揃えておいてください。給紙不良の原因になります。





- 🥟 使用できるロール紙のサイズと種類については、[用紙のサイズ]、または用紙リファレンスガイドを参照してください。 (「用紙のサイズ」参照) →P.468 (「用紙の種類」参照) →P.468
 - [ナビ]キーを押すと、操作説明を見ながらロールホルダーをセットすることができます。(「ナビの見かた」参照) →P.587
- ホルダーストッパのレバー(a)を軸側から起こして口 ックを解除し、図の位置(b)を持ってホルダーストッ パをロールホルダーから取り外します。




ロールホルダーとホルダーストッパに、それぞれ使用するロール紙の紙管のアタッチメントを取り付けま す。


2インチ紙管の用紙を使用する場合

ホルダーストッパ側	ロールホルダー側
2インチ紙管アタッチメントのツメ (a) をホルダーストッパの穴(b) に合わせて、しっかりと差し込みます。 b a	アタッチメントは不要です。


• 3インチ紙管の用紙を使用する場合



3 ロール紙を図の向きにして、ロール紙の右側からロールホルダーを差し込みます。ロール紙が、ロールホルダーのフランジ(a) に隙間なく突き当たるまでしっかりと差し込みます。



4 図のように、ホルダーストッパを左側からロールホルダーに差し込み、図の位置(b)を持ってホルダーストッパのフランジ(a)がロール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。ホルダーストッパのレバー(c)を軸側に倒してロックします。



ロール紙をプリンタにセットする

以下の手順でロール紙をプリンタにセットします。



- ロール紙は、必ず電源を入れた状態でセットしてください。電源を入れない状態でロール紙をセットした場合、電源を入れたときに正しく給紙されないことがあります。
- ロール紙をセットする前に、上カバー内部や排紙ガイドが汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。(「上カバー内部を清掃する」参照) (→P.781)
- 1 [用紙交換]キーを押します。




2 [▲]キー、[▼]キーを押して[ロール紙をセットする]を選択し、[OK]キーを押します。




• 使用しない用紙が給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。

[lacktriangle]キー、[lacktriangle]オーを押して[lacktriangle]はい。。用紙を取り外し、次の手順に進んでください。

3 上カバーを開き、排紙ガイドを上げます。




4 ロールホルダーの白いギヤが付いている側をロールホルダースロットの白いギヤが付いている側に向け、ロールホルダーの軸(a)をロールホルダースロットの左右のガイド溝(b)に合わせて奥までセットします。



- セットするときに、ロール紙を落としてけがをしないように注意してください。
- 注意 セットするときに、ロールホルダーの軸(a)とガイド溝(b)の間に指が挟まれないように注意してください。


5 ロール紙を左右均等に引き出して給紙口(a)に差し込み、用紙押さえ(b)に突き当たるまで送り込みます。

用紙押さえ(b)に突き当たるまで送り込むと、自動的にロール紙がプラテン上へ送られます。






- ロール紙を送り込むときは、印刷面を汚さないように注意してください。印刷品質が低下する場合があります。ロール紙は、印刷面を保護するために、清潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勧めします。
- 用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを取ってからセットしてください。
- カールが強い用紙の場合は、リリースレバーを上げて、ロール紙を手動でプラテン上に引き出してください。
- 用紙が斜めにならないようにセットしてください。




6 排紙ガイドを下げます。




ロール紙の取り扱い

ロール紙の先端を持ちながら、リリースレバーを上げ ます。



ロール紙の先端を持って排紙ガイド(a)の位置まで両 手で左右均等に軽く引きながら、ロール紙の右端を紙 合わせライン(b)に平行になるように合わせて、リリ ースレバーを下げます。






- 手順7と8は必ず実施してください。用紙をまっすぐ給紙できない場合や、用紙に波打ちが発生してプリントへ ッドの擦れや紙づまりの原因になります。
- ロール紙を無理に引っ張って紙合わせライン(b)に合わせないでください。ロール紙がまっすぐ送られない場合 があります。



• リリースレバーを開いているときは、プラテンの用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくい ときは、操作パネルの[▲]キー、[▼]キーを押して、吸着力を調整してください。吸着力の調整は3段階で、[▲]キ ーを押すと強く、[▼]キーを押すと弱くなります。

9 上カバーを閉じます。



10 給紙動作が開始されると、[ロール紙残量管理]の設定やロール紙に印刷されているバーコードによって、以 下の操作が必要になります。(「ロール紙の残量を管理する」参照) →P.487

[ロール紙残量管理]	バーコード	給紙後の動作
[オフ]	印刷されている	ディスプレイに用紙の種類を選択するメニューが表示されます。
	印刷されていない	[▲]キー、[▼]キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。
[オン]	印刷されている	ロール紙に印刷されているバーコードから用紙の種類と残量が自動で検知されます。 用紙の種類、長さを選択する必要はありません。
	印刷されていない	ディスプレイに用紙の種類と長さを選択するメニューが表示されます。 [▲]キー、[▼]キーを押してセットした用紙の種類と長さを選択し、[OK]キーを押します。



• ロール紙の先端に折れや汚れがある場合は[用紙カット]の操作を行って、ロール紙の先端をカットしてくださ い。(「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489



選択する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙の種類」参照) →P.468

- メモ セットした用紙でヘッド位置調整を行うと、印刷品質が向上する場合があります。(「縦線のゆがみや色ずれを自動 で調整する」参照) →P.722
 - ユーザーカットで用紙先端検知の設定を[オフ]に設定している場合は、手順8でロール紙をセットした位置から 印刷開始されます。そのため、用紙先端の余白が大きくなります。(「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489

用紙の種類を変更する

用紙のセット後にプリンタに設定した用紙の種類を変更する場合は、以下の手順で変更してください。 同じ種類の用紙を使い続ける場合は、「用紙種類の固定]を「オン」に設定すると、用紙をセットする際に、「オン]に設 定する前に選択した用紙の種類が自動的に選択され、用紙の種類を設定する手間が省けます。(「同じ種類の用紙を使 い続ける場合」参照) →P.482



- このプリンタは、最良の印刷品質を得るために、用紙の種類ごとに用紙の送り量とプリントヘッドの高さを調整していま す。印刷するときは、給紙する用紙の種類を正しく選択してください。
- 用紙の種類ごとに用紙の送り量を微調整しているため、用紙の種類によって画像のサイズやマージンが変わることがあり ます。画像のサイズやマージンが思うような結果にならない場合は、用紙の送り量の調整を行ってください。 (「用紙の送り量を調整する」参照) →P.728
- ロール紙とカット紙で印刷領域が異なり、カット紙はロール紙より下端余白が多くなります。 (「印刷領域」参照) →P.851

用紙の種類を変更する



ロール紙をセットすると、ディスプレイに用紙の種類を選択するメニューが表示されます。用紙の種類を選択して[OK]キ ーを押してください。

ロール紙にバーコードが印刷されていなくて、[ロール紙残量管理]が[オン]に設定されている場合は、用紙の種類を選択 した後、続けて、用紙の長さを選択してください。(「用紙の長さを設定する」参照) →P.482

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して ┃ □ (用紙タブ)を選択します。



メモ

[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

[OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。

- [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙種類の変更]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して現在給紙されている用紙の種類([ロール紙]または[カット紙])を選択し、[OK] キーを押します。
- [lacktriangle]キー、[lacktriangle]オーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。
- 必ず正しい用紙の種類を選択してください。セットした用紙の種類と設定値が合っていないと、用紙送りのエラ ーや印刷品質の低下の原因になります。



- 用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙の種類」参照) (⇒P.468) 工場出荷時 は、[普通紙]が選択されています。
- リリースレバーを操作すると、設定値は自動的に最後に選択した用紙に戻ります。

同じ種類の用紙を使い続ける場合

現在設定されている用紙種類が、今後用紙をセットする際に自動的に選択されるように設定します。

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して ┃ □ (用紙タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- 2 [OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- $\mathbf{3}$ [\mathbf{A}]キー、[\mathbf{V}]キーを押して[用紙種類の固定]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[オン]を選択し、[OK]キーを押します。



- 🥟 以下の場合は、設定した用紙種類が更新されます。
- メモ
- カット紙を使用する場合、用紙セット前に印刷ジョブを送信すると、印刷ジョブで設定した用紙種類に更新されます。
- 操作パネルのメニューで[ロール紙残量管理]が[オン]に設定されていて、ロール紙にバーコードが印刷されている場合 は、バーコードに登録されている用紙種類に更新されます。
- 用紙の種類を変更したい場合は、「用紙の種類を変更する」を参照してください。 →P.481

|用紙の長さを設定する

用紙の給紙後に用紙の長さを変更する場合は、以下の手順で用紙の長さを設定してください。



🥟 • ロール紙の長さの設定は、[ロール紙残量管理]が[オン]に設定されている場合に行います。(「ロール紙の残量を管理する」 参照) →P.487

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、「▶]キーを押して ┃ ┃ (用紙タブ)を選択します。





• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

メモ

- 2 [OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙サイズの変更]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[ロール紙の長さ]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押してプリンタにセットされている用紙の長さを設定し、[OK]キーを押します。 用紙の長さは、以下の手順で設定します。
 - 1. [◄]キー、[▶]キーを押して、入力フィールドを移動します。
 - 2. [▲]キー、[▼]キーを押して数値を入力します。
 - 手順1、2を繰り返して数値を入力し、[OK]キーを押します。

ロール紙をプリンタから取り外す

以下の手順でロール紙をプリンタから取り外します。



• ロール紙をカットする必要がある場合は、「ロール紙のカット方法を設定する」を参照してください。 →P.489

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して | (用紙タブ)を選択します。





[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 「OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙の取り外し]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。 ロール紙が巻き戻されます。




操作パネルのメニューで[ロール紙残量管理]を[オン]に設 定している場合は、ロール紙の先端にバーコードが印刷さ


バーコードが印刷される前にロール紙を取り出さないでく ださい。ロール紙の残量を管理できなくなります。(「ロール 紙の残量を管理する」参照) →P.487




5 上カバーを開き、排紙ガイドを上げます。



6 両手でロールホルダーを矢印方向に回してロール紙を巻き取ります。




7 ロールホルダーのフランジ(a)を持って、ロールホルダースロットから取り外します。





- ロール紙からロールホルダーを取り外す手順は「ロール紙からロールホルダーを取り外す」を参照してください。
 →P 485
- 排紙ガイドを下げて、上カバーを閉じます。







- 新しく用紙をプリンタに取り付る場合は、引き続き「ロール紙をプリンタにセットする」を参照してください。
 →P 477
- 用紙をプリンタに取り付ける前に、上カバー内部を清掃してください。 (「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781

ロール紙からロールホルダーを取り外す


1 ホルダーストッパのレバー(a)を軸側から起こしてロックを解除し、図の位置(b)を持ってホルダーストッパをロールホルダーから取り外します。



2 ロール紙からロールホルダーを取り外します。




- 3 アタッチメントを取り外す場合は、ツメ(a)を内側に押して、アタッチメントを取り外します。
 - 3 インチ紙管アタッチメント 1(ロールホルダー側)




用 ロール紙の取り扱い

• 3 インチ紙管アタッチメント 2(ホルダーストッパ側)



• 2インチ紙管アタッチメント





• ロール紙は入っていた袋または箱に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。正しく保管しておかないと、印刷時に、印刷面がこすれたり、印刷品質が低下する場合があります。

ロール紙を手動で送る

ロール紙の給紙後に[用紙送り]キーを押すと、ロール紙を[▲]キー、[▼]キーで前後に送ることができます。



- **1** [用紙送り]キーを押します。
- **2** [▲]キー、[▼]キーを押してロール紙を前後に送ります。 [▲]キーを押すと、ロール紙を手動で後ろに戻すことができます。
 - [▼]キーを押すと、ロール紙を手動で前に送ることができます。




1秒未満[▲]キー、[▼]キーを押すと、ロール紙は約1mm送られます。

1秒以上[▲]キー、[▼]キーを押し続けると、キーから指を離すまでロール紙が送られます。ディスプレイに[紙送り量のリミットに達しました。これ以上紙送りできません。]が表示された場合は、指を離します。

ロール紙の残量を管理する

操作パネルの[用紙メニュー]で[ロール紙残量管理]を[オン]に設定すると、用紙を取り外す際にロール紙の残量と 用紙種類情報がバーコードとテキストで印刷されます。[ロール紙残量管理]が[オン]に設定されているときにバー コードが印刷されたロール紙をセットすると、そのロール紙をセットしたときに、ロール紙の残量と用紙種類が自動 的に検知されます。バーコード部分は読み取り後にカットされます。





ロール紙のバーコードが検知されなかったときは、操作パネルで用紙種類と長さを入力します。

[ロール紙残量管理]を[オン]に設定する場合は、以下の手順で行います。

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して┃ (用紙タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- 2 「OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、「▼]キーを押して[ロール紙残量管理]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[オン]を選択し、[OK]キーを押します。

ロール紙のインク乾燥時間を設定する

インクの定着が悪い用紙の場合、排紙時の転写などにより、用紙の表面が汚れる場合があります。その場合は、印刷し た後にインクが乾くまでの待ち時間を設定することで、改善できることがあります。



- 🥟 カッターがインクの乾いていない印刷面と接触したときに、用紙の表面に傷や汚れが付いたり、表面がこすれ、用紙の表面 に汚れが付く場合があります。
 - 印刷直後に印刷物を落下させずにインクの乾燥を待つ場合は、プリンタのメニューの[カットモード]を[イジェクトカッ ト]に設定します。(「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489

Windows の場合

プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを開く(Windows)」参照) →P.159 2 [基本設定]シートを選択し、A[用紙の種類]の C[詳細設定]をクリックします。



3 [用紙の詳細設定]ダイアログボックスが開いたら、A [インク乾燥時間]のB[ページ間]とC[スキャン間] で、それぞれの一覧から任意の値を選択し、[OK]をクリックします。

(「用紙の詳細設定ダイアログボックス(Windows)」参照) →P.163



Mac OS X の場合

- 1 アプリケーションソフトのメニューから[プリント]を選択します。
- **2** [基本設定]パネルを選択し、<mark>A</mark>[用紙の種類]の **C**[設定]をクリックします。



489

3

[用紙の詳細設定]ダイアログボックスが開いたら、B [インク乾燥時間]の C[ページ間] と D[スキャン間] で、それぞれの一覧から任意の値を選択し、[OK]をク リックします。

(「用紙の詳細設定ダイアログボックス(Mac OS X)」参 照) →P.329

	44.07.62	
用紙の種類:	普通紙	
インク乾燥時間		
ページ問:	パネル優先	•
スキャン間:	パネル優先	•
ロール紙の安全余白		
先端余白:	パネル優先	†
カットスピード:	バネル優先	•
オートカット:	パネル優先	‡
キャリプレーション調整値:	パネル優先	•
□ 鏡像		
□ プリントパスを拡張する		

ロール紙のカット方法を設定する

プリンタの設定によって、排紙したときのロール紙のカット方法は異なります。

	カット方法	プリン:	タの設定	ドラ	イバの設定
自動カット	プリンタドライバの設定によって、カッターユニット でロール紙を自動的にカットします。	[用紙メニュー]ー[用	[自動カッ ト]	[オートカ ット設定]	[あり]
イジェクト カット	カッターをキー操作で動かして用紙をカットするときに選択します。[自動カット]では用紙が落下してバスケットにこすれて用紙表面に傷がつく場合がありますが、この方法ではカットの際に用紙が落下しないように手で用紙を保持しながらカットできるので、用紙の損傷を回避できます。また、インクの乾燥を目視で確認しながら、カットすることもできるので、インクが乾いていない状態で用紙が落下してしまうことを防ぐことができます。 [用紙カット]キーを押して、カッターユニットでロール紙をカットします。	紙詳細設 定] - (各用 紙種類) - [カットモ ード]	[イジェク トカット]	(「印刷後に ロール紙を カットする」 参照) →P.147	[あり]
ユーザーカット	カッターユニットでカットできない用紙の場合、または用紙のカールが強く用紙先端にプリントヘッドがこすれる用紙の場合に選択します。 1枚ずつはさみでロール紙をカットします。連続印刷した後にカットしたい場合は、[オートカット設定]で[あり]または[カットラインを印刷]を選択します。		[ユーザー カット]		[なし][あり][カ ットラインを印 刷]
用紙カット	プリンタドライバの[オートカット設定]で、[なし]または[カットラインを印刷]を選択して印刷した後で、カッターユニットをボタン操作で動作させて、ロール紙をカットしたい場合に選択します。またはロール紙のセット後に用紙の先端をカットしたい場合に選択します。	[用紙カット]キー押 下	[する]		[なし][カットラ インを印刷]



- 🥟 自動カット、イジェクトカットは、プリンタドライバの[オートカット設定]が[あり]の場合のみ動作します。
- メモ イジェクトカットで連続印刷をする場合は、印刷後にロール紙をカットしないと次の印刷が開始しません。
 - 用紙の種類によっては、あらかじめ[カットモード]が[イジェクトカット]に設定されている用紙があります。これらの用 紙はカット方法を変更しないことをお勧めします。
 - 自動カット、イジェクトカット、用紙カットで印刷長さが短い場合、カット不良や排紙不良を防ぐためロール紙を規定の長 さまで送ってカットするので、用紙の下端余白が長くなる場合があります。

ロール紙の取り扱い

イジェクトカット(用紙表面に傷が付く場合/インクの乾燥を待つ場合)





- 幅の広い用紙をイジェクトカットするときは、用紙を2人で支えてください。用紙が落下すると、印刷物に傷を付ける原因 になります。
- カットする前に印刷物を支えるときは、用紙を持ち上げないでください。用紙が浮き上がると、印刷品質が低下したり、切断面がみだれる場合があります。
- 1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (用紙タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- 2 [OK]キーを押します。[用紙メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙詳細設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[カットモード]を選択し、[OK]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[イジェクトカット]を選択し、[OK]キーを押します。
- **7** 印刷します。 印刷が終わると、カットされずに自動的に停止します。
- 8 印刷物が落下しないように支えながら、[用紙カット] キーを押してロール紙をカットします。



ユーザーカット(カッターユニットでカットできない用紙の場合)



1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して
(用紙タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。[用紙メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙詳細設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[カットモード]を選択し、[OK]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[ユーザーカット]を選択し、[OK]キーを押します。
- **7** [用紙先端検知を行いますか。]と表示されたら、[行う(推奨)]を選択します。
- 8 印刷します。 印刷が終わると、停止します。
- 9 [用紙送り]キーを押します。

カットする位置まで自動的に用紙が送られ、停止します。



ロール紙の取り扱い

10 手動でロール紙をはさみなどでカットします。




11 [OK]キーを押します。

ロール紙が巻き戻され、自動的に止まります。



ユーザーカット(用紙先端にプリントヘッドがこすれる用紙の場合)






- メモ
 - [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。[用紙メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙詳細設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- $oxed{4}$ [lacktriangle] lacktriangle lacktriangl
- [▲]キー、[▼]キーを押して[カットモード]を選択し、[OK]キーを押します。

- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[ユーザーカット]を選択し、[OK]キーを押します。
- 7 [用紙先端検知を行いますか。]と表示されたら、[行わない]を選択します。
 - - 用紙先端検知を[行わない]に設定すると、印刷開始時の用紙先端に約 10cm の余白が生じます。
 - メモ 用紙先端検知が[行わない]に設定されている場合、ロール紙交換後の最初の印刷はロール紙をセットした位置から印刷開始します。そのため、用紙先端の余白が大きくなります。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477
 - 8 [用紙送り]キーを押します。



9 [▲]キー、[▼]キーを押し、用紙先端を(a)の位置に合わせます。



10 印刷します。 印刷が終わると、停止します。




- 続けてコンピュータから印刷ジョブを受信できます。ここで印刷ジョブ受信して印刷すると、用紙先端に生じる約 10cm の余白無しで印刷できます。
- **11** [用紙送り]キーを押します。

カットする位置まで自動的に用紙が送られ、停止します。



ロール紙の取り扱い

12 手動でロール紙をはさみなどでカットします。




- - 用紙に印刷された点線付近でカットしてください。点線よりプリンタ側でカットすると、用紙先端にプリントへッドがこすれたり、ロール紙先端が用紙押さえから外れる場合があります。
- **13** [OK]キーを押します。


ロール紙が巻き戻され、自動的に止まります。



用紙カット(任意の位置でロール紙をカットしたい場合)



[▲] [▼]キーで カット位置まで用紙送り



用紙カット

- 1 [用紙送り]キーを押します。
- **2** [▼]キーを押して、カットしたい位置までロール紙を 送ります。



[用紙カット]キーを押します。




[▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 ロール紙がカットされ、自動的に巻き戻されます。

ロール紙の先端を自動でカットする

ロール紙セット時に、用紙の先端が斜めに切れていたり真っ直ぐに切れていないと正しく印刷できません。その場合 は、操作パネルのメニューの[先端プレカット]で、ロール紙セット時に先端を切り揃えることができます。 [先端プレカット]には以下の設定があります。

「自動」

ロール紙セット時に、用紙の先端が斜めに切れていたり真っ直ぐに切れていない場合、プラテンの上に印刷して プリンタを汚さないように、先端を切り揃えて白紙の紙片を排紙します。



• [オン(規定長さ)]

用紙先端のカット量は、用紙の種類によって異なり、規定長さでカットします。規定長さは、用紙リファレンスガ イドの先端プレカット長を参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照)

• [オン(指定長さ)]

用紙先端のカット量を操作パネルで指定します。用紙先端のカット量は、操作パネルに表示される長さの範囲で 指定できます。長さの範囲は、用紙の種類毎に異なります。



用紙先端のカット量は、操作パネルに表示される長さより短く設定できません。

メモ

「手動」

用紙先端のカット量を[▲]キー、[▼]キーを押して調整できます。 調整後、「用紙カット〕キーを押し、「用紙をカットする」を選択すると用紙をカットできます。 用紙をカットした後は、[用紙セットを完了する]を押してください。



• 用紙をカットした後、[用紙セットを完了する]を押さないと、次の印刷ができません。

[オフ]

先端は切り揃えられず白紙の紙片も排紙されません。

ロール紙の取り扱い

[先端プレカット]の設定を変更する場合は、以下の手順を行ってください。

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (用紙タブ)を選択します。






• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

メモ

- **2** [OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙詳細設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[先端プレカット]を選択し、[OK]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して設定を選択し、[OK]キーを押します。 次回ロール紙をセットするときから、設定が有効になります。

「ロール紙のカット屑を軽減する

バックライトフィルムなどカット屑が出やすい用紙の場合、操作パネルの[用紙メニュー]から[カット屑軽減]を[オン]に設定することで、印刷物の先端と後端に黒い線が印刷され、カット屑を軽減できます。これによって、プリントへッドの故障が減る場合があります。[カット屑軽減]は、用紙の種類ごとに設定できます。





- [普通紙]や薄い用紙など波打ちが起きやすい用紙の場合は、[カット屑軽減]を[オン]に設定しないでください。正常にカットされず、用紙がつまる場合があります。
- [カット屑軽減]を[オン]に設定している場合は、フチなし印刷できません。フチなし印刷する場合は、[カット屑軽減]を [オフ]に設定してください。

以下の手順で[カット屑軽減]を[オン]に設定します。

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して(用紙タブ)を選択します。



496



[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

ユーザーズガイド

ロール紙の取り扱い

- **2** [OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙詳細設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- $oxedsymbol{4}$ [igstar] [igstar] キーを押してプリンタにセットされている用紙の種類を選択し、[igotOK] キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[カット屑軽減]を選択し、[OK]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[オン]を選択し、[OK]キーを押します。

498

カット紙の取り扱い

カット紙をプリンタにセットする	498
用紙の種類を変更する	481
任意の位置から印刷を開始する	501
カット紙を取り外す	503
カット紙のつまりを取り除く	798

カット紙をプリンタにセットする


以下の手順でカット紙をプリンタにセットします。



- 用紙が波打っていたり、たわんでいる場合、紙づまりの原因になります。用紙は平らな状態に直してからセットしてください。
- 用紙はまっすぐにセットしてください。斜めにセットすると斜行エラーになります。



- プリンタにロール紙をセットしたまま、カット紙をセットすると紙づまりの原因になります。カット紙をセットする場合は、ロール紙を取り外すことをお勧めします。(「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483
- ロール紙をセットしたまま使用する場合は、ロール紙がばらけないように、ロール紙の周囲に紙を巻き、テープでとめてください。



- カット紙をセットする前に、上カバー内部や排紙ガイドが汚れていないか確認してください。汚れている場合はあらかじめ清掃しておくことをお勧めします。(「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781
- 使用しない用紙は入っていた袋に戻し、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- 1 給紙元にカット紙を選択します。
 - 事前に印刷ジョブを受信している場合

自動的にカット紙が選択され、ディスプレイに印刷ジョブで指定した用紙の種類とサイズが表示されます。

[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙をセットする]を選択し、[OK]キーを押します。

- 事前に印刷ジョブを受信していない場合
 - 1. [用紙交換]キーを押します。




2. [\blacktriangle]キー、[\blacktriangledown]キーを押して[カット紙をセットする]を選択し、[OK]キーを押します。




• 使用しない用紙が給紙されている場合は、用紙を外すメッセージが表示されます。
[▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。用紙を取り外し、次の手順に進んでくださ

2 リリースレバーを上げ、上カバーを開きます。






 リニアスケール(a)、キャリッジシャフト(b)、固定刃(c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故 障の原因になります。



- 3 印刷面を上にして縦長になる向きで、カット紙 1 枚をプラテン(a)と用紙押さえ(b)の間に差し込み、以下の手順で用紙の先端を合わせます。
 - 1. 右側の紙合わせライン(c)に合わせてセットします。
 - 2. 図のように、紙合わせライン(d)の手前側に、差し込んだ用紙の先端を合わせます。




カット紙を差し込むと、自動的にカット紙が吸引されてプラテン上に保持されます。




- カット紙は右側の紙合わせライン(c)と平行になるようにセットしてください。斜めになっていると斜行エラーになります。
- 用紙に反りがある場合、用紙とプリントヘッドがこすれる可能性があります。反りを直してから用紙をセットしてください。



- リリースレバーを上げているときは、プラテンの用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、操作パネルの[\blacktriangle]キー、[\blacktriangledown]キーを押して、吸着力を調整してください。吸着力の調整は3段階で、[\blacktriangle]キーを押すと強く、[\blacktriangledown]キーを押すと弱くなります。
 - ただし、用紙によっては、吸着力を強くしてもプラテン上に保持されない場合があります。その場合は、手を添えて用紙をセットしてください。
- カット紙は、プラテン上の穴が吸引することによって保持されています。セット位置によって音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。音が気になる場合は、紙合わせラインと平行のままセット位置を少し(左右最大 1 mm 以内)ずらしてみてください。
- セット時の吸引時間は約30秒です。吸引中にセットできなかった場合は、カット紙を引き抜いて差し込み直すと、再び吸引されます。





• 事前に印刷ジョブを受信している場合

[OK]キーを押すと、給紙後、印刷が開始されます。

• 事前に印刷ジョブを受信していない場合

ディスプレイに用紙の種類を選択するメニューが表示されます。

[▲]キー、[▼]キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。 給紙が開始されます。



🥟 • 選択する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙の種類」参照) →P.468


メモ • バスケットを使用する場合、大きいサイズの固いカット紙を印刷するときは、印刷物が折れ曲がらないように、バ スケットを倒した位置にセットすることをお勧めします。(「バスケットを使用する」参照) →P.507

任意の位置から印刷を開始する

カット紙を使って、任意の位置から印刷する方法を説明します。

[用紙幅検知]を[オフ]に設定する

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、「▶]キーを押して ┃ ┃ (用紙タブ)を選択します。





[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 2 [OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙詳細設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- 「▲¬キー、「▼¬キーを押して用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、「▼]キーを押して[用紙幅検知]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[オフ]を選択し、[OK]キーを押します。

用紙を任意の印刷開始位置へセットする

ここでは、「用紙幅検知]が「オフ」に設定されている用紙を、任意の印刷開始位置へセットする手順を説明します。

用紙のセット後、事前に印刷ジョブを受信していない場合は、用紙の種類を選択する画面が表示されます。 「▲]キー、[▼]キーを押してセットした用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。




• 給紙前に印刷ジョブを受信している場合は、既にディスプレイに印刷ジョブで指定した用紙の種類とサイズが表 示されています。

そのため、こちらの画面は表示されません。手順2に進んでください。


- ディスプレイに[[用紙幅検知]がオフに設定されています。そのまま続けますか?]と表示されるので、[▲] キー、[▼]キーを押して[オフのまま続ける]を選択し、[OK]キーを押します。
- 用紙のサイズを選択する画面が表示されたら、[▲]キー、[▼]キーを押してセットした用紙のサイズを選択 し、[OK]キーを押します。

4 上カバーを開いて、用紙のセット位置を確認します。




現在の位置から印刷を開始したい場合は、上カバーを閉じます。


用紙のセット位置を変更したい場合は、リリースレバーを上げます。



5 用紙の右端をプリンタ本体の右側の紙合わせライン (a)の延長線上に合わせながら、印刷を開始したい任意の位置をプラテンの奥側の溝(b)に合わせてセットします。



6 リリースレバーを下げ、上カバーを閉じます。




カット紙を取り外す

以下の手順でカット紙をプリンタから取り外します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- 2 [OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙の取り外し]を選択し、[OK]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。 カット紙は前側に排紙されます。
- 5 上カバーを開いてリリースレバーを上げ、カット紙を 取り外します。



6 リリースレバーを下げ、上カバーを閉じます。




バスケット

バスケット	505
バスケットの各部	506
バスケットを使用する	
バスケットを収納する	511

バスケット

排紙された用紙を受け止める布製のトレイです。(オプション)


• バスケット BU-01





バスケットの取り付け方法については、セットアップガイドを参照してください。

バスケットの各部



a バスケット

排紙された用紙を受けとめる布製のトレイです。

- **b** 白いタグ
 - バスケットの取り付け向きの目印です。
- c バスケットアーム R/バスケットアーム L

バスケットを通したバスケットロッド(タグ側)を保持します。バスケットを使わないときは下に倒してスタンドレッグに沿って収納できます。

- **d** バスケットロッド(タグ側)/バスケットロッド(ひも側) 布製バスケットを所定の位置に固定します。
- e バスケットロッド

バスケットアームRとバスケットアームLの角度を同期させます。

f ロッドホルダー

506


バスケットロッド(ひも側)を保持します。

(「バスケットを使用する」参照) →P.507

iPF9400 バスケットを使用する

|バスケットを使用する

バスケットは、図のように4か所の位置で使用することができます。



- バスケットに印刷物を収容するとき
 - (1)の位置で使用します。
- バスケットを使用しないとき
 - (2)の位置で使用します。
- 巻き取り装置を使用するとき、またはバスケットを長期間使用しないとき
 - (3)の位置に倒し、収納します。(「バスケットを収納する」参照) →P.511 収納したバスケットを再度使用するときは、バスケット前側のバスケットロッドを左右のバスケットアームの 先端部分に取り付けて、最後まで完全に引き出します。
- 大きいサイズの固いカット紙を印刷するとき
 - (3)の位置で使用します。


長尺印刷や傷が付きやすい用紙を印刷するときは、(4)の位置で使用します。(「バスケットを前方排紙で使用する」参照) $\longrightarrow P.508$



• バスケットに印刷物を収容するときは、必ず(1)の位置で使用してください。(1)の位置で使用しないと、印刷物がバスケットに入らず、印刷面が汚れる場合があります。

- バスケットに収容できる枚数は1枚です。複数ページを印刷する場合は、1枚ずつ取り出してから印刷してください。
- バスケットを使用するときは、巻き取り用スプールを取り外してください。印刷物が正しく収容されず、傷付く場合があります。
- バスケットには、84 インチ(2133.6mm)までのロール紙を収容できます。それ以上の長さのロール紙に印刷する場合は、前方排紙または巻き取り装置(オプション)を使用してください。

(1)または(2)の位置まで持ち上げると、バスケットはロックされます。バスケットを倒したい場合は、前側のバスケットロッドを軽く持ち上げるとロックが解除されるので、そのまま倒します。




バスケットを前方排紙で使用する

長尺印刷や傷が付きやすい用紙を使用する場合は、以下の位置にバスケットをセットして使用することも可能です。




- 前方排紙で使用するときは、必ず[カットモード]で[イジェクトカット]を選択してください。[自動カット]を選択すると、 印刷物に傷を付ける原因になります。(「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489
- 前方排紙で、カールしやすい、傷が付きやすい用紙を使用するときは、細心の注意をはらって使用してください。
- 用紙によっては、排紙中に用紙の先端がカールしたり、たわむ場合があります。その場合は、カールやたわみを直してください。用紙にカールやたわみがあると、印刷物に傷を付ける原因になります。
- 用紙によっては、排紙中に用紙が排紙ガイドとバスケットの間に引っかかる場合があります。その場合は、引っかかりを直してください。用紙が引っかかっていると、印刷物に傷を付ける原因になります。


1 バスケットロッドを軽く持ち上げてロックを解除してから手前に倒し、奥側に押し込みます。




 バスケットをプリンタから取り外します。 前側のバスケットロッドを左右のバスケットアーム から、後側のバスケットロッドと黒いヒモをロッドホ ルダーから取り外します。




3 左右のバスケットアームを収納します。次に、ロッドホルダーを取り付けたままロッドホルダー用アダプタを取り外し、プリンタの前側に置きます。




4 排紙ガイドから左右のバスケットフックを引き出します。



5 バスケット布の白いタグが左側になるように、バスケットロッドをバスケットフックに取り付けます。




バスケット布がたるまないようにスロープをつくり、 ロッドホルダーに中央用のバスケットロッドを取り 付けます。




バスケットを収納する

巻き取り装置を使用するとき、またはバスケットを長期間使用しないときは、バスケットを収納します。

バスケットに印刷物を収容するときに使用する位置(a)で、前側のバスケットロッドを軽く持ち上げてロックを解除してから手前に倒し(b)、奥側に押し込みます。




2 前側のバスケットロッドを左右のバスケットアームから取り外し、バスケット布を巻き取りながらスタンド下ステーの後ろ側に置きます。




重要

• オプションの巻き取り装置を使用している場合は、バスケット 布やバスケットロッドは、巻き取りセンサー(破線部)をさえぎ らないように置いてください。動作不良の原因になります。





左右のバスケットアームを、止まるまで後ろ側に押し 込みます。




513

巻き取り装置

巻き取り装置について	513
巻き取り装置を使用する	513
巻き取り機能をオンにする	
巻き取り機能をオフにする	514
巻き取り用スプールを巻き取り装置にセットする	
印刷した用紙を巻き取り装置から取り外す	520

巻き取り装置について

巻き取り装置を使用すると、ロール紙に印刷した用紙を自動的に巻き取ることができます。長尺印刷や大量に連続し て印刷したい場合に便利です。





- 🥟 巻き取り装置の取り付け方法については、セットアップガイドを参照してください。
- メモ 巻き取り装置で使用できる用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙の種類」参照)
 - 巻き取り装置の使用方法については、「巻き取り装置を使用する」を参照してください。→P.513

巻き取り装置を使用する

- プリンタの電源をオンにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19
- 巻き取り機能をオンにします。(「巻き取り機能をオンにする」参照) →P.514
- 3 巻き取り用スプールを巻き取り装置にセットします。(「巻き取り用スプールを巻き取り装置にセットする」参 照) →P.515 にセットする
- 巻き取り装置の電源をオンにします。
- 5 ロール紙に印刷します。
- **6** 巻き取り装置の電源をオフにします。
- 印刷した用紙を巻き取り装置から取り外します。(「印刷した用紙を巻き取り装置から取り外す」参照) →P.520 から取り外す

8 巻き取り機能をオフにします。(「巻き取り機能をオフにする」参照) →P.514



- カット紙の場合は、巻き取り装置を使用することはできません。
- 重要 バスケットを取り付けている場合は、必ず収納してから巻き取り装置を使用してください。(「バスケットを収納する」参照)
 →P.511
 - バスケット布やバスケットロッドは、巻き取りセンサーをさえぎらないように置いてください。動作不良の原因になります。(「バスケットを収納する」参照) →P.511
 - 巻き取り装置を使用しているときは、プリンタの[カットモード]メニューの設定またはプリンタドライバの[オートカット]の設定にかかわらず、印刷後にロール紙は自動でカットされません。ただし、[用紙カット]キーを押して、用紙をカットできます。
 - 用紙の種類によっては、インクが乾燥するまでに印刷物の色合いが変化する場合があります。最終的な色合いの確認や巻き取り装置からの印刷物の取り外しは、十分にインクを乾燥させてから行ってください。
 - 薄手の[Canon コート紙]など薄くて腰の弱い用紙にインクを多く使用する印刷を行うと、湿度の高い環境ではきれいに巻き取れない場合があります。その場合は、使用環境の改善を図るか、[ロール紙乾燥時間]の設定を変更し、インクが乾燥してから用紙を巻き取るようにしてください。
 - [クロス]、[合成紙(糊付き)]は、湿度の高い環境ではきれいに巻き取れない場合があります。その場合は、使用環境の改善を図るか、[ロール紙乾燥時間]の設定を変更し、インクが乾燥してから用紙を巻き取るようにしてください。

巻き取り機能をオンにする

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して :-:-(設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して[巻き取り装置]を選択し、[OK]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[装置の使用]を選択し、[OK]キーを押します。
- **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[使用する]を選択し、[OK]キーを押します。

巻き取り機能をオフにする

- 1 [用紙カット]キーを押します。
- **2** [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 巻き取りモードが通常モードに切り替わります。



• [用紙カット]キーで用紙をカットしなくても、リリースレバーを上げてロール紙をはさみでカットして取り除くと、巻き取りモードが通常モードに切り替わります。

3 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して :-:-: (設定/調整タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **4** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[巻き取り装置]を選択し、[OK]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[装置の使用]を選択し、[OK]キーを押します。
- **7** [▲]キー、[▼]キーを押して[使用しない]を選択し、[OK]キーを押します。

巻き取り用スプールを巻き取り装置にセットする


 $oxed{1}$ バスケットを使用している場合は、バスケットを収納します。(「バスケットを収納する」参照) $oxed{>}$ P.511




• バスケット布やバスケットロッドは、巻き取りセンサー(波線部)をさえぎらないように置いてください。動作不良の原因になります。




2 巻き取り用スプールの左側のフランジのレバー(a)を 軸側から起こしてロックを解除し、フランジを取り外 します。




3 紙管が3インチのロール紙を巻き取る場合は、両方のフランジに3インチアダプタを差し込みます。



4 ロール紙を巻き取るための芯となる紙管を巻き取り 用スプールに差し込みます。




- 重要
- 巻き取り用スプールにセットする紙管は、必ず巻き取るロール紙と同じサイズのものを使用してください。違うサイズのものを使用すると、巻き取り不良の原因になります。
- 5 紙管が固定されるまでフランジを強く押し込み、レバー(a)を軸側に倒してロックします。



- 重要
- フランジを強く押し込んだ後、紙管にガタつきがないか確認してください。紙管を持って左右に動かし、フランジと紙管の間にすきまができる場合は、手順2~4をやり直してください。すきまがあると、巻き取り不良の原因になります。


6 巻き取り用スプールのギア(a)と巻き取り装置Rのギア(b)がかみ合うように、巻き取り用スプールを巻き取り装置にセットします。






• 巻き取り用スプールのギア(a)と巻き取り装置 R のギア(b)がかみ合っていないと、巻き取り装置の電源はオンにできません。

7 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して → (設定/調整タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **8** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- **9** [▲]キー、[▼]キーを押して[巻き取り装置]を選択し、[OK]キーを押します。
- **10** [▲]キー、[▼]キーを押して[巻き取りオートフィード]を選択し、[OK]キーを押します。 ロール紙が巻き取り装置まで送られます。
- 11 ロール紙の先端中央を持って右端を巻き取り用スプールの紙管の右端に揃え、ロール紙を左右均等に突っ張らせた状態で、中央を紙管にテープで止めます。




12 ロール紙がたるまないように注意しながら、ロール紙の左右先端を紙管にテープで止めます。






• 厚い用紙を巻き取る場合は、粘着力の強いテープでしっかりと止めてください。巻き取り不良の原因になります。

13 [▼]キーを押してロール紙をたるませます。




14 巻き取り装置Rの巻き取りモードスイッチを手前に引いて電源をオンにし、[▼]キーを押して、たるみがほとんどなくなるまでロール紙を巻き取ります。






- 紙管が2周以上回転するまで用紙を巻き取ってください。巻き取った量が2周に満たない場合は、手順13と手順14を繰り返してください。
- 巻き取り用スプールと紙管は無理に手で回さないでください。故障の原因になります。ロール紙を巻き取る場合、たるませる場合は、巻き取り装置の[▲]キー、[▼]キーを押してください。

15 操作パネルの[▼]キーを押し続けて、ロール紙をたるませます。



16 下記の表を参照し、ロール紙の幅と種類に合ったウェイトフランジとウェイトジョイントをウェイトロールにしっかりと差し込みます。

使用可能なウェイトロールとウェイトフランジを、以下に示します。各ウェイトロールには色ラベルが付いています。



ウェイトロール

ロール紙の幅	使用するウェイトロール
B2幅:515.0 mm(20.3インチ)	[D]
B1幅:728.0 mm(28.7 インチ)	[A]+[E]
B0 幅:1030.0 mm(40.6 インチ)	[A]+[G]
A1幅:594.0 mm(23.4 インチ)	[E]
A0 幅:841.0 mm(33.1 インチ)	[B]+[E]
431.8 mm(17 インチ)	[C]
609.6 mm(24 インチ)	[E]
762.0 mm(30 インチ)	[B]+[D]
914.4 mm(36 インチ)	[G]
1066.8 mm(42インチ)	[C]+[E]
1117.6 mm(44 インチ)	[D]+[E]
1270.0 mm(50インチ)	[D]+[F]
1371.6 mm(54 インチ)	[E]+[F]
1524.0 mm(60 インチ)	[E]+[G]

ウェイトフランジ

ロール紙の種類	使用するウェイトフラ ンジ
[Canon プレミアム光沢紙 2(厚口)]、フォト半光沢紙、[Canon プレミアム光沢紙 2(厚口)]、フォト半光沢 (厚口)、[ファインアート(フォト)]、[ファインアート(フォト厚口)]、[ファインアート(画材)]、[キャンバス (マット)]、[Canon プルーフ用紙 2]、[Canon コート紙]、[Canon 厚口コート紙]、[特厚コート紙]、[色付き コート紙]、[合成紙 (糊付き)]、[合成紙 (糊無し)]、バックプリントフィルム (BPF)、バックライトフィルム、 [Canon 防炎クロス]、[クロス]、ポンジクロス	ウェイトフランジ1 (*1)
プレミアムマット紙	ウェイトフランジ2

*1: 硬い用紙でウェイトフランジ1ではうまく巻き取れない場合や、巻き取った用紙の径が巻き取り用スプールのフランジより大きくなる場合は、ウェイトフランジ2を使用してください。ウェイトフランジ2を使用する場合は、[自動(純正紙)]または [自動(その他)]を実行し、用紙の送り量を調整してください。(「横スジを自動で調整する」参照) →P.729




- 上記の表の組み合わせ以外では使用できません。
- ■要 ・ ウェイトフランジとウェイトジョイントは、ウェイトロールにしっかりと差し込んでください。
 - 左右同じウェイトフランジを使用してください。ウェイトフランジ1どうし、ウェイトフランジ2どうしをウェイトロールの左右端に差し込みます。



• 使用しないウェイトロール、ウェイトジョイント、ウェイトフランジは、梱包箱に入れてスタンドの下に置いておくと便利です。

17 ウェイトロールをロール紙のたるみの上に静かに乗せます。

これで、巻き取り装置の準備は完了です。ロール紙に 印刷すると、自動で巻き取ることができます。



- ウェイトロールは必ず乗せてください。巻き取り不良の原因になります。
- 重要 ウェイトロールを乗せるときに、紙管に触れて紙管に巻きついたロール紙の位置が左右にずれないように注意してください。左右にずれがあると、巻き取り不良の原因になります。



• 巻き取り装置が動作中は、ディスプレイに巻き取りモードアイコンが表示されます。




印刷した用紙を巻き取り装置から取り外す


1 [用紙送り]キーを押します。



2 [▼]キーを押し続けて、ロール紙を少し送ります。 巻き取った用紙を保護したい場合は、外周分以上の長 さを送ってください。



3 ウェイトロールをロール紙から取り除きます。



4 [用紙カット]キーを押します。




5 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、印刷した用紙の後端を持ちながら[OK]キーを押します。 ロール紙がカットされます。



• ロール紙をカットするときは、必ず印刷した用紙の後端を持ってください。持たずにカットすると、用紙が床に落ちて印刷面が汚れる場合があります。

6 印刷した用紙の後端を持ちながら、巻き取り装置の[▼]キーを押して、印刷した用紙を巻き取ります。


巻き取った用紙は必要に応じてテープなどで止めて ください。






• 印刷面を傷付けないように注意してください。

7 巻き取り装置の巻き取りモードスイッチを奥側に倒して電源をオフにします。




8 巻き取り用スプールを巻き取り装置から取り外します。






- 必ず巻き取り装置の電源をオフにしてから、巻き取り用スプールを取り外してください。オフにしないと、巻き取り装置の破損の原因になります。
- 巻き取り用スプールは、両端が同時に巻き取り装置から外れるように、取り外してください。同時に外さないと、 巻き取り装置の破損の原因になります。
- 9 巻き取り用スプールの左側のフランジのレバー(a)を 軸側から起こしてロックを解除し、フランジを取り外 します。



10 巻き取った印刷物を紙管ごと巻き取り用スプールから取り外します。





• 巻き取り用スプールは、ロール紙を巻き取らないときでも、巻き取り装置にセットしておいてかまいません。

Media Configuration Tool (Windows)

Media Configuration Tool の特長 インストール手順 起動方法	525
Media Configuration Tool メインウィンドウ	. 527
純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する 用紙種類の追加 用紙名称の変更 追加した用紙種類の削除 用紙種類の表示/非表示を切り替える 用紙種類の表示順序を変更する	. 529 . 531 . 533 . 534
純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する 使用できる用紙 カスタム用紙の追加 カスタム用紙の削除 カスタム用紙の編集 カスタム用紙の書き出し カスタム用紙の読み込み 注意事項	. 539 . 539 . 545 . 545 . 546

Media Configuration Tool の特長

imagePROGRAFでは、高品位な印刷結果が得られるよう、用紙ごとに最適なプリンタ設定が用紙情報ファイルとしてまとめられています。キヤノン純正紙とキヤノン出力確認紙については、キヤノンよりその用紙情報ファイルが提供されます。



• キヤノン純正紙やキヤノン出力確認紙は、用紙リファレンスガイドに記載されている用紙です。それ以外の用紙をカスタム用紙と呼びます。

Media Configuration Tool では以下のようなことができます。

- プリンタがサポートする用紙が新たに追加されたとき、キヤノンより提供されたその用紙の用紙情報ファイルを使って、その用紙種類をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに追加できます。
- キヤノン純正紙や出力確認紙の用紙情報ファイルをカスタマイズして、カスタム用紙(キヤノン純正紙や出力確認紙のいずれにも該当しない用紙)の用紙情報ファイルを作成し、その用紙種類をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに追加できます。

また、作成した用紙情報ファイルを他のコンピュータやプリンタで読み込んで、読み込んだコンピュータのプリンタドライバやプリンタに用紙種類を追加することもできます。

• プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバのダイアログボックスで使用される用紙種類の表示順や用紙名 称を変更できます。



- User Software CD-ROM でプリンタドライバをインストールすると、通常 Media Configuration Tool もインストールされ、メディア情報も設定されます。さらに新たな用紙情報を追加したり、既存の用紙情報を編集したい方は、このソフトウェアをお使いください。
- Media Configuration Tool による用紙情報の管理はプリンタの管理者が行ってください。

Media Configuration Tool が適用されるドライバ

• imagePROGRAF プリンタドライバ

インストール手順

新しいバージョンの Media Configuration Tool のインストーラを起動すると、Media Configuration Tool のインストール画面が表示されます。この画面からインストールする手順は、以下のようになります。




- User Software CD-ROM からプリンタドライバをインストールすると、Media Configuration Tool もインストールされ、メディア情報も設定されます。そのため通常は、以下の手順を行う必要はありません。キヤノンのホームページから新しいバージョンの Media Configuration Tool をダウンロードした場合など、User Software CD-ROM を使わずに Media Configuration Tool をインストールする場合は、以下の手順で行ってください。
- Windows にソフトウェアをインストールするときは、管理者としてログインする必要があります。
- Media Configuration Tool のインストーラを起動します。 [次へ]ボタンをクリックします。




2 プリンタを使用する国または地域の選択画面が表示されます。


国または地域を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。




3 [使用許諾契約]が表示されます。 [使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して、 [次へ]ボタンをクリックします。



4 [インストール先の選択]画面が表示されます。 インストール先を選択して、[次へ]ボタンをクリック します。




5 [インストール準備の完了]画面が表示されます。 [インストール]ボタンをクリックします。



必要なファイルがお使いのコンピュータにコピーされ、[InstallShield Wizard の完了]画面が表示されます。
[完了]ボタンをクリックします。


Media Configuration Tool のインストールが完了します。



起動方法

Media Configuration Tool を起動する手順は、以下のとおりです。 [スタート]メニューから[すべてのプログラム]>[iPFxxxx Media Configuration Tool]>[iPFxxxx Media Configuration Tool]を選択します。

Media Configuration Tool メインウィンドウが表示されます。



Media Configuration Tool メインウィンドウ

ここでは、Media Configuration Tool メインウィンドウについて説明しています。





• Media Configuration Tool メインウィンドウを開く手順について詳しくは、「起動方法」を参照してください。 →P.526

[純正紙の追加]ボタン

ボタンをクリックすると、[用紙種類の編集]ダイアログボックスが表示され、キヤノンよりリリースされた用紙 情報ファイル(Media Information File)をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに登録することができ ます。名称変更や表示/非表示の切り替え、追加した用紙種類の削除も可能です。

キヤノン純正紙やカスタム用紙の表示順序を変更することもできます。

[純正紙の追加]について詳しくは、純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する (⇒P.527) を参照してくださ い。

• [カスタム用紙の追加と編集]ボタン

ボタンをクリックすると、「カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスが表示され、カスタム用紙をプリン タの操作パネルおよびプリンタドライバに追加することができます。

[カスタム用紙の追加と編集]について詳しくは、純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する →P.537 を参照して ください。

• [サポート情報へのリンク]ボタン


[imagePROGRAF サポート情報]が開きます。製品に関する最新情報やソフトウェアのバージョンアップ情報 などを確認することができます。

• [製品マニュアルへのリンク]ボタン

ボタンをクリックすると、ユーザーズガイドを表示します。この機能を使用するには、お使いのコンピュータに ユーザーズガイドがインストールされている必要があります。

純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する

純正紙や出力確認紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに追加したり、用紙種類情報を編集するとき は、Media Configuration Tool メインウィンドウの[純正紙の追加]ボタンをクリックします。 [プリンタの選択]ダイアログボックスの[プリンタ]に用紙情報を更新するプリンタが表示されていることを確認 し、[次へ]ボタンをクリックします。



プリンタとの通信が開始されます。




• プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。

[用紙種類の編集]ダイアログボックスが表示されます。



🥟 • これ以降、プリンタの変更はできません。





• グレーアウト表示されている用紙は、プリンタドライバまたはプリンタパネルには表示されていません。

「追加」ボタン

純正紙や出力確認紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに追加する場合、このボタンをクリックします。

用紙種類を追加する手順について詳しくは、「用紙種類の追加」を参照してください。→P.529



• 用紙種類の追加を行う場合は、キヤノンのホームページからあらかじめ用紙情報ファイル (Media Information File / .amf ファイル) をダウンロードしておいてください。

• [名称変更]ボタン

純正紙や出力確認紙のプリンタパネル表示名やプリンタドライバ表示名を変更する場合、対象の用紙を選択して、このボタンをクリックします。

用紙の表示名を変更する手順について詳しくは、「用紙名称の変更」を参照してください。 →P.531

• [削除]ボタン

追加した純正紙や出力確認紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバから削除する場合、対象の用紙を選択して、このボタンをクリックします。

追加した用紙種類を削除する手順について詳しくは、「追加した用紙種類の削除」を参照してください。

→P.533

• [表示/非表示]ボタン

純正紙や出力確認紙のプリンタの操作パネルやプリンタドライバでの表示/非表示を変更する場合、対象の用紙を選択して、このボタンをクリックします。

用紙種類の表示/非表示を変更する手順について詳しくは、「用紙種類の表示/非表示を切り替える」を参照してください。→P.534

• 表示順変更ボタン(**≛**) または **≟**)

プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバでの用紙種類の表示順を変更する場合、対象の用紙を選択して、 このボタンをクリックします。

用紙種類の表示順序を変更する手順について詳しくは、「用紙種類の表示順序を変更する」を参照してください。 →P.536



• 表示順序は、カスタム用紙も変更することができます。



用紙種類情報を更新する場合は、そのプリンタを使用する他の全てのコンピュータでも同様の更新を行ってください。



- 削除、表示/非表示、表示順の変更は条件によって行うことができない場合があります。
- メモ 表示名がグレーアウト表示されている場合は、プリンタドライバやプリンタパネルにその用紙種類は表示されていませ

用紙種類の追加


キヤノンよりリリースされた用紙情報ファイル (Media Information File / .amf ファイル) をプリンタの操作パネルお よびプリンタドライバに登録します。



• 用紙種類の追加を行っている間は、対象のプリンタで印刷を実行しないでください。




- 重要 用紙情報ファイルを登録後に、プリンタドライバまたは Media Configuration Tool を再インストールすると、登録済みの用 紙情報ファイルは削除されることがあります。この場合は、まず最新の Media Configuration Tool をダウンロードしてイン ストールし、続いて必要な用紙情報ファイルをダウンロードして登録してください。
- [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開き、[追加] ボタンをクリックします。






[用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集す る」を参照してください。 →P.527


[用紙種類の追加]ダイアログボックスが表示されま [参照]ボタンをクリックします。



3 用紙情報ファイル(.amf ファイル)が含まれるフォル ダを開きます。




4 [用紙種類の追加]ダイアログボックスの[用紙情報ファイル]に選択したフォルダ内の用紙情報ファイル名が表示されます。追加したい用紙のチェックボックスにチェックマークを付け、[OK]ボタンをクリックします。






- [用紙情報ファイル]の[種類]に[基本用紙情報ファイル]と表示されている場合は、用紙種類の表示順序や用紙種類の表示/非表示の設定が初期化されます。基本用紙情報ファイルの追加を行った後、再度設定しなおしてください。
- 5 確認画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。
- **6** [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。



7 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。

更新の対象を設定し、[実行]ボタンをクリックします。


プリンタとの通信が開始されます。






• 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。

- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。
- 8 [OK]ボタンをクリックします。



用紙名称の変更

1 [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開きます。






• [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.527


2 [用紙種類]のリストから、名称を変更したい用紙を選択します。

[名称変更]ボタンをクリックします。




3 [用紙種類名称の変更]ダイアログボックスが表示されます。

[プリンタドライバ表示名]および[プリンタパネル表示名]を編集して、[OK]ボタンをクリックします。






- [元に戻す]ボタンをクリックすると、初期状態の名称が設定されます。
- $oldsymbol{X}$ [プリンタドライバ表示名]には、半角英数、全角カナ、全角かな、漢字、全角 Space、全角「一」、半角 Space、「-」、「.」、「 $_$ 」、「()」、「+」、「%」、「,」、「/」、「[」、「]」が使用できます。半角カナ、全角英数は使用できません。 2Byte 文字で 16 文字、1Byte 文字で 32 文字まで入力可能です。
 - [プリンタパネル表示名]には、半角英数、半角カナ、全角かな、漢字、全角 Space、半角 Space、「-」、「.」、「.」、「.」、「()」、「+」、「%」、「,」、「/」が使用できます。全角カナ、全角英数は使用できません。
 2Byte 文字で8文字、1Byte 文字で16文字まで入力可能です。
- **4** [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。



5 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 更新の対象を設定し、[実行]ボタンをクリックします。 プリンタとの通信が開始されます。






• 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。




- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。
- **6** [OK]ボタンをクリックします。




追加した用紙種類の削除

1 [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開きます。






- [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.527
- 2 [用紙種類]のリストから、削除したい用紙を選択します。 「削除]ボタンをクリックします。






• [用紙種類]のリストの[状態]に[追加]と表示されている用紙のみ削除できます。


3 [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。



4 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 [実行]ボタンをクリックします。 プリンタとの通信が開始されます。




- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。
- 5 [OK]ボタンをクリックします。



用紙種類の表示/非表示を切り替える

1 「用紙種類の編集]ダイアログボックスを開きます。






• [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.527


2 [用紙種類]のリストから、表示/非表示にしたい用紙 を選択します。

[表示/非表示]ボタンをクリックします。 選択した用紙の表示と非表示が切り替わります。






- 複数の用紙を選択することができます。
- メモ・ 非表示の用紙は、[用紙種類]のリスト上でグレーアウト表示されます。
 - [表示/非表示] ボタンをクリックするごとに、プリンタドライバとプリンタパネルの両方表示→両方非表示→プリンタパネルのみ表示と切り替わります。
- **3** [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。



4 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 更新の対象を設定し、[実行]ボタンをクリックします。 プリンタとの通信が開始されます。






• 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。




- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。

5 [OK]ボタンをクリックします。




用紙種類の表示順序を変更する

1 [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開きます。






- [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.527
- 2 [用紙種類]のリストから、表示順を変更したい用紙を 選択して、表示順変更ボタン(または または をクリックします。 選択した行が一行ずつ上または下に移動します。



3 [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。




537

4 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されま

更新の対象を設定し、[実行]ボタンをクリックしま す。

プリンタとの通信が開始されます。






• 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。




- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新 されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。
- 5 [OK]ボタンをクリックします。



純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する

キヤノン純正紙や出力確認紙以外の用紙をプリンタの操作パネルやプリンタドライバに追加したり、その用紙の用 紙情報ファイルの書き出しや読み込みをするときは、Media Configuration Tool メインウィンドウの[カスタム用紙 の追加と編集]ボタンをクリックします。


[プリンタの選択]ダイアログボックスの[プリンタ]に用紙情報を更新するプリンタが表示されていることを確認 し、[次へ]ボタンをクリックします。



プリンタとの通信が開始されます。 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスが表示されます。



- 🥟 これ以降、プリンタの変更はできません。
- メモ カスタム用紙とは、キヤノン純正紙や出力確認紙(用紙リファレンスガイドに記載されている用紙)以外の用紙です。



[追加済みのカスタム用紙]

追加されたカスタム用紙は、ここに表示されます。

- [プリンタドライバ表示名] 追加されたカスタム用紙は、プリンタドライバにこの名称で表示されます。
- [プリンタパネル表示名] 追加されたカスタム用紙は、プリンタの操作パネルにこの名称で表示されます。
- [基準用紙] カスタム用紙を追加したとき、基準用紙として選択した用紙が表示されます。

「追加」ボタン

カスタム用紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに新規追加するには、このボタンをクリックします。

カスタムを追加する手順について詳しくは、「カスタム用紙の追加」を参照してください。→P.539

• [編集]ボタン

追加済みのカスタム用紙の設定を変更するには、対象の用紙を選択して、このボタンをクリックします。 カスタム用紙の設定を変更する手順について詳しくは、「カスタム用紙の編集」を参照してください。→P.545

• [削除]ボタン

追加済みのカスタム用紙をプリンタの操作パネルおよびお使いのコンピュータのプリンタドライバから削除するには、対象の用紙を選択して、このボタンをクリックします。

カスタム用紙を削除する手順について詳しくは、「カスタム用紙の削除」を参照してください。→P.545)

「読み込み]ボタン

フォルダに保存されているカスタム用紙情報ファイルを読み込んで、プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバにカスタム用紙を追加するには、このボタンをクリックします。

カスタム用紙情報ファイルを読み込む手順について詳しくは、「カスタム用紙の読み込み」を参照してください。 →P.547

[書き出し]ボタン

追加済みのカスタム用紙の用紙情報をファイルに書き出し保存するには、対象の用紙を選択して、このボタンを クリックします。

カスタム用紙の用紙情報を書き出す手順について詳しくは、「カスタム用紙の書き出し」を参照してください。 →P.546



- カスタム用紙の追加/編集を行った場合は、対象のプリンタを使用する他の全てのコンピュータでも同様の変更を行ってください。書き出し機能でカスタム用紙情報ファイル(.am1ファイル)を生成し、他のコンピュータでそのファイルを読み込むと簡単に変更できます。
- カスタム用紙の削除を行った場合は、対象のプリンタを使用する他の全てのコンピュータからも同様にその用紙を削除してください。
- カスタム用紙を別のプリンタで使用する場合は、必ずそのプリンタにカスタム用紙を追加してから使用してください。

使用できる用紙(Windows)



🥟 • このダイアログボックスでは、キヤノン純正紙および出力確認紙の変更は行えません。「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報 を編集する」 →P.527 を参照してください。

• プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに表示されている用紙種類の表示順序を変更する場合は、キヤノン純正 紙、カスタム用紙にかかわらず、[用紙種類の編集]ダイアログボックスから行います。「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を 編集する」 →P.527 を参照してください。

使用できる用紙

用紙仕様

厚さやサイズなど、カスタム用紙として追加できる用紙の仕様は、「仕様」の「用紙」を参照してください。(「仕様」参 照) →P.850

使用環境についてのご注意

低湿度環境(40%以下)では、以下のようなトラブルが発生することがあります。

- 用紙にカールやシワが発生する
- 用紙とプリントヘッドが接触しやすくなり、印地面にキズがついたり、プリントヘッドを損傷する場合がある
- カットした印刷物がプリンタにはりつき、下に落ちない(フィルム系用紙)
- 用紙がプリンタにはりつき、搬送不良となり正常に排紙されない(フィルム系用紙)
- 印刷ムラが発生する(フィルム系用紙)

高湿度環境(60%以上)では、以下のようなトラブルが発生することがあります。

- 印刷物が乾燥しない
- 用紙表面の波うち(凹凸)が激しくなる
- きれいにカットできない(クロス系用紙)
- フチなし印刷で余白が残る



カスタム用紙(キヤノン純正紙およびキヤノン出力確認紙のいずれにも該当しない用紙)の印刷品位および紙搬送性につ いて、キヤノンは一切保証いたしません。

カスタム用紙の追加

カスタム用紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに新規追加するには、まずキヤノン純正紙や出力確 認紙の中から基準とする用紙種類を選択します。その基準用紙に必要に応じてさまざまな設定を行った後、それをカ スタム用紙として追加します。




- 🌇 カスタム用紙の印刷品位および紙搬送性について、キヤノンは一切保証いたしません。
- 重要 キヤノン純正紙およびキヤノン出力確認紙は、用紙リファレンスガイドで推奨されている用紙種類で印刷してください。 Media Configuration Tool のカスタム用紙の追加を使用した場合は、印刷品位および紙搬送性は保証できません。
 - カスタム用紙の追加を行っている間は、対象のプリンタで印刷を実行しないでください。
 - カスタム用紙の追加を行う場合は、「使用できる用紙」 (→P.539) で、追加可能な用紙の仕様を確認してください。
 - カスタム用紙の追加機能で追加したカスタム用紙は、プリンタドライバでのみ使用できます。他のソフトウェアでは使用 できません。
- [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。



• 「カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙 を使用する」を参照してください。 →P.537


2 [追加]ボタンをクリックします。



3 [Step1 基準用紙の選択]ダイアログボックスが表示されます。[用紙のカテゴリー]で、追加するカスタム用紙の基準とする用紙種類のカテゴリーを選択します。




• 追加するカスタム用紙に最も近いと思われるカテゴリーを選択してください。



4 [用紙種類名]に、選択したカテゴリー中の、キヤノン純正紙および出力確認紙の用紙種類名が表示されます。 カスタム用紙の基準とする用紙種類を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



- カスタム用紙の基準とする用紙種類が分からない場合は、[アシスト]ボタンをクリックして、[用紙種類選択アシスト]ダイアログボックスを開き、[重さ(坪量)]または[厚さ]を設定してください。選択した用紙のカテゴリーの中から適切なものを Media Configuration Tool が自動で選択します。または、表示されている[用紙種類名]の中から、[汎用]と書かれている用紙種類を選択してください。
- 選択したカテゴリーによっては、[汎用]と書かれている用紙種類はありません。
- 選択したカテゴリーによっては、[アシスト]ボタンは無効です。
- 5 [Step2 カスタム用紙名称の設定]ダイアログボックスが表示されます。 プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバで表示させる任意の名称を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。





- [プリンタドライバ表示名]には、半角英数、全角カナ、全角かな、漢字、全角 Space、全角「一」、半角 Space、「-」、「.」、「_」、「()」、「+」、「%」、「,」、「/」、「[」、「]」が使用できます。半角カナ、全角英数は使用できません。 2Byte 文字で 16 文字、1Byte 文字で 32 文字まで入力可能です。
- [プリンタパネル表示名]には、半角英数、半角カナ、全角かな、漢字、全角 Space、半角 Space、「-」、「.」、「.」、「.」、「()」、「+」、「%」、「,」、「/」が使用できます。全角カナ、全角英数は使用できません。
 2Byte 文字で8文字、1Byte 文字で16文字まで入力可能です。
- [用紙名称(英語)]は、ロール紙残量管理やステータスプリントなどで使用されます。
- **6** プリンタにカスタム用紙をセットした後、[OK] ボタンをクリックします。






- カールしている用紙や、一度印刷した用紙をセットしないでください。
- 7 [Step3 給紙方法の設定]ダイアログボックスが表示 されます。カスタム用紙をセットした給紙口を選択し て、「OK]ボタンをクリックします。



8 [Step4 紙送り調整] ダイアログボックスが表示されます。[実行] ボタンをクリックして、紙送り調整を実行します。

調整パターンが印刷され、印刷結果をもとに用紙の送り量が自動的に調整されます。

紙送り調整が終了したら、[次へ]ボタンをクリックします。





- 排紙ガイド上に用紙が残っていないことを確認してください。
- 重要 [紙送り調整]を実行しない場合、印刷物に色味の違う横スジが入ることがあります。紙送り調整は、二度以上実行する必要はありません。カスタム用紙を1つ追加するごとに、一度だけ実行してください。
- 9 [ロール紙の設定]ダイアログボックスが表示されます。



• [Step3 給紙方法の設定]ダイアログボックスで、[ロール紙]以外の給紙方法を選択した場合は、この画面は表示されません。



必要に応じて以下を設定し、「次へ」ボタンをクリックします。

設定項目	内容
[オートカット設定]	印刷後、排紙したときのロール紙のカット方法を設定します。
	• [自動カット]:カッターユニットでロール紙を自動的にカットします。
	• [イジェクトカット]:プリンタの操作パネルで[用紙カット]キーを押すと、カッターユニットでロール紙をカットします。インクの乾燥を待つときなど、印刷直後に印刷物を落下させたくない場合に選択します。
	• [ユーザーカット]:カッターユニットではカットしません。1 枚ずつはさみでロール紙をカットしてください。カッターユニットでカットできない用紙の場合に選択します。
[インク乾燥時間]	インクを乾燥させるための待ち時間を設定できます。
	 [オフ]:印刷終了後、すぐに排紙されます。 [30 秒/1 分/3 分/5 分/10 分/30 分/60 分]:印刷終了後、設定した時間が経過してから排紙されます。
[フチなし印刷]	フチなし印刷を許可するかしないかを設定します。
	• [許可する]:フチなし印刷を許可します。
	• [許可しない]:フチなし印刷を許可しません。



- 用紙によっては、カッターユニットでカットできないものや、カッターの劣化を早めたりカッターを損傷させる ものがあります。厚い用紙や硬い用紙などはカッターユニットを使用せず、印刷後にロール紙をはさみなどでカットしてください。この場合は、「オートカット設定」で「ユーザーカット」を選択してください。
- インクの乾きが悪い用紙にフチなし印刷する場合、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、正しくカットできないことがあります。このような場合は[インク乾燥時間]で、印刷した後にインクが乾くまでの待ち時間を設定してください。また、カッターでうまく用紙がカットできない場合は、[オートカット設定]を[ユーザーカット]に設定してロール紙をはさみなどでカットしてください。
- フチなし印刷できる用紙は、用紙の種類とロール紙の幅が限られています。「使用できる用紙」 →P.539 を参照してください。
- [オートカット設定]を[ユーザーカット]に設定する必要があるカスタム用紙は、[フチなし印刷]は[許可しない] を設定してください。
- **10** [Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスが表示されます。

この画面では、カスタム用紙への印刷に使用するインク量の上限を、複数のレベルの中から選択し設定します。

まず[試し印刷]ボタンをクリックして各レベルの試し印刷を行います。

用量の設定 ローロー
いの量使用するかを設定します。 ほはし印刷ポタンをクリックし、 画面の指 ヘ]ポタンをクリックしてください。
試し印刷(2)
キヤノン基準用紙 ▼
自動
自動 ▼
<戻る(B) 次へ(M) > キャンセル




• 手順5の画面で、[プリンタドライバ表示名]が表示されない基準用紙を選択した場合は、インク最大使用量の試し印刷および設定はできません。


11 [試し印刷の設定]ダイアログボックスが表示されます。

[優先画質]と[印刷品質]で、試し印刷の優先画質と印刷品質を選択します。

[インク最大使用量]で試し印刷するレベルを、[試し印刷に使用する画像]で使用する画像を設定し、[印刷開始]ボタンをクリックします。




12 インクのにじみやかすれがないか、試し印刷の結果を見て最もよいと思われるインク量レベルを判断し、設定します。





- ヘルプを参考にして、最適なインク量レベルを判断してください。
- メモ どのインク最大使用量を選択しても、十分な印刷品位が得られない場合は、カスタム用紙の基準とする用紙を [Step1 基準用紙の選択]ダイアログボックスで別の用紙に変更して設定をやり直してください。
 - 印刷に使用するインク量の上限を設定するため、画像によってはレベルを変更しても印刷結果が変わらないことがあります。
 - Media Configuration Tool では色味の設定はできません。インク最大使用量を変更すると色味が変わることがありますが、ここではインクのにじみやかすれがないかにのみ着目して最適なレベルを選択してください。色味の調整が必要な場合は、お使いの用紙に合った ICC プロファイルを用意して、ソフトウエアでその ICC プロファイルを指定してください。プリンタドライバで ICC プロファイルを指定する方法について詳しくは、「マッチングシート」を参照してください。 →P.167
 - インク最大使用量の設定によっては、プリンタドライバの一部の印刷品質が選択できなくなることがあります。

3 [ヘッド高さ]と[吸着力]を必要に応じて設定し、[次へ]ボタンをクリックします。 通常は設定する必要はありません。






- [ヘッド高さ]を自動で設定された()内の高さより低くする場合は、用紙にこすれないことを確認してください。 (プリントヘッドが用紙にこすれると印刷結果に傷が入ります。)プリントヘッドが用紙にこすれるとプリントヘッドの故障につながることがあります。
- [吸着力]を変更する場合は、プリントヘッドが用紙にこすれないことを確認してください。(プリントヘッドが用紙にこすれると印刷結果に傷が入ります。)プリントヘッドが用紙にこすれるとプリントヘッドの故障につながることがあります。
- 「ヘッド高さ]と「吸着力]について詳しくは、ヘルプを参照してください。
- 14 [Step6 設定内容の確認] ダイアログボックスが表示されます。 カスタム用紙の設定内容を確認し、[次へ] ボタンをクリックします。



15 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 更新対象を確認し、[実行]ボタンをクリックします。

> プリンタの操作パネルおよびお使いのコンピュータ のプリンタドライバにカスタム用紙が追加されます。



重要

• [POPボード/厚紙]カテゴリーの用紙を基準用紙としてカスタム用紙を追加した場合は、セットしたカスタム用紙をプリンタから取り外してください。



• カスタム用紙がプリンタドライバに正しく追加されると、Media Configuration Tool メインウィンドウの[純正紙の追加]で開く[用紙種類の編集]ダイアログボックスに、追加したカスタム用紙名称が表示されます。


カスタム用紙の削除

追加済みのカスタム用紙を、プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバから削除することができます。

1 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。




- [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する」を参照してください。 →P.537
- 2 [追加済みのカスタム用紙]のリストから、削除したい 用紙を選択して、「削除]ボタンをクリックします。





- 複数の用紙を選択することができます。
- 3 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 更新対象を確認し、「実行」ボタンをクリックします。

プリンタの操作パネルおよびお使いのコンピュータ のプリンタドライバから、カスタム用紙が削除されま す。



カスタム用紙の編集


追加済みのカスタム用紙の設定を変更することができます。

1 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。




• [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する」を参照してください。 →P.537

[追加済みのカスタム用紙]のリストから、編集したい 用紙を選択して、[編集]ボタンをクリックします。



設定確認ダイアログボックスが表示されます。

以降、画面の指示に従い、必要に応じて設定を変更し ます。





• 各設定方法については、「カスタム用紙の追加」 →P.539 の手順 5~15 を参照してください。


「カスタム用紙の書き出し

追加済みのカスタム用紙の用紙情報を、ファイルに書き出し、保存することができます。 保存されたカスタム用紙情報ファイルは、別のプリンタやコンピュータに読み込んで使用することができます。「カ スタム用紙の読み込み」について詳しくは、「カスタム用紙の読み込み」→P.547 を参照してください。

「カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。



- [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙 を使用する」を参照してください。 →P.537
- [追加済みのカスタム用紙]のリストから、用紙情報フ ァイルを書き出したい用紙を選択して、[書き出し]ボ タンをクリックします。






複数の用紙を選択することができます。

メモ

3 カスタム用紙情報ファイルの保存先を指定します。





• ファイル名を選択して編集し、ファイル名を変更することができます。 カスタム用紙情報ファイル(.am1ファイル)が保存されます。

カスタム用紙の読み込み


フォルダに保存されているカスタム用紙情報ファイルを読み込んで、プリンタの操作パネルやお使いのコンピュータのプリンタドライバに追加することができます。

1 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。




• [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する」を参照してください。 →P.537

2 [読み込み]ボタンをクリックします。




3 読み込むカスタム用紙情報ファイル(.am1 ファイル) を選択します。



4

[更新対象の確認]ダイアログボックスが開きます。 [実行]ボタンをクリックします。





- 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。 プリンタの操作パネルおよびお使いのコンピュータのプリンタドライバにカスタム用紙が追加されます。
- カスタム用紙がプリンタドライバに正しく追加されると、Media Configuration Tool メインウィンドウの[純正紙 の追加]で開く[用紙種類の編集]ダイアログボックスに、追加したカスタム用紙名称が表示されます。

注意事項

キヤノン純正紙/出力確認紙以外のカスタム用紙をプリンタドライバおよびプリンタ本体に追加する場合は、以下の 点にご注意ください。

カッターについて

用紙によっては、カッターユニットでカットできないものや、カッターの劣化を早めたりカッターを損傷させる ものがあります。厚い用紙や硬い用紙などはカッターユニットを使用せず、印刷後にロール紙をはさみなどでカ ットしてください。この場合は、[ロール紙の設定]ダイアログボックスの[オートカット設定]で[ユーザーカッ ト]を選択してください。



- ・カッターが故障した場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
- メ_エ・ロール紙のカット方法について詳しくは、「ロール紙のカット方法を設定する」を参照してください。 →P.489

プリントヘッドについて

- 印刷したときにプリントヘッドが用紙にこすれると、プリントヘッドの故障につながることがあります。プリン トヘッドがこすれる場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスで[吸着力]を以下のように設定 してください。
 - 厚口コート紙のように紙ベースの用紙の場合:[やや強い]または[強い]に設定
 - トレーシングペーパー(CAD)のようにフィルムベースの場合:「標準」、「やや強い」または「強い」に設定
 - 厚さが 0.1mm 以下の薄い用紙の場合:[弱い]に設定



- 🥟 [吸着力]を変更してもこすれる場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスで[ヘッド高さ]を高く設定して ください。

フチなし印刷について

• インクの乾きが悪い用紙にフチなし印刷する場合、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、正しく カットできないことがあります。このような場合は[ロール紙の設定]ダイアログボックスの[インク乾燥時間] で、印刷した後にインクが乾くまでの待ち時間を設定してください。 また、カッターでうまく用紙がカットできない場合は、[ロール紙の設定]ダイアログボックスの[オートカット 設定]を[ユーザーカット]に設定してロール紙をはさみなどでカットしてください。

印刷品位について

画像の端部がぼやける場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスで[吸着力]を弱く設定してく ださい。

• 線がゆがんだりかすれたりする場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスで[ヘッド高さ]を低く設定してください。

- インクの使用量が多すぎると印刷物にしわがよったり、インクがにじんだりする場合があります。またインクの使用量が少なすぎると、発色が悪くなったり、線がかすれることがあります。そのような場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスでインクの使用量を変更してください。
- 印刷物に色味の違う横スジが入る場合は、[Step4 紙送り調整]ダイアログボックスの[紙送り調整]を実行してください。[紙送り調整]をすでに実行済みの場合は、プリンタの操作パネルで[紙送り微調整]を実行し、用紙の送り量を微調整してください。



- [紙送り微調整]について詳しくは、「用紙の送り量を微調整する」を参照してください。 →P.732
- メモ [紙送り微調整]を実行しても横スジが入る場合は、「困ったときには」の「色味の違うスジが入る」を参照してください。(「色味の違うスジが入る」参照) →P.808
- 十分な印刷品位が得られない場合は、インク最大使用量を変更したり、[Step1 基準用紙の選択]ダイアログボックスでカスタム用紙の基準とする用紙の種類を変更してください。
- 印刷物に光沢感がない場合は、カスタム用紙の基準とする用紙に、黒インクにフォトインクを使用する用紙を選択してください。
 - 使用する黒インクの種類は、[Step1 基準用紙の選択]ダイアログボックスの各用紙種類の右側に表示されています。



🥟 • 印刷品質のトラブルについては、「印刷品質のトラブル」を参照してください。 →P.805]

色味について

- Media Configuration Tool では色味の設定はできません。色味の調整が必要な場合は、お使いの用紙に合った ICC カラープロファイルを用意して、ソフトウエアでその ICC カラープロファイルを指定してください。プリンタドライバで ICC カラープロファイルを指定する方法について詳しくは、「マッチングシート」を参照してください。 →P.167
- カスタム用紙は、カラーマッチング方法のモニタマッチングは使用できません。

Media Configuration Tool (Mac OS X)

Media Configuration Tool の特長インストール手順	550 551
アンインストール手順	553
起動方法	
Media Configuration Tool メインウィンドウ	556
純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する	557
用紙種類の追加	558
用紙名称の変更	561
追加した用紙種類の削除	
用紙種類の表示/非表示を切り替える	564
用紙種類の表示順序を変更する	566
純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する	567
使用できる用紙	
カスタム用紙の追加	569
カスタム用紙の削除	575
カスタム用紙の編集	
カスタム用紙の書き出し	577
カスタム用紙の読み込み	578
注意事項	579

Media Configuration Tool の特長

imagePROGRAFでは、高品位な印刷結果が得られるよう、用紙ごとに最適なプリンタ設定が用紙情報ファイルとしてまとめられています。キヤノン純正紙とキヤノン出力確認紙については、キヤノンよりその用紙情報ファイルが提供されます。



キヤノン純正紙やキヤノン出力確認紙は、用紙リファレンスガイドに記載されている用紙です。それ以外の用紙をカスタム用紙と呼びます。

Media Configuration Tool では以下のようなことができます。

- プリンタがサポートする用紙が新たに追加されたとき、キヤノンより提供されたその用紙の用紙情報ファイルを使って、その用紙種類をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに追加できます。
- キヤノン純正紙や出力確認紙の用紙情報ファイルをカスタマイズして、カスタム用紙(キヤノン純正紙や出力確認紙のいずれにも該当しない用紙)の用紙情報ファイルを作成し、その用紙種類をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに追加できます。

また、作成した用紙情報ファイルを他のコンピュータやプリンタで読み込んで、読み込んだコンピュータのプリンタドライバやプリンタに用紙種類を追加することもできます。

• プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバのダイアログボックスで使用される用紙種類の表示順や用紙名 称を変更できます。



- User Software CD-ROM でプリンタドライバをインストールすると、通常 Media Configuration Tool もインストールされ、メディア情報も設定されます。さらに新たな用紙情報を追加したり、既存の用紙情報を編集したい方は、このソフトウェアをお使いください。
- Media Configuration Tool による用紙情報の管理はプリンタの管理者が行ってください。

Media Configuration Tool が適用されるドライバ

• imagePROGRAF プリンタドライバ

インストール手順

新しいバージョンの Media Configuration Tool のインストーラを起動して Media Configuration Tool をインストールする手順は、以下のとおりです。



- User Software CD-ROM からプリンタドライバをインストールすると、Media Configuration Tool もインストールされ、メディア情報も設定されます。そのため通常は、以下の手順を行う必要はありません。キヤノンのホームページから新しいバージョンの Media Configuration Tool をダウンロードした場合など、User Software CD-ROM を使わずに Media Configuration Tool をインストールする場合は、以下の手順で行ってください。
- 1 [MCT Installer iPFxxxx for X]アイコンを開き、Media Configuration Tool のインストーラを起動します。





- アイコンの[iPFxxxx]はご使用のプリンタ名になります。
- **2** 管理者の名前とパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックします。

//	aller X が変更を加えようとして するには、パスワードを入力し
名前:	
パスワード:	
	キャンセル OK

3 プリンタを使用する国または地域の選択画面が表示されます。

国または地域を選択して、[OK]ボタンをクリックします。

Media Configuration Toolは各国または地域においてキヤノンが推奨する標準的な用紙種類の設定を、以下に対して適用します。 ・ブリンタ ・ブリンタドライバ ・関連ソフトウェア
プリンタを使用する国または地域を選択してください。
●日本
○アメリカ
○ 欧州
○アジア
○オセアニア
ОК

4 [使用許諾契約]が表示されます。 ソフトウェア使用許諾契約書を読んで、[続ける]ボタ ンをクリックします。




5 [同意します]ボタンをクリックします。



6 [簡易インストール]を選択して、[インストール]ボタンをクリックします。



7 他のアプリケーションを終了するために、[続ける] ボタンをクリックします。



8 以下のメッセージが表示されたら、[終了]ボタンをクリックします。

Media Configuration Tool のインストールが終了します。





- インストールが正常に終了すると、以下のフォルダに [Media Configuration Tool] フォルダが保存されます。 [アプリケーション] > [Canon Utilities] > [iPFxxxx Media Configuration Tool]
- 上記フォルダの[iPFxxxx]の部分はご使用のプリンタ名になります。

アンインストール手順

1 [MCT Installer iPFxxxx for X]アイコンを開き、Media Configuration Tool のインストーラを起動します。





- アイコンの[iPFxxxx]はご使用のプリンタ名になります。
- **2** 管理者の名前とパスワードを入力して、[OK]ボタンをクリックします。



3 プリンタを使用する国または地域の選択画面が表示されます。


国または地域を選択して、[OK]ボタンをクリックします。



4 [使用許諾契約]が表示されます。 ソフトウェア使用許諾契約書を読んで、[続ける]ボタ ンをクリックします。



5 [同意します]ボタンをクリックします。




6 [アンインストール]を選択します。



7 [アンインストール]ボタンをクリックします。



8 他のアプリケーションが実行されている場合は、[続ける]ボタンをクリックします。



9 以下のメッセージが表示されたら、[終了]ボタンをクリックします。

Media Configuration Tool のアンインストールが終了します。



起動方法

Media Configuration Tool を起動する手順は、以下のとおりです。

[アプリケーション]メニューから[Canon Utilities]> [iPFxxxx Media Configuration Tool] > [MCTxxxx.app]を選択します。

Media Configuration Tool メインウィンドウが表示されます。






• 対象機種のプリンタドライバがインストールされていない場合、Media Configuration Tool は起動しません。プリンタドライバがインストールされていない状態で Media Configuration Tool を起動すると、以下の警告メッセージが表示されます。



Media Configuration Tool メインウィンドウ

ここでは、Media Configuration Tool メインウィンドウについて説明しています。





• Media Configuration Tool メインウィンドウを開く手順について詳しくは、「起動方法」を参照してください。 →P.555

「純正紙の追加]ボタン

ボタンをクリックすると、[用紙種類の編集]ダイアログボックスが表示され、キヤノンよりリリースされた用紙 情報ファイル(Media Information File)をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに登録することができ ます。名称変更や表示/非表示の切り替え、追加した用紙種類の削除も可能です。

キヤノン純正紙やカスタム用紙の表示順序を変更することもできます。

[純正紙の追加]について詳しくは、純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する (→P.557) を参照してくださ

• [カスタム用紙の追加と編集]ボタン

ボタンをクリックすると、[カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスが表示され、カスタム用紙をプリン タの操作パネルおよびプリンタドライバに追加することができます。

[カスタム用紙の追加と編集]について詳しくは、純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する →P.567 を参照して ください。

• [サポート情報へのリンク]ボタン

[imagePROGRAF サポート情報]が開きます。製品に関する最新情報やソフトウェアのバージョンアップ情報 などを確認することができます。

• [製品マニュアルへのリンク]ボタン

ボタンをクリックすると、ユーザーズガイドを表示します。この機能を使用するには、お使いのコンピュータに ユーザーズガイドがインストールされている必要があります。

557

純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する

純正紙や出力確認紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに追加したり、用紙種類情報を編集するときは、Media Configuration Tool メインウィンドウの[純正紙の追加]ボタンをクリックします。 [プリンタの選択]ダイアログボックスの[プリンタ]に用紙情報を更新するプリンタが表示されていることを確認



プリンタとの通信が開始されます。



• プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。

[用紙種類の編集]ダイアログボックスが表示されます。



これ以降、プリンタの変更はできません。





• グレーアウト表示されている用紙は、プリンタドライバまたはプリンタパネルには表示されていません。

• [追加]ボタン

純正紙や出力確認紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに追加する場合、このボタンをクリックします。

用紙種類を追加する手順について詳しくは、「用紙種類の追加」を参照してください。→P.558



• 用紙種類の追加を行う場合は、キヤノンのホームページからあらかじめ用紙情報ファイル (Media Information File / .amf ファイル)をダウンロードしておいてください。

用紙種類の追加 (Mac OS X) iPF9400

• [名称変更]ボタン

純正紙や出力確認紙のプリンタパネル表示名やプリンタドライバ表示名を変更する場合、対象の用紙を選択し て、このボタンをクリックします。

用紙の表示名を変更する手順について詳しくは、「用紙名称の変更」を参照してください。 →P.561

• [削除]ボタン

追加した純正紙や出力確認紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバから削除する場合、対象の用紙 を選択して、このボタンをクリックします。

追加した用紙種類を削除する手順について詳しくは、「追加した用紙種類の削除」を参照してください。

→P.563

• [表示/非表示]ボタン

純正紙や出力確認紙のプリンタの操作パネルやプリンタドライバでの表示/非表示を変更する場合、対象の用紙 を選択して、このボタンをクリックします。

用紙種類の表示/非表示を変更する手順について詳しくは、「用紙種類の表示/非表示を切り替える」を参照してく ださい。→P.564

表示順変更ボタン(



または



プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバでの用紙種類の表示順を変更する場合、対象の用紙を選択して、 このボタンをクリックします。

用紙種類の表示順序を変更する手順について詳しくは、「用紙種類の表示順序を変更する」を参照してください。 →P.566



• 表示順序は、カスタム用紙も変更することができます。



• 用紙種類情報を更新する場合は、そのプリンタを使用する他の全てのコンピュータでも同様の更新を行ってください。



• 削除、表示/非表示、表示順の変更は条件によって行うことができない場合があります。

メモ • 表示名がグレーアウト表示されている場合は、プリンタドライバやプリンタパネルにその用紙種類は表示されていませ

用紙種類の追加

キヤノンよりリリースされた用紙情報ファイル (Media Information File / .amf ファイル) をプリンタの操作パネルお よびプリンタドライバに登録します。



• 用紙種類の追加を行っている間は、対象のプリンタで印刷を実行しないでください。



重要 • 用紙情報ファイルを登録後に、プリンタドライバまたは Media Configuration Tool を再インストールすると、登録済みの用 紙情報ファイルは削除されることがあります。この場合は、まず最新の Media Configuration Tool をダウンロードしてイン ストールし、続いて必要な用紙情報ファイルをダウンロードして登録してください。

1 [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開き、[追加] ボタンをクリックします。






- [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.557
- 2 [用紙種類の追加]ダイアログボックスが表示されます。 [参照]ボタンをクリックします。



3 用紙情報ファイル(.amf ファイル)が含まれるフォル ダを開きます。



4 [用紙種類の追加]ダイアログボックスの[用紙情報ファイル]に選択したフォルダ内の用紙情報ファイル名が表示されます。追加したい用紙のチェックボックスにチェックマークを付け、[OK]ボタンをクリックします。





- [用紙情報ファイル]の[種類]に[基本用紙情報ファイル]と表示されている場合は、用紙種類の表示順序や用紙種類の表示/非表示の設定が初期化されます。基本用紙情報ファイルの追加を行った後、再度設定しなおしてください。
- 5 確認画面が表示されます。[OK]ボタンをクリックします。
- **6** [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。



7 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 更新の対象を設定し、[実行]ボタンをクリックします。 プリンタとの通信が開始されます。



560



• 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。



- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。

8 [OK]ボタンをクリックします。



用紙名称の変更

1 [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開きます。





- [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.557
- 2 [用紙種類]のリストから、名称を変更したい用紙を選択します。

[名称変更]ボタンをクリックします。



3 [用紙種類名称の変更]ダイアログボックスが表示されます。

[プリンタドライバ表示名]および[プリンタパネル表示名]を編集して、[OK]ボタンをクリックします。





• [元に戻す]ボタンをクリックすると、初期状態の名称が設定されます。

「プリンタドライバ表示名]には、半角英数、全角カナ、全角かな、漢字、全角 Space、全角「一」、半角 Space、「-」、「.」、「_」、「()」、「+」、「%」、「,」、「/」、「[」、「]」が使用できます。半角カナ、全角英数は使用できません。
 2Byte 文字で 16 文字、1Byte 文字で 32 文字まで入力可能です。

[プリンタパネル表示名]には、半角英数、半角カナ、全角かな、漢字、全角 Space、半角 Space、「-」、「.」、「.」、「()」、「+」、「%」、「,」、「/」が使用できます。全角カナ、全角英数は使用できません。
 2Byte 文字で8文字、1Byte 文字で16文字まで入力可能です。

4 [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。



5 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 更新の対象を設定し、[実行]ボタンをクリックします。 プリンタとの通信が開始されます。



- メモ
- 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。
- 重要
- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。
- **6** [OK]ボタンをクリックします。



追加した用紙種類の削除

1 [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開きます。





- [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.557
- 2 [用紙種類]のリストから、削除したい用紙を選択します。 [削除]ボタンをクリックします。





- [用紙種類]のリストの[状態]に[追加]と表示されている用紙のみ削除できます。
- 3 [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。



4 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 [実行]ボタンをクリックします。

[実行]ボタンをクリックします。 プリンタとの通信が開始されます。





- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。
- 5 [OK]ボタンをクリックします。



用紙種類の表示/非表示を切り替える

「用紙種類の編集]ダイアログボックスを開きます。





• [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.557

2 [用紙種類]のリストから、表示/非表示にしたい用紙を 選択します。

[表示/非表示]ボタンをクリックします。 選択した用紙の表示と非表示が切り替わります。






- 複数の用紙を選択することができます。
- ₣ 非表示の用紙は、[用紙種類]のリスト上でグレーアウト表示されます。
 - [表示/非表示] ボタンをクリックするごとに、プリンタドライバとプリンタパネルの両方表示→両方非表示→プリンタパネルのみ表示と切り替わります。
- 3 [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。



4 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。 更新の対象を設定し、[実行]ボタンをクリックします。 プリンタとの通信が開始されます。





• 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。



- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。

5 [OK]ボタンをクリックします。



用紙種類の表示順序を変更する

1 [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開きます。



X∓

• [用紙種類の編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を編集する」を参照してください。 →P.557

2 [用紙種類]のリストから、表示順を変更したい用紙を

選択して、表示順変更ボタン(をクリックします。

」または



選択した行が一行ずつ上または下に移動します。



3 [用紙種類の編集]ダイアログボックスの[更新]ボタンをクリックします。




567

4 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されま

> 更新の対象を設定し、[実行]ボタンをクリックしま す。

プリンタとの通信が開始されます。





• 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。




- これから更新するデータと異なったデータがプリンタに設定されている場合、選択した用紙情報ファイルで更新 されます。プリンタに設定されているデータを残したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
- プリンタと通信中は、印刷を実行したり、電源を切ったりしないでください。
- [OK]ボタンをクリックします。



純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する

キヤノン純正紙や出力確認紙以外の用紙をプリンタの操作パネルやプリンタドライバに追加したり、その用紙の用 紙情報ファイルの書き出しや読み込みをするときは、Media Configuration Tool メインウィンドウの[カスタム用紙 の追加と編集]ボタンをクリックします。

[プリンタの選択]ダイアログボックスの[プリンタ]に用紙情報を更新するプリンタが表示されていることを確認 し、[次へ]ボタンをクリックします。



プリンタとの通信が開始されます。 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスが表示されます。



- 🥟 これ以降、プリンタの変更はできません。
- メモ カスタム用紙とは、キヤノン純正紙や出力確認紙(用紙リファレンスガイドに記載されている用紙)以外の用紙です。



「追加済みのカスタム用紙】

追加されたカスタム用紙は、ここに表示されます。

- [プリンタドライバ表示名] 追加されたカスタム用紙は、プリンタドライバにこの名称で表示されます。
- [プリンタパネル表示名] 追加されたカスタム用紙は、プリンタの操作パネルにこの名称で表示されます。
- [基準用紙] カスタム用紙を追加したとき、基準用紙として選択した用紙が表示されます。

• [追加]ボタン

カスタム用紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに新規追加するには、このボタンをクリックし ます。

カスタムを追加する手順について詳しくは、「カスタム用紙の追加」を参照してください。 ➡P.569)

• [編集]ボタン

追加済みのカスタム用紙の設定を変更するには、対象の用紙を選択して、このボタンをクリックします。 カスタム用紙の設定を変更する手順について詳しくは、「カスタム用紙の編集」を参照してください。→P.576

• [削除]ボタン

追加済みのカスタム用紙をプリンタの操作パネルおよびお使いのコンピュータのプリンタドライバから削除するには、対象の用紙を選択して、このボタンをクリックします。

カスタム用紙を削除する手順について詳しくは、「カスタム用紙の削除」を参照してください。→P.575

• [読み込み]ボタン

フォルダに保存されているカスタム用紙情報ファイルを読み込んで、プリンタの操作パネルおよびプリンタド ライバにカスタム用紙を追加するには、このボタンをクリックします。

カスタム用紙情報ファイルを読み込む手順について詳しくは、「カスタム用紙の読み込み」を参照してください。 →P.578

[書き出し]ボタン

追加済みのカスタム用紙の用紙情報をファイルに書き出し保存するには、対象の用紙を選択して、このボタンを クリックします。

カスタム用紙の用紙情報を書き出す手順について詳しくは、「カスタム用紙の書き出し」を参照してください。 →P.577



- カスタム用紙の追加/編集を行った場合は、対象のプリンタを使用する他の全てのコンピュータでも同様の変更を行ってください。書き出し機能でカスタム用紙情報ファイル(.am1ファイル)を生成し、他のコンピュータでそのファイルを読み込むと簡単に変更できます。
- カスタム用紙の削除を行った場合は、対象のプリンタを使用する他の全てのコンピュータからも同様にその用紙を削除してください。
- カスタム用紙を別のプリンタで使用する場合は、必ずそのプリンタにカスタム用紙を追加してから使用してください。



🥟 • このダイアログボックスでは、キヤノン純正紙および出力確認紙の変更は行えません。「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報 を編集する」 →P.557 を参照してください。

• プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに表示されている用紙種類の表示順序を変更する場合は、キヤノン純正 紙、カスタム用紙にかかわらず、[用紙種類の編集]ダイアログボックスから行います。「純正紙/出力確認紙の用紙種類情報を 編集する」 →P.557 を参照してください。

使用できる用紙

用紙仕様

厚さやサイズなど、カスタム用紙として追加できる用紙の仕様は、「仕様」の「用紙」を参照してください。(「仕様」参 照) →P.850

使用環境についてのご注意

低湿度環境(40%以下)では、以下のようなトラブルが発生することがあります。

- 用紙にカールやシワが発生する
- 用紙とプリントヘッドが接触しやすくなり、印地面にキズがついたり、プリントヘッドを損傷する場合がある
- カットした印刷物がプリンタにはりつき、下に落ちない(フィルム系用紙)
- 用紙がプリンタにはりつき、搬送不良となり正常に排紙されない(フィルム系用紙)
- 印刷ムラが発生する(フィルム系用紙)

高湿度環境(60%以上)では、以下のようなトラブルが発生することがあります。

- 印刷物が乾燥しない
- 用紙表面の波うち(凹凸)が激しくなる
- きれいにカットできない(クロス系用紙)
- フチなし印刷で余白が残る



カスタム用紙(キヤノン純正紙およびキヤノン出力確認紙のいずれにも該当しない用紙)の印刷品位および紙搬送性につ いて、キヤノンは一切保証いたしません。

カスタム用紙の追加

カスタム用紙をプリンタの操作パネルおよびプリンタドライバに新規追加するには、まずキヤノン純正紙や出力確 認紙の中から基準とする用紙種類を選択します。その基準用紙に必要に応じてさまざまな設定を行った後、それをカ スタム用紙として追加します。



- 🌇 カスタム用紙の印刷品位および紙搬送性について、キヤノンは一切保証いたしません。
- 重要 キヤノン純正紙およびキヤノン出力確認紙は、用紙リファレンスガイドで推奨されている用紙種類で印刷してください。 Media Configuration Tool のカスタム用紙の追加を使用した場合は、印刷品位および紙搬送性は保証できません。
 - カスタム用紙の追加を行っている間は、対象のプリンタで印刷を実行しないでください。
 - カスタム用紙の追加を行う場合は、「使用できる用紙」 (→P.569) で、追加可能な用紙の仕様を確認してください。
 - カスタム用紙の追加機能で追加したカスタム用紙は、プリンタドライバでのみ使用できます。他のソフトウェアでは使用 できません。
- [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。



• 「カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙 を使用する」を参照してください。 →P.567


2 [追加]ボタンをクリックします。



3 [Step1 基準用紙の選択]ダイアログボックスが表示されます。[用紙のカテゴリー]で、追加するカスタム用紙の基準とする用紙種類のカテゴリーを選択します。



• 追加するカスタム用紙に最も近いと思われるカテゴリーを選択してください。



4 [用紙種類名]に、選択したカテゴリー中の、キヤノン純正紙および出力確認紙の用紙種類名が表示されます。 カスタム用紙の基準とする用紙種類を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



- カスタム用紙の基準とする用紙種類が分からない場合は、[アシスト]ボタンをクリックして、[用紙種類選択アシスト]ダイアログボックスを開き、[重さ(坪量)]または[厚さ]を設定してください。選択した用紙のカテゴリーの中から適切なものを Media Configuration Tool が自動で選択します。または、表示されている[用紙種類名]の中から、[汎用]と書かれている用紙種類を選択してください。
- 選択したカテゴリーによっては、[汎用]と書かれている用紙種類はありません。
- 選択したカテゴリーによっては、[アシスト]ボタンは無効です。

5 [Step2 カスタム用紙名称の設定]ダイアログボック スが表示されます。

プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバで表示させる任意の名称を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。





- [プリンタドライバ表示名]には、半角英数、全角カナ、全角かな、漢字、全角 Space、全角「一」、半角 Space、「-」、「.」、「_」、「()」、「+」、「%」、「,」、「/」、「[」、「]」が使用できます。半角カナ、全角英数は使用できません。
 2Byte 文字で 16 文字、1Byte 文字で 32 文字まで入力可能です。
- [プリンタパネル表示名]には、半角英数、半角カナ、全角かな、漢字、全角 Space、半角 Space、「-」、「.」、「.」、「()」、「+」、「%」、「,」、「/」が使用できます。全角カナ、全角英数は使用できません。
 2Byte 文字で 8 文字、1Byte 文字で 16 文字まで入力可能です。
- [用紙名称(英語)]は、ロール紙残量管理やステータスプリントなどで使用されます。
- **6** プリンタにカスタム用紙をセットした後、[OK]ボタンをクリックします。





- カールしている用紙や、一度印刷した用紙をセットしないでください。
- 7 [Step3 給紙方法の設定]ダイアログボックスが表示 されます。カスタム用紙をセットした給紙口を選択し て、[OK]ボタンをクリックします。



8 [Step4 紙送り調整]ダイアログボックスが表示されます。[実行]ボタンをクリックして、紙送り調整を実行します。


調整パターンが印刷され、印刷結果をもとに用紙の送り量が自動的に調整されます。

紙送り調整が終了したら、[次へ]ボタンをクリックします。





• 排紙ガイド上に用紙が残っていないことを確認してください。



9 [ロール紙の設定]ダイアログボックスが表示されます。



• [Step3 給紙方法の設定]ダイアログボックスで、[ロール紙]以外の給紙方法を選択した場合は、この画面は表示されません。

する必要はありません。カスタム用紙を1つ追加するごとに、一度だけ実行してください。



必要に応じて以下を設定し、[次へ]ボタンをクリックします。

設定項目	内容
[オートカット設定]	印刷後、排紙したときのロール紙のカット方法を設定します。
	• [自動カット]:カッターユニットでロール紙を自動的にカットします。
	• [イジェクトカット]:プリンタの操作パネルで[用紙カット]キーを押すと、カッターユニットでロール紙をカットします。インクの乾燥を待つときなど、印刷直後に印刷物を落下させたくない場合に選択します。
	• [ユーザーカット]:カッターユニットではカットしません。1枚ずつはさみでロール紙をカットしてください。カッターユニットでカットできない用紙の場合に選択します。
[インク乾燥時間]	インクを乾燥させるための待ち時間を設定できます。
	 [オフ]:印刷終了後、すぐに排紙されます。 [30 秒/1 分/3 分/5 分/10 分/30 分/60 分]:印刷終了後、設定した時間が経過してから排紙されます。
[フチなし印刷]	フチなし印刷を許可するかしないかを設定します。
	[許可する]:フチなし印刷を許可します。[許可しない]:フチなし印刷を許可しません。



- 用紙によっては、カッターユニットでカットできないものや、カッターの劣化を早めたりカッターを損傷させるものがあります。厚い用紙や硬い用紙などはカッターユニットを使用せず、印刷後にロール紙をはさみなどでカットしてください。この場合は、「オートカット設定]で[ユーザーカット]を選択してください。
- インクの乾きが悪い用紙にフチなし印刷する場合、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、正しくカットできないことがあります。このような場合は[インク乾燥時間]で、印刷した後にインクが乾くまでの待ち時間を設定してください。また、カッターでうまく用紙がカットできない場合は、[オートカット設定]を[ユーザーカット]に設定してロール紙をはさみなどでカットしてください。
- フチなし印刷できる用紙は、用紙の種類とロール紙の幅が限られています。「使用できる用紙」 →P.569 を参照してください。
- [オートカット設定]を[ユーザーカット]に設定する必要があるカスタム用紙は、[フチなし印刷]は[許可しない] を設定してください。
- **10** [Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスが表示されます。

この画面では、カスタム用紙への印刷に使用するインク量の上限を、複数のレベルの中から選択し設定します。

まず[試し印刷]ボタンをクリックして各レベルの試し印刷を行います。





- 手順5の画面で、[プリンタドライバ表示名]が表示されない基準用紙を選択した場合は、インク最大使用量の試し印刷および設定はできません。
- 11 [試し印刷の設定]ダイアログボックスが表示されます。

[優先画質]と[印刷品質]で、試し印刷の優先画質と印刷品質を選択します。

[インク最大使用量]で試し印刷するレベルを、[試し印刷に使用する画像]で使用する画像を設定し、[印刷開始]ボタンをクリックします。



12 インクのにじみやかすれがないか、試し印刷の結果を 見て最もよいと思われるインク量レベルを判断し、設 定します。





- ヘルプを参考にして、最適なインク量レベルを判断してください。
- メモ どのインク最大使用量を選択しても、十分な印刷品位が得られない場合は、カスタム用紙の基準とする用紙を [Step1 基準用紙の選択] ダイアログボックスで別の用紙に変更して設定をやり直してください。
 - 印刷に使用するインク量の上限を設定するため、画像によってはレベルを変更しても印刷結果が変わらないことがあります。
 - Media Configuration Tool では色味の設定はできません。インク最大使用量を変更すると色味が変わることがありますが、ここではインクのにじみやかすれがないかにのみ着目して最適なレベルを選択してください。色味の調整が必要な場合は、お使いの用紙に合った ICC プロファイルを用意して、ソフトウエアでその ICC プロファイルを指定してください。プリンタドライバで ICC プロファイルを指定する方法について詳しくは、「マッチングシート」を参照してください。 ●P.167
 - インク最大使用量の設定によっては、プリンタドライバの一部の印刷品質が選択できなくなることがあります。
- 13 [ヘッド高さ]と[吸着力]を必要に応じて設定し、[次へ]ボタンをクリックします。 通常は設定する必要はありません。





- [ヘッド高さ]を自動で設定された()内の高さより低くする場合は、用紙にこすれないことを確認してください。 (プリントヘッドが用紙にこすれると印刷結果に傷が入ります。)プリントヘッドが用紙にこすれるとプリントヘッドの故障につながることがあります。
- [吸着力]を変更する場合は、プリントヘッドが用紙にこすれないことを確認してください。(プリントヘッドが用紙にこすれると印刷結果に傷が入ります。)プリントヘッドが用紙にこすれるとプリントヘッドの故障につながることがあります。
- [ヘッド高さ]と[吸着力]について詳しくは、ヘルプを参照してください。

14 [Step6 設定内容の確認]ダイアログボックスが表示されます。

カスタム用紙の設定内容を確認し、[次へ]ボタンをク リックします。



15 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。

更新対象を確認し、[実行]ボタンをクリックします。

プリンタの操作パネルおよびお使いのコンピュータ のプリンタドライバにカスタム用紙が追加されます。





• [POPボード/厚紙]カテゴリーの用紙を基準用紙としてカスタム用紙を追加した場合は、セットしたカスタム用紙をプリンタから取り外してください。



• カスタム用紙がプリンタドライバに正しく追加されると、Media Configuration Tool メインウィンドウの[純正紙の追加]で開く[用紙種類の編集]ダイアログボックスに、追加したカスタム用紙名称が表示されます。

カスタム用紙の削除

追加済みのカスタム用紙を、プリンタの操作パネルおよびプリンタドライバから削除することができます。

 $oxed{1}$ [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。



• [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する」を参照してください。 →P.567

2 [追加済みのカスタム用紙]のリストから、削除したい 用紙を選択して、[削除]ボタンをクリックします。



Media Configuration Tool (Mac OS X)



複数の用紙を選択することができます。

,,,,

3 [更新対象の確認]ダイアログボックスが表示されます。

更新対象を確認し、[実行]ボタンをクリックします。

プリンタの操作パネルおよびお使いのコンピュータのプリンタドライバから、カスタム用紙が削除されます。



カスタム用紙の編集

追加済みのカスタム用紙の設定を変更することができます。

1 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。



- [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙を使用する」を参照してください。 →P.567
- 2 [追加済みのカスタム用紙]のリストから、編集したい 用紙を選択して、[編集]ボタンをクリックします。



3 設定確認ダイアログボックスが表示されます。



以降、画面の指示に従い、必要に応じて設定を変更します。



🥟 • 各設定方法については、「カスタム用紙の追加」 →P.569 の手順 5~15 を参照してください。


カスタム用紙の書き出し

追加済みのカスタム用紙の用紙情報を、ファイルに書き出し、保存することができます。 保存されたカスタム用紙情報ファイルは、別のプリンタやコンピュータに読み込んで使用することができます。「カ スタム用紙の読み込み」について詳しくは、「カスタム用紙の読み込み」→P.578 を参照してください。

[カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。



- [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙 を使用する」を参照してください。 →P.567
- [追加済みのカスタム用紙]のリストから、用紙情報フ ァイルを書き出したい用紙を選択して、[書き出し]ボ タンをクリックします。





- 複数の用紙を選択することができます。
- カスタム用紙情報ファイルの保存先を指定します。





ファイル名を選択して編集し、ファイル名を変更することができます。 カスタム用紙情報ファイル(.am1ファイル)が保存されます。


カスタム用紙の読み込み

フォルダに保存されているカスタム用紙情報ファイルを読み込んで、プリンタの操作パネルやお使いのコンピュー タのプリンタドライバに追加することができます。

[カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開きます。



- 🥟 [カスタム用紙の追加と編集]ダイアログボックスを開く手順について詳しくは、「純正紙/出力確認紙以外の用紙 を使用する」を参照してください。 →P.567
- [読み込み]ボタンをクリックします。



読み込むカスタム用紙情報ファイル(.am1ファイル) を選択します。



4 [更新対象の確認]ダイアログボックスが開きます。 [実行]ボタンをクリックします。





- 通常は、[プリンタの操作パネルとプリンタドライバを更新する]を選択してください。 プリンタの操作パネルおよびお使いのコンピュータのプリンタドライバにカスタム用紙が追加されます。
- カスタム用紙がプリンタドライバに正しく追加されると、Media Configuration Tool メインウィンドウの[純正紙 の追加]で開く「用紙種類の編集]ダイアログボックスに、追加したカスタム用紙名称が表示されます。

注意事項

キヤノン純正紙/出力確認紙以外のカスタム用紙をプリンタドライバおよびプリンタ本体に追加する場合は、以下の 点にご注意ください。

カッターについて

用紙によっては、カッターユニットでカットできないものや、カッターの劣化を早めたりカッターを損傷させる ものがあります。厚い用紙や硬い用紙などはカッターユニットを使用せず、印刷後にロール紙をはさみなどでカ ットしてください。この場合は、[ロール紙の設定]ダイアログボックスの[オートカット設定]で[ユーザーカッ ト]を選択してください。



- 🥟 カッターが故障した場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
- メモ ロール紙のカット方法について詳しくは、「ロール紙のカット方法を設定する」を参照してください。 →P.489

- 印刷したときにプリントヘッドが用紙にこすれると、プリントヘッドの故障につながることがあります。プリン トヘッドがこすれる場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスで[吸着力]を以下のように設定 してください。
 - 厚口コート紙のように紙ベースの用紙の場合:[やや強い]または[強い]に設定
 - トレーシングペーパー(CAD)のようにフィルムベースの場合:[標準]、[やや強い]または[強い]に設定
 - 厚さが0.1mm以下の薄い用紙の場合:[弱い]に設定



- 🥟 [吸着力]を変更してもこすれる場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスで[ヘッド高さ]を高く設定して ください。
 - プリントヘッドがこすれる場合の対応については、「プリントヘッドが用紙にこすれる」を参照してください。 →P.805

フチなし印刷について

プリントヘッドについて

インクの乾きが悪い用紙にフチなし印刷する場合、カッターユニットが印刷面に接触して傷が付いたり、正しく カットできないことがあります。このような場合は[ロール紙の設定]ダイアログボックスの[インク乾燥時間] で、印刷した後にインクが乾くまでの待ち時間を設定してください。 また、カッターでうまく用紙がカットできない場合は、[ロール紙の設定]ダイアログボックスの[オートカット 設定]を[ユーザーカット]に設定してロール紙をはさみなどでカットしてください。

印刷品位について

- 画像の端部がぼやける場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスで[吸着力]を弱く設定してく ださい。
- 線がゆがんだりかすれたりする場合は、[Step5 インク使用量の設定]ダイアログボックスで[ヘッド高さ]を低 く設定してください。
- インクの使用量が多すぎると印刷物にしわがよったり、インクがにじんだりする場合があります。またインクの 使用量が少なすぎると、発色が悪くなったり、線がかすれることがあります。そのような場合は、「Step5 インク 使用量の設定]ダイアログボックスでインクの使用量を変更してください。
- 印刷物に色味の違う横スジが入る場合は、[Step4 紙送り調整]ダイアログボックスの[紙送り調整]を実行して ください。[紙送り調整]をすでに実行済みの場合は、プリンタの操作パネルで[紙送り微調整]を実行し、用紙の 送り量を微調整してください。



- 🥟 [紙送り微調整]について詳しくは、「用紙の送り量を微調整する」を参照してください。 ➡P.732
- メモ [紙送り微調整]を実行しても横スジが入る場合は、「困ったときには」の「色味の違うスジが入る」を参照してくださ い。(「色味の違うスジが入る」参照) →P.808
- 十分な印刷品位が得られない場合は、インク最大使用量を変更したり、[Step1 基準用紙の選択]ダイアログボッ クスでカスタム用紙の基準とする用紙の種類を変更してください。
- 印刷物に光沢感がない場合は、カスタム用紙の基準とする用紙に、黒インクにフォトインクを使用する用紙を選 択してください。
 - 使用する黒インクの種類は、[Step1 基準用紙の選択]ダイアログボックスの各用紙種類の右側に表示されてい ます。

● 印刷品質のトラブルについては、「印刷品質のトラブル」を参照してください。 →P.805

色味について

• Media Configuration Tool では色味の設定はできません。色味の調整が必要な場合は、お使いの用紙に合った ICC カラープロファイルを用意して、ソフトウエアでその ICC カラープロファイルを指定してください。プリンタドライバで ICC カラープロファイルを指定する方法について詳しくは、「マッチングシート」を参照してください。 →P.167

• カスタム用紙は、カラーマッチング方法のモニタマッチングは使用できません。

操作パネル

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467

操作パネル


操作とディスプレイ	582
プリンタのメニュー	590

プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
(
困ったときには	793
	793 823
困ったときには	

操作とディスプレイ

操作パネル	582
操作パネルのディスプレイ	583
ナビの見かた	587
ガイダンスを見ながら操作する	

操作パネル



a ディスプレイ

プリンタのメニュー、状態、またはメッセージが表示されます。

b [データ受信ランプ](緑)

点滅

印刷しているときは、印刷ジョブの受信中または処理中を示します。印刷していないときは、印刷ジョブの一時停止中またはファームウェアのデータの受信中を示します。

• 消灯

印刷ジョブがない状態を示します。

- **c** [メッセージランプ](オレンジ)
 - 点灯

警告メッセージの表示中を示します。

• 点滅

エラーメッセージの表示中を示します。

• 消灯

正常または電源がオフの状態を示します。

d [メニュー]キー

[タブ選択画面]が表示されます。(「メニューの設定値」参照) →P.599

- e 方向キー
 - [**◀**]‡−

[タブ選択画面]でこのキーを押すと、タブを移動します。 数値を入力するメニューのときに、数値の桁を移動します。

• [▲]±<u></u>

メニュー内でこのキーを押すと、次の項目または設定値が表示されます。

• [▶]‡−

[タブ選択画面]でこのキーを押すと、タブを移動します。 数値を入力するメニューのときに、数値の桁を移動します。

[▼]+-

メニュー内でこのキーを押すと、次の項目または設定値が表示されます。

f [OK] =-

[タブ選択画面]でこのキーを押すと、表示されているタブのメニューが表示されます。 各タブのメニューで、メニューの左側に ● がある項目でこのキーを押すと、メニュー項目の下の階層に移動 し、メニュー項目の実行や値の設定を行うことができます。 ディスプレイに[OK]キーを押すメッセージが表示された場合も、このキーを押します。

g [ストップ]キー

処理中のジョブや実行中のインク乾燥を中止します。

h [電源]キー(緑)

プリンタの電源をオン/オフにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19 電源がオンまたはスリープ状態のとき、[電源]キーが点灯します。

i [ナビ]キー

用紙のセット/取り外し方法、インクタンクの交換方法、プリントヘッドの交換方法などの手順を確認できます。 (「ナビの見かた」参照) →P.587

i [戻る]キー

現在表示している画面の1つ前の画面が表示されます。

k [用紙カット]キー

操作パネルのメニューで[カットモード]が[自動カット]または[イジェクトカット]に設定されていて、ロール紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙をカットします。(「ロール紙のカット方法を設定する」参照) $\longrightarrow P.489$

■ [用紙送り]キー

ロール紙がセットされているときにこのキーを押すと、用紙の位置を変更できます。(「ロール紙を手動で送る」 参照) →P.486

m [用紙交換]キー

用紙をセット/交換するときに、このキーを押します。

(「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477

(「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498

n [ロール紙ランプ](緑)

給紙元にロール紙が選択されているときに点灯します。

● [カット紙ランプ](緑)

給紙元にカット紙が選択されているときに点灯します。



スリープ中は、操作パネルのいずれかのキーを押すとスリープ状態から復帰します。

メモ

操作パネルのディスプレイ

プリンタが起動すると、ディスプレイには[タブ選択画面]が表示されます。 タブは4種類あり、それぞれのタブに関連する状態、メニュー、エラーの情報が表示されます。

タブの種類

[タブ選択画面]には4つのタブがあります。タブはディスプレイの上段にアイコンとして表示されます。[\P]キーまたは[\P]キーでタブを移動します。

用紙タブ



印刷可能です [OK]=用紙メニュー


⊚普通紙 ISO A2 ロール 用紙に関連する状態やメニューをまとめたタブです。このタブを反転表示中に[OK]キーを押すと、[用紙メニュー]が表示されます。

ディスプレイ上段 用紙のアイコンが反転表示されます。

• ディスプレイ中段

- プリンタの状態とメニュー名が表示されます。 • ディスプレイ下段
 - 1段目に用紙の種類、2段目に用紙のサイズが表示されます。

インクタブ



インクに関連する状態やメニューをまとめたタブです。このタブを反転表示中に[OK]キーを押すと、[インクメニュー]が表示されます。

- ディスプレイ上段 インクのアイコンが反転表示されます。
- ディスプレイ中段 プリンタの状態とメニュー名が表示されます。
- ディスプレイ下段

現在セットされているインクの残量が表示されます。(「インクタンクの残量を確認する」参照) →P.758

ジョブタブ




[OK]=ショブメニュー

印刷ジョブに関連する状態やメニューをまとめたタブです。このタブを反転表示中に[OK]キーを押すと、[ジョブメニュー]が表示されます。

- ディスプレイ上段ジョブのアイコンが反転表示されます。
- ディスプレイ中段 プリンタの状態とメニュー名が表示されます。

設定/調整タブ



印刷中 [OK]=設定/調整メニュー メンテナンスC残量: 100% 総印刷面積(m2):

678

設定/調整に関連する状態やメニューをまとめたタブです。このタブを反転表示中に[OK]キーを押すと、[設定/調整メニュー]が表示されます。

ディスプレイ上段ホウィススプレイ上段

設定/調整のアイコンが反転表示されます。


- ディスプレイ中段 プリンタの状態とメニュー名が表示されます。
- ディスプレイ下段

1段目にメンテナンスカートリッジの残り容量、2段目に[総印刷面積]が表示されます。[総印刷面積]の表示単位は[長さの単位]メニューで設定できます。(「メニューの設定値」参照) →P.599

状態の種類

プリンタの状態には、以下の5種類があります。

[スタンバイ]



ISO A2 ロール

プリンタがコンピュータからの印刷ジョブを受信できる状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信すると、すぐに印刷を開始します。

[印刷一時停止]



プリンタが印刷を一時停止している状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、印刷せずに待機します。

「印刷」



プリンタが印刷ジョブを印刷している状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信すると、現在印刷中の印刷ジョブを印刷後、印刷を開始します。画面の右上には、印刷の残り時間(10時間未満)が表示されます。

[スリープ]




プリンタが節電している状態です。プリンタのカバーがすべて閉じた状態で、印刷ジョブの受信やプリンタの操作を一定時間(工場出荷時の状態では5分)以上行わないと、自動的にスリープ状態になり、消費電力を節約します。

[スリープ]への移行時間は、プリンタの[スリープ タイマー]メニューで設定できます。(「メニューの設定値」参照) →P.599

[スタンバイ]から[スリープ]に移行した場合は、印刷ジョブを受信すると自動的に復帰し、印刷を行います。

[エラー]




プリンタが処置を必要としている状態です。コンピュータから印刷ジョブを受信しても、処理できない状態です。発生しているエラーに関連するタブが表示されます。

複数のエラーが発生している場合のディスプレイ表示は、「エラー状態の表示の遷移」を参照してください。

通常状態の表示の遷移

プリンタが通常の状態(エラーが発生していない状態)での表示の遷移を以下に示します。




- *1: プリンタのカバーがすべて閉じた状態で、印刷ジョブの受信やプリンタの操作を一定時間(工場出荷時の状態では5分)以上行わないと、自動的に[スリープ]になります。ただし、エラーメッセージが表示されている場合、および[用紙送り]キーを押して、ロール紙を手動で送ることができる状態では、[スリープ]にはなりません。
- *2:[スリープ]中は、[電源] キー以外のいずれかのキーを押すと、[スリープ] から復帰します。また、印刷ジョブの受信時やリモート UI による操作時も、[スリープ] から復帰します。

エラー状態の表示の遷移

プリンタにエラーが発生している状態での表示の遷移を以下に示します。


複数のエラーが発生している場合、現在表示しているタブ以外のエラーが発生しているタブが点滅します。 $[\blacktriangleleft]$ キーまたは $[\blacktriangleright]$ キーでタブを移動してエラーを確認できます。ジョブタブ、設定/調整タブで複数のエラーが発生している場合は、エラーメッセージが各タブ内で4秒毎に切り替わります。



ナビの見かた

用紙をセットする手順やインクタンクの交換手順などを、操作パネルのディスプレイで確認できます。

- 1 [ナビ]キーを押します。
- 2 [▲]キー、[▼]キーを押して、ナビのメニューを選択します。
- **3** [▲]キー、[▼]キーを押して、[操作ガイドを見る]を選択し、[OK]キーを押します。 ナビが開始されます。



ガイダンスを見ながら操作する


用紙をセットする手順やインクタンクの交換などを、操作パネルのディスプレイで手順を見ながら操作することができます。


ガイダンスの見かた

ガイダンスに表示されている操作を実行すると、プリンタが検知して次のガイダンス画面に切り替わります。


プリンタが検知できない操作については、画面が4秒ごとに切り替わり、一連の操作が繰り返し表示されます。 繰り返し表示されるガイダンスについては、すべての操作が終わると次の手順のガイダンス画面が表示されます。

例:インクタンク交換





2/2



1/2





• 繰り返し表示されるガイダンス中に[◀]キーを押すと、画面が停止します。

[◀]キー、[▶]キーで前画面/次画面を表示します。[◀]キー、[▶]キーを押さずに 30 秒が経過すると、繰り返し表示に戻ります。

[OK]キーを押すと、次の手順のガイダンス画面が表示されます。

プリンタのメニュ-

プリンタのメニューでできること	590
メニューを操作する	591
メニューの階層	594
メニューの設定値	599
ステータスプリントについて	
インタフェース設定プリントについて	

「プリンタのメニューでできること

プリンタのメニューには、印刷していないときに操作できる通常のメニューと印刷中のみ操作できる印刷中のメニ ューがあります。

- 通常のメニューの操作 →P.590
- 印刷中のメニューの操作 →P.590

通常のメニューの操作

[タブ選択画面]でタブを選択し、[OK]キーを押すと各タブに関連するメニューが表示されます。



✓ 「タブ選択画面」が表示されていない場合、[OK]キーを押してもメニューは表示されません。 問題を解決すると、メニューを選択できます。

メニューでは、以下の操作を行えます。

- [用紙メニュー] 用紙メニューの設定
- 「インクメニュー」 インクメニューの操作
- 「ジョブメニュー】 ジョブメニューの操作
- [設定/調整メニュー] プリンタの調整、メンテナンスに関するメニューの操作

メニューで実行できる具体的な項目については、「メニューの設定値」を参照してください。 →P.599 メニューの設定方法については、「メニューを操作する」を参照してください。→P.591



🥟 • メニューで設定した値は、プリンタの初期値としてすべての印刷ジョブに適用されます。ただし、プリンタドライバに同じ 設定項目がある場合は、プリンタドライバの設定値が優先されます。

印刷中のメニューの操作

印刷中は、メニューの限定された項目のみ表示されます。印刷中に表示されないメニューは、印刷が終了してから操 作してください。

印刷中に、操作パネルの「タブ選択画面]でタブを選択し、「OK]キーを押すとメニューが表示されます。



• [タブ選択画面]が表示されていない場合、[OK]キーを押してもメニューは表示されません。 問題を解決すると、メニューを選択できます。

印刷中のメニューでは、以下の操作を行えます。


- [インクメニュー] インクメニューの操作
- 「ジョブメニュー」 ジョブメニューの操作
- [設定/調整メニュー] 紙送りの微調整 プリンタに関する情報の表示

印刷中のメニューの設定方法については、「メニューを操作する」を参照してください。 →P.591

メニューを操作する

[タブ選択画面]でタブを選択し、[OK]キーを押すと、各タブに関連するメニューを表示できます。詳細については「メニューの設定値」を参照してください。→P.599

メニュー(インクタブを選択し、[OK]キーを押した場合)





[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

操作パネルのキーを押すだけで、[タブ選択画面]から各タブのメニューに移動したり、[メニュー]の項目を設定または実行できます。

ここでは、メニューの操作方法について説明します。

- 各メニューに移動する →P.591
- メニューの項目を設定する →P.592
- メニューの項目で数値を設定する →P.593
- メニューの項目を実行する →P.593

各メニューに移動する

プリンタのメニューは、機能ごとに分類され、階層構造になっています。 メニューの1段目が選択されている状態で表示されます。操作パネルのキーを押すと、各メニューに移動できます。





• 同じ画面の上部のメニューに移動する場合は[戻る]キー、下部のメニューに移動する場合は[OK]キーを押します。画面に表示しきれないメニューが上部にある場合は[\blacktriangle]キー、画面に表示しきれないメニューが下部にある場合は[\blacktriangledown]キーを押し続けます。選択されているメニューは、反転表示されます。



画面の右側にあるスライドバーは、選択されているメニューがメニュー全体に対してどの位置にあるかを示します。

• 下の階層にメニューがある場合は、2段目以降のメニューの左側に ● が表示されます。下の階層のメニューに 移動する場合は、メニューを選択し、[OK] キーを押します。




メニューの項目を設定する

以下の手順で、メニューの項目を設定できます。

[▲]キー、[▼]キーを押して設定する項目を選択し、[OK]キーを押します。
 2秒後に、1つ上の階層のメニューに戻ります。







• 設定の登録を確認するメッセージが表示された場合は、[OK]キーを押します。設定が登録されて、[スタンバイ] になります。

メニューの項目で数値を設定する

ネットワークなどの設定項目で数値を入力するときに、以下の手順で、数値を設定できます。

[◀]キー、[▶]キーを押して、入力フィールドを移動します。

IPv4設定

000.000.000.000

◆▶: 桁の変更 ▼▲:数値の変更 [OK]=選択

2 [▲]キー、[▼]キーを押して数値を入力します。



📂 • [▲]キーや[▼]キーを押し続けると、数値を連続して増減できます。

メモ

3 手順 1 \sim 2 を繰り返して、設定が完了したら[OK]キーを押します。



● 設定の登録を確認するメッセージが表示された場合は、[OK]キーを押します。設定が登録されて、[スタンバイ] になります。

メニューの項目を実行する

以下の手順で、メニューの項目を実行できます。

[▲]キー、[▼]キーを押して実行する項目を選択し、[OK]キーを押します。 メニュー項目が実行されます。

メニューの階層

メニューの階層を、各タブごとに分類して示します。項目の右側の*は、初期値を示します。 プリンタのメニューには、印刷していないときに操作できる通常のメニューと印刷中のみ操作できる印刷中のメニューがあります。「プリンタのメニューでできること」を参照してください。 →P.590


通常のメニュー	印刷中のメニュー
用紙メニュー	表示無し
インクメニュー	通常と同じインクメニューが表示されます。
ジョブメニュー	通常と同じジョブメニューが表示されます。
設定/調整メニュー	以下の項目に限定された設定/調整メニューが表示されます。
	● [紙送り微調整](*1)● [プリンタの情報]

^{*1:} 印刷中メニューでのみ表示されます。通常メニューでは表示されません。

設定方法については、「メニューを操作する」を参照してください。 →P.591 各項目の詳細については、「メニューの設定値」を参照してください。 →P.599

[] [用紙メニュー]

印刷中に[用紙メニュー]は表示されません。



*1: プリンタに対応する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照) User Software CD-ROM でプリンタドライバをインストールしたとき、または Media Configuration Tool で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、およびプリンタの操作パネルの用紙の種類が変更されます。(「最新の用紙情報に更新する」参照) →P.474


*2: プリンタに対する用紙サイズについては、「用紙のサイズ」を参照してください。 →P.468

- *3: [ロール紙残量管理]で[オン]が設定されている場合のみ設定可能です。
- *4: [用紙幅検知]で[オフ]が設定されている場合のみ設定可能です。
- *5: プリンタドライバの[用紙の詳細設定]ダイアログボックスから[先端]の設定はできません。
- *6:「ロール紙のカット方法を設定する」を参照してください。 →P.489

[インクメニュー]

第1階層 インクタンク交換 ・・・・ヘッドクリーニング A


[ジョブメニュー]



*1: 保留中のジョブを選択した場合は[そのまま印刷]が表示されます。

[→][設定/調整メニュー]

印刷中は限定された項目が表示されます。表示項目は、注釈で示します。



メニューの階層

597

第1階層 第2階層 第3階層 第4階層 第5階層 第6階層 第7階層 AppleTalk (*8) | 一 使う !! 使わない* Ethernet ドライバ | ::::(自動検出(*8) ·····(オン*! オフ 通信方式(*6)(*8) ----(半二重* !: 全二重 Ethernet 種類(*6) ---- 10 Base-T* ! 100 Base-TX ! 1000 Base-T (*8) 「スパニングツリー ····· 対応しない* !! 対応する (*8) MAC アドレス ··· xxxxxxxxxxx (8*) インタフェース設定プリント(*8) 初期値に戻す(*8) ・ システム設定 }----(5分* !: 10分 !: 15分 !: 20分 !: 30分 !: 40分 !: 50分 !: 60分 !: 210分 スリープ タイマ -(*11)シャットダウン … オフ:5分:10分:30分:1時間:4時間:8時間*:12時間 タイマー ブザー ・・・・オフ!オン* 「画面コントラスト |・・・・(-4,-3,-2,-1,0*,+1,+2,+3,+4 調整 日時設定(*8) 日付設定 時刻設定 yyyy/mm/dd(*7) hh:mm (*8) yyyy/mm/dd* i dd/mm/yyyy i mm/dd/yyyy [日付形式(*8) English : 日本語 : Français : Italiano : Deutsch : Español : Русский : 中文(簡体字) : 한국어 表示言語 ①:ロンドン (GMT) ! +1:パリ,ローマ ! +2:アテネ.カイロ ! +3:モスクワ ! +4:エレバン,バクー ! +5:イスラ タイムゾーン(*8) マバード !! +6:ダッカ !! +7:バンコク !! +8:香港 !! +9:東京.ソウル !! +10:キャンベラ !! +11:ニューカレドニ ア ! +12:ウェリントン ! -12:エニウェトク ! -11:ミッドウェー島 ! -10:ハワイ (AHST) ! -9:アラスカ (AKST) : -8:オレゴン (PST) : -7:アリゾナ (MST) : -6:テキサス (CST) : -5:ニューヨーク (EST) : -4:サ ンティアゴ !: -3:ブエノスアイレス !: -2:中央大西洋 !: -1:カーボベルデ諸島 長さの単位 「メートル* [™]フィート*I*インチ 「用紙ミスマッチ検) …〔一時停止する‼警告表示する‼検知しない*‼保留する :::「カット紙優先設定 |····· (ISO A3+* i 13"x19" (Super B) 用紙サイズ優先 · カット紙優先設定 ····· ISO B1* ! 28"x40" (ANSI F) ·····(オフ* ! オン (外形サイズ優先 「ヘッド交換後プリ <mark>·····</mark>「オフ ⋮ オン* ント ノズルチェック設 … 間隔 √標準*┊1 ページ ··· 警告 〔オフ* ┋オン キャリッジスキャ …… 自動* !! 固定 ン幅設定 RemoteUIの使用 ----- 使う* !! 使わない (*8) 用紙設定初期化(*8) HDD データ消去 ·····(高速(*8) !! セキュア高速(*8) !! セキュア(*8) 出力方法 [受信完了後に印刷]……[オフ*!! オン 「共通ボックス設定 ト・・・・(印刷* !! 印刷(自動消去) (*4) (*8) … ジョブ履歴表示 ···〔オフ ! オン* (8*) 巻き取り装置 装置の使用 }····(使用しない* ∰使用する (*12) 巻き取りオートフィード(*13)

iPF9400

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層	第5階層	第6階層	第7階層
	··· 巻き取りエラース ····· キップ(*14)	オフ*!! オン				
… 移動の準備	··[レベル1 レベル2 L	ベル3				
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(+0)	(パスワードの設定の)画面が表示される)			
	・・(パスワードの初期化(*タ	9)				
…(紙送り微調整(*15)(*	16)					
… プリンタの情報 … (*15)	・・用紙の情報・インクの	情報 !! システム情報 !!	エラー履歴 !! その他の	カウンタ		

- *1: 一度[ヘッド位置調整]の[標準]または[初期調整]を行った後に設定可能です。
- *2: [優先設定]で[自動]または[画質優先]が設定されている場合に設定可能です。
- *3:[優先設定]で[自動]または[長さ優先]が設定されている場合に設定可能です。
- *4: [IPv4 モード]で[手動]が設定されている場合は表示しません。
- *5: [NetWare]で[使わない]が設定されている場合は表示しません。
- *6: [自動検出]で[オン]が設定されている場合は表示しません。
- *7: [日付形式]の設定に従います。
- *8: 管理者は表示/設定可能、管理者以外のユーザーは表示のみ可能です。
- *9: 管理者のみ表示/設定可能です。
- *10: [IPv6 の使用]で[使わない]が設定されている場合は表示しません。
- *11: 省電力モードまたはスリープモードへの移行時間は、初期値が推奨されます。
- *12: 巻き取り装置が装着されている場合に表示します。
- *13: (a) [装置の使用] で [使用する]、(b) ロール紙をセット済み、(c) セットしたロール紙に対し [巻き取りオートフィード] 未実施、の場合に設定可能です。
- *14: [装置の使用]で[使用する]が設定されている場合に設定可能です。
- *15: 印刷中メニューとして印刷中に表示されます。
- *16: 通常メニューでは表示されません。

メニューの設定値

メニューの各項目について、以下に示します。

プリンタのメニューには、印刷していないときに操作できる通常のメニューと印刷中のみ操作できる印刷中のメニューがあります。「プリンタのメニューでできること」を参照してください。 →P.590

通常のメニュー	印刷中のメニュー
用紙メニュー	表示無し
インクメニュー	通常と同じインクメニューが表示されます。
ジョブメニュー	通常と同じジョブメニューが表示されます。
設定/調整メニュー	以下の項目に限定された設定/調整メニューが表示されます。
	[紙送り微調整] (*1)[プリンタの情報]

^{*1:} 印刷中メニューでのみ表示されます。通常メニューでは表示されません。

設定方法については、「メニューを操作する」を参照してください。 →P.591 表示されるメニューの階層については、「メニューの階層」を参照してください。 →P.594

[用紙メニュー]

印刷中に[用紙メニュー]は表示されません。

設定項目			機能説明/設定方法	
[用紙のセット]			カット紙、ロール紙のいずれかを選択しセットします。	
[用紙の取り外し]			現在セットされている用紙を取り外します。	
[用紙種類の変更](*1)		セットされている用紙種類を変更します。(「用紙の種類を変更する」き 照) →P.481	
[用紙サイズの変更]		セットされている用紙サイズを変更します。(「用紙の長さを設定する 参照) →P.482 (「用紙のサイズ」参照) →P.468	
[ロール紙残量管理]			[オン]を選択すると、ロール紙を取り外すときにバーコードを印刷します。印刷されたバーコードによってロール紙の残量を管理できます。[オフ]を選択すると、バーコードは印刷されません。 (「ロール紙の残量を管理する」参照) →P.487	
[用紙詳細設定]	(用紙の種類が表示 されます)(*1)	[ヘッド高さ]	プリントヘッドの高さを調整します。(「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726	
		[斜行検知精度]	幅が一定ではない用紙の場合に、[ゆるめ]を選択して用紙の斜行検知機能の精度を緩めたり、[オフ]を選択して斜行検知機能を無効にします。ただし、[オフ]を選択したときに用紙が斜めにセットされると、紙づまりが起こり、プラテン上が汚れる場合があります。	
	[カットモード]	標準装備の丸刃カッターでカットするかどうかを選択します。 [自動カット]を選択すると、プリンタドライバの設定によって、カッターユニットでロール紙を自動的にカットします。 [イジェクトカット]はインクの乾燥を待つときなど、印刷直後に印刷物を落下させたくない場合に選択します。[ユーザーカット]は、印刷後にカットしないでカット位置に線を印刷します。なお、[ユーザーカット]を選択すると、用紙先端検知の設定画面が表示されます。(「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489		
		[カット スピード]	用紙をカットする速度を選択します。初期状態では用紙の種類により最適なカットスピードが適用されています。この設定のまま使用することをお勧めします。 糊付きの用紙の場合は、[遅い]を選択すると、カッターに糊が付きにくくなり、カッターの切断性能が劣化しづらくなります。	
		[先端プレカット]	ロール紙をセットしたときに、ロール紙の先端を自動でカットするかどうかを選択します。 (「ロール紙の先端を自動でカットする」参照) →P.495	

設定項目			機能説明/設定方法
[用紙詳細設定]	(用紙の種類が表示 されます)(*1)	[カット屑軽減]	[オン]を選択すると、用紙をカットする際に、カット位置に線を印刷します。これにより、カット屑の散乱が軽減されます。また、糊付きの用紙の場合は、カッターに糊が付きにくくなり、カッターの切断性能が劣化しづらくなります。(「ロール紙のカット屑を軽減する」参照) →P.496
		[吸着力]	プラテン上での用紙の吸着力を選択します。(「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734
		[ロール紙テンショ ン]	プリンタにセットしたロール紙のたるみを調整します。 厚みの薄いロール紙がたるんで傷がついたり、しわや折れが生じる場合は、[強い]に設定するとたるみにくくなり傷などが低減されます。 なお、[ロール紙テンション]の設定値を変えた場合は、[画質調整]することをお勧めします。(「横スジを自動で調整する」参照) →P.729
		[スキャン間ウェイト]	用紙のインク乾燥特性に合わせて、片方向への印刷(スキャン)ごとにインクの乾燥待ち時間を設定します。さらに、乾燥時間の適用領域を設定します。[全域]を選択すると、印刷のはじめから終わりまでの各スキャンごとに乾燥時間が入ります。[先端]を選択すると、用紙の先端から約110mm~160mmまでの各スキャンごとに乾燥時間が入ります。(乾燥時間の入る長さは[印刷品質]の設定により異なります。)[スキャン間ウェイト]を設定すると、印刷に時間がかかるようになります。とくに[先端]を選択すると、乾燥時間の入る領域と入らない領域の境でバンド状の色ムラが生じる可能性があります。
		[ロール紙乾燥時間]	1枚印刷するごとのインクの乾燥待ち時間を選択します。
		[ロール紙先端余 白]	用紙の先端側の印刷品質を確保したい場合に、ロール紙先端側の余白の最小値を設定します。 [5mm]を選択した場合、用紙の先端の印刷品質または用紙送りの精度が低下したり、印刷面がこすれたり、用紙の先端にインクが付着することがあります。また、プラテンが汚れる場合があります。
		[カット紙先端余 白]	用紙先端側の印刷品質を確保したい場合に、カット紙先端側の余白を設定します。 [5mm]を選択した場合、用紙の先端の印刷品質または用紙送りの精度が低下したり、印刷面がこすれたり、用紙の先端にインクが付着することがあります。
		[フチなしはみ出し 量]	フチなし印刷するときの原稿のはみ出し量を選択します。 通常は[標準]に設定することをお勧めします。 [少ない]に設定すると裏面の汚れは低減されますが、印刷面に白いフ チが残る可能性があります。
		[用紙幅検知]	枠内に印刷したい場合など、任意の位置から印刷を開始したいときに設定します。 [オフ]を選択すると、用紙幅や斜行の検知を行ないません。用紙が斜めにセットされると、紙づまりが起こり、プラテン上が汚れる場合があります。
		[初期値に戻す]	[OK]を押すと[用紙詳細設定]の設定が工場出荷時の値に戻ります。
[用紙詳細プリント]			[用紙詳細設定]で設定されている用紙の設定値を印刷します。
[用紙種類の固定]			同じ種類の用紙を使い続ける場合は、[オン]を選択します。(「用紙の種類を変更する」参照) →P.481

*1: プリンタに対応する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照) User Software CD-ROM でプリンタドライバをインストールしたとき、または Media Configuration Tool で用紙の情報を更新したときに、プリンタドライバ、関連ソフトウェア、およびプリンタの操作パネルの用紙の種類が変更されます。(「最新の用紙情報に更新する」参照) →P.474

[インクメニュー]

設定項目	機能説明/設定方法
[インクタンク交換]	インクタンクを交換します。画面の指示に従って必要な処理を行います。 $(\lceil \text{インクタンクを交換する} \rfloor$ 参照) $\longrightarrow P.748$

設定項目	機能説明/設定方法
[ヘッドクリーニングA]	プリントヘッドをクリーニングします。(「プリントヘッドをクリーニングする」参照) →P.761 印刷がかすれた場合、ゴミなどが付いた場合、または色味がおかしい場合に、[ヘッドクリーニング A]を行います。

[ジョブメニュー]

		設定項目			機能説明/設定方法
[印刷ジョ ブ]	スト] ブを選択		[削除]		印刷中または印刷待ちのジョブを削除します。(「ジョブキューを操作する(削除、追い越し印刷)」参照) →P.686
		します)	[追い越し]		印刷中のジョブが印刷完了後、優先的に印刷します。(「ジョブキューを操作する(削除、追い越し印刷)」参照) →P.686
[保存ジョ	[ボックス	(暗証番号	[ジョブリ	[印刷]	保存したジョブを印刷します。
ブ]	リスト]	が設定さ れている	スト]	[削除]	保存したジョブを削除します。
		場合は暗 証番号を 入力しま す)	[ジョブリス	卜印刷]	保存したジョブの一覧を印刷します。
[ジョブ履	(最近の印	[ドキュメン	卜名]		選択した印刷ジョブのドキュメント名が表示されます。
歴]	刷ジョブ の履歴 3	[ユーザー]			ジョブを送信したユーザー名が表示されます。
	件から選	[ページ数]			ジョブの枚数が表示されます。
	択できま	[ジョブ ステ	ータス]		ジョブの処理結果が表示されます。
	す)	[プリント開始時刻]			ジョブの印刷を開始した時刻が表示されます。
		[プリント終了時刻]			ジョブの印刷を終了した時刻が表示されます。
		[プリント時間]			ジョブの印刷の所要時間が表示されます。
		[出力画像サイズ]			ジョブの画像のサイズが表示されます。
		[用紙種類]			ジョブの用紙の種類が表示されます。
		[用紙の使用量]			用紙の使用量が表示されます。
		[用紙の長さ]			用紙の長さが表示されます。
		[用紙の幅]			用紙の幅が表示されます。
		[インタフェース]			ジョブのインタフェースが表示されます。
		[インク使用量]			ジョブごとに消費されるインクの使用量の概算値が表示されます。 (*1)
		[印刷設定]			メンテナンス用のカウンタです。ジョブの印刷設定が表示されます。
		[ヘッド高さ]			メンテナンス用のカウンタです。ジョブを印刷した時のヘッド高さ が表示されます。
		[温湿度]			メンテナンス用のカウンタです。ジョブを印刷した時の温度と湿度が表示されます。
		[調整条件]			メンテナンス用のカウンタです。ジョブに反映された調整条件が表示されます。
[ジョブ履歴プリント]					印刷ジョブの用紙の種類、サイズ、インクの消費量などの情報を印刷します。インクの消費量は、ジョブごとに消費されるインクの使用量の概算値が表示されます。(*1)
[印刷の一時	停止]				[オン]を選択すると、印刷を停止します。
[HDD情報]					HDD の総容量とボックスの空き容量が表示されます。

^{*1:} ジョブごとに消費されるインクの使用量の概算値が表示されます。実際の使用量とは異なる場合があります。当社インクコスト測定条件に基づく概算値の平均誤差は、±15%です。この概算値の正確性について、当社は保証するものではありません。お客様のご使用状況に応じて、この概算値は変動します。なお、この概算値の算出には、クリーニング機構による強制吐出のインク消費量等は含まれておりません。

[設定/調整メニュー]

印刷中は限定された項目が表示されます。表示項目は、注釈で示します。

[テスト	「ノズルチ	ェック プリン	/ \]	ノズルチェックパターンを印刷します。
プリン	_	スプリント]		プリンタの状態や設定値の情報を印刷します。
 		ェース設定フ	゜リントヿ	インタフェースの設定値を印刷します。
		プリント]	· · · · ·	[用紙詳細設定]で設定されている用紙の設定値を印刷します。
	[ジョブ履	歴プリント]		印刷ジョブの用紙の種類、サイズ、インクの消費量などの情報を印刷します。インクの消費量は、ジョブごとに消費されるインクの使用量の概算値が表示されます。(*1)
	[メニュー	マップ]		メニューの一覧を印刷します。
[印字調 整]	[ヘッド 位置調 整]	[標準]		印刷のずれを改善するため、調整用パターンが印刷されて自動的に印刷位置が調整されます。印刷物の縦線がゆがむ場合や、色ずれがおきた場合に[標準]を選択します。また、[簡易]を実行しても印刷結果が改善されない場合も、[標準]を選択します。(「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照)→P.722
		[簡易]		印刷のずれを改善するため、調整用パターンが印刷されて自動的に印刷位置が調整されます。[簡易]は、簡易的な調整が時間で実行されます。日常のメインテナンスなど、頻繁にプントヘッドを調整する場合に[簡易]を選択します。(「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) →P.722
		[その他]	[初期調整]	初期設置時のプリントヘッド位置調整が実行されます。初期設置時のエラーや、プリントヘッド交換時の動作設定の状況により、プリントヘッドの位置調整が実行されなかった場合に[初期調整]を選択します。(「プリントヘッドの設置時調整参照)→P.725
			[手動]	印刷のずれを改善するため、調整用パターンの印刷結果から設定値を入力し印刷位置を調整します。通常は、[標準]を選します。ただし、特殊な用紙に印刷する場合や、[標準]を実行しても印刷結果が改善されない場合に[手動]を選択します。(「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する」参照)→P.724
	[紙送り 調整]		[自動]	優先させる紙送りの精度を設定します。通常は、[自動]を選
			[画質優先]	します。きれいに印刷したい場合は、「画質優先」を選択します。「画質優先」を選択すると、横スジが目立たなくなります。 用紙の送り量を正確にしたい場合は、「長さ優先」を選択します。ただし、「長さ優先」を選択した場合、キャリッジのスキャン方向に若干の色ムラが発生することがあります。
			[自動(純正紙)]	用紙リファレンスガイドに記載されている用紙を使用する 合に設定します。(「用紙リファレンスガイド」参照) 用紙の送り量を調整するための調整用パターンが印刷され 印刷結果から自動的に用紙の送り量が調整されます。(「横ス ジを自動で調整する」参照) →P.729
			[自動(その他)]	用紙リファレンスガイドに記載されていない用紙を使用す場合に設定します。(「用紙リファレンスガイド」参照) 用紙の送り量を調整するための調整用パターンが印刷され、印刷結果から自動的に用紙の送り量が調整されます。[自動(純正紙)]よりも時間がかかり、インクを多く消費します。(「横スジを自動で調整する」参照) →P.729
			[手動]	透過性の高い用紙など、[自動(純正紙)]または[自動(その他)]で調整できない用紙に対して実行します。 用紙の種類に合わせて、用紙の送り量を調整するための調整 用パターンを印刷します。(「横スジを手動で調整する」参照)

機能説明/設定方法

設定項目

			次口				
[印字調整]	[紙送り 調整]	[長さ調 整]	[調整プリント]	[A:きれい] [B:標準/速い]	用紙の種類に合わせて、用紙の伸縮率の調整用パターンを印刷し、調整値を設定します。(「罫線の長さを調整する」参照) →P.732		
			[調整値 の変更]	[A:きれい] [B:標準/速い]	[紙送り調整]の[優先設定]で[長さ優先]が選択されている場合に表示されます。 現在セットされている用紙の伸縮率を調整します。 [調整プリント]で調整した結果を入力するか、自分で測定した値との差を%で入力します。 伸びやすい用紙など送り量を長くしたい場合は調整値を増やし、縮みやすい用紙など送り量を短くしたい場合は調整値を減らします。(「罫線の長さを調整する」参照) →P.732		
	[キャリ ブレーシ ョン]	[自動調整]			カラーキャリブレーション調整用パターンが印刷されて自動的に調整値が調整されます。 (「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741		
		[実行履歴]			カラーキャリブレーションを実行した[日付]、[用紙種類]、 [調整タイプ]がディスプレイに表示され確認できます。		
					カラーキャリブレーションの[調整タイプ]には用紙共通キャリブレーションと用紙個別キャリブレーションがあります。ブリンタに用紙がセットされている場合は、セットされた用紙に対し有効なカラーキャリブレーションの履歴が表示されます。プリンタに用紙がセットされていない場合は、用紙共通キャリブレーションもしくは用紙個別キャリブレーションのうち最も新しい履歴が表示されます。また、カラーキャリブレーションの実施実績が無い場合はハイフン(-)が表示されます。(「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741 (「カラーキャリブレーションに使用できる用紙」参照)		
		[調整値有対	劝設定]		[無効]を選択して[OK]キーを押すと、カラーキャリブレーションの調整値は印刷に適用されません。ただし、プリンタドライバの設定が優先されます。 [有効]を選択して[OK]キーを押すと、カラーキャリブレーションの調整値が印刷に適用されます。ただし、プリンタドライバの設定が優先されます。		
		[実行案内	設定]		[オン]を選択すると、カラーキャリブレーションの実行をお 勧めするタイミングで操作パネルにメッセージを表示しま す。		
		[初期値に]	灵す]		カラーキャリブレーションの調整値と実行履歴がクリアされます。		
[メンテ ナンス]	[ヘッドク	リーニング]			プリントヘッドをクリーニングします。(「プリントヘッドをクリーニングする」参照) →P.761 印刷がかすれた場合、ゴミなどが付いた場合、または色味がおかしい場合に、「ヘッドクリーニング A] を選択します。インクがまったく出ない場合や、「ヘッドクリーニング A] で問題が解決されない場合に、「ヘッドクリーニング B] を選択します。		
	[ノズルチ	ェック プリン	/ ト]		ノズルチェックパターンを印刷します。		
	[ヘッド交持	奥]			プリントヘッドを交換します。画面の指示に従って必要な処理を行います。(「プリントヘッドを交換する」参照) →P.762 メンテナンスカートリッジの残量の警告メッセージ表示中は表示されません。		
	[メンテナ]	ンスC交換]			メンテナンスカートリッジを交換します。画面の指示に従って必要な処理を行います。(「メンテナンスカートリッジを交換する」参照) →P.773		

[メンテ ナンス]

[インタ フェース 設定]

設定項目

機能説明/設定方法

[N e] 604

国内の	[シャフトク	クリーナ交換	.央日 <u>[</u>]			機能が引起と力法 シャフトクリーナを交換します。画面の指示に従って必要な
Part Print Pri						処理を行います。(「メンテナンスカートリッジを交換する」参 照) →P.773
TCP/IP [IPv4	[カッター交換]					→P.769 カッターユニットを交換すると、カットの回数をリセットす
プロト	[EOP タイ	₹-]				印刷ジョブを受信できないときの、印刷ジョブをキャンセル する時間を設定します。
Post Post	[TCP/IP	[IPv4]	IPv4] [IPv4モード]			プリンタの IP アドレスを自動で設定するか、手動で固定 IP アドレスを設定するかを選択します。
Post Post			「プロト	[DHCP]		IP アドレスを自動で設定するためのプロトコルを設定しま
[RARP] [IPv4 設 [IP・アドレス]			_			
[IPv4 設						
プリスネットマスク 「サブネットマスク」			「IPv4 設		 ス1	固定IPアドレスを設定する場合に、プリンタのネットワーク
「アフォルト GW						情報を設定します。
定]				[デフォル	⊦ G/W]	ットマスクおよびデフォルトゲートウェイを設定します。 [IPv4 モード]を[自動]に設定している場合は、自動的に設定
-バアドレス]				[DNS 動的	更新]	DNS サーバへの登録の更新を自動的に行うかどうかを設定します。
P/T/アドレス]		[プライマリ DNS サーバアドレス] [セカンダリ DNS サ			DNS サーバアドレスを設定します。	
[IPv6] [IPv6 の使用] IPv6 接続をするかどうかを設定します。 [IPv6 ステートレスアドレス] IPv6 のステートレスアドレスを使うかどうかを設定します。 [DHCPv6] DHCPv6 設定を使うかどうかを設定します。 [DNS 設定						
[IPv6] [IPv6 の使用] IPv6 接続をするかどうかを設定します。 [IPv6 ステートレスアドレス] IPv6 のステートレスアドレスを使うかどうかを設定します。 [DHCPv6] DHCPv6 設定を使うかどうかを設定します。 [DNS 設定] [DNS 動 トフルアドレス] [ステートレスアドレス] [ステートレスアドレス] [ステートレスアドレス] [ステートレスアドレス] [セカンダリ DNS サーバアドレス] [セカンダリ DNS サーバアドレス] [DNS ホスト名] [DNS ホスト名を設定します。 [DNS ホスト名] DNS ドメイン名を設定します。 [NetWare] NetWare プロトコルを設定します。各項目を設定した後、[[DNSホス	ト名]	DNS ホスト名を設定します。
IPv6 のステートレスアドレスを使うかどうかを設定します。 IDHCPv6 DHCPv6 設定を使うかどうかを設定します。 IDNS 設定						DNSドメイン名を設定します。
[DHCPv6]		[IPv6]	[IPv6 の使	用]		IPv6 接続をするかどうかを設定します。
[DNS 設定] [DNS 動			[IPv6 ステ			IPv6 のステートレスアドレスを使うかどうかを設定します。
定] 的更新] トフルアドレス] [ステートレスアドレス] DNS サーバアドレスを設定します。 [セカンダリ DNS サーバアドレス] [セカンダリ DNS サーバアドレス] [DNS ホスト名] DNS ホスト名を設定します。 [DNS ドメイン名] DNS ドメイン名を設定します。 [NetWar [NetWare]			[DHCPv6]			DHCPv6 設定を使うかどうかを設定します。
ドレス]					トフルア ドレス] [ステー	DNS サーバへの登録の更新を自動的に行うかどうかを設定します。
ーバアドレス] [セカンダリ DNS サーバアドレス] [DNS ホスト名] DNS ホスト名を設定します。 [DNS ドメイン名] DNS ドメイン名を設定します。 [NetWare] NetWare プロトコルを設定します。各項目を設定した後、[
[セカンダリDNS サーバアドレス] [DNS ホスト名] DNS ホスト名を設定します。 [DNS ドメイン名] DNS ドメイン名を設定します。 [NetWar [NetWare]				_		DNS サーバアドレスを設定します。
[DNSドメイン名] DNSドメイン名を設定します。 [NetWare [NetWare] NetWareプロトコルを設定します。各項目を設定した後、[[セカンダリ DNS サ ーバアドレス]				
[NetWare プロトコルを設定します。各項目を設定した後、[卜名]	DNS ホスト名を設定します。	
				[DNSドメ	イン名]	DNS ドメイン名を設定します。
ヒ」 上笠球]で迭折りるこ、設た胆が有効になりまり。	[NetWar e]	[NetWare]				NetWare プロトコルを設定します。各項目を設定した後、[設定登録]を選択すると、設定値が有効になります。
[フレームタイプ] 使用するフレームタイプを選択します。		[フレーム:	タイプ]			使用するフレームタイプを選択します。
[プリント サービス] 使用するプリントサービスを選択します。		[プリント	サービス]			使用するプリントサービスを選択します。
	[AppleTalk]				AppleTalk プロトコルを使用するかどうかを設定します。各項目を設定した後、[設定登録]を選択すると、設定値が有効になります。

		設定項目	機能説明/設定方法		
[インタ フェース 設定]	[Etherne t ドライ バ]	[自動検出]	通信方式を設定します。各項目を設定した後、[設定登録]を選択すると、設定値が有効になります。 [オン]を選択すると、LANの通信プロトコルを自動的に認識します。[オフ]を選択すると、[通信方式]や[Ethernet 種類]の設定値が有効になります。		
		[通信方式]	LANの通信方式を選択します。		
		[Ethernet 種類]	LAN の通信速度を選択します。		
		[スパニングツリー]	LAN のスパニングツリー信号を受け入れて対応するかどうかを選択できます。		
		[MAC アドレス]	MACアドレスが表示されます。		
	[インタフ	ェース設定プリント]	インタフェースの設定値を印刷します。		
	[初期値に	戻す]	[OK]を押すと[インタフェース設定]の設定が工場出荷時の 値に戻ります。		
[システ ム設定]	[スリープ	タイマー]	プリンタがスリープモードに移行するまでの時間を設定します。		
	[シャット	ダウン タイマー]	プリンタが自動的にオフするまでの時間を設定します。スリープモードに移行してから[シャットダウン タイマー]で設定した時間までプリンタを操作しない状態が続くと、プリンタの電源は自動的にオフになります。		
	[ブザー]		[オン]を選択すると、警告時に1回、エラー発生時に3回ブザーが鳴ります。		
	[画面コン	トラスト調整]	ディスプレイのコントラストを調整します。		
	[日時設定]	[日付設定]	現在の日付を設定します。		
		[時刻設定]	現在の時刻を設定します。[日付設定]が設定されている場合 のみ設定可能です。		
	[日付形式]	日付の表示形式を設定します。		
	[表示言語]	ディスプレイの表示言語を設定します。		
	[タイムゾ	-ン]	タイムゾーンを設定します。タイムゾーンの項目名には、グリニッジ標準時間からの時差とともに該当のタイムゾーン内の代表的な都市名が表示されます。		
	[長さの単	位]	長さの表示単位を選択します。ロール紙残量や[総印刷面積] の表示単位が切り替わります。		
	[用紙ミス	マッチ検知]	プリンタのメニューで設定した用紙の種類やサイズとプリンタドライバで設定した用紙の種類やサイズが異なっている場合の印刷動作を設定します。 [一時停止する]を選択すると、印刷を一時停止します。[警告表示する]を選択すると、警告を表示して印刷を続行します。[検知しない]を選択すると、警告を表示せずに印刷を続行します。[保留する]を選択すると、用紙の種類やサイズが異なるジョブをジョブキュー(処理待ちの状態)としてハードディスクに保存します。(「ハードディスクの使い方」参照)		
	[用紙サ イズ優 先]	[カット紙優先設定 1]	カット紙のサイズを検知したときに、サイズが[ISO A3+]と [13"x19"(Super B)]の間の場合に、どちらのサイズとして認 識するかを選択します。		
		[カット紙優先設定2]	カット紙のサイズを検知したときに、サイズが[ISO B1]と [28"x40"(ANSI F)]の間の場合に、どちらのサイズとして認 識するかを選択します。		
	[外形サイ	ズ優先]	[オン]を選択すると、用紙のサイズが優先されます。プリンタドライバで設定した余白が、プリンタのメニューで設定した余白より少ない場合、プリンタのメニューで設定した余白が優先され、余白をはみ出た分の文字や画像は切れてしまいます。		

		設定項目	機能説明/設定方法	
[システム設定]	「外形サイ	ズ優先]	SAMPLE SAMPLE [オフ]を選択すると、余白の設定値が優先されます。プリンタドライバで設定した余白とプリンタのメニューで設定した余白の設定値が異なる場合、設定値の大きい方に合わせて印刷します。 SAMPLE SAMPLE	
	[ヘッド交	換後プリント]	[オン]を選択すると、プリントヘッドの交換後に、[詳細調整]	
			が自動的に実行されます。(「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) →P.722	
	[ノズルチェック設定]		ノズルのつまりを印刷後にチェックするタイミングを[間隔]で設定します。[標準]を選択すると、ノズルの使用頻度により、チェックするタイミングを調整します。[1ページ]を選択すると、1ページ毎にチェックを行います。 [警告]で[オン]を選択すると、印刷中にプリントヘッドのノズルがつまった場合、警告を表示します。	
	[キャリッ	ジスキャン幅設定]	印刷の際のキャリッジのスキャン幅を設定します。[自動]を 選択すると、セットした用紙の幅に合わせて移動します。[固定]を選択すると、裏面の汚れは低減されますが、印刷時間が 多少長くなります。	
	[RemoteL	川の使用]	[使わない]を選択すると RemoteUI からのアクセスはできなくなり、操作パネルからの設定のみ可能になります。	
	[用紙設定	初期化]	Media Configuration Tool で変更した内容を工場出荷時の設 定値に戻します。	
	[HDD デ ータ消 去]	[高速]	ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報を 消去します。(「ハードディスク内のデータを消去する」参照) →P.627	
		[セキュア高速]	ハードディスク全体にランダムデータを上書きします。(「ハードディスク内のデータを消去する」参照) →P.627	
		[セキュア]	ハードディスク全体に 00/FF/ランダムデータを各 1 回ずつ上書きします。データが正しく書き込めたかどうかのベリファイチェックを行います。(「ハードディスク内のデータを消去する」参照) →P.627	
	[出力方 法]		プリンタドライバ以外のソフトウェアから送信されたジョブ の出力方法を選択します。プリンタドライバをお使いの場合	
		[印刷(自動消去)] [ボックス保存]	は、プリンタ上で設定できます。 [印刷]を選択すると通常の印刷を行います。[印刷(自動消去)]を選択すると印刷しますが、ハードディスクのデータは 削除されます。[ボックス保存<01>]はボックスへの保存のみ 行い、印刷は行われません。	
	[受信完了	後に印刷]	プリンタドライバ以外のソフトウェアから送信されたジョブの設定です。プリンタドライバをお使いの場合は、プリンタ上で設定できます。[オン]を選択すると保存が完了してから印刷を行います。	

機能説明/設定方法

設定項目

	設定項目	機能説明/設定方法		
[システ ム設定]	[共通ボックス設定]	[印刷(自動消去)]を選択すると共通ボックスに保存せずに印刷します。		
	[ジョブ履歴表示]	[オフ]を選択すると、[ジョブメニュー]の[ジョブ履歴]で履歴が表示されません。さらに[ジョブメニュー]の[ジョブ履歴プリント]でも履歴が印刷されません。また、Status Monitorのアカウンティング機能においてもジョブ履歴を収集できないため正しい動作が行われません。		
[巻き取	[装置の使用]	[使用する]を選択すると、巻き取り装置を使用できます。		
り装置]	[巻き取りオートフィード]	[装置の使用]で[使用する]が設定済みの場合のみ実行可能です。ロール紙を巻き取り用スプールに貼り付ける位置まで自動的に送ります。		
	[巻き取りエラースキップ]	[装置の使用]で[使用する]が設定済みの場合のみ実行可能です。 [オン]を選択すると、巻き取り装置で、巻き取りエラーが発生しても、印刷を続行します。[オフ]を選択すると、巻き取りエラーが発生すると、印刷を一時停止します。		
[移動の準	備]	プリンタを輸送するときに輸送レベルを選択し、画面の指示 に従って必要な処理を行います。(「プリンタの輸送の準備をする」参照) →P.784 メンテナンスカートリッジの残量の警告メッセージ表示中は 表示されません。		
[管理者 メニュ 一]	[パスワードの変更]	入力できるパスワードは数値の 0~9999999 です。制限の状態と主な項目を以下に示します。より具体的な制限項目については、「メニューの階層」を参照してください。 →P.594 ・ 管理者のみ表示/設定可能 [パスワードの変更] [パスワードの初期化] など ・ 管理者は表示/設定可能、管理者以外のユーザーは表示のみ可能 [日時設定] [タイムゾーン] [RemoteUIの使用] など		
	[パスワードの初期化]	[OK]を押すと[管理者メニュー]のパスワードが工場出荷時 の値に戻ります。		
[紙送り微	調整] (*2) (*3)	[紙送り調整]の[優先設定]で[自動]または[画質優先]が選択されている場合に表示されます。用紙の送り量を手動で微調整します。		
[プリン タの情	[用紙の情報]	現在セットされている用紙の種類、サイズ、プリンタの設定が 表示されます。		
報] (*2)	[インクの情報]	インクの残量とメンテナンスカートリッジの残り容量が表示 されます。		
	[システム情報]	ファームウェアのバージョン、シリアルナンバー、インタフェースの情報が表示されます。		
	[エラー履歴]	最近発生したエラーメッセージ(5件まで)が表示されます。		
	[その他のカウンタ]	プリンタの印刷した総面積が表示されます。		
	!	l .		

^{*1:} ジョブごとに消費されるインクの使用量の概算値が表示されます。実際の使用量とは異なる場合があります。当社インクコスト測定条件に基づく概算値の平均誤差は、±15%です。この概算値の正確性について、当社は保証するものではありません。お客様のご使用状況に応じて、この概算値は変動します。なお、この概算値の算出には、クリーニング機構による強制吐出のインク消費量等は含まれておりません。

^{*2:} 印刷中メニューとして印刷中に表示されます。

^{*3:} 通常メニューでは表示されません。

ステータスプリントについて

このプリンタはプリンタの状態を示す[ステータス プリント]を印刷できます。

[ステータス プリント]にはファームウェアバージョンやプリンタの各種設定値、消耗品の使用状況などプリンタの情報が印刷されます。

[ステータス プリント]を印刷する

- 1 用紙をセットします。 カット紙の場合は、A4 サイズで 5 枚以上必要です。 必要枚数は、用紙個別キャリブレーションの実行履歴数により変化します。
- **2** 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して → (設定/調整タブ)を選択します。





- 🥟 [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **3** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[テスト プリント]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[ステータス プリント]を選択し、[OK]キーを押します。

[ステータス プリント]の内容を確認する

[ステータス プリント]には以下の情報が出力されます。

Canon imagePROGRAF iPFxxxx Status Print	機種名
Firm	ファームウェアバージョン
Boot	ブートロムバージョン
MIT(DBF)	MIT DB フォーマットバージョン
MIT(DB)	MIT DB バージョン
S/N	機種シリアル No
Date	ステータスプリントを印刷した日時です。

Paper Menu	ı		設定されている用紙の情報です。
	Paper Type		
	Roll Media		
	Cut Sheet		
	ManageRemainRoll		
	Keep Paper	Туре	

Job Menu			ジョブ関連の情報です。	
	Job Log		メンテナンス用のカウンタです。 各ジョブについての情報の履歴です。	
	HDD Inform	ation	HDD の総容量とボックスの空き容量が表示されます。	
	Total capacity			

Box free space HDD の総容量とボックスの空き容量が表示されます。

et./Adj. M	enu				設定/調整関連の情報です。	
	System Se	tup			本体システム/警告/エラー関連の設定値です。	
		Sleep Time	r			
		Shut Down Timer				
	Buzzer					
		Contrast A	dj.			
		Date Forma	at			
		Language				
		Time Zone				
		Length Uni	t			
		Detect Misi	match			
		Paper Size	Basis		用紙関連の設定値です。	
			Sht Selection	n 1		
			Sht Selection	n 2		
		Keep Pape	r Size			
		Rep.P.head	d Print		ヘッド交換後の調整パターン印刷の設定値です。	
		Nozzle Che	eck		ノズルチェックの設定値です。	
	CarriageSc		Frequency			
			Warning			
			anWdth		キャリッジのスキャン幅設定値です。	
		Use Remot			RemoteUIの使用の設定値です。	
		Output Met	hod		印刷ジョブ関連の設定値です。	
		Print After I	Recv			
		Common B	ox Set.			
		Show Job I	_og			
	Adjust Prin	ter			調整関連の設定値です。	
		Head Posi.	Adj.		メンテナンス用のカウンタです。	
			Adjust Log		ヘッド位置調整の調整値の履歴です。	
		Calibration			カラーキャリブレーションの設定値です。	
			Calibration Calibration)	Log (Common	用紙共通キャリブレーションの実行履歴です。	
				Date	実行した日付と使用した用紙種類です。	
				Paper Type		
			Use Adj. Va	lue	カラーキャリブレーションの調整値を印刷に適用 するか、しないかの設定値です。	
		Set Exec. Gu		uide	カラーキャリブレーションの実行をお勧めするメッセージを表示するか、しないかの設定値です。	
	Take-up Reel Use Take-up Reel Skip Take-Up Err				巻き取り装置関連の設定値です。	
	Printer Info)			インク関連/RAM の使用状況とエラー履歴です。	
		Ink Info			インク関連の情報です。	
			MC		メンテナンスカートリッジ空き容量(%)	

	PC, C, MBK, Y, M, PM, R, G, B, PGY, GY, BK	インク残量です。 20%刻みで表示されます。	
System Info		RAM の総容量が表示されます。	
	RAM		
Error Log		過去5件のエラーコードです。	

HEAD LOT NUMBER			プリントヘッドのロットナンバーです。
	LOT L: R:		
PARTS STA	PARTS STATUS		サービス交換部品の使用状況です。
	COUNTER		
COUNTER			カッター、メディアなどの使用状況です。
	CUTTER		
	MEDIA		
		LIFE TTL	
		LIFE ROLL	
	LIFE CUTSHEET		
MEDIA 1-7,		OTHER	
		NAME	
		TTL	
		ROLL	
		CUTSHEET	
	AFTER INSTALLATION		

DUTY		メンテナンス用のカウンタです。サービスを依頼する際に、必要
	UNIT:m2	となることがあります。
	UNIT:sq.f	
	UNIT:A4 Sheet	
	UNIT:Letter Sheet	

Set./Adj. Menu			設定/調整関連の情報です。	
Adjus	t Printer		調整関連の設定値です。	
	Calibration			カラーキャリブレーションの設定値です。
		Calibration Log (Unique Calibration)		用紙個別キャリブレーションの実行履歴です。
			No.	履歴番号です。
			Paper Type	実行した日付と使用した用紙種類です。
			Date	
			AdjType	調整タイプです。
			PatternSize	パターンサイズです。
			Temp/Humid	実行したときの温度と湿度です。
			Backing	実行したときのバッキングの情報です。

インタフェース設定プリントについて

このプリンタはプリンタのインタフェース設定値を一覧で示す[インタフェース設定プリント]を印刷できます。 [インタフェース設定プリント]には TCP/IP や NetWare などの設定値が印刷されます。

[インタフェース設定プリント]を印刷する

- 1 用紙をセットします。 カット紙の場合は、A4 サイズで3枚以上必要です。
- **2** 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して ----(設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **3** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[テスト プリント]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[インタフェース設定プリント]を選択し、[OK]キーを押します。

[インタフェース設定プリント]の内容を確認する

[インタフェース設定プリント]には以下の情報が出力されます。

Canon imagePROGRAF iPFxxxx Interface Print	機種名
Firm	ファームウェアバージョン
Boot	ブートロムバージョン
MIT(DBF)	MIT DB フォーマットバージョン
MIT(DB)	MIT DB バージョン
S/N	機種シリアル No
Date	インタフェース設定プリントを印刷した日時です。

EOP Timer		印刷ジョブを受信できないときの、印刷ジョブをキャンセルする時間を設定します。
TCP/IPv4	Frame Type	[IPv4]の設定値です。
	Use DHCP	
	Use BOOTP	
	Use RARP	
	Enable DNS Dynamic Update	
	Use Zeroconf Function	
	IP Address	
	Subnet Mask	
	Gateway Address	
	LPD Printing	
	IPP Printing	
	IPP Printer URI	
	RAW Printing	
	Raw Mode Bi-direction	

-	1	\sim
h	н	1
$\mathbf{\mathcal{C}}$		_

TCP/IPv4	FTP Printing	[IPv4]の設定値です。
	Use Discovery	
	Scope	
	SMTP Server Address	
	Primary DNS Server Address	
	Secondary DNS Server Address	
	DNS Host Name	
	DNS Domain Name	
	MulticastDNS ServiceName	
	SNMPv1	
	SNMPv3	

TCP/IPv6	Use IPv6	Use IPv6		
	Use DHCPv6	Stateful Address		
		Prefix Length		
		Primary DNS Server Address		
		Secondary DNS Server Address		
	Use a stateless address	Stateless Address 1		
		Prefix Length 1		
		Stateless Address 2		
		Prefix Length 2		
		Stateless Address 3		
		Prefix Length 3		
		Stateless Address 4		
		Prefix Length 4		
		Stateless Address 5		
		Prefix Length 5		
		Stateless Address 6		
		Prefix Length 6		
	Use a link-local Address	Link-Local Address		
		Prefix Length		
	Use a manual address	IP Address		
		Prefix Length		
		Default Router Address		
		Prefix Length		
		Primary DNS Server Address		
		Secondary DNS Server Address		
	Use the same host name and domain	DNS Host Name		
	name as IPv4	DNS Domain Name		
	Perform dynamic updating of stateful ac	Perform dynamic updating of stateful addresses		
	Dynamically update the stateless addre	Dynamically update the stateless address		
	Dynamically update the manual addres	Dynamically update the manual address		

NetWare	Frame Type	[NetWare]の設定値で
	IPX External Network Number	ं इ.
	Node Number	

NetWare	Print Application	[NetWare]の設定値で		
	Bindery PServer	File Server Name	す。	
		Print Server Name		
		Print Server Password		
		Polling Interval		
	RPrinter	Print Server Name		
		Printer Number		
	NDS PServer	Tree Name		
		Context Name		
		Print Server Name		
		Print Server Password		
		Polling Interval		
	NPrinter	Print Server Name		
		Printer Number		
AppleTalk	Phase Type		[AppleTalk]の設定値で す。	
	Name	Name		
	Network Number	Network Number		
	Zone			
Network Interface	Physical Interface		ネットワークインタフ ェースの設定値です。	
	Transmission Rate			
	MAC Address			
	Auto Detect			
	Communication			
	Ethernet Type			
	Spanning Tree			
	Use the Jumbo Frame Function			

Memo

ブリンタの各部

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581

プリンタの各部


各部の説明	616
ハードディスク	625
オプション	629

ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

各部の説明

前面 背面	
上カバー内部	619
キャリッジ	620
インクタンクカバー内部	621
スタンド	622
巻き取り装置	623
操作パネル	582

前面



a 上カバー

このカバーを開き、プリントヘッドを取り付けたり、用紙をセットしたり、プリンタ内部につまった用紙を取り除きます。(「上カバー内部」参照) →P.619

- **b** カッター溝
 - カッターやはさみで用紙をカットするときに、この溝の上でカットします。
- € 排紙ガイド

616

印刷物が排紙されます。また、ロール紙をセットするときに、このガイドを上げます。

- d ロールホルダースロット
 - ロールホルダーをこのガイド溝にセットします。
- e ロールホルダー
 - ロール紙をこのホルダーにセットします。
- f 排紙サポート

印刷物がロールホルダーや給紙口に巻き込まれるのを防止します。

前面

g 給紙口

ロール紙をセットするときに、ここにロール紙を差し込みます。

h ホルダーストッパ

ロールホルダーにロール紙をこの部品で固定します。

i インクタンクカバー

このカバーを開き、インクタンクを交換します。(「インクタンクカバー内部」参照) →P.621

操作パネル

このパネルで、プリンタを操作したり、プリンタの状態を確認します。(「操作パネル」参照) →P.582

k リリースレバー

用紙押さえを解除します。用紙をセットするときに、このレバーを手前側に引き上げます。

▮ メンテナンスカートリッジ

ヘッドクリーニングなど、メンテナンスで使用したインクを吸収します。(いっぱいになったら交換します。)

m 運搬用取っ手

左右底面のこの部分を持って、6人でプリンタを運びます。

n メンテナンスカートリッジカバー

このカバーを開き、メンテナンスカートリッジを交換します。

スタンド

プリンタの取り付け台です。キャスター付きで簡単に移動できます。(「スタンド」参照) →P.622


p 巻き取り装置

印刷したロール紙を自動で巻き取ります。(「巻き取り装置」参照) →P.623

q アクセサリボックス

プリンタの付属品を収納できます。

背面




a 運搬用取っ手

左右底面のこの部分を持って、6人でプリンタを運びます。

- **b** 巻き取り装置用電源コネクタ 巻き取り装置の電源コードをこのコネクタに接続します。
- **c** Ethernet コネクタ Ethernet ケーブルをこのコネクタに接続します。
- **d** USB ポート USB ケーブルをこのポートに接続します。Hi-Speed USB に対応しています。
- 618 **e** マニュアルポケット プリンタのマニュアルをこのポケットに収納します。
 - **f** 電源コネクタ 電源コードをこのコネクタに接続します。
 - **g** アース端子 アース線をこの端子に接続します。

上カバー内部



a 上カバーローラ

用紙の浮き上がりを押さえて排紙します。

b 紙合わせライン

用紙をセットするときに、このラインに合わせてセットします。

c キャリッジ

プリントヘッドを動かします。印刷するための重要な部品です。(「キャリッジ」参照) →P.620

d キャリッジシャフト

この部分をキャリッジが移動します。

e 用紙押さえ

用紙を送るための重要な部品です。この部分で用紙を保持しています。

f プラテン

この部分をプリントヘッドが移動し、印刷が行われます。表面には吸引口があり、用紙の浮き上がりを防ぎます。

ユーザーズガイド

各部の説

620

g フチなし印刷インク受け溝

フチなし印刷するときに、用紙の外側にはみ出したインクを受けます。

h クリーナブラシ

上カバー内部を清掃するときに、このブラシでプラテン上の紙粉を掃き取ります。 また、プラテン上の青いスイッチを動かす際に使用します。

i 固定刃

この部分をカッターユニットが通過し、用紙をカットします。


リニアスケール

キャリッジの位置を検出するための重要な部品です。上カバー内部で清掃や紙づまり処理を行うときは、絶対に触れないでください。

k スイッチ

印刷した画像の端部がぼやける場合などに、●の反対側に設定します。フチなし印刷をする際は●側に戻してから印刷してください。(「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810

キャリッジ



a キャリッジカバー キャリッジを保護します。

- **b** プリントヘッド固定カバー プリントヘッドを固定します。
- **c** プリントヘッド L ノズルが装着されています。印刷するための重要な部品です。
- d プリントヘッド R ノズルが装着されています。印刷するための重要な部品です。
- プリントヘッド固定レバー プリントヘッド固定カバーをロックします。
- **f** カッターユニット

用紙を自動でカットするための丸刃カッターです。カットしていないときは、収納されています。


g シャフトクリーナ

キャリッジシャフトの汚れを防止します。

h カッターユニット着脱レバー

カッターユニットを交換するときに操作します。

インクタンクカバー内部




*1: 図は 700ml のインクタンクをセットした状態

a インクタンク

各色のインクのカートリッジです。

b インクタンク固定レバー

インクタンクを保護し、ロックするためのレバーです。インクタンクを交換するときに、このレバーを上下します。開くときは、このレバーのストッパーを持ち上げて、止まるところまで引き上げてから手前に倒します。閉じるときは、カチッと音がするまで押し下げます。



a インク色ラベル

ラベルの色と名称に合わせてインクタンクをセットします。

b インクランプ(赤)

インクタンクカバーを開いたときに、以下のようにインクタンクの状態を示します。

点灯

インクタンクが正常にセットされています。

消灯

インクタンクがセットされていない、またはインク残量検知機能が無効になっています。


• 遅い点滅

インクの残量が少なくなっています。

• 速い点滅

インクがありません。

スタンド



- **a** スタンド L スタンドの左足です。
- **b** スタンド R スタンドの右足です。
- **c** スタンド上ステー スタンド L とスタンド R を支えます。ここに、巻き取り装置を取り付けます。
- **d** スタンド下ステー スタンド L とスタンド R を支えます。
- セ レッグカバー スタンド L とスタンド R のカバーです。
- f ストッパ

スタンドのキャスターを固定します。

プリンタを移動するときは、必ずストッパを解除してください。ストッパをロックしたままプリンタを移動すると、キャスターが削れて床に傷が付く場合があります。

g アクセサリポケット

プリンタの付属品を収納します。


巻き取り装置

プリンタの各部

623

巻き取り装置

本体



a 巻き取り装置 L

ここに、巻き取り用スプールをセットします。

b 巻き取り装置R

ここに、巻き取り用スプールをセットします。巻き取り装置の[電源]キー、用紙送りのための[\blacktriangle]キーと[\blacktriangledown]キー、電源コードが付いています。

c 巻き取り用スプール


印刷したロール紙を巻き取ります。

d 3インチアダプタ

紙管が3インチのロール紙を巻き取るときに、巻き取り用スプールに取り付けます。

e 巻き取りセンサー

ロール紙を自動で巻き取るためのセンサーです。



a ウェイトロール(7本)

ロール紙を巻き取るために必要な重りです。ロール紙の幅に合わせて、1本またはウェイトジョイントで2本を組み合わせて使用します。

b ウェイトジョイント

2本のウェイトロールをジョイントします。

℃ ウェイトフランジ(2組)

重みを調整するために、ウェイトロールの両端に取り付けます。用紙の種類によって、ウェイトフランジ1とウェイトフランジ2を使い分けます。(「巻き取り用スプールを巻き取り装置にセットする」参照) →P.515

ハードディスク

プリンタのハードディスク関連の機能一覧	625
ハードディスクの空き容量を確認する	626
ハードディスク内のデータを消去する	627

プリンタのハードディスク関連の機能一覧

プリンタのハードディスク関連の操作は、下記の方法で行うことができます。

- プリンタドライバ
- imagePROGRAF Print Plug-In
- imagePROGRAF Status Monitor
- imagePROGRAF Printmonitor
- リモート UI
- 操作パネル

プリンタのハードディスク関連の機能の一覧を、以下に示します。

機能		プリンタドライバimagePROGRAF Print Plug-In	imagePROGRAF Status Monitor imagePROGRAF Printmonitor	リモートUI	操作パネル
印刷ジョブの保存	ボックス保存	可	不可	不可	不可
	印刷ジョブを共通ボック スに保存しない	不可	不可	不可	可
	プリンタドライバ以外から送信された印刷ジョブ の保存	不可	不可	不可	可
保存したジョブの操作	保存したジョブの印刷	不可	可	可	可
	保存したジョブの削除	不可	可	可	可
ジョブキューの管理	ジョブキューの表示	不可	可	可	可
	削除	不可	可	可	可
	追い越し	不可	可	可	可
	保留ジョブの操作	不可	可	可	可
ボックスの管理	保存したジョブの移動	不可	可	可	不可
	保存したジョブの設定変 更	不可	可	可	不可
	ボックスの設定変更	不可	可	可	不可
	保存したジョブの一覧印 刷	不可	不可	不可	可
	保存したジョブの一覧表 示	不可	可	可	可
その他の操作	ハードディスク空き容量 の表示	不可	可	可	可
	ハードディスクの初期化	不可	不可	不可	可
	印刷時間の表示	不可	可	可	可
エラーメッセージの表示		不可	可	可	可


ハードディスクの空き容量を確認する

プリンタのハードディスクの空き容量を確認できます。

この操作は操作パネル、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor、imagePROGRAF Printmonitor から実行でき ます。

操作パネルの場合

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して :::: (ジョブタブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- メモ
- [OK]キーを押します。 [ジョブメニュー]が表示されます。
- [▲]キー、「▼]キーを押して[HDD情報]を選択し、[OK]キーを押します。

リモート UI の場合


ジョブ管理から[保存ジョブ]を選択するとボックスリストが表示されます。[保存ジョブ]ページでボックスリスト を表示しているときに、右上にハードディスクの空き容量の情報が表示されます。



詳細については、リモート UI のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Status Monitor の場合


[ハードディスク]シートにハードディスクの空き容量が表示されます。



詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Printmonitor の場合

[ハードディスク]パネルにハードディスクの空き容量が表示されます。



詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。

ハードディスク内のデータを消去する

ハードディスクのデータを一括で消去する場合は、3つの方法から選択します。 この操作は、操作パネルでのみ実行できます。

消去方法	特徴
[高速]	ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報を消去します。短時間で消去する場合に選択してください。ファイル管理情報を消去するだけですので、データ自体は消去されません。データは市販のデータ 復元ソフトウェアなどで読取られる可能性があります。
[セキュア高速]	ハードディスク全体にランダムデータを上書きします。データが正しく書き込めたかどうかのベリファイチェックは行いません。機密性の高いデータを消去する場合に選択してください。上書きされたデータは特殊なデータ復元ツールなどで復元できる可能性があります。
[セキュア]	ハードディスク全体に 00/FF/ランダムデータを各 1 回ずつ上書きします。データが正しく書き込めたかどうかのベリファイチェックを行います。特に機密性の高いデータを消去する場合に選択してください。上書きされたデータの復元はほぼ不可能です。米国防総省基準(DoD5220.22-M)に準拠。



- より確実にデータの復元を防止するためには、ハードディスクを物理的または磁気的に破壊する事を推奨します。その場 合、ハードディスクの再利用はできません。
- ジョブキューが存在する場合は、[HDD データ消去]を実行できません。 また、[HDD データ消去]の実行中は、印刷ジョブを処理できません。
- 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して | -----(設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[システム設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲] キー、[▼] キーを押して[HDD データ消去]を選択し、[OK] キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[高速]、[セキュア高速]または[セキュア]を選択し、[OK]キーを押すと、実行確 認画面が表示されます。




- 🥟 プリンタにパスワードを設定している場合は、[管理者パスワード]画面が表示されます。この場合、パスワードを 入力してから[OK]キーを押すと、次の手順に進みます。
 - 消去にかかる時間については、操作パネルで確認してください。ただし、[高速]を選択した場合は、数秒で終了し ます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押すと、消去を開始します。 消去が終了されると、プリンタが自動的に再起動されます。

オプション


ロールホルダーセット

ロール紙はロールホルダーにセットしてプリンタに取り付けます。ロールホルダーセット RH2-64 のロールホルダーは 2 インチ/3 インチ紙管兼用でお使いいただけます。紙管に合ったアタッチメントを取り付けてご使用ください。 (「ロール紙にロールホルダーをセットする」参照) $\longrightarrow P.475$

- ロールホルダーセット RH2-64
 - ロールホルダー(2インチ/3インチ紙管兼用)



アタッチメント



Memo

ネットワークの設定

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615

ネットワークの設定

ネットワーク環境	632
リモート UI を使用する	635
最初の設定	637
NetWare の設定	644
Mac OS X の設定	652
その他の設定	658
Device Setup Utility (Windows)	

印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

ネットワーク環境

ネットワーク環境について

必要なシステム環境について

使用するネットワークに応じて、以下のシステム環境が必要です。

- TCP/IP ネットワークで印刷する場合(IPv4 使用時)
 - 対応している OS
 - Windows XP
 - Windows Server 2003
 - Windows Vista
 - Windows Server 2008
 - Windows 7
 - Windows Server 2003 x64
 - Windows Vista x64
 - Windows Server 2008 x64
 - Windows 7 x64
 - Mac OS X v10.2.8 以降
 - Unix (Solaris 9)
 - Unix (Red Hat 9)
- TCP/IP ネットワークで印刷する場合(IPv6 使用時)
 - 対応している OS
 - Windows Vista
 - Windows Server 2008
 - Windows 7
 - Windows Vista x64
 - Windows Server 2008 x64
 - Windows 7 x64
 - Mac OS X v10.3.9 以降



- 🗾 IPv6 を使用する場合、IPv6 を操作パネルまたはリモート UI で設定する必要があります。設定方法については、「TCP/ IPv6 ネットワークを設定する」→P.639 または「リモート UI でプリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」を参 照してください。→P.641
 - imagePROGRAF プリンタドライバは、Mac OS X v10.5.8 以降に対応しています。
 - imagePROGRAF プリンタドライバは、Unix には対応していません。
- AppleTalk ネットワークで印刷する場合
 - 対応している OS
 - Mac OS X v10.2.8~10.4



- LocalTalk ネットワークには対応していません。
- メ_∓ フェーズ2の EtherTalk に対応しています。
 - imagePROGRAF プリンタドライバは、AppleTalk には対応していません。
- NetWare ネットワークで印刷する場合 632
 - 対応しているサーバ
 - Novell NetWare Version 4.2/5.1/6.0
 - 対応しているクライアント
 - Windows XP (Professional)




▶ • NetWare Version 6.0 の iPrint はサポートしていません。

ネットワーク環境について

プリンタを接続するネットワーク環境を確認し、必要な作業を行ってください。なおネットワーク用インターフェースの仕様については「仕様」を参照してください。→P.850

• Windows ネットワークの例

Windows ネットワークでは、TCP/IP プロトコルを使用します。






• このプリンタでは、NetBIOS プロトコルは使用できません。

• Macintosh ネットワークの例


Macintosh ネットワークでは TCP/IP、Bonjour (Zeroconf) 機能が使用できます。





• imagePROGRAF プリンタドライバは、AppleTalk には対応していません。

• NetWare ネットワークの例





• NetWare サーバがあるネットワーク環境でも、TCP/IP プロトコルや AppleTalk プロトコルを併用することは可能です。その場合は、使用する各プロトコルの設定を行ってください。

リモート UI を使用する

リモート UI を使う

リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザからネットワークを経由して本プリンタにアクセスし、プリンタの状況の 確認やジョブの操作、各種設定などができるソフトウェアです。リモート UI を使用するためのソフトウェア(Web サーバ)はプリンタに内蔵されているので、Web ブラウザ以外のソフトウェアを用意する必要はありません。ネット ワーク上の imagePROGRAF プリンタがコンピュータとつながっていれば、リモート UI を使うことができます。 Web ブラウザを起動してプリンタの IP アドレスを指定すると、リモート UI の画面が表示され、リモート UI を使え るようになります。



● リモート UI を使用するためには、プリンタに事前に IP アドレスを設定しておく必要があります。IP アドレスの設定方法に ついては、「プリンタに IP アドレスを設定する」を参照してください。 →P.637

リモート UI でできること

リモート UI では、ネットワーク経由でプリンタにアクセスして、ネットワークに関する設定を行ったり、プリンタの 現在の状況や各種情報、ジョブの処理状況などを表示させることができます。

リモート UI の起動方法

次の操作に従い、リモート UI を起動します。

- Web ブラウザを起動します。
- [アドレス]または[場所]に以下の URL を入力します。 http://プリンタの IP アドレスまたは名前/ 入力例: http://xxx.xxx.xxx.xxx/
- リモートUIの画面が表示されます。





プリンタの機種によって画面は多少異なります。

リモート UI でネットワークの設定を行う

ネットワークに関連する項目の設定方法については、以下のトピックを参照してください。

- リモート UI でプリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする →P.641
- プリンタに AppleTalk ネットワークの設定をする →P.656
- リモート UI でプリンタに NetWare ネットワークの設定をする →P.649
- プリンタの情報を設定する →P.658



• Web ブラウザは、Netscape Navigator 6.0 以降、Internet Explorer 5.01 以降、または Firefox 1.5 以降を使用してください。 Mac OS X の場合は、Safari 1.32 以降または 2.03 以降にも対応しています。

- プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをご使用の環境では、Web ブラウザのプロキシサーバ の設定で、[例外] (プロキシを使用しないアドレス) にプリンタの IP アドレスを追加してください。(設定はネットワーク環 境によって異なります。)
- Web ブラウザで、JavaScript とクッキー(Cookie)が使用できるように設定してください。
- プリンタの IP アドレスではなく、名前を指定してリモート UI を起動する場合は、DNS の設定が正しく行われていること を確認してください。
- ネットワーク環境によっては、リモート UI が起動できない場合があります。
- プリンタの操作パネルの[システム設定]で[RemoteUIの使用]が[使う]になっていることを確認してください。



- 🥟 リモート UI には、インクの残量やエラーなどのプリンタの状態表示、印刷ジョブの中止など、他にも多くの機能がありま す。
 - 工場出荷時の状態では、英語のページが表示されます。表示言語を切り替えるには[Language]の一覧から言語を選択して から、管理者モードにログオンしてください。
 - 管理者モードでログオンすると、[ネットワーク]ページで Jumbo Frame 機能を使用するように設定することができます。 ただし、ネットワーク環境によってはこの機能を使用できない場合があります。

最初の設定

プリンタに IP アドレスを設定する	662
ARP/PING コマンドで IP アドレスを設定する	
TCP/IPv6 ネットワークを設定する	639
プリンタドライバの接続先を設定する(Windows) パリンタドライバの接続先を設定する(Mac OS X) の	
リモート UI でプリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする	641

プリンタに IP アドレスを設定する

プリンタを TCP/IP ネットワークで使用するためには、プリンタの IP アドレスを設定する必要があります。 セットアップガイドの手順に従ってプリンタドライバをインストールすると、プリンタの IP アドレスを同時に設定 することができます。

一度設定した IP アドレスを変更する場合や、プリンタの接続形態をネットワーク接続に変更する場合は、 imagePROGRAF Device Setup Utility、プリンタの操作パネル、ARP/PING コマンドのいずれかを使用して IP アドレスを設定します。IP アドレスの設定方法については、以下のトピックを参照してください。

- imagePROGRAF Device Setup Utility で IP アドレスを設定する →P.662 (Windows)
- プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定する →P.637
- ARP/PING コマンドで IP アドレスを設定する →P.638



- DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリンタの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アドレスが割り当てられたためです。DHCP サーバの機能を使用する場合には、ネットワーク管理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行ってください。
 - DNS 動的更新機能を設定する プリンタのメニューで[DNS 動的更新]を[オン]にするか、またはリモート UI で[DNS の動的更新を行う]をオンにして ください。

(「メニューの設定値」参照) →P.599

(「リモート UI でプリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」参照) →P.641

• プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する



• TCP/IP 以外のネットワークでプリンタを使用する場合も、プリンタの IP アドレスを設定しておくことをお勧めします。IP アドレスを設定しておくと、リモート UI を使用し、Web ブラウザからネットワークの設定やプリンタの管理が行えます。 リモート UI については、「リモート UI を使う」を参照してください。 $\longrightarrow P.635$

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定する

ここでは、プリンタの操作パネルでプリンタの IP アドレスを設定する手順を説明します。

1

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ)を選択します。





• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

2 [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。

638

- 3 [\blacktriangle]キー、[\blacktriangledown]キーを押して[インタフェース設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[TCP/IP]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[IPv4]を選択し、[OK]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[IPv4 設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- **7** [▲]キー、[▼]キーを押して[IP アドレス]を選択し、[OK]キーを押します。
- 8 [◀]キー、[▶]キーを押して入力フィールドを選択し、数値を入力できる状態にします。
- 9 [▲]キー、[▼]キーを押して数値を入力します。

 - メモ [▼]キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただし、百の桁は0の次が2、十と一の桁は0の次は9になります。
 - [▲]キーや[▼]キーを押し続けると、数値を連続して増減することができます。
 - コンピュータとプリンタの IP アドレスが同じにならないように設定してください。
- 10 手順 8 \sim 9 を繰り返して、設定が完了したら[OK]キーを押します。
- 11 [メニュー] キーを押します。 設定値を変更した場合は、確認のメッセージが表示されますので、[igtte] キー、[igtrianglet] オーを押して[する]を選択し、[OK] キーを押します。





- 必ず手順 11 の操作を行い、設定を登録してください。この操作により、入力値が有効となります。
- エラーが表示される場合は、各設定値を確認し、設定し直してください。



- サブネットマスク、デフォルトゲートウェイもプリンタの操作パネルで設定できます。
- DNS もプリンタの操作パネルで設定できます。

ARP/PING コマンドで IP アドレスを設定する

ここでは、ARP/PING コマンドを使用し、IP アドレスを設定する手順を説明します。 ARP/PING コマンドを使用する場合、プリンタの MAC アドレスが必要になります。MAC アドレスは、プリンタの操作パネルで確認できます。

- 1 プリンタの MAC アドレスを調べます。 MAC アドレスは、以下の手順でプリンタの操作パネルで確認できます。
 - 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して
 (設定/調整タブ)を選択します。



2. [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。

- 「▲]キー、「▼]キーを押して「インタフェース設定」を選択し、「OK]キーを押します。
- **4.** [\blacktriangle]キー、[\blacktriangledown]キーを押して[Ethernet ドライバ]を選択し、[OK]キーを押します。
- **5.** [▲]キー、「▼]キーを押して「MAC アドレス]を選択し、「OK]キーを押します。

 - 🥟 [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
 - メモ MAC アドレスはインタフェース設定プリントを出力して調べることもできます。 (「インタフェース設定プリントについて」参照) →P.610
- 2 Windows の場合はコマンドプロンプト、Mac OS X の場合はターミナルを起動します。
- 3 以下のコマンドを実行し、IP アドレスと MAC アドレスの対応を管理する ARP テーブルにエントリを追加 します。

arp-s [IPアドレス] [確認したプリンタの MACアドレス]

入力例: arp -s xxx.xxx.xxx.xxx xx-xx-xx-xx-xx



🥟 • Mac OS X のターミナルの場合、arp コマンドは

arp -s xxx.xxx.xxx.xxx xx-xx-xx-xx-xx

のように指定します。詳細については、コマンドラインのヘルプなどで確認してください。

以下のコマンドを実行し、IPアドレスをプリンタに送信し、設定します。 ping [ARP コマンドで指定した IP アドレス] -I 479

入力例: ping xxx.xxx.xxx.xxx -I 479



• [-I]の[I]はアルファベットの[エル]です。

メモ • Mac OS X のターミナルの場合、ping コマンドは ping -s 479 xxx.xxx.xxx のように指定します。詳細については、コマンドラインのヘルプなどで確認してください。




サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、0.0.0.0 に設定されます。リモート UI を使用して、サブネットマスクとデフ ォルトゲートウェイを、ご使用のネットワークの設定に合わせて変更してください。 リモート UI については、「リモート UI を使う」を参照してください。 →P.635

TCP/IPv6 ネットワークを設定する

TCP/IPv6 ネットワークで印刷する場合、TCP/IPv6 を操作パネルで設定する必要があります。 TCP/IPv6 ネットワークは、以下の手順で設定します。

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して -----(設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[インタフェース設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[TCP/IP]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[IPv6]を選択し、[OK]キーを押します。

640

- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[IPv6の使用]を選択し、[OK]キーを押します。
- 7 [▲]キー、[▼]キーを押して[使う]を選択し、[OK]キーを押します。



• [IPv6 の使用]で[使う]を選択すると、[IPv6 ステートレスアドレス]の設定が有効になります。



- 🥟 [IPv6 ステートレスアドレス]、[DHCPv6]もプリンタの操作パネルで設定できます。
- DNS もプリンタの操作パネルで設定できます。

プリンタドライバの接続先を設定する(Windows)

ここでは、プリンタの IP アドレスを変更した場合や、プリンタを USB 接続からネットワーク接続に変更する場合な どに、プリンタドライバの接続先を設定する手順を説明します。

この手順は、Windows 標準の TCP/IP ポート([Standard TCP/IP Port])を使用し、LPR または Raw プロトコルを使 用する場合の設定方法です。



- TCP/IP ネットワークでプリンタを使用する場合は、プリンタに IP アドレスが正しく設定されていることを確認してくだ さい。
 - プリンタに IP アドレスを設定する →P.637



🥟 • ここでは Windows 7 での手順を説明します。

メモ

- [デバイスとプリンター]ウィンドウを開きます。
- 2 プリンタのアイコンを右クリックして[プリンターのプロパティ]を選択し、プリンタのプロパティのウィン ドウを開きます。
- [ポート]タブをクリックし、[ポート]シートを表示します。
- [ポートの追加]をクリックし、[プリンタポート]ダイアログボックスを開きます。
- [利用可能なポートの種類]の一覧から[Standard TCP/IP Port]を選択します。
- 6 [新しいポート]をクリックします。 ウィザードが起動し、「標準 TCP/IP プリンタ ポートの追加ウィザードの開始] ウィンドウが表示されます。
- **7** [次へ]をクリックします。
- [プリンタ名または IP アドレス] に、プリンタの IP アドレスを入力します。なお、DNS が設定されている場合 は、DNSドメイン名での入力もできます。
- 9 画面の指示に従ってプリンタポートを追加します。
- $oxedsymbol{10}$ [閉じる]をクリックし、[プリンタポート]ダイアログボックスを閉じます。
- 「印刷するポート」に追加したポートが表示され、チェックボックスがオンになっていることを確認します。
- 12 [閉じる]をクリックし、プリンタのプロパティのウィンドウを閉じます。

プリンタドライバの接続先を設定する(Mac OS X)

プリンタの IP アドレスを変更した場合や、プリンタを USB 接続からネットワーク接続に変更する場合などは、プリ ンタドライバの接続先を設定します。

- TCP/IP ネットワークに変更したり、プリンタの IP アドレスを変更する場合については、「TCP/IP ネットワークで接続先を設定する」を参照してください。 \longrightarrow P.652
- Bonjour ネットワークに変更する場合は、「Bonjour ネットワークで接続先を設定する」を参照してください。
 →P.653

リモート UI でプリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする

TCP/IP ネットワークは、以下の手順で設定します。

IPv4のIPアドレスを使用する場合

1 Web ブラウザを起動し、[場所] (または[アドレス]) に以下の URL を入力し、リモート UI のページを表示します。

http://[プリンタの IP アドレスまたは名前]/

入力例: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

- 2 [管理者モード]をクリックし、[ログオン]をクリックします。
- 3 プリンタにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。
- 4 左側の[デバイス管理]の[ネットワーク]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。
- 5 [TCP/IPv4]グループの右上にある[変更]をクリックし、[TCP/IP プロトコル設定の変更]ページを表示します。
- **6** TCP/IP の設定項目の表を参考に、各項目を設定します。 TCP/IP の設定項目

TOP/IP の設定項目		
項目名	内容	初期値
[DHCP によるアドレス設定 を行う]	オンにすると、DHCP を IP アドレスの設定に使用できます。	オフ
[BOOTP によるアドレス設定 を行う]	オンにすると、BOOTP を IP アドレスの設定に使用できます。	オフ
[RARP によるアドレス設定を 行う]	オンにすると、RARP を IP アドレスの設定に使用できます。	オフ
[DNS の動的更新を行う]	オンにすると、DNS サーバへの登録を自動的に更新できます。	オフ
[Zeroconf機能を使用する]	オンにすると、Bonjour 機能を使用できます。	オン
[IPアドレス]	プリンタの IP アドレスを設定できます。	0.0.0.0
[サブネットマスク]	プリンタのサブネットマスクを設定できます。	0.0.0.0
[ゲートウェイアドレス]	プリンタのデフォルトゲートウェイを設定できます。	0.0.0.0
[LPD 印刷]	オンにすると、LPD印刷機能を使用できます。	オン
[IPP印刷]	オンにすると、IPP 印刷機能を使用できます。	オン
[IPP プリンタの URI]	IPP 印刷に使用するプリンタの URI (1~252 文字)を設定できます。	printer
[RAW 印刷]	オンにすると、RAW 印刷機能を使用できます。	オン
[Raw モード双方向通信機能]	オンにすると、Raw モードでの双方向通信機能を使用できます。	オフ
[FTP 印刷]	オンにすると、FTP印刷機能を使用できます。	オン
[Discovery を使用する]	オンにすると、SLPの Discover 機能を使用できます。	オン
[スコープ]	SLPの検索範囲を入力します。	default
[SMTP サーバアドレス]	SMTP サーバの IP アドレスを設定できます。 SMTP サーバのドメイン名も設定可能です。	0.0.0.0
[プライマリ DNS サーバアド レス]	プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定できます。	0.0.0.0
[セカンダリ DNS サーバアド レス]	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定できます。	0.0.0.0

項目名	内容	初期值
[DNS ホスト名]	プリンタのホスト名(1~63文字)を設定できます。半角英数字および[-] (ハイフン)で設定します。先頭に数字や[-]、最後に[-]は使用できません。	NB-18GBipxxxxxx
[DNSドメイン名]	プリンタのドメイン名(0~63 文字)を設定できます。半角英数字および [-](ハイフン)や[.](ピリオド)で設定します。先頭に数字や[-][.]、最後に [-][.]は使用できません。	(空欄)
[Multicast DNS サービス名]	プリンタの Multicast DNS サービス名を設定できます。(1〜63 文字) この名前が Bonjour 機能でのプリンタ名として表示されます。	Canon iPFxxxx (xxxxxx)

7 [OK]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。



- DHCP、BOOTP、または RARP を使用して IP アドレスを設定する場合は、ネットワーク内にそのプロトコルのサーバが起動されている必要があります。
- DHCP、BOOTP、またはRARPを使用してIPアドレスを設定する場合は、いずれかのプロトコルで取得したIPアドレスが優先して使用されます。IPアドレスが取得できない場合は、[IPアドレス]に設定されているアドレスが使用されます。
- DHCP、BOOTP、またはRARPが使用できるかどうかのチェックには最大2分程度かかります。使用しない項目のチェックボックスはオフにしておくことをお勧めします。
- DNS サーバを使用する場合は、[DNS の動的更新を行う]チェックボックスをオンにし、[プライマリ DNS サーバアドレス]、[セカンダリ DNS サーバアドレス]、[DNS ドメイン名]に、DNS サーバの IP アドレス、DNS ドメイン名を入力します。

IPv6のIPアドレスを使用する場合

1 Web ブラウザを起動し、[場所] (または[アドレス]) に以下の URL を入力し、リモート UI のページを表示します。

http://[プリンタの IP アドレスまたは名前]/

入力例: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

- 2 [管理者モード]をクリックし、[ログオン]をクリックします。
- **3** プリンタにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。
- 4 左側の[デバイス管理]の[ネットワーク]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。
- 「TCP/IPv6] グループの右上にある[変更] をクリックし、[TCP/IPv6 プロトコル設定の変更] ページを表示します。
 - 6 TCP/IPv6の設定項目の表を参考に、各項目を設定します。

TCP/IPv6の設定項目

	項目名	内容	初期值
[IPv6を	を使用する]	オンにすると、IPv6 を有効にします。	オフ
[DHCP	v6 を使用する]	DHCPv6 サーバを使用して IP アドレスを取得する場合にオンにします。	オフ
[ステー	·トレスアドレスを使用する]	IPv6 ルータを使用して IP アドレスを取得する場合にオンにします。	オン
[手動ア	'ドレスを使用する]	手動で IP アドレスを設定する場合にオンにします。	オフ
	[IPアドレス]	プリンタの IP アドレスを入力します。	::
	[プレフィックス長]	IPアドレスのプレフィックス長を入力します。	0
	[デフォルトルータアドレ ス]	デフォルトルータアドレスを入力します。	::
	[プレフィックス長]	デフォルトルータアドレスのプレフィックス長を 入力します。	0
[プライ	マリ DNS サーバアドレス]	プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。	::
[セカン	ダリ DNS サーバアドレス]	セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定します。	::
[IPv4 と 用する]	:同じホスト名・ドメイン名を使	IPv4 と同じ DNS ホスト名とドメイン名を使用する場合にオンにします。	オフ

	項目名	内容	初期値
	[DNS ホスト名]	プリンタのホスト名(1 \sim 63 文字)を設定できます。半角英数字および[-](ハイフン)で設定します。先頭に数字や[-]、最後に[-]は使用できません。	NB-18GBip6xxxxxx
	[DNSドメイン名]	プリンタのドメイン名 $(0\sim63$ 文字)を設定できます。半角英数字および $[-]$ (ハイフン)や $[.]$ (ピリオド)で設定します。先頭に数字や $[-]$ $[.]$ 、最後に $[-]$ $[.]$ は使用できません。	(空欄)
[ステー 行う]	トフルアドレスの動的更新を	ステートフルアドレスを DNS サーバに自動的に登録する場合にオンにします。	オフ
[ステー 行う]	トレスアドレスの動的更新を	ステートレスアドレスを DNS サーバに自動的に登録する場合にオンにします。	オフ
[手動ア	ドレスの動的更新を行う]	手動アドレスを DNS サーバに自動的に登録する場合にオンにします。	オフ

7 [OK]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。



• DNS サーバを使用する場合は、[DNS の動的更新を行う] チェックボックスをオンにし、[プライマリ DNS サーバアドレス]、[セカンダリ DNS サーバアドレス]、[DNS ドメイン名] に、DNS サーバの IP アドレス、DNS ドメイン名を入力します。

644

NetWare の設定

NetWare ネットワークを設定する	644
プリンタのフレームタイプを設定する	644
NetWare プリントサービスを設定する	647
リモート UI でプリンタに NetWare ネットワークの設定をする	649

NetWare ネットワークを設定する

NetWare ネットワークでプリンタを使用する場合は、以下の手順でネットワーク環境を設定します。



ネットワークの設定にはAdministratorアカウントに相当する管理者権限が必要です。ネットワークの設定は、ネットワー ク管理者が行うことをお勧めします。



🥟 • ここでは Windows 7 での手順を説明します。

メモ

- プリンタがコンピュータとの通信に使用する Ethernet のフレームタイプを設定します。 設定方法については、「プリンタのフレームタイプを設定する」を参照してください。 →P.644)
- プリントサーバやプリントキューなどの NetWare のプリントサービスを設定します。 設定方法については、「NetWare プリントサービスを設定する」を参照してください。→P.647)
- 3 フレームタイプ以外の NetWare プロトコルの詳細を設定します。 設定方法については、「リモート UI でプリンタに NetWare ネットワークの設定をする」を参照してください。 →P.649

この手順までの設定が完了したら、NetWare ネットワークで印刷するための設定を、各コンピュータで行い ます。

- 4 NetWare ネットワークに接続します。 印刷を行うすべてのコンピュータに NetWare クライアントソフトをインストールし、NetWare サーバまた はツリーにログインします。接続する方法については、NetWare のマニュアルや OS のマニュアルを参照し てください。
- プリンタドライバをインストールします。 ネットワーク管理者の指示に従って、印刷を行うすべてのコンピュータにプリンタドライバをインストール します。インストールするときは、プリンタの接続先として[ネットワークプリンタ]を選択し、NetWare プ リントサービスの設定で作成したプリントキューを選択します。
- ₲ 以下の手順でプリンタのポートを設定します。プリンタドライバのインストール中にプリンタの接続先を設 定した場合は、この手順は必要ありません。
 - 1.[デバイスとプリンター]ウィンドウを開きます。
 - 2. プリンタのアイコンを右クリックして[プリンターのプロパティ]を選択し、プリンタのプロパティのウ ィンドウを開きます。
 - 【ポート】(または[詳細])タブをクリックし、【ポート】(または[詳細])シートを表示します。
 - 4.印刷先のポートを NetWare プリントサービスの設定で作成したプリントキューに設定します。

「プリンタのフレームタイプを設定する

ご使用の NetWare 環境に合わせて Ethernet のフレームタイプを設定し、プリンタとコンピュータが通信できるよ うにします。

プリンタのフレームタイプは、imagePROGRAF Device Setup Utility またはプリンタの操作パネルを使用し、以下の 手順で設定します。



• フレームタイプを設定する前に、プリンタの電源がオンになっていること、プリンタがネットワークに接続されているこ とを確認してください。




- プリンタに IP アドレスが設定されている場合は、リモート UI を使用してプリンタのフレームタイプを設定することができます。
- imagePROGRAF Device Setup Utility をインストールする方法については、「imagePROGRAF Device Setup Utility をインストールする」を参照してください。→P.662

imagePROGRAF Device Setup Utility でフレームタイプを設定する


1 imagePROGRAF Device Setup Utility を起動します。



- 2 一覧に表示されるプリンタの名前から、設定するプリンタを選択します。
- 3 [プリンタ]メニューから[プロトコル設定]を選択します。
- **4** [NetWare] タブを選択し、[NetWare フレームタイプ] の一覧からフレームタイプを選択します。



5 [IPv4] タブを選択します。[IP アドレス] でプリンタに 割り当てる IP アドレスを入力し、[サブネットマスク] でサブネットマスク、[ゲートウェイアドレス] で デフォルトゲートウェイを入力します。



- 重要
- リモート UI を使用して NetWare プロトコルを設定するため、ここで IP アドレスを設定しておく必要があります。
- **6** [設定]をクリックします。
- 7 [確認]メッセージダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックします。
- 8 imagePROGRAF Device Setup Utility を終了します。

プリンタの操作パネルでフレームタイプを設定する

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[インタフェース設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- $oxed{4}$ [lacktriangle]キー、[lacktriangle]キーを押して[NetWare]を選択し、[OK]キーを押します。
 - **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[NetWare]を選択し、[OK]キーを押します。
 - **6** [▲]キー、[▼]キーを押して[使う]を選択し、[OK]キーを押します。 [NetWare]メニューに戻ります。
 - **7** [▲]キー、[▼]キーを押して[フレームタイプ]を選択し、[OK]キーを押します。

- 8 [▲]キー、[▼]キーを押して使用するフレームタイプを選択し、[OK]キーを押します。 「NetWare」メニューに戻ります。
- 9 [▲]キー、[▼]キーを押して[プリント サービス]を選択し、[OK]キーを押します。
- $oxed{10}$ 「 $oldsymbol{igstar}$ 」キーを押して使用するプリントサービスを選択し、 $oxed{[OK]}$ キーを押します。 [NetWare]メニューに戻ります。
- 11 「メニュー]キーを押します。 設定値を変更した場合は、確認のメッセージが表示さ れますので、[OK]キーを押します。





必ず手順11の操作を行い、設定を登録してください。この操作により、入力値が有効となります。



- エラーが表示される場合は、各設定値を確認し、設定し直してください。
- √
 ・ 設定を中止する場合は、[戻る] キーを押してください。

NetWare プリントサービスを設定する

NetWare ネットワークを使用して印刷するには、プリントサーバやプリントキューなどのプリントサービスを設定 する必要があります。プリントサービスの設定は、以下のいずれかのソフトウェア(NetWare に付属の Novell 社製ソ フトウェア)を使用してご使用のコンピュータから設定できます。

- NWADMIN
- PCONSOLE



- NWADMIN からプリントサービスを設定するには、クライアントソフトとして Novell Client (Novell 社製の NetWare クラ イアント)がインストールされている必要があります。
- Windows Vista、Windows Server 2008 および Windows 7 では NetWare ネットワークは使用できません。

ここでは、NetWare プリントサービスを設定する手順を説明します。ご使用の環境によっては、設定手順が異なるこ とがあります。

プリントサービスの種類を選択する

プリントサービスを設定する前に、以下の説明を参考に、使用するプリントサービスの種類を選択してください。



- 🥟 NetWare 5.1/6.0 では、プリントサービスとして NDPS を使用することもできます。NDPS を使用するときは、ゲートウェ イとして NetWare に付属の Novell プリンタゲートウェイを使用してください。NDPS の設定方法については、NetWare の マニュアルを参照してください。
- NDS(ノベルディレクトリサービス)とバインダリ NDSとバインダリの両方に対応しています。ご使用のネットワーク環境に合わせてモードを選択してくださ
- キューサーバモードとリモートプリンタモード キューサーバモードとリモートプリンタモードの両方に対応しています。
 - キューサーバモード

648

キューサーバモードで使用する場合、プリントサーバの機能をすべて備えているため、プリントサーバ用の ハードウェアやソフトウェアを用意する必要はありません。NDS のキューサーバモード (NDS PServer)で は、NDS のプリントサーバを使用して印刷します。バインダリのキューサーバモード(Bindery PServer)で は、バインダリのプリントサーバを使用して印刷します。また、キューサーバモードでは、使用するネットワ ークインタフェースごとに NetWare ユーザーライセンスが必要です。

リモートプリンタモード リモートプリンタモードで使用する場合、NetWare プリントサーバによって制御されます。そのため、 NetWare プリントサーバが必要です。NDS のリモートプリンタモード (NPrinter) では NDS のプリントサ ーバを使用して、バインダリのリモートプリンタモード(RPrinter)ではバインダリのプリントサーバを使 用して印刷します。

NWADMIN、PCONSOLE でプリントサーバを設定する

NDS のキューサーバモード/リモートプリンタモードで使用する場合は、NWADMIN でプリントサーバを設定しま す。

- NetWare に Admin または Admin と同等の権限を持つユーザーとしてログインし、NWADMIN を起動しま す。
- クイックセットアップを実行します。
 - $oldsymbol{1}$ $oldsymbol{1}$ o
 - 2. 「プリントサーバ名]に任意の名前の入力します。既存のプリントサーバを使用する場合は、右横のボタ ンをクリックし、一覧から選択します。
 - $oldsymbol{3}$ 。プリンタの $oldsymbol{[}$ 名前 $oldsymbol{[}$ 名前 $oldsymbol{[}$ 名前 $oldsymbol{[}$ 名前 $oldsymbol{[}$ 名前 $oldsymbol{[}$ 名 $oldsymbol{[}$ 名 $oldsymbol{[}$
 - **4.** キューサーバモードで使用する場合は、[タイプ]で[その他/不明]を選択します。リモートプリンタモ ードで使用する場合は、[タイプ]で[パラレル]を選択して[通信]をクリックし、[ポート]を[LPT1]に、 [接続タイプ]を[手動ロード]に設定します。
 - プリントキューの[名前]に任意の名前を入力します。
 - $oldsymbol{6}$ 。[ボリューム]に、プリントキューを作成するボリュームオブジェクト(ネットワーク上の物理ボリュー ムを表すオブジェクト)を入力します。右横のボタンをクリックすると一覧から選択できます。
 - 7。他の項目を設定し、[OK]をクリックします。

 - 🥟 プリントサーバの名前は、プリンタのプロトコルを設定するときに必要です。メモしておいてください。
 - メモ クイックセットアップを実行すると、プリンタ番号 0 にプリンタが割り当てられます。キューサーバモードで使 用する場合は、プリンタ番号を0から変更しないでください。
- 3 パスワードを設定します。
 - 1.手順2で作成したプリントサーバを選択し、右クリックして[詳細]を選択します。
 - $oldsymbol{2}$ 。[パスワード変更]をクリックしてパスワード入力ダイアログボックスを開き、パスワードを入力しま す。
 - **3.**「OK]をクリックし、パスワード入力ダイアログボックスを閉じます。
 - **4.** [OK]または[キャンセル]をクリックし、詳細ダイアログボックスを閉じます。
- リモートプリンタモードで使用する場合は、プリントサーバを起動します。 例えば、NetWare ファイルサーバをプリントサーバとして使用する場合は、ファイルサーバで「LOAD PSERVER.NLM]を入力してくEnter >キーを押します。



キューサーバモードで使用する場合は、この手順は必要ありません。

バインダリのキューサーバモードまたはリモートプリンタモードで使用する場合は、PCONSOLEでプリントサー バを設定します。

NetWare に Admin としてログインし、PCONSOLE を起動します。

ユーザーズガイド

- 2 バインダリモードに変更します。
- 3 プリントサーバを作成していない場合は、プリントサーバを作成します。
 - 1. [利用可能な項目]から[クイックセットアップ]を選択し、<math><Enter>キーを押します。
 - 作成するプリントサーバの名前、新しいプリンタ、およびキューの名前を入力します。



• プリントサーバの名前は、プリンタのプロトコルを設定するときに必要です。メモしておいてください。

メモ

- **4** プリンタのタイプを設定します。
 - **1.** キューサーバモードで使用するときは、[タイプ]で[その他/不明]を選択します。リモートプリンタモードで使用するときは、[プリンタタイプ]で[パラレル]を選択し、[位置]を[手動ロード]に設定します。
 - **2.** < Esc > キーを押します。
 - 3. 確認のダイアログボックスで、[Yes]を選択し、< Enter > キーを押します。
- **5** パスワードを設定します。
 - $oldsymbol{1}$ 。[利用可能な項目]から[プリントサーバ]を選択し、< Enter >キーを押します。
 - 2. 手順2で作成したプリントサーバを選択し、< Enter > キーを押します。
 - 3. [パスワード]を選択してく Enter >キーを押し、パスワードを入力する画面を開きます。
 - **4.** パスワードを入力し、< Enter > キーを押します。
- **6** <Esc >キーを数回押して PCONSOLE の終了を確認するダイアログボックスを表示します。
- 7 [Yes]を選択し、PCONSOLEを終了します。

リモート UI でプリンタに NetWare ネットワークの設定をする

フレームタイプ以外の NetWare プロトコルは、リモート UI を使用し、以下の手順で設定します。



🥟 • リモート UI については、「リモート UI を使う」を参照してください。 →P.635]

1 Web ブラウザを起動し、[場所] (または[アドレス]) に以下の URL を入力し、リモート UI のページを表示します。

http://プリンタの IP アドレスまたは名前/

入力例: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

- 2 [管理者モード]をクリックし、[ログオン]をクリックします。
- **3** プリンタにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。
- 4 左側の[デバイス管理]の[ネットワーク]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。
- 5 [NetWare]グループの右上にある[変更]をクリックし、[NetWare プロトコル設定の変更]ページを表示します。
- 6 NetWare の設定項目の表を参考に、各項目を設定します。

NetWare の設定項目

項目名	内容	初期值
[フレームタイプ]	NetWare で使用するフレームタイプを選択できます。	無効
[NCPバーストモード]	オンにすると、NCPバーストモードを使用できます。	オン

ユーザーズガイド

TE	[1] 1] 1] 1]	内容	初期値
[NCPバーストモ		キューサーバモードで印刷する場合に、データを高速で転送するモードです。通常はオンのまま使用してください。	オン
[プリントサービス]		使用するプリントサービスを選択できます。 ここで選択したプリントサービスが有効になります。同時に複数のプリントサービスを有効にすることはできません。 • [Bindery PServer] • [RPrinter] • [NDS PServer] • [NPrinter]	NDS PServer
[パケットサイン]	I	[サーバが要求した場合に使用する]を選択すると、パケットサインを使用できます。	[サーバが 要求した場 合に使用す る]
[Bindery PServer]	[ファイルサーバ 名]	NetWare プリントサーバがあるファイルサーバ名を設定できます。 (0~47 文字)	_
	[プリントサーバ 名]	NetWare プリントサーバ名を設定できます。 (0~47 文字)	_
	[プリントサーバ パスワード]	プリントサーバのパスワードを設定できます。 (0~20 文字)	_
	[ポーリング間隔]	ジョブを確認する間隔を設定できます。 (1~15 秒)	5
[RPrinter]	[プリントサーバ 名]	NetWare プリントサーバ名を設定できます。 (0~47 文字)	_
	[プリンタ番号]	NetWare プリントサーバに接続しているプリンタの番号を設定できます。 (0~15)	0
[NDS PServer]	[ツリー名]	NetWare プリントサーバがある NDS ツリー名を設定できます。 (0~32 文字)	_
	[コンテキスト名]	NetWare プリントサーバがあるコンテキスト名を設定できます。 (0~255 文字)	_
	[プリントサーバ 名]	NetWare プリントサーバ名を設定できます。 (0~64 文字)	_
	[プリントサーバ パスワード]	プリントサーバのパスワードを設定できます。 (0~20 文字)	_
	[ポーリング間隔]	ジョブを確認する間隔を設定できます。 (1~255秒)	5
[NPrinter]	[プリントサーバ 名]	NetWare プリントサーバ名を設定できます。 (0~47 文字)	_
	[プリンタ番号]	NetWare プリントサーバに接続しているプリンタの番号を設定できます。 (0~254)	0

- 7 選択したサービスに応じて、以下の設定を行います。
 - Bindery PServer を選択した場合:キューサーバモード(バインダリのプリントサーバを使用)
 - 1.[ファイルサーバ名]にファイルサーバ名を入力します。
 - 2. [プリントサーバ名]に「NetWare プリントサービスを設定する →P.647 」で作成したプリントサーバ名を入力します。
 - **3.** [プリントサーバパスワード]に「NetWare プリントサービスを設定する →P.647 」で作成したプリントサーバパスワードを入力します。
 - 4. [ポーリング間隔]に、プリンタが NetWare プリントキューを確認する間隔を設定します。
 - RPrinter を選択した場合:リモートプリンタモード(バインダリのプリントサーバを使用)

- **1.** [プリントサーバ名]に「NetWare プリントサービスを設定する →P.647 」で作成したプリントサーバのアドバタイジング名を入力します。
- **2.** [プリンタ番号]に「NetWare プリントサービスを設定する →P.647」で設定したプリンタ番号と同じ番号を入力します。
- NDS PServer を選択した場合:キューサーバモード (NDS のプリントサーバを使用)
 - 1. [ツリー名]、[コンテキスト名]にプリントサーバがあるツリー名、コンテキスト名を入力します。
 - **2.** [プリントサーバ名]に「NetWare プリントサービスを設定する $\longrightarrow P.647$ 」で作成したプリントサーバ名を入力します。
 - **3.** [プリントサーバパスワード]に「NetWare プリントサービスを設定する →P.647 」で作成したプリントサーバパスワードを入力します。
 - 4. [ポーリング間隔] に、プリンタが NetWare プリントキューを確認する間隔を設定します。
- NPrinter を選択した場合:リモートプリンタモード (NDS のプリントサーバを使用)
 - **1.** [プリントサーバ名] に「NetWare プリントサービスを設定する → P.647 」で作成したプリントサーバのアドバタイジング名を入力します。アドバタイジング名は、通常プリントサーバ名と同じ名前に設定されています。
 - [プリンタ番号]に「NetWare プリントサービスを設定する →P.647」で設定したプリンタ番号と同じ番号を入力します。
- **8** [OK]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。

Mac OS X の設定

TCP/IP ネットワークで接続先を設定する	652
Bonjour ネットワークで接続先を設定する	653
AppleTalk ネットワークで接続先を設定する	654
プリンタに AppleTalk ネットワークの設定をする	656

「TCP/IP ネットワークで接続先を設定する


TCP/IP ネットワークでプリンタを使用する場合は、以下の手順で接続先を設定します。




- TCP/IP ネットワークでプリンタを使用する場合は、プリンタに IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。(「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定する」参照) \longrightarrow P.637
- **1** [アプリケーション]フォルダ内の[Canon Utilities]-[imagePROGRAF PrinterSetup]フォルダにある [imagePROGRAF PrinterSetup.app]をダブルクリックします。
- **2** [次へ]をクリックします。



3 [IP アドレスを指定して登録]をクリックします。



4 機種、種別を選択してから IP アドレスを入力し、[次へ]をクリックします。



5 [プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登録]をクリックします。



6 [完了]をクリックします。



Bonjour ネットワークで接続先を設定する


Bonjour機能を使用したネットワークでプリンタを使用する場合は、以下の手順で接続先を設定します。




- Bonjour 機能や[IP プリント(自動)]では、ルーターを経由した他のネットワークグループ上のプリンタで印刷することはできません。コンピュータとプリンタを同じネットワークグループに接続してください。ご使用のネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。
- プリンタの Bonjour 機能は、あらかじめ有効になっています。Bonjour 機能の有効/無効やプリンタ名は、リモート UI を使用して変更できます。変更する方法については、「リモート UI を使う」を参照してください。 →P.635
- 1 [アプリケーション]フォルダ内の[Canon Utilities]-[imagePROGRAF PrinterSetup]フォルダにある[imagePROGRAF PrinterSetup.app]をダブルクリックします。
- **2** [次へ]をクリックします。



3 登録するプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。



4 [プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登録]をクリックします。



5 [完了]をクリックします。



AppleTalk ネットワークで接続先を設定する

AppleTalk ネットワークでプリンタを使用する場合は、以下の手順で AppleTalk プロトコルを有効にし、接続先を設定します。

AppleTalk プロトコルを有効にする



• 工場出荷時の状態では、プリンタの AppleTalk プロトコルは無効に設定されています。

654

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ)を選択します。





- 🥟 [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[インタフェース設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[AppleTalk]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[使う]を選択し、[OK]キーを押します。
- (メニュー)キーを押します。 設定値を変更した場合は、確認のメッセージが表示されますので、[OK]キーを押します。





• 必ず手順6の操作を行い、設定を登録してください。この操作により、入力値が有効となります。



• リモート UI では、AppleTalk で使用するオブジェクト名やプリンタのゾーン名も設定できます。 リモート UI については、「リモート UI を使う」を参照してください。 \longrightarrow P.635

接続先を設定する(Mac OS X)



• AppleTalk は Mac OS X v10.2.8~10.4 で対応しています。



- 🥟 以下の操作手順は、Mac OS X v10.4 のものです。接続先の設定方法は、Mac OS X のバージョンによって異なります。
- メモ imagePROGRAF プリンタドライバは、AppleTalk には対応していません。
- 1 [システム環境設定]の[ネットワーク]をクリックし、[ネットワーク]ウィンドウを開きます。

2 [表示]の一覧から[内蔵 Ethernet]を選択します。次に、[AppleTalk]をクリックし、[AppleTalk 使用]チェックボックスをオンにし、[今すぐ適用]をクリックします。



3 [ネットワーク]ウィンドウを閉じ、設定を保存します。

プリンタに AppleTalk ネットワークの設定をする

AppleTalk ネットワークは、以下の手順で設定します。

1 Web ブラウザを起動し、[場所] (または[アドレス]) に以下の URL を入力し、リモート UI のページを表示します。

http://プリンタの IP アドレスまたは名前/ 入力例: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

- 2 [管理者モード]をクリックし、[ログオン]をクリックします。
- 3 プリンタにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。
- 4 左側の[デバイス管理]の[ネットワーク]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。
- 5 [AppleTalk] グループの右上にある[変更] をクリックし、[AppleTalk プロトコル設定の変更] ページを表示します。
- **6** AppleTalk の設定項目の表を参考に、各項目を設定します。

AppleTalk の設定項目

項目名	内容	初期値
[フェーズタ イプ]	AppleTalk の使用を設定できます。 AppleTalk を使用する場合は、[フェーズ 2] を選択します。 AppleTalk を使用しない場合は、[無効]を選択します。	無効
[名前](*1)	AppleTalk で使用するオブジェクト名(半角 1~31 文字、全角 1~15 文字)を設定できます。 半角の@、*、:、=は使用できません。	Canon NB-18GB (xxxxxx)
[ゾーン] (*2)	プリンタのゾーン名(半角 1~31 文字)を設定できます。 ②、、、=は使用できません。また、デフォルトゾーンを示す[*]1 文字のみの設定を除き、文字列中の* は使用できません。	*

- *1: [名前]に設定したオブジェクト名が、Mac OS X 10.2.8~10.4の[プリンタ設定ユーティリティ] (または[プリントセンター]) に表示されます。プリンタが同じゾーン内に複数ある場合は、それぞれ固有の名前を付けてください。初期値は、ネットワークインタフェース名[Canon NB-18GB(xxxxxx)]です。 (xxxxxxx はプリンタの MAC アドレスの下 6 桁)
- *2: ネットワーク上にゾーンが設定されている場合は、プリンタが属するゾーン名を入力します。ゾーンが設定されていない場合は、[*] (デフォルトゾーン)のままで使用してください。ネットワーク上に設定されていないゾーン名を入力すると、 Macintosh のコンピュータから認識されなくなります。ゾーン名については、ネットワーク管理者に確認してください。

7 [OK]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。

その他の設定

プリンタの情報を設定する	658
通信方式を手動で設定する	
印刷の終了やエラーの発生を電子メールで通知する	660
ネットワークの設定を初期化する	660

プリンタの情報を設定する

デバイス情報、セキュリティ、および電子メール通知は、以下の手順で設定します。

[電子メール通知]は[ステータスモニタ]からも設定できます。詳細は[ステータスモニタ]のヘルプを参照してください。

1 Web ブラウザを起動し、[場所] (または[アドレス]) に以下の URL を入力し、リモート UI のページを表示します。

http://プリンタの IP アドレスまたは名前/

入力例: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

- 2 [管理者モード]をクリックし、[ログオン]をクリックします。
- 3 プリンタにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。
- 4 左側の[デバイス管理]の[情報]をクリックし、[情報]ページを表示します。
- 5 設定する情報に応じて、[デバイス情報]、[セキュリティ]、または[電子メール通知]のグループの右上にある [変更]をクリックし、それぞれの設定ページを表示します。 管理者パスワードを変更する場合は、[セキュリティ]の[パスワード変更]ボタンをクリックします。
- **6** デバイス情報の設定項目、セキュリティの設定項目、または電子メール通知の設定項目の表を参考に、各項目を設定します。 セキュリティの設定項目は、[セキュリティ]の[パスワード変更]ボタンをクリックすると表示されます。

セキュリティの設定項目は、[セキュリティ]の[パスワード変更]ボタンをクリックすると表示されます デバイス情報の設定項目

項目名	内容	初期値
[デバイス名]	デバイスの名前を設定できます。 (0~32 文字)	(空欄)
[設置場所]	デバイスの設置場所を設定できます。 (0~32文字)	(空欄)
[管理者名]	デバイス管理者の名前を設定できます。 (0~32文字)	(空欄)
[管理者連絡先]	デバイス管理者の連絡先を設定できます。 (0~32文字)	(空欄)
[管理者コメント]	デバイス管理者のコメントを設定できます。 (0~32文字)	(空欄)

セキュリティの設定項目

項目名	内容	初期値
[新しいパスワード]	新しいパスワードを入力します。 (0~9999999)	(空欄)
[確認入力]	確認のために、新しいパスワードを入力します。 (0~999999)	(空欄)

*1: [セキュリティ] の設定画面では、デバイスのパスワード以外にも、IP アドレスによる SNMP・TCP の使用制限、MAC アドレスによるアクセスの制限、IPP の認証設定、FTP 認証設定をする事が出来ます。

電子メール通知の設定項目

項目名	内容	初期値
[再送回数]	メールの送信に失敗したときの最大再送回数を設定できます。 (0~5回)	0

項目:		内容	初期値
[再送間隔]		メールの送信に失敗したときの再送までの時間を設定できます。 (1~60分)	5
[From アドレス]		メールの発信元を設定できます。 (0~128 文字)	(空欄)
電子メール通知(条件 1)(*1)	[Toアドレス]	送信するメールの宛先を設定できます。 (0~128文字) 128文字の範囲内であれば、カンマで区切って複数の宛先を設定できます。	(空欄)
	[Reply-to アドレ ス]	送信するメールの返信アドレスを設定できます。 (0~128文字)	(空欄)
	[通知のタイミン グ]	メールを送信する条件を、以下のチェックボックスのオン/オフで設定できます。 [ジョブ終了時] [警告発生時] [エラー発生時]	すべてオ フ
	[署名]	メールの署名を設定できます。 (0~128 文字)	(空欄)
電子メール通知(条件 2)(*1)	(条件1と同じ)	(条件1と同じ)	(条件1 と同じ)

- *1: 電子メールを通知する条件は、宛先、返信アドレス、通知タイミング、および署名の組み合わせを、2組まで設定することができます。
- [電子メール通知]を有効にするためには[サブネットマスク]、[ゲートウェイアドレス]、[SMTP サーバアドレス]、[DNS ドメイン名]が設定されている必要があります。
- **7** [OK]をクリックし、設定を有効にします。

通信方式を手動で設定する

ここでは、通信方式を手動で設定する手順を説明します。

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[インタフェース設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[自動検出]を選択し、[OK]キーを押します。
- **6** [▲]キー、[▼]キーを押して[オフ]を選択し、[OK]キーを押します。 [Ethernet ドライバ]メニューに戻ります。
- **7** [▲]キー、[▼]キーを押して[通信方式]を選択し、[OK]キーを押します。

- **8** [▲]キー、[▼]キーを押して通信方式の種類を選択し、[OK]キーを押します。 [Ethernet ドライバ]メニューに戻ります。
- **9** [▲]キー、[▼]キーを押して[Ethernet 種類]を選択し、[OK]キーを押します。
- **10** [▲]キー、[▼]キーを押して Ethernet の種類を選択し、[OK]キーを押します。 [Ethernet ドライバ]メニューに戻ります。
- $egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} e$
- 12 [▲]キー、[▼]キーを押してスパニングツリーへの対応を選択し、[OK]キーを押します。 [Ethernet ドライバ]メニューに戻ります。
- 13 [メニュー]キーを押します。 確認のメッセージが表示されますので、[OK]キーを 押します。 プリンタが再起動し、設定が適用されます。






• 通信方式はリモート UIの[ネットワーク]ページでも設定できます。

「印刷の終了やエラーの発生を電子メールで通知する

このプリンタには、プリンタの状態を電子メールで通知する機能があります。プリンタから離れていても、プリンタからの電子メールを携帯電話や自席のコンピュータで受信し、印刷の終了やエラーの発生を知ることができます。



電子メールの宛先や電子メールを送信するタイミングは、リモート UI 機能または imagePROGRAF Status Monitor (Windows)を使用して設定します。印刷ジョブの終了やエラーの発生以外に、サービスコールや消耗品の交換が必要な場合に電子メールを送信するように設定することもできます。詳しい操作方法については「プリンタの情報を設定する」を参照してください。 →P.658



660

- imagePROGRAF Status Monitor (Windows) の電子メール通知機能については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。
- メールサーバ上での認証には、imagePROGRAF Status Monitor のみ対応しています。

ネットワークの設定を初期化する

ネットワークの設定を工場出荷時の状態に戻すには、リモート UI を使用し、以下の手順で設定を初期化します。



- ネットワークの設定を初期化すると、プリンタの IP アドレスも工場出荷時の値に戻るため、リモート UI のページは Web ブラウザに表示されなくなります。
- IP アドレスの設定をやり直す方法については、「プリンタに IP アドレスを設定する」を参照してください。 →P.637
- リモート UI については、「リモート UI を使う」を参照してください。 →P.635
- 1 Web ブラウザを起動し、[場所] (または[アドレス]) に以下の URL を入力し、リモート UI のページを表示します。
 http://プリンタの IP アドレスまたは名前/

入力例: http://xxx.xxx.xxx.xxx/

- 2 [管理者モード]をクリックし、[ログオン]をクリックします。
- 3 プリンタにパスワードを設定している場合は、パスワードを入力します。
- 4 左側の[デバイス管理]の[ネットワーク]をクリックし、[ネットワーク]ページを表示します。
- 5 [ネットワークインタフェース]グループの右下にある[プリンタの初期化]をクリックします。
- **6** メッセージを確認して[OK]をクリックし、ネットワークの設定を初期化します。



ネットワークの設定の初期化は、imagePROGRAF Device Setup Utility またはプリンタの操作パネルから行うこともできます。

Device Setup Utility (Windows)

imagePROGRAF Device Setup Utility	662
imagePROGRAF Device Setup Utility をインストールする	662
imagePROGRAF Device Setup Utility で IP アドレスを設定する	662

imagePROGRAF Device Setup Utility

imagePROGRAF Device Setup Utility は、で使用のコンピュータとプリンタが通信できるように設定するためのユーティリティソフトウェアです。プリンタを新規に導入した場合などは、最初に imagePROGRAF Device Setup Utility を使用してネットワーク設定を行います。



- imagePROGRAF Device Setup Utility を起動すると、ネットワーク上のプリンタを検索して一覧表示します。この中から設定したいプリンタ (MAC アドレス)を選択し、ご使用のコンピュータからプリンタの IP アドレスやネットワークのフレームタイプなどの基本的な設定を行います。
- 使用するコンピュータとプリンタが正しく通信できる状態にあるかどうかは、プリンタリストの一覧で確認できます。



- imagePROGRAF Device Setup Utility による設定作業は、ネットワーク管理者またはプリンタ管理者が行ってください。
- メモ 詳細については、imagePROGRAF Device Setup Utility のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Device Setup Utility をインストールする

imagePROGRAF Device Setup Utility は、プリンタに付属の User Software CD-ROM から、以下の手順でインストールします。

- **1** User Software CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。
- **2** [Setup Menu] ウィンドウで、[ソフトウェア個別インストール] をクリックします。
- 3 imagePROGRAF Device Setup Utility の[インストール]をクリックします。
- **4** 画面の指示に従ってインストールします。

imagePROGRAF Device Setup Utility で IP アドレスを設定する

Windows のコンピュータをご使用の場合は、プリンタに付属のユーティリティソフト imagePROGRAF Device Setup Utility でプリンタの IP アドレスを設定できます。ここでは、imagePROGRAF Device Setup Utility を使用し、IP アドレスを設定する手順を説明します。



• ネットワークの設定には[Administrator]アカウントに相当する管理者権限が必要です。ネットワークの設定は、ネットワーク管理者が行うことをお勧めします。




• imagePROGRAF Device Setup Utility をインストールする方法については、「imagePROGRAF Device Setup Utility をインストールする」を参照してください。 →P.662

IPv4の IPアドレスを設定する場合

[スタート]メニューから imagePROGRAF Device Setup Utility を起動します。



- 一覧に表示される[デバイス名]から、設定するプリンタを選択します。
- [プリンタ]メニューから[プロトコル設定]を選択します。
- [IPv4]タブを選択します。



- [IP アドレス設定方法]の一覧から[手動]を選択します。
- プリンタに割り当てるIPアドレスを入力し、[設定]をクリックします。
- [確認]メッセージダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックします。
- imagePROGRAF Device Setup Utility を終了します。




- IP アドレスを自動で設定する場合は、[IP アドレス設定方法]の一覧から[自動]を選択し、[DHCP]、[BOOTP]、[RARP]の うち、使用する項目のチェックボックスをオンにします。
 - サブネットマスク、デフォルトゲートウェイも設定できます。

IPv6のIPアドレスを設定する場合

[スタート]メニューから imagePROGRAF Device Setup Utility を起動します。



- 一覧に表示される[デバイス名]から、設定するプリンタを選択します。
- [プリンタ]メニューから[プロトコル設定]を選択します。
- [IPv6]タブを選択します。



- 「IPv6]で「オン]を選択します。
- ネットワーク環境に IPv6 に対応したルータがある場合は、[ステートレスアドレス]で[オン]を選択します。 または、ネットワーク環境に DHCPv6 サーバがある場合は、[DHCPv6]で[オン]を選択します。



- ✓ IPv6 に対応したルータおよび DHCPv6 サーバのいずれもない場合は、[手動]で[オン]を選択し、[IPv6 アドレス] と[プレフィックス長]を入力してください。
- [設定]をクリックします。
- [確認]メッセージダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックします。
- imagePROGRAF Device Setup Utility を終了します。

印刷ジョブの管理

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631

印刷ジョブの管理

Status Monitor (Windows)	. 666
Printmonitor (Mac OS X)	. 668
アカウンティング (Windows)	670
印刷ジョブの基本操作	. 682
印刷ジョブのさまざまな操作	. 701

画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

301119 5,135

Status Monitor (Windows)

imagePROGRAF Status Monitor の特長 imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理

imagePROGRAF Status Monitor の特長

imagePROGRAF Status Monitor は、プリンタの状態を確認したり、印刷ジョブを管理したりするためのユーティリ ティソフトウェアです。

imagePROGRAF Status Monitor は、プリンタを一覧表示する[プリンタリスト]と、個別のプリンタの詳細を表示す る[ステータスモニタ]の二つの画面で構成されています。





- ご使用のコンピュータにドライバがインストールされているプリンタ、またはコンピュータに接続されている プリンタやネットワーク上で検索されたプリンタの一覧を表示させることができます。
- プリンタの状態をコンピュータの画面上でリアルタイムに確認できます。
- プリンタにエラーが発生したとき、どのように対処したらよいかを即座に確認できます。
- プリンタの各色のインクの量を表示します。インクが残り少なくなると、アイコンやメッセージで知らせます。
- 各給紙部にセットされている用紙のサイズと種類が表示されます。また、用紙の有無を確認できます。
- プリンタの情報を確認したり、最良の印刷結果を得るためにプリンタのメンテナンスができます。
- プリンタにエラーなどが発生した場合に、登録しておいたメールアドレスに自動的にエラー情報を通知するよ うに設定できます。
- ハードディスクの状態とハードディスクに保存されている文書を確認できます。
- アカウンティング機能を使ってプリンタのジョブ履歴を収集し、そのコストなどを調べることができます。 アカウンティング機能について詳しくは、アカウンティングについて (➡P.670) を参照してください。



🥟 • 詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理

imagePROGRAF Status Monitor の[ジョブ]シートでは、印刷ジョブの一時停止や中止などの操作を行うことがで きます。



追い越し印刷を行う

印刷ジョブを選択して[追い越し印刷]ボタンをクリックすると、選択したジョブをひとつ前のジョブよりも先 に印刷します。

• 印刷を一時停止/再開する

印刷ジョブを選択して[一時停止]ボタンをクリックすると、選択したジョブの印刷処理が一時的に停止されま す。

一時停止中のジョブを選択して[再開]ボタンをクリックすると、印刷処理を再開します。



• 印刷データがすべてプリンタに送られた時点で、一時停止/再開の操作は行えなくなります。

メモ

• 印刷を中止する

印刷ジョブを選択して[印刷中止]ボタンをクリックすると、選択したジョブの印刷が中止されます。



• 他のユーザの印刷を中止することはできません。

• 保留中のジョブを印刷する

「状態]が「保留中]になっているジョブは、プリンタドライバで指定した用紙と、プリンタに給紙されている用紙 とが一致していないため、印刷を一時的に停止しています。

保留中のジョブは以下の手順で印刷します。

- 保留中のジョブを選択し、[用紙交換]ボタンをクリックします。
- プリンタの用紙を正しい用紙に交換します。




- プリンタの用紙を変えずにそのまま印刷する場合は、保留中のジョブを選択して[印刷続行]をクリックします。
- メモ プリンタドライバで指定した用紙と、プリンタに給紙されている用紙とが一致していないときの印刷動作は、操作パネル のメニューの[用紙ミスマッチ検知]で変更できます。詳しくは、メニューの設定値 (➡P.599) を参照してください。

Printmonitor (Mac OS X)

imagePROGRAF Printmonitor の特長

imagePROGRAF Printmonitor は、プリンタの状態を確認したり、印刷ジョブを管理したりするためのユーティリティソフトウェアです。




- プリンタの状態をコンピュータの画面上でリアルタイムに確認できます。
- 印刷ジョブの状態を確認したり、削除などの操作を行ったりすることができます。
- プリンタにエラーが発生したとき、どのように対処したらよいかを即座に確認できます。
- プリンタにエラーなどが発生した場合に、登録しておいたメールアドレスに自動的にエラー情報を通知するように設定できます。
- ハードディスクの状態とハードディスクに保存されている文書を確認できます。



- imagePROGRAF Printmonitor に目的のプリンタの状態が表示されなかった場合は、以下の手順でプリンタを選択し直してください。
- 1. 目的のプリンタがネットワークまたはローカルポートに接続されていて、電源がオンになっていることを確認します。
- 2. [プリンタ]メニューから目的のプリンタ名を選択します。目的のプリンタを認識すると、プリンタの状態が表示されます。
- 3. 2.の手順で目的のプリンタの情報が表示されない場合は、[プリンタ]メニューの[監視プリンタを検索]を選択します。 [プリンタ]メニューのプリンタ名が現在認識されているプリンタ名に更新されます。
- **4.** [プリンタ]メニューから目的のプリンタ名を選択します。目的のプリンタを認識すると、プリンタの状態が表示されます。

imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理

imagePROGRAF Printmonitor の[ドライバ]パネルでは、印刷ジョブの一時停止や中止などの操作を行うことができます。



• 追い越し印刷を行う

印刷ジョブを選択してをクリックすると、選択したジョブをひとつ前のジョブよりも先に印刷します。

• 印刷を一時停止/再開する

印刷ジョブを選択してを のようでででであると、選択したジョブの印刷処理が一時的に停止されます。

ー時停止中のジョブを選択して **▶** をクリックすると、印刷処理を再開します。



• 印刷データがすべてプリンタに送られた時点で、一時停止/再開の操作は行えなくなります。

• 印刷を中止する

印刷ジョブを選択してボタンをクリックすると、選択したジョブの印刷が中止されます。



• 他のユーザの印刷を中止することはできません。

\ \ \ \ \ \

• 保留中のジョブを印刷する

[状態]が[保留中]になっているジョブは、プリンタドライバで指定した用紙と、プリンタに給紙されている用紙とが一致していないため、印刷を一時的に停止しています。 保留中のジョブは以下の手順で印刷します。

1 保留中のジョブを選択し、[用紙交換]ボタンをクリックします。

プリンタの用紙を正しい用紙に交換します。



🥟 • プリンタの用紙を変えずにそのまま印刷する場合は、保留中のジョブを選択して[印刷再開]ボタンをクリックします。

アカウンティング (Windows)

アカウンティングについて	670
アカウンティングの起動方法	670
アカウンティング メインウィンドウ	671
ジョブリストエリア	673
アカウンティングの基本的な手順	674
アカウンティングの単価を設定する	675
インクの単価を設定する	
用紙の単価を設定する	676
インクと用紙以外の価格を設定する	677
アカウンティングの表示と単位の設定をする	678
ジョブ履歴を定期的に自動取得する	678
ジョブ履歴の定期取得を解除する	
プリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える	679
ジョブ情報を CSV ファイルに出力する	670
ジョブのプロパティまたは期間のプロパティを表示する	
設定した単価情報の表示、保存、読み込みをする	681
インクと用紙の総使用量を表示する	
127C川帆や杺区川里でなかする	061

アカウンティングについて

アカウンティングは、プリンタのジョブ履歴を収集し、そのコストなどを調べるための機能です。 アカウンティングを利用すると次のようなメリットがあります。

- ジョブ履歴の収集 いつ誰がどんなドキュメントをどのプリンタから印刷したのかを確認できます。
- 使用した用紙枚数や金額の集計 収集したジョブ履歴から、印刷したページ数や用紙枚数、印刷にかかったコストなどを集計できます。
- ジョブの定期取得 定期的にジョブ履歴を自動収集できます。
- ジョブ情報の書き出し 収集したジョブ情報を CSV 形式のファイルに書き出すことができます。



- Status Monitor のアカウンティングでは、ジョブごとに消費されるインクおよび用紙の使用量の概算値が表示されます。こ の概算値の正確性について、当社は保証するものではありません。お客様のご使用状況に応じて、この概算値は変動しま
- 操作パネルの「設定/調整メニュー」→「プリンタの情報」→「ジョブ履歴表示」が「オフ」になっているときには、ジョブ履歴の 収集が行われません。ただし、
 - [ジョブ履歴表示]を[オフ]にしても、その時点で既に取得済みの定期取得ジョブは表示されます。
 - [ジョブ履歴表示]を再び[オン]にしたときには、その時点でプリンタの中にあるジョブがすべて表示されます。


アカウンティングの起動方法

アカウンティングを起動する手順は、以下のとおりです。

imagePROGRAF Status Monitorの画面を開きます。


2 [アカウンティング]メニューから[アカウンティング]を選択します。

または、[アカウンティング]シートを開き、[アカウン ティング]ボタンをクリックします。



「アカウンティング メインウィンドウ

アカウンティングのメインウィンドウは、タイトルバー、メニューバー、ツールバー、表示ジョブの切替エリア、ジョブ一覧エリア、集計エリア、ステータスバーで構成されています。



タイトルバー

プリンタの機種名、使用しているポート名、およびシリアルナンバーが表示されます。

₩ imagePROGRAF Status Monitor Accounting Manager [Canon iPFxxxx] A0123456

• メニューバー

操作に必要なメニューを選択できます。

ファイル(F) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)

・ツールバー

主な操作のツールボタンやプルダウンを選択できます。






• ツールバーは[表示]メニューで表示/非表示を切り換えられます。

表示ジョブの切り替えエリア

どのジョブ履歴を表示させるかをここで選択して切り替えます。

定期取得を行っている場合は、指定した期間ごとにまとめてジョブ履歴を表示できます。



表示の切り替え方法について詳しくは、プリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える $\longrightarrow P.679$ を参照してください。

• ジョブリストエリア

取得したジョブの詳細情報が一覧表示されます。 プリンタ内のジョブまたは定期取得したジョブを一覧表示します。(「ジョブリストエリア」参照) →P.673






• 表示する項目や順番は[詳細表示の設定]ダイアログボックスで変更することができます。[詳細表示の設定]ダイアログボックスは[表示]メニューから[詳細表示の設定]を選択すると表示されます。

集計エリア

選択したジョブのコスト合計、および用紙とインクの使用量が表示されます。






• 定期取得ジョブを表示している場合は、画面左側で期間を選択すると、その期間のコスト合計、および用紙とインクの使用量が表示されます。

• ステータスバー

メッセージなどが表示されます。



|ジョブリストエリア

ジョブリストエリアに表示可能なジョブの項目と内容は次の通りです。

[No.]

ジョブの通し番号です。

[コスト]

印刷にかかったコストです。



🥟 • インクと用紙の単価が設定されていないときには、[****]が表示されます。

「文書名]

印刷した文書の名前です。

[印刷結果]

印刷が実行された場合は[OK]、実行されなかった場合は[キャンセル]を表示します。

「用紙の種類]

印刷に使用した用紙の種類です。

[出力画像サイズ]

印刷に使用した画像のサイズです。



🥟 • ジョブが複数ページの場合は最終ページのサイズが表示されます。

メモ

• [用紙の使用量]

印刷に使用した用紙の面積です。



🥟 • [用紙の使用量]は[用紙の幅]と[用紙の長さ]を掛け合わせた値と異なる場合があります。

[用紙の幅]

印刷に使用した用紙の幅です。



🥟 • ジョブが複数ページの場合は最終ページの幅が表示されます。

メモ

• [用紙の長さ]

印刷に使用した用紙の長さです。

[インクの使用量]

印刷に使用したインク量です。

[オーナー]

ジョブの送信元です。

• [印刷開始時刻]/[印刷時間]

印刷を開始した時刻と印刷に要した時間です。

[ページ数]

印刷したページ数です。

• [ロール紙幅]

印刷に使用したロール紙の幅です。

[用紙のコスト]

印刷に使用した用紙のコストです。



🥟 • 用紙の単価が設定されていないときには、[****]が表示されます。

メモ

• [インクコスト合計]

印刷に使用したインクのコストの合計値です。



🥟 • インクの単価が設定されていないときには、[****]が表示されます。

メモ

[その他のコスト合計]

用紙とインク以外のコストの合計値です。

[インクのコスト詳細]

インクの各色ごとのコストです。

[インクの使用量詳細]

インクの各色ごとの使用量です。

アカウンティングの基本的な手順

初めて使用するときは、以下の手順で設定を行います。

- 用紙やインクなどの単価を設定します。 単価の設定について詳しくは、アカウンティングの単価を設定する →P.675 を参照してください。
- 2 表示させる単位などを設定します。 単位の設定について詳しくは、アカウンティングの表示と単位の設定をする (⇒P.678) を参照してください。
- ジョブを定期的に取得する場合は、定期取得の設定を行います。 定期取得の設定について詳しくは、ジョブ履歴を定期的に自動取得する (➡P.678) を参照してください。
- 4 一覧表示させたいジョブを指定します。
 - 一覧表示の設定について詳しくは、プリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える →P.679 を参照 してください。

これで必要なジョブ履歴と詳細情報が一覧表示されます。

アカウンティングの単価を設定する


[設定]メニューから[単価設定]を選択すると、[単価設定]ダイアログボックスが表示されます。ここで単価を設定し ます。



- 🥟 ジョブを選択してから[単価設定]ダイアログボックスを開くと、そのジョブで単価がまだ設定されていない項目がフォー カスされた状態で表示されます。
- インクの単価を設定する →P.675
- 用紙の単価を設定する →P.676
- インクと用紙以外の価格を設定する →P.677

インクの単価を設定する

[インク]シートを開きます。このシートでインクの単価を設定します。



すべてのインクを同じ単価にする場合

- [すべてのインクに同じ単価を使う]チェックボックスを選択します。
- [タンク容量]と、それに対する[価格]を入力します。
- [OK]ボタンをクリックします。



• [OK]ボタンをクリックするまでは、設定内容は反映されません。

色ごとにインクの単価を変える場合

- 設定したいインクの色を選択します。
- [タンク容量]と、それに対する[価格]を入力します。
- [上書き]ボタンをクリックします。
- すべてのインクに対して、手順1~3を繰り返します。

5 [OK]ボタンをクリックします。



• [OK]ボタンをクリックするまでは、設定内容は反映されません。

用紙の単価を設定する

[用紙]シートを開きます。このシートで用紙の単価を設定します。



標準の価格を設定する

- 1 [用紙の種類]で、用紙の種類を選択します。
- **2** 用紙の[幅]、[長さ]、および、設定した幅×長さに対する面積あたりの[価格]を入力します。
- 3 [追加]ボタンをクリックします。既に設定済みの用紙種類の単価を変更する場合は、[上書き]ボタンをクリックします。
- **4** [OK]ボタンをクリックします。
 - 重要
 - [OK] ボタンをクリックするまでは、設定内容は反映されません。

ロール紙ごとの価格を設定する

1 [用紙の種類]で、用紙の種類を選択します。

2 [ロール紙幅の設定]ボタンを押して[ロール紙幅の設定]ダイアログボックスを表示します。



- 3 [ロール紙幅]、[長さ]および、設定した長さあたりの[価格]を入力します。
- 4 [追加]ボタンをクリックして[用紙]シートに戻ります。
- 5 既に設定済みの用紙種類の単価を変更する場合は、[上書き]ボタンをクリックします。
- **6** [OK]ボタンをクリックします。
 - - 標準の価格を設定しないと、ロール紙ごとの価格を設定することはできません。
 - 重要 標準の価格で設定した用紙の[幅]と同じ値で[ロール紙幅]を設定した場合は、[ロール紙幅の設定]ダイアログボックスで設定した価格でコスト計算が行われます。
 - [OK]ボタンをクリックするまでは、設定内容は反映されません。

インクと用紙以外の価格を設定する

[その他]シートを開きます。このシートでインクと用紙以外の価格を自由に設定します。



- 1 [名称]に任意の名称を入れます。
- 2 [単価]を入力します。
- 3 ジョブにかかったコストとして計上するかしないかを、[計上]で選択します。

- 4 [追加]ボタンをクリックします。既に設定済みの用紙種類の単価を変更する場合は、[上書き]ボタンをクリ ックします。
- [OK]ボタンをクリックします。



• [OK]ボタンをクリックするまでは、設定内容は反映されません。



🥟 • 最大で5件まで設定できます。



アカウンティングの表示と単位の設定をする

[設定]メニューから[単位と表示の設定]を選択すると、[単位と表示の設定]ダイアログボックスが表示されます。こ こで表示に関する設定をします。



• [日付の表示形式]

日付の表示形式を選択します。YYYY は年、MM は月、DD は日を表します。

「通貨単位】

通貨単位を入れます。3文字以内で任意に入力します。

「桁区切り記号】

桁区切りに使用する記号を選択します。記号は数字3桁ごとに入ります。

「小数点の記号】

小数点として使用する記号を選択します。

「インク量]

インク量の単位を選択します。

「用紙の幅】

用紙の幅方向の長さの単位を選択します。

• [用紙の長さ]

用紙の長さの単位を選択します。

「面積の表示形式]

用紙の面積の単位を選択します。

ジョブ履歴を定期的に自動取得する

プリンタからジョブ履歴を定期的に収集し、お使いのコンピュータに保存します。

- [設定]メニューから[定期取得設定]を選択します。
- [印刷ジョブのログを定期的に取得する]を選択します。

3 [OK]ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。



• 操作パネルの[設定/調整メニュー]→[プリンタの情報]→[ジョブ履歴表示]が[オフ]になっているときには、ジョブ履歴の 収集が行われません。ただし、[ジョブ履歴表示]を[オフ]にしても、その時点で既に取得済みの定期取得ジョブは表示され ます。



- 🥟 定期取得の設定を行った直後はジョブが表示されません。しばらく待ってから、[表示]メニューで[最新の情報に更新]を 選択すると表示されます。
 - ジョブ履歴は最大で 10000 件まで保存され、これを超えた場合は古いジョブ履歴から順に削除されます。古いデータを保 存する場合は、CSVファイルに書き出すことをおすすめします。 ジョブ履歴を CSV ファイルに書き出す方法について詳しくは、ジョブ情報を CSV ファイルに出力する →P.679)を参照し てください。

| ジョブ履歴の定期取得を解除する

プリンタからの定期的なジョブ履歴の取得を解除することができます。

- [設定]メニューから[定期取得設定]を選択します。
- [印刷ジョブのログを定期的に取得する]のチェックマークをはずします。
- 「OK」ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。

プリンタ内ジョブと定期取得ジョブの表示を切り替える

アカウンティングで表示するジョブ履歴には、プリンタ内ジョブと定期取得ジョブの二種類があります。 プリンタ内ジョブと定期取得ジョブは、画面左の表示ジョブの切り替えエリアで指定して表示を切り替えます。

「プリンタ内ジョブ」

現在プリンタ内にあるジョブを一覧表示します。

ツールバーまたは[表示]メニューの[1ページあたりの表示件数]で、1ページに表示する件数を変えることがで きます。

ツールバーまたは[表示]メニューの[移動]で表示するページを移動する事ができます。



- 🥟 ハードディスクを搭載するプリンタの場合は、プリンタ1台あたり 500 件まで表示できます。
- メモ ハードディスクを搭載しないプリンタの場合は、プリンタ1台あたり32件まで表示できます。ただし、プリンタの電 源をオフにすると、表示できるジョブは10件になります。

[定期取得ジョブ]

定期的に取得したジョブを一覧表示します。

ある一定の期間ごとにまとめてジョブを表示する場合は、ツールバーまたは[表示]メニューの[期間集計]およ び[集計開始日](または[集計開始曜日]、[集計開始月])で期間を指定します。

例えば、毎月1日から1か月分の単位でジョブ履歴を表示するときは、[期間集計]を[1ヶ月ごと]に、[集計開始 日]を[1]に設定します。



定期取得ジョブはプリンタ 1 台あたり最大 10000 件まで表示されます。

ジョブ情報を CSV ファイルに出力する

[ファイル]メニューから[コスト情報の書き出し]を選択すると、収集したジョブの情報を CSV ファイルに出力する ことができます。



[コスト情報の書き出し]は、ツールバーのアイコンから選択することもできます。

ユーザーズガイド

[選択しているジョブ]

ジョブ一覧の中で選択されているジョブの情報を CSV ファイルに出力します。



• Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらクリックすることで、複数のジョブを選択することができます。

「リストに表示されているジョブ】

現在リストに表示されているジョブの情報を CSV ファイルに出力します。

ジョブのプロパティまたは期間のプロパティを表示する

[ジョブのプロパティ]ダイアログボックスまたは[期間のプロパティ]ダイアログボックスを表示させて、コストの詳細情報などを確認できます。

[ジョブのプロパティ]ダイアログボックスでは、選択したジョブの詳細情報が表示されます。

[期間のプロパティ]ダイアログボックスでは、[定期取得ジョブ]の期間中の詳細情報が表示されます。

• [ジョブのプロパティ]ダイアログボックスの表示方法

ジョブ一覧中のジョブを選択し、[ファイル]メニューの[ジョブのプロパティ]から[ジョブのプロパティを表示]を選択します。複数のジョブをまとめて選択することもできます。



• ジョブを選択して右クリックし、[ジョブのプロパティを表示]を選択して表示させることもできます。また、ツールバーのアイコンから表示させることもできます。


• [期間のプロパティ]ダイアログボックスの表示方法

[定期取得ジョブ]のリストから期間を選択し、[ファイル]メニューの[ジョブのプロパティ]から[期間のプロパティを表示]を選択します。複数の期間をまとめて選択することもできます。



• 期間を選択して右クリックし、[期間のプロパティを表示]を選択して表示させることもできます。また、ツールバーのアイコンから表示させることもできます。

• 「ジョブのプロパティ]ダイアログボックス/「期間のプロパティ]ダイアログボックスの各部



- [ジョブ]タブ 選択したジョブの詳細情報が表示されます。[文書名]でジョブ名を選択すると、ジョブごとの詳細情報が表示されます。
- [オーナー]タブ [オーナー]でオーナー名を選択すると、オーナーごとの詳細情報が表示されます。

• [コピー]ボタン クリックすると、表示中の文字情報をクリップボードにコピーします。

設定した単価情報の表示、保存、読み込みをする

• [単価情報の表示]

[ファイル]メニューから[単価情報の表示]を選択すると、[単価情報]ダイアログボックスが表示されます。設定されているインクや用紙などの単価が一覧表示されます。

[コピー]ボタンをクリックすると、このダイアログボックス内の文字情報をクリップボードにコピーします。

「単価情報の保存】

[ファイル]メニューの[単価情報の保存]で保存先を選択します。設定されているインクや用紙などの単価情報をファイルに保存します。

[単価情報の読み込み]

[ファイル]メニューの[単価情報の読み込み]で単価情報のファイルを選択すると、単価情報を読み込みます。

インクと用紙の総使用量を表示する

[ファイル]メニューから[インクと用紙の使用量を表示]を選択すると、[インクと用紙の使用量を表示]ダイアログボックスが表示されます。

プリンタが今までに使用したインクと用紙の総量を一覧表示します。

[コピー]ボタンをクリックすると、このダイアログボックス内の文字情報をクリップボードにコピーします。



● 用紙は、使用量の多い順に7種類まで表示されます。それ以外の用紙は、合計使用量が[その他]として表示されます。


印刷ジョブの基本操作

ハードディスクの使い方	682
印刷ジョブをハードディスクに保存するジョブキューを操作する(削除、追い越し印刷)	
保留ジョブを操作する(印刷、削除)	
保存したジョブを印刷する	
保存したジョブを削除する	694
保存したジョブを移動する	697

|ハードディスクの使い方

このプリンタでは、印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存できます。

プリンタに保存された印刷ジョブを使用すると、コンピュータから再度印刷を実行することなく、必要に応じて印刷ができます。



印刷ジョブを保存すると、以下のようなことができます。

コンピュータの作業負荷を軽減

印刷終了後に印刷ジョブをプリンタに保存したり、印刷しないで印刷ジョブをプリンタに保存することができます。印刷ジョブを保存しておけば、コンピュータを使用せずに、必要なときに必要な部数を印刷することができます。

• エラー発生後の再印刷が簡単

印刷中に用紙切れなどのエラーがプリンタで発生した場合、コンピュータから印刷ジョブを再送しなくても、エラー解消後に印刷を続行することができます。

印刷の作業効率を向上

コンピュータを使用せずに、印刷ジョブを選択して印刷したり、部数を指定して印刷することができます。また、 複数の印刷ジョブをまとめて印刷することができます。夜間の無人運転も可能です。

出力方法

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存するには、印刷時にプリンタドライバを設定します。 Windows の場合は[出力方法]ダイアログボックスで設定します。 Mac OS X の場合は[付加設定]パネルで設定します。

• 「印刷」

印刷終了後に、印刷ジョブがプリンタのハードディスクに保存されます。

[ボックス保存]


印刷ジョブが、プリンタのハードディスクに保存されます。

[受信を完了してから印刷する]

[印刷]のオプションとして選択できます。印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生する、印刷 品質の低下を防ぐことができます。

保存場所

プリンタのハードディスクの保存領域は、一時保存領域と恒久保存領域に分かれています。一時保存領域にはジョブキューを保存する領域と共通ボックスがあり、恒久保存領域には個人ボックスがあります。



ジョブキュー

プリンタで処理実行中(保存中、受信中、処理準備中、処理中、印刷中、中断中、削除中および保留中)の印刷ジョブをジョブキューと呼び、一時保存領域に最大64個まで保存されます。

ジョブキューが最大数保存されているときに、コンピュータから送信された印刷ジョブは、処理待ちの状態になります。

ただし、保存されているジョブキューの状態がすべて保留中の場合は、保存日時の1番古いジョブキューが削除され、コンピュータから送信された印刷ジョブが処理されます。

共通ボックス

[出力方法] (Windows) または[ジョブの出力方法] (Mac OS X) で[印刷] を選択して印刷した場合、印刷ジョブは共通ボックスに保存され、保存ジョブとなります。

共通ボックスは1個で、ボックス番号は[00]です。暗証番号は設定できません。

最大 100 個の印刷ジョブを保存できますが、以下の場合は、最終印刷日時の古い順に消去されます。

- 共通ボックスに保存されている保存ジョブとジョブキューの総数が 101 個以上の場合
- [出力方法] (Windows) または[ジョブの出力方法] (Mac OS X)が[印刷]の印刷ジョブを受信中に、一時保存領域の空き容量がなくなった場合
- [出力方法] (Windows) または[ジョブの出力方法] (Mac OS X) が[ボックス保存] の印刷ジョブを受信中に、一時保存領域と恒久保存領域に必要な空き容量がなくなった場合

• 個人ボックス

以下の場合に、印刷ジョブは個人ボックスに保存され、保存ジョブとなります。


- 共通ボックスに保存されている保存ジョブを個人ボックスに移動したとき
- [出力方法] (Windows) または[ジョブの出力方法] (Mac OS X)で[ボックス保存]を選択したとき

個人ボックスは 29 個で、ボックス番号は [01] ~ [29] です。個人ボックスごとに、名前と暗証番号を設定できます。

全ての個人ボックスで、合わせて最大100個の印刷ジョブを保存することができます。

印刷ジョブをハードディスクに保存する

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存するには、印刷時にプリンタドライバを設定します。





- 以下のソフトウェアを使用した場合も、印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存できます。 Windows
 - Print Plug-In →P.223

Mac OS

Print Plug-In →P.408

プリンタドライバ(Windows)を設定する

1 [ページ設定]シートを表示します。



2 [出力方法]をクリックし、[出力方法]ダイアログボックスを開きます。



- 3 [出力方法]を選択します。
 - [印刷]

印刷終了後に、印刷ジョブがプリンタのハードディスクに保存されます。

[ボックス保存]

印刷ジョブが、プリンタのハードディスクに保存されます。 [ボックス保存]を選択した場合は、[ボックス]の一覧から保存先の個人ボックス番号を選択します。

• [受信を完了してから印刷する]

[印刷]のオプションとして選択できます。印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生する、印刷品質の低下を防ぐことができます。



- [ボックス名の取得]をクリックすると、プリンタから取得した個人ボックスの名前が[ボックス]の一覧に表示されます。
- 4 [保存するデータの名称]で、印刷ジョブの保存名を指定します。
 - ファイル名をそのまま使用する場合は、[ファイル名を使用]を選択します。
 - ファイル名を使用しない場合は、[手入力で指定]を選択し、[名称]に保存名を入力します。
- 5 [OK]をクリックし、[出力方法]ダイアログボックスを閉じます。

プリンタドライバ(Mac OS)を設定する

1 [付加設定]パネルを表示します。



- **2** [ジョブの出力方法]を選択します。
 - [印刷]

印刷終了後に、印刷ジョブがプリンタのハードディスクに保存されます。

[ボックス保存]

印刷ジョブが、プリンタのハードディスクに保存 されます。

[ボックス保存]を選択した場合は、[保存先]ダイアログボックスが表示されます。印刷ジョブの保存名と保存先の個人ボックス番号を指定します。



[文書名]に、印刷ジョブの保存名を入力します。



- Free Layout または Preview から出力した場合、[文書名]は imagePROGRAF で保存されます。
- 2。[ボックス]の一覧から保存先の個人ボックス番号を選択します。

- 3. [OK]をクリックし、[保存先]ダイアログボックスを閉じます。
- [受信を完了してから印刷する]


[印刷]のオプションとして選択できます。印刷ジョブの受信が途切れて、印刷が中断することで発生する、印刷品質の低下を防ぐことができます。

ジョブキューを操作する(削除、追い越し印刷)


プリンタで処理実行中の印刷ジョブをジョブキューと呼びます。ジョブキューは、削除または追い越し印刷ができます。

この操作は、操作パネル、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor、imagePROGRAF Printmonitor から実行できます。

• 削除 状態が削除中以外のジョブキューを削除できます。



• 追い越し印刷 状態が受信中および処理準備中のジョブキューは追い越し印刷ができます。





• 状態が保留のジョブ(保留ジョブ)の操作については、「保留ジョブを操作する(印刷、削除)」を参照してください。 →P.688

操作パネルの場合

1

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して :::: (ジョブタブ)を選択します。





- 🥟 [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [ジョブメニュー]が表示されます。
- 3 ジョブキューを操作します。
 - 削除する場合
 - 1. [A]キー、[V]キーを押して[[V]日の記事ででは、[V]1・「[V]1・「[V]2・「[V]3・「[V]4・「[V]4・「[V]5・「[V]5・「[V]5・「[V]6・「[V]7・「[V]7・「[V]8・「[V]8・「[V]9
 - 2. [▲]キー、[▼]キーを押して削除する印刷ジョブを選択し、[OK]キーを押します。
 - [▲]キー、[▼]キーを押して[削除]を選択し、[OK]キーを押します。
 - 追い越し印刷をする場合
 - 1. [A]キー、[V]キーを押して[[P]にいる。 「の[V]との[V]との[V]との[V]とのでは、[V]と
 - 2. [▲]キー、[▼]キーを押して優先して印刷するジョブを選択し、[OK]キーを押します。
 - $oldsymbol{3}$ 。[igtlacktriangle]キーを押して[追い越し]を選択し、[OK]キーを押します。


リモート UI の場合

[印刷ジョブ]ページで操作します。詳細については、リモート UI のヘルプを参照してください。



imagePROGRAF Status Monitor(Windows)の場合


[ジョブ]シートで操作します。詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。



688

imagePROGRAF Printmonitor (Macintosh)の場合

[ドライバ]パネルで操作します。詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。



保留ジョブを操作する(印刷、削除)

操作パネルのメニューで、[用紙ミスマッチ検知]が[保留する]に設定されている場合に、セットした用紙の種類やサイズと設定が異なるジョブを受信すると、印刷ジョブは保留ジョブ(状態が保留中のジョブキュー)となります。 ここでは、保留ジョブの操作について説明します。

この操作は、操作パネル、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor および imagePROGRAF Printmonitor から実行できます。




- 保留ジョブは、操作パネル、imagePROGRAF Status Monitor および imagePROGRAF Printmonitor から操作しない限り、ジョブキューとして保存されたままの状態となります。このとき、プリンタは一時停止せずに、次の順番のジョブキューを処理します。
- 保留ジョブを印刷する場合は、プリンタの用紙を、印刷ジョブで指定した用紙に交換しておいてください。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498

操作パネルの場合

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (ジョブタブ)を選択します。

保留ジョブが存在する場合は、[保留されたジョブがあります。]と表示されます。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [ジョブメニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷ジョブ]を選択し、[OK]キーを押します。

4 [▲]キー、[▼]キーを押して操作する保留ジョブを選択し、[OK]キーを押します。

保留ジョブには、アイコンが表示されます。



- $oxed{5}$ [lacktriangle] キー、[lacktriangle] キー、[lacktriangle] キーを押して[そのまま印刷]または[削除]を選択し、[lacktriangleK] キーを押します。
 - [そのまま印刷]を選択した場合[▲]キー、[▼]キーを押して[する]または[しない]を選択し、[OK]キーを押します。
 - [削除]を選択した場合[▲]キー、[▼]キーを押して[する]または[しない]を選択し、[OK]キーを押します。


リモート UI の場合

[印刷ジョブ]ページで操作します。詳細については、リモート UI のヘルプを参照してください。



imagePROGRAF Status Monitor の場合


[ジョブ]シートで操作します。詳細については、「imagePROGRAF Status Monitor によるジョブ管理」を参照してください。 →P.667



690


imagePROGRAF Printmonitor の場合

[ドライバ]パネルで操作します。詳細については、「imagePROGRAF Printmonitor によるジョブ管理」を参照してください。 →P.669




保存したジョブを印刷する

プリンタのハードディスクに保存されているジョブ (保存ジョブ)を印刷できます。 この操作は、操作パネル、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor および imagePROGRAF Printmonitor から 実行できます。



操作パネルの場合

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して
「!:::
(ジョブタブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [ジョブメニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[保存ジョブ]を選択し、[OK]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押してボックス番号([00]~[29])を選択し、[OK]キーを押します。
 - 暗証番号メモ

• 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力し、[OK]キーを押します。

- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[ジョブリスト]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して保存ジョブを選択し、[OK]キーを押します。
- 7 [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷]を選択し、[OK]キーを押します。
- **8** 印刷部数を設定し、[OK]キーを押します。

リモート UI の場合

1 [保存ジョブ]ページでボックスを選択します。



¥₹

• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号 を入力してください。



2 保存ジョブを選択し、[再開]をクリックします。




3 [保存文書の印刷]ページで、[部数]に印刷部数を入力 し、[OK]をクリックします。




詳細については、リモートUIのヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Status Monitor の場合

1 [ハードディスク]シートでボックスを選択し、[開く]をクリックします。



Ø X∓ • ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。



2 [文書一覧]ダイアログボックスで保存ジョブを選択し、[印刷]をクリックします。



3 [印刷]ダイアログボックスで、[部数]に印刷部数を入力し、[OK]をクリックします。



メモ

印刷時間には、前回の印刷で1部を印刷するのにかかった時間がはじめに表示されます。
 [部数]を変更した場合、印刷時間には、前回の印刷で1部を印刷するのにかかった時間に部数を掛けた時間が表示されます。

詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。


imagePROGRAF Printmonitor の場合

1 [ハードディスク]パネルで、[ボックス番号・名称]の[▶]をクリックします。




X =

• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。 暗証番号は4桁の数字です。



2 保存ジョブを選択し、[印刷再開]ボタンをクリックします。



694

3 [印刷再開]ダイアログで部数を入力して[OK]をクリックします。




詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。

| 保存したジョブを削除する

プリンタのハードディスクに保存されているジョブ(保存ジョブ)は、削除できます。 この操作は、操作パネル、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor、imagePROGRAF Printmonitor から実行で きます。

操作パネルの場合

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して(ジョブタブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [ジョブメニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[保存ジョブ]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押してボックス番号([00]~[29])を選択し、[OK]キーを押します。
 - 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力し、[OK] キーを押します。メモ
- [▲]キー、[▼]キーを押して[ジョブリスト]を選択し、[OK]キーを押します。
- 「▲]キー、「▼]キーを押して保存ジョブを選択し、「OK]キーを押します。
- 7 [▲]キー、[▼]キーを押して[削除]を選択し、[OK]キーを押します。
- **8** [\blacktriangle]キー、[\blacktriangledown]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。

リモート UI の場合

1 [保存ジョブ]ページでボックスを選択します。



Ø ∀₹ • ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。




2 保存ジョブを選択し、[削除]をクリックします。



詳細については、リモートUIのヘルプを参照してください。


imagePROGRAF Status Monitor の場合

1 [ハードディスク]シートでボックスを選択し、[開く] をクリックします。






• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。



2 [文書一覧]ダイアログボックスで保存ジョブを選択し、[削除]をクリックします。



詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。


imagePROGRAF Printmonitor の場合

1 [ハードディスク]パネルで、[ボックス番号・名称]の[▶]をクリックします。



ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。

暗証番号は4桁の数字です。



2 保存ジョブを選択し、[削除]ボタンをクリックします。



詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。

保存したジョブを移動する

プリンタのハードディスクに保存されているジョブ(保存ジョブ)を、現在保存されているボックスから、異なるボックスに移動できます。

ただし、個人ボックスの保存ジョブを共通ボックスへ移動することはできません。

この操作は、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor および imagePROGRAF Printmonitor から実行できます。






• 共通ボックスの保存ジョブは、自動的に削除される場合がありますので、削除したくない保存ジョブが共通ボックスに保存されている場合は、個人ボックスに移動してください。(「ハードディスクの使い方」参照) \bigcirc P.682

リモート UI の場合

1 [保存ジョブ]ページでボックスを選択します。





• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。



2 保存ジョブを選択し、[文書の移動]をクリックします。




3 [文書の移動]ページで、[移動先ボックス]の一覧から 移動先の個人ボックス番号・名称を選択し、[OK]をク リックします。



詳細については、リモート UI のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Status Monitor(Windows)の場合

1 [ハードディスク]シートでボックスを選択し、[開く]をクリックします。







• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号 を入力してください。



2 [文書一覧]ダイアログボックスで保存ジョブを選択し、[移動]をクリックします。




3 [移動]ダイアログボックスで、移動先の個人ボックス を選択し、[OK]をクリックします。





詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Printmonitor(Macintosh)の場合


1 [ハードディスク]パネルで、[ボックス番号・名称]の[▶]をクリックします。







2 保存ジョブを選択し、[移動]をクリックします。



3 [文書の移動]ダイアログで、移動先の個人ボックス番号を選択し、[OK]をクリックします。




詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。

印刷ジョブのさまざまな操作

プリンタドライバ以外から送信された印刷ジョブを保存する 印刷ジョブを共通ボックスに保存しない	
個人ボックスに暗証番号を設定する	
保存したジョブの一覧を表示する	711 712
プリンタのハードディスク関連の機能一覧	

プリンタドライバ以外から送信された印刷ジョブを保存する

同梱のプリンタドライバやアプリケーション以外のソフトウェアやシステムなどから送信された印刷ジョブの保存 について設定する場合は、操作パネルのメニューで、[出力方法]と[受信完了後に印刷]を設定してください。





お使いのソフトウェアやシステムのこの機能への対応につきましては、お使いのソフトウェアまたはシステムの製造元にお問い合わせください。

[出力方法]を設定する

[出力方法]では、印刷や印刷ジョブの保存について設定します。

- [印刷] 印刷と同時に自動的に印刷ジョブをプリンタに保存します。(初期値)
- [印刷(自動消去)] 印刷と同時に一時的に印刷ジョブを保存し、印刷後に印刷ジョブを消去します。
- [ボックス保存<01>](数字はボックス番号) 印刷ジョブをプリンタに保存します。
- **1** 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ)を選択します。





[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[システム設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[出力方法]を選択し、[OK]キーを押します。

- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷]、[印刷(自動消去)]または[ボックス保存<01>]を選択します。 [ボックス保存<01>]を選択した場合のみ、次の手順を実行してください。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押してボックスを選択し、[OK]キーを押します。

[受信完了後に印刷]を設定する

印刷を開始する前に、印刷ジョブをハードディスクに保存する場合は、[受信完了後に印刷]を設定します。 [受信完了後に印刷]を[オン]に設定すると、[出力方法]で[ボックス保存<01>]を選択した場合でも、印刷が開始されます。

1 操作パネルの[タブ選択画面]で[◀]キー、[▶]キーを押して -----(設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- メモ
- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[システム設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[受信完了後に印刷]を選択し、[OK]キーを押します。
- **5** [▲]キー、[▼]キーを押して[オン]または[オフ]を選択し、[OK]キーを押します。

印刷ジョブを共通ボックスに保存しない

コンピュータから送信した印刷ジョブは、プリンタドライバの[出力方法] (Windows)または[ジョブの出力方法] (Mac OS X)で[印刷]を選択した場合、共通ボックスに保存されます。(「ハードディスクの使い方」参照) →P.682 操作パネルのメニューで[共通ボックス設定]が[印刷(自動消去)]に設定されていると、プリンタドライバの[出力方法]ダイアログボックスで[印刷]を選択した印刷ジョブは、印刷後に共通ボックスから削除されます。 機密性の高い印刷データを印刷する場合などに、この機能を使用します。

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- 702 **2** [OK]キーを押します。 「設定/調整メニュー]が表示されます。
 - 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[システム設定]を選択し、[OK]キーを押します。

4 [▲]キー、[▼]キーを押して[共通ボックス設定]を選択し、[OK]キーを押します。

スワードを入力し、[OK]キーを押すと、次の手順に進みます。




プリンタにパスワードを設定している場合は、[ログオン]画面が表示されます。 設定を変更する場合は、[管理者]を選択し、[OK]キーを押してください。[管理者パスワード]が表示されたら、パ

[一般ユーザ]を選択し、[OK]キーを押した場合は、設定値を参照できますが、変更はできません。

[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷(自動消去)]を選択し、[OK]キーを押します。

個人ボックスに暗証番号を設定する

個人ボックスには、セキュリティのために、暗証番号を設定できます。暗証番号を設定すると、個人ボックスの設定変 更、個人ボックスに保存されているジョブの表示、印刷、削除、移動、設定変更には暗証番号が必要になります。 この操作は、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor、imagePROGRAF Printmonitor から実行できます。





- 🥟 工場出荷時の状態では、個人ボックスに暗証番号は設定されていません。
- メモ ・ 共通ボックスには、暗証番号を設定できません。
 - 暗証番号は0001から9999までの4桁の数字を入力してください。
 - 暗証番号を設定しても、リモート UI の管理者モードでログオンするときは、設定した暗証番号を入力する必要はありませ ん。

リモート UI の場合

- [保存ジョブ]ページで個人ボックスを選択します。
- [変更]をクリックします。




- [ユーザボックスの設定/登録]ダイアログボックスで暗証番号を設定し、[OK]をクリックします。
 - [暗証番号を設定する] チェックボックスをオンにします。
 - [暗証番号] 暗証番号を入力します。(4桁固定、0001~9999)
 - [確認番号] 確認用に暗証番号を入力します。




詳細については、リモート UI のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Status Monitor(Windows)の場合

1 [ハードディスク]シートで個人ボックスを選択し、 [開く]をクリックします。



2 [文書一覧]ダイアログボックスで、[設定]をクリック します。




- 3 [設定]ダイアログボックスで暗証番号を設定し、[OK]をクリックします。
 - [暗証番号を設定する] チェックボックスをオンにします。
 - [暗証番号]暗証番号を入力します。(4 桁固定、0001~9999)
 - [確認入力] 確認用に暗証番号を入力します。

設定		<u> </u>	3
<u>-</u>	ボックス番号 : ボックス名(N) :	01 Box 1	
▼ 暗記	[番号を設定する(S)		
暗訂	[番号(P):	**** 4桁の数字)	
確認	?入力(R):	**** 4桁の数字)	
		OK キャンセル ヘルブ(H)	_

詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Printmonitor(Macintosh)の場合

【ハードディスク]パネルで、[ボックス番号・名称]の[▶]をクリックします。表示された保存ジョブのいずれかを選択し、[設定]をクリックします。



- 2 [設定]ダイアログボックスで暗証番号を設定し、[OK]をクリックします。
 - [暗証番号の設定] チェックボックスをオンにします。
 - [暗証番号]暗証番号を入力します。(4 桁固定、0001~9999)
 - [確認入力] 確認用に暗証番号を入力します。



詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。

個人ボックスに名前を付ける

個人ボックスには、識別しやすくするために、名前を付けることができます。 この操作は、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor、imagePROGRAF Printmonitor から実行できます。

リモート UI の場合

1 [保存ジョブ]ページで個人ボックスを選択します。





• 個人ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証 番号を入力してください。



2 [変更]をクリックします。




3 [ユーザボックスの設定/登録]ダイアログボックスで、 [ボックス名称]に名前を入力し、[OK]をクリックします。

詳細については、リモート UI のヘルプを参照してください。



imagePROGRAF Status Monitor(Windows)の場合

1 [ハードディスク]シートで個人ボックスを選択し、 [開く]をクリックします。




X Ŧ

• 個人ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証 番号を入力してください。



2 [文書一覧]ダイアログボックスで、[設定]をクリックします。




3 [設定]ダイアログボックスで名前を入力し、[OK]を クリックします。



詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Printmonitor(Macintosh)の場合

【ハードディスク]パネルで、[ボックス番号・名称]の[▶]をクリックします。表示された保存ジョブのいずれかを選択し、「設定]をクリックします。



・ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。 ・ 暗証番号は4桁の数字です。



2 [設定]ダイアログボックスで名前を入力し、[OK]を クリックします。




詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。

保存したジョブの一覧を表示する

プリンタのハードディスクに保存されているジョブ (保存ジョブ)の一覧を、ボックスごとに表示できます。 この操作は、操作パネル、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor および imagePROGRAF Printmonitor から実行できます。

操作パネルの場合

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (ジョブタブ)を選択します。






- ・ [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [ジョブメニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、「▼]キーを押して[保存ジョブ]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押してボックス番号([00]~[29])を選択し、[OK]キーを押します。
 - 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力し、[OK]キーを押します。 メモ
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[ジョブリスト]を選択し、[OK]キーを押します。

リモート UI の場合

[保存ジョブ]ページでボックスを選択します。





🥟 • ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。




ボックス内の保存ジョブの一覧が表示されます。



詳細については、リモートUIのヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Status Monitor(Windows)の場合

[ハードディスク]シートでボックスを選択し、[開く]をクリックします。



Ø X∓ • ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。




[文書一覧]ダイアログボックスに、ボックス内の保存ジョブの一覧が表示されます。



詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。


imagePROGRAF Printmonitor(Macintosh)の場合

[ハードディスク]パネルで、[ボックス番号・名称]の[▶]をクリックします。





• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。 暗証番号は4桁の数字です。




詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。

保存したジョブの一覧を印刷する

プリンタのハードディスクに保存されているジョブ(保存ジョブ)の一覧を、ボックスごとに印刷できます。

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (ジョブタブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [ジョブメニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[保存ジョブ]を選択し、[OK]キーを押します。


- 4 [▲]キー、[▼]キーを押してボックス番号([00]~[29])を選択し、[OK]キーを押します。
 - メモ
 - 暗証番号が設定されている場合は暗証番号を入力し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[ジョブリスト印刷]を選択し、[OK]キーを押します。

保存したジョブの詳細を表示する

プリンタのハードディスクに保存されているジョブ(保存ジョブ)の詳細を表示できます。 この操作は、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor および imagePROGRAF Printmonitor から実行できま す。

リモート UI の場合

[保存ジョブ]ページでボックスを選択します。



メモ

ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号 を入力してください。



保存ジョブを選択し、「詳細」をクリックします。




[保存文書の詳細]ページが表示されます。



詳細については、リモートUIのヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Status Monitor(Windows)の場合

 [ハードディスク]シートでボックスを選択し、[開く] をクリックします。



Ø メモ


• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。



2 [文書一覧]ダイアログボックスで保存ジョブを選択し、「プロパティ]をクリックします。



[プロパティ]ダイアログボックスが開きます。




詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Printmonitor(Macintosh)の場合

[ハードディスク]パネルで、[ボックス番号・名称]の
 [▶]をクリックします。



• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。 暗証番号は4桁の数字です。




詳細については、imagePROGRAF Printmonitorのヘルプを参照してください。

「保存したジョブの名前を変更する

プリンタのハードディスクに保存されているジョブ(保存ジョブ)の名前を変更できます。 この操作は、リモート UI、imagePROGRAF Status Monitor および imagePROGRAF Printmonitor から実行できます。

リモート UI の場合

1 [保存ジョブ]ページでボックスを選択します。



714



ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。



2 保存ジョブを選択し、[詳細]をクリックします。



3 [保存文書の詳細]ページで、[文書の変更]をクリック します。




4 [保存文書名の変更]ページで名前を入力し、[OK]を クリックします。



詳細については、リモートUIのヘルプを参照してください。


imagePROGRAF Status Monitor(Windows)の場合

 [ハードディスク]シートでボックスを選択し、[開く] をクリックします。





• ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力してください。



2 [文書一覧]ダイアログボックスで保存ジョブを選択し、[プロパティ]をクリックします。



3 [プロパティ]ダイアログボックスで名前を入力し、 [OK]をクリックします。




詳細については、imagePROGRAF Status Monitor のヘルプを参照してください。

imagePROGRAF Printmonitor(Macintosh)の場合

1 [ハードディスク]パネルで、[ボックス番号・名称]の[▶]をクリックします。





2 保存ジョブを選択し、[設定]をクリックします。



3 [設定]ダイアログで名前を入力し、[OK]をクリックします。

ボックス名の変更			
ボックス番	号:	1	
ボックス	名:	Box 1	
□暗証番号の設定			
暗証番	号:		(4桁の数字)
確認入	力:		
文書名の変更			
文書	名:	sample2	

詳細については、imagePROGRAF Printmonitor のヘルプを参照してください。

Memo

画質の調整と改善

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665

画質の調整と改善

高画質印刷の調整	720
プリントヘッドの調整	722
用紙送りの調整	728

色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

高画質印刷の調整

印刷品質を向上させる

用紙の種類や環境条件によっては、印刷する用紙で以下の調整を実行することで、細かい文字や細線または写真の印刷品質が向上する場合があります。

本調整はプリントヘッドの高さを[自動]の状態で実行する「標準調整」と、「標準調整」で印刷品質が向上しない場合に実行する「追加調整」があります。



• プリントヘッドの高さが[自動]の場合、本調整や印刷に適した環境条件の目安は、温度:20~30°C、湿度:30~60%の範囲です。それ以外の環境条件では印刷品質が向上しない場合があります。

標準調整

標準調整はプリントヘッドの高さが[自動]の状態で実行します。

- 1 用紙をプリンタにセットします
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
- **2** 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して[∹ (設定/調整タブ)を選択します。



• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。



- **3** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッド位置調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[標準]を選択し、[OK]キーを押します。

調整用パターンが印刷されます。完了までに約13分かかります。



• 上記の調整を実行しても印刷品質が向上しない場合は、次の「追加調整」を実行すると、より良い印刷品質が得られる場合があります。

追加調整

追加調整はプリントヘッドの高さを[最も低い]に設定して実行します。



• [ヘッド高さ]が[最も低い]の状態で印刷を実行すると、より良い印刷品質が得られる場合がありますが、用紙がプリント ヘッドにこすれたり引っかかったりして、印刷物を汚したり紙詰まりが発生する原因となることがありますのでご注意く ださい。



• 追加調整は以下の条件の用紙での実行をお勧めします。

種類:光沢、半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙(いずれもロール紙のみ)

仕様:厚み 300 µm 以下、または坪量 300 g/m以下

紙幅:420.0 mm (16.54 インチ)以上

720 **1** [ヘッド高さ]を[最も低い]に設定します。(「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) \longrightarrow P.726



• [最も低い]が設定できない場合は[低い]を選択してください。

高画質印刷の調整

721



2 [ヘッド位置調整]の[標準]を実行します。



• プリントヘッドの位置調整でプリントヘッドが用紙にこすれたり用紙が詰まったりする場合は、[ヘッド高さ]を現在の設定より一段高くしてから、もう一度[標準]を実行してください。

プリントヘッドの調整

プリントヘッドを調整する	722
縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する	722
縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する	724
プリントヘッドの設置時調整	725
田紙のこまれや画像のぼやけを改善する。 こうしゅう	726

プリントヘッドを調整する

印刷物に以下のような現象が発生した場合は、プリントヘッドを調整します。

• 印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合

操作パネルのメニューで[ノズルチェック プリント]を実行し、プリントヘッドのノズルがつまっていないかを 確認します。

確認方法については、「ノズルのつまりをチェックする」を参照してください。→P.760

印刷した縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合

操作パネルのメニューで「ヘッド位置調整」を実行し、プリントヘッドの位置を調整します。

- 通常は、[標準]を実行してください。 (「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) →P.722
- 特殊な用紙に印刷する場合や、[標準]を実行しても印刷結果が改善されない場合は、[手動]を実行してくだ

(「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する」参照) →P.724



- 🥟 つぎの場合には、[初期調整]を実行してください。 (「プリントヘッドの設置時調整」参照) →P.725
 - 初期設置時に、エラーなどでプリントヘッドの位置調整が実行されなかった場合
 - プリントヘッド交換時に、操作パネルのメニューで[ヘッド交換後プリント]が[オフ]に設定されていて、プリ ントヘッド位置調整が実行されなかった場合
- プリントヘッドが用紙にこすれる場合や、画像の端部がぼやける場合

操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を選択し、プリントヘッドの高さを変更すると改善されることがありま す。

(「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726

縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する

印刷物の縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[ヘッド位置調整]を実行します。調整用パターンが印刷され、 印刷結果からプリントヘッドの位置が自動的に調整されます。

プリントヘッドの位置を自動で調整する方法には、「標準]および「簡易]があります。


• [標準]

印刷物の縦線がゆがむ場合や、色ずれがおきた場合に実行してください。 また、[簡易]を実行しても印刷結果が改善されない場合も、[標準]を実行してください。

• [簡易]

簡易的な調整が、短時間で実行されます。

日常の点検など、頻繁にプリントヘッドを調整する場合に実行してください。







- [トレーシングペーパー(CAD)]、[半透明マットフィルム(CAD)]および[クリアフィルム(CAD)]は使用できません。
- 特殊な用紙で思ったように調整できない場合は、他の用紙で調整するか、[手動]を実行してください。 (「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する」参照) →P.724



- 🥟 調整結果は、用紙の種類に依存するため、実際に印刷に使用する用紙で調整してください。
- メモ・「標準]を実行しても印刷結果が改善されない場合は、手動でプリントヘッドを調整してください。 (「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する」参照) →P.724
 - 初期設置時またはプリントヘッド交換時に、プリントヘッドの位置調整を実行しなかった場合は、「初期調整]を実行して ください。

(「プリントヘッドの設置時調整」参照) →P.725

光沢・半光沢のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、詳細な調整を実行す ることで、高い印刷品質が得られます。

(「印刷品質を向上させる」参照) →P.720

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm(10.00 インチ)幅以上の用紙
カット紙を使用する場合	[標準]: 未使用の A4/レターサイズの用紙 6 枚(ただし、A2 サイズの場合は 1 枚) 「簡易]: 未使用の A4/レターサイズの用紙 1 枚

以下の手順で調整します。

- 用紙をセットします。
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
 - カット紙をプリンタにセットする →P.498



- プリンタにセットした用紙とプリンタに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類 の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
- 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して [-i--(設定/調整タブ)を選択します。





[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- 3 [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッド位置調整]を選択し、[OK]キーを押します。

- [▲]キー、[▼]キーを押して[標準]または[簡易]を選択し、[OK]キーを押します。 調整用パターンが印刷されます。 ロール紙に印刷した場合は、ここで調整が終了します。
- カット紙に印刷した場合は、ディスプレイに印刷の続行を確認するメッセージが表示されます。 [OK]キーを押して、ディスプレイの指示に従って操作を続けてください。

縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する


印刷した縦線がゆがむ場合や、色ずれが起きた場合は、[ヘッド位置調整]を実行し、プリントヘッドの位置を調整し ます。

通常は、[標準]を実行してください。

(「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) →P.722

ただし、特殊な用紙に印刷する場合や、[標準]を実行しても印刷結果が改善されない場合は、[手動]を実行してくだ さい。

[手動]を実行すると、調整用パターンが印刷されますので、印刷結果を見て設定値を入力してください。







- 🥟 使用頻度が最も高い用紙で調整することをお勧めします。
- メモ 初期設置時またはプリントヘッド交換時に、プリントヘッドの位置調整を実行しなかった場合は、[初期調整]を実行して ください。

(「プリントヘッドの設置時調整」参照) →P.725

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm (10.00 インチ) 幅以上の用紙
カット紙を使用する場合	未使用の A4/レターサイズの用紙 3 枚(ただし、A2 サイズの場合は 1 枚)

以下の手順で調整します。

- 用紙をセットします。
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
 - カット紙をプリンタにセットする →P.498



- プリンタにセットした用紙とプリンタに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用 紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。
- 2 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して | -----(設定/調整タブ)を選択します。



724



[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

メモ


725

- 3 [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッド位置調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[その他]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[手動]を選択し、[OK]キーを押します。 調整用パターンが印刷されます。



🥟 • [手動]がメニューに表示されているのに選択できない場合があります。 この場合は、一度[標準]を実行してください。 (「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) →P.722

- [▲]キー、[▼]キーを押して[D]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、「▼]キーを押して[D-1]を選択し、[OK]キーを押します。
- $oxed{10}$ 調整用パターンの[D-1]を見て、線がまっすぐの番号を確認し ます。





- 並んだ2つのパターンを見て、どちらを選択するか迷った場合は、中間の値を選択してください。 例えば、番号が10と12のパターンで迷った場合は、11を選択します。
- 11 [▲]キー、[▼]キーを押して、確認した番号を選択し、[OK]キーを押します。
- **12** 手順 8~10 を繰り返し、[D-1]~[D-36]を設定します。 ただし、[D-6]、[D-18]および[D-30]は設定できません。
- 13 [戻る]キーを押します。
- $oxed{14}$ [$oldsymbol{igstar}$]キーを押して[設定登録]を選択し、 $oxed{[OK]}$ キーを押します。
- **15** [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 調整値が登録され、調整が終了します。

プリントヘッドの設置時調整

初期設置時のプリントヘッド位置調整が実行されます。 この調整は、つぎの場合に実行してください。

- 初期設置時に、エラーなどでプリントヘッドの位置調整が実行されなかった場合
- プリントヘッド交換時に、操作パネルのメニューで[ヘッド交換後プリント]が[オフ]に設定されていて、プリン トヘッド位置調整が実行されなかった場合

726



この調整では、プリンタに同梱されていた用紙と同じ用紙を使用することをお勧めします。

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm (10.00 インチ) 幅以上の用紙
カット紙を使用する場合	未使用の A4/レターサイズの用紙 7 枚(ただし、A2 サイズの場合は 1 枚)

以下の手順で調整します。

- 1 用紙をセットします。
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
 - カット紙をプリンタにセットする →P.498



• プリンタにセットした用紙とプリンタに設定した用紙種類は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

2 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ)を選択します。





• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- **3** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッド位置調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[その他]を選択し、[OK]キーを押します。
- 7 [▲]キー、[▼]キーを押して[初期調整]を選択し、[OK]キーを押します。 調整用パターンが印刷されます。 ロール紙に印刷した場合は、ここで調整が終了します。
- おット紙に印刷した場合は、ディスプレイに印刷の続行を確認するメッセージが表示されます。[OK]キーを押して、ディスプレイの指示に従って操作を続けてください。



• 光沢・半光沢のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、詳細な調整を実行することで、高い印刷品質が得られます。

(「印刷品質を向上させる」参照) →P.720

用紙のこすれや画像のぼやけを改善する

プリントヘッドの高さの設定は、印刷品質に影響します。

プリントヘッドの高さを低めに設定すると、ぼやけが改善され、印刷品質が向上しますが、用紙がプリントヘッドにこすれることがあります。

また、プリントヘッドの高さを高めに設定すると、印刷品質が低下しますが、用紙がプリントヘッドにこすれることを防止します。



用紙がプリントヘッドにこすれたりひっかかったりすると、印刷物を汚したり、用紙のつまりが発生する原因となること がありますので注意してください。



🥟 • プリントヘッドの高さは、症状に応じて設定してください。 (「プリントヘッドが用紙にこすれる」参照) →P.805

(「用紙の端が汚れる」参照) →P.806

(「画像の端部がぼやけたり、白スジが入る」参照) →P.809

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して ┃ ┃ (用紙タブ)を選択します。






[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- [OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙詳細設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。



📂 • [ヘッド高さ]が[自動]に設定されている場合、現在給紙されている用 紙の種類を選択すると、[自動]の右側に、前回印刷時に選択された設 定値を表示させることができます。

> ただし、電源を切るか、用紙を交換するとリセットされ、表示されなく なります。



- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッド高さ]を選択し、[OK]キーを押します。
- $oldsymbol{6}$ $[oldsymbol{A}]$ キー、 $[oldsymbol{V}]$ キーを押して設定値を選択し、[OK]キーを押します。



- 🥟 [自動]に設定した場合、印刷時のプリントヘッドの高さは、使用環境の温度や湿度に応じて最適な高さに調整さ れます。また、[自動]以外に設定した場合は、常に選択した設定値で印刷されます。
 - 用紙の種類によっては、選択できない設定値があります。

用紙送りの調整

用紙の送り量を調整する	728
用紙の送り量の調整方法を選択する	728
横スジを自動で調整する	729
横スジを手動で調整する	730
用紙の送り量を微調整する	732
罫線の長さを調整する	
田紙の吸着力を変更する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	734

用紙の送り量を調整する

印刷物に以下のような現象が発生した場合は、用紙の送り量を調整します。

- 印刷物に色味の違うスジが入る
- 用紙送り方向に印刷された罫線の長さが正確でない

用紙の送り量を調整する場合は、以下の順に設定してください。

- 1 現象に応じて、用紙の種類に対する[優先設定]の設定を変更します。 (「用紙の送り量の調整方法を選択する」参照)→P.728
- 【優先設定】の設定に応じて、[画質調整]または[長さ調整]を実行します。 (「横スジを自動で調整する」参照) →P.729 (「横スジを手動で調整する」参照) →P.730 (「罫線の長さを調整する」参照) →P.732
- 3 [画質調整]を実行した後に、さらに微調整が必要な場合は、[紙送り微調整]を実行します。 (「用紙の送り量を微調整する」参照) →P.732

用紙の送り量の調整方法を選択する

用紙の送り量を調整する方法には、[画質優先]と[長さ優先]の2つの方法があり、印刷時にはいずれかの方法が適用されます。

どちらの方法が印刷時に適用されるかは、[優先設定]の設定値で決まりますので、印刷目的に応じて[優先設定]を設定してください。

- [画質優先]: 印刷物の横スジを目立たなくするように調整します。 [画質調整]の設定が適用されます。[紙送り微調整]を実行した場合は、[画質調整]の設定に加えて[紙送り微調整]の設定も適用されます。
- [長さ優先]: 印刷物の罫線の長さを合わせるように調整します。 [長さ調整]の[A:きれい]または[B:標準/速い]の設定が適用されます。
- [自動]: 印刷時にプリンタドライバで選択された[優先画質]により、[画質優先]または[長さ優先]が自動的に 選択されます。



🥟 • [長さ調整]メニューの[A:きれい]、[B:標準/速い]は、印刷時のプリンタドライバの設定によりいずれかが適用されます。

以下の手順で設定します。

- 1 用紙をセットします。
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
 - カット紙をプリンタにセットする →P.498

2

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して「---(設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- 3 [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[紙送り調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[優先設定]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、「▼]キーを押して[自動]、「画質優先]または[長さ優先]を選択し、[OK]キーを押します。

横スジを自動で調整する

印刷物に色味の違う横スジが入る場合は、[画質調整]を実行し、用紙の送り量を調整します。 横スジを自動調整する方法には、[自動(純正紙)]と[自動(その他)]があり、調整用パターンが印刷され、印刷結果を もとに用紙の送り量が自動的に調整されます。

- 「自動(純正紙)〕 用紙リファレンスガイドに記載されている用紙を使用する場合に実行します。 (「用紙の種類」参照) →P.468
- [自動(その他)] 用紙リファレンスガイドに記載されていない用紙を使用する場合や、[自動(純正紙)]を実行しても横スジが改

善されない場合に実行します。 (「用紙の種類」参照) →P.468



透過性の高い用紙などは、[自動(純正紙)]および[自動(その他)]で調整できません。 この場合は、[手動]を実行してください。

(「横スジを手動で調整する」参照) →P.730



- 🥟 用紙の種類または用紙のサイズを変更した場合は、調整の実行をお勧めします。
- メモ・[自動(純正紙)]および[自動(その他)]を実行する前に、必ず[優先設定]の設定値を確認してください。 (「用紙の送り量の調整方法を選択する」参照) →P.728
 - [自動(純正紙)]および[自動(その他)]を実行後、さらに微調整が必要な場合は、[紙送り微調整]を実行してください。 (「用紙の送り量を微調整する」参照) →P.732
 - CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、「長さ調整」を実行してください。 (「罫線の長さを調整する」参照) →P.732
 - 用紙の種類によっては、時間がかかる場合があります。

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm(10.00 インチ)幅以上の用紙
カット紙を使用する場合	[自動(純正紙)]: 未使用の A4/レターサイズの用紙 1 枚 [自動(その他)]: 未使用の A4/レターサイズの用紙 2 枚(ただし、A2 サイズの場合は 1 枚)

以下の手順で調整します。

- 用紙をセットします。
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
 - カット紙をプリンタにセットする →P.498



• プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違 う場合は、正しく調整されません。

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して | ---- | (設定/調整タブ)を選択します。





• [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

メモ

- 3 [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[紙送り調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[画質調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[自動(純正紙)]または[自動(その他)]を選択し、[OK]キーを押します。 調整用パターンが印刷されます。 ロール紙または A2 サイズ以上のカット紙に印刷した場合は、ここで調整が終了します。
- 「自動(その他)]で A2 サイズより小さい用紙に印刷した場合は、ディスプレイに印刷の続行を確認するメッ セージが表示されます。 [OK]キーを押して、ディスプレイの指示に従って操作を続けてください。

横スジを手動で調整する

印刷物に色味の違うスジが入る場合は、「画質調整」を実行し、用紙の送り量を調整します。

[手動]は、透過性の高い用紙など、[自動(純正紙)]または[自動(その他)]で調整できない用紙に対して実行します。 (「横スジを自動で調整する」参照) →P.729

[手動]を実行すると、調整用パターンが印刷されますので、印刷結果をもとに設定値を入力してください。



- 🥟 用紙の種類または用紙のサイズを変更した場合は、調整の実行をお勧めします。
- メモ・[手動]を実行する前に、必ず[優先設定]の設定値を確認してください。 (「用紙の送り量の調整方法を選択する」参照) →P.728
 - 「手動]を実行後、さらに微調整が必要な場合は、「紙送り微調整]を実行してください。 (「用紙の送り量を微調整する」参照) →P.732
 - CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整]を実行してください。 (「罫線の長さを調整する」参照) →P.732

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm(10.00 インチ)幅以上の用紙
カット紙を使用する場合	未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 2 枚


以下の手順で調整します。

- 1 用紙をセットします。
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
 - カット紙をプリンタにセットする →P.498



• プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

2 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して :-:-: (設定/調整タブ)を選択します。






[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

メモ

- **3** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[紙送り調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[画質調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- 7 [▲]キー、[▼]キーを押して[手動]を選択し、[OK]キーを押します。 調整用パターンAが印刷されます。



8 調整用パターン A を見て、横スジが最も目立たないパターンの番号を確認します。





- 並んだ2つのパターンを見て、どちらを選択するか迷った場合は、中間の値を選択してください。 例えば、番号が10と12のパターンで迷った場合は、11を選択します。
- 9 [▲]キー、[▼]キーを押して、確認した番号を選択し、[OK]キーを押します。 調整用パターンBが印刷されます。



• 調整用パターンAをカット紙に印刷した場合は、ディスプレイの指示に従って同じ種類のカット紙を取り付けてください。

また、調整用パターンBの印刷後は、ディスプレイの指示に従ってカット紙を取り外してください。

 $oxedsymbol{10}$ 調整用パターン $oxedsymbol{\mathsf{B}}$ を見て、横スジが最も目立たないパターンの番号を確認します。

732

[▲]キー、[▼]キーを押して、確認した番号を選択し、[OK]キーを押します。 調整値が登録され、調整が終了します。

用紙の送り量を微調整する

印刷物に 50mm 程度の周期的な濃淡差が発生した場合、または色味の違う横スジが入る場合は、印刷中に[紙送り微 調整]を実行し、用紙の送り量を微調整します。



🥟 • [紙送り微調整]のメニューは、印刷中にのみ表示できます。 また、[紙送り調整]の[優先設定]で[自動]または[画質優先]が選択されている場合に表示されます。 (「メニューの階層」参照) →P.594

• [紙送り微調整]を実行する前に、必ず[画質調整]を実行しておいてください。 [画質調整]を実行すると、[紙送り微調整]の設定値は0に戻ります。

(「横スジを自動で調整する」参照) →P.729 (「横スジを手動で調整する」参照) →P.730

以下の手順で調整します。

印刷中に、操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押し て | --- (設定/調整タブ)を選択します。





[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

メモ

- [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[紙送り微調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [\blacktriangle]キー、[\blacktriangledown]キーを押して-5 \sim 5の範囲で設定値を選択し、[OK]キーを押します。 このとき、色味の濃い横スジが入る場合は、1~5の範囲で設定値を選択し、色味の薄い横スジが入る場合 は、-1~-5の範囲で設定値を選択してください。

罫線の長さを調整する

CAD 図の罫線の長さを正確に印刷したい場合は、[長さ調整]を実行し、用紙の送り量を調整します。 [長さ調整]には[調整プリント]と[調整値の変更]があります。

- 「調整プリント】 調整用パターンが印刷されますので、印刷結果をもとに誤差を測定します。
- [調整値の変更] 調整用パターンが印刷されませんので、あらかじめ印刷物を測定し、誤差を測定しておいてください。

また、[調整プリント]と[調整値の変更]には、それぞれ[A:きれい]と[B:標準/速い]がありますので、印刷目的に応 じて選択してください。

- [A:きれい] 印刷時にプリンタドライバの[印刷品質]で[最高品質]または[きれい]が選択された場合に設定が適用されま す。
- 「B:標準/速い] 印刷時にプリンタドライバの「印刷品質」で「標準」または「速い」が選択された場合に設定が適用されます。

用紙送りの調整



🥟 • 用紙の種類または用紙のサイズを変更した場合は、調整の実行をお勧めします。

メモ・[長さ調整]を実行する前に、必ず[優先設定]の設定値を確認してください。(「用紙の送り量の調整方法を選択する」参照) →P.728

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の254.0 mm(10.00 インチ)幅以上の用紙精度の高いものさし
カット紙を使用する場合	未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 1 枚精度の高いものさし

以下の手順で調整します。

- 用紙をセットします。
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
 - カット紙をプリンタにセットする →P.498



- プリンタにセットした用紙と用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違 う場合は、正しく調整されません。
- 2 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して [----(設定/調整タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[印字調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[紙送り調整]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[長さ調整]を選択し、[OK]キーを押します。

[▲]キー、[▼]キーを押して[調整プリント]または[調整値の変更]

を選択し、[OK]キーを押します。 [調整プリント]を選択した場合は、調整用パターンが印刷されます ので、スケールを測定し、誤差を計算します。[Millimeter]には50 mm 間隔、[Inch]には1インチ間隔のスケールが印刷されます。





- 調整用パターンは、[A:きれい]を選択した場合は黒で、[B:標準/速い]を選択した場合はマゼンタでそれぞれ印刷 されます。
- 調整用パターンの印刷を中止する場合は、[ストップ]キーを押します。[印刷を中止しますか?]と表示されたら、 [▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。

[▲]キー、[▼]キーを押して誤差を入力し、[OK]キーを押します。 スケールが実際の長さより短かった場合は+側に、長かった場合は-側に設定します。 設定値は、0.02%ごとに変更できます。

用紙の吸着力を変更する

厚い用紙や、カールしたり波打ちが起こりやすい用紙に印刷したときに、プリントヘッドが用紙にこすれる場合は、 プラテン上での用紙の吸着力を変更すると、改善されることがあります。



- 用紙がプリントヘッドにこすれたりひっかかったりすると、印刷物を汚したり、用紙のつまりが発生する原因となること がありますので注意してください。
- 1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して 🔲 (用紙タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK]キーを押します。 [用紙メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、「▼]キーを押して「用紙詳細設定」を選択し、「OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して用紙の種類を選択し、[OK]キーを押します。



🥟 • [吸着力]が[自動]に設定されている場合、現在給紙されている用紙の 種類を選択すると、[自動]の右側に、前回印刷時に選択された設定値 を表示させることができます。

> ただし、電源を切るか、用紙を交換するとリセットされ、表示されなく なります。



- [▲]キー、[▼]キーを押して[吸着力]を選択し、[OK]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して設定値を選択し、[OK]キーを押します。

色の管理

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719

色の管理

モニタマッチング	736
カラーキャリブレーション	741


メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

モニタマッチング

画像をモニタと同じ色味で出力する	736
画像をモニタと同じ色味で出力する(Windows)	737
画像をモニタと同じ色味で出力する(Mac OS X)	739

画像をモニタと同じ色味で出力する

モニタと出力物の色を近づけるように調整を行うことをモニタマッチングとよびます。モニタ、アプリケーション、 データ、ドライバをそれぞれ調整し、設定を行います。





• ご使用のモニタ、アプリケーションによっては、モニタマッチングに適さない、または設定や調整ができない場合があります。



- ▶ モニタで表示できる色の範囲とプリンタで出力できる色の範囲が異なるため完全に同じ色にはならない場合があります。
- メモ モニタの調整を行うために測定器が必要となります。
 - 太陽光は時間により色の見え方が異なるため太陽光の入らない室内での作業をお勧めします。

• モニタマッチング

モニタマッチングの流れは以下の通りです。

プリンタのキャリブレーションを行います。

カラーキャリブレーションは、プリントヘッドの個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正 します。

(「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741

モニタのキャリブレーションを行います。

通常はi1-Display などの測定器を使って行います。

[白色点]を[6500K]または[5000K]、[ガンマ]を[2.2]、[輝度]を[120cd]に設定します。

具体的な手順はモニタや測定器によって異なります。

3 データを開き、アプリケーションの設定をします。

データを sRGB もしくは、AdobeRGB で表示されるように開きます。

アプリケーション側で色変換をしない設定にします。

Photoshop CS3 の場合は[プリント]ダイアログボックスで[カラーマネジメント]を選択し、[カラー処理] の一覧から「カラーマネジメントなし」を選択します。

プリンタドライバで設定や調整を行います。

[マッチング方法]で[モニタマッチング]を選択し、モニタのキャリブレーションで設定した[モニタの白色 点]を設定します。

[色空間]にデータをアプリケーションで表示している色空間を選択します。



🥟 • 一度設定した値で繰り返し印刷する場合は、システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを 開き、設定しておくことをお勧めします。(「システムのメニューからプリンタドライバのダイアログボックスを開 く(Windows)」参照) →P.159

モニタマッチングのプリンタドライバの設定方法については、ご使用のコンピュータや OS に応じて、以下のトピッ クを参照してください。

- 画像をモニタと同じ色味で出力する(Windows) →P.737
- 画像をモニタと同じ色味で出力する(Mac OS X) →P.739

画像をモニタと同じ色味で出力する(Windows)

事前にモニタのキャリブレーションや、画像アプリケーションの設定を行う事によりモニタとできるだけ同じ色味 で印刷するための設定をすることができます。




- この機能を使用する場合は、事前にモニタのキャリブレーションやアプリケーションの設定が必要になります。(「画像をモ ニタと同じ色味で出力する →P.736 」参照)
- アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く →P.158 」参照)


3 [基本設定]シートが表示されていることを確認します。



- 4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、例えば[Canon プレミアム光沢紙 2 (厚口)]を選択します。
- 5 D[詳細設定モード]をクリックし、印刷の設定モードを切り替えます。



- **6** F[印刷品質]で[きれい]をクリックします。
- 7 G[カラーモード]の一覧から[カラー]をクリックします。
- **8** H[色設定]をクリックし、[色設定]ダイアログボックスを開きます。
- 9 [マッチング]タブをクリックし、[マッチング]シートを表示します。



- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [マッチングモード]で[ドライバ補正モード]が選択されていることを確認します。
- $oxed{11}$ $oxed{B}$ [マッチング方法]で[モニタマッチング]を選択します。
- $oxedsymbol{12}$ $oldsymbol{ extsf{C}}$ [色空間 $oxedsymbol{ extsf{E}}$ [色空間を選択します。
- $oxed{13}$ $oxed{\mathsf{D}}$ [モニタの白色点]でモニタに設定されている色温度を選択します。
- 15 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。

画像をモニタと同じ色味で出力する(Mac OS X)

事前にモニタのキャリブレーションや、画像アプリケーションの設定を行う事によりモニタとできるだけ同じ色味で印刷するための設定をすることができます。



- この機能を使用する場合は、事前にモニタのキャリブレーションやアプリケーションの設定が必要になります。(「画像をモニタと同じ色味で出力する」参照) →P.736
- 1 アプリケーションソフトのメニューから[印刷](プリント)を選択します。
- 2 表示されるダイアログボックスでプリンタを選択し、プリンタドライバのダイアログボックスを開きます。 (「アプリケーションソフトからプリンタドライバのダイアログボックスを開く」参照) →P.325
- **3** [基本設定]パネルが表示されていることを確認します。




4 A[用紙の種類]の一覧から、プリンタにセットされている用紙の種類、例えば[Canon プレミアム光沢紙 2 (厚口)]を選択します。

740

5 D[詳細設定モード]をクリックし、印刷の設定モードを切り替えます。



- **6** F[印刷品質]で[きれい]をクリックします。
- 7 H[カラーモード]の一覧から[カラー]をクリックします。
- [設定]をクリックし、[色設定]ダイアログボックスを開きます。
- 「マッチング]タブをクリックし、[マッチング]パネルを表示します。



- $oxed{10}$ $oxed{\mathsf{A}}$ [マッチングモード]で[ドライバ補正モード]が選択されていることを確認します。
- 11 B[マッチング方法]で[モニタマッチング]を選択します。
- $oxed{12}$ $oxed{C}$ [色空間]にデータをアプリケーションで表示している色空間を選択します。
- $oxedsymbol{13}$ $oxedsymbol{\mathsf{D}}$ [モニタの白色点]でモニタに設定されている色温度を選択します。
- **14** [OK]をクリックします。
- 15 印刷の設定を確認し、印刷を開始します。

カラーキャリブレーション

色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション) カラーキャリブレーションに使用できる用紙

色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)

カラーキャリブレーションとは

カラーキャリブレーションは、印刷時に、プリンタの個体差や経年変化による色味のばらつきを補正する機能です。 カラーキャリブレーションを実行すると、調整用パターンが印刷され、プリンタ内部のセンサーにより調整用パター ンが自動的に読み取られます。

この動作により、調整用パターンの印刷結果を反映したキャリブレーション調整値が設定されます。



- カラーキャリブレーションを実行するときは、色安定精度をより高めるために、温湿度環境を毎回一定に揃えてください。 異なる温湿度環境でカラーキャリブレーションを実行すると、正しく調整されないことがあります。
- カラーキャリブレーションを実行するときは、プリンタに直射日光などの強い光が当たらないようにしてください。 プリンタに強い光が当たると、正しく調整されないことがあります。

カラーキャリブレーションの実行時期

以下の場合に、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。

- 初期設置時
- プリントヘッドを交換したとき
- 以前と比べて色味の変化を感じたとき(ただし、環境や印刷の条件は、同一に揃えてください)
- 複数のプリンタから色味を揃えて印刷したいとき(ただし、ファームウェアおよびプリンタドライバのバージョ ンや設定項目は、同一に揃えてください)
- 実行案内が表示されたとき(実行案内の設定 →P.742)

カラーキャリブレーションを実行する

- プリンタを準備する
- セットする用紙が、カラーキャリブレーションに使用できるか確認します。 (「カラーキャリブレーションに使用できる用紙」参照) →P.742
- 用紙をセットします。

(「ロール紙にロールホルダーをセットする」参照) →P.475

(「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477

(「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498

- カラーキャリブレーションを実行する
- 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して「----(設定/調整タブ)を選択します。





[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

- [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 「▲]キー、「▼]キーを押して「印字調整」を選択し、「OK]キーを押します。

- [▲]キー、[▼]キーを押して[キャリブレーション]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[自動調整]を選択し、[OK]キーを押します。 環境測定や用紙の確認が行われた後、カラーキャリブレーションが実行され、キャリブレーション調整値が 自動的に設定されます。

キャリブレーション調整値を印刷時に適用する

印刷時におけるキャリブレーション調整値の適用は、プリンタドライバまたは操作パネルのメニューで設定できま

ただし、プリンタドライバの設定値と操作パネルのメニューの設定値が異なる場合は、プリンタドライバの設定が優 先されます。

適用方法	操作方法
プリンタドライバのメニューで設定する。	[キャリブレーション調整値]を設定してください。
(Windows)	(「用紙の詳細設定ダイアログボックス(Windows)」参照) →P.163
プリンタドライバのメニューで設定する。	[キャリブレーション調整値]を設定してください。
(Mac OS X)	(「用紙の詳細設定ダイアログボックス(Mac OS X)」参照) →P.329
操作パネルのメニューで設定する。	[設定/調整メニュー]から、[印字調整]-[キャリブレーション]-[調整値有効設定]の順に選択します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599



🥟 • カラーキャリブレーションを実行した後で、さらに好みの色に調整したい場合は、プリンタドライバで色を調整します。 (「プリンタドライバで色を調整して印刷する」参照) →P.49

カラーキャリブレーションの実行履歴を確認する

カラーキャリブレーションの実行日や実行した用紙種類などの情報は、つぎの方法で確認できます。

確認方法	操作方法
プリンタの操作パネルで確認する。	[設定/調整メニュー]から、[印字調整]-[キャリブレーション]-[実行履歴]の順に選択します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599
プリンタの情報を印刷する。	[設定/調整メニュー]から、[テストプリント]-[ステータス プリント]の順に選択します。 (「ステータスプリントについて」参照) →P.608
imagePROGRAF Status Monitor で確認する。(Windows)	imagePROGRAF Status Monitor の[情報]シートで、[キャリブレーション履歴表示]ボタンをクリックします。 (「imagePROGRAF Status Monitor の特長」参照) →P.666
プリンタドライバの[プリンタ情報]ダイアログボックスで確認する。(Mac OS X)	[プリンタ情報]ダイアログボックスで、[情報]タブをクリックし、[キャリブレーション履歴表示]ボタンをクリックします。 (「基本設定パネル(Mac OS X)」参照) →P.325

実行案内の設定

実行案内は、カラーキャリブレーションを実行するよう、操作パネル、imagePROGRAF Status Monitor(Windows)、 imagePROGRAF Printmonitor (Macintosh) およびリモート UI に案内が表示される機能です。 機能を有効にすると、つぎの場合に実行案内が表示されます。

- 新しいプリントヘッドが装着されたとき
- カラーキャリブレーションを実行してから、一定量の印刷が実行された場合
- カラーキャリブレーションのデータが初期化されたとき
- 742 機能を有効にする場合は、操作パネルのメニューで、[実行案内設定]を[オン]に設定してください。 (「メニューの設定値」参照) →P.599

カラーキャリブレーションに使用できる用紙

用紙の使用推奨環境

推奨使用環境は用紙の種類によって異なりますので、用紙の種類に合った推奨環境範囲内で使用してください。

詳細につきましては、用紙リファレンスガイドを参照してください。

用紙の種類と調整タイプ

- カラーキャリブレーションには、以下のいずれかの種類の用紙が使用できます。 また、用紙の種類によって、カラーキャリブレーションの調整タイプが決まっています。(カラーキャリブレーシ ョンの調整タイプ →P.744)
- 表に記載されている用紙種類は、プリンタ本体の操作パネルに表示される名前です。

	プリンタドライバのインストール時に選択した使用地域			
用紙種類	[日本]、[アジア]、 [オセアニア]	[欧州]	[アメリカ]	調整タイプ
[Opaque Paper 120]	選択不可	選択可	選択不可	用紙共通キャリブレーション
[厚口コート紙]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[スタンダードコウタク]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[スタンダードハンコウタク]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[フォト光沢紙 HG]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[フォト半光沢紙 HG]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[GlossyPhoto 200g]	選択不可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[SatinPhoto 200g]	選択不可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[GlossyPhoto 240]	選択不可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[SatinPhoto 240]	選択不可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[フォト光沢 HG 厚口]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[フォト半光沢 HG 厚口]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[RC Photo Luster]	選択不可	選択不可	選択可	用紙個別キャリブレーション
[プレミアム光沢2厚口]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[プレミアム半光沢2厚]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[光沢プラチナ 調整用]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[グロスプルーフ(ウスクチ)]	選択可	選択不可	選択可	用紙個別キャリブレーション
[マットプルーフ(ウスクチ)]	選択可	選択不可	選択可	用紙個別キャリブレーション
[プルーフ用紙 3]	選択可	選択不可	選択可	用紙個別キャリブレーション
[プルーフ用紙 2]	選択可	選択不可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[Proof SemiGl 195]	選択不可	選択可	選択不可	用紙個別キャリブレーション
[ファインアート(フォト)]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション
[ファインアート フォト厚口]	選択可	選択可	選択可	用紙共通キャリブレーション



- 🥟 ご使用の用紙が用紙種類に記載されていない場合は、調整タイプが用紙共通キャリブレーションの用紙でカラーキャリブ レーションを実行すれば、ご使用の用紙に対してキャリブレーション調整値を設定することができます。
 - 各用紙種類に対する設定は Media Configuration Tool により変更できます。 設定を変更することにより、選択不可の用紙種類を操作パネルに表示させることができます。 (「用紙種類の表示/非表示を切り替える(Windows)」参照) →P.534 (「用紙種類の表示/非表示を切り替える (Mac OS X)」参照) →P.564
 - 用紙種類で[光沢プラチナ 調整用]を選択した場合に使用できる用紙につきましては、用紙リファレンスガイドを参照して ください。

カラーキャリブレーションに使用できる用紙のサイズ

カラーキャリブレーションに使用できる用紙のサイズは、カット紙とロール紙で異なります。 詳細につきましては、用紙リファレンスガイドを参照してください。

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm (10.00 インチ) 幅以上の用紙 (ただし、用紙の種類によっては 406.4 mm (16.00 インチ) 幅以上の用紙)	
カット紙を使用する場合	未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 1 枚 (ただし、用紙の種類によっては、未使用の A2 サイズ以上の用紙 1 枚)	

用紙情報の登録および確認

• 用紙情報をプリンタに登録するには

新しく発売された用紙を使用する場合は、用紙情報をプリンタ本体およびプリンタドライバに登録する必要があります。キヤノンのホームページから新しいバージョンの[用紙情報ファイル] (Media Information File)をダウンロードし、インストールしてください。

(「用紙の種類」参照) →P.468

• プリンタに登録されている用紙情報を確認するには

プリンタ本体に登録されている用紙の情報を確認する場合は、操作パネルのメニューで、[用紙詳細プリント]を選択し、用紙の詳細情報を印刷してください。

(「メニューの設定値」参照) →P.599



• 操作パネルのメニューの[システム設定]の[用紙設定初期化]で[する]を選択すると、工場出荷時の設定値に戻ります。 Media Configuration Tool により追加または更新した用紙の情報も消去されるため、Media Configuration Tool で情報を追加した用紙でカラーキャリブレーションを実行していた場合、すべての種類の用紙でカラーキャリブレーションが適用されなくなります。

カラーキャリブレーションを適用させたい場合は、工場出荷時に設定されている用紙の種類の中でカラーキャリブレーションに対応している用紙を使用して、カラーキャリブレーションをやり直してください。

カラーキャリブレーションの調整タイプ

カラーキャリブレーションには、用紙共通キャリブレーションと用紙個別キャリブレーションの 2 つの調整タイプがあり、カラーキャリブレーション実行時にいずれか一方が選択されます。


選択される調整タイプは、カラーキャリブレーションを実行する用紙種類によって決まります。


• 用紙共通キャリブレーション

用紙共通キャリブレーションは、用紙の種類ごとにカラーキャリブレーションを実行する必要がないので、短時間で容易に複数の用紙種類を運用できるという特長があります。

用紙共通キャリブレーションに分類される用紙でカラーキャリブレーションが実行されると、用紙共通キャリブレーションが実行された用紙種類に対して、専用のキャリブレーション調整値が設定されます。


さらに、カラーキャリブレーションが実行されていない、すべての用紙種類のすべての印刷品位に対しても、キャリブレーション調整値が設定されます。





• 用紙個別キャリブレーション

用紙個別キャリブレーションに分類される種類の用紙でカラーキャリブレーションが実行されると、カラーキャリブレーションが実行された用紙種類に対してのみキャリブレーション調整値が設定されます。





• 用紙個別キャリブレーションに分類される用紙を使用する場合でも、カラーキャリブレーションが一度も実行されておらず、専用のキャリブレーション調整値を持たない用紙種類は、用紙共通キャリブレーションが実行されるとキャリブレーション調整値が上書きされます。

Memo

ユーザーズガイド

メンテナンスと消耗品

JSEPS GUIDO

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735

メンテナンスと消耗品

インクタンク	748
プリントヘッド	760
カッターユニット	769
メンテナンスカートリッジ	773
プリンタの清掃	781
その他のメンテナンス	784
消耗品	791

因ったときには	793
エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

インクタンク

インクタンク	748
インクタンクを交換する	748
インクタンクの残量を確認する	
インクタンクの交換時期について	758

インクタンク

購入の際は、型番をご確認ください。

形状	色	型番	インクタイプ	容量
	マットブラック	PFI-306 MBK	_	
	ブラック	PFI-306 BK		
	シアン	PFI-306 C		
	マゼンタ	PFI-306 M		
	イエロー	PFI-306 Y	- 顔料インク 330 ml	000
	フォトシアン	PFI-306 PC		
	フォトマゼンタ	PFI-306 PM		330 MI
	レッド	PFI-306 R		
	グリーン	PFI-306 G		
	ブルー	PFI-306 B		
	グレー	PFI-306 GY		
	フォトグレー	PFI-306 PGY		

形状	色	型番	インクタイプ	容量
	マットブラック	PFI-706 MBK		
	ブラック	PFI-706 BK		
	シアン	PFI-706 C		
	マゼンタ	PFI-706 M		
	イエロー	PFI-706 Y		
	フォトシアン	PFI-706 PC	毎火 ノン・カ	700
	フォトマゼンタ	PFI-706 PM	顔料インク	700 ml
	レッド	PFI-706 R		
	グリーン	PFI-706 G		
	ブルー	PFI-706 B		
	グレー	PFI-706 GY	-	
	フォトグレー	PFI-706 PGY		



- 🥟 インクタンクの交換方法については、「インクタンクを交換する」を参照してください。 →P.748
- メモ プリンタに同梱のスターターインクタンクは各色 330 ml です。
 - キヤノンでは対象製品毎に製品安全データシート (MSDS)を用意しており、ホームページ上 → http://canon.jp/ecology で公開しています。MSDS とは Material Safety Data Sheet の略で、日本語では製品安全データシートと呼ばれています。化学製品を安全かつ適切に取扱っていただくために、製品に含まれる物質名やその危険有害性情報、取扱い上の注意、環境への影響などに関する情報を記載した資料です。

「インクタンクを交換する

対応しているインクタンク

プリンタに対応しているインクタンクについては、「インクタンク」を参照してください。 →P.748 330ml または 700ml のインクタンクに交換することができます。



色によって、異なる容量のインクタンクを取り付けて使うこともできます。

インクタンクの取り扱い上の注意

インクタンクを取り扱うときは、以下の点に注意してください。



- 安全のため、インクタンクはお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ★記念 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。




- 取り外したインクタンクのインク供給部には、インクが付着している場合があります。インクタンクの取り扱いには十分 ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- 本製品で一度使用したインクタンクを、他の機種のプリンタに使用しないでください。 インクの残量が正しく検知されず、プリンタに損傷・異常が発生することがあります。
- インクタンクは、開封後、半年以内に使い切ることをお勧めします。時間の経過したインクタンクを使用すると、印刷品質が低下する場合があります。
- プリンタは、長期間(1か月以上)、インクタンクを取り外した状態にしないでください。プリンタに残ったインクがつまり、 印刷不良の原因になります。

インクタンクの交換手順


- **1.** メッセージを確認します。→P.749
- $oldsymbol{2}$ 。インクタンク交換のメニューを選択します。 $igtarrow_{ exttt{P.750}}$ (またはインクタンクカバーを開きます。)
- インクタンクを取り外します。
 - 330ml のインクタンクの場合 →P.750
 - 700ml のインクタンクの場合 →P.751
- **4.** 新しいインクタンクを取り付けます。
 - 330ml のインクタンクの場合 →P.753
 - 700ml のインクタンクの場合 →P.755

メッセージを確認する

インクの残量が少なくなると、ディスプレイにメッセージが表示されます。 メッセージに従って、インクタンクを交換するか、新しいインクタンクを準備してください。(「インクタンクの交換 時期について」参照) →P.758



インクタンクの交換を指示するメッセージが表示されている場合は、[OK]キーを押します。この場合は、[インクタンク交換のメニューを選択する]の操作は不要です。[インクタンクを取り外す]に進んでください。





電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、ヘッドクリーニング中は、インクタンクを取り外さないでください。インク が漏れる可能性があります。



🥟 • インクタンクは、印刷中、印刷ジョブのキャンセル中、用紙の給紙中も交換できます。

メモ

インクタンク交換のメニューを選択する

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して [🐧] (インクタブ)を選択します。







- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK]キーを押します。 [インクメニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[インクタンク交換]を選択し、[OK]キーを押します。 ディスプレイにガイダンスが表示されます。

インクタンク(330ml)を取り外す

インクを交換するインクタンクカバーを開き、インク ランプを確認します。 インクがなくなると、インクランプは速く点滅しま す。




- プリンタに大きな振動を与えないように、インクタンクは静かに交換してください。印刷中にプリンタに振動が 加わると、印刷品質が低下する場合があります。
- 交換する色のインクタンク固定レバーのストッパー (a)を持ち上げて、インクタンク固定レバーを止まる ところまで引き上げてから、手前に倒します。





- インクタンク固定レバーがロックするところまで押し下げてください。
- ▼ ・ インクタンク固定レバーが戻らないことを確認してください。

3 つまみ部(a)を持ってインクタンクを取り出し、[OK] キーを押します。





• 取り出したインクタンクにインクが残っているときは、インク供給部 (a)を上にして保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合が あります。取り出したインクタンクは、ビニール袋に入れて口を閉じてください。





• キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進しています。回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートページ → http://canon.jp/support

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みのインクタンクをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。


キヤノンでは、使用済みのインクタンク回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ベルマーク参加校単位で使用済みのインクタンクを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。

環境への取り組み → http://canon.jp/ecology

インクタンク(700ml)を取り外す

1 インクを交換するインクタンクカバーを開き、インクランプを確認します。インクがなくなると、インクランプは速く点滅しま


インクがなくなると、インクランプは速く点滅しま す。






• プリンタに大きな振動を与えないように、インクタンクは静かに交換してください。印刷中にプリンタに振動が加わると、印刷品質が低下する場合があります。

2 交換する色のインクタンク固定レバーのストッパー (a)を持ち上げて、インクタンク固定レバーを止まる ところまで引き上げてから、手前に倒します。






- ・ インクタンク固定レバーがロックするところまで押し下げてください。
- メモ・インクタンク固定レバーが戻らないことを確認してください。
- 3 取っ手(a)を持ってインクタンクを取り出し、[OK]キーを押します。





• 取り出したインクタンクにインクが残っているときは、インク供給部 (a)を上にして、梱包箱に入れて保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。





• キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みのインクタンクの回収を推進しています。回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。

キヤノンサポートページ → http://canon.jp/support


事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みのインクタンクをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

キヤノンでは、使用済みのインクタンク回収を通じてベルマーク運動に参加しています。ベルマーク参加校単位で使用済みのインクタンクを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤノンより提供するシステムです。この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。


環境への取り組み → http://canon.jp/ecology

インクタンク(330ml)を取り付ける

1 袋を開封する前に、新しいインクタンクをゆっくりと 7~8 回左右に傾けながら振ります。




- 一度プリンタに取り付けたインクタンクは、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。
- 重要 インクタンクを振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。
- 2 袋を開封し、インクタンクを取り出します。






インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタンクの破損、または印刷不良の原因になります。


3 [OK]キーを押し、インク供給部を下側、図の向きにしてインクタンクをホルダーに取り付けます。



- 取り付ける色と向きが違うと、インクタンクはホルダーに取り付けられません。 インクタンクをホルダーに取り付けられない場合は、無理に入れずに、インクタンク固定レバーに貼ってあるラベルの色表示とインクタンクの色、インクタンクの向きを確認して取り付け直してください。
- **4** インクタンク固定レバーを止まるところまで持ち上げてから、カチッと音がするまで押し下げます。




5 インクランプが赤く点灯していることを確認します。





• インクランプが赤く点灯しない場合は、取り付け直してください。

6 インクタンクカバーを閉じます。






インクタンクを交換した後は、必ずインクタンクカバーを閉じてください。インクタンクカバーが閉じない場合は、いずれかのインクタンク固定レバーが完全に閉じてない可能性があります。すべてのインクタンク固定レバーが完全に閉じていることを確認してください。

インクタンク(700ml)を取り付ける

1 袋を開封する前に、新しいインクタンクを図のように 両手で持ち、ゆっくりと左右に傾けながら 7~8 回振ります。






• 700ml のインクタンクは重いので、手首だけで振らずに腕全体で振るようにしてください。手首だけでインクタンクを振ると、手首を傷める可能性があります。




- 一度プリンタに取り付けたインクタンクは、取り外して振らないでください。インクが飛び散る場合があります。
- **重要 インクタンクを振らないと、インクの成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合があります。**
- 2 袋を開封し、インクタンクを取り出します。






• インク供給部や端子部には、絶対に触れないでください。周辺の汚損、インクタンクの破損、または印刷不良の原因になります。


3 [OK]キーを押し、インク供給部を下側、図の向きにしてインクタンクをホルダーに取り付けます。



- 重要
- 取り付ける色と向きが違うと、インクタンクはホルダーに取り付けられません。 インクタンクをホルダーに取り付けられない場合は、無理に入れずに、インクタンク固定レバーに貼ってあるラベルの色表示とインクタンクの色、インクタンクの向きを確認して取り付け直してください。
- **4** インクタンク固定レバーを止まるところまで持ち上げてから、カチッと音がするまで押し下げます。











• インクランプが赤く点灯しない場合は、取り付け直してください。

6 インクタンクカバーを閉じます。






- インクタンクを交換した後は、必ずインクタンクカバーを閉じてください。インクタンクカバーが閉じない場合は、いずれかのインクタンク固定レバーが完全に閉じてない可能性があります。すべてのインクタンク固定レバーが完全に閉じていることを確認してください。
- プリンタの輸送時など、インクタンクを取り付けないでインクタンクカバーを閉じる場合は、図の解除レバー(a)を押しながらインクタンク固定レバーを元の位置に戻してください。



インクタンクの残量を確認する

インクタンクのインクの残量は、ディスプレイで確認できます。

インクタンクの残り容量を確認する場合は、操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して ┃ 🗴 🛚 (ィ ンクタブ)を選択します。






- 🖊 [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- メモ エラーが発生し、[タブ選択画面]が表示できない場合は、以下の手順で[インクの情報]を表示してください。
 - 1. [OK] キーを押して[プリンタの情報] を表示します。
 - 2. [▲]キー、「▼]キーを押して「インクの情報]を選択します。
 - **3.** [OK]キーを押します。

ディスプレイに表示されるインクの残量は、ディスプレイ下部の色ラベルに対応しています。 インクが不足している場合は[!]、インクがない場合は[x]、インク残量検知機能が無効の場合は[?]がインクの残量 の上に表示されます。

インクの残量の割合は、以下の図のように表示されます。




ディスプレイにインクタンクの交換を指示するメッセージが表示されたら、インクタンクを交換してください。ま た、インクの残量確認を指示するメッセージが表示された場合や、インクを大量に消費する長尺印刷、ヘッドクリー ニングなどの場合は、残量を確認し、必要に応じてインクタンクを交換してください。(「インクタンクを交換する」参 照) →P.748

「インクタンクの交換時期について

以下の場合、インクタンクを準備または交換してください。

ディスプレイにインク確認のメッセージが表示された場合


インクの残量が少なくなると、[メッセージランプ]が点灯し、ディスプレイに[インク残量が少なくなりました。]と 表示されます。印刷は継続されますが、インクタンクを準備してください。(「インクタンクの残量を確認する」参照) →P.758



759


インクを大量に消費する印刷やメンテナンスを実行する場合

インクの残量が少なくなると、インクを大量に消費する長尺印刷、ヘッドクリーニングおよびメンテナンスなどを実行できない場合があります。インクタンクを準備または交換してください。



ディスプレイにインク交換のメッセージが表示された場合

インクがなくなると、[メッセージランプ]が点滅し、ディスプレイにインクタンク交換のメッセージが表示され、印刷できません。インクタンクを交換してください。



プリントヘッド

プリントヘッド	760
ノズルのつまりをチェックする	760
プリントヘッドをクリーニングする	761
プリントヘッドを交換する	762

プリントヘッド

購入の際は、型番をご確認ください。





🥟 • プリントヘッドの交換方法については、「プリントヘッドを交換する」を参照してください。 →P.762

ノズルのつまりをチェックする

印刷がかすれたり、色味の違うスジが入る場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの各ノズル がつまっていないかを確認します。



🥟 • ノズルのつまりは、一定の間隔でチェックされています。ノズルのチェックについては、操作パネルのメニューで[ノズル チェック設定]を設定してください。(「メニューの設定値」参照) →P.599

用意するもの

ロール紙を使用する場合	未使用の 254.0 mm (10.00 インチ) 幅以上の用紙
カット紙を使用する場合	未使用の A4/レターサイズ以上の用紙 1 枚

- 用紙をセットします。
 - ロール紙にロールホルダーをセットする →P.475
 - ロール紙をプリンタにセットする →P.477
 - カット紙をプリンタにセットする →P.498
- 2 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して | -----(設定/調整タブ)を選択します。




760




[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

[OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。

- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[テストプリント]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[ノズルチェック プリント]を選択し、[OK]キーを押します。 ノズルチェックパターンが印刷されます。
- 6 印刷結果を確認します。 横線がかすれていない、横線が抜けていない場合は、ノズルは 正常です。



横線がかすれていたり抜けている場合は、その色のノズルがつ まっています。



- $oxed{1}$. プリントヘッドのクリーニングを実行します。(「プリントヘッドをクリーニングする」参照) $oxed{\ }$ $oxed{\ }$
- ノズルチェックパターンを印刷します。



上記の操作を何回か繰り返しても横線がかすれていたり抜けている場合は、お買い上げの販売店にご連絡くださ

プリントヘッドをクリーニングする

印刷がかすれる場合は、プリントヘッドをクリーニングすると改善される場合があります。 プリントヘッドをクリーニングする方法には、「ヘッドクリーニング A]と「ヘッドクリーニング B]の2つの方法が ありますので、症状によりいずれかを実行してください。

- [ヘッドクリーニング A] 印刷がかすれた場合や、印刷物にごみが付いた場合などに実行します。インクの消費が少ないクリーニング方法 です。
 - 所要時間は約4分です。
- 「ヘッドクリーニングB】 インクがまったく出ない場合や、[ヘッドクリーニング A]を実行しても改善されない場合に実行します。 所要時間は約5分です。



- [ヘッドクリーニング A]および[ヘッドクリーニング B]の実行中は、メンテナンスカートリッジやインクタンクを取り外 さないでください。 インクが漏れたり、エラーが発生する可能性があります。
- [ヘッドクリーニングB]を実行しても改善されない場合は、[ヘッドクリーニングB]を1~2回繰り返してください。それ でも改善されない場合は、プリントヘッドの寿命の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。



🥟 • ノズルのつまりは、一定の間隔でチェックされています。ノズルのチェックについて、操作パネルのメニューで[ノズルチ ェック設定]を設定してください。(「メニューの設定値」参照) →P.599

以下の手順でクリーニングします。

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して | ---- | (設定/調整タブ)を選択します。





[タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

ユーザーズガイド

762

- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッドクリーニング]を選択し、[OK]キーを押します。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッドクリーニングA]または[ヘッドクリーニングB]を選択し、[OK]キーを押します。 ヘッドクリーニングが実行されます。
- **6** ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルのつまりが改善されているかどうかを確認します。(「ノズルのつまりをチェックする」参照) \longrightarrow P.760

プリントヘッドを交換する

プリントヘッドの交換時期について

このプリンタでは、プリントヘッドを2個使用しています。 以下の場合に、両方または片方のプリントヘッドを交換してください。

- プリンタのメニューで[ヘッドクリーニング B]を 1~2 回実行しても印刷品質が改善されない場合 印刷品位の低いプリントヘッドを交換してください。
- ディスプレイに[上カバーを開けて、プリントヘッド L を交換してください。] と表示された場合 左側のプリントヘッドを交換してください。
- ディスプレイに[上カバーを開けて、プリントヘッド R を交換してください。]と表示された場合右側のプリントヘッドを交換してください。
- ディスプレイに[上カバーを開けて、プリントヘッドを交換してください。]と表示された場合 両方のプリントヘッドを交換してください。
- キヤノンお客様相談センターでプリントヘッドの交換を指示された場合 交換を指示されたプリントヘッドを交換してください。

対応しているプリントヘッド

プリンタに対応しているプリントヘッドについては、「プリントヘッド」を参照してください。 →P.760

プリントヘッド取り扱いの注意

プリントヘッドを取り扱うときは、以下の点に注意してください。



- 安全のため、プリントヘッドはお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ☆★★★ 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。
 - 印刷直後は、プリントヘッドに触れないでください。プリントヘッドが高温になっていて、やけどする場合があります。



- 取り外したプリントヘッドのノズルには、インクが付着している場合があります。プリントヘッドの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。
- プリントヘッドの袋は、プリンタに取り付ける直前まで開封しないでください。また、袋から取り出したプリントヘッドは、すぐにプリンタに取り付けてください。開封したまま放置すると、プリントヘッドのノズルが乾いて、印刷品質が低下する場合があります。

プリントヘッド交換のメニューを選択する



• 印刷直後にプリントヘッドを交換する場合は、数分間待ってから作業してください。印刷直後は、プリントヘッドの金属部分が熱くなっているので、触れるとやけどする場合があります。

ユーザーズガイド



• プリントヘッドの交換では、手が汚れる場合があります。交換時は、プリントヘッドの箱に同梱されている手袋を装着してください。



- 🥟 インクの残量が少ない場合は、新しいインクタンクを準備してください。
- メモ・メンテナンスカートリッジの残り容量が少ない場合は、新しいメンテナンスカートリッジを準備してください。
- 1 給紙されている用紙がある場合は、操作パネルのメニューで、[用紙の取り外し]を選択し、用紙を取り外します。
 - ロール紙の場合は、ロール紙を巻き戻します。 (「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483
 - カット紙の場合は、用紙を取り外します。 (「カット紙を取り外す」参照) →P.503
- **2** 上カバー内部を清掃します。(「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781







- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 5 [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。
- 6 [▲]キー、[▼]キーを押して[ヘッド交換]を選択し、[OK]キーを押します。
- **8** [OK]キーを押します。 インクの吸引が開始され、吸引が終了すると、ディスプレイにガイダンスが表示されます。 インクの吸引には約3分かかります。

プリントヘッドを交換する

1 上カバーを開きます。




キャリッジカバーが汚れている場合は、水を含ませて 固く絞った布で汚れをふき取ります。







• リニアスケール(a)、キャリッジシャフト(b)、固定刃(c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。




- キャリッジの電極部には、絶対に触れないでください。プリンタの故障の原因になります。
- 3 吸気ダクト(a)が汚れている場合は、水を含ませて固く絞った布で汚れをふき取ります。 吸気ダクトがキャリッジに隠れている場合は、キャリッジを手で移動して清掃してください。




4 キャリッジカバーを引き上げて、いっぱいに開きます。




5 プリントヘッド固定レバーを前側に引いて、最後まで 完全に開きます。



6 プリントヘッド固定カバーを引き上げて、いっぱいに 開きます。




7 プリントヘッドを取り外し、[OK]キーを押します。






• 取り出したプリントヘッドは、地域の条例に従って廃棄してください。

8 新しいプリントヘッドを、つまみ部(a)を持って袋から取り出します。






- プリントヘッドは、必ずつまみ部(a)を持って取り扱ってください。ノズル(b)や電極部(c)には、絶対に触れないでください。プリントヘッドの破損や印刷不良の原因になります。
- インク供給部(d)には、絶対に触れないでください。印刷不良の原因になります。




9 プリントヘッドを取り出したまましっかりと持ち、も う一方の手でオレンジ色の保護部品(a)を取り外し、保 護部品(b)をつまみ(c)を押しながら下に引いて取り外 します。






• 保護部品(a)や保護部品(b)の内側には、ノズルを保護するためのインクが塗られています。取り外す際は触れないように注意してください。


- プリントヘッドには、ノズルを保護するためのインクが入っています。保護部品(b)を取り外す際は、こぼして衣服や周囲を汚さないようにプリントヘッドが入っていた箱の上などで行うことをお勧めします。こぼれてしまった場合は、乾いた布などでインクをふき取ってください。
- プリントヘッドを一時的に置く場合は、ノズルや電極部を下向きに置かないでください。ノズルや電極部が損傷し、印刷品質が低下する場合があります。
- 取り外した保護部品や保護材は、再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。
- 10 ノズルを下側、電極部を奥側にして、プリントヘッドを少し手前に傾けてキャリッジに差し込みます。ノズルや電極部がキャリッジに当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込みます。




11 プリントヘッド固定カバーを前側に倒して、プリント ヘッドをロックします。




12 プリントヘッド固定レバーを、カチッと音がするまで 奥側に倒します。



13 キャリッジカバーを前側に倒します。



14 上カバーを閉じます。 インクが充填されます。インク充填には約13分間か かります。





• インクの充填中は、絶対にインクタンクおよびメンテナンスカートリッジを取り出さないでください。インクが 漏れる可能性があります。



 操作パネルのメニューで[ヘッド交換後プリント]が[オフ]に設定されている場合は、ここで作業が終了します。この場合は、操作パネルのメニューで、[ヘッド位置調整]の[初期調整]を実行してください。 (「プリントヘッドの設置時調整」参照) →P.725

15 ディスプレイの指示に従って、用紙を給紙してください。 給紙完了後、[ヘッド位置調整]の[初期調整]が自動的に実行されます。




光沢・半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントへッドを最適な高さに設定してから、プリントへッドの位置を調整してください。
 (「印刷品質を向上させる」参照) →P.720

カッターユニット

カッターユニット

購入の際は、型番をご確認ください。





🥟 • カッターユニットの交換方法については、「カッターユニットを交換する」を参照してください。→P.769]

カッターユニットを交換する

対応しているカッターユニット

プリンタに対応しているカッターユニットについては、「カッターユニット」を参照してください。 →P.769

カッターユニット交換のメニューを選択する

1 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して -----(設定/調整タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[カッター交換]を選択し、[OK]キーを押します。 キャリッジが移動し、移動が終了すると、ディスプレイにガイダンスが表示されます。



 \bigcirc • 2 分以上何もしないと、カッター交換の処理がキャンセルされます。その場合は、手順をやり直してください。

カッターユニットを交換する


1 上カバーを開きます。




2 カッターユニットやキャリッジカバーが汚れている場合は、水を含ませて固く絞った布で汚れをふき取ります。




• リニアスケール(a)、キャリッジシャフト(b)、固定刃(c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。



3 カッターユニット着脱レバーを左側に倒し、ロックを外します。



4 カッターユニットのロックレバー(a)とつまみ(b)を持ち、キャリッジから取り外します。





- カッターユニットのロックレバー(a)とつまみ(b)の位置以外は、絶対に触れないでください。手が汚れたり、けがの原因になります。また、プリンタの故障の原因になります。
- カッターユニットは、分解しないでください。刃の部分に触れると、けがの原因になります。




• 取り外したカッターユニットは、地域の条例に従って廃棄してください。


5 新しいカッターユニットのロックレバー(a)とつまみ(b)を持ってキャリッジに差し込んでから、カチッと音がするまで(c)を押します。




• カッターユニットを取り付けたあと、つまみ(b)だけを持ち、手前に引いて、カッターユニットが外れないことを確認してください。カッターユニットが外れると、プリンタの故障の原因になります。



カッターユニット着脱レバーを起こし、ロックします。



7 上カバーを閉じます。



- 8 カッターユニットのロックを確認するメッセージが表示されます。[▲]キー、[▼]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。
- 9 キャリッジが移動し、カット回数のリセットを確認するメッセージが表示されます。 カット回数をリセットする場合は、[▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。


メンテナンスカートリッジ

メンテナンスカートリッジ	773
メンテナンスカートリッジを交換する	
メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する	
メンテナンスカートリッジの交換時期について	780

メンテナンスカートリッジ

購入の際は、型番をご確認ください。

このメンテナンスカートリッジには、シャフトクリーナが付属しています。





🥟 • メンテナンスカートリッジとシャフトクリーナの交換方法については、「メンテナンスカートリッジを交換する」を参照して ください。→P.773

メンテナンスカートリッジを交換する

対応しているメンテナンスカートリッジ

プリンタに対応しているメンテナンスカートリッジについては、「メンテナンスカートリッジ」を参照してください。 →P.773

メンテナンスカートリッジの取り扱い上の注意

メンテナンスカートリッジを取り扱うときは、以下の点に注意してください。



- 安全のため、メンテナンスカートリッジはお子様の手の届かない場所に保管してください。
- → 誤ってインクをなめたり飲んだりした場合は、すぐに医師にご相談ください。


は十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちない場合があります。



- メンテナンスカートリッジは、交換するとき以外は取り出さないでください。インクが漏れる可能性があります。
- 重要 インクを含んだメンテナンスカートリッジは、落としたり傾けたまま放置しないでください。インクが漏れて周辺が汚れ る場合があります。
 - 一度使用したメンテナンスカートリッジの上面には、インクが付着しています。メンテナンスカートリッジの取り扱いに

メッセージを確認する

メンテナンスカートリッジの残り容量が少なくなると、ディスプレイにメッセージが表示されます。メッセージに従 って、メンテナンスカートリッジを交換するか、新しいメンテナンスカートリッジを準備してください。(「メンテナ ンスカートリッジの交換時期について」参照)→P.780



メンテナンスカートリッジ交換のメッセージが表示されている場合は、[メンテナンスカートリッジ交換のメニューを選択する]の操作は不要です。[メンテナンスカートリッジを交換する]に進んでください。

■ メンテナンスカートリッジがいっぱいです。


メンテナンスカートリッジを交換 してください。



• 電源をオンにした直後のプリンタの初期化中、プリントヘッドのクリーニング中、インク吸引中は、メンテナンスカートリッジを交換しないでください。インクが漏れる可能性があります。

メンテナンスカートリッジ交換のメニューを選択する

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して 🚉 (設定/調整タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- メモ
- 2 [OK]キーを押します。[設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス C 交換]を選択し、[OK]キーを押します。 ディスプレイにガイダンスが表示されます。


メンテナンスカートリッジを交換する

1 梱包箱を開いてビニール袋、緩衝材およびシャフトクリーナを取り外し、メンテナンスカートリッジを取り出します。







• 端子部(a)には、絶対に触れないでください。メンテナンスカートリッジの故障の原因になります。



2 メンテナンスカートリッジカバーを開きます。




3 使用済みのメンテナンスカートリッジのつまみ(a)を 片手で持って引き出し、もう一方の手でメンテナンス カートリッジの底面をしっかり持って水平に取り出 します。






- 使用済みのメンテナンスカートリッジは重くなっています。必ず、しっかり持って水平に保ちながら取り出し、保管してください。インクを含んだメンテナンスカートリッジを落としたり傾けたまま放置すると、インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。
- メンテナンスカートリッジの残り容量はプリンタごとに記録されます。一度使用したメンテナンスカートリッジを他のプリンタに取り付けることはできません。
- 4 使用済みのメンテナンスカートリッジに緩衝材を取り付けて収納箱に入れ、水平に保ったままビニール袋に入れます。ビニール袋の中の空気を抜きながらジッパーをしっかり閉じます。



5 天地を確認して、メンテナンスカートリッジを梱包箱 に入れ、水平に保ったまま保管します。






• メンテナンスカートリッジは、必ず梱包箱に入れて、水平に保ったまま保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。



• キヤノンでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的として、使用済みのメンテナンスカートリッジを回収しています。使用済みのメンテナンスカートリッジは、交換用のメンテナンスカートリッジに付属している説明書に従って処理してください。


6 メンテナンスカートリッジカバーの汚れを拭き取ります。




重要

• メンテナンスカートリッジカバーの下側を支えながら拭いてください。

7 新しいメンテナンスカートリッジを水平に持ち、奥まで押し込みます。



8 メンテナンスカートリッジカバーを閉じます。



9 [OK]キーを押します。 メンテナンスカートリッジが初期化されます。 引き続き、シャフトクリーナの交換を行ってください。




シャフトクリーナを交換する

メンテナンスカートリッジを交換するときに、シャフトクリーナも交換してください。シャフトクリーナは、交換用のメンテナンスカートリッジに付属しています。

[メンテナンス C 交換]を実行してメンテナンスカートリッジを交換すると、ディスプレイにシャフトクリーナ交換のメッセージが表示されます。[する]を選択して[OK]キーを押します。上カバーを開くメッセージが表示されたら、手順5から操作を行ってください。


操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して ----(設定/調整タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- **2** [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[メンテナンス]を選択し、[OK]キーを押します。
- **4** [▲]キー、[▼]キーを押して[シャフトクリーナ交換]を選択し、[OK]キーを押します。 キャリッジが移動し、移動が終了すると、ディスプレイにガイダンスが表示されます。

5 上カバーを開きます。






- 2 分以上何もしないと、シャフトクリーナ交換の処理がキャンセルされます。その場合は、手順をやり直してください。
- 6 キャリッジの右側にあるシャフトクリーナを、つまみ (a)を持って右側に引き抜きます。






 リニアスケール(a)、キャリッジシャフト(b)、固定刃(c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故 障の原因になります。




新しいシャフトクリーナのつまみ(a)を持ってキャリッジに取り付けます。





使用済みのシャフトクリーナは、必ず小箱に入れ、使用済みのメンテナンスカートリッジといっしょに梱包箱に 入れて処理してください。

8 上カバーを閉じます。 キャリッジが移動します。



メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する

メンテナンスカートリッジは、フチなし印刷、ヘッドクリーニングで使用するインクを吸収するためのカートリッジです。メンテナンスカートリッジがあとどれくらいのインクを吸収できるかは、ディスプレイに表示されるメンテナンスカートリッジの残り容量で確認できます。

メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する場合は、操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して (設定/調整タブ)を選択します。





🥟 • [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。

ディスプレイにメンテナンスカートリッジの交換を指示するメッセージが表示されたら、メンテナンスカートリッジを交換してください。また、メンテナンスカートリッジの残り容量の確認を指示するメッセージが表示された場合や、ヘッドクリーニングの実行やプリンタの輸送によってメンテナンスカートリッジの残り容量が大幅に減る場合は、残り容量を確認し、必要に応じてメンテナンスカートリッジを用意してください。(「メンテナンスカートリッジを換する」参照) (>P.773)


メンテナンスカートリッジの交換時期について

以下の場合、メンテナンスカートリッジを準備または交換してください。

ディスプレイにメンテナンスカートリッジ確認のメッセージが表示された場合

メンテナンスカートリッジの残り容量が少なくなると、[メッセージランプ]が点灯し、ディスプレイに[残り容量が少ないです]と表示されます。印刷は継続されますが、メンテナンスカートリッジの残り容量を確認し、交換用の新しいメンテナンスカートリッジを準備してください。(「メンテナンスカートリッジの残り容量を確認する」参照)

→P.779



メンテナンスカートリッジの残り容量が大幅に減る場合

ヘッドクリーニングの実行やプリントヘッドの交換、プリンタの輸送の準備をする場合、メンテナンスカートリッジの残り容量が大幅に減ります。(特に、プリンタの輸送の準備をする場合は、大幅に減ります。) これらのメンテナンスを実行する前には、メンテナンスカートリッジの残り容量を確認し、必要に応じてメンテナンスカートリッジを交換してください。



ディスプレイにメンテナンスカートリッジ交換のメッセージが表示された場合

メンテナンスカートリッジの残り容量がなくなると、[メッセージランプ]が点滅し、ディスプレイにメンテナンスカートリッジ交換のメッセージが表示され、印刷できません。新しいメンテナンスカートリッジに交換してください。

■ メンテナンスカートリッジが いっぱいです。

メンテナンスカートリッジを交換 してください。

781

プリンタの清掃

プリンタの外装を清掃する	781
上力バー内部を清掃する	781
プリントヘッドをクリーニングする	761


プリンタの外装を清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンタは定期的に清掃してください。 快適にご使用いただくために、月に1回程度、プリンタの外装を清掃してください。

- プリンタの電源をオフにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19
- コンセントから電源コードを、アース端子からアース線を取り外します。

• 必ず、プリンタの電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源がオンになると、 作動した内部の部品に触れて、けがをする場合があります。

水を含ませて固く絞った布でプリンタの外装、給紙口 (a)、電源コードのプラグ部などの汚れや紙粉をふき 取り、乾いた布で乾ぶきします。



シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触す ると、火災や感電の原因になります。



排紙ガイドが汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付 いている場合があるため、排紙ガイドを清掃することをお勧めします。

アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。

上カバー内部を清掃する


印刷品質の保持やトラブル防止のために、上カバー内部を清掃してください。 また、快適にご使用いただくために、以下の場合に上カバー内部を清掃してください。

- 印刷面や用紙の裏面が汚れる場合
- ロール紙1本を使い切った場合
- フチなし印刷を実行した場合
- 小さい用紙に印刷した場合
- カット屑が多く出る用紙に印刷した場合
- ロール紙を交換した場合
- 紙粉が多く出る用紙に印刷した場合
- [プラテン上の青いスイッチが汚れています。]とディスプレイに表示されている場合




- 上カバー内部のプラテンが汚れていると、用紙の裏面が汚れる場合があります。フチなし印刷を実行した後や小さい用紙 に印刷した後は、プラテンを清掃することをお勧めします。
- 排紙ガイドが汚れていると、カット時に用紙の端が汚れる場合があります。見た目に汚れていなくても、紙粉が付いている 場合があるため、排紙ガイドを清掃することをお勧めします。

1 上カバーを開きます。




2 プラテン上の吸引口(a)、フチなし印刷インク受け溝(b)、カッターガイド(c)に紙粉がたまっている場合は、プリンタに同梱されているクリーナブラシ(d)で掃き取ります。





• クリーナブラシが汚れた場合は、水洗いしてください。

3 水を含ませて固く絞った布で、上カバー内部の汚れをふき取ります。上カバーローラ(a)、プラテン全域(b)、用紙押さえ(c)、フチなし印刷インク受け溝(d)、排紙ガイド(e)、カッターガイド(f)、左端のインク吸引口(g)の周囲、右端のフチなし印刷インク受け溝(h)、青いスイッチ(j)などのインクの汚れや紙粉(カット屑など)をふき取ります。







• シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。




 リニアスケール(a)、キャリッジシャフト(b)、固定刃(c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故 障の原因になります。



- 上力バー内部の汚れをふき取るときは、乾ぶきしないでください。静電気を帯びて汚れやすくなり、印刷品質が低下する場合があります。
- 上力バーローラの脇に付いている透明なシートには触れないでください。破損の原因になります。





その他のメンテナンス

プリンタの輸送の準備をする

プリンタを輸送する場合は、内部機構を保護するために、必ず、輸送の前に以下の手順を行ってください。 プリンタの梱包作業、輸送後の設置作業については、セットアップガイドを参照してください。



• プリンタを輸送する場合は、必ずキヤノンお客様相談センターへご連絡ください。適切な対応を行わずにプリンタ本体を 傾けたり立てたりすると、内部のインクが漏れ出し、故障の原因になります。



- 🥟 輸送の準備時 (輸送準備のためのメニュー実行時) に、プリンタの状態によっては、部品交換が必要な場合があります。
- メモ ・以下の表のレベル2またはレベル3の輸送を行う場合、インクがメンテナンスカートリッジに吸引されます。事前にメン テナンスカートリッジを準備してください。
 - 以下の表のレベル3の輸送を行う場合は、必ず担当サービスの指示に従ってください。

レベル	輸送形態(例)	傾け許容角度	廃インク量	必要なメン テナンスカ ートリッジ (*1)
1	トラックによる輸送	長手方向:0°~30° 回転方向:0°~10°	0	0(*2)
2	飛行機によ る輸送	全方向:0°~30°	約 600ml	1または2
3	エレベータ や階段で傾 けたり立て て行う輸送	長手方向:0°~90° 回転方向:0°~30°	約 1900ml	2または3

- *1: [移動の準備]のメニューを実行するときに必要な新品のメンテナンスカートリッジの個数です。使用中のメンテナ ンスカートリッジの残量により個数は異なります。
- *2: ディスプレイにメンテナンスカートリッジの交換を指示するメッセージが表示されている場合は、メンテナンスカ ートリッジの交換が必要となります。

用紙を取り外す

- 用紙を取り外します。
 - ロール紙の場合(「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483
 - カット紙の場合(「カット紙を取り外す」参照) →P.503

[移動の準備]のメニューを選択する

- ディスプレイにメンテナンスカートリッジの交換を指示するメッセージが表示されている場合は、メンテナ ンスカートリッジを交換します。 (「メンテナンスカートリッジを交換する」参照) →P.773
- 2 操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して | ---- | (設定/調整タブ)を選択します。






- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- メモ
- 3 [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[移動の準備]を選択し、[OK]キーを押します。
- [▲]キー、「▼]キーを押して輸送のレベルを選択し、「OK]キーを押します。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[実行する]を選択し、[OK]キーを押すと、実行確認画面が表示されます。
- [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。 本体輸送の準備が開始されます。
 - 「レベル 1] の場合 準備が完了すると、ディスプレイに電源をオフにするメッセージが表示されます。 電源をオフにし、プリンタを梱包してください。インクタンクを取り出す必要はありません。 (「プリンタを梱包する」参照) →P.788
 - [レベル2]、[レベル3]の場合 準備が完了すると、ディスプレイにガイダンスが表示されます。 インクタンクを取り出してから、プリンタを梱包してください。 (「インクタンクを取り外す」参照) →P.786




• 消耗部品の交換が必要な場合は、ディスプレイに[消耗部品の交換が必要です。担当サービスにご相談ください。] と表示され、準備ができません。このメッセージが表示された場合は、[OK]キーを押して、キヤノンお客様相談セ ンターへご連絡ください。

インクタンクを取り外す

1 左右のインクタンクカバーを開きます。



2 インクタンク固定レバーのストッパー(a)を持ち上げて、インクタンク固定レバーを止まるところまで引き上げてから、手前に倒します。




3 取っ手(a)を持ってインクタンクを取り出します。







• 取り出したインクタンクは、インク供給部(a)を上にして、梱包箱に入れて保管してください。インクが漏れて周辺が汚れる場合があります。



- 4 手順2~3を繰り返し、すべてのインクタンクを取り出します。
- 5 図の解除レバー(a)を押しながら、すべてのインクタンク固定レバーを静かに元の位置に戻します。



6 インクタンクカバーを閉じます。 チューブ内のインクが吸引されます。




- 重要
- メンテナンスカートリッジは、交換のメッセージが表示されたとき以外は取り外さないでください。 インクの吸引中にメンテナンスカートリッジを取り外すと、インクが漏れる可能性があります。
- 7 処理が終わると、[移動の準備が完了しました。電源を切ってください]と表示されます。 このとき、現在使用しているメンテナンスカートリッジを新品のメンテナンスカートリッジに交換してくだ さい。

8 [電源]キーを押して、電源をオフにします。




プリンタを梱包する


- 1 電源コード、アース線、インタフェースケーブル、および巻き取り装置用電源コネクタを取り外します。
 - 電源をオフにしてから電源コードを抜いてください。オフにする前に抜いてしまった場合は、そのまま輸送するとプリンタの故障の原因になります。電源コードとインクタンクを取り付けた後、最初からやり直してください。
- **2** 上カバーを開き、排紙ガイドを上げます。



3 6本の排紙サポートを取り外し、排紙ガイドを下げます。




4 ベルトをつまんでベルトストッパに挟み、図の位置にベルトストッパを六角ビスで固定します。






- ベルトストッパは、開梱時に取り外して保管しておいたものを取り付けてください。ベルトストッパを取り付けないと、故障の原因になります。
- リニアスケール(a)、キャリッジシャフト(b)、固定刃(c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。



5 上カバーを閉じます。



- 6 開梱時と逆の手順でプリンタの各カバーをテープで固定します。
- 7 バスケットを取り付けている場合は、バスケットを取り付け時と逆の手順で取り外します。
- 8 プリンタ本体を取り付け時と逆の手順でスタンドから取り外します。

- 9 スタンドを、持ち上げ設置(6人で運ぶ)の逆の手順で分解して梱包します。
- 回転設置(プリンタを回転させる設置)の手順では行わないでください。プリンタの故障の原因になります。詳細 については、セットアップガイドを参照してください。
- $oxedsymbol{10}$ ロールホルダー、ホルダーストッパ、プリンタなどに梱包材を取り付け、梱包箱に収納します。

ファームウェアをアップデートする

ファームウェアをアップデートすることにより、プリンタの機能を改善したり、新しい機能を追加することができま す。

ファームウェアのバージョンを調べる

操作パネルの[タブ選択画面]で、[◀]キー、[▶]キーを押して【---(設定/調整タブ)を選択します。





- [タブ選択画面]が表示されていない場合は、[メニュー]キーを押します。
- メモ
- [OK]キーを押します。 [設定/調整メニュー]が表示されます。
- 3 [▲]キー、[▼]キーを押して[プリンタの情報]を選択し、[OK]キーを押します。
- 4 [▲]キー、[▼]キーを押して[システム情報]を選択し、[OK]キーを押します。 ファームウェアのバージョンが表示されます。

ファームウェアをアップデートする

最新のファームウェアは、キヤノンのホームページから入手できます。ファームウェアのバージョンを調べて、ホー ムページのファームウェアの方が新しい場合は、ファームウェアをアップデートしてください。ファームウェアのダ ウンロードとアップデートの詳細については、キヤノンのホームページを参照してください。

791

消耗品

インクタンク	748
プリントヘッド	760
カッターユニット	769
メンテナンスカートリッジ	773

Memo

困ったときには

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747

困ったときには

よくある質問	794
用紙に関連するトラブル	795
印刷が開始されない	803
プリンタが途中で停止する	804
印刷品質のトラブル	805
ネットワーク環境で印刷できない	815
インストールに関連するトラブル	817
その他のトラブル	819

エラーメッセージ	823
仕様	849
付録	853

よくある質問

よくある質問

ここでは、よくある質問とその回答を紹介しています。回答欄のリンクをクリックすると、詳しい説明が表示されます。

· 質問 回答		
垂れ幕や横断幕を簡 単に作成したい。	横長または縦長の原稿をロール紙の幅に合わせて自動的に拡大し、印刷することで、簡単に垂れ幕や横断幕を作成できます。 (「垂れ幕や横断幕を印刷する(長尺印刷)」参照) →P.95	
ストップレスインク タンク交換に対応し ていますか?	このプリンタは、ストップレスインクタンク交換に対応しています。 印刷中にインクタンクが空になっても、サブインクタンクに常に一定量のインクが蓄えられているため、印刷しながらインクタンクを交換できます。 (「インクタンクを交換する」参照) →P.748	
ロール紙のカット設 定について知りたい。	プリンタ本体の設定と、プリンタドライバの設定によって、カット方法を選択できます。 印刷後、自動的にロール紙をカットさせるには、プリンタ本体の[カットモード]の設定を[自動カット]に、プリンタドライバの[オートカット]の設定を[あり]に設定します。 印刷面に傷がつきやすい、またはインクの定着に時間がかかる用紙をご使用の場合は、プリンタ本体の[カットモード]の設定を[イジェクトカット]に設定することをお勧めします。 (「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489 (「印刷後にロール紙をカットする」参照) →P.447	
インクの乾燥を待ってから、ロール紙が自動的にカットされるように設定したい。	プリンタドライバで、インクを乾燥させるための待ち時間が設定できます。 また、プリンタ本体でも、同様の設定ができます。 (「ロール紙のインク乾燥時間を設定する」参照) →P.487 (「メニューの階層」参照) →P.594	
フチなし(ふちなし) で印刷したい。	ロール紙に印刷する場合は、プリンタドライバの設定で、フチなし印刷ができます。(カット紙に印刷する場合には、フチなし印刷ができません) (「用紙のサイズに合わせてフチなしで印刷する」参照) →P.84 (「ロール紙の幅に合わせてフチなしで印刷する」参照) →P.89 (「原寸大のフチなしで印刷する」参照) →P.78	
このプリンタで使用 できる用紙の種類が 知りたい。	このプリンタで使用できる用紙につきましては、imagePROGRAFのホームページ、または用紙リファレンスガイドを参照してください。 (「用紙の種類」参照) →P.468	
印刷したい用紙の種 類がディスプレイに 表示されない。	新しく発売された用紙を使用する場合は、用紙情報をプリンタ本体およびプリンタドライバに登録する必要があります。imagePROGRAFのホームページから新しいバージョンの[用紙情報ファイル] (Media Information File)をダウンロードし、インストールしてください。 (「用紙の種類」参照) →P.468	
カラーキャリブレー ションとはどのよう な機能ですか?	カラーキャリブレーションは、印刷時に、プリンタの個体差や経年変化による色味のばらつきを補正する機能です。以下の場合に、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。 • 初期設置時 • プリントヘッドを交換したとき • 以前と比べて色味の変化を感じたとき • 複数のプリンタから色味を揃えて印刷したいとき • 実行案内が表示されたとき (「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741	
両面印刷はできます か?	このプリンタは、用紙の両面に印刷できません。 Windows ソフトウェアのフリーレイアウトで、[折り返し両面]機能を使えば、2ページを片面に印刷し、用紙を中央で折り返し、吊り下げることで両面印刷の代用とすることができます。 (「折り返し両面で印刷する (Windows)」参照) →P.212	
拡大印刷したい。	プリンタドライバで原稿を用紙のサイズや幅に合わせたり、倍率を指定して拡大印刷または縮小印刷ができます。 (「用紙のサイズに合わせて拡大/縮小して印刷する」参照) →P.61 (「ロール紙の幅に合わせて拡大/縮小して印刷する」参照) →P.65 (「指定した倍率で拡大/縮小して印刷する」参照) →P.69	

用紙に関連するトラブル


ロール紙のつまりを取り除くカット紙のつまりを取り除く	
ロール紙が給紙口に入らないカット紙をセットできない	
用紙をきれいにカットできない 用紙がカットされない	800 800
巻き取り装置が回転し続ける	801
クリアフィルムのサイズを検知できない	801
余白が多い	801
薄いロール紙に印刷すると印刷面に傷がつく	802

ロール紙のつまりを取り除く

ロール紙がつまったときは、以下の手順でロール紙を取り除きます。


1 プリンタの電源をオフにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19

2 上カバーを開きます。





- ロール紙のカールが強い場合など、ロール紙の先端がキャリッジにつまる場合は、ロール紙のカット方法をユーザーカットに設定し、用紙先端検知を[オフ]に設定すると用紙のつまりを回避できる場合があります。
 (「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489
- 3 キャリッジが出ている場合は、用紙から離すように、 キャリッジを移動します。







• キャリッジを左端に押し付けてしまうと、カッターユニットの刃が下りて用紙をカットできる状態になってしまいます。キャリッジを左端に押し付けた場合やカット中に紙づまりが発生した場合は、キャリッジとプラテンの間に指をはさまないように注意してください。




 リニアスケール(a)、キャリッジシャフト(b)、固定刃(c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故 障の原因になります。



4 リリースレバーを上げます。



5 用紙の左右を持ってつまった用紙を前側に引き出し、 印刷済みの部分やしわになっている部分をはさみな どでカットします。




796




• カットするときに、ケガをしたり、プリンタに傷を付けたりしないように注意してください。

用紙に関連するトラブル

6 キャリッジが左端にある場合は、キャリッジを右端に 止まるまで移動します。




- 重要
- キャリッジは必ず右端に移動してください。キャリッジが左側にあると、電源をオンにしたときにキャリッジエラーが表示される場合があります。
- 7 ロール紙の先端中央を持って排紙ガイド(a)の位置まで左右均等に軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン(b)に平行になるように合わせて、リリースレバーを下げます。





- ロール紙を無理に引っ張って紙合わせライン(b)に合わせないでください。ロール紙がまっすぐ送られない場合があります。
- 8 上カバーを閉じます。



9 プリンタの電源をオンにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19 ロール紙の給紙が始まり、印刷可能な状態になります。




• 先端をよりきれいに揃えたい場合は、[用紙カット]キーを押してから[する]を選択し、先端をカットしてください。

(「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489


カット紙のつまりを取り除く

カット紙がつまったときは、以下の手順でカット紙を取り除きます。

- **1** プリンタの電源をオフにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19
- **2** 上カバーを開きます。



3 キャリッジが出ている場合は、用紙から離すように、 キャリッジを移動します。







• キャリッジを左端に押し付けてしまうと、カッターユニットの刃が下りて用紙をカットできる状態になってしまいます。キャリッジを左端に押し付けた場合やカット中に紙づまりが発生した場合は、キャリッジとプラテンの間に指をはさまないように注意してください。




 リニアスケール(a)、キャリッジシャフト(b)、固定刃(c) には触れないでください。手が汚れたり、プリンタの故障の原因になります。



4 リリースレバーを上げます。




5 用紙が見える場合は、用紙を持って前側に引き抜きます。




6 用紙が見えない場合は、排紙ガイドを上げ、ロールホルダーを取り外し、下側からつまった用紙を取り除きます。

用紙を取り除いた後、紙片などが残っていないか内部 を点検し、排紙ガイドを下げます。





7 キャリッジが左端にある場合は、キャリッジを右端に 止まるまで移動します。



重要

• キャリッジは必ず右端に移動してください。キャリッジが左側にあると、電源をオンにしたときにキャリッジエラーが表示される場合があります。





9 プリンタの電源をオンにします。(「電源をオン/オフにする」参照) →P.19

ロール紙が給紙口に入らない

原因	処置
ロール紙がカールしています。	カールを直して、ロール紙をセットし直します。
給紙口に用紙がつまっています。	つまっている用紙を取り除きます。 (「ロール紙のつまりを取り除く」参照) →P.795 (「カット紙のつまりを取り除く」参照) →P.798
給紙元の選択が間違っています。	[用紙交換]キーを押して、給紙元を選択します。

カット紙をセットできない

原因	処置
給紙元の選択が間違っています。	[用紙交換]キーを押して、給紙元を選択します。

用紙をきれいにカットできない

原因	処置
用紙のカット位置の端部が折れ曲がっています。	用紙の端部の折れ曲がりを直します。
カット時に用紙のカット位置の端部が浮き上がっ ています。	用紙を正しくセットし直します。
カッターユニットでカットできない用紙を使用しています。	操作パネルのメニューで[カットモード]を[ユーザーカット]に設定し、印刷後にロール紙をはさみなどでカットします。 (「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489
カッターユニットが正しく取り付けられていません。	カッターユニットを正しく取り付けます。 (「カッターユニットを交換する」参照) →P.769
カッターユニットの刃が劣化しています。	カッターユニットを交換します。 (「カッターユニットを交換する」参照) →P.769
操作パネルのメニューで[カット スピード]が正しく設定されていません。	操作パネルのメニューで[カット スピード]の設定値を変更してください。 (「メニューの階層」参照) →P.594
カット中に、印刷物が斜めに落下しています。	操作パネルのメニューで[カットモード]を[イジェクトカット]に設定し、印刷後に印刷物を持ちながらカットします。 (「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489

用紙がカットされない


原因	処置
プリンタドライバの[オートカット]で[なし]または[カットラインを印刷]を選択しています。	プリンタドライバの[オートカット]で[あり]を選択します。 (「ページ設定シート(Windows)」参照) →P.171 (「用紙の詳細設定ダイアログボックス(Mac OS X)」参照) →P.329

原因	処置
操作パネルのメニューで[カットモード]が [イジェクトカット]または[ユーザーカット]に設定されています。	[カットモード]が[イジェクトカット]に設定されている場合は、[用紙カット]キーを押して用紙をカットします。 [カットモード]が[ユーザーカット]に設定されている場合は、ロール紙をはさみなどでカットします。 (「ロール紙のカット方法を設定する」参照) $\longrightarrow P.489$
カッターユニットが取り付けられていな い。	カッターユニットを取り付けます。 (「カッターユニットを交換する」参照) →P.769
巻き取り装置を使用しているときは、ロール紙はカットされません。	[用紙カット]キーを押してロール紙をカットするか、リリースレバーを上げて、ロール紙をはさみでカットしてください。 (「印刷した用紙を巻き取り装置から取り外す」参照) →P.520

巻き取り装置が回転し続ける

]

巻き取りセンサーの経路(破線部)に異物があります。



異物を巻き取りセンサーの経路から取り除きます。バスケット 布やバスケットロッドは、巻き取りセンサーをさえぎらないように置いてください。

巻き取りセンサーのコードが巻き取り装置 R に正しく接続されていません。

以下の手順で、巻き取りセンサーのコードを接続し直します。

- 1. プリンタ本体の電源をオフにします。
- 2. 巻き取りセンサーのコードを、巻き取り装置 R からいったん取り外し、再度奥までしっかりと差し込みます。
- 3. プリンタの電源をオンにします。

(「巻き取り装置を使用する」参照) →P.513

再び巻き取り装置が回転し続ける場合は、キヤノンお客様相談 センターへご連絡ください。

「クリアフィルムのサイズを検知できない

原因	処置
1 - 1	上カバーを開いて、プラテン全域を清掃します。 (「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781

余白が多い

原因	処置
カット不良や排紙不良を防ぐために、ロール紙が規定の長さ分送られてから、カットされました。	正常な動作です。

薄いロール紙に印刷すると印刷面に傷がつく

原因	処置
ロール紙が印刷中にたるんだため、用紙の表面に傷がついたり、用紙にしわや折れが発生 しました。	操作パネルのメニューで[ロール紙テンション]を[強い]に設定します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599 なお、[ロール紙テンション]の設定値を変えた場合は、[画質調整]することをお勧めします。 (「横スジを自動で調整する」参照) →P.729

印刷が開始されない

操作パネルのデータ受信ランプが点灯しない 印刷データを送信してもプリンタが動かない	
ディスプレイにインク充填中です。と表示された	

操作パネルのデータ受信ランプが点灯しない

原因	処置
プリンタの電源が入ってい ません。	電源コードがしっかり奥まで接続されていることを確認します。[電源]キーを押して、プリンタの電源をオンにします。
印刷時に目的のプリンタが 選択されませんでした。	Windows の場合は、印刷ダイアログボックスの[プリンタの選択]や[プリンタ設定]でプリンタを選択し、印刷し直します。
	Mac OS X の場合は、プリンタドライバのダイアログボックスを開き、[プリンタ]の一覧からプリンタを選択し、印刷し直します。
印刷ジョブが一時停止にな	Windows の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。
っています。	1. [プリンタと FAX] (または[プリンタ]) ウィンドウのプリンタのアイコンを選択します。
	2. [ファイル]メニューから[一時停止]を選択してチェックを外し、一時停止を解除します。
	Mac OS X の場合は、以下の手順で一時停止を解除します。
	1. [プリントとファクス] (OS のバージョンによっては[プリンタ設定ユーティリティ]または[プリントセンター]) を開きます。
	2. プリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[プリンタを再開](または[ジョブを開始])を選択し、一時停止を解除します。

印刷データを送信してもプリンタが動かない

原因	処置
操作パネルのメニューで、[印刷の一時停止]が[オン]に設定されています。	[印刷の一時停止]を[オフ]に設定します。 (「印刷を一時停止状態にする」参照) →P.29
プリンタの[出力方法]で、[ボックス保存]を選択して印刷しました。	ハードディスクに保存したジョブを印刷します。 (「保存したジョブを印刷する」参照) →P.690
印刷ジョブが保留ジョブになりました。	保留ジョブを操作して、印刷します。 (「保留ジョブを操作する(印刷、削除)」参照) →P.688

ディスプレイにインク充填中です。と表示された

原因	処置
プリンタの動作中に、強制的に電源を切ってしまいました。	インクの充填が完了するまでお待ちください。インクの充填は、9分程度かかる場合があります。

ディスプレイにインク攪拌中ですと表示された

原因	処置
インク攪拌動作が実行されています。	インク攪拌動作が終了するまでお待ちください。 攪拌の動作時間は、電源オフ状態の経過期間により異なります(約1分30秒~約20分)。

プリンタが途中で停止する

ディスプレイにエラーメッセージが表示される

原因	処置
印刷中にエラーメッセージが表示されます。	エラーメッセージを確認し、必要な処置を行います。 (「エラーメッセージー覧」参照) →P.824
印刷中にロール紙がなくなり、後端をテープで止められているロール 紙が搬送できずに止まっています。	使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に交換します。 (「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483 (「ロール紙からロールホルダーを取り外す」参照) →P.485 (「ロール紙をセットして印刷する」参照) →P.20

用紙が白紙で排紙される

原因	処置
ロール紙の先端が切り揃えられました。	操作パネルのメニューで[先端プレカット]が[オフ]以外に設定されている場合は、ロール紙の先端が切り揃えられることがあります。 (「ロール紙の先端を自動でカットする」参照) →P.495
プリントヘッドのノズルがつまっていま す。	ノズルチェックパターンを印刷し、プリントヘッドの状態を確認します。 (「ノズルのつまりをチェックする」参照) →P.760
ご使用のプリンタに合っていないプリンタ ドライバから送信された印刷ジョブを受信 しました。	ご使用のプリンタに合った imagePROGRAF プリンタドライバで印刷し直します。
プリンタが故障しています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

印刷品質のトラブル

印刷がかすれる 8 プリントヘッドが用紙にこすれる 8 用紙の端が汚れる 8 用紙の裏面が汚れる 8 フチなし印刷の直後のフチあり印刷で後端余白部が汚れる 8	805 806 807 807
色味が違って印刷される8色味の違うスジが入る8色ムラが発生する8画像の端部がぼやけたり、白スジが入る8プラテン上の青いスイッチを設定する8印刷中に周期的な濃淡差が発生する8	808 809 809 810
印刷物の用紙送り方向の長さが正確でない	813
線の太さが均一に印刷されない	813 813
フチなし印刷でフチが出る8	814

印刷がかすれる

原因	処置
用紙の裏面に印刷しています。	用紙の表面に印刷します。
プリントヘッドのノズルがつまって います。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 (「ノズルのつまりをチェックする」参照) →P.760
インクタンクを取り外したままプリンタを放置したため、インク供給部にインクがつまっています。	インクタンクを取り付けた状態で 24 時間以上経過してから、操作パネルのメニューで[ヘッドクリーニング B]を実行します。 (「プリントヘッドをクリーニングする」参照) →P.761
上カバー内部に、つまった用紙の紙片	以下の手順で、上カバー内部に残っている紙片を取り除きます。
が残っています。 	1. 上カバーを開いて、プラテン上にキャリッジがないことを確認します。
	2. 上カバー内部に残っている紙片を取り除きます。 (「ロール紙のつまりを取り除く」参照) →P.795 (「カット紙のつまりを取り除く」参照) →P.798
	3. 上カバーを閉じます。
用紙をカットするときに、インクが乾燥していません。	操作パネルのメニューで[用紙詳細設定]の[ロール紙乾燥時間]の設定時間を長くします。 (「メニューの設定値」参照) →P.599
プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]の設定が[標準]または[速い]の場合、印刷がかすれることがあります。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、[最高品質]または[きれい]を選択し、印刷します。 [速い]または[標準]が選択されている場合は、[最高品質]または[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。 (「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」参照) →P.55
カット屑が出やすい用紙に印刷して います。	操作パネルのメニューで[用紙詳細設定]の[カット屑軽減]を[オン]に設定します。 (「ロール紙のカット屑を軽減する」参照) →P.496

プリントヘッドが用紙にこすれる

原因	処置
プリンタドライバで指定した用紙の種類 と、プリンタにセットした用紙の種類が 合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
	プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。
	1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。

806

	i a m
原因	処置
プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が 合っていません。	2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
用紙が正しくセットされていないため、 用紙が波打っています。	用紙をセットし直します。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
操作パネルのメニューでプリントヘッド の高さが低く設定されています。	操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を[自動]に設定します。 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
厚い用紙や、インクを吸収するとカール したり波打ちが起こりやすい用紙に印刷 しています。	[Canon 厚口コート紙]のように紙ベースの用紙の場合は、操作パネルのメニューで[吸着力]を[やや強い]または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。(「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
	[トレーシングペーパー(CAD)]のようにフィルムベースの用紙の場合は、操作パネルのメニューで[吸着力]を[標準]、[やや強い]、または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。 (「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
	厚さが 0.1 mm 以下の薄い用紙の場合は、操作パネルのメニューで[吸着力]を[弱い]に設定します。それでもこすれる場合は、操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。 (「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
プリンタに用紙をセットするときに、実際にセットした用紙と、操作パネルで選択した用紙の種類が合っていません。	用紙をプリンタにセットするときに、操作パネルのメニューから正しい用紙種類を選択します。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
用紙の先端が上向きに強く反っている、 または波打っているため、用紙の先端が プリントヘッドにこすれています。	操作パネルのメニューで[カットモード]を[ユーザーカット]に設定し、用紙先端検知設定で[オフ]を選択してください。 この場合、ロール紙の残量を管理する場合は、ロール紙をセットする前に、[ロール紙残量管理]を[オフ]に設定し、ロール紙をセットしてから[ロール紙残量管理]を[オン]に設定しなおしてください。 (「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489 (「ロール紙の残量を管理する」参照) →P.487

用紙の端が汚れる

原因	処置
フチなし印刷や小さなサイズの用紙を印刷 した後、プラテンが汚れています。	上カバーを開いてプラテンを清掃します。 (「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781
プリンタドライバで指定した用紙の種類と、 プリンタで指定した用紙の種類が合ってい	プリンタの用紙の種類を、プリンタドライバで指定した用紙の種類に合わせます。 (「用紙の種類を変更する」参照) →P.481
ません。	プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタで指定した用紙の種類に合わせます。
	 [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
用紙にしわやカールがあります。	しわやカールを取ってから、用紙をセットし直します。一度印刷した用紙は使用しないでください。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) $\longrightarrow P.477$ (「カット紙をプリンタにセットする」参照) $\longrightarrow P.498$
操作パネルのメニューで[カット屑軽減]が [オン]に設定されているため、用紙のカット 位置にカット屑軽減ラインが印刷されてい ます。	カット屑軽減機能が必要ない場合は、操作パネルのメニューで[カット屑軽減]を[オフ]に設定します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599
操作パネルのメニューでプリントヘッドの 高さが低く設定されています。	操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を[自動]に設定します。 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726

原因		処置
	厚い用紙や、インクを吸収するとカールした り波打ちが起こりやすい用紙に印刷してい	[Canon 厚口コート紙]のように紙ベースの用紙の場合は、操作パネルのメニューで[吸着力]を[やや強い]または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。 (「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
		[トレーシングペーパー(CAD)]のようにフィルムベースの用紙の場合は、操作パネルのメニューで[吸着力]を[標準]、[やや強い]、または[強い]に設定します。それでもこすれる場合は、操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より高く設定します。(「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
排紙ガイドが汚れていま	す。	排紙ガイドを清掃します。 (「プリンタの外装を清掃する」参照) →P.781

用紙の表面が汚れる

原因	処置
用紙押さえが汚れています。	用紙押さえを清掃します。 (「上カバー内部を清掃する」参照) (→P.781)
乾きにくい用紙を使用していま す。	操作パネルのメニューで[ロール紙乾燥時間]を[1分]程度に設定します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599
	乾きにくい用紙に印刷すると、印刷中に用紙がカールし、排紙口に接触することがあります。 このような場合は、操作パネルのメニューで[スキャン間ウェイト]の[乾燥時間]と[領域]を設定します。 ただし、印刷に時間がかかるようになります。 (「メニューの設定値」参照) →P.599

用紙の裏面が汚れる

原因	処置
フチなし印刷や小さなサイズの用紙を印刷した後、プラ テンが汚れています。	上カバーを開いてプラテンを清掃します。 (「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781
	操作パネルのメニューで[キャリッジスキャン幅設定]を[固定]に設定します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599
操作パネルのメニューで[用紙幅検知]が[オフ]に設定されている状態で印刷したため、プラテンが汚れました。	操作パネルのメニューで[用紙幅検知]を[オン]に設定してから、上カバーを開いてプラテンを清掃します。 (「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781
	上カバーを開いてプラテンを清掃してから、ロール紙を手動でプラテン上に送って印刷します。 (「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781 (「ロール紙を手動で送る」参照) →P.486
プラテン上での用紙の吸着力が強すぎます。	操作パネルのメニューで[吸着力]を現在の設定値より弱く設定します。 (「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734
操作パネルのメニューで[フチなしはみ出し量]が[標準]に設定されています。	操作パネルのメニューで[フチなしはみ出し量]を[少ない]に設定します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599

フチなし印刷の直後のフチあり印刷で後端余白部が汚れる

原因	
使用環境によっては、ロール紙の先端や後端を自動的にカットさせる設定でフチなし印刷を実行すると、カッターユニットに付着したインクが次の印刷物に転写することがあります。 1. プリンタドライバの[基本設定]シートで、[用紙の種類]の[ックします。 2. [インク乾燥時間]の[ページ間]の一覧からインク乾燥時間	[詳細設定]をクリ

色味が違って印刷される

原因	処置		
プリンタドライバの[詳細設定モード]でカラー調整が実行されていません。	プリンタドライバの[詳細設定モード]で[カラーモード]の[色設定]で色を 調整します。 (「基本設定シート(Windows)」参照) →P.160 (「基本設定パネル(Mac OS X)」参照) →P.325		
コンピュータやモニタのカラー調整が実行されていません。	コンピュータやモニタのマニュアルを参照して、コンピュータやモニタの カラー調整を実行します。		
	カラーマネジメントソフトウェアのマニュアルを参照して、カラーマネジ メントソフトウェアの設定を調整します。		
プリントヘッドのノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 (「ノズルのつまりをチェックする」参照) →P.760		
Windows 用のプリンタドライバで[アプリケーションのカラーマッチングを優先する]チェックボックスがオフになっています。	プリンタドライバの[レイアウト]シートで[処理オプション]をクリックし、表示されたダイアログで[アプリケーションのカラーマッチングを優先する]チェックボックスをオンにします。 (「レイアウトシート(Windows)」参照) $\longrightarrow P.176$		
プリントヘッドを交換すると、プリントヘッドの個体差により色味が変わることがあります。	カラーキャリブレーションを実行します。 (「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741		
繰り返し使用するうちに、だんだんプリントヘッドの特性が 変化し、色味が変わることがあります。	カラーキャリブレーションを実行します。 (「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741		
同一機種のプリンタでも、ファームウェアやプリンタドライ バのバージョン、各項目の設定、使用環境が違うと、色味が変 わることがあります。	以下の手順でプリンタの使用環境を揃えます。		
	 ファームウェアやプリンタドライバのバージョンを同じものに揃えます。 「ファームウェアをアップデートする」参照) →P.790 		
	2. 各設定項目を同じ設定にします。		
	3. カラーキャリブレーションを実行します。 (「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741		
プリンタドライバを再インストールするときに Media Configuration Tool の地域選択が変更されました。 Media Configuration Tool の地域選択を変更すると、インストール前にプリンタに登録されていた地域限定の用紙情報は削除されます。情報が削除された用紙でカラーキャリブレーションを実行していた場合、すべての種類の用紙でカラーキャリブレーションが適用されなくなります。	新しく選択した地域に合ったカラーキャリブレーションに対応している用紙で、カラーキャリブレーションをやり直します。 (「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741		

色味の違うスジが入る

原因	処置
用紙の送り量が正しく調整されていませ ん。	用紙の送り量を調整します。 (「用紙の送り量を調整する」参照) →P.728
印刷ジョブの受信が途切れて、スムーズに 印刷されていません。	他のアプリケーションや他の印刷ジョブを終了します。
操作パネルのメニューで[優先設定]が[長さ優先]に設定されています。	操作パネルのメニューで[優先設定]を[画質優先]に設定し、用紙の送り量を調整すると改善される場合があります。 (「用紙の送り量を調整する」参照) →P.728
プリントヘッドの位置がずれています。	プリントヘッドの位置を調整します。 (「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) →P.722
プリントヘッドのノズルがつまっていま す。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまり を確認します。 (「ノズルのつまりをチェックする」参照) →P.760
[印刷品質]の設定が低い場合、印刷にスジが入ることがあります。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択し、印刷します。 [速い]または[標準]が選択されている場合は、[最高品質]または[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。 (「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」参照) →P.55

原因	処置
プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
	プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。
	 [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

色ムラが発生する

処置
プリンタドライバの[詳細設定モード]の[優先画質]で、[写真・イラスト]を選択します。
カールしやすい用紙の場合、用紙先端で色ムラが発生することがあります。操作パネルのメニューで用紙の吸着力が強くなるよう[吸着力]の設定値を変更するか、用紙の先端に 20 mm 以上の余白を設定します。 (「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734
プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択します。 [速い]または[標準]が選択されている場合は、[最高品質]または[きれい]と比較して、印刷にかかる時間と消費インクは少なくなりますが、印刷品質が低くなります。 (「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」参照) →P.55
プリンタドライバの[詳細設定モード]で[片方向印刷]チェックボックスをオンにします。
プリンタドライバの[オートカット設定]で[なし]を選択し、印刷します。この場合、左右のみフチなしで印刷されます。印刷物を排紙、カットした後に、上下のフチをはさみなどでカットしてください。
プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択します。 (「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」参照) →P.55
プリントヘッドの位置を調整します。 (「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) (→P.722)
色ムラが出ないように、1枚ごとに乾燥させることをお勧めします。
プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、[最高品質]または[きれい]を選択し、印刷します。
プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。
1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。
2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
[スキャン間ウェイト]の[領域]が[先端]に設定されている場合、用紙の先端から約110~160 mm の位置に色ムラが発生することがあります。(位置は[印刷品質]の設定により異なります) このような場合は、[スキャン間ウェイト]の[領域]を[全域]に設定します。 ただし、印刷に時間がかかるようになります。 (「メニューの設定値」参照) →P.599

画像の端部がぼやけたり、白スジが入る

原因	処置
プラテン上での用紙の吸着力が強すぎます。	操作パネルのメニューで[吸着力]を現在の設定値より弱く設定します。 (「用紙の吸着力を変更する」参照) →P.734
	プラテン上の青いスイッチを、用紙のサイズに合わせて閉じます。 (「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810

原因	処置
プリントヘッドの位置が正しく設定されていません。	光沢・半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。 (「印刷品質を向上させる」参照) →P.720
	操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より低く設定します。 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
プリンタドライバで指定した用紙の種 類と、プリンタにセットした用紙の種類 が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
	プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。
	1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。
	2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。


プラテン上の青いスイッチを設定する

印刷物に対する以下のような症状が気になる場合には、プラテン上の青いスイッチの設定を変更してください。


- 印刷した画像の端部がぼやける
- 印刷した画像の端部に、白いスジが入る




- フチなしで印刷する場合は、プラテン上の青いスイッチを必ず●側に設定してください。スイッチが正しく設定されていないと、印刷品質が低下します。
- 1 使用しない用紙がセットされている場合は、取り外しておきます。
 - ロール紙の場合(「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483
 - カット紙の場合(「カット紙を取り外す」参照) →P.503
- 2 上カバーを開きます。




3 クリーナブラシ(a)を取り出します。



4 クリーナブラシの背を使い、1番のスイッチを●の反対側に動かします。



5 印刷する用紙サイズに一致するプラテン上の番号(a)を、下の表で確認してください。




番号	寸法
2	254.0 mm(10.00 インチ)
3	355.6 mm(14.00 インチ)
4	431.8 mm(17.00 インチ)
5	515.0 mm (JIS B2/B3)
6	594.0 mm(ISO A1/A2)/609.6 mm(24.00 インチ)
7	841.0 mm (ISO A0/A1)
8	914.4 mm(36.00 インチ)
9	1030.0 mm(JIS B0/B1)
10	1066.8 mm(42.00 インチ)
11	1117.6 mm(44.00 インチ)
12	1270.0 mm(50.00 インチ)
13	1524.0 mm(60.00 インチ)




クリーナブラシの背を使い、印刷する用紙サイズに一致する番号のスイッチを●の反対側に動かします。 この場合、動かす方向が手順4と逆になるので注意してください。



🥟 • スイッチは、1番と用紙サイズに一致する番号だけを動 かします。2以上の番号のスイッチで、用紙サイズに一 致しない番号のスイッチはすべて●側に設定してくだ さい。



7 上カバーを閉じます。



「印刷中に周期的な濃淡差が発生する

原因	
用紙の送り量が正しく調整されていません。	用紙の送り量を調整します。 (「用紙の送り量を調整する」参照) →P.728
プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
	プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。
	 [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

「印刷物の用紙送り方向の長さが正確でない

原因	処置
操作パネルのメニューで[優先設定]が[画質優 先]に設定されています。	操作パネルのメニューで[優先設定]を[長さ優先]に設定してから、[長さ調整]を実行します。 (「用紙の送り量を調整する」参照) →P.728
プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
	プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。
	 1. [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 2. プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。

用紙に対して斜めに印刷される

原因	処置
作パネルのメニューで[斜行検知精度]が[ゆるめ]また [オフ]に設定されています。	操作パネルのメニューで[斜行検知精度]を[標準]に設定します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599
 作パネルのメニューで[用紙幅検知]が[オフ]に設定さ ています。	操作パネルのメニューで[用紙幅検知]を[オン]に設定します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599
一ル紙が斜めにセットされています。	ロール紙とロールホルダーに隙間があるときは、ロール紙をセットし直します。 (「ロール紙にロールホルダーをセットする」参照) →P.475 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477

モノクロで印刷される

原因	処置
プリンタドライバの[詳細設定モード]の[カラーモード] で[モノクロ]、[モノクロ(写真)]が設定されています。	プリンタドライバの[詳細設定モード]の[カラーモード]で[カラー]を選択し、 印刷し直します。
プリントヘッドのノズルがつまっています。	ノズルチェックパターンを印刷し、ノズルのつまりを確認します。 (「ノズルのつまりをチェックする」参照) →P.760

線の太さが均一に印刷されない

原因	処置
Windows 用プリンタドライバの[処理オプション]ダイアログボックスで、[高速描画処理	アプリケーションソフトの[ファイル]メニューの[印刷]から、プリンタドライバの[プロパティ]ダイアログボックスを開き、以下の設定で印刷してください。
する]がチェックされています。	1. [基本設定]シートの[印刷時にプレビュー画面を表示]のチェックを外してください。 2. [レイアウト]シートで、[ページレイアウト]のチェックを外してください。
	3. [レイアウト]シートの[処理オプション]ボタンをクリックして開く[処理オプション] ダイアログボックスで[高速描画処理する]のチェックを外してください。
プラテン上の青いスイッチの設定が正しくない。	印刷する用紙サイズに一致する番号のスイッチを●の反対側に動かします。 (「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810
プリンタドライバで指定した用紙の種類と、 プリンタにセットした用紙の種類が合って いません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
	プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。
	 [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
プリントヘッドの位置が正しく設定されて いません。	光沢・半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。 (「印刷品質を向上させる」参照) →P.720
	操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より低く設定します。 (「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
用紙の種類によっては、印刷した線の太さの ばらつきが目立つことがあります。	プリンタドライバの[優先画質]で[プルーフ]を選択します。 (「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」参照) →P.55

罫線のずれや色ずれが起こる

	原因	処置
	プリントヘッドの位置が正しく調整され ていません。	プリントヘッドの位置を調整します。 (「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) (「縦線のゆがみや色ずれを手動で調整する」参照) →P.722
		光沢・半光沢系のフォト用紙またはプルーフ用紙に対して、細かい文字や細線を精細に印刷する場合は、プリントヘッドを最適な高さに設定してから、プリントヘッドの位置を調整してください。 (「印刷品質を向上させる」参照) →P.720
		操作パネルのメニューで[ヘッド高さ]を現在の設定値より低く設定します。

原因	処置
プリントヘッドの位置が正しく調整され ていません。	(「用紙のこすれや画像のぼやけを改善する」参照) →P.726
プリンタドライバで指定した用紙の種類 と、プリンタにセットした用紙の種類が合っていません。	プリンタドライバで指定した用紙の種類に合った用紙をプリンタにセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
	プリンタドライバの用紙の種類を、プリンタにセットした用紙の種類に合わせます。
	 [ストップ]キーを押して、印刷を中止します。 プリンタドライバで用紙の種類を設定し直し、印刷します。
用紙の種類によっては、印刷した罫線のず れが目立つことがあります。	プリンタドライバの[優先画質]で[プルーフ]を選択します。 (「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」参照) →P.55

フチなし印刷でフチが出る

原因	処置	
原寸大でフチなし印刷したときに、原稿サイズより 幅の大きい用紙が選択されました。	原寸大でフチなし印刷する場合は、原稿サイズの横幅と同じ幅のロール紙を使用してください。 (「原寸大のフチなしで印刷する」参照) →P.78	
原稿に余白があります。	原稿にトンボや透明なオブジェクトなどがないことを確認してください。	
使用しているアプリケーションソフトで余白が設定 されています。	使用しているアプリケーションソフトで、余白が設定されていないことを確認してください。	
操作パネルのメニューで[フチなしはみ出し量]が [少ない]に設定されています。	操作パネルのメニューで[フチなしはみ出し量]を[標準]に設定します。 (「メニューの設定値」参照) →P.599	

ネットワーク環境で印刷できない

プリンタをネットワークに接続できない	815
TCP/IP ネットワークで印刷できない	815
NetWare ネットワークで印刷できない	
AppleTalk や Bonjour ネットワークで印刷できない	816

プリンタをネットワークに接続できない

プリンタの Ethernet コ ネクタと Ethernet ケー ブルが正しく接続されて いません。

処置

- 1. 正しい Ethernet ケーブルでプリンタがネットワークに接続されていることを確認し、プリンタの電源をオンにします。ケーブルの接続方法については、セットアップガイドを参照してください。
- 2. LINK ランプが点灯していることを確認します。
 1000Base-T で接続している場合は上下のランプが点灯します。100Base-TX で接続している場合は下側のランプが緑色に、10Base-T で接続している場合は上側のランプがオレンジ色に、それぞれ点灯します。
 LINK ランプが点灯しない場合は、以下の点を確認してください。
 - HUB の電源がオンになっていることを確認します。
 - Ethernet ケーブルのコネクタが正しく接続されていることを確認します。 Ethernet ケーブルは、カチッとロックするまで Ethernet コネクタに差し込んでください。
 - Ethernet ケーブルに問題がないことを確認します。 問題がある場合は、Ethernet ケーブルを取り替えてください。
 - HUB との通信方式を確認します。 プリンタは通常、HUB の通信モードや速度を自動で検出しますが(オートネゴシエーションモード)、 HUB によっては、検出できない場合があります。その場合は、ご使用の通信方式に合わせて、手動で接続方式を設定してください。

(「通信方式を手動で設定する」参照) →P.659

TCP/IP ネットワークで印刷できない

原因	処置
プリンタの IP アドレスが正しく設定されていません。	プリンタの IP アドレスが正しく設定されていることを確認します。 (「imagePROGRAF Device Setup Utility で IP アドレスを設定する」参照) →P.662 (「プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定する」参照) →P.637
プリンタの TCP/IP プロトコルが正しく設定されていません。	プリンタの TCP/IP プロトコルが正しく設定されていることを確認します。 (「リモート UI でプリンタに TCP/IP ネットワークの設定をする」参照) →P.641
印刷を行うコンピュータが正しく設定されていません。	コンピュータの TCP/IP 設定が正しく行われていることを確認します。 (「プリンタドライバの接続先を設定する(Windows)」参照) →P.640 (「TCP/IP ネットワークで接続先を設定する(Mac OS X)」参照) →P.652

NetWare ネットワークで印刷できない

西田

原 因	処直
プリンタの NetWare プロトコルが正 しく設定されていません。	プリンタの NetWare プロトコルが正しく設定されていることを確認します。特に、有効なフレームタイプが選択されていることを確認してください。 (「リモート UI でプリンタに NetWare ネットワークの設定をする」参照) →P.649
印刷を行うコンピュータが正しく設 定されていません。	コンピュータの NetWare 設定が正しく行われていることを確認します。 (「NetWare ネットワークを設定する」参照) →P.644
NetWare のサーバーやサービスが正 しく設定されていません。	以下の点を確認します。 1. NetWare サーバーが起動していることを確認します。
	2. NetWare サーバーに十分なディスクの空き容量があることを確認します。ディスクの空き容量が不足すると、サイズの大きいジョブを印刷できない場合があります。
	3. NWADMIN または PCONSOLE を起動し、プリントサービスが正しく設定され、プリントキューが使用可能であることを確認します。
	4. 他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信に失敗する場合は、プリンタのプロトコル設定で、NCPバーストモードをオフにします。

原因	処置
NetWare のサーバーやサービスが正 しく設定されていません。	5. キューサーバーモードで使用している場合は、プリンタタイプを[その他/不明]に設定します。
サーバとの接続が切断されていない 状態で、プリンタの電源を入れなおし ました。	プリンタの電源を切った場合は、30秒以上たってから電源を入れます。

AppleTalk や Bonjour ネットワークで印刷できない

原因	処置
プリンタの AppleTalk プロトコルが有 効になっていません。	AppleTalk プロトコルを有効にします。 (「プリンタに AppleTalk ネットワークの設定をする」参照) →P.656
印刷を行うコンピュータが正しく設定 されていません。	コンピュータ側の AppleTalk 設定が正しく行われていることを確認します。 (「AppleTalk ネットワークで接続先を設定する (Mac OS X)」参照) →P.654 (「Bonjour ネットワークで接続先を設定する (Mac OS X)」参照) →P.653
コンピュータとプリンタが同一のネットワーク上にありません。	Bonjour機能では、ルーターを経由した別のネットワークグループ上のプリンタで印刷することはできません。コンピュータとプリンタを同じネットワークグループに接続してください。ご使用のネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

817

インストールに関連するトラブル

インストールしたプリンタドライバを削除したい

コンピュータにインストールしたプリンタドライバやユーティリティソフトは、以下の手順で削除できます。

プリンタドライバを削除する(Windows)

プリンタドライバは、以下の手順で削除します。



- 以下の操作手順は、Windows XP のものです。削除方法は、Windows のバージョンによって異なります。
- **1** Windows の[スタート]メニューから[プログラム] ー [Canon Printer Uninstaller] ー [imagePROGRAF Printer Driver Uninstaller] を選択し、[プリンタの削除] ウィンドウを開きます。
- 2 一覧からプリンタを選択し、[削除]をクリックします。
- 3 [警告]メッセージダイアログボックスで、[はい]をクリックします。
- 4 一覧からプリンタが削除されたことを確認し、[終了]をクリックします。

プリンタドライバ/imagePROGRAF Printmonitor を削除する(Macintosh)

プリンタドライバ/imagePROGRAF Printmonitor は、以下の手順で削除します。

- 1 プリンタに付属の User Software CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
- 2 User Software CD-ROM の中にあるプリンタドライバのインストーラを起動します。 [OS X]フォルダ内の[iPF Driver Installer X]をダブルクリックします。
- 3 インストーラのウィンドウの左上のメニューから[アンインストール]を選択し、[アンインストール]をクリックします。
- 4 画面に従って、プリンタドライバ/imagePROGRAF Printmonitor を削除します。

imagePROGRAF Status Monitor を削除する(Windows)

imagePROGRAF Status Monitor は、以下の手順で削除します。



- 以下の操作手順は、Windows XP のものです。削除方法は、Windows のバージョンによって異なります。
- 1 [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [プログラムの追加と削除]を開きます。
- **3** [imagePROGRAF Status Monitor]を選択し、[変更と削除]ボタンをクリックします。

imagePROGRAF Device Setup Utility を削除する(Windows)

imagePROGRAF Device Setup Utility は、以下の手順で削除します。



- 以下の操作手順は、Windows XP のものです。削除方法は、Windows のバージョンによって異なります。
- **1** Windows の[スタート]メニューから[プログラム]ー[imagePROGRAF Device Setup Utility]ー[Uninstaller (imagePROGRAF Device Setup Utility)]を選択し、ウィザードを起動します。

- 2 ウィザードのウィンドウで[削除]をクリックし、[次へ]をクリックします。
- 3 画面に従って、imagePROGRAF Device Setup Utility を削除します。

819

その他のトラブル

電源がオンにならない 起動に時間がかかる	
異常音かなと思ったときには	819
メンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない	819
インクが異常に消費されるインク残量検知機能について	

電源がオンにならない

原因	処置
電源コードが抜けています。	コンセントに電源コードを接続してから、プリンタの電源をオンにします。
所定の電圧が供給されていません。	コンセントやブレーカーの電圧を確認します。プリンタの仕様に合った電源を使用してください。 (「仕様」参照) →P.850

起動に時間がかかる

原因	処置
停電やコンセントが抜けるなどして、プリンタが異常終了しま	ハードディスクのチェックが終了するまで、数分かかる場合がありますの
した。	で、しばらくお待ちください。
この場合、つぎに電源を入れたときに、ハードディスクがチェ	ハードディスクのチェック終了後にエラーメッセージが表示された場合
ックされるため、起動時間が長くなることがあります。	は、メッセージに従って処置してください。

異常音かなと思ったときには

原因 処置 プリンタの動 以下のような場合は、異常ではありません。 作音がした。 • プラテンから吸引音がする 用紙の浮き上がりを防ぐために、プラテン表面には吸引口があり、用紙を吸引しています。 印刷中にロール紙がはためく音がする 大きいサイズの用紙が送られるときに、はためく音がする場合があります。 突然クリーニング動作の音がする プリンタのメンテナンスのため、所定の期間が経過するとスリープ状態でもクリーニング動作が自動実行されます。 • 突然インク攪拌動作の音がする 最適な印字品位を保つため、所定の期間が経過するごとにスリーブ状態でもインク攪拌動作が自動実行されます。攪拌 の動作時間は約1分30秒です。 また、以下のタイミングでもインク攪拌動作が自動実行されます。なお、操作パネルのディスプレイに[インク攪拌中で す]と表示されている間に他の操作はできません。 電源オン後 データ送信後 • インクタンク交換後 上記以外の場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

メンテナンスカートリッジの確認を指示するメッセージが消えない

原因	処置
交換した新しいメンテナンスカートリッジが認	交換した新しいメンテナンスカートリッジを取り外し、再度しっかり差し込み直します。
識されていません。	(「メンテナンスカートリッジを交換する」参照) →P.773

インクが異常に消費される

原因	処置
全面カラーの多数の印刷物が印 刷されています。	写真など色を塗りつぶすような印刷物の場合、インクを多く消費します。異常ではありません。

原因	処置
操作パネルのメニューで[ヘッドクリーニングB]が頻繁に実 行されています。	操作パネルのメニューで[ヘッドクリーニング B]を実行すると、インクを多く消費します。異常ではありません。プリンタの輸送後、長期間プリンタを使用しなかった後、またはプリントヘッドのトラブル時以外は、できる限り[ヘッドクリーニング B]を実行しないことをお勧めします。
初期充填が行われました。	初めてプリンタを使用する場合やプリンタの輸送後に使い始める場合、インクタンクとプリントヘッド間でインクの初期充填が行われるため、インクの残量表示がすぐに80%になることがあります。異常ではありません。
プリントヘッドのノズルがつま っています。	ノズルのつまりをチェックしてください。 (「ノズルのつまりをチェックする」参照) →P.760

インク残量検知機能について

一度空になったインクタンクを取り付けた場合、インク残量検知機能を無効にできます。

インク残量検知機能について

このプリンタ指定のインクタンクには、印刷中のインク切れやプリンタの故障を防止するためのインク残量検知機能があります。(「インクタンク」参照) →P.748

インクを補充したインクタンクを使用した場合、インク残量検知機能が正常に機能しなくなり、印刷が停止します。 そのため、インクを補充したインクタンクを使用する場合は、インク残量検知機能を無効にする必要があります。 ただし、インク残量検知機能を無効にして印刷した場合、プリンタに損傷、異常が発生する場合があります。インクを 補充したことが原因の故障につきましては、キヤノンは責任を負いかねます。




- いったんインク残量検知機能を無効にすると、そのインクタンクに対するインク残量検知機能を回復させることはできません。インク残量検知機能を回復するには、プリンタ指定の新しいインクタンクに交換してください。
- 同じインクタンクを何度も抜き差しすると、インクタンクとプリンタとの接合部に不具合が生じ、インクタンクからインクが漏れてプリンタに損傷を与える場合があります。

インク残量検知機能を無効にする

1 ディスプレイに、インクの残量を検知できないというメッセージが表示されます。確認して[▶]キーを押します。

インクの残量を正しく検 知できません。インクタンク を点検してください。 ▶

2 [▲]キー、[▼]キーを押して[情報]を選択し、[OK]キーを押します。



3 ディスプレイにインク残量検知機能の無効を確認するメッセージが表示されます。確認して[▶]キーを押します。

一度空になったインウタンク が取り付けられていま す。インク残量が不明な ため、プリンタの動作が 停止しました。

4 メッセージを確認して[▶]キーを押します。

印刷を続けるにはインク 残量検知機能を無効に する必要があります。



5 [▲]キー、[▼]キーを押して[する]を選択し、[OK]キーを押します。

◆無効にしますか? しない する

6 メッセージを確認し、[▶]キーを押します。

インクタンクにインクが入っている事を確認の上、インク残量検知機能を無効にしてください。

7 メッセージを確認し、[▶]キーを押します。

キャルはインク補充が原因 となったプリンタの故障 については責任を負い かねます。



f 8 [lacktriangle]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。

よろしいですか?いいえ


はい

ディスプレイに、インクの情報の更新を確認するメッセージが表示されます。確認して[▶]キーを押します。

イン・残量検知機能を無効にします。 履歴を残した上で実行しますか?

10 [\blacktriangle]キー、[\blacktriangledown]キーを押して[はい]を選択し、[OK]キーを押します。

インク残量検知機能が無効になります。



エラーメッセージ

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793

エラーメッセージ

824
826
836
838
841
843
844
846

仕様	849
付録	853

エラーメッセージ一覧

	846
インクがありません。	836
インクが不足しています。	
インク残量が少ないです。	
インクタンクカバーを閉じてください。	
インクタンクが空です。	
インクタンクが装着されていません。	
インクの残量を正しく検知できません。 印刷された出力物を確認してください。	
上カバーが開いています。	
エラー Exxx-xxxx(x は英数字)	846
下記のインクタンクが、認識できません。	
カット紙印刷が指定されています。	
カット紙印刷が指定されましたが、ロール紙がセットされています。	
カット紙がありません。	
紙送り調整できません。	
紙送り量のリミットに達しました。	833
キャリブレーション マルチセンサが異常です。	847
キャリブレーション 温度・湿度が適応範囲を超えています。	
キャリブレーションできません。	
共通キャリブ実行をお勧めします。	
このデータを印刷するには用紙が足りません。	920
このナータを印刷するには用紙が足りません。 この用紙では実行できません。	
この用紙はカットできません。	
この用紙は、対応していないサイズのため使用できません。	
上記用紙でキャリブレーション実行をお勧めします	
上記用紙で共通キャリブ実行をお勧めします	839
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字)	846
	846
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。	846 844
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗	846 844
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx (x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。	846 844 844
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx (x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。	846 844 847 834
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx (x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。	846 844 847 834 839
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗	846 844 847 834 839 847
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字)	846 844 847 834 839 847 847
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字)	846 844 847 834 839 847 847
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プリントヘッド x が異常です。(x は L、R または表示なし)	846 844 847 834 839 847 839 839
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プリントヘッド x が異常です。(x は L、R または表示なし) プリントヘッド x が違います。(x は L、R または表示なし)	846 844 847 834 847 847 839 839 841
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗	846 844 847 834 847 847 849 849 841 841
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プリントヘッド x が異常です。(x は L、R または表示なし) プリントヘッド x が違います。(x は L、R または表示なし)	846 844 847 834 847 847 849 849 841 841
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗	846 844 847 834 847 847 849 839 841 841
ハードウェアエラー xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	846 844 847 834 847 847 849 841 842 841
ハードウェアエラー xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	846 844 847 839 847 839 849 841 841 842 841
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx (x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プリントヘッド x が異常です。(x は L, R または表示なし) プリントヘッド x が違います。(x は L, R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x は L, R または表示なし) プリントヘッドの装着位置(L/R)が違います。 ヘッドクリーニングを行ってください。 ヘッド調整できません 保存ジョブの数が最大です。	846 844 847 839 847 839 849 841 841 842 841
ハードウェアエラー xxxxxxxxxxxxxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プリントヘッド x が遅れます。(x はし、R または表示なし) プリントヘッド x が違います。(x はし、R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x はし、R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x はし、R または表示なし) プリントヘッドの装着位置(L/R)が違います。 ヘッドクリーニングを行ってください。 ヘッド 調整できません 保存ジョブの数が最大です。 ボックスに空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。	846 844 847 839 847 849 841 841 842 841 842 844
ハードウェアエラー xxxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プリントヘッド x が異常です。(x は L、R または表示なし) プリントヘッド x が違います。(x は L、R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x は L、R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x は L、R または表示なし) プリントヘッドの装着位置(L/R)が違います。 ヘッドクリーニングを行ってください。 ヘッドカリーニングを行ってください。 ヘッド 調整できません 保存ジョブの数が最大です。 ボックスに空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。 ボックスの空き容量がありません。	846 844 847 839 847 847 849 841 841 842 841 844 844
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx (x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 コチなし印刷をするません。 部品交換が近付いています。 部品交換自安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プリントへッド x が異常です。(x は L、R または表示なし) プリントヘッド x が違います。(x は L、R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x は L、R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x は L、R または表示なし) プリントへッドの装着位置(L/R)が違います。 ヘッドクリーニングを行ってください。 ヘッド 調整できません 保存ジョブの数が最大です。 ボックスの空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。 ボックスの空き容量がありません。 ボックスの空き容量が少ないです。	846 844 847 839 847 839 841 841 841 842 841 844 844
ハードウェアエラー xxxxxxxxxxxxxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗 ファイルを認識できませんでした。 フチなし印刷ができません。 フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。 部品交換が近付いています。 部品交換自安を過ぎています。 プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字) プラテン上の青いスイッチが汚れています。 プリントヘッド x が異常です。(x は L, R または表示なし) プリントヘッド x が違います。(x は L, R または表示なし) プリントヘッド x を認識できません。(x は L, R または表示なし) プリントヘッドの装着位置 (L/R) が違います。 ヘッドクリーニングを行ってください。 ヘッド 調整できません 保存ジョブの数が最大です。 ボックスの空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。 ボックスの空き容量が少ないです。 ボックスの空き容量が少ないです。 ボックスの保存可能数が最大です。	846 844 847 839 847 839 841 841 841 842 841 844 844 844
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗	846 844 847 839 847 839 841 841 841 842 844 844 844 844
ハードウェアエラー xxxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗	846 844 847 839 847 839 841 841 842 841 844 844 844 844 844
ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字) ハードディスクにエラーが発生しました。 ファイル読み込み失敗	846 844 847 839 847 839 841 841 842 841 844 844 844 844 833 834

825

エラーメッセージ一覧

- メンテナンスカートリッジ 残り容量が少ないです。	843
メンテナンスカートリッジが異常です。	843
メンテナンスカートリッジがいっぱいです。	843
メンテナンスカートリッジが装着されていません。	843
メンテナンスカートリッジが違います。	
メンテナンスカートリッジの残り容量がありません	843
用紙が小さいです	
用紙が小さいです。	827
用紙が違います	
用紙がつまりました。	831
用紙が斜めにセットされています。	831
用紙サイズが伸縮したため、フチなし印刷ができません。	839
用紙サイズを検知できません。	828
用紙種類が違います	
用紙のセット位置がフチなし印刷に適していません。	
用紙幅が違います	
用紙を送ることができません。	832
用紙を検知できません。	
リリースレバーの位置が不正です。	833
ロール紙印刷が指定されています。	830
ロール紙印刷が指定されましたが、カット紙がセットされています。	830
ローリ紙がたくたりました	920

826

用紙関連の	メッナ	ァ — ミド
	ノトノし	

用紙が違います	. 826
用紙種類が違います	
用紙が小さいです	
用紙が小さいです。	
用紙幅が違います	
用紙サイズを検知できません。	
このデータを印刷するには用紙が足りません。	
この用紙は、対応していないサイズのため使用できません。	
この用紙では実行できません。	. 838
ロール紙印刷が指定されています。	. 830
ロール紙印刷が指定されましたが、カット紙がセットされています。	
ロール紙がなくなりました。	
カット紙がありません。	
カット紙印刷が指定されています。	
用紙がつまりました。	. 831
用紙が斜めにセットされています。	. 831
用紙を検知できません。	
用紙を送ることができません。	
この用紙はカットできません。	
紙送り量のリミットに達しました。	
リリースレバーの位置が不正です。	. 833
巻き取りエラー	833
巻き取り装置を使用します。	
巻き取り装置の電源を入れてください。	
フチなし印刷ができません。	
用紙のセット位置がフチなし印刷に適していません。	. 834

用紙が違います

原因

加.罟

調整パターンを複数枚のカット紙に印刷する場合 に用紙サイズや種類が統一されていません。 調整パターンを印刷する際は、同じサイズと種類の用紙を、調整に必要な枚数用意してください。

(A) 「▼] キーを押して [用紙を交換する] を選択し、 [OK] キーを押して、用紙を交換します。

(「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23

印刷が開始されます。

[▲] キー、[▼] キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK] キーを押して印刷を中止します。

用紙種類が違います

原因

処置

操作パネルのメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[一時停止する]に設定されているときに、プリンタドライバで指定した用紙の種類と、プリンタにセットしてある用紙の種類が合っていません。

以下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類を合わせます。

- [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押します。
- 2. プリンタドライバの用紙の種類の設定をプリンタにセットした用紙の種類に変更し、印刷し直します。

以下の手順で、プリンタドライバの用紙の種類と、プリンタで指定した用紙の種類を合わせます。

[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押します。

処置 原因 操作パネルのメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[一時 2. プリンタにプリンタドライバで指定した種類の用紙をセットし直します。 停止する]に設定されているときに、プリンタドライバで (「ロール紙をセットして印刷する」参照) →P.20 指定した用紙の種類と、プリンタにセットしてある用紙 (「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23 の種類が合っていません。 [▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して 印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。 調整パターンを複数枚のカット紙に印刷する場合に、用 調整パターンを印刷する際は、同じ種類の用紙を、調整に必要な枚数用意してく 紙の種類が統一されていません。 ださい。以下の手順で用紙を交換し、調整し直します。 1. リリースレバーを上げて、印刷を中止します。 2. 用紙を交換します。 (「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23 3. 操作パネルのメニューから再度調整を実行します。 印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。 操作パネルのメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[警告 表示する]に設定されているときに、プリンタドライバで 指定した用紙の種類と、プリンタにセットしてある用紙 の種類が合っていません。

用紙が小さいです

用紙か小さいです		
原因	処置	
操作パネルのメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[一時停止する]または[保留する]に設定されているときに、プリンタドライバで設定した用紙のサイズよりも小さいサイズの用紙がプリンタにセットされています。	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。	
	以下の手順で、プリンタにセットした用紙のサイズに合わせて、プリンタ ドライバの用紙サイズを設定し直します。	
	 [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを 押して印刷を中止します。 	
	2. プリンタドライバの用紙サイズ設定を、プリンタにセットした用紙のサイズに変更し、印刷し直します。	
	以下の手順で、プリンタドライバで設定した用紙サイズに合わせて、プリンタの用紙を交換します。	
	 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 	
	2. プリンタドライバで設定した用紙に交換し、印刷し直します。 (「ロール紙をセットして印刷する」参照) →P.20 (「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23	
操作パネルのメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[警告表示する]に設定されているときに、プリンタドライバで設定した用紙のサイズよりも小さいサイズの用紙がプリンタにセットされています。	印刷は継続されますが、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。	

用紙が小さいです。

[A4/LTR 縦サイズ以上の用紙に交換してください。]

原因	処置
セットされている用紙が小さすぎます。	以下の手順で、A4/レター縦サイズ以上の用紙に交換します。
(テストプリントなどのプリンタ内部データを 印刷するとき。)	 [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押して用紙を取り外します。 (「カット紙を取り外す」参照)
	 A4/レター縦サイズ以上の用紙に交換します。 (「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23 印刷が再開されます。

ユーザーズガイド

原因	処置
セットされている用紙が小さすぎます。 (テストプリントなどのプリンタ内部データを 印刷するとき。)	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。


[10inch 幅以上のロール紙に交換してください。]

原因	処置
セットされている用紙が小さすぎます。 (テストプリントなどのプリンタ内部データ を印刷するとき。)	以下の手順で、10インチ幅以上のロール紙に交換します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押してロール紙を取り外します。 (「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483
	(「ロール紙からロールホルダーを取り外す」参照) →P.485 2. 10 インチ幅以上のロール紙に交換します。 (「ロール紙にロールホルダーをセットする」参照) →P.475 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 印刷が再開されます。 [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止しま

用紙幅が違います		
原因	処置	
操作パネルのメニューの[用紙ミスマッチ検知]が[一時停止する]または[保留する]に設定されているときに、プリンタドライバの[ロール紙の幅に合わせる]で設定したロール紙幅と、プリンタにセットしてあるロール紙の幅が違います。	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK] キーを押して印刷を続行します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。	
	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。	
	以下の手順で、プリンタドライバで設定したロール紙幅の用紙に 交換します。	
	1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK] キーを押してロール紙を取り外します。 (「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483 (「ロール紙からロールホルダーを取り外す」参照) →P.485	
	 プリンタドライバで設定した幅の用紙に交換します。 (「ロール紙にロールホルダーをセットする」参照) (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 印刷が開始されます。 	
	プリンタドライバの[ロール紙の幅に合わせる]を選択したときに表示されるダイアログボックスで設定したロール紙幅と、プリンタにセットする用紙の幅を合わせて印刷し直します。	

用紙サイズを検知できません。

原因	処置
用紙のセット位置がずれているか、カールした用紙がセットされています。	リリースレバーを上げて、用紙をセットし直します。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498
	ディスプレイに[印刷が完了しなかったジョブが残っています。このジョブを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。



処置

エラーが発生したページから、印刷が再開さ れます。

ロール紙をセットし直しても、このエラーが 再び発生する場合は、ロールホルダーをプリ ンタから取り外し、ロール紙をロールホルダ ーのフランジに突き当たるまでしっかりと差 し込んでから、ロールホルダーをプリンタに セットしてください。

(「ロール紙にロールホルダーをセットする」参 照) →P.475


プラテンがインクなどで汚れているので、クリアフィルムのサイズを検知できません。

上カバーを開いて、プラテン全域を清掃しま

(「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781

このデータを印刷するには用紙が足りません。

操作パネルのメニューで[ロール紙残量管理]が[オン]に設定されている場合に、ロール紙の 残量よりも長いサイズの印刷ジョブを受信しました。



[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷 する]を選択し、「OK]キーを押して印刷を 続行します。

巻き取り装置を使用している場合は、[▲] キー、[▼]キーを押して[印刷開始]を選択 し、[OK]キーを押して印刷を続行します。 ただし、途中でロール紙がなくなり最後ま で印刷できない可能性があります。

[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換す る]を選択し、[OK]キーを押します。 プリンタドライバの[給紙方法]を変更する か、印刷ジョブが印刷可能な長さの用紙に 交換して印刷します。

巻き取り装置を使用している場合は、[▲] キー、[▼]キーを押して[印刷中止]を選択 し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 印刷した用紙を巻き取り装置から取り外し てから、印刷ジョブが印刷可能な長さの用 紙に交換して印刷し直します。

(「ロール紙をプリンタから取り外す」参照)

→P.483

(「ロール紙をプリンタにセットする」参照)

→P.477

(「印刷した用紙を巻き取り装置から取り外 す」参照) →P.520

[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止す る]を選択するか、[ストップ]キーを押して 印刷を中止します。

この用紙は、対応していないサイズのため使用できません。

原因	処置	
プリンタにセットできるサイズよりも大きな用紙がセット されています。	リリースレバーを上げて、正しいサイズの用紙をセットし直します。 (「用紙のサイズ」参照) →P.468	
プリンタにセットできるサイズよりも小さな用紙がセット されています。	リリースレバーを上げて、正しいサイズの用紙をセットし直します。 (「用紙のサイズ」参照) →P.468	
調整用パターンやノズルチェックパターンの印刷に必要な サイズよりも小さな用紙がセットされています。	リリースレバーを上げて、A4/レター縦サイズ以上で未使用の用紙をセットし直します。各調整により複数の用紙が必要な場合があります。	

ロール紙印刷が指定されています。

原因	処置
ロール紙で印刷しようとしましたが、ロール 紙がセットされていません。	[▲]キー、[▼]キーを押して[ロール紙をセットする]を選択し、[OK]キーを押して、ロール紙をセットして印刷します。 (「ロール紙にロールホルダーをセットする」参照) $\longrightarrow P.475$ (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) $\longrightarrow P.477$
	[▲]キー、[∇]キーを押して[印刷を中止する]を選択するか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。


ロール紙印刷が指定されましたが、カット紙がセットされています。

原因	処置
カット紙がセットされているときに、ロール 紙を指定した印刷ジョブを受信しました。	以下の手順で、ロール紙をセットして印刷します。 1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を取り外す]を選択し、[OK]キーを押してカット紙を取り外します。 (「カット紙を取り外す」参照) →P.503
	2. ロール紙をセットします。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 印刷が開始されます。
	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。

ロール紙がなくなりました。

原因	処置
ロール紙がなくなりました。	以下の手順で、使用していたロール紙と同じサイズ、種類のロール紙に交換します。
	1. リリースレバーを上げて、ロール紙を取り外します。 (「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483 (「ロール紙からロールホルダーを取り外す」参照) →P.485
	2. 新しいロール紙をセットします。
	 ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の種類を選択します。 (「用紙の種類を変更する」参照) →P.481
	4. 操作パネルのメニューで[ロール紙残量管理]が[オン]に設定されていて、ロール紙にバーコードが印刷されていない場合は、用紙の長さを設定します。 (「用紙の長さを設定する」参照) →P.482
	5. ディスプレイに[印刷が完了しなかったジョブが残っています。このジョブを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。
ロール紙はありますが、用紙送りに失敗して検知できませんでした。 ・ ロール紙の後端とロール紙の芯がテープで止められている場合	ロール紙の後端とロール紙の芯がテープで止められているため、搬送が止まっています。 使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に交換します。 (「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483 (「ロール紙からロールホルダーを取り外す」参照) →P.485 (「ロール紙をセットして印刷する」参照) →P.20
ロール紙はありますが、用紙送り に失敗して検知できませんでし た。 ・ ロール紙の未使用部が重いた め負荷がかかっている場合	ロール紙の未使用部が重いため負荷がかかり、搬送が止まっています。 印字モードを変更すると紙送りのタイミングが変わるため改善する可能性があります。 プリンタドライバの[詳細設定モード]の[印刷品質]で、より高品質の設定を選択します。 (「印刷するときに優先する要素や色を設定して印刷する」参照) →P.55

カット紙がありません。



処置

- 1. リリースレバーを上げて用紙を取り外します。
- 用紙をセットし直します。 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498

カット紙印刷が指定されています。

原因	処置
カット紙で印刷しようとしましたが、カット紙がセットされていません。	[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙をセットする]を選択し、[OK]キーを押して、カット紙をセットして印刷します。 (「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23
	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択するか、[ストップ]キーを押して印刷を中止します。

カット紙印刷が指定されましたが、ロール紙がセットされています。


原因	処置
ロール紙がセットされている状態で、 カット紙印刷のデータを受信しまし た。	 [▲]キー、[▼]キーを押して[ロール紙を取り外す]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。
	2. ロール紙を取り外し、プリンタドライバで指定したサイズ/種類のカット紙をセットして印刷し直します。 (「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483 (「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23
	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して、印刷を中止します。
ロール紙で巻き取り装置を使用している。カナットがに関いる。カナットがに関いる。カナットがに関いる。カナットがに関いる。カナットがに関いる。カナット	1. [OK]キーを押して印刷を中止します。
る時に、カット紙印刷のデータを受信 しました。	2. ロール紙を取り外し、プリンタドライバで指定したサイズ/種類のカット紙をセットして印刷し直します。 (「印刷した用紙を巻き取り装置から取り外す」参照) →P.520 (「カット紙をセットして印刷する」参照) →P.23

用紙がつまりました。

原因	処置
印刷中に用紙が プリンタ内部で つまりました。	1. リリースレバーを解除して、つまった用紙を取り除きます。 (「ロール紙のつまりを取り除く」参照) →P.795 (「カット紙のつまりを取り除く」参照) →P.798
	2. 用紙をセットします。
	3. ディスプレイに[印刷が完了しなかったジョブが残っています。このジョブを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。

用紙が斜めにセットされています。

原因	処置
紙送り中に、用紙が斜めにセットされていることを検知しました。	リリースレバーを上げて、用紙をセットし直 します。



用紙を検知できません。

原因	処置	
用紙を検知できませんでした。	以下の手順で、用紙をセットし直します。	
	1. 用紙を取り除いて、[OK]キーを押します。	
	2. 用紙をセットし直します。 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) (「ロール紙をプリンタにセットする」参照)	→P.498 →P.477

「用紙を送ることができません。

原因	処置
給紙時に用紙を正し く送ることができま せんでした。	 リリースレバーを上げて、つまった用紙を取り除きます。 (「ロール紙のつまりを取り除く」参照) →P.795 (「カット紙のつまりを取り除く」参照) →P.798
	 2. 用紙をセットします。 3. リリースレバーを下げます。
	4. ディスプレイに[印刷が完了しなかったジョブが残っています。このジョブを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。
	(「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「カット紙をプリンタにセットする」参照) →P.498

この用紙はカットできません。

原因	処置
カットされた用紙が排紙ガイド上に残っています。	 リリースレバーを上げて、用紙を取り除きます。 用紙をセットします。 リリースレバーを下げます。 ディスプレイに[印刷が完了しなかったジョブが残っています。このジョブを印刷しますか?]と表示された場合は、[OK]キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。
	エノーが先生したペーンから、印刷が円開さればより。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477
排紙口付近に異物があり、カッターユニットがぶつかっ ています。	1. 上カバーを開けて、異物を取り除きます。

	巻さ取り装直のセンサーか暖れています。	キヤノンお各様相談センダーへご連絡ください。	
	*1: 巻き取り装置関係のエラーが発生すると、印刷が一時停止します。印刷を止めたくない場合は、[巻き取りエラースキップ]を[オン] に設定します。ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。		
巻き取り装置を使用します。			
	原因	処置	
	[設定/調整メニュー]の[巻き取り装置]設定を[使用する]から[使用しない]に変更したが、ロール紙を取り外さないままで印刷データを受信しました。	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷中止]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 [設定/調整メニュー]の[巻き取り装置]設定を[使用する]から[使用しない]に変更した後、リリースレバーを解除してロール紙のセットを外すか、または [用紙カット]を実行すると巻き取りモードから通常モードに移行します。	
		[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷開始]を選択し、[OK]キーを押して印刷を 続行します。	

原因	処置
排紙口付近に異物があり、カッターユニットがぶつかっ ています。	2. ディスプレイに[印刷が完了しなかったジョブが残っています。このジョブを印刷しますか?]と表示された場合は、 $[OK]$ キーを押します。 エラーが発生したページから、印刷が再開されます。
用紙の推奨使用環境で使用 していません。	用紙の推奨使用環境範囲内で使用します。用紙ごとに推奨使用環境が異なります。推奨使用環境については、用紙リファレンスガイドを参照してください。 (「用紙リファレンスガイド」参照)
オートカットに対応してい ない用紙を使用しています。	 ロール紙のカット方法を[ユーザーカット]に設定してロール紙をはさみなどでカットします。 (「ロール紙のカット方法を設定する」参照) →P.489 オートカットの対応については、用紙リファレンスガイドを参照してください。 (「用紙リファレンスガイド」参照) リリースレバーを上げて、用紙を取り除きます。
上記以外の場合、カッターユニットが故障している可能性があります。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

紙送り量のリミットに達しました。

原因	処置
用紙を手動で搬送しようとしましたが、搬送可能な限界位置になりました。	手動の搬送を中止します。 (「ロール紙を手動で送る」参照) →P.486
巻き取り装置を使用しているときは、17mm までしか巻き戻すことができません。	手動の搬送を中止します。

リリースレバーの位置が不正です。

原因	処置	
リリースレバーが上がっています。	リリースレバーを下げます。	
	このエラーが再び発生する場合は、電源をオフにしてしばらくしてから電源をオンにします。	

巻き取りエラー

原因	処置		
巻き取り装置のセンサー付近に障害物があり、ロール紙が検知され ません。	センサー付近の障害物を取り除きます。		
巻き取り装置のセンサーが汚れていて、ロール紙が検知されません。	センサーを乾いた布で乾ぶきします。		
ロール紙が巻き取り装置のセンサーの検知範囲から外れています。	ロール紙をセットし直します。 [OK]キーを押すとエラーが解除されます。 (「ロール紙をプリンタにセットする」参照) →P.477 (「巻き取り用スプールを巻き取り装置にセットする」参照) →P.515		
用紙がつまり、巻き取れなくなりました。	巻き取り装置から用紙を取り除いてください。 [OK]キーを押すとエラーが解除されます。		
巻き取り装置のセンサーが壊れています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。		

巻き取り装置の電源を入れてください。

	原因	処置	
	操作パネルの[ロール紙ランプ]が点灯している状態で[巻き取り装置]の電源がオフのときに、操作 パネルのメニューの[巻き取り装置]の設定を[使用する]に変更しました。	巻き取り装置の電源をオンにしま す。	
		操作パネルのメニューの[巻き取り 装置]の設定を[使用しない]に変更 します。	

フチなし印刷ができません。

原因	処置
フチなし印刷に対応していない用紙の種類 あるいは紙幅が指定されたデータを受信し ました。	以下の手順で、フチなし印刷できるように印刷ジョブを設定し直します。
	 [▲] キー、[▼] キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK] キーを押して印刷を中止します。
	2. ご使用のプリンタ専用のプリンタドライバが選択されていることを確認し、印刷し直します。
	フチなし印刷できる用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。 (「用紙リファレンスガイド」参照)
	操作パネルのメニューの[用紙ミスマッチ検知]を[警告表示する]に設定している場合は、[検知しない]に設定します。 ただし、紙づまりや印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
	[$▲$]キー、[\blacktriangledown]キーを押して[フチありで印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。
プリンタにセットしてある用紙がフチなし 印刷をサポートしていないサイズの用紙で	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。
す。	以下の手順で、フチなし印刷できるプリンタの用紙に交換します。
	1. [▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、[OK]キーを押してロール紙を取り外します。 (「ロール紙をプリンタから取り外す」参照) →P.483 (「ロール紙からロールホルダーを取り外す」参照) →P.485
	2. フチなし印刷できるプリンタの用紙に交換します。
	[▲]キー、[▼]キーを押して[フチありで印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。

用紙のセット位置がフチなし印刷に適していません。

使用環境によってロール紙が伸び たり、縮んだりするため、フチなし 印刷可能な幅に入らなくなる場合 があります。	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。 用紙種類ごとの使用環境範囲内で使用してください。用紙の使用環境については、用紙リファレンス ガイドを参照してください。 (「用紙リファレンスガイド」参照)
	操作パネルのメニューで[用紙ミスマッチ検知]が[警告表示する]に設定されている場合は、[検知しない]に設定します。 ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
用紙のセット位置がずれています。	[▲]キー、[▼]キーを押して[用紙を交換する]を選択し、用紙の端部がフチなし印刷インク受け溝の幅に入るようにセットし直します。 ロール紙はロールホルダーのフランジに突き当たるまでしっかりと差し込みます。 (「ロール紙にロールホルダーをセットする」参照) →P.475
	操作パネルのメニューで[用紙ミスマッチ検知]が[警告表示する]に設定されている場合は、[検知しない]に設定します。

処置

原因	処置
用紙のセット位置がずれています。	ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
	[lacktriangle]キー、 $[lacktriangle]$ キー、 $[lacktriangle]$ キーを押して印刷を続けた場合は、フチのある印刷になります。
	[▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を中止します。

インク関連のメッセージ

インクが不足しています。	836
インクがありません。	836
インクの残量を正しく検知できません。	
インクタンクカバーを閉じてください。	836
インクタンクが空です。	
インク残量が少ないです。	
インクタンクが装着されていません。	837
下記のインクタンクが、認識できません。	837

インクが不足しています。

インクの残量が少ないため、プリントヘッドのクリーニングや印刷など、インクを使用する機能が実行できません。



[OK]キーを押して、残量の少ないインクタンクを新しいインクタンクに交換します。 (「インクタンクを交換する」参照) →P.748

処置

インクがありません。

原因

インクがなくなりました。 インクの残量表示の上部に[x]が表示されている色のイン クがありません。 [OK]キーを押してインクタンクカバーを開き、インクが無い色のインクタンクを交換します。

(「インクタンクを交換する」参照) →P.748

インクの残量を正しく検知できません。

原因

インクを補充したインクタンクを使用した場合、 インク残量検知機能が正常に機能しなくなりま す。 インクを補充したインクタンクはそのままでは使用できません。[インク残量検知機能について]を参照し、必要な処置を行ってください。(「インク残量検知機能について」参照) →P.820


インクタンクカバーを閉じてください。




インクタンクが空です。

原因 処置
インクタンクのインクがなくなりました。
インクタブのトップ画面でインクの残量表示の上部に[x]が表示されている色のインクがありません。
(「インクタンクの残量を確認する」参照) →P.758

インク残量が少ないです。



「インクタンクが装着されていません。



下記のインクタンクが、認識できません。

原因	処置
このプリンタに対応していないインクタンクがセットされています	、 プリンタに対応したインクタンクをセットします。 (「インクタンクを交換する」参照) →P.748

印刷/調整関連のメッセージ

この用紙では実行できません。	838
ヘッド調整できません	841
キャリブレーションできません。	838 838 839
用紙サイズが伸縮したため、フチなし印刷ができません。	839
プラテン上の青いスイッチが汚れています。	
紙送り調整できません。 印刷された出力物を確認してください。	

この用紙では実行できません。

原因 カラーキャリブレーショ ンに対応している用紙が セットされていません。 処置

1. [OK]キーを押してエラーを解除します。

2. カラーキャリブレーションに対応している用紙をセットします。 用紙リファレンスガイドを参照してください。 (「用紙リファレンスガイド」参照)

プリンタにセットした用紙と、プリンタの用紙種類の設定は必ず合わせてください。セットした用紙と用紙種類の設定値が違う場合は、正しく調整されません。

[´]キャリブレーションできません。

原因	処置
調整用パターンを印刷するための用紙が汚れています。または色の 付いた用紙がセットされています。	[OK]キーを押してエラーを解除します。 カラーキャリブレーションに対応した未使用の用紙をセットします。 (「用紙リファレンスガイド」参照)
印刷した調整用パターンがかすれています。	[OK]キーを押してエラーを解除します。 印刷のかすれを直します。 (「印刷がかすれる」参照) →P.805
直射日光など、強い光がプリンタに当たり、センサが誤動作している可能性があります。	[OK]キーを押してエラーを解除します。 直射日光など、強い光がプリンタに当たらない環境で使用します。

キャリブレーション温度・湿度が適応範囲を超えています。

原因	処置
プリンタ設置環境の温度また は湿度が適応範囲外です。	[▲]キー、[▼]キーを押して[中止]を選択し、[OK]キーを押して、印刷を中止します。 プリンタに適した動作環境で使用してください。また、使用する用紙ごとに用紙の推奨使用環境が異なります。推奨使用環境については、用紙リファレンスガイドを参照してください。 (「用紙リファレンスガイド」参照)
	[▲]キー、[▼]キーを押して[続行]を選択し、[OK]キーを押して、カラーキャリブレーションを続行します。ただし、正しく調整されない可能性があります。

共通キャリブ実行をお勧めします。

1度も用紙共通キャリブレーションの実施実績がありません。 ただし、以下の全てが当てはまる場合に表示されます。

• 操作パネルのメニューの[実行案内設定]が[オン]に設定されているとき。

用紙共通キャリブレーションを実行します。

(「色味のばらつきを補正する(カラーキャリブレーション)」参照) →P.741

原因 • カラーキャリブレーションを実行できない種類の用紙がプリンタにセットされているとき。

操作パネルのメニューの[実行案内設定] を[オフ]にします。

処置

(「メニューの階層」参照) →P.594

上記用紙で共通キャリブ実行をお勧めします

用紙共通キャリブレーションの実行をお勧めする状態になりました。 ただし、操作パネルのメニューの「実行案内設定」が「オン」に設定されていて、以下のいずれかが当ては まる場合に表示されます。

- カラーキャリブレーションを実行できない種類の用紙がプリンタにセットされていて、前回の用紙 共通キャリブレーションを実行してから所定の条件に達したとき。
- カラーキャリブレーションを実行できる種類の用紙がプリンタにセットされているが、その用紙で のカラーキャリブレーションの実施実績は無く、前回の用紙共通キャリブレーションを実行してか ら所定の条件に達したとき。

処置

用紙共通キャリブレーションを 実行します。

(「色味のばらつきを補正する(カ ラーキャリブレーション)」参照)

操作パネルのメニューの「実行案 内設定]を[オフ]にします。 (「メニューの階層」参照)

→P.594

上記用紙でキャリブレーション実行をお勧めします

原因

用紙個別キャリブレーションの実行をお勧めする状態になりました。 ただし、操作パネルのメニューの[実行案内設定]が[オン]に設定されていて、以下のいずれかが当てはま る場合に表示されます。

- カラーキャリブレーションを実行できる種類の用紙がプリンタにセットされているが、その用紙での カラーキャリブレーションの実施実績は無く、さらに他の用紙でも用紙共通キャリブレーションの実 施実績がないとき。
- カラーキャリブレーションを実行できる種類の用紙がプリンタにセットされていて、その用紙でのカ ラーキャリブレーションの実施実績があり、前回のカラーキャリブレーションを実行してから所定の 条件に達したとき。

処置

用紙個別キャリブレーション を実行します。 (「色味のばらつきを補正する

(カラーキャリブレーション)」 参照) →P.741

操作パネルのメニューの[実行 案内設定]を[オフ]にします。 (「メニューの階層」参照)

→P.594

用紙サイズが伸縮したため、フチなし印刷ができません。

使用環境によって、プリンタにセットしてあるロール紙が伸び縮みしたた め、フチなし印刷可能な幅に入らなくなりました。

[OK]キーを押して、印刷を中止します。

用紙種類ごとの使用環境範囲内で使用してください。用紙の 使用環境については、用紙リファレンスガイドを参照してく ださい。

処置

(「用紙リファレンスガイド」参照)

フチなし印刷をする時は、プラテン上の青いスイッチを切換えてください。

フチなし印刷用のデータを送信した時に、プラテン上の青い スイッチが●の反対側に設定されています。

フチなしで印刷する場合は、プラテン上の青いスイッチを●側に設定しま

(「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810

プラテン上の青いスイッチが汚れています。

原因 処置 プラテン上の青いスイッチが汚れています。 上カバーを開けて、プラテン上の青いスイッチを清掃してください。 (「上カバー内部を清掃する」参照) →P.781

プラテン上の青いスイッチ No.xx を右に動かしてください。(xx は数字)

印刷中のメンテナンスに必要な箇所のプラテン上の青いスイッ メッセージで示された番号の、プラテン上の青いスイッチを●側に設定 チが●の反対側に設定されていることを検知しました。 します。 (「プラテン上の青いスイッチを設定する」参照) →P.810

紙送り調整できません。

•			
	原因	処置	
	プリントヘッドのノズルがつまっています。	以下の手順を行い、[画質調整]をやり直してください。	
		1. [OK]キーを押してエラーを解除します。	
		 ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 (「ノズルのつまりをチェックする」参照) →P.760 	
		3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 (「プリントヘッドをクリーニングする」参照) →P.761	
		4. [画質調整]をやり直します。 (「横スジを自動で調整する」参照) →P.729	
	用紙の送り量を自動で調整できない透過性の高いフィルム系 の用紙がセットされています。	[OK]キーを押してエラーを解除し、用紙の送り量を手動で調整します。 (「横スジを手動で調整する」参照) (→P.730)	

印刷された出力物を確認してください。

原因	処置
プリントヘッドのノズルがつまり始めています。	印刷物がかすれている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。
	(「プリントヘッドをクリーニングする」参照) →P.761

841

プリン	トヘッ	ド関連の	X	ッセー	- シ
	· · ·			_	

ヘッド調整できません	841
プリントヘッドの装着位置(L/R)が違います。	841
プリントヘッド x が違います。(x は L、R または表示なし)	841
プリントヘッド×が異常です。(x は L、R または表示なし)	841
プリントヘッド x を認識できません。(x は L、R または表示なし)	842
ヘッドクリーニングを行ってください。	842

ヘッド調整できません

, 43 <u>m</u> 100.010	
原因	処置
プリントヘッドのノズルがつ まっています。	以下の手順を行い、[ヘッド位置調整]をやり直してください。
	1. [OK]キーを押してエラーを解除します。
	2. ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。 (「ノズルのつまりをチェックする」参照) →P.760
	3. ノズルがつまっている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 (「プリントヘッドをクリーニングする」参照) →P.761
	4. [ヘッド位置調整]をやり直します。 (「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) →P.722
プリントヘッドの調整ができ ない、透過性の高いフィルム 系の用紙がセットされていま す。	[OK]キーを押してエラーを解除します。 プリントヘッドを調整する場合は、フィルム系以外の使用頻度が高い用紙で調整することをお勧めします。 (「縦線のゆがみや色ずれを自動で調整する」参照) →P.722

プリントヘッドの装着位置(L/R)が違います。

原因	処置
	上カバーを開けて、一度右側で使用したプリントヘッドは右側に、左側で使用したプリントヘッドは 左側にセットし直してください。

プリントヘッド x が違います。(x は L、R または表示なし)

原因	処置
使用できないプリントへ ッドが取り付けられてい ます。	上カバーを開けて、プリントヘッド L と表示された場合はプリントヘッド L、プリントヘッド R と表示された場合はプリントヘッド R、表示なしの場合はプリントヘッド L およびプリントヘッド R を、新しいプリントヘッド に交換します。 (「プリントヘッドを交換する」参照) $\longrightarrow P.762$

プリントヘッド x が異常です。(x は L、R または表示なし)

	原因	処置	
	プリントヘッド に異常がありま す。	以下の手順で、プリントヘッドを交換してください。	
		1. 上カバーを開けます。	
		2. プリントヘッド L と表示された場合はプリントヘッド L、プリントヘッド R と表示された場合はプリントヘッド R、表示なしの場合はプリントヘッド L およびプリントヘッド R を、新しいプリントヘッドに交換します。 (「プリントヘッドを交換する」参照) $\longrightarrow P.762$	
		以下の手順で、プリントヘッドを交換してください。	
		1. 電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れます。	
		2. 上カバーを開けます。	
		3. プリントヘッド L と表示された場合はプリントヘッド L、プリントヘッド R と表示された場合はプリントヘッド R、表示なしの場合はプリントヘッド L およびプリントヘッド R を、新しいプリントヘッドに交換します。 (「プリントヘッドを交換する」参照) $\longrightarrow P.762$	

プリントヘッド x を認識できません。(x は L、R または表示なし)

原因	処置
プリントヘッドが取り	以下の手順で、プリントヘッドを取り付けます。
付けられていません。 	1. 上カバーを開けます。
	2. プリントヘッド L と表示された場合はプリントヘッド L、プリントヘッド R と表示された場合はプリントヘッド R、表示なしの場合はプリントヘッド L およびプリントヘッド R を取り付けます。 (「プリントヘッドを交換する」参照) $\longrightarrow P.762$
プリントヘッドが正し	以下の手順で、プリントヘッドを取り付け直します。
く取り付けられていな いため認識できませ	1. 上カバーを開けます。
h.	2. プリントヘッド L と表示された場合はプリントヘッド L、プリントヘッド R と表示された場合はプリントヘッド R、表示なしの場合はプリントヘッド L およびプリントヘッド R を、取り付け直します。 (「プリントヘッドを交換する」参照) $\longrightarrow P.762$

ヘッドクリーニングを行ってください。

.,,,,, _,	
原因	処置
プリントヘッドのノ	以下の手順で、プリントヘッドをクリーニングしてください。
ズルがつまっていま す。	1. [▲]キー、[▼]キーを押して[印刷を中止する]を選択し、印刷を中止します。
	2. プリントヘッドをクリーニングします。 (「プリントヘッドをクリーニングする」参照) →P.761
	それでも印刷時にこのメッセージが表示される場合はプリントヘッドを交換してください。 (「プリントヘッドを交換する」参照) →P.762
	[▲]キー、[▼]キーを押して[そのまま印刷する]を選択し、[OK]キーを押して印刷を続行します。ただし、印刷結果に不具合が発生する可能性があります。
	ディスプレイに[OK]と表示された場合は、以下の手順で、プリントヘッドをクリーニングしてください。
	1. 操作パネルの[OK]キーを押して印刷を中止します。
	2. プリントヘッドをクリーニングします。 (「プリントヘッドをクリーニングする」参照) →P.761
	それでも印刷時にこのメッセージが表示される場合はプリントヘッドを交換してください。 (「プリントヘッドを交換する」参照) →P.762

メンテナンスカートリッジ関連のメッセージ

メンテナンスカートリッジが装着されていません。	
メンテナンスカートリッジが違います。	
メンテナンスカートリッジ 残り容量が少ないです。	
メンテナンスカートリッジの残り容量がありません	
メンテナンスカートリッジがいっぱいです。	
メンテナンスカートリッジが異常です。	843

メンテナンスカートリッジが装着されていません。

原因	処置
メンテナンスカートリッジが取り付けられていません。	メンテナンスカートリッジを取り付けます。 (「メンテナンスカートリッジを交換する」参照) →P.773

「メンテナンスカートリッジが違います。

原因	処置
違う機種のメンテナンスカートリッジが取り付けられました。	ご使用のプリンタ専用のメンテナンスカートリッジと交換してください。 (「メンテナンスカートリッジ」参照) →P.773

メンテナンスカートリッジ残り容量が少ないです。

原因	処置
メンテナンスカートリッジの残り容量が少なく なってきました。	印刷は続行されますが、メンテナンスカートリッジ交換のメッセージに備えて新しいメ ンテナンスカートリッジを準備します。

メンテナンスカートリッジの残り容量がありません

原因	処置
プリントヘッドのクリーニングなどを実行するのに十分な メンテナンスカートリッジの残り容量がありません。	プリンタの動作が停止していることを確認し、メンテナンスカートリッジを 交換します。 (「メンテナンスカートリッジを交換する」参照) →P.773

メンテナンスカートリッジがいっぱいです。

原因	処置
メンテナンスカートリッジの残り容量がなくな	プリンタの動作が停止していることを確認し、メンテナンスカートリッジを交換します。
りました。	(「メンテナンスカートリッジを交換する」参照) →P.773

メンテナンスカートリッジが異常です。

原因	処置
使用できない、または使用済みのメンテナンスカートリッジが取り	プリンタ指定の未使用のメンテナンスカートリッジを取り付けます。
付けられています。	(「メンテナンスカートリッジを交換する」参照) →P.773

ハードディスク関連のメッセージ

ハードディスクにエラーが発生しました。	844
ファイル読み込み失敗	844
ボックスの空き容量がありません。	
ボックスに空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。	844
ボックスの空き容量が少ないです。	844
保存ジョブの数が最大です。	844
ボックスの保存可能数が最大です。	

ハードディスクにエラーが発生しました。

ファイル読み込み失敗

原因	処置
プリンタのハードディスクのファイルが壊れました。	プリンタの電源を入れ直します。壊れたファイルだけが削除され、プリンタが起動します。

「ボックスの空き容量がありません。

原因	処置
プリンタのハードディスクの空き容量がなくなりました。	[ストップ]キーを押して印刷を中止します。
	ジョブキューの印刷ジョブを削除します。 (「ジョブキューを操作する(削除、追い越し印刷)」参照) →P.686
	個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。 (「保存したジョブを削除する」参照) →P.694

「ボックスに空き容量がないので保存せずに印刷を行っています。

原因	処置
	印刷後、メッセージは消えます。
ディスクに印刷ジョブは保存されません。)	個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。 (「保存したジョブを削除する」参照) →P.694

ボックスの空き容量が少ないです。

原因	処置
プリンタのハードディスクの個人ボックスの空き容量の合計が 1GB 未満に	個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。
なりました。	(「保存したジョブを削除する」参照) →P.694

「保存ジョブの数が最大です。

原因	処置
個人ボックスに 100 個の印刷ジョブが保存されています。	個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。
	(「保存したジョブを削除する」参照) →P.694

ボックスの保存可能数が最大です。

	原因	処置
		[ストップ]キーを押して印刷を中止します。
		ジョブキューの印刷ジョブを削除します。 (「ジョブキューを操作する(削除、追い越し印刷)」参照) →P.686
		個人ボックスに保存されている不要なジョブを削除します。

原因	処置	
個人ボックスに 100 個の印刷ジョブが保存されています。	(「保存したジョブを削除する」参照)	→P.694

その他のメッセージ

GARO Wxxxx (x は数字) エラー Exxx-xxxx (x は英数字) ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx (x は英数字)	846
上力バーが開いています。	846
部品交換が近付いています。 部品交換目安を過ぎています。	847 847
ファイルを認識できませんでした。 キャリブレーション マルチセンサが異常です。 マルチセンサが異常です。	. 847

GARO Wxxxx(x は数字)

原因	処置
印刷ジョブに問題があります。	正しいプリンタドライバを使用して、印刷し直します。
	そのまま印刷が続行されます。 但し、意図通りの印刷結果が得られない場合があります。

エラー Exxx-xxxx(x は英数字)

原因	処置
お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性があります。 II エラー Exxx-xxxx 担当サービスにご相談く ださい。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフに し、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。
[OK]=プリンタの情報	

「ハードウェアエラー xxxxxxxx-xxxx(x は英数字)

原因	処置
印刷中にロール紙がなくなりました。ロール紙の後端とロール紙のがテープで止められているため、搬送が止まっています。	D芯 電源をオフにして、ロール紙をプリンタから取り外してから電源をオンにしてください。
上カバー内部のテープやベルトストッパが取り外されていません。	。 電源をオフにして、上カバーを開きテープやベルトストッパを取り外してから電源をオンにしてください。
お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性がありま ・ ハードウェアェラー ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・	す。 電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージ をメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

上カバーが開いています。

原因	処置
上カバーが開いた状態を検知しました。	上カバーを開け、異物などが挟まってる場合は取り除いたあと、上カバーを閉め直します。
	このエラーが再び発生する場合は、電源をオフにしてしばらくしてから電源をオンにします。

部品交換が近付いています。

原因	処置
サービス交換が必要な消耗部品の交換時期が	[部品交換目安を過ぎています。]と表示されるまでは、しばらく使用することができます。
近付いています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

部品交換目安を過ぎています。

原因	処置
サービス交換が必要な消耗部品の交換時期の目安を過ぎています。	キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

ファイルを認識できませんでした。

原因	処置
プリンタを最新状態にするために送信した用紙情報な	データを確認してください。電源を切り、しばらくたってから再度電源を入れて
どのデータ形式が間違っています。	データを送信し直します。
違う機種のファームウェアがアップロードされていま	ファームウェアを確認してください。電源を切りしばらくたってから再度電源を
す。	入れて、ファームウェアを送信し直します。
	再びメッセージが表示される場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

キャリブレーション マルチセンサが異常です。

原因	処置
プリンタ内部のセンサーの一部の性能が低下している可 能性があります。	[OK]キーを押して、キャリブレーションを中止してください。 キヤノンお客様 センターへご連絡ください。

マルチセンサが異常です。

原因	処置
直射日光など、強い光がプリンタに当たり、センサが誤動 作している可能性があります。	直射日光など、強い光がプリンタに当たらない環境で使用します。
プリンタ内部のセンサの一部の性能が低下している可能 性があります。	電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。 再びメッセージが表示される場合は、キヤノンお客様相談センターへご連絡く ださい。

Memo

301715 S-1351

ユーザーズガイド

印刷の流れ	17
さまざまな印刷方法	31
Windows ソフトウエア	151
Mac OS X ソフトウエア	319
用紙の取り扱いと活用	467
操作パネル	581
プリンタの各部	615
ネットワークの設定	631
印刷ジョブの管理	665
画質の調整と改善	719
色の管理	735
メンテナンスと消耗品	747
困ったときには	793
エラーメッセージ	823

仕様

プリンタの仕様	850
× × × × 12 (3)	000

寸録	853
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	()-)-)

仕 様

プリンタの仕様

仕様



• 使用環境によって、下記の数値と異なる場合があります。

プリンタ

電源		AC 100~240 V(50/60 Hz)	
消費電力	動作時	190W以下	
	スリープモード時	100~120V:5W以下	
		220~240V:6W以下	
	電源オフ時	0.5W以下(*1)	
稼動音(*2)	音圧レベル	動作時	約 52dB(A)
		待機時	35dB(A)以下
	音響パワーレベル(動作時)		約 6.8Bels
動作環境	温度	15∼30°C	
	湿度	10~80%(結露なきこと)	
寸法(幅×奥行×高さ mm)	本体とスタンド(ロールホルダ ー、巻き取り装置を含む) 2299×766×1144 mm		
質量	本体とスタンド (ロールホルダー、巻き取り装置を含む) (プリントヘッド、インクタンクを含まない)		
設置面積(幅×奥行×高さ mm)	本体とスタンド 2699×1466×1500 mm		
規格適合	国際エネルギースタープログラム (全世界)、グリーン購入法 (日本)、GPN、RoHS 指令対応、I T ECO Declaration (欧州)、WEEE 対応、米国大統領令、J-MOSS (グリーンマーク)、中国 RoHS、E r P Lot6 (欧州)		

- *1: 電源をオフにした状態でも、若干の電力が消費されます。電力消費量を 0 にする場合は、電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- *2: 測定方法は ISO7779 に基づいています。動作時の印刷条件は、ドライバの[基本設定]シートで[用紙の種類]を[Canon フォト光沢紙HG]、[詳細設定モード]の[優先画質]を[写真・イラスト]、[印刷品質]を[標準]に設定しています。

印刷性能

印刷方式	バブルジェット方式	
最高解像度	2400 dpi(横) (*1) × 1200 dpi(縦)	
プリントヘッド	PF-05×2	
ノズル数 各色 2560 ノズル		

^{*1:} 最小 1/2400 インチのドット (インク滴) 間隔でプリントします。

850 メモリとハードディスク

メモリ	640MB			
ハードディスク容量	250GB		250GB	
	個人ボックス(恒久保存領域)	140GB		
保存可能な印刷ジョブ数	共通ボックス	最大 100 個		

プリンタの仕様

851

最大 100 個

個人ボックス

インタフェース

保存可能な印刷ジョブ数

Hi-Speed USB	形状	本体内蔵
	モード	Full Speed (12 Mbit/sec)、High Speed (480 Mbit/sec)、バルク転送
	コネクタ形状	シリーズ B(4 ピン)
Gigabit Ethernet	形状	本体内蔵
	規格	IEEE 802.3 10Base-T、 IEEE 802.3u 100Base-TX/Auto-Negotiation、 IEEE 802.3ab 1000Base-T/Auto-Negotiation、 IEEE 802.3x Full Duplex
	プロトコル	IPX/SPX(Netware 3.2(J)、4.1(J)、4.11(J)、4.2(J)、5.0(J)、5.1(J)、6.0(J))、SNMP(Canon-MIB 対応)、HTTP、TCP/IP、AppleTalk

インク

プリンタに対応するインクについては、「インクタンク」を参照してください。 →P.748

用紙

プリンタに対応する用紙の種類については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙リファレンスガイド」参照)

また、プリンタに対応する用紙のサイズについては、「用紙のサイズ」を参照してください。 →P.468

用紙幅	ロール紙	254~1524 mm
	カット紙	203.2~1524 mm
最小用紙長さ		203.2 mm
最大印字可能長さ(*1)	ロール紙	18 m
	カット紙	1600 mm
用紙厚さ	ロール紙	0.07~0.8 mm
	カット紙	0.07~0.8 mm
ロール紙最大外径		150 mm 以下
対応紙管内径		2インチ/3インチ
印刷領域	印刷領域については「印刷領域」を参照してください。 →P.851	

^{*1:} OS およびアプリケーションにより異なります。

印刷領域

プリンタは、プリンタにセットされている用紙のサイズに対して、印刷動作のための余白を必要とします。フチなし印刷の場合を除き、用紙のサイズから余白を除いたサイズが実際の印刷領域になります。




- 🥟 印刷可能領域:印刷できる範囲です。
- メモ ロール紙でフチなし印刷した場合は、余白は 0 mm になります。
 - 印刷推奨領域:この範囲に印刷することをお勧めします。
 - 原稿のサイズと実際の印刷領域を一致させるには、必要な余白を加えたオーバーサイズの用紙サイズを使用して印刷します。(「オーバーサイズの用紙サイズに印刷する」参照) →P.74


		印刷可能領域での余白		印刷推	奨領域での	D余白	
		上端	下端	左右端	上端	下端	左右端
	カット紙	5 mm	23 mm	5 mm	20 mm	23 mm	5 mm
	ロール紙	0/5 mm	0/5 mm	0/5 mm	20 mm	5 mm	5 mm

カット紙

印刷可能領域



印刷推奨領域




• 印刷可能領域

上端 5 mm、下端 23 mm、左右端 5 mm が必要な余白です。


• 印刷推奨領域

上端 20 mm、下端 23 mm、左右端 5 mm が必要な余白です。

ロール紙



印刷推奨領域



• 印刷可能領域

上下端 5 mm、左右端 5 mm が必要な余白です。フチなし印刷時には上下左右端の余白は 0 mm になります。フチなし印刷可能な用紙については、用紙リファレンスガイドを参照してください。(「用紙の種類」参照) \bigcirc P.468

• 印刷推奨領域

上端 20 mm、下端 5 mm、左右端 5 mm が必要な余白です。

ユーザーズガイド

さまざまな印刷方法 31 Windows ソフトウエア 151 Mac OS X ソフトウエア 319 用紙の取り扱いと活用 467 操作パネル 581 プリンタの各部 615 ネットワークの設定 631 印刷ジョブの管理 665 画質の調整と改善 719 色の管理 735 メンテナンスと消耗品 747 困ったときには 793 エラーメッセージ 823 仕様 849

17

付録

安全にお使いいただくために	854
本プリンタのマニュアル	857
アのマニュアルの使い方	859

印刷の流れ

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

設置場所について



• アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が内部の電気部品に触れると火災や 感電の原因になります。



- 不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。プリンタが落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、高温や火気の近くには設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。周囲の温度が $15\sim30^\circ$ C、湿度が $10\sim80\%$ (結露しないこと) の範囲の場所でお使いください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットなどの上に設置しないでください。プリンタ内部に入り込んで火災の原因になることがあります。
- いつでも電源コードが抜けるように、コンセントの回りには物を置かないでください。万一プリンタに異常が起きたとき、 すぐに電源コードが抜けないため、火災や感電の原因になることがあります。
- 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。誤動作や故障の原因となることがあります。

電源について



- 濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- <u>●●</u> 警告 • 電源コードは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。差し込みが不十分だと、火災や感電の原因になります。
 - 同梱されている電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。また、同梱されている電源コードを他の製品に使用しないでください。
 - 電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また電源コードに重い物をのせないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。
 - ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線は行わないでください。火災や感電の原因になります。
 - 電源コードを束ねたり、結んだりして使用しないでください。火災や感電の原因になります。
 - 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに溜まったほこりや汚れを、乾いた布で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺に溜まったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。



- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っぱると電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。
- 延長コードは使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- AC100~240V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。なおプリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。

電源電圧: 100V 電源周波数: 50/60Hz

万一異常が起きたら



• 万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、そのまま使用を続けると火災や感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、その後必ず電源コードをコンセントから抜いてください。そしてお近くの販売店までご連絡ください。

清掃のときは



• 清掃のときは、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでくだ さい。プリンタ内部の電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。



• 清掃のときは、電源コードをコンセントから抜いてください。誤って電源スイッチを押してしまうと、作動した内部の部品 に触れてけがの原因になることがあります。

心臓ペースメーカをご使用の方へ



• 本製品から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカをご使用の方は、異常を感じたら本製品から離れてください。そし て、医師にご相談ください。

プリンタを持ち運ぶときは



• プリンタを持ち運ぶときは、必ず6人以上で左右から持ち、腰などを痛めないように注意してください。



注意 ● プリンタを持ち運ぶときは、左右底面の運搬用取っ手をしっかりと持ってください。他の場所を持つと不安定になり、落と してけがをする場合があります。

プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジについて



- 安全のため子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医 師にご相談ください。
- インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。 インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。 万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。
- プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジを落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて衣服 などを汚すことがあります。
- 印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあり ます。

その他



• プリンタを分解・改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。



- 警告 プリンタの近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスが内部の電気部分に触れて、火災や 感電の原因になります。
 - カッターユニットの刃(a)の部分に触れないでください。けがの原因になります。





• 印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。内部で部品が動いているため、けがの原因になることがあります。



- 注意 プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤(アルコール・シンナーなど)の入った容器を置か ないでください。プリンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や感電の原因になることがあります。
 - 万一、異物(金属片・液体など)がプリンタ内部に入った場合は、プリンタの電源スイッチを切り、電源コードをコンセント から抜いて、お近くの販売店までご連絡ください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因になることがあります。



- インタフェースケーブル類は正しく接続してください。コネクタの向きを間違えて接続すると、故障の原因になります。
- **重要** 印刷中は、部屋の換気を行なってください。
 - 設置には十分なスペースを確保することをお勧めします。

規制について

商標について

- Canon、Canon ロゴ、imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc.の商標です。
- その他、このマニュアルに記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

著作権について

• 製品マニュアルの内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。

カラープリンタの使用に関する法律について


• 紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 関連法律:刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条等

本プリンタのマニュアル

本プリンタのマニュアル

本プリンタのマニュアルには、つぎのものがあります。


名前	内容	形態
セットアップガイド	プリンタの開梱から設置、ソフトウェアと電子マニュアルのインストールの手順が記載されています。	紙マニュアル
基本操作ガイド	プリンタの基本的な使い方について記載されています。	
ユーザーズガイド	プリンタを操作するうえでの詳しい操作方法が記載されています。	電子マニュアル
用紙リファレンスガイド	プリンタで使用できる用紙の種類や仕様が記載されています。	



この製品マニュアルについて

マークについて

この製品マニュアルでは、安全のためにお守りいただきたいことや取り扱い上の制限、注意などの説明に、以下のマークを付けています。



• ボタン名や画面上の表示項目について

この製品マニュアルでは、操作パネル上のキーやボタンの名称、ソフトウェアの画面上の項目(メニューやボタンなど)を以下のように表しています。

操作パネル上のキー	(例)[OK]キーを押します。
操作パネルのディスプレイの表示	(例)[ヘッドクリーニング]と表示されます。
ソフトウェアの画面上の項目 (メニューやボタンなど)	(例)[OK]をクリックします。
キーボード上のキー	(例) <tab>を押します。</tab>

参照先について

この製品マニュアルでは、参照していただきたいページやマニュアルを、以下のように表しています。

製品マニュアル内のページへの参照	(例)「電源をオン/オフにする」を参照してください。 $\longrightarrow P.19$ リンクをクリックすると該当のページにジャンプします。
関連するマニュアルへの参照	(例)用紙リファレンスガイドを参照してください。

その他への参照 (例)プリンタドライバのヘルプを参照してください。

イラストやソフトウェアの画面について

- この製品マニュアルで使われている機種のイラストは、実際の機種と異なる場合があります。
- この製品マニュアルで使われているプリンタドライバやアプリケーションソフトの画面は、ソフトウェアのバージョンアップなどにより、実際と異なる場合があります。

お客様へご承知いただきたいこと

- 製品マニュアルに記載した内容は、予告なしに変更する場合があります。
- 製品マニュアルの内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなど、お気付きの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

このマニュアルの使い方


トピック検索について

この製品マニュアルでは、用語からトピックを検索できます。

1 用語を入力して、[検索]ボタンをクリックします。



• 複数の用語で検索する場合は、用語と用語の間にスペースを入力してください。



左フレームに検索結果が表示されます。

2 確認したいトピックをクリックします。 検索した用語がマーカ表示されます。



複数のトピックを同時に確認したい場合は、確認したいトピックのチェックボックスをクリックし、[適用] ボタンをクリックします。



印刷用 HTML について

この製品マニュアルでは、目次の項目ごとにまとめて印刷したり、小項目を指定して印刷したりできます。 ここでは、[印刷の流れ]に関する内容を例に説明します。


印刷する項目をまとめて指定する

目次の大項目のタイトルから印刷用 HTML を開くと、印刷したい項目をまとめて指定できます。

1 目次の大項目、ここでは[印刷の流れ]をクリックします。



2 タイトル部分に表示される[印刷用 HTML を開く]を クリックします。



[印刷の流れ]内の項目をまとめた、印刷用のHTMLが表示されます。



3 印刷しない項目のチェックを外し、[適用]ボタンをクリックします。




印刷する項目を小項目ごとに指定する

目次の中項目のタイトルから印刷用 HTML を開くと、印刷したい小項目ごとに指定できます。


1 目次の大項目、ここでは[印刷の流れ]をクリックします。



2 [印刷の流れ]の下の項目、ここでは[印刷の手順]をクリックします。




3 タイトル部分に表示される[印刷用 HTML を開く]を クリックします。



[印刷の手順]内の項目をまとめた、印刷用の HTML が表示されます。



4 印刷しない項目のチェックを外し、[適用]ボタンをク リックします。




指定した項目を印刷する

以下の方法で、指定した項目を印刷します。

- 1 お使いの OS に合わせて、以下の手順で印刷ダイアログボックスを開きます。
 - Windows の場合

Windows では、この説明の部分で画像やリンク以外の場所を右クリックし、[印刷]を選択して [印刷]ダイアログボックスを開きます。




• Macintosh の場合

Macintoshでは、この説明の部分で画像やリンク以外の場所を、Control キーを押しながらクリックし、表示されたメニューから[フレームをプリント]を選択し、[印刷]ダイアログボックスを開きます。



2 必要な条件を設定して、[印刷] (Windows) または[プリント] (Macintosh) をクリックします。

Windows の場合



Macintosh の場合





• 表示されている各説明の部分だけを印刷するには、この方法で印刷してください。

索引

9		え	
90 度回転	132, 188, 363	エラーメッセージ	804
A		お	
Adobe RGB	8, 41, 257, 442	横断幕	95, 99, 296, 307
AppleTalk ネットワーク		送り量	728, 732, 833
		オーバーサイズ	74
В			
Bonjour ネットワーク	653, 816	か	
•	,	カッターユニットを交換	
C		カット紙印刷	
Color imageRUNNER 連携拡大コピー 214,	215 393 394	カット紙をセットして印刷	
Old magerior vertex by a c 214	, 213, 373, 374	カット紙を取り外す 紙送り調整	
D		和送り調整カラーキャリブレーション	
	662	カラーマッチング	
Device Setup Utility	662		,
G		き	
GARO Wxxxx(x は数字)	846	吸着力	
	070		
1		2	
Pアドレスを設定	637 638 662	交換時期	
	. 057, 050, 002	後端余白	
N		個人ボックス	703, 706
NetWare ネットワーク	. 644. 649. 815	L	
NetWare プリントサービス			17.1
		出力方法 処理オプション	
P		が 仕様	
Photoshop で印刷	38	自動配置	
PosterArtist			,
		す	
あ		スタンプ	141 142
アカウンティング 670, 671,	674, 675, 678	ステータスプリント	
U		た	
異常音	819	垂れ幕	95, 99, 296, 307
色調整165,			
色味		ち	
インク乾燥時間インク残量検知機能		中央に印刷12	22, 124, 126, 128, 191, 362
インク残重使和機能インクタンクの交換時期		長尺印刷	
インクタンクの残量を確認			
インクタンクを交換		つ	
インクの残量		つまりを取り除く	795. 798
印刷ジョブを保存			
印刷できない	,	て	
印刷の設定 印刷領域	,	定形外の用紙	102 104
印刷領域		電源	•
インタフェース			
		な	
う		ナビ	587
上力バー内部を清掃	781	,	

ね	
ネットワーク環境	632
O	
ノズル	760
は	
ハードウェアエラー ハードディスク関連の機能一覧	846 625
バスケットを収納	511
バスケットを使用	507
ふ	
フリーレイアウト193, フレームタイプ	
分割して印刷	119
プリンタドライバで色を調整	
プリンタドライバで用紙を指定32, 153, プリンタドライバの設定項目152,	
プリンタドライバを削除	817
プリンタの外装を清掃	
プリンタのメニュー	
プリントヘッド 722, 725, 760, 761, 762, 805, 841,	
^	
ヘッドクリーニング	842
ほ	
保存したジョブを印刷	690
保存したジョブを削除	
*	
巻き取りエラー	822
巻き取り装置513, 515, 520, 623, 801, 833,	
め	
メニューの階層	
メニューを操作するメンテナンスカートリッジ	
7.57,758,775,700,015,	072
φ	
ユーザ用紙設定175, 247,	432
\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{	
用紙の種類を選択	30
川県が住族で送り、	32
り	
リモート UI 635, 641,	649
7	
3 10	000
ロール紙印刷	

Memo

JPN